

FOTORAHMEN

WLAN, IPS-Display

M10R2



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Beschreibung



Display: 10,1" IPS-Touchscreen-Display

Stromversorgung: Stecken Sie das Netzteil ein und drücken Sie anschließend die Ein-/Aus-Taste für 5 Sekunden (bis das Display aufleuchtet). Drücken Sie anschließend die Taste erneut für 3 Sekunden und starten Sie das Gerät neu oder schalten Sie es aus. Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um in den Ruhemodus zu wechseln

Zurücksetzen: Drücken, um das Gerät zurückzusetzen

USB-C: Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem PC, Mac, iPad und übertragen Sie Inhalte

Micro SD-Karte: Legen Sie eine Speicherkarte mit maximal 128 GB ein

Packungsinhalt

Bilderrahmen, Ladegerät, Ständer, Handbuch

Verwenden – Gerät starten

1. Stecken Sie das Netzkabel ein und schließen Sie den Adapter an eine Stromquelle an.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Ein-/Aus-Taste ein.
3. Warten Sie, bis das Gerät hochfährt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Drahtlose Verbindung

1. Richten Sie eine WLAN-Verbindung ein.
2. Berühren Sie während der Fotowiedergabe eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das Bedienfeld anzuzeigen.
3. Einstellungen eingeben.
4. Wählen Sie WLAN.
5. Tippen Sie auf WLAN verwenden und aktivieren Sie die Funktion.
6. Wählen Sie das gewünschte WLAN aus der Liste aus.
7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie OK.
8. Das Gerät stellt dann automatisch eine Verbindung zum WLAN her.

App-Einstellungen Suchen,

laden und installieren Sie die BiuFrame-App im Google Play Store (Android) oder Apple Store (iOS).

Ein Konto erstellen

1. Öffnen Sie die App.
2. Klicken Sie auf „Anmelden und registrieren“.
3. Drücken Sie auf das Avatarbild und bearbeiten Sie es (fügen Sie ein Foto aus dem Album hinzu oder machen Sie ein Foto).
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort, Ihren Namen usw. ein. Bitte geben Sie Ihren richtigen Namen und Ihre aktive E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie es zurücksetzen und ein neues eingeben.
5. Lesen Sie die Hinweise, gegebenen Inhalte und Einwilligungen. Geben Sie Ihre Zustimmung.

6. Klicken Sie auf „Anmelden“ und schließen Sie die Registrierung ab.

7. Merken Sie sich Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für zukünftige Kontoanmeldungen. Wenn Sie ein neues Konto erstellen müssen, erstellen Sie mit den folgenden Schritten ein neues Konto.

Anmelden 1.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und melden Sie sich an. Wenn Sie sich mit einem anderen Gerät angemeldet haben, werden Sie auf dem vorherigen Gerät automatisch abgemeldet.

2. Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie automatisch in die Benutzeroberfläche.

Passwort vergessen

1. Tippen Sie auf „Passwort vergessen“.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und folgen Sie den Anweisungen.
3. Das Gerät sendet eine Benachrichtigung an Ihre E-Mail-Adresse. Setzen Sie Ihr Passwort zurück.
4. Überprüfen Sie Ihre E-Mails und erhalten Sie ein neues Passwort. Bestätigen Sie die Annahme des neuen Passworts.
5. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail.
6. Geben Sie das neue Passwort ein und rufen Sie die Schnittstelle auf.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

Hinzufügen eines Geräts

1. Drücken Sie AddFrame, um die Bilderrahmenoberfläche aufzurufen. Wenn Sie den Rahmen nach erfolgreicher Anmeldung nicht verbinden, öffnet die App automatisch die Schnittstelle zum Hinzufügen des Geräts und führt Sie durch die nächsten Schritte.

2. Geben Sie die Frame-ID ein und benennen Sie das Gerät. Die Frame-ID ist ein 10-stelliger lokaler Code. Nach der Aktivierung des Geräts finden Sie den Code auf der letzten Seite der Anleitung. Führen Sie nach der Aktivierung die folgenden Schritte aus: Einstellungen = Freunde, Frame-ID wird unten angezeigt.

3. Drücken Sie die OK-Taste, um das Hinzufügen abzuschließen. Wenn das Hinzufügen fehlschlägt, überprüfen Sie, ob Sie die richtige FrameID eingegeben haben.

Senden von Fotos

Nach dem erfolgreichen Hinzufügen des Geräts wird das Gerät auf der Hauptseite angezeigt.
Drücken Sie „Fotos hinzufügen“.

1. Drücken Sie die Schaltfläche „Fotos hinzufügen“.

2. Wählen Sie das gewünschte Video oder Foto aus.

Hinweis: Es werden nur Videos mit einer Dauer von 15 Sekunden und mehr unterstützt. Die App zeigt Ihnen an, welche Videos unterstützt werden.

3. Drücken Sie die Schaltfläche Senden.

4. Markieren Sie wichtige Bereiche des Fotos. Die Funktion dient dazu, geeignete Stellen im Foto zu markieren. Geben Sie in der Anwendung den gewünschten Ort an. Kann auch auf rotierendes Foto eingestellt werden.

Hinweis: Die Funktion klappt nur zum Angeben des gewünschten Ortes. Die Funktion hat keinen Einfluss auf die Quelldaten des Fotos.

5. Drücken Sie die Schaltfläche „Senden“, um das Foto sofort zu senden.

6. Anschließend wird das Foto versendet.

7. Senden aller angeforderten Fotos. Unmittelbar nach dem Senden sind die Fotos sofort auf dem Gerät sichtbar.

Hinweis: Wenn das Foto nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Gerät mit WLAN verbunden ist und die Verbindung stabil ist. Wenn das Foto nicht innerhalb von 48 Stunden erscheint, senden Sie es bitte erneut. Und. Bis zu 20 Fotos können gleichzeitig gesendet werden.

B. Die BluFrame-App stellt nur 5 GB Daten kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie eine Meldung sehen, dass das Limit erschöpft ist, wenden Sie sich an den Support unter zcyge_support@163.com (Der Support erhöht das Limit auf bis zu 3000 Fotos).

Geräteeinstellungen

1. Laden Sie Freunde ein.

Nachdem Sie ein Gerät hinzugefügt haben, können Sie Freunde und Familie einladen. Senden Sie einen Link per E-Mail an Familie und Freunde. Und. Drücken Sie die Schaltfläche „Freunde einladen“.

B. Wählen Sie das Gerät aus, das freigegeben werden soll.

C. Laden Sie Freunde per E-Mail ein. Sie können eine Massen-E-Mail senden. Trennen Sie die E-Mail-Adressen durch ein Komma. Drücken Sie Senden, um die E-Mail zu senden.

Hinweis: Familie und Freunde klicken dann in der E-Mail, die sie erhalten, auf „Einladung annehmen“.

D. Gehen Sie zurück zur Bewerbung und bestätigen Sie die Annahme.

E. Dann ist die Freigabe erfolgreich.

f. Familie und Freunde können dann Fotos senden. Die Größe einer E-Mail ist auf 20 MB begrenzt.

G. Freunde einladen, indem Sie einen Link kopieren.

Nach dem Drücken der Schaltfläche wird automatisch ein Freigabelink angezeigt. Teilen Sie den Link mit Freunden.

2. Geben Sie dem Gerät einen Namen. Drücken Sie „Umbenennen“, um das Gerät umzubenennen.

3. Löschen eines Fotos. Drücken Sie die Schaltfläche „Entfernen“, um das Foto zu löschen.

4. Namen bearbeiten. Und.

Drücken Sie auf der Hauptseite auf das Avatar-Symbol in der oberen rechten Ecke.

B. Wählen Sie im Menü die Option „Umbenennen“ aus.

C. Ändern Sie Ihren Vor- und Nachnamen.

D. Drücken Sie OK, um die Änderung zu speichern.

5. Passwort ändern.

Und. Drücken Sie auf der Hauptseite auf das Avatar-Symbol in der oberen rechten Ecke. B. Wählen Sie unten im Menü „Passwort“ aus.

C. Geben Sie das alte Passwort und das neue Passwort ein und bestätigen Sie das neue Passwort.

d. Drücken Sie OK, um die Änderung zu speichern.

Fotoeinstellungen

1. Tippen Sie beim Anzeigen von Fotos oder Abspielen von Videos auf den Bildschirm, um das Hauptfenster anzuzeigen.

2. Drücken Sie auf das Albumsymbol, um das Album aufzurufen.

3. Kategorie „Alben“.

Fotos: enthält alle hochgeladenen Fotos (+ USB-Stick, SD-Karte)

Fotos von Freunden: Enthält alle mit Freunden geteilten Fotos und Fotos, die Sie selbst gesendet haben.

Video: enthält alle Videos auf dem Gerät

Favoriten: ausgewählte Lieblingsvideos und -fotos

Versteckt: ausgewählte versteckte Videos und Fotos

SD-Karte: enthält alle Fotos und Videos auf einer externen SD-Karte, die Inhalte werden erst nach dem Einstecken der SD-Karte in das Gerät angezeigt.

4. Rufen Sie das Album auf und drücken Sie auf das Symbol mit den zwei Häkchen in der oberen rechten Ecke.

5. Nach dem Drücken wählen Sie die gewünschten Fotos oder Videos aus.

6. Drücken Sie Löschen, Exportieren oder Abspielen, um die ausgewählten Fotos zu ändern.

Löschen: Nach dem Drücken werden die ausgewählten Fotos oder Videos gelöscht, gelöschte Inhalte können nicht wiederhergestellt werden. Ausgewählte Dateien mit Restbetrag löschen

Exportieren: Nach der Auswahl können Fotos vom Speicher auf die SD-Karte exportiert werden

Wiedergabe: Nach der Auswahl die ausgewählten Fotos ansehen

Einstellen des Diashow-Effekts

1. Tippen Sie irgendwo auf den Bildschirm, um das Hauptfenster anzuzeigen.
2. Einstellungen eingeben.
3. Wählen Sie „Diashow“.
4. Stellen Sie die aufgeführten Parameter ein.

Werksreset

1. Tippen Sie beim Anzeigen von Fotos oder Abspielen von Videos auf den Bildschirm, um das Hauptfenster anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Wählen Sie Info.
4. Wählen Sie „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Hinweis: Nach der Auswahl gehen alle persönlichen Daten, Einstellungen, Fotos und Videos verloren. Die Daten können nicht wiederhergestellt werden.

BiuFrame X

1. Original-Fotografiefunktion: Anzeige statischer Bilder.
 2. Zoomfunktion: Sie können den gewünschten Bereich vergrößern.
 3. Puzzle-Spielmodus: Mithilfe von KI werden zusammengehörende Fotos zusammengeführt.
- Hinweis: 2 Fotos + 1 Video oder 3 Fotos.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz