

FOTORÁMEČEK PODPORA SD KARET S DÁLKOVÝM OVLADAČEM



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Hlavní funkce

Podpora formátu JPEG

Přehrávání hudby ve stereo režimu

Přehrávání formátů: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, uložení na paměťové kartě.

Podpora paměťových karet: SD, MMC, MS a USB disk

Přehrávání fotografií podle času v kalendáři

Zobrazení ikon pro snadnější nastavení a ovládání

Malý a do ruky padnoucí dálkový ovladač

Dálkový ovladač

	Tlačítko zapnout/vypnout
	Tlumení zvuku
CALENDAR	Výběr kalendáře
OSD	Tlačítko nastavení
EXIT	Tlačítko zpět
PHOTO	Vstup do režimu přehrávání fotografií
MUSIC	Vstup do režimu přehrávání hudby
MOVIE	Vstup do režimu přehrávání videí
▲▼◀▶	Kurzor, nahoru/dolů/doprava/doleva
ENTER	Potvrzení výběru, vstup
VOL+ VOL-	Hlasitost +, Hlasitost -
◀◀▶▶	Rychlé převíjení dopředu/dozadu
I◀◀▶▶I	Další/předchozí
▶II	Přehrávání/Pauza
	Fotografie + hudba (rychlá volba)

Ovládání

1. Do portu zařízení vložte napájecí DC kabel a zařízení zapněte.
2. Pokud je nastaveno v „Start Up Mode“ a v „System Setup“ možnost OFF, hlavní menu bude po zapnutí zařízení zobrazeno.
3. V nastavení menu, „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte jinou možnost. Paměťová karta není vložena. Po vložení paměťové karty, hlavní menu bude zobrazeno podle toho, jaká byla zvolena možnost v nastavení „Start Up Mode“. Pokud bude vložena jak paměťová karta, tak USB disk, USB disk bude zobrazen jako první (výchozí nastavení).
4. Stiskněte tlačítko Exit během přehrávání a vraťte se zpět do hlavního menu. V hlavním menu, stiskněte tlačítko doleva nebo doprava a posunujte kurzor a vyberte požadovanou funkci. Poté stiskněte Enter a výběr potvrďte.

Fotografie

1. Vyberte „Photo“ v hlavním menu, vstupte do režimu přehrávání fotografií. Použijte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte požadovanou složku, poté stiskněte Enter a začněte přehrávat obsah dané složky. Metody přehrávání lze nastavit v sekci „Photo Settings“ v nastavení „Settings option“.
2. Stiskněte tlačítko rychlé volby Fotografie + hudba a přehrávejte fotografie přímo.
3. V nastavení „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte „Photo“. Po vložení paměťové karty, přehrávejte obsah přímo z paměťové karty.
4. Během přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte další nebo předchozí soubor. Krátce stiskněte tlačítko Exit a vraťte se zpět do menu. Dlouze stiskněte tlačítko Enter a použijte funkci rotace/přiblížení „Rotate/Zoom“.

Hudba

1. Vyberte „Music“ v hlavním menu a vstupte do režimu přehrávání hudby. Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů vyberte požadovanou složku. Poté stiskněte tlačítko Enter a začněte přehrávat hudbu. Metody přehrávání lze nastavit v sekci „Music Setup“ v nastavení.
2. Stiskněte tlačítko rychlé volby Fotografie + hudba a přehrávejte hudbu přímo.
3. V nastavení „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte „Music“. Po vložení paměťové karty, přehrávejte obsah přímo z paměťové karty.
4. Během přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru a dolů a vyberte další nebo předchozí soubor. Stiskněte tlačítko Vol+ nebo Vol- a nastavte hlasitost. Stiskněte tlačítko Rychlé převíjení dopředu/dozadu obsahu. Stiskněte tlačítko Tlumení a ztlumte zvuk. Stiskněte tlačítko Exit a vystupte z nastavení.

Video

1. Vyberte „Video“ v hlavním menu, stiskněte tlačítko Enter a vstupte do režimu přehrávání videí. Použijte tlačítko nahoru nebo dolů a vyberte požadovanou složku, poté stiskněte Enter a začněte přehrávat obsah dané složky. Metody přehrávání lze nastavit v sekci „Video Settings“ v nastavení „Settings option“.
2. Stiskněte tlačítko rychlé volby Movie a přehrávejte video.
3. V nastavení „System Setup“, vyberte „Start Up Mode“ a vyberte „Video“. Po vložení paměťové karty, přehrávejte obsah přímo z paměťové karty.
4. Během přehrávání, stiskněte tlačítko nahoru a dolů a vyberte další nebo předchozí soubor. Stiskněte tlačítko Vol+ nebo Vol- a nastavte hlasitost. Stiskněte tlačítko Rychlé převíjení dopředu/dozadu obsahu. Stiskněte tlačítko Tlumení a ztlumte zvuk. Stiskněte tlačítko Exit a vystupte z nastavení.

Kalendář

1. Vyberte „Calendar“ v hlavním menu a vstupte do nastavení rozhraní času a kalendáře.
2. Stiskněte tlačítko Calendar na ovladači a přejděte rovnou do nabídky kalendáře.

Správce souborů

1. Vyberte „Browser“ v hlavním menu a vstupte do Správce souborů. Zobrazte všechny složky v paměťové kartě. Stiskněte Enter a přehrávejte vybraný obsah. Dlouze stiskněte pravé tlačítko a vstupte do funkcí kopie/mazání „Copy/Delete“.

Nastavení

1. Vstupte do nastavení „Settings“ v hlavní menu a vstupte do rozhraní.
2. Stiskněte tlačítko OSD a přejděte rovnou do režimu nastavení.
3. Vstupte do nastavení, stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů a posunujte kurzor. Stiskněte tlačítko Enter a vstupte do nabídky, poté stiskněte tlačítko nahoru a dolů a opět posunujte kurzorem. Poté stiskněte tlačítko doprava a do leva. Po úpravě v nastavení, stiskněte tlačítko Exit a vystupte z nastavení. Systém automaticky dané změny uloží.

Obsah balení

- 1x Rámeček
- 1x Dálkový ovladač
- 1x AC adaptér
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Stojan/držák

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

FOTORAHMEN

SD-KARTENUNTERSTÜTZUNG MIT FERNBEDIENUNG



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Hauptfunktionen

Unterstützung des JPEG-Formats

Musikwiedergabe im Stereomodus

Wiedergabeformate: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, Speicherung auf Speicherkarte.

Speicherkartenunterstützung: SD-, MMC-, MS- und USB-Laufwerke

Fotos nach Uhrzeit im Kalender wiedergeben

Symbolanzeige für einfachere Einrichtung und Bedienung

Kleine und handliche Fernbedienung

Fernbedienung

	Ein-/Aus-Taste
	Schalldämpfung
KALENDER	Kalenderauswahl
OSD	Schaltfläche „Einstellungen“
AUSFAHRT	Zurück-Schaltfläche
FOTO	Wechseln Sie in den Fotowiedergabemodus
MUSIK	Wechseln Sie in den Musikwiedergabemodus
FILM	Wechseln Sie in den Videowiedergabemodus
⏮ ⏪ ⏩ ⏭	Cursor, oben/unten/rechts/links
EINGEBEN	Auswahl bestätigen, eingeben
VOL+ VOL-	Lautstärke +, Lautstärke -
⏮ ⏪	Schneller Vorlauf/Rücklauf
⏩ ⏭	Weiter/Zurück
⏸	Wiedergabe/Pause
	Fotos + Musik (Kurzwahl)

Kontrolle

1. Stecken Sie das Gleichstromkabel in den Geräteanschluss und schalten Sie das Gerät ein.
2. Wenn die Optionen „Startmodus“ und „Systemeinrichtung“ auf AUS gestellt sind, wird nach dem Einschalten des Geräts das Hauptmenü angezeigt.
3. Wählen Sie in den Menüeinstellungen „System Setup“ den „Start Up Mode“ und wählen Sie eine weitere Option. Es ist keine Speicherkarte eingelegt. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte wird das Hauptmenü angezeigt, abhängig von der in der Einstellung „Startmodus“ gewählten Option. Wenn sowohl eine Speicherkarte als auch ein USB-Laufwerk eingesteckt sind, wird das USB-Laufwerk zuerst angezeigt (Standardeinstellung).
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie im Hauptmenü die linke oder rechte Taste, um den Cursor zu bewegen und die gewünschte Funktion auszuwählen. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Foto

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Foto“ und rufen Sie den Fotowiedergabemodus auf. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den gewünschten Ordner aus und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Wiedergabe des Inhalts dieses Ordners zu starten. Wiedergabemethoden können im Abschnitt „Fotoeinstellungen“ der „Einstellungsoption“ festgelegt werden.
2. Drücken Sie die Tastenkombination „Fotos“ + „Musik“, um Fotos direkt abzuspielen.
3. Wählen Sie in den „System-Setup“-Einstellungen „Startmodus“ und dann „Foto“. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte können Sie Inhalte direkt von der Speicherkarte abspielen.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Auf- oder Ab-Taste, um die nächste oder vorherige Datei auszuwählen. Um zum Menü zurückzukehren, drücken Sie kurz die Exit-Taste. Drücken Sie lange die Eingabetaste und verwenden Sie die Funktion „Drehen/Zoomen“.

Musik

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Musik“ und rufen Sie den Musikwiedergabemodus auf. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den gewünschten Ordner aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Musikwiedergabe zu starten. Wiedergabemethoden können im Abschnitt „Musik-Setup“ der Einstellungen festgelegt werden.
2. Drücken Sie die Tastenkombination „Foto + Musik“, um Musik direkt abzuspielen.
3. Wählen Sie in den „System-Setup“-Einstellungen „Startmodus“ und dann „Musik“. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte können Sie Inhalte direkt von der Speicherkarte abspielen.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Auf- und Ab-Tasten, um die nächste oder vorherige Datei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Vol+ oder Vol-, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie die Taste, um den Inhalt schnell vor-/zurückzuspulen. Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie die Schaltfläche „Beenden“, um die Einstellungen zu verlassen.

Video

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Video“ und drücken Sie die Eingabetaste, um in den Videowiedergabemodus zu wechseln. Wählen Sie mit der Auf- oder Ab-Taste den gewünschten Ordner aus und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Wiedergabe des Inhalts dieses Ordners zu starten. Die Wiedergabemethoden können im Abschnitt „Videoeinstellungen“ der „Einstellungsoption“ festgelegt werden.
2. Drücken Sie die Film-Tastenkombination und spielen Sie das Video ab.
3. Wählen Sie in den „System-Setup“-Einstellungen „Startmodus“ und dann „Video“. Nach dem Einlegen einer Speicherkarte können Sie Inhalte direkt von der Speicherkarte abspielen.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Auf- und Ab-Tasten, um die nächste oder vorherige Datei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Vol+ oder Vol-, um die Einstellung vorzunehmen. Volumen. Drücken Sie die Taste, um den Inhalt schnell vor-/zurückzuspulen. Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton stummzuschalten. Drücken Sie die Schaltfläche „Beenden“, um die Einstellungen zu verlassen.

Kalender

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Kalender“, um die Schnittstelle für die Zeit- und Kalendereinstellungen aufzurufen.
2. Drücken Sie die Kalendertaste auf dem Controller, um direkt zum Kalendermenü zu gelangen.

Dateimanager

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Browser“ und rufen Sie den Dateimanager auf. Alle Ordner auf der Speicherkarte anzeigen. Drücken Sie die Eingabetaste, um den ausgewählten Inhalt abzuspielen. Drücken Sie lange die rechte Taste, um die Kopier-/Löschfunktionen aufzurufen.

Einstellungen

1. Gehen Sie im Hauptmenü zu „Einstellungen“ und rufen Sie die Benutzeroberfläche auf.
2. Drücken Sie die OSD-Taste, um direkt in den Setup-Modus zu gelangen.
3. Rufen Sie die Einstellungen auf und drücken Sie die Auf- oder Ab-Taste, um den Cursor zu bewegen. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Menü aufzurufen, und drücken Sie dann die Auf- und Ab-Tasten, um den Cursor erneut zu bewegen. Drücken Sie dann die rechte und linke Taste. Nachdem Sie die Einstellungen angepasst haben, drücken Sie die Schaltfläche „Beenden“, um die Einstellungen zu verlassen. Das System speichert die Änderungen automatisch.

Packungsinhalt

- 1x Rahmen
- 1x Fernbedienung
- 1x Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Ständer/Halter

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

KÉPKERET

SD KÁRTYA TÁMOGATÁS

TÁVIRÁNYÍTÓVAL



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Fő funkciók

JPEG formátum támogatása

Zene lejátszása sztereó módban

Lejátszási formátumok: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, tárolás memóriakártyán.

Memóriakártya támogatás: SD, MMC, MS és USB meghajtók

Fényképek lejátszása idő szerint a naptárban

Ikonos kijelző a könnyebb beállítás és kezelés érdekében

Kicsi és praktikus távirányító

Távirányító

	Be/ki gomb
	Hangcsillapítás
NAPTÁR	Naptár kiválasztása
OSD	Beállítások gomb
KIJÁRAT	Vissza gomb
FOTÓ	Lépjen be a fényképlejátszási módba
ZENE	Lépjen be a zenelejátszás módba
FILM	Lépjen be a videó lejátszási módba
KURZOR	Kurzor fel/le/jobbra/balra
ENTER	Erősítse meg a választást, lépjen be
VOL+ VOL-	Hangerő +, Hangerő -
GYORS	Gyors előre-/visszatekerés
I	I Következő /Előző
II	Lejátszás/Szünet
	Fotók + zene (gyorstárcsázás)

Ellenőrzés

1. Dugja be az egyenáramú tápkábelt az eszköz portjába, és kapcsolja be a készülékét.
2. Ha az „Indí tási mód” és a „Rendszerbeállítás” opciók KI értékre vannak állítva, a fő menü megjelenik a készülék bekapcsolása után.
3. A menü beállítások „Rendszerbeállítás” menüjében válassza az „Indí tási mód” pontot, és válasszon egy másik lehetőséget. A memóriakártya nincs behelyezve. A memóriakártya behelyezése után a fő menü jelenik meg az „Indí tási mód” beállításban kiválasztott opciótól függően. Ha memóriakártya és USB-meghajtó is be van helyezve, először az USB-meghajtó jelenik meg (alapbeállítás).
4. Nyomja meg az Exit gombot lejátszás közben, hogy visszatérjen a fő menübe. A fő menüben nyomja meg a bal vagy jobb gombot a kurzor mozgatásához és a kívánt funkció kiválasztásához. Ezután nyomja meg az Enter billentyűt a választás megerősítéséhez.

Fénykép

1. Válassza a „Photo” lehetőséget a fő menüben, és lépjen be a fénykép lejátszási módba. A fel vagy le gombbal válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az Enter billentyűt a mappa tartalmának lejátszásához.
A lejátszási módok a „Beállítások” opció „Fotó beállítások” részében állíthatók be.
2. Nyomja meg a Fényképek + Zene gyorsbillentyűt a fényképek közvetlen lejátszásához.
3. A „Rendszerbeállítás” menüben válassza a „Start Up Mode” (Indí tási mód) és a „Photo” opciót. A memóriakártya behelyezése után játszhat le tartalmat közvetlenül a memóriakártyáról.
4. Lejátszás közben nyomja meg a fel vagy a le gombot a következő vagy előző fájl kiválasztásához. Nyomja meg röviden az Kilépés gombot a menübe való visszatéréshez. Nyomja meg hosszan az Enter gombot, és használja a „Rotate/Zoom” funkciót.

Zene

1. A fő menüben válassza ki a „Zene” pontot, és lépjen be a zenelejátszás módba.
A fel vagy le gombbal válassza ki a kívánt mappát. Ezután nyomja meg az Enter gombot a zene lejátszásához. A lejátszási módok a beállítások „Zenebeállítás” részében állíthatók be.
2. Nyomja meg a Fénykép + Zene parancsikont a zene közvetlen lejátszásához.
3. A „Rendszerbeállítás” menüben válassza az „Indí tási mód” lehetőséget, majd a „Zene” lehetőséget. A memóriakártya behelyezése után játszhat le tartalmat közvetlenül a memóriakártyáról.
4. Lejátszás közben nyomja meg a fel és le gombokat a következő vagy előző fájl kiválasztásához. Nyomja meg a Vol+ vagy Vol- gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg a gombot a tartalom gyors előre-/visszatekeréséhez. Nyomja meg a Mute gombot a hang elnémításához. Nyomja meg a Kilépés gombot a beállításokból való kilépéshez.

Videó

1. Válassza a „Video” lehetőséget a fő menüben, majd nyomja meg az Enter gombot a videó lejátszási módba lépéshez. A fel vagy le gombbal válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az Enter billentyűt a mappa tartalmának lejátszásához. A lejátszási módokat a „Beállítások” opció „Videó beállítások” részében állíthatja be.
2. Nyomja meg a Film gyorsbillentyűt, és játssza le a videót.
3. A „Rendszerbeállítás” menüben válassza a „Start Up Mode” (Indí tási mód) és a „Video” opciót. A memóriakártya behelyezése után játszhat le tartalmat közvetlenül a memóriakártyáról.
4. Lejátszás közben nyomja meg a fel és le gombokat a következő vagy előző fájl kiválasztásához. Nyomja meg a Vol+ vagy Vol- gombot a beállításhoz kötet. Nyomja meg a gombot a tartalom gyors előre-/visszatekeréséhez. Nyomja meg a Mute gombot a hang elnémításához. Nyomja meg a Kilépés gombot a beállításokból való kilépéshez.

Naptár

1. A fő menü ben válassza a „Naptár” lehető séget, hogy belépjen az idő - és naptárbeállít ási felü letre.
2. Nyomja meg a Naptár gombot a vezérlő n, hogy közvetlenü l a naptár menü be lépjen.

Fájlkezelő

1. Válassza a „Böngésző ” lehető séget a fő menü ben, és lépjen be a Fájlkezelő be. A memó riakártya összes mappájának megtekintése. Nyomja meg az Enter billentyű t a kiválasztott tartalom lejátszásához. Nyomja meg hosszan a jobb gombot, hogy belépjen a Másolás/Törlés funkció kba.

Beállít áások elemre

1. A fő menü ben adja meg a „Beállít áások” menü pontot, és lépjen be a felü letre.
2. Nyomja meg az OSD gombot, hogy közvetlenü l a beállít áási mó dba lépjen.
3. Adja meg a beállít áásokat, nyomja meg a fel vagy le gombot a kurzor mozgatásához. Nyomja meg az Enter gombot a menü be való belépéshez, majd nyomja meg a fel és le gombokat a kurzor ismételt mozgatásához. Ezután nyomja meg a jobb és a bal gombot. A beállít áások elvégzése után nyomja meg az Exit gombot a beállít áásokból való kilépéshez. A rendszer automatikusan elmenti a változtatásokat.

A csomag tartalma

- 1x keret
- 1x távirányít ó
- 1x AC adapter
- 1x Felhasználói kézikönyv
- 1x állvány/tartó

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

RAMA FOTO SUPPORT CARD SD CU TELECOMANDA



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.

Funcții principale

Support format JPEG

Redarea muzicii în modul stereo

Formate de redare: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, stocare pe un card de memorie.

Suport card de memorie: unități SD, MMC, MS și USB

Redarea fotografiilor în funcție de timp în calendar

Afișaj cu pictograme pentru configurare și operare mai ușoară

Telecomanda mica si la indemana

Telecomanda

	Buton pornit/oprit
	Atenuarea sunetului
CALENDAR	Selectarea calendarului
OSD	butonul Setări
IEȘIRE	Butonul Înapoi
PHOTO	Intrați în modul redare fotografii
MUZICĂ	Intrați în modul de redare a muzicii
FILM	Intrați în modul redare video
Cursor, sus/jos/dreapta/stânga	
ENTER	Confirmați selecția, introduceți
VOL+ VOL-	Volum +, Volum -
Înainte/înapoi rapid	
I	I Următorul/Anterior
II	Redare/Pauză
	Fotografii + muzică (apelare rapidă)

Controla

1. Introduceți cablul de alimentare CC în portul dispozitivului și porniți dispozitivul.
2. Dacă opțiunile „Start Up Mode” și „System Setup” sunt setate la OFF, meniul principal va fi afișat după ce dispozitivul este pornit.
3. În setările meniului, „Configurare sistem”, selectați „Mod de pornire” și selectați o altă opțiune. Cardul de memorie nu este introdus. După introducerea unui card de memorie, meniul principal va fi afișat în funcție de opțiunea selectată în setarea „Modul de pornire”. Dacă sunt introduse atât un card de memorie, cât și o unitate USB, unitatea USB va fi afișată mai întâi (setare implicită).
4. Apăsați butonul Ieșire în timpul redării pentru a reveni la meniul principal. În meniul principal, apăsați butonul stânga sau dreapta pentru a muta cursorul și a selecta funcția dorită. Apoi apăsați Enter pentru a confirma selecția.

Fotografie

1. Selectați „Foto” în meniul principal, intrați în modul de redare a fotografiilor. Utilizați butonul sus sau jos pentru a selecta folderul dorit, apoi apăsați Enter pentru a începe redarea conținutului respectivului folder. Metodele de redare pot fi setate în secțiunea „Setări foto” din „opțiunea Setări”.
2. Apăsați tasta rapidă Fotografii + Muzică pentru a reda fotografiile direct.
3. În setările „Configurare sistem”, selectați „Mod de pornire” și selectați „Fotografie”. După introducerea unui card de memorie, redați conținut direct de pe cardul de memorie.
4. În timpul redării, apăsați butonul sus sau jos pentru a selecta fișierul următor sau anterior. Apăsați scurt butonul Ieșire pentru a reveni la meniu. Apăsați lung butonul Enter și utilizați funcția „Rotire/Zoom”.

Muzică

1. Selectați „Muzică” în meniul principal și intrați în modul de redare a muzicii. Utilizați butonul sus sau jos pentru a selecta folderul dorit. Apoi apăsați butonul Enter pentru a începe redarea muzicii. Metodele de redare pot fi setate în secțiunea „Configurare muzică” a setărilor.
 2. Apăsați butonul de comandă rapidă Foto + Muzică pentru a reda muzică direct.
 3. În setările „Configurare sistem”, selectați „Mod de pornire” și selectați „Muzică”. După introducerea unui card de memorie, redați conținut direct de pe cardul de memorie.
 4. În timpul redării, apăsați butoanele sus și jos pentru a selecta fișierul următor sau anterior. Apăsați butonul Vol+ sau Vol- pentru a regla volumul. Apăsați butonul pentru a derula rapid înainte/înapoi conținutul. Apăsați butonul Mute pentru a opri sunetul. Apăsați butonul Ieșire pentru a ieși din setări.
- ## Video
1. Selectați „Video” în meniul principal, apăsați butonul Enter pentru a intra în modul de redare video. Utilizați butonul sus sau jos pentru a selecta folderul dorit, apoi apăsați Enter pentru a începe redarea conținutului respectivului folder. Metodele de redare pot fi setate în secțiunea „Setări video” din „opțiunea Setări”.
 2. Apăsați tasta rapidă Film și redați videoclipul.
 3. În setările „Configurare sistem”, selectați „Mod de pornire” și selectați „Video”. După introducerea unui card de memorie, redați conținut direct de pe cardul de memorie.
 4. În timpul redării, apăsați butoanele sus și jos pentru a selecta fișierul următor sau anterior. Apăsați butonul Vol+ sau Vol- pentru a regla volum. Apăsați butonul pentru a derula rapid înainte/înapoi conținutul. Apăsați butonul Mute pentru a opri sunetul. Apăsați butonul Ieșire pentru a ieși din setări.

Calendaristic

1. Selectați „Calendar” în meniul principal pentru a intra în interfața de setări de oră și calendar.
2. Apăsați butonul Calendar de pe controler pentru a merge direct la meniul calendar.

Manager de fișiere

1. Selectați „Browser” în meniul principal și accesați File Manager.
- Vizualizați toate folderele de pe cardul de memorie. Apăsați Enter pentru a reda conținutul selectat. Apăsați lung butonul din dreapta pentru a intra în funcțiile Copiere/Ștergere.

Setări

1. Introduceți „Setări” în meniul principal și intrați în interfață.
 2. Apăsați butonul OSD pentru a trece direct la modul de configurare.
 3. Introduceți setările, apăsați butonul sus sau jos pentru a muta cursorul.
- Apăsați butonul Enter pentru a intra în meniu, apoi apăsați butoanele sus și jos pentru a muta din nou cursorul. Apoi apăsați butoanele dreapta și stânga. După ajustarea setărilor, apăsați butonul Ieșire pentru a părăsi setările. Sistemul va salva automat modificările.

Conținutul pachetului

- 1x cadru
- 1x telecomandă
- 1x adaptor AC
- 1x manual de utilizare
- 1x suport/suport

Distribuitoare

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

РАМКА ЗА СНИМКИ

ПОДДРЪЖКА НА SD КАРТА

С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Основни функции

Поддръжка на JPEG формат

Възпроизвеждане на музика в стерео режим

Формати за възпроизвеждане: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, съхранение на карта с памет.

Поддържа карти с памет: SD, MMC, MS и USB устройства

Възпроизвеждане на снимки по време в календара

Дисплей с икони за по-лесна настройка и работа

Малко и удобно дистанционно управление

Дистанционно управление

	Бутон за включване/изключване
	Затихване на звука
КАЛЕНДАР Избор на календар	
OSD	Бутон за настройки
ИЗХОД	Бутон за връщане назад
PHOTO Влезте в режим на възпроизвеждане на снимки	
МУЗИКА	Влезте в режим на възпроизвеждане на музика
ФИЛМ	Влезте в режим на възпроизвеждане на видео
Курсор, нагоре/надолу/надясно/наляво	
ENTER	Потвърдете избора, въведете
VOL+ VOL- Сила на звука +, Сила на звука -	
Бързо превъртане напред/назад	
I I Следващ/Предишен	
II	Възпроизвеждане/Пауза
	Снимки + музика (бързо набиране)

контрол

1. Поставете захранващия кабел за постоянен ток в порта на устройството и включете устройството.
2. Ако опциите "Start Up Mode" и "System Setup" са зададени на OFF, главното меню ще се покаже след включване на устройството.
3. В настройките на менюто, „System Setup“, изберете „Start Up Mode“ и изберете друга опция. Картата с памет не е поставена. След като поставите карта с памет, главното меню ще се покаже в зависимост от опцията, избрана в настройката „Режим на стартиране“. Ако са поставени и карта с памет, и USB устройство, първо ще се покаже USB устройството (настройка по подразбиране).
4. Натиснете бутона Изход по време на възпроизвеждане, за да се върнете към главното меню. В главното меню натиснете левия или десния бутон, за да преместите курсора и да изберете желаната функция. След това натиснете Enter, за да потвърдите избора си.

снимка

1. Изберете "Photo" в главното меню, влезте в режим на възпроизвеждане на снимки. Използвайте бутона нагоре или надолу, за да изберете желаната папка, след което натиснете Enter, за да започнете да възпроизвеждате съдържанието на тази папка. Методите за възпроизвеждане могат да бъдат зададени в секцията „Настройки на снимки“ на „Опция за настройки“.
2. Натиснете бързия клавиш Снимки + Музика, за да пуснете снимки директно.
3. В настройките на "System Setup" изберете "Start Up Mode" и изберете "Photo". След като поставите карта с памет, възпроизвеждайте съдържание директно от картата с памет.
4. По време на възпроизвеждане натиснете бутона нагоре или надолу, за да изберете следващия или предишния файл. Натиснете за кратко бутона Изход, за да се върнете към менюто. Натиснете продължително бутона Enter и използвайте функцията „Завъртане/Мащабиране“.

Музика

1. Изберете "Музика" в главното меню и влезте в режим на възпроизвеждане на музика. Използвайте бутона нагоре или надолу, за да изберете желаната папка. След това натиснете бутона Enter, за да започнете да възпроизвеждате музика. Методите за възпроизвеждане могат да бъдат зададени в секцията „Настройка на музика“ на настройките.
 2. Натиснете бутона за бърз достъп Снимка + Музика, за да пуснете музика директно.
 3. В настройките на "System Setup" изберете "Start Up Mode" и изберете "Music". След като поставите карта с памет, възпроизвеждайте съдържание директно от картата с памет.
 4. По време на възпроизвеждане натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете следващия или предишния файл. Натиснете бутона Vol+ или Vol-, за да регулирате силата на звука. Натиснете бутона за бързо превъртане на съдържание напред/назад. Натиснете бутона Mute, за да изключите звука. Натиснете бутона Изход, за да излезете от настройките.
- ## видео
1. Изберете "Video" в главното меню, натиснете бутона Enter, за да влезете в режим на възпроизвеждане на видео. Използвайте бутона нагоре или надолу, за да изберете желаната папка, след което натиснете Enter, за да започнете да възпроизвеждате съдържанието на тази папка. Методите за възпроизвеждане могат да бъдат зададени в секцията „Настройки за видео“ на „Опция за настройки“.
 2. Натиснете клавишната комбинация Movie и пуснете видеоклипа.
 3. В настройките на "System Setup" изберете "Start Up Mode" и изберете "Video". След като поставите карта с памет, възпроизвеждайте съдържание директно от картата с памет.
 4. По време на възпроизвеждане натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете следващия или предишния файл. Натиснете бутона Vol+ или Vol-, за да регулирате обем. Натиснете бутона за бързо превъртане на съдържание напред/назад. Натиснете бутона Mute, за да изключите звука. Натиснете бутона Изход, за да излезете от настройките.

Календар

1. Изберете „Календар“ в главното меню, за да влезете в интерфейса за настройки на часа и календара.
2. Натиснете бутона Календар на контролера, за да отидете директно в менюто на календара.

Файлов мениджър

1. Изберете “Браузър” в главното меню и влезте в файловия мениджър.
- Вижте всички папки на картата с памет. Натиснете Enter, за да възпроизведете избраното съдържание. Натиснете продължително десния бутон, за да влезете във функциите за копиране/изтриване.

Настройки

1. Влезте в „Настройки“ в главното меню и влезте в интерфейса.
2. Натиснете OSD бутона, за да отидете директно в режим на настройка.
3. Влезте в настройките, натиснете бутона нагоре или надолу, за да преместите курсора. Натиснете бутона Enter, за да влезете в менюто, след това натиснете бутоните нагоре и надолу, за да преместите курсора отново. След това натиснете десния и левия бутон. След като коригирате настройките, натиснете бутона Изход, за да излезете от настройките. Системата автоматично ще запази промените.

Съдържание на опаковката

1x рамка

1x Дистанционно управление

1x AC адаптер

1x ръководство за потребителя

1x Стойка/Държач

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

PHOTO FRAME SD CARD SUPPORT WITH REMOTE CONTROL



User manual

Please read the manual carefully before first use. Keep the manual for future reference.

Main functions

JPEG format support

Playing music in stereo mode

Playback formats: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, storage on a memory card.

Memory card support: SD, MMC, MS and USB drives

Playing back photos by time on the calendar

Icon display for easier setup and operation

Small and handy remote control

Remote control

	On/Off button
	Sound attenuation
CALENDAR	Calendar selection
OSD	Settings button
EXIT	Back button
PHOTO	Enter photo playback mode
MUSIC	Enter music playback mode
MOVIE	Enter video playback mode
↑ ↓ ← →	Cursor, up/down/right/left
ENTER	Confirm selection, enter
VOL+ VOL-	Volume +, Volume -
⏮ ⏭	Fast forward/rewind
⏮ ⏭	Next/Previous
⏮ ⏭	Play/Pause
	Photos + music (speed dial)

Control

1. Insert the DC power cable into the device port and turn on the device.
2. If the "Start Up Mode" and "System Setup" options are set to OFF, the main menu will be displayed after the device is turned on.
3. In the menu settings, "System Setup", select "Start Up Mode" and select another option. The memory card is not inserted. After inserting the memory card, the main menu will be displayed according to the option selected in the "Start Up Mode" setting. If both a memory card and a USB drive are inserted, the USB drive will be displayed first (default setting).
4. Press the Exit button during playback to return to the main menu. In the main menu, press the left or right button to move the cursor and select the desired function. Then press Enter to confirm the selection.

Photo

1. Select "Photo" in the main menu to enter photo playback mode. Use the up or down button to select the desired folder, then press Enter to start playing the contents of the folder.
Playback methods can be set in the "Photo Settings" section of the "Settings option".
2. Press the Photos + Music hotkey to play photos directly.
3. In the "System Setup" settings, select "Start Up Mode" and select "Photo".
After inserting the memory card, play the content directly from the memory card.
4. During playback, press the up or down button to select the next or previous file. Short press the Exit button to return to the menu. Long press the Enter button to use the "Rotate/Zoom" function.

Music

1. Select "Music" in the main menu and enter music playback mode.
Use the up or down button to select the desired folder. Then press the Enter button to start playing music. The playback methods can be set in the "Music Setup" section of the settings.
2. Press the Photo + Music shortcut button to play music directly.
3. In the "System Setup" settings, select "Start Up Mode" and select "Music".
After inserting the memory card, play the content directly from the memory card.
4. During playback, press the up and down button to select the next or previous file. Press the Vol+ or Vol- button to adjust the volume. Press the button to fast forward/rewind the content. Press the Mute button to mute the sound. Press the Exit button to exit the settings.

Video

1. Select "Video" in the main menu, press Enter to enter video playback mode. Use the up or down button to select the desired folder, then press Enter to start playing the contents of the folder. Playback methods can be set in the "Video Settings" section of the "Settings option".
2. Press the Movie hotkey and play the video.
3. In the "System Setup" settings, select "Start Up Mode" and select "Video".
After inserting the memory card, play the content directly from the memory card.
4. During playback, press the up and down button to select the next or previous file. Press the Vol+ or Vol- button to adjust the volume. Press the button to fast forward/rewind content. Press the Mute button to mute the sound. Press the Exit button to exit the settings.

Calendar

1. Select "Calendar" in the main menu to enter the time and calendar settings interface.
2. Press the Calendar button on the controller to go directly to the calendar menu.

File manager

1. Select "Browser" in the main menu and enter File Manager.
Display all folders in the memory card. Press Enter to play the selected content. Long press the right button to enter the Copy/Delete functions.

Settings

1. Enter "Settings" in the main menu and enter the interface.
2. Press the OSD button to go directly to the setup mode.
3. Enter the settings, press the up or down button to move the cursor. Press the Enter button to enter the menu, then press the up and down buttons to move the cursor again. Then press the right and left buttons. After adjusting the settings, press the Exit button to exit the settings. The system will automatically save the changes.

Package contents

1x Frame
1x Remote control
1x AC adapter
1x User manual
1x Stand/Holder

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

RAMKA NA ZDJĘCIA OBSŁUGA KART SD Z PILOTEM



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Główne funkcje

Obsługa formatu JPEG

Odtwarzanie muzyki w trybie stereo

Formaty odtwarzania: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, zapis na karcie pamięci.

Obsługa kart pamięci: SD, MMC, MS i dyski USB

Odtwarzanie zdjęć według czasu w kalendarzu

Wyświetlacz ikon ułatwiający konfigurację i obsługę

Mały i poręczny pilot zdalnego sterowania

Zdalne sterowanie

	Przycisk włączania/wyłączania
	Tłumienie dźwięku
KALENDARZ	Wybór kalendarza
OSD	Przycisk Ustawienia
wyjście	Przycisk Wstecz
ZDJĘCIE	Wejść w tryb odtwarzania zdjęć
MUZYKA	Wejść w tryb odtwarzania muzyki
FILM	Wejść w tryb odtwarzania wideo
	Kursor, góra/dół/prawo/lewo
WCHODZIĆ	Potwierdź wybór, wprowadź
VOL+ VOL-	Głośność +, Głośność -
	Przewijanie do przodu/do tyłu
I	I Następny/Poprzedni
II	Odtwórz/Pauza
	Zdjęcia + muzyka (szybkie wybieranie)

Kontrola

1. Podłącz kabel zasilający prądu stałego do portu urządzenia i włącz urządzenie.
2. Jeśli opcje „Tryb uruchamiania” i „Konfiguracja systemu” są wyłączone, po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlone menu główne.
3. W ustawieniach menu, w sekcji „Konfiguracja systemu”, wybierz „Tryb uruchamiania” i wybierz inną opcję. Karta pamięci nie jest włożona. Po włożeniu karty pamięci zostanie wyświetlone menu główne zgodnie z opcją wybraną w ustawieniu „Tryb uruchamiania”. Jeśli włożona jest zarówno karta pamięci, jak i dysk USB, dysk USB zostanie wyświetlony jako pierwszy (ustawienie domyślne).
4. Naciśnij przycisk „Wyjście” podczas odtwarzania, aby powrócić do menu głównego. W menu głównym naciśnij przycisk w lewo lub w prawo, aby przesunąć kursor i wybrać żądaną funkcję. Następnie naciśnij Enter, aby potwierdzić wybór.

Zdjęcie

1. Wybierz „Zdjęcia” w menu głównym, aby przejść do trybu odtwarzania zdjęć. Użyj przycisków w górę lub w dół, aby wybrać żądany folder, a następnie naciśnij Enter, aby rozpocząć odtwarzanie zawartości folderu.
Metody odtwarzania można ustawić w sekcji „Ustawienia zdjęć” w „Opcjach ustawień”.
2. Naciśnij klawisz skrótu Zdjęcia + Muzyka, aby bezpośrednio odtwarzać zdjęcia.
3. W ustawieniach „Konfiguracji systemu” wybierz „Tryb uruchamiania” i wybierz „Zdjęcia”. Po włożeniu karty pamięci odtwórz zawartość bezpośrednio z karty pamięci.
4. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać następny lub poprzedni plik. Naciśnij krótko przycisk „Wyjście”, aby powrócić do menu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Enter”, aby skorzystać z funkcji „Obróć/Powiększ”.

Muzyka

1. Wybierz „Muzyka” w menu głównym i wejdź w tryb odtwarzania muzyki.
Użyj przycisków w górę lub w dół, aby wybrać żądany folder. Następnie naciśnij przycisk Enter, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Metody odtwarzania można ustawić w sekcji „Ustawienia muzyki” w ustawieniach.
2. Naciśnij przycisk skrótu Zdjęcie + Muzyka, aby bezpośrednio odtworzyć muzykę.
3. W ustawieniach „Konfiguracji systemu” wybierz „Tryb uruchamiania” i wybierz „Muzyka”. Po włożeniu karty pamięci odtwórz zawartość bezpośrednio z karty pamięci.
4. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać następny lub poprzedni plik. Naciśnij przycisk Vol+ lub Vol-, aby dostosować głośność. Naciśnij przycisk, aby przewinąć zawartość do przodu/do tyłu. Naciśnij przycisk Wycisz, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij przycisk Wyjdź, aby wyjść z ustawień.

Wideo

1. Wybierz „Wideo” w menu głównym i naciśnij Enter, aby przejść do trybu odtwarzania wideo. Użyj przycisków w górę lub w dół, aby wybrać żądany folder, a następnie naciśnij Enter, aby rozpocząć odtwarzanie zawartości folderu. Metody odtwarzania można ustawić w sekcji „Ustawienia wideo” w opcjach „Ustawienia”.
2. Naciśnij klawisz skrótu Film i odtwórz wideo.
3. W ustawieniach „Konfiguracji systemu” wybierz „Tryb uruchamiania” i wybierz „Wideo”. Po włożeniu karty pamięci odtwórz zawartość bezpośrednio z karty pamięci.
4. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać następny lub poprzedni plik. Naciśnij przycisk Vol+ lub Vol-, aby dostosować głośność. Naciśnij przycisk, aby przewinąć zawartość do przodu/do tyłu. Naciśnij przycisk Wycisz, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij przycisk Wyjdź, aby wyjść z ustawień.

Kalendarz

1. Wybierz „Kalendarz” w menu głównym, aby przejść do interfejsu ustawień czasu i kalendarza.
2. Naciśnij przycisk Kalendarz na kontrolerze, aby przejść bezpośrednio do menu kalendarza.

Menedżer plików

1. Wybierz „Przeglądarka” w menu głównym i wejdź do Menedżera plików. Wyświetli wszystkie foldery na karcie pamięci. Naciśnij Enter, aby odtworzyć wybraną zawartość. Naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk, aby przejść do funkcji Kopiuj/Usuń.

Ustawienia

1. Wejdź w „Ustawienia” w menu głównym i wejdź do interfejsu.
2. Naciśnij przycisk OSD, aby przejść bezpośrednio do trybu konfiguracji.
3. Wejdź do ustawień i naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby przesunąć kursor. Naciśnij przycisk Enter, aby wejść do menu, a następnie naciśnij przyciski w górę i w dół, aby ponownie przesunąć kursor. Następnie naciśnij przyciski w prawo i w lewo. Po dostosowaniu ustawień naciśnij przycisk Exit, aby wyjść z ustawień. System automatycznie zapisze zmiany.

Zawartość opakowania

1x Rama

1x Pilot zdalnego sterowania

1x zasilacz sieciowy

1x Instrukcja obsługi

1x Stojak/uchwyt

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

FOTO OKVIR

PODPORA ZA SD KARTICE

Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Glavne funkcije

Podpora za format JPEG

Predvajanje glasbe v stereo načinu

Formati predvajanja: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, shranjevanje na pomnilniško kartico.

Podpora za pomnilniške kartice: SD, MMC, MS in USB ključki

Predvajanje fotografij po času v koledarju

Prikaz ikon za lažjo nastavitve in upravljanje

Majhen in priročen daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik

	Gumb za vklop/izklop
	Dušenje zvoka
KOLEDAR Izbira koledarja	
	Gumb za nastavitve
IZHOD	Gumb Nazaj
FOTO Vstop v način predvajanja fotografij	
GLASBA	Vstopite v način predvajanja glasbe
FILM	Vstopite v način predvajanja videoposnetkov
Kazalec, gor/dol/desno/levo	
VSTOP	Potrdite izbiro, vnesite
GLASNOST+ GLASNOST- Glasnost +, Glasnost -	
Hitro previjanje naprej/nazaj	
I I Naslednji/Prejšnji	
II	Predvajaj/Pavza
	Fotografije + glasba (hitro klicanje)

Nadzor

1. Vstavite napajalni kabel za enosmerni tok v vrata naprave in jo vklopite.
2. Če sta možnosti »Zagonski način« in »Nastavitev sistema« nastavljeni na IZKLOP, se bo po vklopu naprave prikazal glavni meni.
3. V nastavitvah menija »Nastavitev sistema« izberite »Način zagona« in izberite drugo možnost. Pomnilniška kartica ni vstavljena. Po vstavitvi pomnilniške kartice se bo glavni meni prikazal glede na možnost, izbrano v nastavitvi »Način zagona«. Če sta vstavljena tako pomnilniška kartica kot pogon USB, se bo najprej prikazal pogon USB (privzeta nastavitve).
4. Med predvajanjem pritisnite gumb Izhod, da se vrnete v glavni meni. V glavnem meniju pritisnite levi ali desni gumb, da premaknete kazalec in izberete želeno funkcijo. Nato pritisnite Enter, da potrdite izbiro.

Fotografija

1. V glavnem meniju izberite »Fotografija«, da vstopite v način predvajanja fotografij. Z gumboma gor ali dol izberite želeno mapo in nato pritisnite Enter, da začnete predvajati vsebino mape. Načine predvajanja lahko nastavite v razdelku »Nastavitve fotografij« v možnosti »Nastavitve«.
2. Pritisnite bližnjico Fotografije + Glasba za neposredno predvajanje fotografij.
3. V nastavitvah »Sistemske nastavitve« izberite »Način zagona« in nato »Fotografija«. Ko vstavite pomnilniško kartico, predvajajte vsebino neposredno z nje.
4. Med predvajanjem pritisnite gumb gor ali dol, da izberete naslednjo ali prejšnjo datoteko. Na kratko pritisnite gumb Izhod, da se vrnete v meni. Dolgo pritisnite gumb Enter, da uporabite funkcijo »Vrtenje/Povečava«.

Glasba

1. V glavnem meniju izberite »Glasba« in vstopite v način predvajanja glasbe. Z gumboma gor ali dol izberite želeno mapo. Nato pritisnite gumb Enter, da začnete predvajati glasbo. Načine predvajanja lahko nastavite v razdelku »Nastavitev glasbe« v nastavitvah.
2. Pritisnite bližnjico Foto + Glasba za neposredno predvajanje glasbe.
3. V nastavitvah »Sistemske nastavitve« izberite »Način zagona« in nato »Glasba«. Ko vstavite pomnilniško kartico, predvajajte vsebino neposredno z nje.
4. Med predvajanjem pritisnite gumb gor in dol, da izberete naslednjo ali prejšnjo datoteko. Pritisnite gumb Vol+ ali Vol- za nastavitev glasnosti. Pritisnite gumb za hitro previjanje vsebine naprej/nazaj. Pritisnite gumb Utišaj, da utišate zvok. Pritisnite gumb Izhod, da zaprete nastavitve.

Videoposnetek

1. V glavnem meniju izberite »Video« in pritisnite Enter za vstop v način predvajanja videa. Z gumboma gor ali dol izberite želeno mapo in nato pritisnite Enter za začetek predvajanja vsebine mape. Načine predvajanja lahko nastavite v razdelku »Nastavitve videa« v možnosti »Nastavitve«.
2. Pritisnite bližnjico za film in predvajajte videoposnetek.
3. V nastavitvah »Sistemske nastavitve« izberite »Način zagona« in nato »Video«. Ko vstavite pomnilniško kartico, predvajajte vsebino neposredno z nje.
4. Med predvajanjem pritisnite gumb gor in dol, da izberete naslednjo ali prejšnjo datoteko. Pritisnite gumb Vol+ ali Vol-, da prilagodite glasnost. Pritisnite gumb za hitro previjanje vsebine naprej/nazaj. Pritisnite gumb Utišaj, da utišate zvok. Pritisnite gumb Izhod, da zaprete nastavitve.

Koledar

1. V glavnem meniju izberite »Koledar«, da odprete vmesnik za nastavitve časa in koledarja.
2. Pritisnite gumb Koledar na krmilniku, da se odpre meni koledarja.

Upravitelj datotek

1. V glavnem meniju izberite »Brskalnik« in odprite Upravitelj datotek.
- Prikažite vse mape na pomnilniški kartici. Pritisnite Enter za predvajanje izbrane vsebine. Dolgo pritisnite desni gumb za vstop v funkcije kopiranja/brisanja.

Nastavitve

1. V glavnem meniju odprite »Nastavitve« in vstopite v vmesnik.
2. Pritisnite gumb OSD, da se neposredno vrnete v način namestitve.
3. Vnesite nastavitve in pritisnite gumb gor ali dol, da premaknete kazalec. Pritisnite gumb Enter, da vstopite v meni, nato pa pritisnite gumba gor in dol, da ponovno premaknete kazalec. Nato pritisnite gumb desno in levo. Ko prilagodite nastavitve, pritisnite gumb Izhod, da zapustite nastavitve. Sistem bo samodejno shranil spremembe.

Vsebina paketa

- 1x Okvir
- 1x Daljinski upravljalnik
- 1x napajalnik
- 1x Uporabniški priročnik
- 1x stojalo/držalo

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

OKVIR ZA FOTOGRAFIJE PODRŠKA ZA SD KARTICE S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte upute prije prve upotrebe. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Glavne funkcije

Podrška za JPEG format

Reprodukcija glazbe u stereo načinu rada

Formati reprodukcije: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, pohranjivanje na memorijsku karticu.

Podrška za memorijske kartice: SD, MMC, MS i USB pogoni

Reprodukcija fotografija po vremenu u kalendaru

Prikaz ikona za lakše postavljanje i rad

Mali i praktičan daljinski upravljač

Daljinski upravljač

	Tipka za uključivanje/isključivanje
	Prigušenje zvuka
KALENDAR	Odabir kalendara
	Gumb Postavke
IZLAZ	Gumb za povratak
FOTO	Uđite u način reprodukcije fotografija
GLAZBA	Uđite u način reprodukcije glazbe
FILM	Uđite u način reprodukcije videa
Kursor	gore/dolje/desno/lijevo
UNOS	Potvrdite odabir, unesite
VOL+ VOL-	Glasnoća +, Glasnoća -
	Premotavanje naprijed/natrag
I	I Sljedeće/Prethodno
II	Reproduciraj/Pauziraj
	Fotografije + glazba (brzo biranje)

Kontrolirati

1. Umetnite kabel za istosmjerno napajanje u priključak uređaja i uključite uređaj.
2. Ako su opcije „Način pokretanja“ i „Postavljanje sustava“ postavljene na ISKLJUČENO, glavni izbornik će se prikazati nakon uključivanja uređaja.
3. U postavkama izbornika, „Postavke sustava“, odaberite „Način pokretanja“ i odaberite drugu opciju. Memorijska kartica nije umetnuta. Nakon umetanja memorijske kartice, glavni izbornik će se prikazati prema opciji odabranoj u postavci „Način pokretanja“. Ako su umetnuti i memorijska kartica i USB pogon, prvo će se prikazati USB pogon (zadana postavka).
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku Izlaz za povratak u glavni izbornik. U glavnom izborniku pritisnite lijevu ili desnu tipku za pomicanje kursora i odabir željene funkcije. Zatim pritisnite tipku Enter za potvrdu odabira.

Fotografija

1. U glavnom izborniku odaberite „Fotografija“ za ulazak u način reprodukcije fotografija. Pomoću tipke gore ili dolje odaberite željenu mapu, a zatim pritisnite Enter za početak reprodukcije sadržaja mape. Načini reprodukcije mogu se postaviti u odjeljku "Postavke fotografije" u odjeljku "Postavke".
2. Pritisnite tipku prečaca Fotografije + Glazba za izravnu reprodukciju fotografija.
3. U postavkama „Postavke sustava“ odaberite „Način pokretanja“ i odaberite „Fotografija“. Nakon umetanja memorijske kartice, reproducirajte sadržaj izravno s memorijske kartice.
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za gore ili dolje za odabir sljedeće ili prethodne datoteke. Kratko pritisnite tipku za izlaz za povratak u izbornik. Dugo pritisnite tipku za unos za korištenje funkcije „Rotiranje/Zumiranje“.

Glazba

1. U glavnom izborniku odaberite „Glazba“ i uđite u način reprodukcije glazbe. Pomoću tipke za gore ili dolje odaberite željenu mapu. Zatim pritisnite tipku Enter za početak reprodukcije glazbe. Načini reprodukcije mogu se postaviti u odjeljku "Postavke glazbe" u postavkama.
2. Pritisnite tipku prečaca Fotografija + Glazba za izravnu reprodukciju glazbe.
3. U postavkama „Postavke sustava“ odaberite „Način pokretanja“ i odaberite „Glazba“. Nakon umetanja memorijske kartice, reproducirajte sadržaj izravno s memorijske kartice.
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za gore i dolje za odabir sljedeće ili prethodne datoteke. Pritisnite tipku Vol+ ili Vol- za podešavanje glasnoće. Pritisnite tipku za brzo premotavanje sadržaja naprijed/natrag. Pritisnite gumb Isključi zvuk za isključivanje zvuka. Pritisnite gumb Izlaz za izlaz iz postavki.

Video

1. U glavnom izborniku odaberite "Video", pritisnite Enter za ulazak u način reprodukcije videa. Pomoću tipke gore ili dolje odaberite željenu mapu, a zatim pritisnite Enter za početak reprodukcije sadržaja mape. Načini reprodukcije mogu se postaviti u odjeljku "Postavke videa" u opciji "Postavke".
2. Pritisnite tipku prečaca Film i reproducirajte videozapis.
3. U postavkama „Postavke sustava“ odaberite „Način pokretanja“ i odaberite „Video“. Nakon umetanja memorijske kartice, reproducirajte sadržaj izravno s memorijske kartice.
4. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za gore i dolje za odabir sljedeće ili prethodne datoteke. Pritisnite tipku Vol+ ili Vol- za podešavanje glasnoća. Pritisnite gumb za brzo premotavanje sadržaja naprijed/natrag. Pritisnite gumb Isključi zvuk za isključivanje zvuka. Pritisnite gumb Izlaz za izlaz iz postavki.

Kalendar

1. U glavnom izborniku odaberite „Kalendar“ za ulazak u sučelje postavki vremena i kalendara.
2. Pritisnite gumb Kalendar na kontroleru za izravan pristup izborniku kalendara.

Upravitelj datoteka

1. U glavnom izborniku odaberite „Preglednik“ i uđite u Upravitelj datoteka.
- Prikažite sve mape na memorijskoj kartici. Pritisnite Enter za reprodukciju odabranog sadržaja. Dugo pritisnite desnu tipku za pristup funkcijama kopiranja/brisanja.

Postavke

1. U glavnom izborniku uđite u "Postavke" i uđite u sučelje.
2. Pritisnite gumb OSD za izravan prelazak u način rada za postavljanje.
3. Unesite postavke, pritisnite tipku za gore ili dolje za pomicanje kursora. Pritisnite tipku Enter za ulazak u izbornik, a zatim pritisnite tipke za gore i dolje za ponovno pomicanje kursora. Zatim pritisnite tipke za desno i lijevo. Nakon podešavanja postavki, pritisnite tipku Izlaz za izlaz iz postavki. Sustav će automatski spremiti promjene.

Sadržaj paketa

- 1x Okvir
- 1x Daljinski upravljač
- 1x AC adapter
- 1x Korisnički priručnik
- 1x Stalak/Držač

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz