

UV elektrický nabíjecí lapač hmyzu a komárů s LED svítilnou, digitální displej



Uživatelský manuál

1. ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím zkontrolujte stav zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte jej.

Zařízení je ekologicky bezpečné a hygienické, bez kouře a netoxické. Nezahrnuje pesticidy. Vestavěná lampa je neškodná pro lidi, domácí zvířata nebo rostliny.

Vysoce účinná armatura vyzářuje speciální ultrafialové vlny a přitahuje hmyz. Hmyz vletne do ultrafialového světla a dostane elektrický šok, když přijde do kontaktu s elektrifikovanou mřížkou. Zařízení je vysoce účinné a energeticky úsporné. Je navržen pro nepřetržité používání a je připraven poskytnout vám dlouhou zábavu bez komárů po mnoho let.

Pro optimální výkon si před použitím pečlivě přečtěte tento návod.

2. POZOR

Nepoužívejte v hořlavých a/nebo výbušných prostředích a podobně.

Před instalací zkontrolujte místní napětí.

Nedotýkejte se vnitřních vysokonapěťových částí kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během používání nikdy nevkládejte do sítě kovové předměty.

Zavěste nebo umístěte spotřebič mimo dosah dětí.

Nikdy neodstraňujte žádnou pevnou část spotřebiče za účelem provádění vnitřních úprav, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Pokud jsou poškozeny startéry žárovek nebo jiné části spotřebiče, musí je výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit, aby se předešlo nebezpečí.

Kovovou mřížku čistěte v pravidelných intervalech. Před čištěním spotřebič odpojte. K čištění vysokonapěťových mřížek použijte vhodný kartáč a každý týden vyhazujte zbytky hmyzu ze sběrné misky.

Neumývejte vodou.

Neumísťujte do deště.

Vyvarujte se hrubých otřesů, které by mohly poškodit trubici nebo její součásti.

3. KDE A JAK POUŽÍVAT

Vnitřní prostředí:

Výrobek lze použít v ložnici, obývacím pokoji, hotelu, restauraci, kanceláři atd. Výrobek má energeticky úsporný design a měkké osvětlení, proto by neměl být používán za vysokých světelných podmínek; jinak to ovlivní ničení komárů.

Správné způsoby použití zařízení jsou uvedeny níže: například ponechejte domácí osvětlení vypnuté a použijte zařízení před spaním, nebo vypněte na 10-20 minut veškeré silné osvětlení nebo uchovávejte výrobek při práci na tmavém místě.

Doporučená výška zavěšení: udržujte výrobek zavěšený ve výšce 1,2 m ve vzdálenosti 0,3 m od stěny.

Venkovní prostředí:



1. Zavěste přípravek na hubení hmyzu ve výšce 6 až 8 stop nad zemí.
2. Umístěte jednotku 25 stop od oblasti určené pro lidskou činnost.
3. Umístěte hubič hmyzu mezi zdroj hmyzu (lesy, nížiny atd.) a oblast, kterou chcete chránit.
4. Zapojte kabel do kompatibilního prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití. Žárovka (žárovky) během několika sekund vyše namodralou záři.

Chcete-li zvýšit míru zabíjení, vyčistěte komáry uvízlé v mřížce. Nechte prosím napájení vypnuté, otevřete základnu a použijte kovovou tyč s izolací k vybití sítě a poté ji očistěte měkkým kartáčem.

5. VÝMĚNA ŽÁROVKY

1. Odpojte jednotku od elektrického zdroje.
2. Otevřete lampu otočením spodního zásobníku v souladu se šipkami na něm.
3. Pomocí šroubováku odstraňte šroub, který drží plastovou bránu.
4. Nyní lze žárovku vytáhnout z objímky.
5. Vložte náhradní žárovku do objímky.
6. Namontujte zpět všechny díly.



Upozornění: Ultrafialové nebo „černé světlo“ je okem neviditelné a jeho schopnost přitahovat hmyz se časem snižuje. Proto, i když se zdá, že žárovka funguje, měla by být vyměňována každou sezónu, aby byla zachována optimální účinnost „černého světla“.

6. TECHNICKÉ INFORMACE

Světelný zdroj: 15W UV trubice.

Vysokonapěťová kovová mřížka: 3800-4200V

7. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Upozornění: Před servisem jednotku odpojte

Problém	Možná příčina	Oprava
A. Kontrolka nesvítí a v síti není vysoké napětí	1. Není elektřina. 2. Lampa není správně nainstalována 3. Startér je vadný. 4. Vypálená žárovka.	1. Zkontrolujte pojistku nebo jistič. Zkontrolujte prodlužovací kabel. 2. Zkontrolujte všechny zásuvky, zda jsou správně usazeny a vyrovnány. 3. Je vyžadována výměna startéru výrobcem. 4. Vyměňte žárovku.
B. Kontrolka svítí, ale v síti není vysoké napětí.	1. Zkratované mřížky. 2. Transformátor je vadný.	1. Prohlédněte si mřížku a vyčistěte ji pomocí vzduchového ventilátoru. 2. Vyžaduje se výměna výrobcem.
C. Přerušované nebo trvalé jiskření mezi tyčemi mřížky.	1. Mezera mezi tyčemi mřížky je příliš malá. 2. Mřížka je ucpaná cizím materiálem.	1. Odpojte jednotku a upravte mřížky jejich ohnutím zpět do zarovnání. 2. Vyčistěte mřížku pomocí vzduchového ventilátoru.
D. Světlo svítí, ale již nepřitahuje hmyz.	1. Neviditelná síla černého světla je snížena v důsledku stáří lampy. 2 Návnada již není účinná.	1. Vyměňte žárovku. Viz část Výměna žárovky v uživatelské příručce. 2. Vyměňte kazetu s atraktantem.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

UV-elektrischer, wiederaufladbarer Insekten- und Mückenfänger mit LED-Taschenlampe, Digitalanzeige



Benutzerhandbuch

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand des Geräts. Wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.

Das Gerät ist umweltfreundlich und hygienisch, rauchfrei und ungiftig.

Enthält keine Pestizide. Die eingebaute Lampe ist ungefährlich für Menschen, Haustiere oder Pflanzen.

Die hocheffiziente Armatur sendet spezielle ultraviolette Wellen aus und lockt Insekten an. Insekten fliegen in das ultraviolette Licht und erhalten einen Stromschlag, wenn sie mit dem stromführenden Netz in Kontakt kommen. Das Gerät ist hocheffizient und energiesparend. Konzipiert für den Dauereinsatz ist es bereit, Ihnen jahrelangen, mückenfreien Spaß zu bereiten.

Für eine optimale Leistung lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.

2. ACHTUNG

Nicht in brennbaren und/oder explosiven Umgebungen und dergleichen verwenden.

Überprüfen Sie vor der Installation die örtliche Spannung.

Berühren Sie keine internen Hochspannungsteile, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Führen Sie während des Gebrauchs niemals Metallgegenstände in das Netz ein.

Hängen oder platzieren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entfernen Sie niemals feste Teile des Geräts, um interne Einstellungen vorzunehmen, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Wenn Lampenstarter oder andere Teile des Geräts beschädigt sind, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Reinigen Sie das Metallgitter in regelmäßigen Abständen. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz. Reinigen Sie die Hochspannungsgitter wöchentlich mit einer geeigneten Bürste und entsorgen Sie Insektenreste aus der Auffangwanne.

Nicht mit Wasser waschen.

Nicht im Regen platzieren.

Vermeiden Sie grobe Stöße, die das Rohr oder seine Komponenten beschädigen könnten.

3. WO UND WIE ANWENDUNG

Innenraumklima:

Das Produkt kann im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Hotel, Restaurant, Büro usw. verwendet werden. Das Produkt verfügt über ein energiesparendes Design und eine sanfte Beleuchtung, daher sollte es nicht bei starken Lichtverhältnissen verwendet werden; Andernfalls wird die Tötung von Mücken beeinträchtigt.

Nachfolgend sind die korrekten Verwendungsmöglichkeiten des Geräts aufgeführt: Schalten Sie beispielsweise die Beleuchtung zu Hause aus und verwenden Sie das Gerät vor dem Schlafengehen, schalten Sie alle starken Lichtquellen für 10 bis 20 Minuten aus oder bewahren Sie das Produkt während der Arbeit an einem dunklen Ort auf .

Empfohlene Aufhängenhöhe: Hängen Sie das Produkt in einer Höhe von 1,2 m und einem Abstand von 0,3 m von der Wand auf.

Außenumgebung:



1. Hängen Sie das Insektenschutzmittel 6 bis 8 Fuß über dem Boden auf.
2. Stellen Sie das Gerät 25 Fuß von einem Bereich entfernt auf, der für menschliche Aktivitäten vorgesehen ist.
3. Platzieren Sie den Insektenvernichter zwischen der Quelle der Insekten (Wälder, Tiefland usw.) und dem Bereich, den Sie schützen möchten.
4. Stecken Sie das Kabel in ein kompatibles Verlängerungskabel für den Außenbereich. Die Glühbirne(n) strahlen innerhalb von Sekunden ein bläuliches Leuchten aus.

Um die Tötungsrate zu erhöhen, entfernen Sie die im Gitter steckenden Mücken. Bitte lassen Sie das Gerät ausgeschaltet, öffnen Sie die Basis, entladen Sie das Netz mit einem isolierten Metallstab und reinigen Sie es anschließend mit einer weichen Bürste.

5. AUSWECHSELN DER GLÜHBIRNE

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.
2. Öffnen Sie die Lampe, indem Sie die untere Ablage entsprechend den Pfeilen drehen ihn.
3. Entfernen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube, mit der das Kunststofftor befestigt ist.
4. Nun kann das Leuchtmittel aus der Fassung gezogen werden.
5. Setzen Sie die Ersatzlampe in die Fassung ein.
6. Alle Teile wieder zusammenbauen.



Achtung: Ultraviolette oder „schwarzes Licht“ ist für das Auge unsichtbar und seine Fähigkeit, Insekten anzulocken, lässt mit der Zeit nach. Daher sollte die Glühbirne, auch wenn sie scheinbar funktioniert, jede Saison ausgetauscht werden, um eine optimale „Schwarzlicht“-Effizienz aufrechtzuerhalten.

6. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Lichtquelle: 15 W UV-Röhre.

Hochspannungsmetallgitter: 3800–4200 V

7. FEHLERBEHEBUNG

Warnung: Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz

Problem A. Die	Mögliche Ursache Korrektur	
Kontrollleuchte leuchtet nicht und es liegt keine Hochspannung im Netzwerk	1. Es gibt keinen Strom. Lampe ist nicht in Ordnung installierte Erweiterung 3. Der Anlasser ist defekt. durchgebrannt.	1. Überprüfen Sie die Sicherung oder 2. Die Leistungsschalter. Überprüfen Sie die Kabel. 2. Überprüfen Sie alle 4. Glühbirne Prüfen Sie, ob die Steckdosen richtig sitzen und ausgerichtet sind. 3. Der Austausch des Starters durch den Hersteller ist erforderlich. 4. Ersetzen Sie die Glühlampe.
B. Kontrollleuchte leuchtet, aber im Netz liegt keine Hochspannung an.	1. Kurzgeschlossene Netze. 2. Der Transformator ist defekt.	1. Überprüfen Sie das Gitter und reinigen Sie es mit einem Luftgebläse. 2. Hersteller austausch erforderlich.
C. Intermittierende oder kontinuierliche Funkenbildung zwischen den Gitterstäben.	1. Der Abstand zwischen den Gitterstäben ist zu klein. 2. Das Gitter ist durch Fremdkörper verstopft.	1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und richten Sie die Gitter aus, indem Sie sie zurückbiegen. 2. Reinigen Sie das Gitter mit einem Luftgebläse.
D. Das Licht ist an, lockt aber keine Insekten mehr an.	1. Die unsichtbare Leistung des Schwarzlichts ist aufgrund des Alters der Lampe verringert. 2. Der Köder ist nicht mehr wirksam.	1. Ersetzen Sie die Glühlampe. Siehe Auswechseln der Glühbirne in der Bedienungsanleitung. 2. Ersetzen Sie die Lockstoffkartusche.

Lieferant/Händler

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

UV elektromos újratölthető rovar- és szúnyogfogó LED zseblámpával, digitális kijelzővel



Felhasználói kézikönyv

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Ha a készülék sérült, ne használja.

A készülék környezetbarát és higiénikus, füstmentes és nem mérgező.

Nem tartalmaz peszticideket. A beépített lámpa ártalmatlan emberekre, háziállatokra vagy növényekre.

A rendkívül hatékony armatúra speciális ultraibolya hullámokat bocsát ki és vonzza a rovarokat. A rovarok berepülnek az ultraibolya fénybe, és áramütést kapnak, amikor érintkezésbe kerülnek az elektromos hálózattal. A készülék rendkívül hatékony és energiatakarékos. Folyamatos használatra tervezték, így hosszú, szúnyogmentes szórakozást biztosít az elkövetkező években.

Az optimális teljesítmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

2. FIGYELEM

Ne használja gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes környezetben és hasonlóknak.

Telepítés előtt ellenőrizze a helyi feszültséget.

Ne érintse meg a belső nagyfeszültségű alkatrészeket az áramütés veszélye miatt. Soha ne helyezzen fémtárgyakat a hálóba használat közben.

Akassza fel vagy helyezze el a készüléket gyermekektől távol.

Soha ne távolítsa el a készülék egyetlen rögzített részét sem, hogy belső beállításokat végezzen az áramütés elkerülése érdekében.

Ha a lámpaíndítók vagy a készülék egyéb részei megsérülnek, azokat a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszély elkerülése érdekében.

Rendszeres időközönként tisztítsa meg a fémrácsot. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Használjon megfelelő keféket a nagyfeszültségű rácsok tisztításához, és minden héten dobja ki a rovarmaradványokat a gyűjtőtálcáról.

Ne mossa le vízzel.

Ne helyezze esőbe.

Kerülje a durva ütéseket, amelyek károsíthatják a csövet vagy annak alkatrészeit.

3. HOL ÉS HOGYAN KELL ALKALMAZNI

Beltéri környezet:

A termék használható hálósobában, nappaliban, szálodában, étteremben, irodában stb. A termék energiatakarékos kialakítású és lágy megvilágítású, ezért nem szabad erős fényviszonyok mellett használni; különben hatással lesz a szúnyogok pusztítására.

Az alábbiakban felsoroljuk a készülék helyes használatának módjait: például tartsa lekapcsolva az otthoni világítást és használja a készüléket lefekvés előtt, vagy kapcsoljon ki minden erős világítást 10-20 percre, vagy tartsa a terméket sötét helyen munka közben. .

Javasolt függesztési magasság: a terméket 1,2 m magasságban, a faltól 0,3 m távolságra akasztva tartsa.

Külső környezet:



1. Akasszuk fel a rovarriasztót 6-8 láb magasra a talaj felett.
 2. Helyezze az egységet 25 láb távolságra emberi tevékenységre szánt területtől.
 3. Helyezze a rovarirtót a rovarok forrása (erdők, alföld stb.) és a védeni kívánt terület közé.
 4. Csatlakoztassa a kábelt egy kültéri használatra tervezett kompatibilis hosszabbítókábelhez.
- Az izzó(k) másodperceken belül kékes fényt bocsátanak ki.

Az ölési arány növelése érdekében távolítsa el a rácsba ragadt szúnyogokat. Kérjük, hagyja ki a tápfeszültséget, nyissa ki az alapot, és egy szigetelt fémrúd segítségével ürítse ki a hálót, majd tisztítsa meg puha kefével.

5. AZ IZZÓ CSERÉJE

1. Válassza le az egységet az elektromos hálózatról.
2. Nyissa ki a lámpát az alsó tálca elfordításával a nyilaknak megfelelően neki.
3. Csavarhúzóval távolítsa el a műanyag kaput tartó csavart.
4. Most az izzót ki lehet húzni a foglalatból.
5. Helyezze be a csereizzót a foglalatba.
6. Szerelje össze az összes alkatrészt.



Vigyázat: Az ultraibolya vagy "fekete fény" a szem számára láthatatlan, és a rovarok vonzása idővel csökken. Ezért még akkor is, ha az izzó működik, minden szezonban ki kell cserélni az optimális „fekete fény” hatások fenntartása érdekében.

6. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Fényforrás: 15W UV cső.

Nagyfeszültségű fémrács: 3800-4200V

7. HIBAELHÁRÍTÁS

Figyelmeztetés: Szervizelés előtt húzza ki az egységet

Probléma A.	Lehetséges ok Javítás	
A jelzőlámpa nem világít, és nincs magas feszültség a hálózatban	1. Nincs áram. A lámpa nem megfelelő telepített bővítményt 3. Az önindító hibás. Kiegett az izzó.	1. Ellenőrizze a biztosítékot vagy 2. áramköri megszakító. Ellenőrizze a kábel. 2. Ellenőrizze az összes 4. aljzatok, megfelelően vannak-e behelyezve és beállítva. 3. Az önindítót a gyártó által ki kell cserélni. 4. Cserélje ki az izzót.
B. Jelzőlámpa világít, de nincs magas feszültség a hálózatban.	1. Rövidre zárt rácsok. 2. A transzformátor hibás.	1. Vizsgálja meg a rácsot, és légfúvóval tisztítsa meg. 2. Gyártói csere szükséges.
C. Szakaszos vagy folyamatos szikraképződés a rácsrudak között.	1. Túl kicsi a rés a rács rudai között. 2. A rács eltömődött idegen anyaggal.	1. Húzza ki az egységet, és állítsa be a rácsokat úgy, hogy visszahajlítsa őket egy vonalba. 2. Tisztítsa meg a rácsot légfúvóval.
D. A lámpa világít, de már nem vonzza a rovarokat.	1. A fekete fény láthatatlan ereje a lámpa kora miatt csökken. 2. A csali már nem hatékony.	1. Cserélje ki az izzót. Lásd: Az izzó cseréje a használati útmutatóban. 2. Cserélje ki az attraktáns patront.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

UV електрически акумулаторен улов за насекоми и комари с LED фенерче, цифров дисплей



Ръководство за употреба

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Проверете състоянието на устройството преди употреба. Ако устройството е повредено, не го използвайте.

Устройството е екологично безопасно и хигиенично, без дим и нетоксичен.

Не включвайте щичиди. Вградената лампа е безвредна за хора, домашни любимци и растения.

Високо ефективната арматура излъчва специални ултравиолетови вълни и привлича насекомите.

Насекомите летят в ултравиолетовата светлина и получават токов удар, когато влязат в контакт с електрифицираната мрежа. Устройството е високо ефективно и енергоспестяващо. Проектирано за продължителна употреба, то е готово да ви осигури дълго забавление без комари за години напред.

За оптимална работа, моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

2. ВНИМАНИЕ

Не използвайте в запалими и/или експлозивни среди и други подобни.

Проверете местното напрежение преди монтаж.

Не докосвайте вътрешни части с високо напрежение поради риск от токов удар. Никога не поставяйте метални предмети в мрежата по време на употреба.

Закачете или поставете уреда на недостъпно за деца място.

Никога не отстранявайте неподвижни части от уреда, за да правите вътрешни настройки, за да избегнете токов удар.

Ако стартерите на лампата или други части на уреда са повредени, трябва да бъдат сменени от производителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Почиствайте металната решетка на редовни интервали. Изключете уреда от контакта преди почистване. Използвайте подходяща четка за почистване на високоволтовите мрежи и всяка единица изхвърляйте отпадъците от насекоми от събирателната тава.

Дане се отмива с вода.

Не поставяйте надъжд.

Избягвайте груби удари, които могат да повредят тръбата или нейните компоненти.

3. КЪДЕ И КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА

Вътрешна среда:

Продуктът може да се използва в спалня, всекидневна, хол, ресторант, офис и др. Продуктът е с енергоспестяващ дизайн и меко осветление, така че не трябва да се използва при силно осветление; в противен случай това ще повлияе на убиването на комарите.

Правилните начини за използване на устройството са изброени по-долу: например, дръжте осветлението в дома изключено и използвайте устройството преди лягане, или изключете цялото осветление за 10-20 минути, или дръжте продукта на тъмно място, докато работите.

Препоръчителна височина на окачване: дръжте продукта окачен на височина 1,2 м на разстояние 0,3 м от стената.

Външна среда:



1. Заканете репелента за насекоми на 6 до 8 фута над земята.
2. Поставете устройството на 25 фута от зона, предназначена за човешка дейност.
3. Поставете убиец на насекоми между източника на насекоми (гори, низини и т.н.) и района, който искате да защитите.
4. Включете кабел със съвместим удължителен кабел, предназначен за употреба на открито. Електрическата крушка(и) ще излъчи инкавблясък в рамките на секунди.

За да увеличите процента на убиване, почистете комарите, заседнали в решетката. Моля, осъществете захранването изключено, отворете осевата и използвайте изолиран метален прът, за да разреждате мрежата с ледкостя почистете с мека четка.

5. СМЯНА НА КРУШКАТА

1. Изключете устройството от електрическия източник.
2. Отворете лампата, като завъртите долната табла със съответствие със стрелките на нея.
3. С помощта на отвертка отстранете винта, който държи пластмасовата врата.
4. Сега крушката може да се извади от гнездото.
5. Поставете резервната крушка в гнездото.
6. Сглобете отново всички части.



Внимание: ултравиолетовата или "черната светлина" е невидима за окото и нейната постоянна привлича насекоми намалява с времето. Следователно, дори ако изглежда, че крушката работи, тя трябва да се сменя всеки сезон, за да се поддържа оптимална ефективност на "черната светлина".

6. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Източник на светлина: 15W UV тръба.

Високоволтава метална решетка: 3800-4200V

7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Предупреждение: Изключете уреда от контакта преди обслужване

Проблем А	Възможна причина	Корекция
Индикаторът не свети и няма виско напрежение в мрежата	1. Няма ток. Лампата не е правилно разширена 3. Стартерът е повреден. Изгоряла крушка.	1. Проверете предпазителя или 2. прекъсвач. Проверете инсталираното кабел. 2. Проверете всички 4. гнезда, дали са правилно поставени и подравнени. 3. Изисква се смяна на стартера от производителя. 4. Сменете крушката.
Б. Светлинен индикатор свети, но няма виско напрежение в мрежата.	1. Къси решетки. 2. Трансформаторът е дефектен.	1. Проверете решетката и почистете вентилатор. 2. Необходима е смяна от производителя.
В. Прекъснато или непрекъснато искрене между пръстите на решетката.	1. Разстоянието между пръстите на решетката е твърде малко. 2. Решетката е запушена с чужд материал.	1. Изключете уреда от контакта и регулирайте решетките, като ги огънете обратно с ъгъл от 90 градуса. 2. Почистете решетката с вентилатор.
Г. Лампата свети, но вече не привлича насекоми.	1. Невидимата сила на черната светлина е намалена поради възрастта на лампата. 2. Примамката вече не е ефективна.	1. Сменете крушката. Вижте Смяна на крушката в ръководството за потребителя. 2. Сменете патрона с атрактанта.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Captator de insecte si tantari reincarcabil UV cu lanterna LED, afisaj digital



Manual de utilizare

1. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Verificați starea dispozitivului înainte de utilizare. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu-l utilizați.

Dispozitivul este sigur pentru mediu și igienic, fără fum și non-toxic.

Nu include pesticide. Lampa încorporată este inofensivă pentru oameni, animale de companie sau plante.

Armatura extrem de eficientă emite unde ultraviolete speciale și atrage insectele.

Insectele zboară în lumina ultravioletă și primesc un șoc electric atunci când intră în contact cu rețeaua electrificată. Dispozitivul este foarte eficient și economisește energie. Conceput pentru utilizare continuă, este gata să vă ofere distracție lungă, fără țânțari, pentru anii următori.

Pentru o performanță optimă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.

2. ATENTIE

Nu utilizați în medii inflamabile și/sau explozive și altele asemenea.

Verificați tensiunea locală înainte de instalare.

Nu atingeți piesele interne de înaltă tensiune din cauza riscului de electrocutare. Nu introduceți niciodată obiecte metalice în plasă în timpul utilizării.

Agățați sau puneți aparatul la îndemâna copiilor.

Nu îndepărtați niciodată nicio parte fixă a aparatului pentru a efectua ajustări interne pentru a evita șocurile electrice.

Dacă demarourile lămpilor sau alte părți ale aparatului sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de producător, reprezentantul său de service sau o persoană calificată similar pentru a evita pericolul.

Curățați grătarul metalic la intervale regulate. Deconectați aparatul înainte de curățare. Utilizați o perie adecvată pentru a curăța rețelele de înaltă tensiune și aruncați resturile de insecte din tava de colectare în fiecare săptămână.

Nu se spala cu apa.

Nu puneți în ploaie.

Evitați șocurile puternice care ar putea deteriora tubul sau componentele acestuia.

3. UNDE SI CUM SE UTILIZA

Mediu interior:

Produsul poate fi folosit în dormitor, sufragerie, hotel, restaurant, birou etc. Produsul are un design de economisire a energiei și iluminare slabă, deci nu trebuie utilizat în condiții de lumină ridicată; în caz contrar, va afecta uciderea țânțarilor.

Modalitățile corecte de utilizare a dispozitivului sunt enumerate mai jos: de exemplu, țineți luminile de acasă stinse și utilizați dispozitivul înainte de a merge la culcare sau opriți toate luminile puternice timp de 10-20 de minute sau păstrați produsul într-un loc întunecat în timp ce lucrați. .

Înălțimea recomandată de agățare: păstrați produsul atârnat la o înălțime de 1,2 m la o distanță de 0,3 m de perete.

Mediu exterior:



1. Agățați insecticolul la 6 până la 8 picioare deasupra solului.
2. Așezați unitatea la 25 de picioare de o zonă destinată activității umane.
3. Așezați ucigașul între sursa insectelor (păduri, zone joase etc.) și zona pe care doriți să o protejați.
4. Conectați cablul la un prelungitor compatibil conceput pentru utilizare în exterior. Becul(urile) vor emite o strălucire albastruie în câteva secunde.

Pentru a crește rata de ucidere, curățați țânțarii blocați în rețea. Vă rugăm să lăsați alimentarea oprită, deschideți baza și folosiți o tijă metalică izolată pentru a descărca plasa, apoi curățați-o cu o perie moale.

5. ÎNLOCUIREA BECULUI

1. Deconectați unitatea de la sursa electrică.
2. Deschideți lampa rotind tava inferioară în conformitate cu săgețile aprinse I.
3. Folosind o șurubelniță, scoateți șurubul care ține poarta de plastic.
4. Acum becul poate fi scos din soclu.
5. Introduceți becul de schimb în soclu.
6. Reasamblați toate piesele.



Atenție: ultravioletele sau „lumina neagră” sunt invizibile pentru ochi, iar capacitatea sa de a atrage insectele se diminuează în timp. Prin urmare, chiar dacă becul pare să funcționeze, ar trebui înlocuit în fiecare sezon pentru a menține eficiența optimă a „luminii negre”.

6. INFORMAȚII TEHNICE

Sursa de lumina: tub UV de 15W.

Grila metalica de inalta tensiune: 3800-4200V

7. DEPANARE

Avertisment: Deconectați unitatea înainte de întreținere

Problema A.	Cauza posibilă	Corectare
Indicatorul luminos nu se aprinde și nu există tensiune înaltă în rețea	1. Nu există electricitate. nu este corectă extensia instalată 3. Demarorul este defect.	1. Verificați siguranța sau 2. Lampa întrerupător de circuit. Verificați cablu. 2. Verificați toate 4. Bec ars. prize, indiferent dacă sunt așezate și aliniate corespunzător. 3. Este necesară înlocuirea demarorului de către producător. 4. Înlocuiți becul.
B. Indicator luminos se aprinde, dar nu există tensiune înaltă în rețea.	1. Grile scurtate. 2. Transformatorul este defect.	1. Inspectați grila și curățați-o cu o suflantă de aer. 2. Este necesară înlocuirea producătorului.
C. Scânteii intermitente sau continue între barele de grilă.	1. Distanța dintre barele rețelei este prea mică. 2. Grila este înfundată cu materiale străine.	1. Deconectați unitatea și reglați grilajele îndoiindu-le înapoi în aliniere. 2. Curățați grila cu o suflantă de aer.
D. Lumina este aprinsă, dar nu mai atrage insectele.	1. Puterea invizibilă a luminii negre este redusă din cauza vechimii lămpii. 2. Momeala nu mai este eficientă.	1. Înlocuiți becul. Consultați Înlocuirea becului în manualul de utilizare. 2. Înlocuiți cartușul de atractant.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

UV electric rechargeable insect and mosquito trap with LED flashlight, digital display



User manual

1. INTRODUCTION

Thank you for purchasing our product. Please check the condition of the device before use. If the device is damaged, do not use it.

The device is environmentally safe and hygienic, smoke-free and non-toxic.

Does not contain pesticides. The built-in lamp is harmless to people, pets or plants.

The highly efficient fixture emits special ultraviolet waves and attracts insects. Insects fly into the ultraviolet light and receive an electric shock when they come into contact with the electrified grid. The device is highly efficient and energy-saving. It is designed for continuous use and is ready to provide you with long mosquito-free fun for many years.

For optimal performance, please read this manual carefully before use.

2. CAUTION

Do not use in flammable and/or explosive environments, etc.

Check local voltage before installation.

Do not touch the internal high voltage parts due to the risk of electric shock. Never insert metal objects into the mains during use.

Hang or place the appliance out of the reach of children.

Never remove any fixed part of the appliance to make internal adjustments to avoid electric shock.

If the bulb starters or other parts of the appliance are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Clean the metal grille at regular intervals. Unplug the appliance before cleaning.

Use a suitable brush to clean the high-voltage grilles and remove any insect remains from the collection tray every week.

Do not wash with water.

Do not place in the rain.

Avoid rough shocks that could damage the tube or its components.

3. WHERE AND HOW TO USE

Indoor environment:

The product can be used in the bedroom, living room, hotel, restaurant, office, etc. The product has an energy-saving design and soft lighting, so it should not be used under high light conditions; otherwise, it will affect the killing of mosquitoes.

The correct ways to use the device are listed below: for example, leave the home lights off and use the device before going to bed, or turn off all strong lighting for 10-20 minutes, or keep the product in a dark place when working.

Recommended hanging height: keep the product hanging at a height of 1.2m at a distance of 0.3m from the wall.

Outdoor environment:



1. Hang the insect repellent 6 to 8 feet above the ground.
2. Place the unit 25 feet away from areas designated for human activity.
3. Place the insect killer between the source of insects (forests, lowlands, etc.) and the area you want to protect.
4. Plug the cable into a compatible outdoor extension cord. The bulb(s) will emit a bluish glow within a few seconds.

To increase the killing rate, clean the mosquitoes stuck in the grid. Please keep the power off, open the base and use a metal rod with insulation to discharge the grid, and then clean it with a soft brush.

5. BULB REPLACEMENT

1. Disconnect the unit from the electrical source.
2. Open the lamp by rotating the lower tray in accordance with the arrows on German
3. Use a screwdriver to remove the screw holding the plastic gate.
4. The bulb can now be pulled out of the socket.
5. Insert the replacement bulb into the socket.
6. Reinstall all parts.



Please note: Ultraviolet or "black light" is invisible to the eye and its ability to attract insects decreases over time. Therefore, even if the bulb appears to be working, it should be replaced every season to maintain optimal black light effectiveness.

6. TECHNICAL INFORMATION

Light source: 15W UV tube.

High voltage metal grid: 3800-4200V

7. TROUBLESHOOTING

Warning: Disconnect the unit before servicing.

Problem A.	Possible cause	Correction
The indicator light is off and there is no high voltage in the network	1. There is no electricity. - not properly installed. 3. The starter is defective.	1. Check the fuse or 2. The lamp is circuit breaker. Check extension cord is cable. 2. Check all 4. Burnt out bulb. - Check the sockets to make sure they are properly seated and aligned. 3. Manufacturer's replacement of the starter is required. 4. Replace the bulb.
B. Indicator light is lit, but there is no high voltage in the network.	1. Shorted grids. 2. The transformer is defective.	1. Inspect the grille and clean it with an air blower. 2. Manufacturer replacement required.
C. Intermittent or continuous sparking between the grid bars.	1. The gap between the grid bars is too small. 2. The grille is clogged with foreign material.	1. Unplug the unit and adjust the grilles by bending them back into alignment. 2. Clean the grille using an air blower.
D. The light is on, but it no longer attracts insects.	1. The invisible power of the black light is reduced due to the age of the lamp. 2 The bait is no longer effective.	1. Replace the bulb. See the Replacing the Bulb section in the user manual. 2. Replace the attractant cartridge.

Supplier/Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Pułapka na owady i komary z ładowaniem elektrycznym UV, latarką LED i wyświetlaczem cyfrowym



Instrukcja obsługi

1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem prosimy sprawdzić stan urządzenia. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.

Urządzenie jest bezpieczne dla środowiska, higieniczne, nie wydziela dymu i jest nietoksyczne.

Nie zawiera pestycydów. Wbudowana lampa jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt domowych i roślin.

Wysoko wydajna oprawa emituje specjalne fale ultrafioletowe, które przyciągają owady. Owady wlatują w światło ultrafioletowe i po zetknięciu z siecią elektryczną zostają porażone prądem.

Urządzenie jest wysoko wydajne i energooszczędne. Zaprojektowano je do ciągłego użytkowania i zapewni Ci długotrwałą, bezproblemową zabawę bez komarów przez wiele lat.

Aby uzyskać optymalną wydajność, przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

2. UWAGA

Nie stosować w środowisku łatwopalnym i/lub wybuchowym itp.

Przed instalacją sprawdź napięcie w miejscu instalacji.

Nie dotykaj wewnętrznych części pod wysokim napięciem ze względu na ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie wkładaj metalowych przedmiotów do sieci elektrycznej podczas użytkowania.

Zawieś lub umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie należy demontować żadnej stałej części urządzenia w celu dokonania jakichkolwiek wewnętrznych regulacji.

Jeśli zapłonnik żarówkowy lub inne części urządzenia ulegną uszkodzeniu, muszą zostać wymienione przez producenta, jego agenta serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Regularnie czyść metalową kratkę. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania.

Używaj odpowiedniej szczotki do czyszczenia kratki wysokiego napięcia i co tydzień usuwaj resztki owadów z tacki ociekowej.

Nie myć wodą.

Nie wystawiać na deszcz.

Unikaj silnych wstrząsów, które mogą uszkodzić rurkę lub jej elementy.

3. GDZIE I JAK STOSOWAĆ

Środowisko wewnętrzne:

Produkt można stosować w sypialni, salonie, hotelu, restauracji, biurze itp. Produkt ma energooszczędną konstrukcję i delikatne oświetlenie, dlatego nie należy go używać w warunkach silnego oświetlenia, ponieważ może to mieć wpływ na zwalczanie komarów.

Poniżej podano prawidłowe sposoby korzystania z urządzenia: na przykład, należy wyłączyć oświetlenie w domu i korzystać z urządzenia przed pójściem spać, wyłączyć wszystkie silne źródła światła na 10–20 minut lub przechowywać produkt w ciemnym miejscu podczas pracy.

Zalecana wysokość zawieszenia: produkt należy zawiesić na wysokości 1,2 m w odległości 0,3 m od ściany.

Środowisko zewnętrzne:



1. Zawieś środek odstraszający owady na wysokości 1,8–2,4 metra nad ziemią.
2. Umieść urządzenie w odległości 25 stóp od obszarów przeznaczonych do aktywności człowieka.
3. Umieść urządzenie owadobójcze między źródłem owadów (lasy, niziny itp.) a obszarem, który chcesz chronić.
4. Podłącz kabel do kompatybilnego przedłużacza zewnętrznego. Żarówka(i) zaświeci(ą) się niebieskawym światłem w ciągu kilku sekund.

Aby zwiększyć skuteczność, wyczyść kratkę z komarów, które w niej utknęły. Wyłącz zasilanie, otwórz podstawę i użyj metalowego pręta z izolacją, aby rozładować kratkę, a następnie wyczyść ją miękką szczotką.

5. WYMIANA ŻARÓWKI

1. Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
2. Otwórz lampę, obracając dolną tackę zgodnie ze strzałkami na niemiecku
3. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę mocującą plastikową bramkę.
4. Teraz można wyciągnąć żarówkę z oprawki.
5. Włóż nową żarówkę do oprawki.
6. Zainstaluj ponownie wszystkie części.



Uwaga: Promieniowanie ultrafioletowe, czyli „światło czarne”, jest niewidoczne dla oka, a jego zdolność do przyciągania owadów maleje z czasem. Dlatego, nawet jeśli żarówka wydaje się działać prawidłowo, należy ją wymieniać co sezon, aby utrzymać optymalną skuteczność światła czarnego.

6. INFORMACJE TECHNICZNE

Źródło światła: świetlówka UV o mocy 15W.

Siatka metalowa wysokiego napięcia: 3800-4200 V

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do serwisowania należy odłączyć urządzenie.

Problem A.	Możliwa przyczyna Korekta	
Kontrolka jest wyłączona i w sieci nie ma wysokiego napięcia	1. Nie ma prądu. nie jest prawidłowo jest zainstalowany. 3. Rozrusznik jest uszkodzony. Przepalona żarówka.	1. Sprawdź bezpiecznik lub 2. Lampa Wyłącznik automatyczny. Sprawdź, czy przedłużacz kabel. 2. Sprawdź wszystkie 4. Sprawdź gniazda, aby mieć pewność, że są prawidłowo osadzone i wyrównane. 3. Wymagana jest wymiana rozrusznika przez producenta. 4. Wymień żarówkę.
B. Lampka kontrolna świeci się, ale w sieci nie ma wysokiego napięcia.	1. Zwarcie siatki. 2. Transformator jest uszkodzony.	1. Sprawdź kratkę i wyczyść ją za pomocą dmuchawy powietrza. 2. Wymagana wymiana przez producenta.
C. Przerwywane lub ciągłe iskrzenie między prętami siatki.	1. Odstęp między prętami siatki jest zbyt mały. 2. Kratka jest zablokowana obcym materiałem.	1. Odłącz urządzenie od zasilania i wyreguluj kratki, wyginając je w celu wyrównania. 2. Wyczyść kratkę za pomocą dmuchawy powietrza.
D. Światło jest włączone, ale nie przyciąga już owadów.	1. Niewidzialna moc światła czarnego ulega zmniejszeniu ze względu na wiek lampy. 2. Przynęta nie jest już skuteczna.	1. Wymień żarówkę. Zobacz sekcję „Wymiana żarówki” w instrukcji obsługi. 2. Wymień wkład atraktantowy.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Električna UV polnilna past za žuželke in komarje z LED svetilko in digitalnim zaslonom



Uporabniški priročnik

1. UVOD

Hvala, ker ste kupili naš izdelek. Pred uporabo preverite stanje naprave. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte.

Naprava je okolju varna in higienska, brez dima in nestrupena.

Ne vsebuje pesticidov. Vgrajena svetilka je neškodljiva za ljudi, hišne ljubljence ali rastline.

Visoko učinkovita svetilka oddaja posebne ultravijolične valove in privablja žuželke.

Žuželke letijo v ultravijolično svetlobo in ob stiku z električnim omrežjem prejmejo električni udar. Naprava je zelo učinkovita in varčna z energijo. Zasnovana je za neprekinjeno uporabo in vam je pripravljena nuditi dolgoletno zabavo brez komarjev.

Za optimalno delovanje pred uporabo natančno preberite ta priročnik.

2. POZOR

Ne uporabljajte v vnetljivih in/ali eksplozivnih okoljih itd.

Pred namestitvijo preverite lokalno napetost.

Zaradi nevarnosti električnega udara se ne dotikajte notranjih delov pod visoko napetostjo. Med uporabo nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov v električno omrežje.

Napravo obesite ali postavite izven dosega otrok.

Nikoli ne odstranjajte nobenega fiksne dela naprave, da bi izvajali notranje nastavitve, da se izognete električnemu udaru.

Če so vžigalniki žarnic ali drugi deli naprave poškodovani, jih mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.

Redno čistite kovinsko rešetko. Pred čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja. Za čiščenje visokonapetostnih rešetk uporabite primerno krtačo in vsak teden odstranite morebitne ostanke žuželk iz zbiralnika.

Ne umivajte z vodo.

Ne postavljajte v dež.

Izogibajte se močnim udarcem, ki bi lahko poškodovali cev ali njene sestavne dele.

3. KJE IN KAKO UPORABLJATI

Notranje okolje:

Izdelek se lahko uporablja v spalnici, dnevni sobi, hotelu, restavraciji, pisarni itd. Izdelek ima energetsko varčno zasnovano in mehko osvetlitev, zato ga ne smete uporabljati pri močni svetlobi, sicer bo to vplivalo na ubijanje komarjev.

Pravilni načini uporabe naprave so navedeni spodaj: na primer, pustite luči doma ugasnjene in napravo uporabljajte pred spanjem ali pa za 10–20 minut izklopite vso močno razsvetljavo ali pa izdelek med delovanjem hranite v temnem prostoru.

Priporočena višina obešanja: izdelek naj visi na višini 1,2 m na razdalji 0,3 m od stene.

Zunanje okolje:



1. Sredstvo proti mrčesu obesite 1,8 do 2,4 metra nad tlemi.
2. Enoto postavite 7,6 metra stran od območij, namenjenih za človeške dejavnosti.
3. Sredstvo za uničevanje žuželk postavite med vir žuželk (gozdovi, nižine itd.) in območje, ki ga želite zaščititi.
4. Kabel priključite v združljiv podaljšek za zunanjo uporabo. Žarnica(e) bo(so) v nekaj sekundah oddajala(e) modrikast sij.

Za povečanje stopnje uničevanja očistite komarje, ki so se zataknili v mreži. Izklopite napajanje, odprite podstavek in s kovinsko palico z izolacijo izpraznite mrežo, nato pa jo očistite z mehko krtačo.

5. ZAMENJAVA ŽARNICE

1. Napravo odklopite iz električnega omrežja.
2. Odprite svetilko tako, da spodnji pladenj zavrtite v skladu s puščicama na Nemščina
3. Z izvijačem odstranite vijak, ki drži plastična vrata.
4. Žarnico lahko sedaj izvlečete iz grla.
5. Vstavite nadomestno žarnico v grlo.
6. Ponovno namestite vse dele.



Opomba: Ultravijolična ali »črna svetloba« je očesu nevidna in njena sposobnost privabljanja žuželk se sčasoma zmanjšuje. Zato je treba žarnico, tudi če se zdi, da deluje, zamenjati vsako sezono, da se ohrani optimalna učinkovitost črne svetlobe.

6. TEHNIČNE INFORMACIJE

Vir svetlobe: 15W UV cev.

Visokonapetostna kovinska mreža: 3800–4200 V

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Opozorilo: Pred servisiranjem izključite enoto iz električnega omrežja.

Težava A.	Možen vzrok Popravek	
Indikatorska lučka ne sveti in v omrežju ni visoke napetosti.	1. Ni elektrike. 2. Pravilno nameščen. 3. Zaganjalnik je pokvarjen. 4. Žarnica.	1. Preverite varovalko ali 2. Žarnica ni odklopnik. Preverite, ali je podaljšek kabel. 2. Preverite vse 4. Pregorela Preverite vtičnice, da se prepričate, da so pravilno nameščene in poravnane. 3. Zahtevana je zamenjava zaganjalnika s strani proizvajalca. 4. Zamenjajte žarnico.
B. Indikatorska lučka sveti, vendar v omrežju ni visoke napetosti.	1. Kratko stisnjene mreže. 2. Transformator je pokvarjen.	1. Preverite rešetko in jo očistite z zračnim ventilatorjem. 2. Potrebna je zamenjava s strani proizvajalca.
C. Občasno ali neprekinjeno iskrenje med rešetkastimi palicami.	1. Razmik med mrežnimi palicami je premajhen. 2. Rešetka je zamašena s tujki.	1. Izključite enoto iz električnega omrežja in poravnajte rešetke tako, da jih upognete nazaj v poravnavo. 2. Rešetko očistite z zračnim ventilatorjem.
D. Luč sveti, vendar ne privablja več žuželk.	1. Nevidna moč črne svetlobe se zaradi starosti svetilke zmanjša. 2. Vaba ni več učinkovita.	1. Zamenjajte žarnico. Glejte razdelek Zamenjava žarnice v uporabniškem priročniku. 2. Zamenjajte kartušo z privlačnim sredstvom.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

UV električna punjiva klopka za insekte i komarce s LED svjetiljkom i digitalnim zaslonom



Korisnički priručnik

1. UVOD

Hvala vam što ste kupili naš proizvod. Molimo vas da prije upotrebe provjerite stanje uređaja. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti.

Uređaj je ekološki siguran i higijenski, bez dima i netoksičan.

Ne sadrži pesticide. Ugrađena lampa je bezopasna za ljude, kućne ljubimce ili biljke.

Visoko učinkovita rasvjetna tijela emitira posebne ultraljubičaste valove i privlači insekte. Insekti lete u ultraljubičasto svjetlo i primaju električni udar kada dođu u kontakt s električnom mrežom. Uređaj je vrlo učinkovit i štedi energiju. Dizajniran je za kontinuiranu upotrebu i spreman je pružiti vam dugu zabavu bez komaraca dugi niz godina.

Za optimalne performanse, molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe.

2. OPREZ

Ne koristiti u zapaljivim i/ili eksplozivnim okruženjima itd.

Prije instalacije provjerite lokalni napon.

Ne dodirujte unutarnje dijelove pod visokim naponom zbog opasnosti od strujnog udara. Nikada ne umećite metalne predmete u električnu mrežu tijekom upotrebe.

Objesite ili postavite uređaj izvan dohvata djece.

Nikada ne uklanjajte fiksne dijelove uređaja radi unutarnjih podešavanja kako biste izbjegli strujni udar.

Ako su starteri žarulja ili drugi dijelovi uređaja oštećeni, mora ih zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Redovito čistite metalnu rešetku. Isključite uređaj iz struje prije čišćenja. Koristite prikladnu četku za čišćenje visokonaponskih rešetki i uklonite ostatke insekata iz posude za skupljanje svaki tjedan.

Ne ispirajte vodom.

Ne stavljati na kišu.

Izbjegavajte grube udarce koji bi mogli oštetiti cijev ili njezine komponente.

3. GDJE I KAKO KORISTITI

Unutarnji prostor:

Proizvod se može koristiti u spavaćoj sobi, dnevnoj sobi, hotelu, restoranu, uredu itd. Proizvod ima energetski štedljiv dizajn i meko osvjetljenje, stoga se ne smije koristiti u uvjetima jakog osvjetljenja; u suprotnom će utjecati na ubijanje komaraca.

Ispravni načini korištenja uređaja navedeni su u nastavku: na primjer, ostavite svjetla u kući isključena i koristite uređaj prije spavanja ili isključite svu jaku rasvjetu na 10-20 minuta ili držite proizvod na tamnom mjestu tijekom rada.

Preporučena visina vješanja: proizvod držite obješenim na visini od 1,2 m na udaljenosti od 0,3 m od zida.

Vanjski okoliš:



1. Objesite sredstvo protiv insekata 1,8 do 2,4 metra iznad tla.
2. Postavite uređaj 7,6 metara od područja namijenjenih za ljudske aktivnosti.
3. Postavite sredstvo za ubijanje insekata između izvora insekata (šume, nizine itd.) i područja koje želite zaštititi.
4. Uključite kabel u kompatibilni produžni kabel za vanjsku upotrebu. Žarulja(e) će za nekoliko sekundi emitirati plavkasti sjaj.

Za povećanje stope ubijanja, očistite komarce zaglavljene u rešetki. Isključite struju, otvorite bazu i upotrijebite metalnu šipku s izolacijom za ispuštanje komaraca iz rešetke, a zatim je očistite mekom četkom.

5. ZAMJENA ŽARULJE

1. Isključite uređaj iz električne mreže.
2. Otvorite lampu okretanjem donje ladice u skladu sa strelicama na njemački
3. Odvijačem odvrnite vijak koji drži plastična vrata.
4. Žarulja se sada može izvući iz grla.
5. Umetnite zamjensku žarulju u grlo.
6. Ponovno instalirajte sve dijelove.



Napomena: Ultraljubičasto ili „crno svjetlo“ je nevidljivo oku i njegova sposobnost privlačenja insekata s vremenom se smanjuje. Stoga, čak i ako se čini da žarulja radi, treba je mijenjati svake sezone kako bi se održala optimalna učinkovitost crnog svjetla.

6. TEHNIČKE INFORMACIJE

Izvor svjetlosti: UV cijev od 15 W.

Visokonaponska metalna mreža: 3800-4200V

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Upozorenje: Isključite uređaj iz struje prije servisiranja.

Problem A.	Mogući uzrok Ispravljanje	
Indikatorska lampica je isključena i nema visokog napona u mreži.	1. Nema struje. ispravno kabel. 3. Starter je neispravan. žarulja.	1. Provjerite osigurač ili 2. Žarulja nije prekidač. Provjerite je li ugrađen produžni kabel. 2. Provjerite sve 4. Pregorjela Provjerite utičnice kako biste bili sigurni da su pravilno postavljene i poravnate. 3. Potrebna je zamjena startera od strane proizvođača. 4. Zamijenite žarulju.
B. Indikatorska lampica svijetli, ali u mreži nema visokog napona.	1. Kratko spojene mreže. 2. Transformator je neispravan.	1. Pregledajte rešetku i očistite je puhalom za zrak. 2. Potrebna je zamjena proizvođača.
C. Povremeno ili kontinuirano iskrenje između rešetkastih šipki.	1. Razmak između rešetkastih šipki je premalen. 2. Rešetka je začepljena stranim materijalom.	1. Isključite uređaj iz struje i podesite rešetke tako da ih savijete natrag u poravnanje. 2. Očistite rešetku pomoću puhala za zrak.
D. Svjetlo je upaljeno, ali više ne privlači insekte.	1. Nevidljiva moć crnog svjetla je smanjena zbog starosti lampe. 2. Mamac više nije učinkovit.	1. Zamijenite žarulju. Pogledajte odjeljak Zamjena žarulje u korisničkom priručniku. 2. Zamijenite uložak s atraktantom.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz