

XARI Smart Kit

XP1 – XP5

User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar

Български

English

Sunnysoft s.r.o.

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Chytrá sada do auta

Uživatelský manuál

Před použitím si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah

1	Složení sad	3
2	Varování	3
3	Powerbanka	3
4	Vysavač	5
5	Kompresor	6
6	Tlaková myčka	7
7	Ventilátor	9
8	Svítilna	10
9	Likvidace	11
10	Údaje o výrobci	11

1. Složení sad

Sady XP1 až XP5 se liší tím, která zařízení obsahují a jakou mají powerbanku.

Sada	Powerbanka	Zařízení
XP1	15 000 mAh	vysavač, kompresor, tlaková myčka
XP2	19 200 mAh	vysavač, kompresor, tlaková myčka, svítlna
XP3	10 000 mAh	vysavač, tlaková myčka
XP4	15 000 mAh, funkce startování vozidla	vysavač, kompresor, tlaková myčka
XP5	15 000 mAh, funkce startování vozidla	vysavač, kompresor, tlaková myčka, ventilátor, svítlna

2. Varování

- Chraňte zařízení před tekutinami a nevystavujte je slunečnímu záření.
- Neskladujte zařízení společně s hořlavými ani výbušnými materiály.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a nedovolte dětem, aby je používaly.
- Zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte.
- Nevystavujte zařízení mechanickému poškození, pádům ani nárazům.

3. Powerbanka

Powerbanka napájí všechna zařízení obsažená v sadě.

Poznámka

Powerbanka sady XP3 nemá konektor DC ani výstup USB, nepodporuje bezdrátové nabíjení a její konektor USB-C slouží jen k nabíjení powerbanky samotné. Nelze jím nabíjet jiná zařízení.

Připojení zařízení k powerbance

1. Sejměte z powerbanky ochranný kroužek.
2. Nasaďte zařízení na powerbanku tak, aby trojúhelníková značka na zařízení byla přímo nad symbolem otevřeného zámku na powerbance.

3. Otočte powerbankou ve směru hodinových ručiček tak, aby trojúhelníková značka byla nad symbolem zavřeného zámku.

Varování

Nepokládejte na napájecí kontakty kovové předměty, když je powerbanka zapnutá. Mohlo by dojít k jejímu poškození.

- Před prvním použitím powerbanku nabijte. Připojte ji k nabíječce kabelem USB-C.
- Ukazatel nabití tvoří tři diody LED, z nichž každá představuje přibližně třetinu kapacity. Během nabíjení diody blikají, po plném nabití svítí trvale.
- Je normální, že se powerbanka během nabíjení zahřívá.
- Nevystavujte powerbanku úplnému vybití.
- Podržením tlačítka ON/OFF na powerbance sady XP4 nebo XP5 zapnete svítílnu. Dalším podržením se svítílka přepne do režimu blikání.

Startování vozidla

Powerbanku sady XP4 nebo XP5 lze použít jako startovací zařízení.

1. Připojte startovací kabel ke konektoru na powerbance.
2. Připojte červenou svorku ke kladnému pólu baterie vozidla.
3. Připojte černou svorku k zápornému pólu baterie vozidla.
4. Otočte klíčem v zapalování nebo stiskněte startovací tlačítko.
5. Pokud se vozidlo nepodařilo nastartovat, počkejte alespoň 60 sekund, než to zkusíte znovu.
6. Po nastartování odpojte svorky do 30 sekund, abyste zabránili přepálení pojistky.

Metodu lze použít u vozidel s benzinovými motory o objemu do 4 litrů a naftovými do 2,5 litru, při teplotách od –20 do 60 °C a pro 12 V baterie.

Varování

Nepřipojujte červenou svorku k černé. Mohlo by dojít k přepálení pojistky.

- **Výstup USB:** Výstup USB podporuje několik protokolů rychlého nabíjení mobilních zařízení. Maximální výstupní výkon je 22,5 W.

- **Bezdrátové nabíjení:** Položte telefon na powerbanku pro bezdrátové nabíjení (platí pro telefony s indukčním nabíjením). Sada XP2 obsahuje držák, který brání sklouznutí a pádu telefonu během nabíjení.
- **Výstup DC:** Kabelem se zástrčkou DC a zásuvkou zapalovače lze powerbanku použít k napájení zařízení s příkonem do 100 W pracujících na 12 V, například kempinkových konvic.

Kapacita	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Bezdrátové nabíjení	15 W (neplatí pro XP3)
Vstup USB	USB-C 15 W
Výstup USB	USB-A 22,5 W (neplatí pro XP3)
Výstup DC	12 V / 10 A (neplatí pro XP3)
Rozměry	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Hmotnost	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Vysavač

- Připojte powerbanku k vysavači a zapněte ji tlačítkem ON/OFF. Poté stiskněte tlačítko ON/OFF na vysavači. Dalším stisknutím vysavač vypnete.
- Po vypnutí odšroubujte nádobu na prach, vyjměte filtry a nádobu vyprázdněte.
- Nevystavujte vysavač kapalinám, mohlo by dojít k poškození. Nádobu na prach, kovový filtr i filtr HEPA lze po vyjmutí omýt vodou. Před vrácením do vysavače je důkladně osušte.

Varování

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou součásti vysavače v dobrém stavu a zda jsou nádoba na prach a filtry správně nasazeny. Poškozené díly vyměňte. Při používání držte oděv, vlasy i prsty v dostatečné vzdálenosti od nasávacího otvoru. Udržujte vysavač v dostatečné vzdálenosti od hořících předmětů, jako jsou cigarety, papír nebo dřevěné uhlí. Nečistěte vysavač korozivními kapalinami.

Poznámka

Místo powerbanky lze zařízení napájet ze zásuvky zapalovače v autě. Potřebujete k tomu kabel se zástrčkou DC a zástrčkou zapalovače, který se prodává samostatně a není součástí sady.

Sací výkon	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Výkon	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Napětí	12 V
Nádoba na prach	100 ml
Filtr	ocelový a HEPA
Provozní doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Rozměry	Ø 66 mm, 280 mm
Hmotnost	240 g

5. Kompresor

1. Připojte powerbanku ke kompresoru, připojte kompresor k pneumatice vzduchovou hadicí a zapněte powerbanku tlačítkem ON/OFF.
2. Výchozí režim huštění pneumatik automobilu je 2,5 baru. Tlačítkem pro výběr režimu nastavte požadovaný tlak podle huštěného předmětu.
3. Hodnotu tlaku upravíte tlačítky plus a minus.
4. Po nastavení režimu a tlaku spusťte huštění tlačítkem ON/OFF na kompresoru. Během huštění je kompresor hlasitější, což je normální.
5. Jakmile tlak dosáhne nastavené hodnoty, kompresor se automaticky zastaví.

Při nočním huštění lze tlačítkem na těle kompresoru zapnout světlo LED.

pneumatiky automobilů	1,8–4,0 bar (výchozí hodnota 2,5 bar)
pneumatiky motocyklů	1,6–4,0 bar (výchozí hodnota 2,4 bar)
pneumatiky jízdních kol	30–150 psi (výchozí hodnota 45 psi)
míče	4–16 psi (výchozí hodnota 8 psi)

Poznámka

Uvnitř kompresoru je spínač chránící před přehřátím. Je-li teplota příliš vysoká, čerpání se automaticky zastaví a na displeji se zobrazí hlášení o vysoké teplotě. Jakmile se znovu zobrazí hodnota tlaku, můžete kompresor zapnout.

Varování

Během huštění se kompresor i vzduchová hadice velmi zahřívají. Nepoužívejte kompresor déle než 10 minut; při delším huštění dělejte po každých 10 minutách přestávku 3 až 5 minut. Nedodržení může kompresor poškodit. Nedotýkejte se konců vzduchové hadice ihned po nafouknutí, jsou velmi horké. Před odpojením počkejte 2 až 4 minuty. Otvory pro odvod tepla v pouzdře kompresoru nesmějí být zakryté ani blokovány. K čištění kompresoru nepoužívejte rozpouštědla ani leštidla.

Poznámka

Místo powerbanky lze zařízení napájet ze zásuvky zapalovače v autě. Potřebujete k tomu kabel se zástrčkou DC a zástrčkou zapalovače, který se prodává samostatně a není součástí sady.

Výkon	120 W
Maximální tlak	150 psi (10,34 bar)
Průtok	38 l/min
Napětí	12 V
Provozní doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut
Příslušenství	pneumatická hadice, trysky
Rozměry	145 × 145 × 75 mm
Hmotnost	660 g

6. Tlaková myčka

1. Nasuňte měděný kroužek pro zajištění trysky. Připevněte trysku k myčce a připojte hadici ke vstupnímu konektoru.
2. Ponořte konec hadice do nádrže s vodou nebo ji připojte k vodovodnímu kohoutku.
3. Otáčením trysky zvolíte jeden ze šesti režimů vodního paprsku.
4. Zapněte powerbanku tlačítkem ON/OFF a poté zapněte myčku jejím tlačítkem.

Varování

Nikdy nemiřte vysokotlakým vodním paprskem na lidi. Nelijte vodu do zařízení obsahujících elektrické součástky. Pro zajištění bezpečnosti používejte příslušenství dodané výrobcem. Myčku s připojenou powerbankou nenechávejte bez dozoru.

- Myčka smí být nejvýše 1,5 m nad hladinou vody v nádrži, aby byl při mytí zajištěn dostatečný tlak.
- Uvnitř myčky je spínač chránící před přehřátím. Při příliš vysoké teplotě se myčka automaticky vypne.
- K čištění těla myčky použijte měkký kartáč nebo hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani leštidla.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty.
- Před uskladněním zcela vypusťte vodu ze zařízení i z hadice.

Pěnová pistole

1. Do nádoby s pěnidlem přidejte prací prostředek, dolijte vodu a protřepejte.
2. Posuňte měděný kroužek dozadu, vyjměte trysku a připojte pěnovou pistoli.

Doporučený postup mytí karoserie

1. Karoserii opláchněte vodou z tlakové myčky, aby se odplavil písek. Nenechte ji oschnout.
2. Do nádoby s pěnidlem přidejte prášek na tlakové mytí a zalijte vodou. Promíchejte.
3. Připojte pěnovou pistoli a nastříkejte pěnu na karoserii.
4. Karoserii otřete měkkým kartáčem, houbičkou nebo mopem.
5. Opláchněte karoserii tlakovou myčkou a otřete ji měkkým hadříkem nebo ručníkem.

Poznámka

Místo powerbanky lze zařízení napájet ze zásuvky zapalovače v autě. Potřebujete k tomu kabel se zástrčkou DC a zástrčkou zapalovače, který se prodává samostatně a není součástí sady.

Výkon	120 W
Tlak	200 psi (13,79 bar)
Otáčky	200–240 ot./min
Dosah	6–8 m
Napětí	12 V

Provozní doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Rozměry	400 × 180 × 87 mm
Hmotnost	1100 g

7. Ventilátor

1. Nasadte tři lopatky do skříně ventilátoru. Jsou-li vloženy správně, uslyšíte krátké cvaknutí.
 2. Poté připevněte krycí rám a kryt: vložte čtyři tyče rámu do skříně ventilátoru a spojte části krytu.
 3. Připevněte powerbanku k ventilátoru a zapněte ji tlačítkem ON/OFF. Poté stiskněte tlačítko ON/OFF na ventilátoru. Kontrolka se rozsvítí zeleně a ventilátor běží na první rychlost.
 4. Druhou rychlost zapnete dalším stisknutím tlačítka po přibližně 3 sekundách; kontrolka se rozsvítí modrozeleně. Dalším stisknutím zapnete třetí, nejvyšší rychlost a kontrolka se rozsvítí modře. Dalším stisknutím ventilátor vypnete.
- Osvětlení ventilátoru má také tři režimy. Nastavíte je tlačítkem osvětlení.
 - Hlavu ventilátoru lze naklonit o 180 °. Po nastavení ji zajistíte aretačním knoflíkem.
 - Závitová objímka 1/4 " na krytu ventilátoru umožňuje montáž na stativ. Stativ i ventilátor musejí stát na stabilním povrchu.

Dálkové ovládání

- Dálkový ovladač má tlačítka pro ventilátor, osvětlení a pro nastavení doby provozu 3 nebo 6 hodin.
- Nastavenou dobu provozu zrušíte tak, že ventilátor vypnete a znovu zapnete.
- Dálkový ovladač napájí vyměnitelná baterie CR2016 s životností přibližně 2 až 5 let.
- Nefunguje-li dálkový ovladač ani s nabitou baterií, spárujte jej znovu: stiskněte tlačítko ON/OFF na krytu ventilátoru, a jakmile se kontrolka rozsvítí červeně, stiskněte libovolné tlačítko na ovladači. Jakmile červená kontrolka zhasne, je ovladač spárován.

Varování

Ventilátor se automaticky vypne, dotkne-li se lopatek osoba nebo předmět. Před opětovným spuštěním se ujistěte, že se lopatek nic nedotýká. Nezapomeňte nasadit kryt. Za chodu udržujte ventilátor mimo dosah dětí a zvířat a mimo hořlavé i výbušné látky, déšť a vlhkost.

Poznámka

Místo powerbanky lze zařízení napájet ze zásuvky zapalovače v autě. Potřebujete k tomu kabel se zástrčkou DC a zástrčkou zapalovače, který se prodává samostatně a není součástí sady.

Výkon ventilátoru	9 W
Příkon osvětlení	3 W
Napětí	12 V
Závit stativu	1/4 "
Provozní doba s dodávanou powerbankou	přibližně 10–24 hodin
Rozměry	290 × 290 × 104 mm
Hmotnost	340 g

8. Svítilna

1. Připevněte powerbanku ke svítilně a zapněte ji tlačítkem ON/OFF. Poté stiskněte tlačítko ON/OFF na svítilně.
 2. Vysunutím přední části těla upravíte světelný výkon.
 3. Stisknutím tlačítka ON/OFF na svítilně nastavíte režim svícení. K dispozici je pět režimů: vysoký, střední, nízký, stroboskop a SOS. Čím nižší jas, tím nižší spotřeba a delší výdrž baterie.
- Závitový konektor 1/4 " umožňuje upevnit svítilnu na stativ nebo na řídítka kola.
 - Po nasazení stínidla svítí svítilna rozptýleným světlem.

Poznámka

Místo powerbanky lze zařízení napájet ze zásuvky zapalovače v autě. Potřebujete k tomu kabel se zástrčkou DC a zástrčkou zapalovače, který se prodává samostatně a není součástí sady.

Jas	1600 lm
Výkon	12 W
Dosah	400 m
Napětí	6 V
Provozní doba s dodávanou powerbankou	8-20 hodin podle úrovně jasu
Rozměry	Ø 66 mm, 200 mm
Hmotnost	400 g

9. Likvidace



Výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpad podle směrnice 2012/19/EU. Musí se odevzdat v recyklačním středisku pro elektroodpad a nesmějí se vyhazovat do komunálního odpadu.

10. Údaje o výrobci

Výrobce a záruční servis	Aktro s.r.o.
Adresa	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail	info@aktro.cz

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Inteligentná sada do auta

Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Obsah

1	Zloženie sád	3
2	Varovanie	3
3	Powerbanka	3
4	Vysávač	5
5	Kompresor	6
6	Tlaková umývačka	7
7	Ventilátor	9
8	Baterka	10
9	Likvidácia	11
10	Údaje o výrobcovi	11

1. Zloženie sád

Sady XP1 až XP5 sa líšia tým, ktoré zariadenia obsahujú a akú majú powerbanku.

Sada	Powerbanka	Zariadenia
XP1	15 000 mAh	vysávač, kompresor, tlaková umývačka
XP2	19 200 mAh	vysávač, kompresor, tlaková umývačka, baterka
XP3	10 000 mAh	vysávač, tlaková umývačka
XP4	15 000 mAh, funkcia štartovania vozidla	vysávač, kompresor, tlaková umývačka
XP5	15 000 mAh, funkcia štartovania vozidla	vysávač, kompresor, tlaková umývačka, ventilátor, baterka

2. Varovanie

- Chráňte zariadenie pred kvapalinami a nevystavujte ho slnečnému žiareniu.
- Neskladujte zariadenie spolu s horľavými ani výbušnými materiálmi.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí a nedovoľte deťom, aby ho používali.
- Zariadenie sami nerozoberajte ani neopravujte.
- Nevystavujte zariadenie mechanickému poškodeniu, pádom ani nárazom.

3. Powerbanka

Powerbanka napája všetky zariadenia obsiahnuté v sade.

Poznámka

Powerbanka sady XP3 nemá konektor DC ani výstup USB, nepodporuje bezdrôtové nabíjanie a jej konektor USB-C slúži len na nabíjanie powerbanky samotnej. Nedajú sa ním nabíjať iné zariadenia.

Pripojenie zariadenia k powerbanke

1. Snímte z powerbanky ochranný krúžok.
2. Nasadte zariadenie na powerbanku tak, aby trojuholníková značka na zariadení bola priamo nad symbolom otvoreného zámku na powerbanke.
3. Otočte powerbankou v smere hodinových ručičiek tak, aby trojuholníková značka bola nad symbolom zatvoreného zámku.

Varovanie

Nekladte na napájacie kontakty kovové predmety, keď je powerbanka zapnutá. Mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

- Pred prvým použitím powerbanku nabite. Pripojte ju k nabíjačke káblom USB-C.
- Ukazovateľ nabitia tvoria tri diódy LED, z ktorých každá predstavuje približne tretinu kapacity. Počas nabíjania diódy blikajú, po plnom nabití svietia trvalo.
- Je normálne, že sa powerbanka počas nabíjania zahrieva.
- Nevystavujte powerbanku úplnému vybitiu.
- Podržaním tlačidla ON/OFF na powerbanke sady XP4 alebo XP5 zapnete baterku. Ďalším podržaním sa baterka prepne do režimu blikania.

Štartovanie vozidla

Powerbanku sady XP4 alebo XP5 možno použiť ako štartovacie zariadenie.

1. Pripojte štartovací kábel ku konektoru na powerbanke.
2. Pripojte červenú svorku ku kladnému pólu batérie vozidla.
3. Pripojte čiernu svorku k zápornému pólu batérie vozidla.
4. Otočte kľúčom v zapalovaní alebo stlačte štartovacie tlačidlo.
5. Ak sa vozidlo nepodarilo naštartovať, počkajte aspoň 60 sekúnd, než to skúsite znova.
6. Po naštartovaní odpojte svorky do 30 sekúnd, aby ste zabránili prepáleniu poistky.

Metódu možno použiť pri vozidlách s benzínovými motormi o objeme do 4 litrov a naftovými do 2,5 litra, pri teplotách od -20 do 60 °C a pre 12 V batérie.

Varovanie

Nepripájajte červenú svorku k čiernej. Mohlo by dôjsť k prepáleniu poistky.

- **Výstup USB:** Výstup USB podporuje niekoľko protokolov rýchleho nabíjania mobilných zariadení. Maximálny výstupný výkon je 22,5 W.
- **Bezdrôtové nabíjanie:** Na bezdrôtové nabíjanie položte telefón na powerbanku (platí pre telefóny s indukčným nabíjaním). Sada XP2 obsahuje držiak, ktorý zabraňuje sklznutiu a pádu telefónu počas nabíjania.
- **Výstup DC:** Káblom so zástrčkou DC a zásuvkou zapaľovača možno powerbanku použiť na napájanie zariadení s príkonom do 100 W pracujúcich na 12 V, napríklad kempingových konvíc.

Kapacita	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Bezdrôtové nabíjanie	15 W (neplatí pre XP3)
Vstup USB	USB-C 15 W
Výstup USB	USB-A 22,5 W (neplatí pre XP3)
Výstup DC	12 V / 10 A (neplatí pre XP3)
Rozmery	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Hmotnosť	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Vysávač

- Pripojte powerbanku k vysávaču a zapnite ju tlačidlom ON/OFF. Potom stlačte tlačidlo ON/OFF na vysávači. Ďalším stlačením vysávač vypnete.
- Po vypnutí odskrutkujte nádobu na prach, vyberte filtre a nádobu vyprázdnite.
- Nevystavujte vysávač kvapalinám, mohlo by dôjsť k poškodeniu. Nádobu na prach, kovový filter i filter HEPA možno po vybratí umyť vodou. Pred vrátením do vysávača ich dôkladne osušte.

Varovanie

Pred každým použitím skontrolujte, či sú súčasti vysávača v dobrom stave a či sú nádoba na prach a filtre správne nasadené. Poškodené diely vymeňte. Pri používaní držte odev, vlasy i prsty v dostatočnej vzdialenosti od nasávacieho otvoru. Udržiavajte vysávač v dostatočnej vzdialenosti od horiacich predmetov, ako sú cigarety, papier alebo drevené uhlie. Nečistite vysávač korozívnymi kvapalinami.

Poznámka

Namiesto powerbanky možno zariadenie napájať zo zásuvky zapalovača v aute. Potrebujete na to kábel so zástrčkou DC a zástrčkou zapalovača, ktorý sa predáva samostatne a nie je súčasťou sady.

Sací výkon	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Výkon	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Napätie	12 V
Nádoba na prach	100 ml
Filter	oceľový a HEPA
Prevádzková doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minút; XP2: 40 minút; XP3: 25 minút
Rozmery	Ø 66 mm, 280 mm
Hmotnosť	240 g

5. Kompresor

1. Pripojte powerbanku ku kompresoru, pripojte kompresor k pneumatike vzduchovou hadicou a zapnite powerbanku tlačidlom ON/OFF.
2. Predvolený režim hustenia pneumatík automobilu je 2,5 baru. Tlačidlom na výber režimu nastavte požadovaný tlak podľa husteného predmetu.
3. Hodnotu tlaku upravíte tlačidlami plus a mínus.
4. Po nastavení režimu a tlaku spustíte hustenie tlačidlom ON/OFF na kompresore. Počas hustenia je kompresor hlasnejší, čo je normálne.
5. Len čo tlak dosiahne nastavenú hodnotu, kompresor sa automaticky zastaví.

Pri nočnom hustení možno tlačidlom na tele kompresora zapnúť svetlo LED.

pneumatiky automobilov	1,8–4,0 bar (predvolená hodnota 2,5 bar)
pneumatiky motocyklov	1,6–4,0 bar (predvolená hodnota 2,4 bar)
pneumatiky bicyklov	30–150 psi (predvolená hodnota 45 psi)
lopty	4–16 psi (predvolená hodnota 8 psi)

Poznámka

Vnútri kompresora je spínač chrániaci pred prehriatím. Ak je teplota príliš vysoká, hustenie sa automaticky zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie o vysokej teplote. Len čo sa znova zobrazí hodnota tlaku, môžete kompresor zapnúť.

Varovanie

Počas hustenia sa kompresor i vzduchová hadica veľmi zahrievajú. Nepoužívajte kompresor dlhšie ako 10 minút; pri dlhšom hustení robte po každých 10 minútach prestávku 3 až 5 minút. Nedodržanie môže kompresor poškodiť. Nedotýkajte sa koncov vzduchovej hadice ihneď po nafúkaní, sú veľmi horúce. Pred odpojením počkajte 2 až 4 minúty. Otvory na odvod tepla v puzdre kompresora nesmú byť zakryté ani blokované. Na čistenie kompresora nepoužívajte rozpúšťadlá ani leštidlá.

Poznámka

Namiesto powerbanky možno zariadenie napájať zo zásuvky zapaľovača v aute. Potrebujete na to kábel so zástrčkou DC a zástrčkou zapaľovača, ktorý sa predáva samostatne a nie je súčasťou sady.

Výkon	120 W
Maximálny tlak	150 psi (10,34 bar)
Prietok	38 l/min
Napätie	12 V
Prevádzková doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minút; XP2: 40 minút
Príslušenstvo	pneumatická hadica, dýzy
Rozmery	145 × 145 × 75 mm
Hmotnosť	660 g

6. Tlaková umývačka

1. Nasuňte medený krúžok na zaistenie dýzy. Pripevnite dýzu k umývačke a pripojte hadicu ku vstupnému konektoru.
2. Ponorte koniec hadice do nádrže s vodou alebo ju pripojte k vodovodnému kohútiku.
3. Otáčaním dýzy zvolíte jeden zo šiestich režimov vodného prúdu.
4. Zapnite powerbanku tlačidlom ON/OFF a potom zapnite umývačku jej tlačidlom.

Varovanie

Nikdy nemierte vysokotlakovým vodným prúdom na ľudí. Nelejte vodu do zariadení obsahujúcich elektrické súčiastky. Na zaistenie bezpečnosti používajte príslušenstvo dodané výrobcom. Umývačku s pripojenou powerbankou nenechávajte bez dozoru.

- Umývačka smie byť najviac 1,5 m nad hladinou vody v nádrži, aby bol pri umývaní zaistený dostatočný tlak.
- Vnútri umývačky je spínač chrániaci pred prehriatím. Pri príliš vysokej teplote sa umývačka automaticky vypne.
- Na čistenie tela umývačky použite mäkkú kefu alebo handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani leštidlá.
- Nekladte na zariadenie žiadne predmety.
- Pred uskladnením úplne vypustite vodu zo zariadenia i z hadice.

Penová pištoľ

1. Do nádoby na penu pridajte prací prostriedok, dolejte vodu a pretraste.
2. Posuňte medený krúžok dozadu, vyberte dýzu a pripojte penovú pištoľ.

Odporúčaný postup umývania karosérie

1. Karosériu opláchnite vodou z tlakovej umývačky, aby sa odplavil piesok. Nenechajte ju obschnúť.
2. Do nádoby na penu pridajte prášok na tlakové umývanie a zalejte vodou. Premiešajte.
3. Pripojte penovú pištoľ a nastriekajte penu na karosériu.
4. Karosériu otrite mäkkou kefou, špongiou alebo mopom.
5. Opláchnite karosériu tlakovou umývačkou a otrite ju mäkkou handričkou alebo utierkou.

Poznámka

Namiesto powerbanky možno zariadenie napájať zo zásuvky zapalovača v aute. Potrebujete na to kábel so zástrčkou DC a zástrčkou zapalovača, ktorý sa predáva samostatne a nie je súčasťou sady.

Výkon	120 W
Tlak	200 psi (13,79 bar)
Otáčky	200–240 ot./min
Dosah	6–8 m
Napätie	12 V
Prevádzková doba s dodávanou powerbankou	XP1, XP4, XP5: 30 minút; XP2: 40 minút; XP3: 25 minút

Rozmery	400 × 180 × 87 mm
Hmotnosť	1100 g

7. Ventilátor

1. Nasadíte tri lopatky do skrine ventilátora. Ak sú vložené správne, začujete krátke cvaknutie.
 2. Potom pripevníte krycí rám a kryt: vložte štyri tyče rámu do skrine ventilátora a spojte časti krytu.
 3. Pripevníte powerbanku k ventilátoru a zapnete ju tlačidlom ON/OFF. Potom stlačíte tlačidlo ON/OFF na ventilátore. Kontrolka sa rozsvieti nazeleno a ventilátor beží na prvú rýchlosť.
 4. Druhú rýchlosť zapnete ďalším stlačením tlačidla po približne 3 sekundách; kontrolka sa rozsvieti modrozeleno. Ďalším stlačením zapnete tretiu, najvyššiu rýchlosť a kontrolka sa rozsvieti namodro. Ďalším stlačením ventilátor vypnete.
- Osvetlenie ventilátora má tiež tri režimy. Nastavíte ich tlačidlom osvetlenia.
 - Hlavu ventilátora možno nakloniť o 180°. Po nastavení ju zaistíte aretačným gombíkom.
 - Závitová objímka 1/4 " na kryte ventilátora umožňuje montáž na statív. Statív i ventilátor musia stáť na stabilnom povrchu.

Diaľkové ovládanie

- Diaľkový ovládač má tlačidlá pre ventilátor, osvetlenie a pre nastavenie doby prevádzky 3 alebo 6 hodín.
- Nastavenú dobu prevádzky zrušíte tak, že ventilátor vypnete a znova zapnete.
- Diaľkový ovládač napája vymeniteľná batéria CR2016 so životnosťou približne 2 až 5 rokov.
- Ak diaľkový ovládač nefunguje ani s nabitou batériou, spárujte ho znova: stlačte tlačidlo ON/OFF na kryte ventilátora, a len čo sa kontrolka rozsvieti načerveno, stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači. Len čo červená kontrolka zhasne, je ovládač spárovaný.

Varovanie

Ventilátor sa automaticky vypne, ak sa lopatiek dotkne osoba alebo predmet. Pred opätovným spustením sa uistite, že sa lopatiek nič nedotýka. Nezabudnite nasadiť kryt. Za chodu udržiavajte ventilátor mimo dosahu detí a zvierat a mimo horľavých i výbušných látok, dažďa a vlhkosti.

Poznámka

Namiesto powerbanky možno zariadenie napájať zo zásuvky zapaľovača v aute. Potrebujete na to kábel so zástrčkou DC a zástrčkou zapaľovača, ktorý sa predáva samostatne a nie je súčasťou sady.

Výkon ventilátora	9 W
Príkon osvetlenia	3 W
Napätie	12 V
Závit statívu	1/4 "
Prevádzková doba s dodávanou powerbankou	približne 10–24 hodín
Rozmery	290 × 290 × 104 mm
Hmotnosť	340 g

8. Baterka

1. Pripevnite powerbanku k baterke a zapnite ju tlačidlom ON/OFF. Potom stlačte tlačidlo ON/OFF na baterke.
 2. Vysunutím prednej časti tela upravíte svetelný výkon.
 3. Stlačením tlačidla ON/OFF na baterke nastavíte režim svietenia. K dispozícii je päť režimov: vysoký, stredný, nízky, stroboskop a SOS. Čím nižší jas, tým nižšia spotreba a dlhšia výdrž batérie.
- Závitový konektor 1/4 " umožňuje upevniť baterku na statív alebo na riadidlá bicykla.
 - Po nasadení tienidla svieti baterka rozptýleným svetlom.

Poznámka

Namiesto powerbanky možno zariadenie napájať zo zásuvky zapaľovača v aute. Potrebujete na to kábel so zástrčkou DC a zástrčkou zapaľovača, ktorý sa predáva samostatne a nie je súčasťou sady.

Jasnosť	1600 lm
Výkon	12 W
Dosah	400 m
Napätie	6 V
Prevádzková doba s dodávanou powerbankou	8-20 hodín podľa úrovne jasu
Rozmery	Ø 66 mm, 200 mm
Hmotnosť	400 g

9. Likvidácia



Výrobky označené týmto symbolom sú elektroodpad podľa smernice 2012/19/EÚ. Musia sa odovzdať v recyklačnom stredisku pre elektroodpad a nesmú sa vyhadzovať do komunálneho odpadu.

10. Údaje o výrobcovi

Výrobca a záručný servis	Aktro s.r.o.
Adresa	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail	info@aktro.cz

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Okos autós készlet

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A készletek összetétele	3
2. Figyelmeztetés	3
3. Powerbank	3
4. Porszívó	5
5. Kompresszor	6
6. Magasnyomású mosó	7
7. Ventilátor	9
8. Zseblámpa	10
9. Ártalmatlanítás	11
10. A gyártó adatai	11

1. A készletek összetétele

Az XP1–XP5 készletek abban különböznek, hogy mely készülékeket tartalmazzák, és milyen powerbank van bennük.

Készlet	Powerbank	Készülékek
XP1	15 000 mAh	porszívó, kompresszor, magasnyomású mosó
XP2	19 200 mAh	porszívó, kompresszor, magasnyomású mosó, zseblámpa
XP3	10 000 mAh	porszívó, magasnyomású mosó
XP4	15 000 mAh, járműindító funkció	porszívó, kompresszor, magasnyomású mosó
XP5	15 000 mAh, járműindító funkció	porszívó, kompresszor, magasnyomású mosó, ventilátor, zseblámpa

2. Figyelmeztetés

- Óvja a készüléket a folyadékoktól, és ne tegye ki napsugárzásnak.
- Ne tárolja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal együtt.
- A készüléket tartsa gyermekektől távol, és ne engedje, hogy gyermek használja.
- Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai sérülésnek, leesésnek vagy ütésnek.

3. Powerbank

A powerbank táplálja a készletben lévő összes készüléket.

Megjegyzés

Az XP3 készlet powerbankján nincs DC-csatlakozó és USB-kimenet, nem támogatja a vezeték nélküli töltést, és az USB-C-csatlakozója csak magának a powerbanknak a töltésére szolgál. Más készülék nem tölthető vele.

A készülékek csatlakoztatása a powerbankhoz

1. Vegye le a powerbankról a védőgyűrűt.

2. Helyezze a készüléket a powerbankra úgy, hogy a készüléken lévő háromszög jel közvetlenül a powerbank nyitott zár jelképe fölé kerüljön.
3. Fordítsa el a powerbankot az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a háromszög jel a zárt zár jelképe fölé kerüljön.

Figyelmeztetés

Ne helyezzen fémtárgyat a tápérintkezőkre, amikor a powerbank be van kapcsolva. Ez a powerbank károsodásához vezethet.

- Az első használat előtt töltsse fel a powerbankot. Csatlakoztassa a hálózati töltőhöz USB-C-kábellet.
- A töltöttségjelzőt három LED alkotja, amelyek mindegyike a kapacitás körülbelül egyharmadát jelzi. Töltés közben a LED-ek villognak, teljes feltöltés után folyamatosan világítanak.
- Normális, hogy a powerbank töltés közben felmelegszik.
- Ne hagyja a powerbankot teljesen lemerülni.
- Az XP4 vagy XP5 készlet powerbankján az ON/OFF gomb nyomva tartásával kapcsolja be a zseblámpát. Újabb nyomva tartással a zseblámpa villogó üzemmódba vált.

A jármű indítása

Az XP4 vagy XP5 készlet powerbankja indításrészegítőként is használható.

1. Csatlakoztassa az indítókábelt a powerbank csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a piros csipeszt a jármű akkumulátorának pozitív pólusához.
3. Csatlakoztassa a fekete csipeszt a jármű akkumulátorának negatív pólusához.
4. Fordítsa el a kulcsot a gyújtásban, vagy nyomja meg az indítógombot.
5. Ha a jármű nem indult be, várjon legalább 60 másodpercet, mielőtt újra megpróbálja.
6. Indítás után 30 másodpercen belül válassza le a csipeszeket, hogy ne égjen ki a biztosíték.

A módszer legfeljebb 4 literes benzinmotoros és legfeljebb 2,5 literes dízelmotoros járműveknél alkalmazható, –20 és 60 °C közötti hőmérsékleten, 12 V-os akkumulátorhoz.

Figyelmeztetés

Ne csatlakoztassa a piros csipeszt a feketéhez. Kiéghet a biztosíték.

- **USB-kimenet:** Az USB-kimenet több gyorsöltési protokollt támogat mobilkészülékek töltéséhez. A maximális kimeneti teljesítmény 22,5 W.
- **Vezeték nélküli töltés:** A vezeték nélküli töltéshez helyezze a telefont a powerbankra (indukciós töltésre képes telefonok esetén). Az XP2 készlet tartót is tartalmaz, amely töltés közben megóvjja a telefont a lecsúszástól és a leeséstől.
- **DC-kimenet:** DC-csatlakozós és szivargyújtó-aljzatos kábellel a powerbank legfeljebb 100 W teljesítményfelvételű, 12 V-on működő készülékek táplálására is használható, például kempingvízforralóhoz.

Kapacitás	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Vezeték nélküli töltés	15 W (az XP3-ra nem vonatkozik)
USB-bemenet	USB-C 15 W
USB-kimenet	USB-A 22,5 W (az XP3-ra nem vonatkozik)
DC-kimenet	12 V / 10 A (az XP3-ra nem vonatkozik)
Méretek	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Tömeg	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Porszívó

- Csatlakoztassa a powerbankot a porszívóhoz, és kapcsolja be az ON/OFF gombbal. Ezután nyomja meg a porszívón lévő ON/OFF gombot. Újabb megnyomással kikapcsolja a porszívót.
- Kikapcsolás után csavarja le a porgyűjtő tartályt, vegye ki a szűrőket, és ürítse ki a tartályt.
- Ne tegye ki a porszívót folyadéknak, mert megsérülhet. A porgyűjtő tartály, a fémszűrő és a HEPA-szűrő kivétel után vízzel lemosható. Mielőtt visszahelyezi őket a porszívóba, alaposan szárítsa meg.

Figyelmeztetés

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a porszívó alkatrészei jó állapotban vannak-e, és hogy a porgyűjtő tartály és a szűrők helyesen vannak-e felhelyezve. A sérült alkatrészeket cserélje ki. Használat közben tartsa a ruháját, a haját és az ujjait elegendő távolságra a szívónyílástól. A porszívót tartsa elegendő távolságra az égő tárgyaktól, például cigarettától, papírtól vagy faszéntől. Ne tisztítsa a porszívót korrozív folyadékkal.

Megjegyzés

A powerbank helyett a készülék az autó szivargyújtó-aljzatából is táplálható. Ehhez DC-csatlakozós és szivargyújtó-csatlakozós kábel kell, amely külön kapható, és nem része a készletnek.

Szívóteljesítmény	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Teljesítmény	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Feszültség	12 V
Porgyűjtő tartály	100 ml
Szűrő	acél és HEPA
Üzemidő a mellékelt powerbankkal	XP1, XP4, XP5: 30 perc; XP2: 40 perc; XP3: 25 perc
Méret	Ø 66 mm, 280 mm
Tömeg	240 g

5. Kompresszor

1. Csatlakoztassa a powerbankot a kompresszorhoz, a kompresszort pedig a légtömlővel a gumiabroncshoz, majd kapcsolja be a powerbankot az ON/OFF gombbal.
2. Az autógumik alapértelmezett felfújási üzemmódja 2,5 bar. Az üzemmódválasztó gombbal állítsa be a felfújni kívánt tárgynak megfelelő nyomást.
3. A nyomásértéket a plusz és a mínusz gombbal módosítja.
4. Az üzemmód és a nyomás beállítása után a kompresszoron lévő ON/OFF gombbal indítsa el a felfújást. Felfújás közben a kompresszor hangosabb, ez normális.
5. Amikor a nyomás eléri a beállított értéket, a kompresszor automatikusan leáll.

Éjszakai felfújáskor a kompresszor testén lévő gombbal bekapcsolható a LED-lámpa.

autógumik	1,8–4,0 bar (alapértelmezett érték 2,5 bar)
motorkerékpár-gumik	1,6–4,0 bar (alapértelmezett érték 2,4 bar)
kerékpárgumik	30–150 psi (alapértelmezett érték 45 psi)
labdák	4–16 psi (alapértelmezett érték 8 psi)

Megjegyzés

A kompresszorban túlmelegedés elleni védőkapcsoló van. Ha a hőmérséklet túl magas, a pumpálás automatikusan leáll, és a kijelzőn magas hőmérsékletre figyelmeztető jelzés jelenik meg. Amint ismét a nyomásérték látható, a kompresszor újra bekapcsolható.

Figyelmeztetés

Felfújás közben a kompresszor és a légtömlő nagyon felmelegszik. Ne használja a kompresszort 10 percnél hosszabb ideig; hosszabb felfújás esetén minden 10 perc után tartson 3–5 perces szünetet. Ennek elmaradása a kompresszor károsodásához vezethet. Felfújás után ne érjen azonnal a légtömlő végeihez, mert nagyon forróak. A leválasztás előtt várjon 2–4 percet. A kompresszor burkolatán lévő hőelvezető nyílásokat nem szabad letakarni vagy eltávolítani. A kompresszor tisztításához ne használjon oldószert vagy polírozószert.

Megjegyzés

A powerbank helyett a készülék az autó szivargyújtó-aljzatából is táplálható. Ehhez DC-csatlakozós és szivargyújtó-csatlakozós kábel kell, amely külön kapható, és nem része a készletnek.

Teljesítmény	120 W
Maximális nyomás	150 psi (10,34 bar)
Légszállítás	38 l/min
Feszültség	12 V
Üzemidő a mellékelt powerbankkal	XP1, XP4, XP5: 30 perc; XP2: 40 perc
Tartozékok	légtömlő, fúvókák
Méretek	145 × 145 × 75 mm
Tömeg	660 g

6. Magasnyomású mosó

1. Csúsztassa fel a rézgyűrűt a fúvóka rögzítéséhez. Rögzítse a fúvókát a mosóhoz, és csatlakoztassa a tömlőt a bemeneti csatlakozóhoz.
2. Merítse a tömlő végét víztartályba, vagy csatlakoztassa vízcsaphoz.
3. A fúvóka elfordításával a vízszög hat üzemmódja közül választhat.
4. Kapcsolja be a powerbankot az ON/OFF gombbal, majd a mosót a saját gombjával.

Figyelmeztetés

Soha ne irányítsa a magasnyomású vízugarat emberre. Ne öntsön vizet elektromos alkatrészeket tartalmazó készülékbe. A biztonság érdekében a gyártó által mellékelte tartozékokat használja. A mosót csatlakoztatott powerbankkal ne hagyja felügyelet nélkül.

- A mosó legfeljebb 1,5 m-rel lehet a tartályban lévő vízszint fölött, hogy mosás közben elegendő legyen a nyomás.
- A mosóban túlmelegedés elleni védőkapcsoló van. Túl magas hőmérséklet esetén a mosó automatikusan kikapcsol.
- A mosó testének tisztításához puha kefért vagy törlőkendőt használjon. Ne használjon oldószert vagy polírozószert.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Tárolás előtt teljesen engedje le a vizet a készülékből és a tömlőből.

Habpisztoly

1. A habképző tartályába tegyen mosószert, töltsse fel vízzel, és rázza össze.
2. Csúsztassa hátra a rézgyűrűt, vegye ki a fúvókát, és csatlakoztassa a habpisztolyt.

A karosszéria mosásának javasolt menete

1. Mossa le a karosszériát a magasnyomású mosó vizével, hogy lemosódjon a homok. Ne hagyja megszáradni.
2. A habképző tartályába tegyen magasnyomású mosáshoz készült port, és töltsse fel vízzel. Keverje össze.
3. Csatlakoztassa a habpisztolyt, és fújja a habot a karosszériára.
4. Törölje át a karosszériát puha kefével, szivaccsal vagy moppal.
5. Mossa le a karosszériát a magasnyomású mosóval, és törölje át puha törlőkendővel vagy törülközővel.

Megjegyzés

A powerbank helyett a készülék az autó szivargyújtó-aljzatából is táplálható. Ehhez DC-csatlakozós és szivargyújtó-csatlakozós kábel kell, amely külön kapható, és nem része a készletnek.

Teljesítmény	120 W
--------------	-------

Nyomás	200 psi (13,79 bar)
Fordulatszám	200–240 ford./perc
Hatótávolság	6–8 m
Feszültség	12 V
Üzemidő a mellékelt powerbankkal	XP1, XP4, XP5: 30 perc; XP2: 40 perc; XP3: 25 perc
Méretek	400 × 180 × 87 mm
Tömeg	1100 g

7. Ventilátor

1. Helyezze be a három lapátot a ventilátor házába. Ha helyesen illeszkednek, rövid kattanás hallatszik.
 2. Ezután rögzítse a védőkeretet és a burkolatot: helyezze be a keret négy rúdját a ventilátor házába, és illessze össze a burkolat részeit.
 3. Rögzítse a powerbankot a ventilátorhoz, és kapcsolja be az ON/OFF gombbal. Ezután nyomja meg a ventilátoron lévő ON/OFF gombot. A jelzőfény zölden világít, és a ventilátor az első fokozaton működik.
 4. A második fokozatot a gomb körülbelül 3 másodperc múlva történő újabb megnyomásával kapcsolja be; a jelzőfény kékeszölden világít. Újabb megnyomással a harmadik, legnagyobb fokozat kapcsol be, és a jelzőfény kéken világít. Újabb megnyomással kikapcsolja a ventilátort.
- A ventilátor világításának is három üzemmódja van. Ezeket a világítás gombjával állítja be.
 - A ventilátor feje 180°-kal megdönthető. Beállítás után rögzítse a szorítógombbal.
 - A ventilátor burkolatán lévő 1/4 " menetes foglalat lehetővé teszi az állványra szerelést. Az állványnak és a ventilátornak is stabil felületen kell állnia.

Távirányító

- A távirányítón gombok vannak a ventilátorhoz, a világításhoz, valamint a 3 vagy 6 órás üzemidő beállításához.
- A beállított üzemidőt úgy törli, hogy a ventilátort kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.
- A távirányítót cserélhető CR2016 gombelem táplálja, amelynek élettartama körülbelül 2–5 év.

- Ha a távirányító feltöltött elemmel sem működik, párosítsa újra: nyomja meg a ventilátor burkolatán lévő ON/OFF gombot, és amint a jelzőfény pirosan világít, nyomja meg a távirányító bármelyik gombját. Amint a piros jelzőfény kialszik, a távirányító párosítva van.

Figyelmeztetés

A ventilátor automatikusan kikapcsol, ha személy vagy tárgy hozzáér a lapátokhoz. Újraindítás előtt győződjön meg arról, hogy semmi nem ér a lapátokhoz. Ne felejtse el felhelyezni a burkolatot. Működés közben tartsa a ventilátort gyermekektől és állatoktól, valamint gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól, esőtől és nedvességtől távol.

Megjegyzés

A powerbank helyett a készülék az autó szivargyújtó-aljzatából is táplálható. Ehhez DC-csatlakozós és szivargyújtó-csatlakozós kábel kell, amely külön kapható, és nem része a készletnek.

Ventilátor teljesítménye	9 W
Világítás teljesítményfelvétele	3 W
Feszültség	12 V
Állványmenet	1/4 "
Üzemidő a mellékelt powerbankkal	körülbelül 10–24 óra
Méretek	290 × 290 × 104 mm
Tömeg	340 g

8. Zseblámpa

- Rögzítse a powerbankot a zseblámpához, és kapcsolja be az ON/OFF gombbal. Ezután nyomja meg a zseblámpán lévő ON/OFF gombot.
 - A test elülső részének kihúzásával állítja be a fényerőt.
 - A zseblámpán lévő ON/OFF gomb megnyomásával állítja be a világítási módot. Öt mód közül választhat: magas, közepes, alacsony, stroboszkóp és SOS. Minél alacsonyabb a fényerő, annál kisebb a fogyasztás és annál hosszabb az akkumulátor üzemideje.
- Az 1/4 " menetes csatlakozóval a zseblámpa állványra vagy kerékpárkormányra erősíthető.

- A lámpabúra felhelyezése után a zseblámpa szórt fénnel világít.

Megjegyzés

A powerbank helyett a készülék az autó szivargyújtó-aljzatából is táplálható. Ehhez DC-csatlakozós és szivargyújtó-csatlakozós kábel kell, amely külön kapható, és nem része a készletnek.

Fényerősség	1600 lm
Teljesítmény	12 W
Hatótávolság	400 m
Feszültség	6 V
Üzemidő a mellékelt powerbankkal	8-20 óra a fényerő szintjétől függően
Méretek	Ø 66 mm, 200 mm
Tömeg	400 g

9. Ártalmatlanítás



Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek a 2012/19/EU irányelv szerinti elektronikai hulladéknak számítanak. Elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt újrahasznosító központban kell leadni őket, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

10. A gyártó adatai

Gyártó és garanciális szerviz	Aktro s.r.o.
Cím	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail	info@aktro.cz

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Set auto inteligent

Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1	Componenta seturilor	3
2	Avertisment	3
3	Baterie externă	3
4	Aspirator	5
5	Compresor	6
6	Aparat de spălat cu presiune	7
7	Ventilator	9
8	Lanternă	10
9	Eliminarea ca deșeu	11
10	Date despre producător	11

1. Componenta seturilor

Seturile XP1 până la XP5 se deosebesc prin dispozitivele pe care le conțin și prin bateria externă.

Set	Baterie externă	Dispozitive
XP1	15 000 mAh	aspirator, compresor, aparat de spălat cu presiune
XP2	19 200 mAh	aspirator, compresor, aparat de spălat cu presiune, lanternă
XP3	10 000 mAh	aspirator, aparat de spălat cu presiune
XP4	15 000 mAh, funcție de pornire a vehiculului	aspirator, compresor, aparat de spălat cu presiune
XP5	15 000 mAh, funcție de pornire a vehiculului	aspirator, compresor, aparat de spălat cu presiune, ventilator, lanternă

2. Avertisment

- Feriți dispozitivele de lichide și nu le expuneți la radiația solară.
- Nu depozitați dispozitivele împreună cu materiale inflamabile sau explozive.
- Păstrați dispozitivele departe de copii și nu permiteți copiilor să le folosească.
- Nu dezamblați și nu reparați singuri dispozitivele.
- Nu expuneți dispozitivele la deteriorări mecanice, la căderi sau la lovituri.

3. Baterie externă

Bateria externă alimentează toate dispozitivele din set.

Notă

Bateria externă a setului XP3 nu are conector DC și nici ieșire USB, nu acceptă încărcarea wireless, iar conectorul său USB-C servește doar la încărcarea bateriei externe. Prin el nu se pot încărca alte dispozitive.

Montarea dispozitivelor pe bateria externă

1. Scoateți inelul de protecție de pe bateria externă.
2. Așezați dispozitivul pe bateria externă astfel încât marcajul triunghiular de pe dispozitiv să se afle exact deasupra simbolului de lacăt deschis de pe bateria externă.
3. Rotiți bateria externă în sensul acelor de ceasornic până când marcajul triunghiular ajunge deasupra simbolului de lacăt închis.

Avertisment

Nu puneți obiecte metalice pe contactele de alimentare când bateria externă este pornită. Se poate deteriora.

- Încărcați bateria externă înainte de prima folosire. Conectați-o la încărcător cu cablul USB-C.
- Indicatorul de încărcare este format din trei LED-uri, fiecare reprezentând aproximativ o treime din capacitate. În timpul încărcării LED-urile clipesc, iar după încărcarea completă rămân aprinse continuu.
- Este normal ca bateria externă să se încălzească în timpul încărcării.
- Nu lăsați bateria externă să se descarce complet.
- Țineți apăsat butonul ON/OFF de pe bateria externă a setului XP4 sau XP5 pentru a aprinde lanterna. La o nouă apăsare lungă, lanterna trece în modul intermitent.

Pornirea vehiculului

Bateria externă a setului XP4 sau XP5 poate fi folosită ca robot de pornire.

1. Conectați cablul de pornire la conectorul de pe bateria externă.
2. Conectați clema roșie la borna pozitivă a bateriei vehiculului.
3. Conectați clema neagră la borna negativă a bateriei vehiculului.
4. Răsuciți cheia în contact sau apăsați butonul de pornire.
5. Dacă vehiculul nu a pornit, așteptați cel puțin 60 de secunde înainte de a încerca din nou.
6. După pornire deconectați clemele în cel mult 30 de secunde, pentru a evita arderea siguranței.

Metoda se poate folosi la vehicule cu motoare pe benzină de până la 4 litri și diesel de până la 2,5 litri, la temperaturi de la -20 la 60 °C și pentru baterii de 12 V.

Avertisment

Nu conectați clema roșie la clema neagră. Siguranța se poate arde.

- **Ieșire USB:** Ieșirea USB acceptă mai multe protocoale de încărcare rapidă pentru dispozitive mobile. Puterea maximă de ieșire este de 22,5 W.
- **Încărcare wireless:** Așezați telefonul pe bateria externă pentru încărcare wireless (valabil pentru telefoanele cu încărcare prin inducție). Setul XP2 include un suport care împiedică alunecarea și căderea telefonului în timpul încărcării.
- **Ieșire DC:** Cu un cablu cu ștecher DC și ștecher de brichetă, bateria externă poate alimenta dispozitive cu un consum de până la 100 W care funcționează la 12 V, de exemplu fierbătoare de camping.

Capacitate	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Încărcare wireless	15 W (nu se aplică la XP3)
Intrare USB	USB-C 15 W
Ieșire USB	USB-A 22,5 W (nu se aplică la XP3)
Ieșire DC	12 V / 10 A (nu se aplică la XP3)
Dimensiuni	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Greutate	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Aspirator

- Montați bateria externă pe aspirator și porniți-o cu butonul ON/OFF. Apoi apăsați butonul ON/OFF de pe aspirator. La o nouă apăsare aspiratorul se oprește.
- După oprire deșurubați recipientul de praf, scoateți filtrele și goliți recipientul.
- Nu expuneți aspiratorul la lichide, se poate deteriora. Recipientul de praf, filtrul metalic și filtrul HEPA se pot spăla cu apă după ce au fost scoase. Uscați-le bine înainte de a le monta înapoi în aspirator.

Avertisment

Înainte de fiecare folosire verificați dacă piesele aspiratorului sunt în bună stare și dacă recipientul de praf și filtrele sunt montate corect. Înlocuiți piesele deteriorate. În timpul folosirii țineți hainele, părul și degetele la distanță de orificiul de aspirație. Țineți aspiratorul la distanță de obiecte aprinse, cum sunt țigările, hârtia sau cărbunele de lemn. Nu curățați aspiratorul cu lichide corozive.

Notă

În locul bateriei externe, dispozitivul poate fi alimentat de la priza brichetei din mașină. Aveți nevoie de un cablu cu ștecher DC și ștecher de brichetă, care se vinde separat și nu face parte din set.

Putere de aspirație	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Putere	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Tensiune	12 V
Recipient de praf	100 ml
Filtru	din oțel și HEPA
Autonomie cu bateria externă livrată	XP1, XP4, XP5: 30 de minute; XP2: 40 de minute; XP3: 25 de minute
Dimensiuni	Ø 66 mm, 280 mm
Greutate	240 g

5. Compresor

1. Montați bateria externă pe compresor, conectați compresorul la pneu cu furtunul de aer și porniți bateria externă cu butonul ON/OFF.
2. Modul implicit pentru umflarea pneurilor de automobil este 2,5 bar. Cu butonul de selectare a modului reglați presiunea dorită în funcție de obiectul umflat.
3. Valoarea presiunii se reglează cu butoanele plus și minus.
4. După ce ați setat modul și presiunea, porniți umflarea cu butonul ON/OFF de pe compresor. În timpul umflării compresorul este mai zgomotos, ceea ce este normal.
5. Când presiunea atinge valoarea setată, compresorul se oprește automat.

La umflarea pe timp de noapte, lumina LED se poate aprinde cu butonul de pe corpul compresorului.

pneuri de automobil	1,8–4,0 bar (valoare implicită 2,5 bar)
pneuri de motocicletă	1,6–4,0 bar (valoare implicită 2,4 bar)
pneuri de bicicletă	30–150 psi (valoare implicită 45 psi)
mingi	4–16 psi (valoare implicită 8 psi)

Notă

În interiorul compresorului se află un comutator de protecție la supraîncălzire. Dacă temperatura este prea mare, pomparea se oprește automat și pe ecran apare un mesaj despre temperatura ridicată. Când valoarea presiunii apare din nou, puteți porni compresorul.

Avertisment

În timpul umflării compresorul și furtunul de aer se încălzesc foarte mult. Nu folosiți compresorul mai mult de 10 minute; la o umflare mai lungă faceți o pauză de 3 până la 5 minute după fiecare 10 minute. Nerespectarea poate deteriora compresorul. Nu atingeți capetele furtunului de aer imediat după umflare, sunt foarte fierbinți. Așteptați 2 până la 4 minute înainte de deconectare. Orificiile de evacuare a căldurii din carcasa compresorului nu trebuie acoperite sau blocate. Nu folosiți solvenți sau substanțe de lustruit la curățarea compresorului.

Notă

În locul bateriei externe, dispozitivul poate fi alimentat de la priza brichetei din mașină. Aveți nevoie de un cablu cu ștecher DC și ștecher de brichetă, care se vinde separat și nu face parte din set.

Putere	120 W
Presiune maximă	150 psi (10,34 bar)
Debit	38 l/min
Tensiune	12 V
Autonomie cu bateria externă livrată	XP1, XP4, XP5: 30 de minute; XP2: 40 de minute
Accesorii	furtun pneumatic, duze
Dimensiuni	145 × 145 × 75 mm
Greutate	660 g

6. Aparat de spălat cu presiune

1. Împingeți inelul de cupru pentru a fixa duza. Montați duza pe aparat și conectați furtunul la conectorul de intrare.
2. Introduceți capătul furtunului în rezervorul de apă sau conectați-l la robinet.
3. Prin rotirea duzei alegeți unul dintre cele șase moduri ale jetului de apă.
4. Porniți bateria externă cu butonul ON/OFF, apoi porniți aparatul cu butonul său.

Avertisment

Nu îndreptați niciodată jetul de apă de înaltă presiune spre persoane. Nu turnați apă în echipamente care conțin componente electrice. Pentru siguranță folosiți accesoriile livrate de producător. Nu lăsați aparatul nesupravegheat cu bateria externă montată.

- Aparatul poate sta cu cel mult 1,5 m deasupra nivelului apei din rezervor, pentru a asigura o presiune suficientă la spălare.
- În interiorul aparatului se află un comutator de protecție la supraîncălzire. La o temperatură prea mare aparatul se oprește automat.
- Pentru curățarea corpului aparatului folosiți o perie moale sau o lavetă. Nu folosiți solvenți sau substanțe de lustruit.
- Nu puneți niciun obiect pe dispozitiv.
- Înainte de depozitare goliți complet apa din dispozitiv și din furtun.

Pistol de spumă

1. Puneți detergent în recipientul pentru spumă, completați cu apă și agitați.
2. Împingeți inelul de cupru spre spate, scoateți duza și montați pistolul de spumă.

Procedura recomandată de spălare a caroseriei

1. Clătiți caroseria cu apă din aparatul de spălat cu presiune, ca să se îndepărteze nisipul. Nu o lăsați să se usuce.
2. Puneți în recipientul pentru spumă praf pentru spălare sub presiune și adăugați apă. Amestecați.
3. Montați pistolul de spumă și pulverizați spuma pe caroserie.
4. Ștergeți caroseria cu o perie moale, cu un burete sau cu un mop.
5. Clătiți caroseria cu aparatul de spălat cu presiune și ștergeți-o cu o lavetă moale sau cu un prosop.

Notă

În locul bateriei externe, dispozitivul poate fi alimentat de la priza brichetei din mașină. Aveți nevoie de un cablu cu ștecher DC și ștecher de brichetă, care se vinde separat și nu face parte din set.

Putere	120 W
Presiune	200 psi (13,79 bar)
Rotații	200–240 rot./min
Rază de acțiune	6–8 m
Tensiune	12 V

Autonomie cu bateria externă livrată	XP1, XP4, XP5: 30 de minute; XP2: 40 de minute; XP3: 25 de minute
Dimensiuni	400 × 180 × 87 mm
Greutate	1100 g

7. Ventilator

1. Montați cele trei palete în carcasa ventilatorului. Dacă sunt introduse corect, se aude un clic scurt.
 2. Apoi montați cadrul de protecție și grilajul: introduceți cele patru tije ale cadrului în carcasa ventilatorului și îmbinați părțile grilajului.
 3. Montați bateria externă pe ventilator și porniți-o cu butonul ON/OFF. Apoi apăsați butonul ON/OFF de pe ventilator. Indicatorul se aprinde verde și ventilatorul funcționează pe prima viteză.
 4. A doua viteză se pornește printr-o nouă apăsare a butonului după aproximativ 3 secunde; indicatorul se aprinde verde-albastru. La o nouă apăsare se pornește a treia viteză, cea mai mare, iar indicatorul se aprinde albastru. O nouă apăsare oprește ventilatorul.
- Iluminarea ventilatorului are și ea trei moduri. Le reglați cu butonul de iluminare.
 - Capul ventilatorului poate fi înclinat cu 180 °. După reglare fixați-l cu butonul de blocare.
 - Filetul de 1/4 " de pe grilajul ventilatorului permite montarea pe trepied. Atât trepiedul, cât și ventilatorul trebuie să stea pe o suprafață stabilă.

Telecomanda

- Telecomanda are butoane pentru ventilator, pentru iluminare și pentru setarea duratei de funcționare de 3 sau 6 ore.
- Durata de funcționare setată se anulează oprind ventilatorul și pornindu-l din nou.
- Telecomanda este alimentată de o baterie CR2016 înlocuibilă, cu o durată de viață de aproximativ 2 până la 5 ani.
- Dacă telecomanda nu funcționează nici cu o baterie încărcată, asociați-o din nou: apăsați butonul ON/OFF de pe grilajul ventilatorului și, când indicatorul se aprinde roșu, apăsați orice buton de pe telecomandă. Când indicatorul roșu se stinge, telecomanda este asociată.

Avertisment

Ventilatorul se oprește automat dacă o persoană sau un obiect atinge paletele. Înainte de a-l reporni, asigurați-vă că nimic nu atinge paletele. Nu uitați să montați grilajul. În timpul funcționării țineți ventilatorul departe de copii și de animale, precum și departe de substanțe inflamabile sau explozive, de ploaie și de umezeală.

Notă

În locul bateriei externe, dispozitivul poate fi alimentat de la priza brichetei din mașină. Aveți nevoie de un cablu cu ștecher DC și ștecher de brichetă, care se vinde separat și nu face parte din set.

Putere ventilator	9 W
Putere iluminare	3 W
Tensiune	12 V
Filet trepied	1/4 "
Autonomie cu bateria externă livrată	aproximativ 10-24 de ore
Dimensiuni	290 × 290 × 104 mm
Greutate	340 g

8. Lanternă

1. Montați bateria externă pe lanternă și porniți-o cu butonul ON/OFF. Apoi apăsați butonul ON/OFF de pe lanternă.
 2. Prin glisarea părții din față a corpului reglați puterea luminoasă.
 3. Cu butonul ON/OFF de pe lanternă setați modul de iluminare. Sunt disponibile cinci moduri: ridicat, mediu, redus, stroboscop și SOS. Cu cât luminozitatea este mai redusă, cu atât consumul este mai mic și bateria ține mai mult.
- Filetul de 1/4 " permite fixarea lanternei pe un trepied sau pe ghidonul bicicletei.
 - Cu abajurul montat, lanterna luminează difuz.

Notă

În locul bateriei externe, dispozitivul poate fi alimentat de la priza brichetei din mașină. Aveți nevoie de un cablu cu ștecher DC și ștecher de brichetă, care se vinde separat și nu face parte din set.

Luminozitate	1600 lm
Putere	12 W
Rază de acțiune	400 m
Tensiune	6 V
Autonomie cu bateria externă livrată	8-20 de ore în funcție de nivelul de luminozitate
Dimensiuni	Ø 66 mm, 200 mm
Greutate	400 g

9. Eliminarea ca deșeu



Produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice potrivit Directivei 2012/19/UE. Trebuie predate la un centru de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.

10. Date despre producător

Producător și service în garanție	Aktro s.r.o.
Adresă	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail	info@aktro.cz

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Smartes Set für das Auto

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Ausstattung der Sets	3
2	Warnung	3
3	Powerbank	3
4	Staubsauger	5
5	Kompressor	6
6	Hochdruckreiniger	8
7	Ventilator	9
8	Taschenlampe	11
9	Entsorgung	12
10	Angaben zum Hersteller	12

1. Ausstattung der Sets

Die Sets XP1 bis XP5 unterscheiden sich darin, welche Geräte sie enthalten und welche Powerbank sie haben.

Set	Powerbank	Geräte
XP1	15 000 mAh	Staubsauger, Kompressor, Hochdruckreiniger
XP2	19 200 mAh	Staubsauger, Kompressor, Hochdruckreiniger, Taschenlampe
XP3	10 000 mAh	Staubsauger, Hochdruckreiniger
XP4	15 000 mAh, Starthilfe-Funktion	Staubsauger, Kompressor, Hochdruckreiniger
XP5	15 000 mAh, Starthilfe-Funktion	Staubsauger, Kompressor, Hochdruckreiniger, Ventilator, Taschenlampe

2. Warnung

- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten und setzen Sie es keiner Sonneneinstrahlung aus.
- Lagern Sie das Gerät nicht zusammen mit brennbaren oder explosiven Materialien.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie Kinder es nicht benutzen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Beschädigungen, Stürzen oder Stößen aus.

3. Powerbank

Die Powerbank versorgt alle Geräte des Sets mit Strom.

Hinweis

Die Powerbank des Sets XP3 hat weder einen DC-Anschluss noch einen USB-Ausgang, unterstützt kein kabelloses Laden, und ihr USB-C-Anschluss dient nur zum Laden der Powerbank selbst. Andere Geräte lassen sich darüber nicht laden.

Geräte an die Powerbank anschließen

1. Nehmen Sie den Schutzring von der Powerbank ab.
2. Setzen Sie das Gerät so auf die Powerbank, dass die Dreiecksmarkierung am Gerät genau über dem Symbol des offenen Schlosses an der Powerbank steht.
3. Drehen Sie die Powerbank im Uhrzeigersinn, bis die Dreiecksmarkierung über dem Symbol des geschlossenen Schlosses steht.

Warnung

Legen Sie keine Metallgegenstände auf die Stromkontakte, solange die Powerbank eingeschaltet ist. Sie könnte dadurch beschädigt werden.

- Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch. Verbinden Sie sie mit einem USB-C-Kabel mit dem Ladegerät.
- Der Ladezustand wird von drei LED-Anzeigen dargestellt, von denen jede etwa einem Drittel der Kapazität entspricht. Beim Laden blinken die Anzeigen, nach dem vollständigen Laden leuchten sie dauerhaft.
- Es ist normal, dass sich die Powerbank beim Laden erwärmt.
- Vermeiden Sie eine vollständige Entladung der Powerbank.
- Halten Sie die ON/OFF-Taste an der Powerbank des Sets XP4 oder XP5 gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Halten Sie sie erneut gedrückt, wechselt die Taschenlampe in den Blinkmodus.

Fahrzeug starten

Die Powerbank des Sets XP4 oder XP5 kann als Starthilfegerät verwendet werden.

1. Verbinden Sie das Starthilfekabel mit dem Anschluss an der Powerbank.
2. Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol der Fahrzeugbatterie.
3. Verbinden Sie die schwarze Klemme mit dem Minuspol der Fahrzeugbatterie.
4. Drehen Sie den Schlüssel im Zündschloss oder drücken Sie den Startknopf.
5. Springt das Fahrzeug nicht an, warten Sie mindestens 60 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.
6. Trennen Sie die Klemmen nach dem Anspringen innerhalb von 30 Sekunden, um ein Durchbrennen der Sicherung zu verhindern.

Das Verfahren eignet sich für Fahrzeuge mit Benzinmotoren mit einem Hubraum bis 4 Liter und Dieselmotoren bis 2,5 Liter, bei Temperaturen von –20 bis 60 °C und für 12-V-Batterien.

Warnung

Verbinden Sie die rote Klemme nicht mit der schwarzen. Die Sicherung könnte durchbrennen.

- **USB-Ausgang:** Der USB-Ausgang unterstützt mehrere Schnellladeprotokolle für Mobilgeräte. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 22,5 W.
- **Kabelloses Laden:** Legen Sie das Telefon zum kabellosen Laden auf die Powerbank (gilt für Telefone mit Induktionsladung). Das Set XP2 enthält einen Halter, der verhindert, dass das Telefon beim Laden verrutscht und herunterfällt.
- **DC-Ausgang:** Mit einem Kabel mit DC-Stecker und Zigarettenanzünder-Steckdose können Sie die Powerbank zur Stromversorgung von Geräten nutzen, die mit 12 V arbeiten und bis 100 W aufnehmen, zum Beispiel von Camping-Wasserkochern.

Kapazität	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Kabelloses Laden	15 W (gilt nicht für XP3)
USB-Eingang	USB-C 15 W
USB-Ausgang	USB-A 22,5 W (gilt nicht für XP3)
DC-Ausgang	12 V / 10 A (gilt nicht für XP3)
Abmessungen	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Gewicht	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Staubsauger

- Setzen Sie die Powerbank auf den Staubsauger und schalten Sie sie mit der ON/OFF-Taste ein. Drücken Sie dann die ON/OFF-Taste am Staubsauger. Mit einem weiteren Druck schalten Sie den Staubsauger aus.
- Schrauben Sie nach dem Ausschalten den Staubbehälter ab, nehmen Sie die Filter heraus und entleeren Sie den Behälter.
- Setzen Sie den Staubsauger keinen Flüssigkeiten aus, er könnte beschädigt werden. Staubbehälter, Metallfilter und HEPA-Filter können nach dem Herausnehmen mit Wasser abgewaschen werden. Trocknen Sie sie vor dem Einsetzen in den Staubsauger sorgfältig ab.

Warnung

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Teile des Staubsaugers in gutem Zustand sind und ob Staubbehälter und Filter richtig sitzen. Ersetzen Sie beschädigte Teile. Halten Sie Kleidung, Haare und Finger beim Gebrauch in ausreichendem Abstand von der Saugöffnung. Halten Sie den Staubsauger in ausreichendem Abstand von brennenden Gegenständen wie Zigaretten, Papier oder Holzkohle. Reinigen Sie den Staubsauger nicht mit korrosiven Flüssigkeiten.

Hinweis

Anstelle der Powerbank kann das Gerät über die Zigarettenanzünder-Steckdose im Auto mit Strom versorgt werden. Dazu brauchen Sie ein Kabel mit DC-Stecker und Zigarettenanzünder-Stecker, das separat verkauft wird und nicht zum Set gehört.

Saugleistung	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Leistung	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Spannung	12 V
Staubbehälter	100 ml
Filter	Stahl und HEPA
Betriebsdauer mit der mitgelieferten Powerbank	XP1, XP4, XP5: 30 Minuten; XP2: 40 Minuten; XP3: 25 Minuten
Abmessungen	Ø 66 mm, 280 mm
Gewicht	240 g

5. Kompressor

1. Setzen Sie die Powerbank auf den Kompressor, verbinden Sie den Kompressor über den Luftschlauch mit dem Reifen und schalten Sie die Powerbank mit der ON/OFF-Taste ein.
2. Der Standardmodus zum Aufpumpen von Autoreifen ist 2,5 bar. Stellen Sie mit der Modustaste den gewünschten Druck passend zum aufzupumpenden Objekt ein.
3. Den Druckwert stellen Sie mit der Plus- und der Minustaste ein.
4. Starten Sie das Aufpumpen nach dem Einstellen von Modus und Druck mit der ON/OFF-Taste am Kompressor. Beim Aufpumpen wird der Kompressor lauter, das ist normal.
5. Sobald der Druck den eingestellten Wert erreicht, stoppt der Kompressor automatisch.

Beim Aufpumpen in der Nacht können Sie mit der Taste am Gehäuse des Kompressors das LED-Licht einschalten.

Autoreifen	1,8–4,0 bar (Standardwert 2,5 bar)
Motorradreifen	1,6–4,0 bar (Standardwert 2,4 bar)
Fahrradreifen	30–150 psi (Standardwert 45 psi)
Bälle	4–16 psi (Standardwert 8 psi)

Hinweis

Im Inneren des Kompressors befindet sich ein Schalter zum Schutz vor Überhitzung. Ist die Temperatur zu hoch, stoppt das Pumpen automatisch und auf dem Display erscheint eine Meldung über die hohe Temperatur. Sobald wieder der Druckwert erscheint, können Sie den Kompressor einschalten.

Warnung

Beim Aufpumpen werden Kompressor und Luftschlauch sehr heiß. Verwenden Sie den Kompressor nicht länger als 10 Minuten; beim längeren Aufpumpen machen Sie nach jeweils 10 Minuten eine Pause von 3 bis 5 Minuten. Andernfalls kann der Kompressor beschädigt werden. Berühren Sie die Enden des Luftschlauchs nicht unmittelbar nach dem Aufpumpen, sie sind sehr heiß. Warten Sie vor dem Trennen 2 bis 4 Minuten. Die Öffnungen zur Wärmeabfuhr im Gehäuse des Kompressors dürfen nicht abgedeckt oder blockiert sein. Verwenden Sie zum Reinigen des Kompressors keine Lösungsmittel und keine Poliermittel.

Hinweis

Anstelle der Powerbank kann das Gerät über die Zigarettenanzünder-Steckdose im Auto mit Strom versorgt werden. Dazu brauchen Sie ein Kabel mit DC-Stecker und Zigarettenanzünder-Stecker, das separat verkauft wird und nicht zum Set gehört.

Leistung	120 W
Maximaler Druck	150 psi (10,34 bar)
Luftdurchsatz	38 l/min
Spannung	12 V
Betriebsdauer mit der mitgelieferten Powerbank	XP1, XP4, XP5: 30 Minuten; XP2: 40 Minuten
Zubehör	Luftschlauch, Düsen
Abmessungen	145 × 145 × 75 mm

Gewicht	660 g
---------	-------

6. Hochdruckreiniger

1. Schieben Sie den Kupferring zum Sichern der Düse auf. Befestigen Sie die Düse am Hochdruckreiniger und verbinden Sie den Schlauch mit dem Eingangsanschluss.
2. Tauchen Sie das Schlauchende in einen Wasserbehälter oder verbinden Sie es mit dem Wasserhahn.
3. Durch Drehen der Düse wählen Sie einen von sechs Modi des Wasserstrahls.
4. Schalten Sie die Powerbank mit der ON/OFF-Taste ein und schalten Sie dann den Hochdruckreiniger mit seiner Taste ein.

Warnung

Richten Sie den Hochdruckwasserstrahl niemals auf Menschen. Gießen Sie kein Wasser in Geräte, die elektrische Bauteile enthalten. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen das vom Hersteller gelieferte Zubehör. Lassen Sie den Hochdruckreiniger mit angeschlossener Powerbank nicht unbeaufsichtigt.

- Der Hochdruckreiniger darf höchstens 1,5 m über dem Wasserspiegel im Behälter liegen, damit beim Waschen ausreichender Druck erhalten bleibt.
- Im Inneren des Hochdruckreinigers befindet sich ein Schalter zum Schutz vor Überhitzung. Bei zu hoher Temperatur schaltet sich der Hochdruckreiniger automatisch aus.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Hochdruckreinigers mit einer weichen Bürste oder einem Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel und keine Poliermittel.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Lassen Sie vor dem Einlagern das Wasser vollständig aus dem Gerät und aus dem Schlauch ab.

Schaumpistole

1. Geben Sie Waschmittel in den Schaumbehälter, füllen Sie Wasser nach und schütteln Sie ihn.
2. Schieben Sie den Kupferring nach hinten, nehmen Sie die Düse ab und schließen Sie die Schaumpistole an.

Empfohlenes Vorgehen beim Waschen der Karosserie

1. Spülen Sie die Karosserie mit Wasser aus dem Hochdruckreiniger ab, damit der Sand weggeschwemmt wird. Lassen Sie sie nicht antrocknen.
2. Geben Sie Waschpulver für die Hochdruckwäsche in den Schaumbehälter und füllen Sie Wasser auf. Rühren Sie um.
3. Schließen Sie die Schaumpistole an und sprühen Sie den Schaum auf die Karosserie.
4. Wischen Sie die Karosserie mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem Mopp ab.
5. Spülen Sie die Karosserie mit dem Hochdruckreiniger ab und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch oder Handtuch trocken.

Hinweis

Anstelle der Powerbank kann das Gerät über die Zigarettenanzünder-Steckdose im Auto mit Strom versorgt werden. Dazu brauchen Sie ein Kabel mit DC-Stecker und Zigarettenanzünder-Stecker, das separat verkauft wird und nicht zum Set gehört.

Leistung	120 W
Druck	200 psi (13,79 bar)
Drehzahl	200–240 U/min
Reichweite	6–8 m
Spannung	12 V
Betriebsdauer mit der mitgelieferten Powerbank	XP1, XP4, XP5: 30 Minuten; XP2: 40 Minuten; XP3: 25 Minuten
Abmessungen	400 × 180 × 87 mm
Gewicht	1100 g

7. Ventilator

1. Setzen Sie die drei Flügel in das Gehäuse des Ventilators ein. Sitzen sie richtig, hören Sie ein kurzes Klicken.
2. Befestigen Sie dann den Schutzrahmen und das Schutzgitter: Stecken Sie die vier Stangen des Rahmens in das Gehäuse des Ventilators und fügen Sie die Teile des Gitters zusammen.
3. Setzen Sie die Powerbank auf den Ventilator und schalten Sie sie mit der ON/OFF-Taste ein. Drücken Sie dann die ON/OFF-Taste am Ventilator. Die Kontrollleuchte leuchtet grün und der Ventilator läuft in der ersten Stufe.

4. Die zweite Stufe schalten Sie mit einem weiteren Druck auf die Taste nach etwa 3 Sekunden ein; die Kontrollleuchte leuchtet blaugrün. Mit einem weiteren Druck schalten Sie die dritte, höchste Stufe ein und die Kontrollleuchte leuchtet blau. Mit einem weiteren Druck schalten Sie den Ventilator aus.

- Die Beleuchtung des Ventilators hat ebenfalls drei Modi. Sie stellen sie mit der Beleuchtungstaste ein.
- Der Kopf des Ventilators lässt sich um 180° neigen. Sichern Sie ihn nach dem Einstellen mit dem Arretierknopf.
- Die Gewindebuchse 1/4 " am Gitter des Ventilators ermöglicht die Montage auf einem Stativ. Stativ und Ventilator müssen auf einer stabilen Fläche stehen.

Fernbedienung

- Die Fernbedienung hat Tasten für den Ventilator, für die Beleuchtung und für die Einstellung der Betriebsdauer von 3 oder 6 Stunden.
- Die eingestellte Betriebsdauer heben Sie auf, indem Sie den Ventilator ausschalten und wieder einschalten.
- Die Fernbedienung wird von einer austauschbaren Batterie CR2016 mit einer Lebensdauer von etwa 2 bis 5 Jahren versorgt.
- Funktioniert die Fernbedienung auch mit geladener Batterie nicht, koppeln Sie sie erneut: Drücken Sie die ON/OFF-Taste am Gitter des Ventilators, und sobald die Kontrollleuchte rot leuchtet, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Sobald die rote Kontrollleuchte erlischt, ist die Fernbedienung gekoppelt.

Warnung

Der Ventilator schaltet sich automatisch aus, wenn eine Person oder ein Gegenstand die Flügel berührt. Stellen Sie vor dem erneuten Starten sicher, dass nichts die Flügel berührt. Setzen Sie das Gitter wieder auf. Halten Sie den Ventilator im Betrieb außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren und fern von brennbaren und explosiven Stoffen, von Regen und von Feuchtigkeit.

Hinweis

Anstelle der Powerbank kann das Gerät über die Zigarettenanzünder-Steckdose im Auto mit Strom versorgt werden. Dazu brauchen Sie ein Kabel mit DC-Stecker und Zigarettenanzünder-Stecker, das separat verkauft wird und nicht zum Set gehört.

Ventilatorleistung	9 W
Leistung der Beleuchtung	3 W
Spannung	12 V
Stativgewinde	1/4 "
Betriebsdauer mit der mitgelieferten Powerbank	etwa 10–24 Stunden
Abmessungen	290 × 290 × 104 mm
Gewicht	340 g

8. Taschenlampe

1. Setzen Sie die Powerbank auf die Taschenlampe und schalten Sie sie mit der ON/OFF-Taste ein. Drücken Sie dann die ON/OFF-Taste an der Taschenlampe.
 2. Durch Herausziehen des vorderen Gehäuseteils stellen Sie die Lichtleistung ein.
 3. Mit der ON/OFF-Taste an der Taschenlampe stellen Sie den Leuchtmodus ein. Es stehen fünf Modi zur Verfügung: hoch, mittel, niedrig, Stroboskop und SOS. Je niedriger die Helligkeit, desto niedriger der Verbrauch und desto länger die Laufzeit der Batterie.
- Der Gewindeanschluss 1/4 " erlaubt es, die Taschenlampe auf einem Stativ oder am Fahrradlenker zu befestigen.
 - Mit aufgesetztem Diffusor leuchtet die Taschenlampe mit gestreutem Licht.

Hinweis

Anstelle der Powerbank kann das Gerät über die Zigarettanzünder-Steckdose im Auto mit Strom versorgt werden. Dazu brauchen Sie ein Kabel mit DC-Stecker und Zigarettanzünder-Stecker, das separat verkauft wird und nicht zum Set gehört.

Helligkeit	1600 lm
Leistung	12 W
Reichweite	400 m
Spannung	6 V

Betriebsdauer mit der mitgelieferten Powerbank	8–20 Stunden je nach Helligkeitsstufe
Abmessungen	Ø 66 mm, 200 mm
Gewicht	400 g

9. Entsorgung



Produkte mit diesem Symbol sind Elektroaltgeräte im Sinne der Richtlinie 2012/19/EU. Sie müssen bei einer Recyclingstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden und gehören nicht in den Hausmüll.

10. Angaben zum Hersteller

Hersteller und Garantieservice	Aktro s.r.o.
Adresse	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-Mail	info@aktro.cz

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

XARI

Smart Kit

XP1–XP5

Интелигентен комплект за автомобил

Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	Състав на комплектите	3
2	Внимание	3
3	Външна батерия	3
4	Прахосмукачка	5
5	Компресор	6
6	Водоструйка	8
7	Вентилатор	9
8	Фенер	11
9	Изхвърляне	12
10	Данни за производителя	12

1. Състав на комплектите

Комплектите от XP1 до XP5 се различават по това какви устройства включват и каква външна батерия имат.

Комплект	Външна батерия	Устройства
XP1	15 000 mAh	прахосмукачка, компресор, водоструйка
XP2	19 200 mAh	прахосмукачка, компресор, водоструйка, фенер
XP3	10 000 mAh	прахосмукачка, водоструйка
XP4	15 000 mAh, функция за стартиране на автомобил	прахосмукачка, компресор, водоструйка
XP5	15 000 mAh, функция за стартиране на автомобил	прахосмукачка, компресор, водоструйка, вентилатор, фенер

2. Внимание

- Пазете устройството от течности и не го излагайте на слънчева светлина.
- Не съхранявайте устройството заедно със запалими или взривоопасни материали.
- Дръжте устройството далеч от деца и не позволявайте на деца да го използват.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте устройството сами.
- Не излагайте устройството на механични повреди, падания или удари.

3. Външна батерия

Външната батерия захранва всички устройства, включени в комплекта.

Забележка

Външната батерия на комплект XP3 няма DC конектор, нито USB изход, не поддържа безжично зареждане, а нейният USB-C конектор служи само за зареждане на самата външна батерия. С него не могат да се зареждат други устройства.

Свързване на устройство към външната батерия

1. Свалете защитния пръстен от външната батерия.
2. Поставете устройството върху външната батерия така, че триъгълната маркировка върху устройството да застане точно над символа на отворен катинар върху външната батерия.
3. Завъртете външната батерия по посока на часовниковата стрелка така, че триъгълната маркировка да застане над символа на затворен катинар.

Внимание

Не поставяйте метални предмети върху захранващите контакти, когато външната батерия е включена. Това може да я повреди.

- Преди първата употреба зарядете външната батерия. Свържете я към зарядно устройство с USB-C кабел.
- Индикаторът за заряд се състои от три LED диода, всеки от които отговаря на приблизително една трета от капацитета. По време на зареждане диодите мигат, а след пълно зареждане светят постоянно.
- Нормално е външната батерия да се нагрива по време на зареждане.
- Не допускайте външната батерия да се разрежи напълно.
- Със задържане на бутона ON/OFF на външната батерия на комплект XP4 или XP5 включвате фенера. При следващо задържане фенерът преминава в режим на мигане.

Стартиране на автомобил

Външната батерия на комплект XP4 или XP5 може да се използва като стартово устройство.

1. Свържете стартовия кабел към конектора на външната батерия.
2. Свържете червената щипка към положителния полюс на батерията на автомобила.

3. Свържете черната щипка към отрицателния полюс на батерията на автомобила.
4. Завъртете ключа на запалването или натиснете стартовия бутон.
5. Ако автомобилът не е запалил, изчакайте поне 60 секунди, преди да опитате отново.
6. След запалване на двигателя свалете щипките до 30 секунди, за да предотвратите изгарянето на предпазителя.

Методът може да се използва при автомобили с бензинови двигатели с обем до 4 литра и дизелови до 2,5 литра, при температури от –20 до 60 °C и за 12 V батерии.

Внимание

Не свързвайте червената щипка към черната. Това може да изгори предпазителя.

- **USB изход:** USB изходът поддържа няколко протокола за бързо зареждане на мобилни устройства. Максималната изходна мощност е 22,5 W.
- **Безжично зареждане:** Поставете телефона върху външната батерия за безжично зареждане (важи за телефони с индукционно зареждане). Комплект XP2 включва поставка, която предпазва телефона от плъзгане и падане по време на зареждане.
- **DC изход:** С кабел с DC щепсел и щепсел за запалка външната батерия може да захранва устройства с консумация до 100 W, работещи на 12 V, например къмпинг кани.

Капацитет	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Безжично зареждане	15 W (не важи за XP3)
USB вход	USB-C 15 W
USB изход	USB-A 22,5 W (не важи за XP3)
DC изход	12 V / 10 A (не важи за XP3)
Размери	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Тегло	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Прахосмукачка

- Свържете външната батерия към прахосмукачката и я включете с бутона ON/OFF. След това натиснете бутона ON/OFF на

прахосмукачката. При следващо натискане прахосмукачката се изключва.

- След изключване развийте контейнера за прах, извадете филтрите и изпразнете контейнера.
- Не излагайте прахосмукачката на течности. Това може да я повреди. Контейнерът за прах, металният филтър и HEPA филтърът могат да се измият с вода след изваждане. Подсушете ги добре, преди да ги поставите обратно в прахосмукачката.

Внимание

Преди всяка употреба проверявайте дали частите на прахосмукачката са в добро състояние и дали контейнерът за прах и филтрите са поставени правилно. Сменяйте повредените части. По време на работа дръжте дрехите, косата и пръстите си на достатъчно разстояние от смукателния отвор. Дръжте прахосмукачката на достатъчно разстояние от горящи предмети като цигари, хартия или дървени въглища. Не почиствайте прахосмукачката с корозивни течности.

Забележка

Вместо от външната батерия устройството може да се захранва от гнездото на запалката в автомобила. За целта е необходим кабел с DC щепсел и щепсел за запалка, който се продава отделно и не е част от комплекта.

Сила на засмукване	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Мощност	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Напрежение	12 V
Контейнер за прах	100 ml
Филтър	стоманен и HEPA
Време на работа с доставената външна батерия	XP1, XP4, XP5: 30 минути; XP2: 40 минути; XP3: 25 минути
Размери	Ø 66 mm, 280 mm
Тегло	240 g

5. Компресор

1. Свържете външната батерия към компресора, свържете компресора към гумата с въздушния маркуч и включете външната батерия с бутона ON/OFF.

2. Стандартният режим за помпане на автомобилни гуми е 2,5 bar. С бутона за избор на режим задайте необходимото налягане според помпания предмет.
3. Стойността на налягането се променя с бутоните плюс и минус.
4. След като зададете режима и налягането, стартирайте помпането с бутона ON/OFF на компресора. По време на помпане компресорът работи по-шумно, което е нормално.
5. Когато налягането достигне зададената стойност, компресорът спира автоматично.

При помпане през нощта с бутона върху корпуса на компресора може да се включи LED светлина.

автомобилни гуми	1,8–4,0 bar (стандартна стойност 2,5 bar)
мотоциклетни гуми	1,6–4,0 bar (стандартна стойност 2,4 bar)
велосипедни гуми	30–150 psi (стандартна стойност 45 psi)
топки	4–16 psi (стандартна стойност 8 psi)

Забележка

В компресора има превключвател за защита от прегряване. Ако температурата е твърде висока, помпането спира автоматично и на дисплея се появява съобщение за висока температура. Щом стойността на налягането се покаже отново, можете да включите компресора.

Внимание

По време на помпане компресорът и въздушният маркуч се нагряват силно. Не използвайте компресора по-дълго от 10 минути; при по-продължително помпане правете пауза от 3 до 5 минути на всеки 10 минути. Неспазването може да повреди компресора. Не докосвайте краищата на въздушния маркуч веднага след помпане. Те са много горещи. Изчакайте 2 до 4 минути преди разединяване. Отворите за отвеждане на топлината в корпуса на компресора не бива да се покриват или запушват. Не използвайте разтворители или полиращи препарати за почистване на компресора.

Забележка

Вместо от външната батерия устройството може да се захранва от гнездото на запалката в автомобила. За целта е необходим кабел с DC щепсел и щепсел за запалка, който се продава отделно и не е част от комплекта.

Мощност	120 W
Максимално налягане	150 psi (10,34 bar)
Дебит	38 l/min
Напрежение	12 V
Време на работа с доставената външна батерия	XP1, XP4, XP5: 30 минути; XP2: 40 минути
Акcesoари	пневматичен маркуч, дюзи
Размери	145 × 145 × 75 mm
Тегло	660 g

6. Водоструйка

1. Плъзнете медния пръстен, за да фиксирате дюзата. Закрепете дюзата към водоструйката и свържете маркуча към входния конектор.
2. Потопете края на маркуча в съд с вода или го свържете към водопроводен кран.
3. Със завъртане на дюзата изберете един от шестте режима на водната струя.
4. Включете външната батерия с бутона ON/OFF, а след това включете водоструйката с нейния бутон.

Внимание

Никога не насочвайте водната струя под високо налягане към хора. Не изливайте вода в устройства, които съдържат електрически компоненти. За безопасност използвайте само акcesoарите, доставени от производителя. Не оставяйте водоструйката със свързана външна батерия без надзор.

- Водоструйката може да стои най-много 1,5 m над нивото на водата в съда, за да е осигурено достатъчно налягане при миене.
- Във водоструйката има превключвател за защита от прегряване. При твърде висока температура водоструйката се изключва автоматично.
- За почистване на корпуса на водоструйката използвайте мека четка или кърпа. Не използвайте разтворители или полиращи препарати.
- Не поставяйте никакви предмети върху устройството.
- Преди прибиране за съхранение източете напълно водата от устройството и от маркуча.

Пистолет за пяна

1. В съда за пяна добавете перилен препарат, долейте вода и разклатете.
2. Плъзнете медния пръстен назад, извадете дюзата и свържете пистолета за пяна.

Препоръчан начин за миене на каросерията

1. Изплакнете каросерията с вода от водоструйката, за да се отмие пясъкът. Не оставяйте каросерията да изсъхне.
2. В съда за пяна добавете прах за миене под налягане и залейте с вода. Разбъркайте.
3. Свържете пистолета за пяна и напръскайте каросерията с пяна.
4. Избършете каросерията с мека четка, гъба или моп.
5. Изплакнете каросерията с водоструйката и я избършете с мека кърпа или хавлия.

Забележка

Вместо от външната батерия устройството може да се захранва от гнездото на запалката в автомобила. За целта е необходим кабел с DC щепсел и щепсел за запалка, който се продава отделно и не е част от комплекта.

Мощност	120 W
Налягане	200 psi (13,79 bar)
Обороти	200–240 об./мин
Обхват	6–8 m
Напрежение	12 V
Време на работа с доставената външна батерия	XP1, XP4, XP5: 30 минути; XP2: 40 минути; XP3: 25 минути
Размери	400 × 180 × 87 mm
Тегло	1100 g

7. Вентилатор

1. Поставете трите перки в корпуса на вентилатора. При правилно поставяне ще чуете кратко щракване.

2. След това закрепете рамката и предпазния капак: поставете четирите пръта на рамката в корпуса на вентилатора и съединете частите на капака.
 3. Закрепете външната батерия към вентилатора и я включете с бутона ON/OFF. След това натиснете бутона ON/OFF на вентилатора. Индикаторът светва в зелено и вентилаторът работи на първа скорост.
 4. Втората скорост включвате с ново натискане на бутона след приблизително 3 секунди; индикаторът светва в синьозелено. При следващо натискане включвате третата, най-висока скорост и индикаторът светва в синьо. При още едно натискане вентилаторът се изключва.
- Осветлението на вентилатора също има три режима. Задавате ги с бутона за осветление.
 - Главата на вентилатора може да се наклони на 180 °. След настройване я фиксирайте със заключващото копче.
 - Резбовата втулка 1/4 " върху капака на вентилатора позволява монтаж на статив. Стативът и вентилаторът трябва да стоят върху стабилна повърхност.

Дистанционно управление

- Дистанционното управление има бутони за вентилатора, за осветлението и за задаване на време на работа 3 или 6 часа.
- Зададеното време на работа се отменя, като изключите вентилатора и го включите отново.
- Дистанционното управление се захранва от сменяема батерия CR2016, която издържа приблизително 2 до 5 години.
- Ако дистанционното управление не работи дори със заредена батерия, сдвоете го отново: натиснете бутона ON/OFF върху капака на вентилатора и щом индикаторът светне в червено, натиснете произволен бутон на дистанционното. Когато червеният индикатор угасне, дистанционното е сдвоено.

Внимание

Вентилаторът се изключва автоматично, ако човек или предмет докосне перките. Преди повторно пускане се уверете, че нищо не докосва перките. Не забравяйте да поставите капака. По време на работа дръжте вентилатора далеч от деца и животни, както и от запалими и взривоопасни вещества, дъжд и влага.

Забележка

Вместо от външната батерия устройството може да се захранва от гнездото на запалката в автомобила. За целта е необходим кабел с DC щепсел и щепсел за запалка, който се продава отделно и не е част от комплекта.

Мощност на вентилатора	9 W
Мощност на осветлението	3 W
Напрежение	12 V
Резба за статив	1/4 "
Време на работа с доставената външна батерия	приблизително 10–24 часа
Размери	290 × 290 × 104 mm
Тегло	340 g

8. Фенер

1. Закрепете външната батерия към фенера и я включете с бутона ON/OFF. След това натиснете бутона ON/OFF на фенера.
 2. С изтегляне на предната част на корпуса регулирате светлинния поток.
 3. С натискане на бутона ON/OFF на фенера задавате режима на светене. Налични са пет режима: висока яркост, средна яркост, ниска яркост, стробоскоп и SOS. Колкото по-ниска е яркостта, толкова по-малка е консумацията и толкова по-дълго издържа батерията.
- Резбовият конектор 1/4 " позволява фенерът да се закрепва на статив или на кормилото на велосипед.
 - След поставяне на дифузера фенерът свети с разсеяна светлина.

Забележка

Вместо от външната батерия устройството може да се захранва от гнездото на запалката в автомобила. За целта е необходим кабел с DC щепсел и щепсел за запалка, който се продава отделно и не е част от комплекта.

Яркост	1600 lm
--------	---------

Мощност	12 W
Обхват	400 m
Напрежение	6 V
Време на работа с доставената външна батерия	8–20 часа според нивото на яркост
Размери	Ø 66 mm, 200 mm
Тегло	400 g

9. Изхвърляне



Продуктите, обозначени с този символ, са електрически отпадък съгласно Директива 2012/19/ЕС. Те трябва да се предават в център за рециклиране на електрически отпадъци и не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

10. Данни за производителя

Производител и гаранционен сервиз	Aktro s.r.o.
Адрес	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Имейл	info@aktro.cz

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Inteligentny zestaw samochodowy

Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1	Skład zestawów	3
2	Ostrzeżenie	3
3	Powerbank	3
4	Odkurzacze	5
5	Kompresor	6
6	Myjka ciśnieniowa	7
7	Wentylator	9
8	Latarka	10
9	Utylizacja	11
10	Dane producenta	12

1. Skład zestawów

Zestawy od XP1 do XP5 różnią się tym, jakie urządzenia zawierają i jaki mają powerbank.

Zestaw	Powerbank	Urządzenia
XP1	15 000 mAh	odkurzacz, kompresor, myjka ciśnieniowa
XP2	19 200 mAh	odkurzacz, kompresor, myjka ciśnieniowa, latarka
XP3	10 000 mAh	odkurzacz, myjka ciśnieniowa
XP4	15 000 mAh, funkcja rozruchu pojazdu	odkurzacz, kompresor, myjka ciśnieniowa
XP5	15 000 mAh, funkcja rozruchu pojazdu	odkurzacz, kompresor, myjka ciśnieniowa, wentylator, latarka

2. Ostrzeżenie

- Chroń urządzenie przed cieczami i nie wystawiaj go na działanie promieni słonecznych.
- Nie przechowuj urządzenia razem z materiałami łatwopalnymi ani wybuchowymi.
- Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj im go używać.
- Nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie narażaj urządzenia na uszkodzenia mechaniczne, upadki ani uderzenia.

3. Powerbank

Powerbank zasila wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu.

Uwaga

Powerbank zestawu XP3 nie ma złącza DC ani wyjścia USB, nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, a jego złącze USB-C służy tylko do ładowania samego powerbanku. Nie można nim ładować innych urządzeń.

Podłączanie urządzeń do powerbanku

1. Zdejmij z powerbanku pierścień ochronny.
2. Nałóż urządzenie na powerbank tak, aby trójkątny znacznik na urządzeniu znalazł się dokładnie nad symbolem otwartej kłódki na powerbanku.
3. Obróć powerbank zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, aby trójkątny znacznik znalazł się nad symbolem zamkniętej kłódki.

Ostrzeżenie

Nie kładź metalowych przedmiotów na stykach zasilających, gdy powerbank jest włączony. Mogłoby to doprowadzić do jego uszkodzenia.

- Przed pierwszym użyciem naładuj powerbank. Podłącz go do ładowarki kablem USB-C.
- Wskaźnik naładowania tworzą trzy diody LED, z których każda odpowiada około jednej trzeciej pojemności. Podczas ładowania diody migają, a po pełnym naładowaniu świecą światłem ciągłym.
- To normalne, że powerbank nagrzewa się podczas ładowania.
- Nie dopuszczaj do całkowitego rozładowania powerbanku.
- Przytrzymanie przycisku ON/OFF na powerbanku zestawu XP4 lub XP5 włącza latarkę. Kolejne przytrzymanie przełącza latarkę w tryb migania.

Rozruch pojazdu

Powerbanku zestawu XP4 lub XP5 można użyć jako urządzenia rozruchowego.

1. Podłącz kabel rozruchowy do złącza na powerbanku.
2. Podłącz czerwony zacisk do bieguna dodatniego akumulatora pojazdu.
3. Podłącz czarny zacisk do bieguna ujemnego akumulatora pojazdu.
4. Przekręć kluczyk w stacyjce lub naciśnij przycisk rozruchu.
5. Jeśli pojazd nie uruchomił się, odczekaj co najmniej 60 sekund, zanim spróbujesz ponownie.
6. Po uruchomieniu silnika odłącz zaciski w ciągu 30 sekund, aby nie przepalić bezpiecznika.

Metody można użyć w pojazdach z silnikami benzynowymi o pojemności do 4 litrów i wysokoprężnymi do 2,5 litra, w temperaturze od -20 do 60 °C i do akumulatorów 12 V.

Ostrzeżenie

Nie łącz czerwonego zacisku z czarnym. Mogłoby to przepalić bezpiecznik.

- **Wyjście USB:** Wyjście USB obsługuje kilka protokołów szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. Maksymalna moc wyjściowa to 22,5 W.
- **Ładowanie bezprzewodowe:** Połóż telefon na powerbanku, aby ładować go bezprzewodowo (dotyczy telefonów z ładowaniem indukcyjnym). Zestaw XP2 zawiera uchwyt, który zapobiega zsunięciu się i upadkowi telefonu podczas ładowania.
- **Wyjście DC:** Za pomocą kabla z wtykiem DC i gniazdem zapalniczki powerbank może zasilać urządzenia o poborze mocy do 100 W pracujące przy 12 V, na przykład czajniki turystyczne.

Pojemność	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Ładowanie bezprzewodowe	15 W (nie dotyczy XP3)
Wejście USB	USB-C 15 W
Wyjście USB	USB-A 22,5 W (nie dotyczy XP3)
Wyjście DC	12 V / 10 A (nie dotyczy XP3)
Wymiary	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Masa	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Odkurzacz

- Podłącz powerbank do odkurzacza i włącz go przyciskiem ON/OFF. Następnie naciśnij przycisk ON/OFF na odkurzaczu. Kolejne naciśnięcie wyłącza odkurzacz.
- Po wyłączeniu odkręć pojemnik na kurz, wyjmij filtry i opróżnij pojemnik.
- Nie narażaj odkurzacza na kontakt z cieczami, mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia. Pojemnik na kurz, filtr metalowy i filtr HEPA można po wyjęciu umyć wodą. Przed włożeniem z powrotem do odkurzacza dokładnie je wysusz.

Ostrzeżenie

Przed każdym użyciem sprawdź, czy części odkurzacza są w dobrym stanie i czy pojemnik na kurz oraz filtry są prawidłowo założone. Uszkodzone części wymień. Podczas pracy trzymaj odzież, włosy i palce w bezpiecznej odległości od otworu ssącego. Trzymaj odkurzacza z dala od płonących przedmiotów, takich jak papierosy, papier czy węgiel drzewny. Nie czyść odkurzacza żrącymi cieczami.

Uwaga

Zamiast powerbanku urządzenie można zasiląć z gniazda zapalniczki w samochodzie. Potrzebny jest do tego kabel z wtykiem DC i wtykiem zapalniczki, który sprzedawany jest osobno i nie wchodzi w skład zestawu.

Siła ssania	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Moc	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Napięcie	12 V
Pojemnik na kurz	100 ml
Filtr	stalowy i HEPA
Czas pracy z dołączonym powerbankiem	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Wymiary	Ø 66 mm, 280 mm
Masa	240 g

5. Kompresor

1. Podłącz powerbank do kompresora, połącz kompresor z oponą węzem pneumatycznym i włącz powerbank przyciskiem ON/OFF.
2. Domyślny tryb pompowania opon samochodowych to 2,5 bara. Przyciskiem wyboru trybu ustaw żądane ciśnienie odpowiednio do pompowanego przedmiotu.
3. Wartość ciśnienia ustawisz przyciskami plus i minus.
4. Po ustawieniu trybu i ciśnienia uruchom pompowanie przyciskiem ON/OFF na kompresorze. Podczas pompowania kompresor pracuje głośniejsze, co jest normalne.
5. Gdy ciśnienie osiągnie ustawioną wartość, kompresor zatrzyma się automatycznie.

Przy pompowaniu w nocy przyciskiem na obudowie kompresora włączysz światło LED.

opony samochodowe	1,8–4,0 bar (wartość domyślna 2,5 bar)
opony motocyklowe	1,6–4,0 bar (wartość domyślna 2,4 bar)
opony rowerowe	30–150 psi (wartość domyślna 45 psi)
piłki	4–16 psi (wartość domyślna 8 psi)

Uwaga

Wewnątrz kompresora znajduje się wyłącznik chroniący przed przegrzaniem. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, pompowanie zatrzyma się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wysokiej temperaturze. Gdy ponownie pojawi się wartość ciśnienia, możesz włączyć kompresor.

Ostrzeżenie

Podczas pompowania kompresor i wąż pneumatyczny mocno się nagzewają. Nie używaj kompresora dłużej niż 10 minut; przy dłuższym pompowaniu rób po każdych 10 minutach przerwę od 3 do 5 minut. Nieprzestrzeganie tego może uszkodzić kompresor. Nie dotykaj końcówek węża pneumatycznego zaraz po napompowaniu, są bardzo gorące. Przed odłączeniem odczekaj od 2 do 4 minut. Otwory odprowadzające ciepło w obudowie kompresora nie mogą być zasłonięte ani zablokowane. Do czyszczenia kompresora nie używaj rozpuszczalników ani past polerskich.

Uwaga

Zamiast powerbanku urządzenie można zasilać z gniazda zapalniczki w samochodzie. Potrzebny jest do tego kabel z wtykiem DC i wtykiem zapalniczki, który sprzedawany jest osobno i nie wchodzi w skład zestawu.

Moc	120 W
Maksymalne ciśnienie	150 psi (10,34 bar)
Przepływ	38 l/min
Napięcie	12 V
Czas pracy z dołączonym powerbankiem	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut
Akcesoria	wąż pneumatyczny, dysze
Wymiary	145 × 145 × 75 mm
Masa	660 g

6. Myjka ciśnieniowa

1. Nasuń miedziany pierścień, aby zablokować dyszę. Przymocuj dyszę do myjki i podłącz wąż do złącza wlotowego.

2. Zanurz koniec węża w zbiorniku z wodą albo podłącz go do kranu.
3. Obracając dyszę, wybierzesz jeden z sześciu trybów strumienia wody.
4. Włącz powerbank przyciskiem ON/OFF, a następnie włącz myjkę jej własnym przyciskiem.

Ostrzeżenie

Nigdy nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ludzi. Nie lej wody do urządzeń zawierających podzespoły elektryczne. Dla bezpieczeństwa używaj akcesoriów dostarczonych przez producenta. Nie zostawiaj myjki z podłączonym powerbankiem bez nadzoru.

- Myjka może znajdować się najwyżej 1,5 m nad lustrem wody w zbiorniku, aby podczas mycia zachować wystarczające ciśnienie.
- Wewnątrz myjki znajduje się wyłącznik chroniący przed przegrzaniem. Przy zbyt wysokiej temperaturze myjka wyłącza się automatycznie.
- Do czyszczenia obudowy myjki używaj miękkiej szczotki lub szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani past polerskich.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Przed schowaniem całkowicie spuść wodę z urządzenia i z węża.

Pistolet do piany

1. Do pojemnika na pianę wsyp środek piorący, dolej wody i wstrząśnij.
2. Przesuń miedziany pierścień do tyłu, wyjmij dyszę i podłącz pistolet do piany.

Zalecany sposób mycia karoserii

1. Opłucz karoserię wodą z myjki ciśnieniowej, aby splukać piasek. Nie pozwól jej wyschnąć.
2. Do pojemnika na pianę wsyp proszek do mycia ciśnieniowego i zalej wodą. Wymieszaj.
3. Podłącz pistolet do piany i natryskaj pianę na karoserię.
4. Przetrzyj karoserię miękką szczotką, gąbką lub mopem.
5. Opłucz karoserię myjką ciśnieniową i wytrzyj ją miękką szmatką lub ręcznikiem.

Uwaga

Zamiast powerbanku urządzenie można zasiląć z gniazda zapalniczki w samochodzie. Potrzebny jest do tego kabel z wtykiem DC i wtykiem zapalniczki, który sprzedawany jest osobno i nie wchodzi w skład zestawu.

Moc	120 W
Ciśnienie	200 psi (13,79 bar)
Obroty	200–240 obr./min
Zasięg	6–8 m
Napięcie	12 V
Czas pracy z dołączonym powerbankiem	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Wymiary	400 × 180 × 87 mm
Masa	1100 g

7. Wentylator

1. Włóż trzy łopatki do obudowy wentylatora. Przy prawidłowym włożeniu usłyszysz krótkie kliknięcie.
 2. Następnie zamocuj ramę i osłonę: włóż cztery pręty ramy do obudowy wentylatora i połącz części osłony.
 3. Zamocuj powerbank na wentylatorze i włącz go przyciskiem ON/OFF. Następnie naciśnij przycisk ON/OFF na wentylatorze. Kontrolka zaświeci się na zielono, a wentylator ruszy na pierwszym biegu.
 4. Drugi bieg włączysz kolejnym naciśnięciem przycisku po około 3 sekundach; kontrolka zaświeci się na niebieskozielono. Następne naciśnięcie włącza trzeci, najwyższy bieg, a kontrolka zaświeci się na niebiesko. Kolejne naciśnięcie wyłącza wentylator.
- Oświetlenie wentylatora ma również trzy tryby. Ustawisz je przyciskiem oświetlenia.
 - Głowicę wentylatora można odchylić o 180 °. Po ustawieniu zablokuj ją pokrętką blokady.
 - Gwintowane gniazdo 1/4 " na osłonie wentylatora umożliwia montaż na statywie. Statyw i wentylator muszą stać na stabilnym podłożu.

Zdalne sterowanie

- Pilot ma przyciski wentylatora, oświetlenia oraz ustawienia czasu pracy na 3 lub 6 godzin.
- Ustawiony czas pracy anulujesz, wyłączając i ponownie włączając wentylator.
- Pilota zasilają wymienna bateria CR2016 o żywotności od około 2 do 5 lat.
- Jeśli pilot nie działa nawet z naładowaną baterią, sparuj go ponownie: naciśnij przycisk ON/OFF na osłonie wentylatora, a gdy kontrolka zaświeci się na czerwono, naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Gdy czerwona kontrolka zgaśnie, pilot jest sparowany.

Ostrzeżenie

Wentylator wyłącza się automatycznie, gdy łopatek dotknie osoba lub przedmiot. Przed ponownym uruchomieniem upewnij się, że nic nie dotyka łopatek. Nie zapomnij założyć osłony. Podczas pracy trzymaj wentylator poza zasięgiem dzieci i zwierząt oraz z dala od substancji łatwopalnych i wybuchowych, deszczu i wilgoci.

Uwaga

Zamiast powerbanku urządzenie można zasiląć z gniazda zapalniczki w samochodzie. Potrzebny jest do tego kabel z wtykiem DC i wtykiem zapalniczki, który sprzedawany jest osobno i nie wchodzi w skład zestawu.

Moc wentylatora	9 W
Moc oświetlenia	3 W
Napięcie	12 V
Gwint statywu	1/4 "
Czas pracy z dołączonym powerbankiem	około 10–24 godzin
Wymiary	290 × 290 × 104 mm
Masa	340 g

8. Latarka

1. Zamocuj powerbank na latarce i włącz go przyciskiem ON/OFF. Następnie naciśnij przycisk ON/OFF na latarce.
2. Wysuwając przednią część korpusu, wyregulujesz strumień światła.

3. Naciśnięciem przycisku ON/OFF na latarce ustawisz tryb świecenia. Dostępnych jest pięć trybów: wysoka, średnia i niska jasność, stroboskop oraz SOS. Im niższa jasność, tym mniejsze zużycie energii i dłuższa praca na baterii.
- Gwintowane złącze 1/4 " pozwala zamocować latarkę na statywie lub na kierownicy roweru.
 - Po założeniu klosza latarka świeci światłem rozproszonym.

Uwaga

Zamiast powerbanku urządzenie można zasilać z gniazda zapalniczki w samochodzie. Potrzebny jest do tego kabel z wtykiem DC i wtykiem zapalniczki, który sprzedawany jest osobno i nie wchodzi w skład zestawu.

Jasność	1600 lm
Moc	12 W
Zasięg	400 m
Napięcie	6 V
Czas pracy z dołączonym powerbankiem	8-20 godzin w zależności od poziomu jasności
Wymiary	Ø 66 mm, 200 mm
Masa	400 g

9. Utylizacja



Produkty oznaczone tym symbolem to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu dyrektywy 2012/19/UE. Należy je oddać do punktu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego. Nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

10. Dane producenta

Producent i serwis gwarancyjny	Aktro s.r.o.
Adres	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail	info@aktro.cz

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Pametni komplet za avto

Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1 Sestava kompletov	3
2 Opozorilo	3
3 Prenosna baterija	3
4 Sesalnik	5
5 Kompresor	6
6 Visokotlačni čistilnik	7
7 Ventilator	9
8 Svetilka	10
9 Odstranjevanje	11
10 Podatki o proizvajalcu	11

1. Sestava kompletov

Kompleti od XP1 do XP5 se razlikujejo po tem, katere naprave vsebujejo in kakšno prenosno baterijo imajo.

Komplet	Prenosna baterija	Naprave
XP1	15 000 mAh	sesalnik, kompresor, visokotlačni čistilnik
XP2	19 200 mAh	sesalnik, kompresor, visokotlačni čistilnik, svetilka
XP3	10 000 mAh	sesalnik, visokotlačni čistilnik
XP4	15 000 mAh, funkcija zagona vozila	sesalnik, kompresor, visokotlačni čistilnik
XP5	15 000 mAh, funkcija zagona vozila	sesalnik, kompresor, visokotlačni čistilnik, ventilator, svetilka

2. Opozorilo

- Naprave varujte pred tekočinami in jih ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- Naprav ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi.
- Naprave hranite zunaj dosega otrok in otrokom ne dovolite, da jih uporabljajo.
- Naprav ne razstavljajte in ne popravljajte sami.
- Naprav ne izpostavljajte mehanskim poškodbam, padcem ali udarcem.

3. Prenosna baterija

Prenosna baterija napaja vse naprave, ki so v kompletu.

Opomba

Prenosna baterija kompleta XP3 nima priključka DC in ne izhoda USB, ne podpira brezžičnega polnjenja, njen priključek USB-C pa je namenjen samo polnjenju prenosne baterije same. Z njim ni mogoče polniti drugih naprav.

Priključitev naprave na prenosno baterijo

1. S prenosne baterije snemite zaščitni obroček.
2. Napravo namestite na prenosno baterijo tako, da bo trikotna oznaka na napravi neposredno nad simbolom odprte ključavnice na prenosni bateriji.
3. Prenosno baterijo obrnite v smeri urnega kazalca tako, da bo trikotna oznaka nad simbolom zaprte ključavnice.

Opozorilo

Na napajalne kontakte ne polagajte kovinskih predmetov, kadar je prenosna baterija vklopljena. Lahko bi se poškodovala.

- Pred prvo uporabo prenosno baterijo napolnite. S kablom USB-C jo priključite na polnilnik.
- Prikaz napolnjenosti sestavljajo tri lučke LED, od katerih vsaka predstavlja približno tretjino kapacitete. Med polnjenjem lučke utripajo, po polni napolnjenosti pa svetijo neprekinjeno.
- Normalno je, da se prenosna baterija med polnjenjem segreva.
- Prenosne baterije ne praznite do konca.
- S pridržanjem gumba ON/OFF na prenosni bateriji kompleta XP4 ali XP5 vklopite svetilko. Z naslednjim pridržanjem se svetilka preklopi v način utripanja.

Zagon vozila

Prenosno baterijo kompleta XP4 ali XP5 je mogoče uporabiti kot zagonsko napravo.

1. Zagonski kabel priključite na priključek na prenosni bateriji.
2. Rdečo sponko priključite na pozitivni pol akumulatorja vozila.
3. Črno sponko priključite na negativni pol akumulatorja vozila.
4. Obrnite ključ v kontaktni ključavnici ali pritisnite zagonski gumb.
5. Če vozilo ni vžgalo, počakajte vsaj 60 sekund, preden poskusite znova.
6. Po zagonu sponki v 30 sekundah odklopite, da preprečite pregoretnje varovalke.

Metodo je mogoče uporabiti pri vozilih z bencinskimi motorji s prostornino do 4 litrov in dizelskimi do 2,5 litra, pri temperaturah od -20 do 60 °C in za 12 V akumulatorje.

Opozorilo

Rdeče sponke ne priključujte na črno. Varovalka bi lahko pregorela.

- **Izhod USB:** Izhod USB podpira več protokolov hitrega polnjenja mobilnih naprav. Največja izhodna moč je 22,5 W.
- **Brezžično polnjenje:** Za brezžično polnjenje telefon položite na prenosno baterijo (velja za telefone z indukcijskim polnjenjem). Komplet XP2 vsebuje držalo, ki preprečuje, da bi telefon med polnjenjem zdrsnil in padel.
- **Izhod DC:** S kablom z vtičem DC in vtičnico za cigaretni vžigalnik je mogoče prenosno baterijo uporabiti za napajanje naprav z močjo do 100 W, ki delujejo na 12 V, na primer kampinških grelnikov vode.

Kapaciteta	XP1, XP4, XP5: 15 000 mAh; XP2: 19 200 mAh; XP3: 10 000 mAh
Brezžično polnjenje	15 W (ne velja za XP3)
Vhod USB	USB-C 15 W
Izhod USB	USB-A 22,5 W (ne velja za XP3)
Izhod DC	12 V / 10 A (ne velja za XP3)
Mere	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Teža	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Sesalnik

- Prenosno baterijo priključite na sesalnik in jo vklopite z gumbom ON/OFF. Nato pritisnite gumb ON/OFF na sesalniku. Z naslednjim pritiskom sesalnik izklopite.
- Po izklopu odvijte posodo za prah, odstranite filtra in posodo izpraznite.
- Sesalnika ne izpostavljajte tekočinam, saj bi se lahko poškodoval. Posodo za prah, kovinski filter in filter HEPA je mogoče po odstranitvi izprati z vodo. Preden jih vrnete v sesalnik, jih temeljito osušite.

Opozorilo

Pred vsako uporabo preverite, ali so sestavni deli sesalnika v dobrem stanju in ali so posoda za prah ter filtra pravilno nameščeni. Poškodovane dele zamenjajte. Med uporabo imejte oblačila, lase in prste dovolj daleč od sesalne odprtine. Sesalnik imejte dovolj daleč od gorečih predmetov, kot so cigarete, papir ali oglje. Sesalnika ne čistite z jedkimi tekočinami.

Opomba

Namesto s prenosno baterijo je mogoče napravo napajati iz vtičnice za cigaretni vžigalnik v avtu. Za to potrebujete kabel z vtičem DC in vtičem za cigaretni vžigalnik, ki se prodaja ločeno in ni del kompleta.

Sesalna moč	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Moč	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Napetost	12 V
Posoda za prah	100 ml
Filter	jeklen in HEPA
Čas delovanja s priloženo prenosno baterijo	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Mere	Ø 66 mm, 280 mm
Teža	240 g

5. Kompresor

1. Prenosno baterijo priključite na kompresor, kompresor z zračno cevjo priključite na pnevmatiko in prenosno baterijo vklopite z gumbom ON/OFF.
2. Privzeti način napihovanja avtomobilskih pnevmatik je 2,5 bara. Z gumbom za izbiro načina nastavite želeni tlak glede na predmet, ki ga napihujete.
3. Vrednost tlaka prilagodite z gumboma plus in minus.
4. Ko nastavite način in tlak, napihovanje zaženite z gumbom ON/OFF na kompresorju. Med napihovanjem je kompresor glasnejši, kar je normalno.
5. Ko tlak doseže nastavljeno vrednost, se kompresor samodejno ustavi.

Pri nočnem napihovanju je mogoče z gumbom na ohišju kompresorja vklopiti lučko LED.

avtomobilске pnevmatike	1,8–4,0 bar (privzeta vrednost 2,5 bar)
pnevmatike motornih koles	1,6–4,0 bar (privzeta vrednost 2,4 bar)
kolesarske pnevmatike	30–150 psi (privzeta vrednost 45 psi)
žoge	4–16 psi (privzeta vrednost 8 psi)

Opomba

V kompresorju je stikalo za zaščito pred pregrevanjem. Če je temperatura previsoka, se črpanje samodejno ustavi in na zaslonu se prikaže sporočilo o visoki temperaturi. Ko se znova prikaže vrednost tlaka, lahko kompresor vklopite.

Opozorilo

Med napihovanjem se kompresor in zračna cev močno segrejeta. Kompresorja ne uporabljajte dlje kot 10 minut; pri daljšem napihovanju po vsakih 10 minutah naredite 3 do 5 minut odmora. Neupoštevanje lahko kompresor poškoduje. Koncev zračne cevi se ne dotikajte takoj po napihovanju, saj so zelo vroči. Pred odklopom počakajte 2 do 4 minute. Odprtine za odvajanje toplote v ohišju kompresorja ne smejo biti prekrite ali zamašene. Za čiščenje kompresorja ne uporabljajte topil ali polirnih sredstev.

Opomba

Namesto s prenosno baterijo je mogoče napravo napajati iz vtičnice za cigaretni vžigalnik v avtu. Za to potrebujete kabel z vtičem DC in vtičem za cigaretni vžigalnik, ki se prodaja ločeno in ni del kompleta.

Moč	120 W
Največji tlak	150 psi (10,34 bar)
Pretok	38 l/min
Napetost	12 V
Čas delovanja s priloženo prenosno baterijo	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut
Dodatna oprema	zračna cev, šobe
Mere	145 × 145 × 75 mm
Teža	660 g

6. Visokotlačni čistilnik

1. Nataknite bakreni obroček za pritrditev šobe. Šobo pritrdite na čistilnik in cev priključite na vhodni priključek.
2. Konec cevi potopite v posodo z vodo ali jo priključite na vodovodno pipo.
3. Z vrtenjem šobe izberete enega od šestih načinov vodnega curka.
4. Prenosno baterijo vklopite z gumbom ON/OFF, nato čistilnik vklopite z njegovim gumbom.

Opozorilo

Visokotlačnega vodnega curka nikoli ne usmerjajte v ljudi. Vode ne zlivajte v naprave, ki vsebujejo električne sestavne dele. Za zagotovitev varnosti uporabljajte dodatno opremo, ki jo dobavi proizvajalec. Čistilnika s priključeno prenosno baterijo ne puščajte brez nadzora.

- Čistilnik sme biti največ 1,5 m nad gladino vode v posodi, da je pri pranju zagotovljen zadosten tlak.
- V čistilniku je stikalo za zaščito pred pregrevanjem. Pri previsoki temperaturi se čistilnik samodejno izklopi.
- Za čiščenje ohišja čistilnika uporabite mehko ščetko ali krpo. Ne uporabljajte topil ali polirnih sredstev.
- Na napravo ne polagajte nobenih predmetov.
- Pred shranjevanjem popolnoma izpusite vodo iz naprave in iz cevi.

Penska pištola

1. V posodo za peno dodajte pralno sredstvo, dolijte vodo in pretresite.
2. Bakreni obroček potisnite nazaj, odstranite šobo in priključite pensko pištolo.

Priporočeni postopek pranja karoserije

1. Karoserijo splaknite z vodo iz visokotlačnega čistilnika, da se odplakne pesek. Ne pustite, da se posuši.
2. V posodo za peno dodajte prašek za visokotlačno pranje in zalijte z vodo. Premešajte.
3. Priključite pensko pištolo in peno napršite na karoserijo.
4. Karoserijo obrišite z mehko ščetko, gobico ali mopom.
5. Karoserijo splaknite z visokotlačnim čistilnikom in jo obrišite z mehko krpo ali brisačo.

Opomba

Namesto s prenosno baterijo je mogoče napravo napajati iz vtičnice za cigaretni vžigalnik v avtu. Za to potrebujete kabel z vtičem DC in vtičem za cigaretni vžigalnik, ki se prodaja ločeno in ni del kompleta.

Moč	120 W
Tlak	200 psi (13,79 bar)
Vrtljaji	200–240 vrt./min
Doseg	6–8 m
Napetost	12 V

Čas delovanja s priloženo prenosno baterijo	XP1, XP4, XP5: 30 minut; XP2: 40 minut; XP3: 25 minut
Mere	400 × 180 × 87 mm
Teža	1100 g

7. Ventilator

1. V ohišje ventilatorja namestite tri lopatice. Če so vstavljene pravilno, boste zaslišali kratek klik.
 2. Nato pritrdite nosilni okvir in pokrov: štiri palice okvirja vstavite v ohišje ventilatorja in sestavite dele pokrova.
 3. Prenosno baterijo pritrdite na ventilator in jo vklopite z gumbom ON/OFF. Nato pritisnite gumb ON/OFF na ventilatorju. Kontrolna lučka zasveti zeleno in ventilator deluje pri prvi hitrosti.
 4. Drugo hitrost vklopite z naslednjim pritiskom gumba po približno 3 sekundah; kontrolna lučka zasveti modrozeleno. Z naslednjim pritiskom vklopite tretjo, najvišjo hitrost in kontrolna lučka zasveti modro. Z naslednjim pritiskom ventilator izklopite.
- Tudi osvetlitev ventilatorja ima tri načine. Nastavite jih z gumbom za osvetlitev.
 - Glavo ventilatorja je mogoče nagniti za 180 °. Ko jo nastavite, jo pritrdite s pritrdilnim gumbom.
 - Navojna objemka 1/4 " na pokrovu ventilatorja omogoča namestitev na stativ. Stativ in ventilator morata stati na stabilni podlagi.

Daljinski upravljalnik

- Daljinski upravljalnik ima gumbе za ventilator, osvetlitev in za nastavitve časa delovanja 3 ali 6 ur.
- Nastavljeni čas delovanja prekličete tako, da ventilator izklopite in znova vklopite.
- Daljinski upravljalnik napaja zamenljiva baterija CR2016 z življenjsko dobo približno 2 do 5 let.
- Če daljinski upravljalnik ne deluje niti z napolnjeno baterijo, ga znova seznajte: pritisnite gumb ON/OFF na pokrovu ventilatorja in ko kontrolna lučka zasveti rdeče, pritisnite poljuben gumb na upravljalniku. Ko rdeča kontrolna lučka ugasne, je upravljalnik seznanjen.

Opozorilo

Ventilator se samodejno izklopi, če se lopatic dotakne oseba ali predmet. Pred ponovnim zagonom se prepričajte, da se lopatic nič ne dotika. Ne pozabite namestiti pokrova. Med delovanjem imejte ventilator zunaj dosega otrok in živali ter stran od vnetljivih in eksplozivnih snovi, dežja in vlage.

Opomba

Namesto s prenosno baterijo je mogoče napravo napajati iz vtičnice za cigaretni vžigalnik v avtu. Za to potrebujete kabel z vtičem DC in vtičem za cigaretni vžigalnik, ki se prodaja ločeno in ni del kompleta.

Moč ventilatorja	9 W
Moč osvetlitve	3 W
Napetost	12 V
Navoj stativa	1/4 "
Čas delovanja s priloženo prenosno baterijo	približno 10–24 ur
Mere	290 × 290 × 104 mm
Teža	340 g

8. Svetilka

1. Prenosno baterijo pritrdite na svetilko in jo vklopite z gumbom ON/OFF. Nato pritisnite gumb ON/OFF na svetilki.
 2. Z izvlekom prednjega dela ohišja prilagodite svetlobno moč.
 3. S pritiskom gumba ON/OFF na svetilki nastavite način svetenja. Na voljo je pet načinov: visok, srednji, nizek, stroboskop in SOS. Čim nižja je svetlost, tem manjša je poraba in tem daljši je čas delovanja baterije.
- Navojni priključek 1/4 " omogoča pritrditev svetilke na stativ ali na krmilo kolesa.
 - Ko namestite senčnik, svetilka sveti z razpršeno svetlobo.

Opomba

Namesto s prenosno baterijo je mogoče napravo napajati iz vtičnice za cigaretni vžigalnik v avtu. Za to potrebujete kabel z vtičem DC in vtičem za cigaretni vžigalnik, ki se prodaja ločeno in ni del kompleta.

Svetlost	1600 lm
Moč	12 W
Doseg	400 m
Napetost	6 V
Čas delovanja s priloženo prenosno baterijo	8-20 ur glede na raven svetlosti
Mere	Ø 66 mm, 200 mm
Teža	400 g

9. Odstranjevanje



Izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema v skladu z direktivo 2012/19/EU. Oddati jih je treba na zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo in jih ni dovoljeno odlagati med komunalne odpadke.

10. Podatki o proizvajalcu

Proizvajalec in garancijski servis	Aktro s.r.o.
Naslov	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-pošta	info@aktro.cz

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

XARI

Smart Kit

XP1-XP5

Car kit

User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Kit configurations	3
2	Warning	3
3	Power bank	3
4	Vacuum cleaner	5
5	Air compressor	6
6	Pressure washer	7
7	Fan	9
8	Flashlight	10
9	Disposal	11
10	Manufacturer information	11

1. Kit configurations

Kits XP1 to XP5 differ in which devices they contain and in the power bank they come with.

Kit	Power bank	Devices
XP1	15,000 mAh	vacuum cleaner, air compressor, pressure washer
XP2	19,200 mAh	vacuum cleaner, air compressor, pressure washer, flashlight
XP3	10,000 mAh	vacuum cleaner, pressure washer
XP4	15,000 mAh, jump starting function	vacuum cleaner, air compressor, pressure washer
XP5	15,000 mAh, jump starting function	vacuum cleaner, air compressor, pressure washer, fan, flashlight

2. Warning

- Protect the device from liquids and do not expose it to sunlight.
- Do not store the device together with flammable or explosive materials.
- Keep the device out of the reach of children and do not let children use it.
- Do not take the device apart and do not repair it yourself.
- Do not expose the device to mechanical damage, to drops or to impacts.

3. Power bank

The power bank supplies every device included in the kit.

Note

The power bank of the XP3 kit has no DC connector and no USB output, it does not support wireless charging, and its USB-C port serves only to charge the power bank itself. You cannot charge other devices through it.

Attaching a device to the power bank

1. Take the protective ring off the power bank.

2. Fit the device onto the power bank so that the triangular mark on the device sits directly above the open padlock symbol on the power bank.
3. Turn the power bank clockwise until the triangular mark sits above the closed padlock symbol.

Warning

Do not lay metal objects on the power contacts while the power bank is switched on. The power bank could be damaged.

- Charge the power bank before you use it for the first time. Connect it to a charger with the USB-C cable.
- The charge indicator has three LEDs, each of which stands for roughly one third of the capacity. The LEDs flash while charging and stay lit once the power bank is full.
- It is normal for the power bank to become warm while charging.
- Do not let the power bank run down completely.
- Hold the ON/OFF button on the power bank of the XP4 or XP5 kit to switch the flashlight on. Hold it again and the flashlight changes to flashing mode.

Jump starting a vehicle

The power bank of the XP4 or XP5 kit can be used as a jump starter.

1. Connect the jumper cable to the port on the power bank.
2. Connect the red clamp to the positive terminal of the vehicle battery.
3. Connect the black clamp to the negative terminal of the vehicle battery.
4. Turn the key in the ignition or press the start button.
5. If the vehicle did not start, wait at least 60 seconds before you try again.
6. Once the vehicle has started, disconnect the clamps within 30 seconds to keep the fuse from blowing.

The method can be used on vehicles with gasoline engines up to 4 liters and diesel engines up to 2.5 liters, at temperatures from -20 to 60°C and for 12 V batteries.

Warning

Do not connect the red clamp to the black one. The fuse could blow.

- **USB output:** The USB output supports several fast charging protocols for mobile devices. The maximum output power is 22.5 W.
- **Wireless charging:** Lay the phone on the power bank to charge it wirelessly (this applies to phones with inductive charging). The XP2 kit includes a holder that keeps the phone from sliding off and falling while it charges.
- **DC output:** With a cable that has a DC plug and a cigarette lighter socket, the power bank can run 12 V devices that draw up to 100 W, camping kettles for example.

Capacity	XP1, XP4, XP5: 15,000 mAh; XP2: 19,200 mAh; XP3: 10,000 mAh
Wireless charging	15 W (does not apply to XP3)
USB input	USB-C 15 W
USB output	USB-A 22.5 W (does not apply to XP3)
DC output	12 V / 10 A (does not apply to XP3)
Dimensions	XP1, XP2, XP3: Ø 66 mm, 95 mm; XP4, XP5: Ø 66 mm, 149 mm
Weight	XP1, XP2: 385 g; XP3: 360 g; XP4, XP5: 515 g

4. Vacuum cleaner

- Attach the power bank to the vacuum cleaner and switch it on with the ON/OFF button. Then press the ON/OFF button on the vacuum cleaner. Press it again to switch the vacuum cleaner off.
- Once it is off, unscrew the dust container, take the filters out and empty the container.
- Do not expose the vacuum cleaner to liquids, it could be damaged. The dust container, the metal filter and the HEPA filter can be washed with water once they are out. Dry them thoroughly before you put them back into the vacuum cleaner.

Warning

Before every use, check that the parts of the vacuum cleaner are in good condition and that the dust container and the filters are seated correctly. Replace damaged parts. While the vacuum cleaner is running, keep clothing, hair and fingers well away from the suction opening. Keep the vacuum cleaner well away from burning objects such as cigarettes, paper or charcoal. Do not clean the vacuum cleaner with corrosive liquids.

Note

Instead of the power bank, the device can be run from the cigarette lighter socket in the car. You need a cable with a DC plug and a cigarette lighter plug for that; it is sold separately and is not part of the kit.

Suction power	XP1, XP2, XP4, XP5: 19 kPa; XP3: 8 kPa
Power	XP1, XP2, XP4, XP5: 120 W; XP3: 100 W
Voltage	12 V
Dust container	100 ml
Filter	steel and HEPA
Running time with the supplied power bank	XP1, XP4, XP5: 30 minutes; XP2: 40 minutes; XP3: 25 minutes
Dimensions	Ø 66 mm, 280 mm
Weight	240 g

5. Air compressor

1. Attach the power bank to the air compressor, connect the air compressor to the tire with the air hose and switch the power bank on with the ON/OFF button.
2. The default mode for inflating car tires is 2.5 bar. Use the mode button to set the pressure that suits what you are inflating.
3. Use the plus and minus buttons to adjust the pressure.
4. Once the mode and the pressure are set, start inflating with the ON/OFF button on the air compressor. The air compressor is louder while inflating, which is normal.
5. The air compressor stops by itself as soon as the pressure reaches the value you set.

When you inflate at night, the button on the body of the air compressor switches on an LED light.

car tires	1.8–4.0 bar (default 2.5 bar)
motorcycle tires	1.6–4.0 bar (default 2.4 bar)
bicycle tires	30–150 psi (default 45 psi)
balls	4–16 psi (default 8 psi)

Note

Inside the air compressor there is a switch that protects it against overheating. If the temperature gets too high, pumping stops by itself and the display shows a high temperature message. Once the pressure reading comes back, you can switch the air compressor on.

Warning

The air compressor and the air hose get very hot while inflating. Do not run the air compressor for more than 10 minutes; when you inflate for longer, take a break of 3 to 5 minutes after every 10 minutes. Ignoring this can damage the air compressor. Do not touch the ends of the air hose right after inflating, they are very hot. Wait 2 to 4 minutes before you disconnect them. The heat outlets in the housing of the air compressor must not be covered or blocked. Do not use solvents or polishes to clean the air compressor.

Note

Instead of the power bank, the device can be run from the cigarette lighter socket in the car. You need a cable with a DC plug and a cigarette lighter plug for that; it is sold separately and is not part of the kit.

Power	120 W
Maximum pressure	150 psi (10.34 bar)
Air flow	38 l/min
Voltage	12 V
Running time with the supplied power bank	XP1, XP4, XP5: 30 minutes; XP2: 40 minutes
Accessories	air hose, nozzles
Dimensions	145 × 145 × 75 mm
Weight	660 g

6. Pressure washer

1. Slide the copper ring on to lock the nozzle. Attach the nozzle to the pressure washer and connect the hose to the inlet connector.
2. Put the end of the hose into a water tank or connect it to a water tap.
3. Turn the nozzle to select one of the six water jet modes.
4. Switch the power bank on with the ON/OFF button and then switch the pressure washer on with its own button.

Warning

Never aim the high-pressure water jet at people. Do not pour water into equipment that contains electrical parts. For your own safety, use the accessories supplied by the manufacturer. Do not leave the pressure washer unattended while the power bank is attached to it.

- The pressure washer may be no more than 1.5 m above the water level in the tank, so that the pressure stays high enough for washing.
- Inside the pressure washer there is a switch that protects it against overheating. If the temperature gets too high, the pressure washer switches off by itself.
- Use a soft brush or a cloth to clean the body of the pressure washer. Do not use solvents or polishes.
- Do not lay any objects on the device.
- Drain all the water out of the device and out of the hose before you store it.

Foam gun

1. Add detergent to the foam container, fill it up with water and shake it.
2. Slide the copper ring back, take the nozzle out and attach the foam gun.

Recommended procedure for washing the bodywork

1. Rinse the bodywork with water from the pressure washer to wash the sand away. Do not let it dry.
2. Add pressure washing powder to the foam container and pour water in. Stir it.
3. Attach the foam gun and spray the foam onto the bodywork.
4. Wipe the bodywork with a soft brush, a sponge or a mop.
5. Rinse the bodywork with the pressure washer and wipe it with a soft cloth or a towel.

Note

Instead of the power bank, the device can be run from the cigarette lighter socket in the car. You need a cable with a DC plug and a cigarette lighter plug for that; it is sold separately and is not part of the kit.

Power	120 W
-------	-------

Pressure	200 psi (13.79 bar)
Rotation speed	200–240 rpm
Range	6–8 m
Voltage	12 V
Running time with the supplied power bank	XP1, XP4, XP5: 30 minutes; XP2: 40 minutes; XP3: 25 minutes
Dimensions	400 × 180 × 87 mm
Weight	1100 g

7. Fan

1. Fit the three blades into the fan housing. If they are in correctly, you will hear a short click.
 2. Then fit the guard frame and the guard: put the four frame rods into the fan housing and join the parts of the guard.
 3. Attach the power bank to the fan and switch it on with the ON/OFF button. Then press the ON/OFF button on the fan. The indicator lights up green and the fan runs at the first speed.
 4. Press the button again after about 3 seconds for the second speed; the indicator lights up blue-green. Press it again for the third and highest speed and the indicator lights up blue. Press it again to switch the fan off.
- The fan light has three modes as well. Use the light button to set them.
 - The fan head can be tilted through 180 °. Once it is in position, lock it with the locking knob.
 - The 1/4 " threaded socket on the fan guard lets you mount it on a tripod. Both the tripod and the fan have to stand on a stable surface.

Remote control

- The remote control has buttons for the fan, for the light and for setting a running time of 3 or 6 hours.
- To cancel the running time you have set, switch the fan off and on again.
- The remote control runs on a replaceable CR2016 battery that lasts roughly 2 to 5 years.
- If the remote control does not work even with a charged battery, pair it again: press the ON/OFF button on the fan guard, and once the indicator lights up red, press any button on the remote control. The remote control is paired as soon as the red indicator goes out.

Warning

The fan switches off by itself if a person or an object touches the blades. Before you start it again, make sure nothing is touching the blades. Do not forget to fit the guard. While the fan is running, keep it out of the reach of children and animals and away from flammable and explosive substances, from rain and from moisture.

Note

Instead of the power bank, the device can be run from the cigarette lighter socket in the car. You need a cable with a DC plug and a cigarette lighter plug for that; it is sold separately and is not part of the kit.

Fan power	9 W
Light power	3 W
Voltage	12 V
Tripod thread	1/4 "
Running time with the supplied power bank	approx. 10–24 hours
Dimensions	290 × 290 × 104 mm
Weight	340 g

8. Flashlight

1. Attach the power bank to the flashlight and switch it on with the ON/OFF button. Then press the ON/OFF button on the flashlight.
 2. Slide the front part of the body out to adjust the light output.
 3. Press the ON/OFF button on the flashlight to set the lighting mode. There are five modes: high, medium, low, strobe and SOS. The lower the brightness, the lower the consumption and the longer the battery lasts.
- The 1/4 " threaded connector lets you mount the flashlight on a tripod or on bicycle handlebars.
 - With the shade fitted, the flashlight gives a diffused light.

Note

Instead of the power bank, the device can be run from the cigarette lighter socket in the car. You need a cable with a DC plug and a cigarette lighter plug for that; it is sold separately and is not part of the kit.

Brightness	1600 lm
Power	12 W
Range	400 m
Voltage	6 V
Running time with the supplied power bank	8-20 hours depending on the brightness level
Dimensions	Ø 66 mm, 200 mm
Weight	400 g

9. Disposal



Products marked with this symbol are electrical waste under Directive 2012/19/EU. They must be handed in at a recycling center for electrical waste and must not be thrown out with municipal waste.

10. Manufacturer information

Manufacturer and warranty service	Aktro s.r.o.
Address	Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Email	info@aktro.cz

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz