AUDIO PŘEVODNÍK Z TOSLINK/KOAX. SPDIF NA RCA

PŘEVODNÍK Z DIGITÁLNÍHO NA ANALOGOVÉ AUDIO



Popis

Převodník digitálního zvukového signálu na analogový. Převádí TOSLINK/ S/PDIF nebo koaxiální digitální zvukový signál na analogové L/R stereo audio – umožňuje připojení zesilovačů, mixážních pultů, které nemají volný vstup nebo nejsou vybaveny konektorem pro digitální signál. Oproti některým modelům, je možné k tomuto převodníku připojit sluchátka pomocí 3,5 mm audio konektoru (sluchátka s impedancí 16-300 Ohm). Výhodou tohoto modelu je potenciometr pro nastavení hlasitosti výstupního audio signálu do RCA L/R a 3,5 mm výstupu. Převodník je napájen dodávaným USB kabelem. Pro napájení lze využít USB port počítače nebo libovolné USB nabíječky s výstupem 5 V a minimálně 500Ma. Zařízení také podporuje Toslink vstup k Toslink, koaxiální výstup, koaxiální vstup k Toslink a koaxiální výstup.

Funkce

1. Převod koaxiálního nebo toslink digitálního audio signálu na analogový L/R zvuk.
2. Podpora 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz a 192 kHz vzorkovací frekvence, až do 24 bitového rozlišení.
3. 24 bit/SPDIF vstupní datový tok na levém a pravém kanálu.
4. Podporují sluchátka s vysokou impedancí 16-300 ohmů.
5. Podpora nastavení hlasitosti.
6. Podpora toslink vstup do koaxiálního výstupu
7. Koaxiální vstup podporující toslink výstup.
8. Poskytování přenosu bez elektromagnetického šumu.
9. Jednoduchá instalace a ovládání.

Uživatelský manuál

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Specifikace
Signál vstup/výstup
Vstup audia: koaxiální nebo toslink digitální zvuk
Výstup audia: L/R, headset, toslink

Konektor
Vstup audio konektoru: Toslink, 1xrca (koaxiální)
Výstup analogového audio konektoru: 2xrca (R/L) a 3,5 mm headset
Výstup digitálního audio konektoru: Toslink, 1xrca (koaxiální)
Vzorkovací frekvence: 32, 44,1, 48, 96 a 192 kHz, až do 24 bit rozlišení
Maximální napětí výstupu:
16 Ω: 200 mW
300 Ω: 20 mW
Zkreslení: <0,01 % (10 MW)
Impedance sluchátek: 16 – 300 Ω
Frekvence: 10-48 kHz
Rozměr: (délka-šířka-výška): 8,5 x 9,6 x 2,8
Hmotnost: 130 g
Pracovní teplota: 0 – 70 °C
Pracovní vlhkost: 5 – 85% RH
Teplota skladování: -10 – 80 °C
Vlhkost skladování: 5 – 90 % RH
Požadavky na elektřinu: externí nabíjení: 5 V DC@500 mA
Spotřeba: 0,5 W

Popis částí
1. Otočte vypínačem doleva, až uslyšíte zvukový signál vypnutí.
2. Ovládání hlasitosti,
3. Toslink vstupní port
4. Koaxiální přepínač vstup
5. Koaxiální vstup port
6. Indikátor výkonu
7. Vstup napájení: DC/5 V
8. Toslink výstupní port
9. Koaxiální výstupní port
10. L výstupní port
11. R výstupní port
12. Headset výstupní port



Spojení a ovládání
Před instalací se ujistěte, že máte všechny konektory připraveny.
1. Spojte zdroj zvuku k převodníku prostřednictvím vhodného koaxiálního nebo toslink kabelu.
2. Spojte A/V přijímač nebo zesilovač k převodníku za použití vhodného R/L kabelu.
3. Vložte zdroj napájení do DC portu (5V), poté spojte AC část zdroje napájení do elektrické zásuvky, poté zapněte zařízení a nastavte hlasitost.
Poznámka: vkládejte/vypojujte kabely opatrně.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Obsah balení
Převodník 1x
Zdroj napětí 1x (USB kabel, evropský standard, americký/britský standard volitelný).
Manuál 1x

Diagram zapojení





Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Audiokonverter von TOSLINK/Koax, SPDIF auf RCA

Digital-Analog-Audiowandler



Beschreibung

Digital-Analog-Audiosignalwandler. Wandelt TOSLINK/
S/PDIF- oder koaxiales digitales Audiosignal zu analogem L/R-Stereo
Audio – ermöglicht den Anschluss von Verstärkern und Mischpulten, die keinen freien Eingang besitzen oder nicht mit einem digitalen Signalanschluss ausgestattet sind. Im Gegensatz zu manchen anderen Modellen kann dieser Konverter
Schließen Sie Kopfhörer über einen 3,5-mm-Audiostecker an (Kopfhörer mit einer Impedanz von 16–300 Ohm). Der Vorteil dieses Modells liegt im Potentiometer zur Lautstärkeregelung des Audioausgangssignals für RCA L/R und 3,5-mm-Ausgang. Der Konverter wird über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgt. Alternativ können Sie den USB-Anschluss Ihres Computers oder ein beliebiges USB-Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5 V und mindestens 500 mA verwenden. Das Gerät unterstützt außerdem Toslink-Eingang zu Toslink. Koaxialausgang, Koaxialeingang zu Toslink und Koaxialausgang.

Funktion

1. Konvertierung eines digitalen Audiosignals über Koaxial- oder Toslink-Kabel in ein analoges Audiosignal. L/R-Ton.
2. Unterstützt Abtastraten von 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz und 192 kHz sowie eine Auflösung von bis zu 24 Bit.
3. 24-Bit/SPDIF-Eingangsdatenstrom auf dem linken und rechten Kanal.
4. Unterstützt hochohmige Kopfhörer von 16-300 Ohm.
5. Unterstützung für Lautstärkeregelung.
6. Unterstützung für Toslink-Eingang und Koaxialausgang
7. Koaxialer Eingang mit Unterstützung für Toslink-Ausgang.
8. Bereitstellung einer Übertragung ohne elektromagnetische Störungen.
9. Einfache Installation und Bedienung.

Benutzerhandbuch

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Spezifikationen

Eingangs-/Ausgangssignal

Audioeingang: Koaxial- oder Toslink-Digitalaudio

Audioausgang: L/R, Headset, Toslink

Anschluss

Audioeingang: Toslink, 1xRCA (koaxial)

Analoge Audioausgänge: 2x Cinch (R/L) und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Digitaler Audioausgang: Toslink, 1xRCA (koaxial)

Abtastraten: 32, 44,1, 48, 96 und 192 kHz, Auflösung bis zu 24 Bit

Maximale Ausgangsspannung: 16
ÿ: 200 mW

300 ÿ: 20 mW

Verzerrung: <0,01 % (10 MW)

Kopfhörerimpedanz: 16 – 300 ÿ
Frequenz: 10-48 kHz

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 8,5 x 9,6 x 2,8

Gewicht: 130 g

Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

Betriebsfeuchtigkeit: 5 – 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur: -10 – 80 °C

Lagerfeuchtigkeit: 5 – 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Elektrische Anforderungen: externes Laden: 5 V DC bei 500 mA

Verbrauch: 0,5 W

Teilebeschreibung 1. Drehen Sie den Netzschalter nach links, bis Sie den Ausschalt-Piepton hören.

2. Lautstärkeregler, 3. Toslink-Eingangsbuchse, 4. Koaxial-Eingangsschalter, 5. Koaxial-Eingangsbuchse

6. Betriebsanzeige 7. Stromversorgung: DC/5V 8. Toslink-Ausgang 9. Koaxial-Ausgang 10. L-Ausgang 11. R-Ausgang 12. Headset-Ausgang



Anschluss und

Steuerung Vor der Installation sicherstellen, dass alle Anschlüsse bereitliegen.

1. Verbinden Sie die Audioquelle über ein geeignetes Koaxial- oder Toslink-Kabel mit dem Konverter.

2. Verbinden Sie den A/V-Receiver oder Verstärker mit dem Konverter mithilfe des entsprechenden R/L-Kabels.

3. Stecken Sie das Netzteil in den DC-Anschluss (5V), verbinden Sie dann den AC-Teil des Netzteils mit der Steckdose, schalten Sie anschließend das Gerät ein und stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweis: Kabel vorsichtig einstecken/abziehen.

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Packungsinhalt

Konverter 1x

Netzteil 1x (USB-Kabel, europäischer Standard, amerikanischer/britischer Standard optional).

Handbuch 1x

Schaltplan





Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

AUDIO KONVERTER

TOSLINK/KOAX, SPDIF - RCA

DIGITÁLIS-ANALÓG AUDIO ÁTALAKÍTÓ



Leírás

Digitális-analóg audiojel-átalakító. TOSLINK/
S/PDIF vagy koaxiális digitális audiojel analóg L/R sztereóvá alakítása
audio – lehetővé teszi olyan erősítők, keverőpultok csatlakoztatását, amelyek nem rendelkeznek szabad bemenettel, vagy nem rendelkeznek digitális jelcsatlakozóval. Egyes modellekkel ellentétben ez a konverter képes
Csatlakoztasson fejhallgatót egy 3,5 mm-es audiocsatlakozóval (16-300 Ohm impedanciájú fejhallgató). Ennek a modellnek az előnye egy potenciométer, amellyel
beállítható a kimeneti audiojel hangereje az RCA L/R és a 3,5 mm-es kimenetre. Az átalakítót a mellékelt USB-kábel táplálja. Tápellátáshoz használhatja a számítógép USB-portját vagy bármilyen 5 V-os és legalább 500 mA-es kimenetű USB-töltőt. Az eszköz támogatja a Toslink bemenetet Toslinkre is,
koaxiális kimenet, koaxiális bemenet Toslinkhez és koaxiális kimenet.

Funkció

1. Koaxiális vagy Toslink digitális audiojel analóggá alakítása
Bal/jobb hang.
2. Támogatja a 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz és 192 kHz mintavételi frekvenciákat, akár 24 bites felbontással.
3. 24 bites/SPDIF bemeneti adatfolyam a bal és jobb csatornán.
4. Támogatja a 16-300 ohmos nagy impedanciájú fejhallgatókat.
5. Támogassa a hangerőszabályozást.
6. Toslink bemenet koaxiális kimenethez való csatlakoztatása
7. Koaxiális bemenet, amely támogatja a toslink kimenetet.
8. Elektromágneses zajmentes átvitel biztosítása.
9. Könnyen telepíthető és kezelhető.

Felhasználói kézikönyv

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Specifikációk

Bemeneti/kimeneti jel

Audio bemenet: koaxiális vagy toslink digitális audio

Audio kimenet: L/R, headset, Toslink

Csatlakozó

Audio csatlakozó bemenet: Toslink, 1xRCA (koaxiális)

Analóg audio csatlakozó kimenet: 2xRCA (J/L) és 3,5 mm-es fejhallgató kimenet

Digitális audio csatlakozó kimenet: Toslink, 1xRCA (koaxiális)

Mintavételi frekvenciák: 32, 44,1, 48, 96 és 192 kHz, akár 24 bites felbontás

Maximális kimeneti feszültség: 16
Ω: 200 mW

300Ω: 20mW

Torzítás: <0,01% (10 MW)

Fejhallgató impedanciája: 16 – 300 Ω
Frekvencia: 10-48 kHz

Méretek: (hosszúság-szélesség-magasság): 8,5 x 9,6 x 2,8

Súly: 130 g

Üzemi hőmérséklet: 0 – 70 °C

Üzemi páratartalom: 5 – 85% relatív páratartalom

Tárolási hőmérséklet: -10 – 80 °C

Tárolási páratartalom: 5–90% relatív páratartalom

Elektromos követelmények: külső töltés: 5 V DC@500 mA

Fogyasztás: 0,5 W

Az alkatrészek

leírása 1. Fordítsa a bekapcsológombot balra, amíg meg nem hallja a kikapcsolási sípolást.

2. Hangerőszabályzó, 3.

Toslink bemeneti port 4.

Koaxiális bemenet kapcsoló 5.

Koaxiális bemeneti port

6. Tápellátásjelző 7.

Tápbemenet: DC/5V 8. Toslink

kimenet 9. Koaxiális kimenet

10. Bal kimenet 11. Jobb kimenet

12. Fejhallgató kimenet



Csatlakoztatás és vezérlés

Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó készen áll.

1. Csatlakoztassa a hangforrást a konverterhez egy megfelelő koaxiális vagy Toslink kábellel.

2. Csatlakoztassa az A/V vevőegységet vagy erősítőt az átalakítóhoz a megfelelő R/L kábellel.

3. Csatlakoztassa a tápegységet az egyenáramú portba (5V), majd csatlakoztassa a
tápegység váltakozó áramú részét a konnektorhoz, majd kapcsolja be a készüléket és állítsa be a hangerőt.

Megjegyzés: A kábeleket óvatosan csatlakoztassa/húzza le.

© Sunnysoft sro, forgalmazó

A csomag tartalma

1x átalakító 1x

tápegység (USB kábel, európai szabvány, amerikai/brit szabvány opcionális).

Kézikönyv 1x

Kapcsolási rajz





Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

АУДИО КОНВЕРТОР ОТ

TOSLINK/COAX. SPDIF КЪМ RCA

ЦИФРОВО-АНАЛОГОВ АУДИО КОНВЕРТОР



Ръководство за потребителя

Описание

Цифрово-аналогов преобразувател на аудио сигнал. Преобразува TOSLINK/ S/PDIF или коаксиален цифров аудио сигнал към аналогово L/R стерео аудио – позволява ви да свържете усилватели, миксиращи конзоли, които нямат свободен вход или не са оборудвани с цифров сигнален конектор. За разлика от някои модели, този конвертор може

Свържете слушалки, използвайки 3,5 мм аудио конектор (слушалки с импеданс 16-300 Ohm). Предимството на този модел е потенциометър за регулиране на силата на звука на изходния аудио сигнал към RCA L/R и 3,5 мм изход.

Конверторът се захранва от приложения USB кабел. За захранване можете да използвате USB порта на вашия компютър или всяко USB зарядно устройство с изход 5 V и поне 500 mA. Устройството поддържа и Toslink вход към Toslink.

коаксиален изход, коаксиален вход към Toslink и коаксиален изход.

Функция

1. Преобразувайте коаксиален или toslink цифров аудио сигнал в аналогов Ляв/десен звук.
2. Поддържа честоти на дискретизация 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz и 192 kHz, с резолюция до 24 бита.
3. 24-битов/SPDIF входен поток от данни на левия и десния канал.
4. Поддържа слушалки с висок импеданс от 16-300 ома.
5. Поддръжка на регулиране на силата на звука.
6. Поддръжка на toslink вход към коаксиален изход
7. Коаксиален вход, поддържащ TOSlink изход.
8. Осигуряване на предаване без електромагнитен шум.
9. Лесен за инсталиране и работа.

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Спецификации

Входен/изходен сигнал

Аудио вход: коаксиален или toslink цифров аудио

Аудио изход: L/R, слушалки, TOSlink

Конектор

Вход за аудио конектор: Toslink, 1xRCA (коаксиален)

Аналогов аудио изход: 2xRCA (R/L) и 3,5 мм жак за слушалки

Изход за цифров аудио конектор: Toslink, 1xRCA (коаксиален)

Честоти на дискретизация: 32, 44.1, 48, 96 и 192 kHz, резолюция до 24 бита

Максимално изходно
напрежение: 16 Ω: 200 mW

300Ω: 20mW

Изкривяване: <0,01% (10 MW)

Импеданс на слушалките: 16 – 300 Ω
Честота: 10-48kHz

Размери: (дължина-ширина-височина): 8,5 x 9,6 x 2,8

Тегло: 130 г

Работна температура: 0 – 70 °C

Работна влажност: 5 – 85% относителна влажност

Температура на съхранение: -10 – 80 °C

Влажност при съхранение: 5 – 90% относителна влажност

Електрически изисквания: външно зареждане: 5 V DC@500 mA

Консумация: 0.5W

Описание на

частите 1. Завъртете превключвателя на захранването наляво, докато чуете звуков сигнал за изключване.

2. Регулатор на силата на

звука, 3. Toslink входен порт,

4. Превключвател за коаксиален

вход, 5. Коаксиален входен порт

6. Индикатор за

захранване 7. Входно захранване:

DC/5V 8. Toslink изходен порт

9. Коаксиален изходен порт 10.

Ляв изходен порт 11.

Десен изходен порт 12.

Изходен порт за слушалки



Свързване и управление

Преди монтажа се уверете, че имате подготвени всички конектори.

1. Свържете аудио източника към конвертора чрез подходящ коаксиален или Toslink кабел.

2. Свържете A/V приемника или усилвателя към конвертора, като използвате подходящ R/L кабел.

3. Поставете захранващия кабел в DC порта (5V), след това свържете AC частта на захранващия кабел към контакта, след което включете устройството и регулирайте силата на звука.

Забележка: Внимателно поставяйте/изключвайте кабелите.

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Съдържание на пакета

Конвертор 1x

Захранване 1x (USB кабел, европейски стандарт, американски/британски стандарт по избор).

Ръчно 1x

Схема на свързване





Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

19000 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

CONVERTOR AUDIO

DE LA TOSLINK/COAX. SPDIF LA RCA

CONVERTOR AUDIO DIGITAL-ANALOG



Descriere

Convertor de semnal audio digital-analogic. Convertește TOSLINK/
Semnal audio digital S/PDIF sau coaxial către stereo analogic L/R
audio – vă permite să conectați amplificatoare, console de mixaj care nu au o intrare liberă sau nu sunt echipate cu un conector de semnal digital. Spre deosebire de unele modele, acest convertor poate
Conectați căștile folosind un conector audio de 3,5 mm (căști cu o impedanță de 16-300 Ohm). Avantajul acestui model este un potențiometru pentru reglarea volumului semnalului audio de ieșire la RCA L/R și ieșirea de 3,5 mm.
Convertorul este alimentat de cablul USB inclus. Pentru alimentare, puteți utiliza portul USB al computerului sau orice încărcător USB cu o ieșire de 5 V și cel puțin 500 mA.
Dispozitivul acceptă, de asemenea, intrare Toslink.
ieșire coaxială, intrare coaxială la Toslink și ieșire coaxială.

Func ie

1. Conversia semnalului audio digital coaxial sau toslink în analogic
Sunet S/D.
2. Suportă rate de eșantionare de 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz și 192 kHz, cu o rezoluție de până la 24 de biți.
3. Flux de date de intrare pe 24 biți/SPDIF pe canalele stânga și dreapta.
4. Suportă căști cu impedanță ridicată de 16-300 ohmi.
5. Suport pentru reglarea volumului.
6. Suportă intrarea toslink la ieșirea coaxială
7. Intrare coaxială care acceptă ieșire toslink.
8. Asigurarea transmisiei fără zgomot electromagnetic.
9. Ușor de instalat și de utilizat.

Manual de utilizare

© Sunnysoft sro, distribuitor

Specificații

Semnal de intrare/ieșire

Intrare audio: audio digital coaxial sau toslink

Ieșire audio: L/R, căști, Toslink

Conector

Intrare conector audio: Toslink, 1xRCA (coaxial)

Ieșire conector audio analogic: 2xRCA (R/L) și jack pentru căști de 3,5 mm

Ieșire conector audio digital: Toslink, 1xRCA (coaxial)

Rate de eșantionare: 32, 44,1, 48, 96 și 192 kHz, rezoluție de până la 24 biți

Tensiune maximă de ieșire: 16 Ω:
200 mW

300Ω: 20mW

Distorsiune: <0,01% (10 MW)

Impedanță căști: 16 – 300 Ω
Frecvență: 10-48kHz

Dimensiuni: (lungime-lățime-înălțime): 8,5 x 9,6 x 2,8

Greutate: 130g

Temperatura de lucru: 0 – 70 °C
Umiditate de funcționare: 5 – 85% RH

Temperatura de depozitare: -10 – 80 °C
Umiditate de depozitare: 5 – 90% RH

Cerințe electrice: încărcare externă: 5 V CC la 500 mA

Consum: 0,5W

Descrierea

componentelor 1. Rotiți întrerupătorul de alimentare spre stânga până când auziți semnalul sonor de oprire.

2. Control volum, 3. Port

de intrare Toslink 4.

Comutator intrare coaxială 5. Port

de intrare coaxială

6. Indicator alimentare

7. Intrare alimentare: DC/5V 8.

Port de ieșire Toslink 9. Port

de ieșire coaxial 10. Port de

ieșire L 11. Port de

ieșire R 12. Port de

ieșire pentru căști



Conectare și control

Înainte de instalare, asigurați-vă că aveți toți conectorii pregătiți.

1. Conectați sursa audio la convertor printr-un cablu coaxial sau toslink adecvat.

2. Conectați receiverul A/V sau amplificatorul la convertor folosind cablul R/L corespunzător.

3. Introduceți sursa de alimentare în portul CC (5V), apoi conectați partea de CA a sursei de alimentare la priză, apoi porniți dispozitivul și reglați volumul.

Notă: Introduceți/deconectați cablurile cu grijă.

© Sunnysoft sro, distribuitor

Conținutul pachetului

Convertor 1x

Sursă de alimentare 1x (cablu USB, standard european, standard american/britanic opțional).

Manual 1x

Schemă de cablare





Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

KONWERTER AUDIO Z TOSLINK/COAX. SPDIF NA RCA

KONWERTER AUDIO CYFROWO-ANALOGOWY



Opis

Konwerter sygnału audio cyfrowo-analogowego. Konwertuje sygnał TOSLINK/ S/PDIF lub cyfrowy sygnał audio koncentryczny do analogowego stereo L/R Audio – umożliwia podłączenie wzmacniaczy i konsol mikserskich, które nie posiadają wolnego wejścia lub nie są wyposażone w cyfrowe złącze sygnałowe. W przeciwieństwie do niektórych modeli, ten konwerter może

Podłącz słuchawki za pomocą złącza audio 3,5 mm (słuchawki o impedancji 16-300 Ohm). Zaletą tego modelu jest potencjometr do regulacji głośności sygnału wyjściowego audio do wyjść RCA L/R i 3,5 mm. Konwerter zasilany jest za pomocą dołączonego kabla USB. Do zasilania można wykorzystać port USB komputera lub dowolną ładowarkę USB o napięciu wyjściowym 5 V i natężeniu co najmniej 500 mA. Urządzenie obsługuje również wejście Toslink.

wyjście koncentryczne, wejście koncentryczne Toslink i wyjście koncentryczne.

Funkcjonować

1. Konwersja cyfrowego sygnału audio koncentrycznego lub TOSLINK na analogowy Dźwięk L/R.
2. Obsługa częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz i 192 kHz, do rozdzielczości 24 bitów.
3. 24-bitowy strumień danych wejściowych SPDIF na kanale lewym i prawym.
4. Obsługuje słuchawki o wysokiej impedancji 16–300 omów.
5. Obsługa regulacji głośności.
6. Obsługa wejścia TOSLINK do wyjścia koncentrycznego
7. Wejście koncentryczne obsługujące wyjście TOSLINK.
8. Zapewnienie transmisji bez zakłóceń elektromagnetycznych.
9. Łatwy w instalacji i obsłudze.

Instrukcja obsługi

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Specyfikacje

Sygnał wejściowy/wyjściowy

Wejście audio: koncentryczne lub cyfrowe audio TOSLINK

Wyjście audio: L/R, zestaw słuchawkowy, Toslink

Złącze

Wejście złącza audio: Toslink, 1xRCA (koncentryczne)

Wyjście analogowego złącza audio: 2xRCA (P/L) i 3,5 mm gniazdo słuchawkowe

Wyjście cyfrowego złącza audio: Toslink, 1xRCA (koncentryczne)

Częstotliwości próbkowania: 32, 44,1, 48, 96 i 192 kHz, rozdzielczość do 24 bitów

Maksymalne napięcie wyjściowe:
16 Ω: 200 mW

300Ω: 20mW

Zniekształcenie: <0,01% (10 MW)

Impedancja słuchawek: 16 – 300 Ω
Częstotliwość: 10-48 kHz

Wymiary (długość-szerokość-wysokość): 8,5 x 9,6 x 2,8

Waga: 130g

Temperatura pracy: 0 – 70 °C
Wilgotność robocza: 5 – 85% RH

Temperatura przechowywania: -10 – 80 °C
Wilgotność przechowywania: 5 – 90% RH

Wymagania elektryczne: ładowanie zewnętrzne: 5 V DC@500 mA

Pobór mocy: 0,5 W

Opis części 1.

Obróć wyłącznik zasilania w lewo, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy wyłączania zasilania.

2. Regulacja głośności, 3.

Port wejściowy Toslink, 4.

Przełącznik wejściowy koncentryczny,

5. Port wejściowy koncentryczny

6. Wskaźnik zasilania 7.

Wejście zasilania: DC/5 V 8. Port

wyjściowy Toslink 9. Port

wyjściowy koncentryczny 10. Port

wyjściowy L 11. Port

wyjściowy R 12. Port

wyjściowy zestawu słuchawkowego



Podłączanie i sterowanie

Przed instalacją należy upewnić się, że wszystkie złącza są przygotowane.

1. Podłącz źródło dźwięku do konwertera za pomocą odpowiedniego kabla koncentrycznego lub Toslink.

2. Podłącz odbiornik A/V lub wzmacniacz do konwertera za pomocą odpowiedniego kabla R/L.

3. Podłącz zasilacz do portu DC (5 V), następnie podłącz część AC zasilacza do gniazdka elektrycznego, po czym włącz urządzenie i wyreguluj głośność.

Uwaga: kable należy podłączać i odłączać ostrożnie.

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Zawartość opakowania

Konwerter 1x

Zasilacz 1x (kabel USB, standard europejski, standard amerykański/brytyjski opcjonalnie).

Instrukcja 1x

Schemat okablowania





Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

AVDIO PRETVORNIK
IZ TOSLINK/COAX. SPDIF V RCA

DIGITALNO-ANALOGNI ZVOČNI PRETVORNIK



Opis

Pretvornik digitalnega v analogni avdio signal. Pretvarja TOSLINK/ S/PDIF ali koaksialni digitalni avdio signal v analogni L/R stereo avdio – omogoča priklop ojačevalnikov, mešalnih pultov, ki nimajo prostega vhoda ali niso opremljeni z digitalnim signalnim priključkom. Za razliko od nekaterih modelov lahko ta pretvornik

Slušalke priključite s 3,5 mm avdio priključkom (slušalke z impedanco 16–300 Ohmov). Prednost tega modela je potenciometer za nastavitev glasnosti izhodnega avdio signala na RCA L/R in 3,5 mm izhod. Pretvornik se napaja s priloženim USB kablom. Za napajanje lahko uporabite USB vrata računalnika ali kateri koli USB polnilnik z izhodno napetostjo 5 V in vsaj 500 mA. Naprava podpira tudi Toslink vhod na Toslink,

koaksialni izhod, koaksialni vhod za Toslink in koaksialni izhod.

Funkcija

1. Pretvorite koaksialni ali toslink digitalni zvočni signal v analogni Levi/desni zvok.
2. Podpira frekvence vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz in 192 kHz, do 24-bitne ločljivosti.
3. 24-bitni/SPDIF vhodni podatkovni tok na levem in desnem kanalu.
4. Podpira slušalke z visoko impedanco 16-300 ohmov.
5. Podpora za nastavitev glasnosti.
6. Podpora za vhod TOSLINK na koaksialni izhod
7. Koaksialni vhod s podporo za toslink izhod.
8. Zagotavljanje prenosa brez elektromagnetnega šuma.
9. Enostavna namestitev in upravljanje.

Uporabniški priročnik

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Specifikacije

Vhodni/izhodni signal

Zvočni vhod: koaksialni ali toslink digitalni avdio

Zvočni izhod: L/R, slušalke, TOSlink

Priključek

Vhod za avdio priključek: Toslink, 1x RCA (koaksialni)

Analogni avdio izhod: 2x RCA (R/L) in 3,5 mm slušalke

Izhod za digitalni avdio priključek: Toslink, 1x RCA (koaksialni)

Frekvence vzorčenja: 32, 44,1, 48, 96 in 192 kHz, ločljivost do 24 bitov

Največja izhodna napetost: 16 Ω:
200 mW

300Ω: 20mW

Popačenje: <0,01 % (10 MW)

Impedanca slušalk: 16 – 300 Ω
Frekvenca: 10–48 kHz

Dimenzije: (dolžina-širina-višina): 8,5 x 9,6 x 2,8

Teža: 130 g

Delovna temperatura: 0 – 70 °C

Delovna vlažnost: 5–85 % relativne vlažnosti

Temperatura skladiščenja: -10–80 °C

Vlažnost pri skladiščenju: 5–90 % relativne vlažnosti

Električne zahteve: zunanje polnjenje: 5 V DC pri 500 mA

Poraba: 0,5 W

Opis delov 1.

Obrnite stikalo za vklop v levo, dokler ne zaslišite piska za izklop.

2. Regulator glasnosti, 3.

Vhodna vrata Toslink, 4.

Stikalo za koaksialni vhod, 5.

Koaksialni vhod

6. Indikator napajanja

7. Vhodna napetost: DC/5 V 8.

Izhodna vrata Toslink 9.

Koaksialna izhodna vrata 10.

Leva izhodna vrata 11.

Desna izhodna vrata

12. Izhodna vrata za slušalke



Priključitev in upravljanje

Pred namestitvijo se prepričajte, da imate pripravljene vse priključke.

1. Zvočni vir priključite na pretvornik prek ustreznega koaksialnega ali toslink kabla.

2. Priključite A/V sprejemnik ali ojačevalnik na pretvornik z ustreznim R/L kablom.

3. Napajalnik priključite v vrata za enosmerni tok (5 V), nato del napajalnika za izmenični tok priključite v električno vtičnico, nato vklopite napravo in prilagodite glasnost.

Opomba: kable previdno vstavljajte/odklapljajte.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Vsebina paketa

Pretvornik 1x

Napajalnik 1x (USB kabel, evropski standard, ameriški/britanski standard opcijsko).

Ročno 1x

Električna shema





Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

AUDIO KONVERTER

S TOSLINK/COAX. SPDIF NA RCA

DIGITALNO-ANALOGNI AUDIO PRETVARAČ



Opis

Pretvarač digitalnog u analogni audio signal. Pretvara TOSLINK/
S/PDIF ili koaksijalni digitalni audio signal u analogni L/R stereo
audio – omogućuje spajanje pojačala, mikserskih konzola koje nemaju slobodan ulaz ili
nisu opremljene digitalnim signalnim konektorom. Za razliku od nekih modela, ovaj pretvarač
može
Spojite slušalice pomoću 3,5 mm audio priključka (slušalice s impedancijom od 16-300 Ohma).
Prednost ovog modela je potenciometar za podešavanje glasnoće izlaznog
audio signala na RCA L/R i 3,5 mm izlaz. Pretvarač se napaja priloženim USB
kabelom. Za napajanje možete koristiti USB priključak vašeg računala ili bilo koji USB punjač
s izlazom od 5 V i najmanje 500 mA. Uređaj također podržava Toslink ulaz na Toslink,

koaksijalni izlaz, koaksijalni ulaz na Toslink i koaksijalni izlaz.

Funkcija

1. Pretvorite koaksijalni ili toslink digitalni audio signal u analogni

Lijevi/desni zvuk.

2. Podržava frekvencije uzorkovanja od 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz i 192 kHz,
rezolucije do 24 bita.
3. 24-bitni/SPDIF ulazni tok podataka na lijevom i desnom kanalu.
4. Podržava slušalice visoke impedancije od 16-300 oma.
5. Podrška za podešavanje glasnoće.
6. Podrška za TOSLINK ulaz na koaksijalni izlaz
7. Koaksijalni ulaz s podrškom za TOSlink izlaz.
8. Omogućavanje prijenosa bez elektromagnetske buke.
9. Jednostavna instalacija i rad.

Korisnički priručnik

© Sunnysoft sro, distributer

Tehnički podaci

Ulazni/izlazni signal

Audio ulaz: koaksijalni ili toslink digitalni audio

Audio izlaz: L/R, slušalice, TOSlink

Konektor

Ulaz za audio konektor: Toslink, 1xRCA (koaksijalni)

Analogni audio izlaz: 2xRCA (R/L) i 3,5 mm za slušalice

Izlaz digitalnog audio konektora: Toslink, 1xRCA (koaksijalni)

Frekvencije uzorkovanja: 32, 44,1, 48, 96 i 192 kHz, rezolucija do 24 bita

Maksimalni izlazni napon: 16 Ω:

200 mW

300Ω: 20mW

Izobličenje: <0,01% (10 MW)

Impedancija slušalica: 16 – 300 Ω

Frekvencija: 10-48 kHz

Dimenzije: (duljina-širina-visina): 8,5 x 9,6 x 2,8

Težina: 130 g

Radna temperatura: 0 – 70 °C

Radna vlažnost: 5 – 85% relativne vlažnosti

Temperatura skladištenja: -10 – 80 °C

Vlažnost pri skladištenju: 5 – 90% relativne vlažnosti

Električni zahtjevi: vanjsko punjenje: 5 V DC@500 mA

Potrošnja: 0,5 W

Opis dijelova

1. Okrenite prekidač za napajanje ulijevo dok ne čujete zvučni signal za isključivanje.

2. Kontrola glasnoće, 3.

Toslink ulazni priključak 4.

Prekidač koaksijalnog ulaza 5.

Koaksijalni ulazni priključak

6. Indikator napajanja

7. Ulazno napajanje: DC/5V 8.

Toslink izlazni priključak 9.

Koaksijalni izlazni priključak 10.

L izlazni priključak 11.

R izlazni priključak 12.

Izlazni priključak za slušalice



Spajanje i upravljanje

Prije instalacije provjerite jeste li pripremili sve priključke.

1. Spojite audio izvor na pretvarač putem odgovarajućeg koaksijalnog ili toslink kabela.

2. Spojite A/V prijemnik ili pojačalo na pretvarač pomoću odgovarajućeg R/L kabela.

3. Umetnite napajanje u DC priključak (5 V), zatim spojite AC dio napajanja u utičnicu, pa uključite uređaj i podesite glasnoću.

Napomena: pažljivo uključite/isključite kablove.

© Sunnysoft sro, distributer

Sadržaj paketa

Pretvarač 1x

Napajanje 1x (USB kabel, europski standard, američki/britanski standard opcionalno).

Ručno 1x

Dijagram ožičenja





Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

AUDIO CONVERTER

FROM TOSLINK/COAX. SPDIF TO RCA

DIGITAL TO ANALOG AUDIO CONVERTER



Description

Digital to analog audio signal converter. Converts TOSLINK/ S/PDIF or coaxial digital audio signal to analog L/R stereo audio – allows you to connect amplifiers, mixing consoles that do not have a free input or are not equipped with a digital signal connector. Unlike some models, this converter can connect headphones using a 3.5 mm audio connector (headphones with an impedance of 16-300 Ohm). The advantage of this model is a potentiometer for adjusting the volume of the output audio signal to RCA L/R and 3.5 mm output. The converter is powered by the supplied USB cable. For power, you can use the USB port of your computer or any USB charger with an output of 5 V and at least 500 mA. The device also supports Toslink input to Toslink, coaxial output, coaxial input to Toslink and coaxial output.

Function

1. Convert coaxial or toslink digital audio signal to analog L/R sound.
2. Support 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz and 192 kHz sampling rates, up to 24 bit resolution.
3. 24 bit/SPDIF input data stream on left and right channels.
4. Support high impedance headphones of 16-300 ohms.
5. Support volume adjustment.
6. Support toslink input to coaxial output
7. Coaxial input supporting toslink output.
8. Providing transmission without electromagnetic noise.
9. Easy to install and operate.

User manual

© Sunnysoft sro, distributor

Specifications

Input/output signal

Audio input: coaxial or toslink digital audio

Audio output: L/R, headset, toslink

Connector

Audio connector input: Toslink, 1xRCA (coaxial)

Analog audio connector output: 2xRCA (R/L) and 3.5mm headset

Digital audio connector output: Toslink, 1xRCA (coaxial)

Sampling rates: 32, 44.1, 48, 96 and 192 kHz, up to 24 bit resolution

Maximum output voltage: 16 ÿ:
200 mW

300ÿ: 20mW

Distortion: <0.01% (10MW)

Headphone impedance: 16 – 300 ÿ
Frequency: 10-48kHz

Dimensions: (length-width-height): 8.5 x 9.6 x 2.8

Weight: 130g

Working temperature: 0 – 70 °C
Working humidity: 5 – 85% RH

Storage temperature: -10 – 80 °C
Storage humidity: 5 – 90% RH

Electrical requirements: external charging: 5 V DC@500 mA

Consumption: 0.5W

Description

of parts 1. Turn the power switch to the left until you hear the power-off beep.

2. Volume control, 3.

Toslink input port 4. Coaxial

input switch 5. Coaxial input port

6. Power indicator 7.

Power input: DC/5V 8. Toslink

output port 9. Coaxial output

port 10. L output port 11. R

output port 12. Headset

output port



Connection and

control Before installation, make sure you have all the connectors ready.

1. Connect the audio source to the converter via a suitable coaxial or toslink cable.

2. Connect the A/V receiver or amplifier to the converter using the appropriate R/L cable.

3. Insert the power supply into the DC port (5V), then connect the AC part of the power supply to the power outlet, then turn on the device and adjust the volume.

Note: insert/disconnect cables carefully.

© Sunnysoft sro, distributor

Package contents

Converter 1x

Power supply 1x (USB cable, European standard, American/British standard optional).

Manual 1x

Wiring diagram





Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor