


XGIMI Ceiling Mount (2026)



User Guide – Multilanguage Edition


Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN	English		page 2
DE	Deutsch		page 6
CS	Čeština	...	page 11
SK	Slovenčina		page 15
PL	Polski		page 19
HU	Magyar	...	page 23
RO	Română	...	page 27
SL	Slovenščina		page 31
BG	Bulgarian	.	page 35


XGIMI Ceiling Mount (2026)

User Guide

1. Package Contents




- A** Mounting Bracket
- B** Magnetic Cover
- C** Connecting Rod
- D** 1/4-inch Screw



2. Quick Start Guide

2.1. Fit the bracket to the ceiling




Determine the appropriate mounting position on the ceiling. Secure the bracket using the supplied expansion screws.

* The bracket must be installed on a solid concrete surface to ensure safe and stable support for the projector.


- (a) Use an 8 mm drill bit for the expansion screw holes.
- (b) Use a 6 mm drill bit for the other mounting holes.

2.2. Store the adapter and secure the DC cord




Insert the adapter into the storage slot on the bracket. Use the included cable tie to secure the projector's DC cord to the bracket.

2.3. Attach the magnetic cover




Route the DC cord through the hole in the silicone cover, then attach the magnetic cover to the bracket.

2.4. Screw the connecting rod to the projector



Align the 1/4-inch screw at the base of the connecting rod with the threaded hole on the bottom of the projector, then tighten the screw to secure the rod to the projector.


2.5. Lock the projector onto the bracket



Align the notch at the top of the connecting rod with the tab on the bracket, then rotate the rod to lock it into place and complete the installation.



Do not press on the gimbal when installing the connecting rod.




Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Bedienungsanleitung

1. Lieferumfang




- Ⓐ Montagehalterung
- Ⓑ Magnetische Abdeckung
- Ⓒ Verbindungswelle
- Ⓓ 1/4-Zoll-Schraube



2. Schnellstartanleitung

2.1. Halterung an der Decke befestigen




Bestimmen Sie die geeignete Montageposition an der Decke. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Decke.

* Die Halterung muss an einer festen Betonfläche installiert werden, um eine sichere und stabile Befestigung des Projektors zu gewährleisten.


- (a) Verwenden Sie einen 8-mm-Bohrer für die Dübelschraubenlöcher.
- (b) Verwenden Sie für die anderen Befestigungslöcher einen 6-mm-Bohrer.

2.2. Adapter verstauen und Gleichstromkabel sichern




Stecken Sie den Adapter in den Steckplatz an der Halterung. Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelbinder, um das Gleichstromkabel des Projektors an der Halterung zu befestigen.

2.3. Magnetische Abdeckung anbringen




Führen Sie das Gleichstromkabel durch das Loch in der Silikonabdeckung, und befestigen Sie die magnetische Abdeckung an der Halterung.

2.4. Verbindungswelle am Projektor anschrauben



Richten Sie die 1/4-Zoll-Schraube an der Basis der Verbindungswelle mit dem Gewindeloch an der Unterseite des Projektors aus, und ziehen Sie die Schraube fest, um die Welle am Projektor zu befestigen.


2.5. Projektor an der Halterung verriegeln



Richten Sie die Kerbe am oberen Ende der Verbindungsstange mit der Lasche an der Halterung aus und drehen Sie dann die Welle, um sie zu fixieren und die Installation abzuschließen.



Drücken Sie bei der Montage der Verbindungsstange keinesfalls auf den Gimbal.




Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Uživatelská příručka

1. Obsah balení




- A** Montážní držák
- B** Magnetický kryt
- C** Spojovací tyč
- D** Šroub 1/4 palce



2. Stručný návod k instalaci

2.1. Připevněte držák ke stropu




Určete vhodnou montážní polohu na stropě. Držák upevněte pomocí dodaných hmoždinek a šroubů.

* Držák musí být nainstalován na pevném betonovém povrchu, aby bylo zajištěno bezpečné a stabilní uchycení projektoru.


- (a) Pro otvory hmoždinek použijte vrták o průměru 8 mm.
- (b) Pro ostatní montážní otvory použijte vrták o průměru 6 mm.

2.2. Uložte adaptér a zajistěte napájecí kabel




Zasuňte adaptér do úložného slotu v držáku. Pomocí přiložené stahovací pásky připevněte napájecí kabel DC projektoru k držáku.

2.3. Nasad'te magnetický kryt




Protáhněte napájecí kabel DC otvorem v silikonovém krytu a poté připevněte magnetický kryt k držáku.

2.4. Přišroubujte spojovací tyč k projektoru



Zarovnejte šroub 1/4 palce na spodní části spojovací tyče se závitovým otvorem na spodní straně projektoru a poté šroub utáhněte, aby byla tyč pevně připevněna k projektoru.


2.5. Zajistěte projektor v držáku



Zarovnejte zářez v horní části spojovací tyče s výstupkem na držáku a poté tyč otočte, aby se zajistila na místě a instalace byla dokončena.



Při instalaci spojovací tyče netlačte na gimbal.




Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Používateľská príručka

1. Obsah balenia




- A** Montážny držiak
- B** Magnetický kryt
- C** Spojovacia tyč
- D** Skrutka 1/4 palca



2. Stručný návod na inštaláciu

2.1. Pripevnite držiak k stropu




Určite vhodnú montážnu polohu na strop. Držiak upevnite pomocou dodaných hmoždínok a skrutiek.

* Držiak musí byť nainštalovaný na pevnom betónovom povrchu, aby bolo zaistené bezpečné a stabilné uchytenie projektora.


- (a) Na otvory pre hmoždinky použite vrták s priemerom 8 mm.
- (b) Na ostatné montážne otvory použite vrták s priemerom 6 mm.

2.2. Uložte adaptér a zaistite napájací kábel




Zasuňte adaptér do odkladacieho slotu na držiaku. Pomocou priloženej sťahovacej pásky pripevnite napájací kábel DC projektora k držiaku.

2.3. Nasad'te magnetický kryt




Prevlečte napájací kábel DC otvorom v silikónovom kryte a potom pripevnite magnetický kryt k držiaku.

2.4. Priskrutkujte spojovaciu tyč k projektoru



Zarovnajzte skrutku 1/4 palca na spodnej časti spojovacej tyče so závitovým otvorom na spodnej strane projektoru a potom skrutku utiahnite, aby bola tyč pevne pripevnená k projektoru.


2.5. Zaistite projektor v držiaku



Zarovnajzte zárez v hornej časti spojovacej tyče s výstupkom na držiaku a potom tyč otočte, aby sa zaistila na mieste a inštalácia bola dokončená.



Pri inštalácii spojovacej tyče netlačte na gimbal.




Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Instrukcja obsługi

1. Zawartość opakowania




- A** Wspornik montażowy
- B** Pokrywa magnetyczna
- C** Drażek łączący
- D** Śruba 1/4 cala



2. Skrócony przewodnik obsługi

2.1. Zamocuj wspornik do sufitu




Określ prawidłową pozycję montażową na suficie. Zamocuj wspornik przy użyciu dostarczonych kołków rozporowych.

* Wspornik musi być zainstalowany na solidnej powierzchni, aby zapewnić trwałe podparcie projektora.


- (a) Użyj wiertła 8 mm, aby wywiercić otwory na kołki rozporowe.
- (b) Użyj wiertła 6 mm, aby wywiercić pozostałe otwory montażowe.

2.2. Schowaj zasilacz i zamocuj przewód DC




Włóż zasilacz do gniazda przechowywania znajdującego się na wsporniku. Użyj dołączonej opaski kablowej, aby zamocować kabel DC projektora do wspornika.

2.3. Zamocuj pokrywę magnetyczną




Poprowadź przewód DC przez otwór z silikonową osłoną, a następnie zamocuj pokrywę magnetyczną do wspornika.

2.4. Przykręć drążek łączący do projektora



Ustaw równo śrubę 1/4 cala przy podstawie drążka łączącego z gwintowanym otworem w dolnej części projektora, a następnie dokręć śrubę, aby zamocować drążek do projektora.


2.5. Zablokuj projektor na wsporniku



Ustaw równo wycięcie w górnej części drążka łączącego z zakładką na wsporniku, a następnie obróć drążek, aby zablokować go na miejscu i zakończ instalację.



Podczas montażu drążka łączącego
nie naciskaj gimbala.




Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Felhasználói kézikönyv

1. A csomag tartalma




- A** Rögzítőkonzol
- B** Mágneses fedél
- C** Összekötő rúd
- D** 1/4 hüvelykes csavar



2. Gyors üzembe helyezési útmutató

2.1. Rögzítse a konzolt a mennyezetre




Határozza meg a megfelelő rögzítési helyet a mennyezeten. Rögzítse a konzolt a mellékelt dűbelekkel és csavarokkal.

* A konzolt szilárd betonfelületre kell felszerelni, hogy a projektor biztonságos és stabil megtámasztása biztosított legyen.


- (a) A dűbelek furataihoz használjon 8 mm-es fúrószárat.
- (b) A többi rögzítőfurathoz használjon 6 mm-es fúrószárat.

2.2. Tárolja az adaptert, és rögzítse a DC-kábelt




Helyezze az adaptert a konzolon található tárolónyílásba. A mellékelt kábelkötegelővel rögzítse a projektor DC-kábelét a konzolhoz.

2.3. Helyezze fel a mágneses fedelet




Vezesse át a DC-kábelt a szilikonfedél nyílásán, majd rögzítse a mágneses fedelet a konzolhoz.

2.4. Csavarozza az összekötő rudat a projektorhoz



Igazítsa az összekötő rúd alján lévő 1/4 hüvelykes csavart a projektor alján lévő menetes furathoz, majd húzza meg a csavart, hogy a rudat a projektorhoz rögzítse.


2.5. Rögzítse a projektort a konzolra



Igazítsa az összekötő rúd tetején lévő bevágást a konzolon lévő fülhöz, majd forgassa el a rudat, hogy a helyére rögzüljön, és ezzel fejezze be a telepítést.




Az összekötő rúd felszerelésekor ne nyomja meg a gimbalt.




XGIMI Ceiling Mount (2026)

Ghid de utilizare

1. Conținutul pachetului




- A** Suport de montaj
- B** Capac magnetic
- C** Tijă de conectare
- D** Șurub de 1/4 inch



2. Ghid de pornire rapidă

2.1. Fixați suportul pe tavan




Stabiliți poziția de montare adecvată pe tavan. Fixați suportul folosind diblurile și șuruburile furnizate.

* Suportul trebuie instalat pe o suprafață solidă de beton, pentru a asigura o susținere sigură și stabilă a proiectorului.


- (a) Folosiți un burghiu de 8 mm pentru găurile diblurilor.
- (b) Folosiți un burghiu de 6 mm pentru celelalte găuri de montaj.

2.2. Depozitați adaptorul și fixați cablul de c.c.




Introduceți adaptorul în slotul de depozitare de pe suport. Folosiți colierul inclus pentru a fixa cablul de c.c. al proiectorului pe suport.

2.3. Atașați capacul magnetic




Treceți cablul de c.c. prin orificiul din capacul de silicon, apoi atașați capacul magnetic pe suport.

2.4. Însurubați tija de conectare la proiector



Aliniați șurubul de 1/4 inch de la baza tijei de conectare cu orificiul filetat de pe partea inferioară a proiectorului, apoi strângeți șurubul pentru a fixa tija de proiector.


2.5. Blocați proiectorul pe suport



Aliniați creștătura din partea superioară a tijei de conectare cu clema de pe suport, apoi rotiți tija pentru a o bloca în poziție și a finaliza instalarea.



Nu apăsați pe gimbal în timpul montării tijei de conectare.




Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Navodila za uporabo

1. Vsebina paketa




- A** Montažni nosilec
- B** Magnetni pokrov
- C** Povezovalna palica
- D** Vijak 1/4 palca



2. Vodnik za hitri začetek

2.1. Pritrdite nosilec na strop




Določite ustrezen položaj namestitve na stropu. Nosilec pritrdite s priloženimi vložki in vijaki.

* Nosilec mora biti nameščen na trdno betonsko površino, da je zagotovljena varna in stabilna opora projektorja.


- (a) Za luknje za vložke uporabite sveder premera 8 mm.
- (b) Za druge pritrdilne luknje uporabite sveder premera 6 mm.

2.2. Shranite napajalnik in pritrdite kabel DC




Napajalnik vstavite v shranjevalno režo na nosilcu. S priloženo kabelsko vezico pritrdite napajalni kabel DC projektorja na nosilec.

2.3. Namestite magnetni pokrov




Kabel DC napeljite skozi odprtino v silikonskem pokrovu, nato magnetni pokrov pritrdite na nosilec.

2.4. Privijte povezovalno palico na projektor



Vijak 1/4 palca na dnu povezovalne palice poravnajte z navojno odprtino na spodnji strani projektorja, nato vijak privijte, da palico pritrdite na projektor.


2.5. Zaklenite projektor na nosilec



Zarezo na vrhu povezovalne palice poravnajte z jezičkom na nosilcu, nato palico zavrtite, da se zaskoči na mestu in je namestitev končana.



Med nameščanjem povezovalne palice ne pritiskajte na gimbal.




Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si


XGIMI Ceiling Mount (2026)

Ръководство за потребителя

1. Съдържание на опаковката




- A** Монтажна скоба
- B** Магнитен капак
- C** Свързваща щанга
- D** Винт 1/4 инча



2. Кратко ръководство за монтаж

2.1. Закрепете скобата към тавана




Определете подходящата позиция за монтаж на тавана. Закрепете скобата с помощта на приложените дюбели и винтове.

* Скобата трябва да бъде монтирана върху твърда бетонна повърхност, за да се осигури безопасна и стабилна опора на проектора.


- (a) За отворите за дюбелите използвайте свредло 8 mm.
- (b) За останалите монтажни отвори използвайте свредло 6 mm.

2.2. Приберете адаптера и закрепете DC кабела




Поставете адаптера в гнездото за съхранение на скобата. С приложената кабелна превръзка закрепете DC кабела на проектора към скобата.

2.3. Поставете магнитния капак




Прекарайте DC кабела през отвора в силиконовия капак, след което закрепете магнитния капак към скобата.

2.4. Завийте свързващата щанга към проектора



Подравнете винта 1/4 инча в основата на свързващата щанга с резбования отвор от долната страна на проектора, след което затегнете винта, за да закрепите щангата към проектора.


2.5. Фиксирайте проектора към скобата



Подравнете жлеба в горната част на свързващата щанга с езичето на скобата, след което завъртете щангата, за да я фиксирате на място и да завършите монтажа.



Не натискайте гимбала при монтаж на свързващата щанга.



Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg