

T&G TG157, tragbarer Lautsprecher, RGB



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

Technische Daten


Drahtlose Verbindung	Version 5.0
Arbeitsabstand	10 Meter
SNR	ÿ 90 dD
Batterie	3,7 V; 1200 mAh
Wiedergabedauer bei normaler Lautstärke	ca. 3 Stunden
Lautsprechertreiber	45 mm x2
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Frequenzgang	120 Hz bis 20 kHz
Maße	72,6 x 72,9 x 178,8 mm
Laden	5 V / 500 mAh

Produktmerkmale

1. Technisch fortschrittliche drahtlose Chip- und Schaltungslösung, unterstützt alle BT-Geräte.
2. Mit Hi-Fi-Lautsprecher für sauberen und klaren Klang.
3. Eingebautes FM-Radiomodul, bequeme automatische Suche Radiosender.
4. Unterstützt Micro-SD-Karte und USB-Karte, MP3-Audiowiedergabe.
5. Die kabellose Arbeitsdistanz beträgt 10 m.
6. Über den AUX-Eingang können externe Geräte wie Tablet-PC/Fernseher/Mobiltelefone direkt an das Gerät angeschlossen werden.
7. Wenn die drahtlose Verbindung getrennt wird, wird sie nach 30 Minuten automatisch beendet.
8. Verschiedene blinkende LED-Lichter mit unterschiedlichen Farben, die farbigen Lichter blinken entsprechend der Melodie.

Tasten- und Steckplatzfunktionen

1. DC 5 V-Steckplatz: Verwenden Sie zum Laden ein Standard-V8-Micro-USB-Ladekabel.
2. TF-Steckplatz: Nach dem Einstecken einer TF-Karte in den Steckplatz können Audiodateien im MP3-Format dekodiert und wiedergegeben werden.



3. USB-Steckplatz: Stecken Sie die USB-Karte in den Steckplatz. Es kann MP3-Audio dekodieren und wiedergeben.

4. AUX-Steckplatz: Mini-3,5-Stecker-Eingang kann mit externem Gerät verwendet werden.

5. Netzschalter: Lange drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.

- Während der Musikwiedergabe (USB-Karte/TF-Karte/Kabellos/AUX) kurz drücken für „Wiedergabe/Pause“.
- Im FM-Modus kurz drücken, um automatisch nach einem Sender zu suchen, erneut drücken, um die Suche zu stoppen.
- Im kabellosen Modus mit einem gekoppelten Mobiltelefon: Bei einem eingehenden Anruf kurz drücken, um den Anruf freihändig anzunehmen, erneut drücken, um den Anruf anzunehmen, zweimal drücken, um die Nummer erneut zu wählen.

6. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den letzten Song wiederzugeben, und lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.

7. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um zum nächsten Lied zu wechseln, lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

8. Während der Musikwiedergabe kurz drücken, um den Modus zu wechseln (USB-Karte/TF-Karte/BT/FM/AUX).

9. LED-Schalter: Kurz drücken, um blinkendes LED-Licht auszuwählen, lange drücken, um zu beenden/LED-Licht einzuschalten.

NOTIZ:

- Um das FM-Radiosignal zu verstärken, stecken Sie das Mikro-Ladekabel oder das AUX-Kabel im FM-Modus ein.
- Verwenden Sie eine USB/TF-Karte im FAT32-Format.

Verteiler

Sunnysoft sro
 Kovanecka 2390/1a
 190 00 Prag 9
 Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz