

ELEKTRONICKÝ ODSTRAŇOVAČ MRTVÉ KŮŽE Z NOHOU DO ZÁSUVKY

Model: FCM-03



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Upozornění

Zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí.

K čištění použijte pouze suchý hadřík.

Chraňte zařízení před extrémními teplotami. Nepoužívejte/nenabíjejte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, ohříváčů, kamen, radiátorů a jiných elektrických zařízení (například mikrofon atd.).

Zařízení nepoužívejte v prostorách, kde se nachází velké množství prachu, silné vibrace, kouř, chemické látky nebo plyny.

K napájení použijte pouze přiložený adaptér.

Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení. Nikdy zařízení nepoužívejte za bouřky.

Instalace

1. Zařízení napájejte pouze přiloženým adaptérem DC 15 V 1,5 A.
2. Do portu zařízení zapojte zástrčku adaptéru.
3. Vyberte požadovanou drsnost brusného disku. Odlepte ochrannou fólii a disk nainstalujte na zařízení.

Ovládání

1. Zapojte adaptér do zdroje napájení. Posuňte tlačítko zapnout/vypnout ze středové pozice doprava/doleva a otáčejte s diskem ve směru/v proti směru hodinových ručiček podle požadavků.
2. Kolečkem na adaptéru nastavte požadovanou rychlost otáčení.
3. Po použití, zařízení očistěte od prachu a kůže.



Specifikace

Jmenovité napětí: DC 15 V

Jmenovitý proud: 1,5 A

Rychlost otáčení: 1000 rpm

Použití



1. Odlepte ochrannou fólii disku.



2. Nainstalujte disk na zařízení.



3. Zapojte adaptér do portu zařízení.



4. Zapojte adaptér do zdroje napájení.



5. Zapněte zařízení a nastavte požadovanou rychlost otáčení.



6. Zařízení použijte. Po použití zařízení otřete od nečistot.

Varování

1. Nikdy neodpojujte adaptér od zařízení, když běží motor.
2. Rozměr disku nesmí přesáhnout $\varnothing 43$ mm.
3. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.
4. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
5. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte ho. Vyměňte jej za nový. Kontaktujte servisní pracoviště.
6. Během používání, zařízení vydává zvuk. Tento stav je normální.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

ELEKTRONISCHER ENTFERNER VON ABGESTORBENER HAUT AN DEN FÜSSEN FÜR DIE STECKDOSE

Modell: FCM-03



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für spätere Nachschlagezwecke auf.

Hinweis

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes Tuch.

Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen. Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Heizgeräten, Öfen, Heizkörpern und anderen elektrischen Geräten (z. B. Mikrofonen usw.).

Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen es zu starker Staubentwicklung, starke Vibrationen, Rauch, chemische Substanzen oder Gase vorhanden sind.

Verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, trennen Sie es von der Stromversorgung. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Gewitter verwenden.

Installation

1. Versorgen Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil (DC 15 V, 1,5 A).
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den Anschluss des Geräts.
3. Wählen Sie die gewünschte Körnung der Schleifscheibe aus. Entfernen Sie die Schutzfolie und montieren Sie die Scheibe am Gerät.

Bedienung

1. Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter aus der Mittelstellung nach rechts/links und drehen Sie die Scheibe je nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn.
2. Stellen Sie mit dem Drehregler am Adapter die gewünschte Drehzahl ein.
3. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch von Staub und Hautrückständen.



Technische Daten

Nennspannung: DC 15 V

Nennstrom: 1,5 A

Drehzahl: 1000 U/min

Anwendung



1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Scheibe.



2. Setzen Sie die Scheibe in das Gerät ein.



3. Schließen Sie den Adapter an den Anschluss des Geräts ein.



4. Schließen Sie den Adapter an die



5. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie gewünschte Drehzahl ein.



6. Verwenden Sie das Gerät. Wischen Sie das Gerät nach dem Gebrauch Gerät von Verschmutzungen abwischen.

Warnung

1. Trennen Sie den Netzadapter niemals vom Gerät, während der Motor läuft.
2. Der Durchmesser der Scheibe darf Ø43 mm nicht überschreiten.
3. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen.
4. Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.
5. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie es durch neues aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
6. Während des Betriebs gibt das Gerät Geräusche von sich. Dies ist normal.

Vertrieb:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

ELEKTRONIKUS ELTÁVOLÍTÓ A LÁB DUGÓS

Modell: FCM-03



Használati útmutató

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt kézikönyvet. A kézikönyvet későbbi használatra őrizze meg.

Figyelmeztetés

Ne használja a készüléket magas páratartalmú környezetben.

A tisztításhoz kizárólag száraz ruhát használjon.

Védje a készüléket a szélsőséges hőmérséklettől. Ne használja/ne töltsse a készüléket hőforrások, fűtőtestek, kályhák, radiátorok és egyéb elektromos készülékek (például mikrofon stb.) közelében.

Ne használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol nagy mennyiségű por, erős rezgések, füst, vegyi anyagok vagy gázok vannak.

A tápellátáshoz kizárólag a mellékelt adaptert használja.

Ha nem használja a készüléket, válassza le az áramellátásról. Soha ne zivatar idején.

Telepítés

1. A készüléket kizárólag a mellékelt 15 V, 1,5 A-es DC-adapterrel táplálja.
2. Dugja be az adapter csatlakozóját a készülék aljzatába.
3. Válassza ki a kívánt csiszolótárcsa szemcsézetét. Távolítsa el a védőfóliát, majd szerelje fel a tárcsát a készülékre.

Kezelés

1. Csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz. Csúsztassa a be-/kikapcsoló gombot középső helyzetéből jobbra/balra, és a tárcsát az igénynek megfelelően az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba forgassa.
2. Az adapteren található forgógombbal állítsa be a kívánt fordulatszámot.
3. Használat után tisztítsa meg a készüléket a portól és a bőrtől.



Műszaki adatok

Névleges feszültség: DC 15 V

Névleges áram: 1,5 A

Forgási sebesség: 1000 fordulat/perc

Használat



1. Távolítsa el a lemez védőfóliáját.



2. Szerelje be a lemezt a készülékbe.



3. Csatlakoztassa az adaptert a készülék készülék portjába.



4. Csatlakoztassa az adaptert a



5. Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be kívánt fordulatszámot.



6. Használja a készüléket. Használat után törölje le a készüléket a szennyeződésektől.

Figyelmeztetés

1. Soha ne kapcsolja le az adaptert a készülékről, amíg a motor jár.
2. A lemez átmérője nem haladhatja meg a Ø43 mm-t.
3. Ha a készüléket nem használja, válassza le az áramellátásról.
4. Ne szerelje szét a készüléket, és ne végezzen rajta semmilyen beavatkozást.
5. Ha a tápkábel sérült, ne használja. Cserélje ki . Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
6. Használat közben a készülék hangot ad. Ez normális jelenség.

Forgalmazó: Sunnysoft
s.r.o. Kovanecká
2390/1a 190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

ЕЛЕКТРОНЕН УСТРОЙСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЪРТВАТА КОЖА ОТ СТОПАТА ЗА КОНТАКТА

Модел: FCM-03



Ръководство за употреба

Преди първата употреба, моля, прочетете внимателно настоящото ръководство.

Съхранете ръководството
за бъдеща справка.

Внимание

Не използвайте устройството в среда с висока влажност.

За почистване използвайте само суха кърпа.

Предпазвайте устройството от екстремни температури. Не използвайте/не зареждайте устройството в близост до източници на топлина, нагреватели, печки, радиатори и други електрически уреди (например микрофон и др.).

Не използвайте устройството в помещения, където има голямо количество прах, силни вибрации, дим, химични вещества или газове.

За захранване използвайте само приложения адаптер.

Когато не използвате устройството, го изключете от източника на захранване. Никога по време на гръмотевична буря.

Инсталиране

1. Захранвайте устройството само с приложения адаптер DC 15 V 1,5 A.
2. Включете щепсела на адаптера в порта на устройството.
3. Изберете желаната грапавост на шлифовъчния диск. Отлепете защитната фолио и монтирайте диска на устройството.

Управление

1. Свържете адаптера към източника на захранване. Преместете бутона за включване/изключване от средното положение надясно/наляво и въртете диска по часовниковата стрелка/против часовниковата стрелка според нуждите.
2. С колелцето на адаптера настройте желаната скорост на въртене.
3. След употреба почистете устройството от прах и кожни остатъци.



Технически характеристики

Номинално напрежение: DC 15 V

Номинален ток: 1,5 A

Скорост на въртене: 1000 об./мин.

Приложение



1. Отлепете защитното фолио от диска.



2. Поставете диска в устройството.



3. Свържете адаптера към порта на устройството.



4. Свържете адаптера към източника захранване.



5. Включете устройството и настройте желаната скорост на въртене.



6. Използвайте устройството. След употреба устройството, го избършете от замърсявания.

Предупреждение

1. Никога не изключвайте адаптера от устройството, докато двигателят работи.
2. Диаметърът на диска не трябва да надвишава Ø43 мм.
3. Когато не използвате устройството, го изключете от захранването.
4. Не разглобявайте устройството и не го манипулирайте по никакъв начин.
5. Ако захранващият кабел е повреден, не го използвайте. Сменете го с нов. Свържете се със сервизния център.
6. По време на употреба устройството издава звук. Това е нормално.

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

APARAT ELECTRONIC DE ÎNDEPĂRTARE A PIEII MORTE DE PE PICIOARE PENTRU PRIZĂ

Model: FCM-03



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

Avertisment

Nu utilizați aparatul în medii cu umiditate ridicată.

Pentru curățare, folosiți numai o cârpă uscată.

Protejați aparatul de temperaturi extreme. Nu utilizați/încărcați dispozitivul în apropierea surselor de căldură, a încălzitoarelor, a sobelor, a radiatoarelor și a altor dispozitive electrice (de exemplu, microfoane etc.).

Nu utilizați dispozitivul în spații cu mult praf, vibrații puternice, fum, substanțe chimice sau gaze.

Pentru alimentare, utilizați numai adaptorul furnizat.

Când nu utilizați dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare. Nu utilizați niciodată dispozitivul în timpul furtunilor.

Instalare

1. Alimentați dispozitivul numai cu adaptorul DC 15 V 1,5 A furnizat.
2. Conectați ștecherul adaptorului la portul dispozitivului.
3. Alegeți gradul de asperitate dorit al discului abraziv. Îndepărtați folia de protecție și montați discul pe dispozitiv.

Funcționare

1. Conectați adaptorul la sursa de alimentare. Deplasați butonul de pornire/oprire din poziția centrală spre dreapta/stânga și rotiți discul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers, în funcție de necesități.
2. Reglați viteza de rotație dorită cu ajutorul butonului rotativ de pe adaptor.
3. După utilizare, curățați dispozitivul de praf și resturi de piele.



Specificații

Tensiune nominală: DC 15 V

Curent nominal: 1,5 A

Viteza de rotație: 1000 rpm

Utilizare



1. Îndepărtați folia de protecție a discului.



2. Instalați discul pe dispozitiv.



3. Conectați adaptorul la portul dispozitivului.



4. Conectați adaptorul la sursa de alimentare.



5. Porniți dispozitivul și setați viteza de rotație dorită.



6. Utilizați dispozitivul. După utilizare, ștergeți aparatul de murdărie.

Avertisment

1. Nu deconectați niciodată adaptorul de la aparat în timp ce motorul funcționează.
2. Diametrul discului nu trebuie să depășească Ø43 mm.
3. Când nu utilizați aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare.
4. Nu dezamblați aparatul și nu îl manipulați în niciun fel.
5. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu îl utilizați. Înlocuiți-l cu unul nou. Contactați centrul de service.
6. În timpul utilizării, aparatul emite un sunet. Aceasta este o situație normală.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

ELECTRONIC REMOVER DEAD SKIN FROM THE FEET PLUG-IN

Model: FCM-03



User manual

Please read this manual carefully before first use. Keep the manual for future reference.

Warning

Do not use the device in environments with high humidity.

Use only a dry cloth for cleaning.

Protect the device from extreme temperatures. Do not use or charge the device near heat sources, heaters, stoves, radiators and other electrical appliances (such as a microwave, etc.).

Do not use the device in areas where there is a large amount of dust, severe vibrations, smoke, chemicals or gases.

Use only the supplied adapter for power.

When not in use, disconnect the device from the mains. Never during a thunderstorm.

Installation

1. Power the device using only the supplied 15 V DC, 1.5 A adapter.
2. Plug the adapter into the device's port.
3. Select the desired grit size for the sanding disc. Peel off the protective film and fit the disc onto the device.

Operation

1. Plug the adaptor into a power source. Slide the on/off switch from the centre position to the right or left and rotate the disc clockwise or anti-clockwise as required.
2. Use the dial on the adapter to set the desired rotation speed.
3. After use, clean the device to remove any dust and skin particles.



Specifications

Rated voltage: DC 15 V

Rated current: 1.5 A

Rotational speed: 1000 rpm

Usage



1. Peel off the protective film from the disc.

2. Fit the disc to the device.



3. Plug the adapter into the device.



4. Connect the adapter to the



5. Switch on the device and set the desired rotation speed.



6. Use the device. After use, , wipe the device clean of any dirt.

Warning

1. Never disconnect the adaptor from the device whilst the motor is running.
2. The disc must not exceed Ø43 mm.
3. When the device is not in use, disconnect it from the mains.
4. Do not dismantle the device or tamper with it in any way.
5. If the power cable is damaged, do not use it. Replace it with new one. Contact the service centre.
6. The device emits a sound during use. This is normal.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

ELEKTRONICZNY URZĄDZENIE DO USUWANIA ZMARTWIAŁEGO NASKÓRKA ZE STÓP DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO

Model: FCM-03



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Instrukcję należy zachować na przyszłość.

Ostrzeżenie

Nie należy używać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności.

Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.

Należy chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami. Nie należy używać ani ładować

urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, grzejników, pieców, kaloryferów i innych urządzeń elektrycznych (np. mikrofonów itp.).

Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których występuje duża ilość kurzu, silnych wibracji, dymu, substancji chemicznych lub gazów.

Do zasilania należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od źródła zasilania. Nigdy nie należy podczas burzy.

Instalacja

1. Urządzenie należy zasiląć wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza DC 15 V 1,5 A.
2. Podłącz wtyczkę zasilacza do portu urządzenia.
3. Wybierz żądaną ziarnistość tarczy szlifierskiej. Zdejmij folię ochronną i zamontuj tarczę na urządzeniu.

Obsługa

1. Podłącz zasilacz do źródła zasilania. Przesuń przycisk włączania/wyłączania z pozycji środkowej w prawo/w lewo i obracaj tarczę zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w zależności od potrzeb.
2. Za pomocą pokrętła na zasilaczu ustaw żądaną prędkość obrotową.
3. Po użyciu należy oczyścić urządzenie z kurzu i resztek skóry.



Specyfikacja

Napięcie znamionowe: DC 15 V
Prąd znamionowy: 1,5 A
Prędkość obrotowa: 1000 obr./min

Zastosowanie



1. Zdejmij folię ochronną z dysku.



2. Zamontować dysk w urządzeniu.



3. Podłącz adapter do portu urządzenia.



4. Podłącz zasilacz do źródła zasilania.



5. Włącz urządzenie i ustaw żądaną prędkość obrotową.



6. Użyj urządzenia. Po użyciu urządzenia należy je wytrzeć z zanieczyszczeń.

Ostrzeżenie

1. Nigdy nie odłączaj zasilacza od urządzenia, gdy silnik pracuje.
2. Średnica dysku nie może przekraczać Ø43 mm.
3. Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od źródła zasilania.
4. Nie należy rozbiierać urządzenia ani w żaden sposób ingerować w jego konstrukcję.
5. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie należy go używać. Należy go wymienić na nowy. Skontaktuj się z serwisem.
6. Podczas użytkowania urządzenie wydaje dźwięk. Jest to zjawisko normalne.

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

ELEKTRONSKI ODSTRANJEVALEC MRTVE KOŽE S STOPAL ZA VTIČNICO

Model: FCM-03



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo prosimo, da natančno preberete ta priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Opozorilo

Naprave ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo.

Za čiščenje uporabljajte le suho krpo.

Napravo zaščitite pred ekstremnimi temperaturami. Naprave ne uporabljajte/ne polnite

naprave v bližini virov toplote, grelnikov, peči, radiatorjev in drugih električnih naprav (na primer mikrofona itd.).

Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer je veliko prahu, močnih vibracij, dima, kemikalij ali plinov.

Za napajanje uporabljajte izključno priloženi adapter.

Če naprave ne uporabljate, jo odklopite iz napajalnega vira. Naprave nikoli ne uporabljajte med nevihto.

Namestitev

1. Napravo napajajte izključno s priloženim adapterjem DC 15 V 1,5 A.
2. Vtič adapterja priključite v vtičnico naprave.
3. Izberite želeno grobost brusnega diska. Odlepите zaščitno folijo in namestite disk na napravo.

Upravljanje

1. Priključite napajalnik na vir napajanja. Premaknite gumb za vklop/izklop iz srednjega položaja v desno/levo in vrti ploščo v smeri/proti smeri urinega kazalca, kot je potrebno.
2. S kolescem na adapterju nastavite želeno hitrost vrtenja.
3. Po uporabi napravo očistite prahu in kože.



Tehničné specifikácie

Nazivna napetost: DC 15 V

Nazivni tok: 1,5 A

Hitrost vrtenja: 1000 rpm

Uporaba



1. Odlepite zaščitno folijo s diska.



2. Namestite disk na napravo.



3. Priključite adapter na vrata naprave.



4. Priključite adapter na vir napajanja.



5. Vklomite napravo in nastavite željeno hitrost vrtenja.



6. Uporabite napravo. Po uporabi napravo obrišite umazanijo.

Opozorilo

1. Nikoli ne odklapljajte napajalnika iz naprave, ko teče motor.
2. Premer diska ne sme presegati Ø43 mm.
3. Kadar naprave ne uporabljate, jo odklopite iz napajalnega vira.
4. Naprave ne razstavljajte in z njo ne ravnajte na noben način.
5. Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte. Zamenjajte ga z novega. Obrnite se na servisno službo.
6. Med uporabo naprava oddaja zvok. To je normalno.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Električni uklanjač MRTVA KOŽA S NOGU Utaknite

Model: FCM-03



Upute za uporabu

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije prve uporabe. Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Upozorenje

Ne koristite uređaj u okruženjima s visokom vlažnošću.

Za čišćenje koristite samo suhi pamet.

Zaštitite uređaj od ekstremnih temperatura. Ne koristite ili ne puniti uređaj u blizini izvora topline, grijalica, peći, radijatora i drugih električnih uređaja (kao što su mikrovalna pećnica itd.).

Ne koristite uređaj u područjima s velikom količinom prašine, jake vibracije, dim, kemikalije ili plinove.

Koristite samo priloženi adapter za napajanje.

Kada se ne koristi, isključite uređaj iz napajanja. Nikada tijekom grmljavinske oluje.

Instalacija

1. Napajajte uređaj samo priloženim adapterom od 15 V DC, 1,5 A.
2. Uključite adapter u priključak uređaja.
3. Odaberite željenu granulaciju brusnog diska. Odlepите zaštitnu foliju i postavite ploču na uređaj.

Upotreba

1. Uključite adapter u izvor napajanja. Pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje iz središnjeg položaja udesno ili ulijevo i okrećite ploču u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od smjera kazaljke na satu prema potrebi.
2. Koristite kotačić na adapteru za postavljanje željene brzine rotacije.
3. Nakon upotrebe očistite uređaj kako biste uklonili prašinu i čestice kože.



Specifikace

Nominalna napon: DC 15 V

Nominalna struja: 1,5 A

Brzina rotacije: 1000 o/min

Upotreba



1. Odlepite zaštitnu foliju s diska.



2. Umetnite disk u uređaj.



3. Uključite adapter u na uređaj.



4. Spojite adapter na .



5. Uključite uređaj i postavite poželjnu brzinu rotacije.



6. Koristite uređaj. Nakon upotrebe, , obrišite uređaj od prljavštine.

Upozorenje

1. Nikada ne odspajajte adapter s uređaja dok motor radi.
2. Promjer diska ne smije prelaziti Ø43 mm.
3. Kada uređaj nije u upotrebi, isključite ga iz električne mreže.
4. Ne rastavljajte uređaj niti na bilo koji način mijenjajte njegovu konstrukciju.
5. Ako je kabel za napajanje oštećen, ne koristite ga. Zamijenite ga novim. Obratite se servisu.
6. Uređaj tijekom upotrebe emitira zvuk. To je normalno.

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz