


Handsfree do auta, FM transmitter, nabíječka USB a USB-C

Bezdrátový přehrávač do auta T2 (se sluchátky) uživatelská příručka



(Abyste mohli tento produkt lépe používat, přečtěte si a pečlivě uschovejte tento návod)


Opatření:

1. Při používání se řiďte tímto návodem.
2. Nepokoušejte se jej prosím sami rozebrat.
3. Nevystavujte výrobek přímo slunečnímu záření a otevřenému ohni, protože by mohlo dojít k poranění.
4. Soustředte se prosím na silnici, nepracujte během jízdy Tento produkt.

Vlastnosti:

1. Přineste si vlastní náhlavní soupravu pro podporu soukromých hovorů.
2. Vstupní napětí: 12V/24V.
3. Funkce nabíječky do auta:
USB: se dvěma USB porty; PD:
jeden port USB, jeden port PD;
4. Displej zobrazuje frekvenci / napětí baterie vozidla.
5. Frekvence: 87,6-107,9 MHz.
6. Podpora skladeb ve formátu wma/MP3/WAV.
7. Podpora přehrávání hudby A2DP.
8. Funkce paměti automatického vypnutí.
9. Podpora funkce hands-free, vestavěný mikrofon.
10. Monitor napětí automobilové baterie.
11. Jedním tlačítkem přepínejte mezi dvěma režimy zvukových efektů.

detaily produktu:



- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dotykový bod náhlavní soupravy | 8. USB port |
| 2. Indikátor sluchátek | 9. LED displej |
| 3. Sluchátko | 10. Tlačítko EQ |
| 4. Kontrolka hlavního motoru | 11. Další píseň |
| 5. Kontaktní bod nabíjení náhlavní soupravy | 12. Multifunkční klávesa |
| 6. Poslední píseň | 13. Kovová kopule |
| 7. Jarní linie | 14. Port PD |

Základní operace:

Jak spárovat náhlavní soupravu s hostitelským počítačem:

1. Nejprve nasadte sluchátka na hostitelský počítač;
2. Když je hostitel zapnutý, zvedněte sluchátka. V tomto okamžiku se sluchátka zapnou a kontrolky blikají střídavě červeně a modře.
3. Když jsou náhlavní souprava a hostitel zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 8 sekund, stiskněte a podržte tlačítko kodéru po dobu 8 sekund. Po 8 sekundách se indikátor sluchátek objeví Dlouhé světlo, hostitelská nixie trubice ukazuje tři vodorovné pruhy. Když se objeví náhlavní souprava a hostitel Výše uvedený displej můžete pustit, puštění se automaticky vypne.
4. Nasadte sluchátko zpět na hostitele a zvedněte sluchátko poté, co se rozsvítí červené světlo sluchátek. Současně klikněte na kódér hostitelského počítače, hostitelský počítač se spustí a sluchátka a hostitel automaticky vyhledá párování. Po úspěšném spárování sluchátka a hostitele se ucho zavře Červené a modré indikátory blikají a čtvrtý bod v 188.8 bude blikat. Pokud se párování nezdaří, červený a modrý indikátor náhlavní soupravy bude pomalu blikat a hostitelem bude 188.8 Čtvrté místo v.

Spojení mezi hlavním motorem a vozidlem:

1. Vložte přehrávač do otvoru zapalovače cigaret v autě, obrazovka přehrávače se rozsvítí a zobrazí se spouštěcí

stav, zobrazí napětí baterie a připomene, zda je napětí baterie normální, a současně přejdete do bezdrátového režimu.

2. Zapněte autorádio, ručně upravte frekvenci rádia ve voze, snažte se vyhnout místnímu FM signálu silné rádiové frekvenci pro nastavení vysílací frekvence přehrávače, aby byla vysílací frekvence bezdrátového MP3 přehrávače v autě konzistentní s rádiovou frekvencí auta. Právě přehrávanou hudbu můžete slyšet z autorádia.

Připomenutí: Při nastavování frekvence autorádia byste měli pomocí manuální frekvenční modulace upravit frekvenci autorádia na prázdnou frekvenci a upravit frekvenci bezdrátového přenosu MP3 ve voze tak, aby byla v souladu s frekvencí autorádia, aby byl zvuk co nejlepší kvalita, čím čistší frekvence autorádia, tím lepší kvalita zvuku)

Funkce upozornění na napětí:

12V čar bude indikovat abnormální napětí, když je napětí baterie nižší než 11,5V a vyšší než 14,9V. 24V auto bude indikovat abnormální napětí, když je napětí baterie nižší než 23,1V nebo překročí 27,3V.

Funkce upozornění na napětí je vhodná pro uživatele, aby kdykoli pochopili zdravotní stav autobaterie.

Bezdrátová připojení:

Chcete-li poprvé ručně spárovat a bezdrátově připojit telefon, postupujte takto:

1. Vložte stroj do portu zapalovače cigaret v autě.
2. Zapněte svůj mobilní telefon bezdrátově a vyhledejte bezdrátové zařízení v autě „T2“ pro spárování. Po úspěšném prvním spárování se autodráha automaticky spojí se spárovaným mobilním telefonem
3. Po připojení MP3 do auta a bezdrátového zařízení lze přehrávat hudební soubory v bezdrátovém zařízení.

Bezdrátové hands-free volání:

1. Přijměte hovor: jednou krátce stiskněte tlačítko
2. Zavěste telefon: stiskněte jednou tlačítko (l během vytáčení nebo hovoru
3. Odmítnutí hovoru: Během hovoru stiskněte a přidržte (tlačítko l jednou
4. Přehrání posledního čísla: Krátkým stisknutím tlačítka dvakrát po sobě se rozešle poslední telefonní číslo

Soukromý hovor:

Když zavoláte, náhlavní souprava automaticky odpoví, když je zvednete, a zavěsí, když je položíte zpět hostiteli. (nepřetržitý hovor až 2,5 hodiny)

V režimu přehrávání:

1. Krátkým stisknutím tlačítka (KK) během přehrávání vyberete předchozí skladbu, krátkým stisknutím tlačítka (1) vyberete další skladbu.
2. Při přehrávání skladby otáčejte tlačítkem (C) proti směru hodinových ručiček pro plynulé snižování hlasitosti a otáčením ve směru hodinových ručiček hlasitost plynule zvyšujte.
3. Krátkým stisknutím tlačítka spustíte/pozastavíte hudbu během přehrávání.
4. Stisknutím a podržením tlačítka (C) vstoupíte do stavu nastavení frekvence a poté otočením tlačítka (C) ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvýšíte/snížíte bod frekvence.

Operace vypnutí paměti:

Když je napájení náhodně vypnuto, přehrávač si zapamatuje pozici aktuálně přehrávaného názvu skladby. Když je hudba pozastavena, přehrávač si ji zapamatuje na sekundu.

Funkce nabíjení auta:

Duální USB modely: Dva USB porty pro nabíjení multimediálních zařízení (mobilní telefony, tablety atd.) elektrickým proudem;

Platba PD: Port USB může poskytovat nabíjecí proud pro multimediální zařízení (mobilní telefon, tablet atd.);

Port PD nabíjí zařízení pomocí rozhraní typu C.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Záruční list

1. Informace o zákazníkovi: _____

uživatelské jméno: _____

Pohlaví: Muž _____ Žena _____

kontaktní číslo: _____

kontaktní adresa: _____

E-mail: _____

Číslo těla: _____

Za druhé, informace o prodejci:

Model stroje: _____ barva _____

Datum nákupu: _____

Číslo faktury: _____

jméno prodejce: _____

Telefon prodejce: _____

Dealerská


jednotka (pečeť) (Tato karta je bez pečeti

_____neplatná) _____rok_měsíc_den

Kihangosító autóhoz, FM jeladó, USB és USB-C töltő

T2 autós vezeték nélküli lejátszó (fejhallgatóval)

felhasználói kézikönyv



(A termék jobb használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet)


Övintézkedések:

1. Kérjük, használat közben kövesse ezt az utasítást.
2. Kérjük, ne próbálja meg saját maga szétszerelni.
3. Ne tegye ki a terméket közvetlenül napfénynek és nyílt lángnak, mert ez sérülést okozhat.
4. Kérjük, összpontosítson az útra, ne használja vezeték közben Ezt a terméket.

Jellemzők:

1. A privát hívások támogatásához vigye magával saját fejhallgatóját.
2. Bemeneti feszültség: 12V/24V.
3. Autós töltő funkció: USB:
két USB porttal; PD: egy USB
port, egy PD port;
4. A kijelző a frekvenciát / a jármű akkumulátorának feszültségét mutatja.
5. Frekvencia: 87,6-107,9 MHz.
6. Támogatja a wma/MP3/WAV formátumú dalokat.
7. Támogatja az A2DP zenelejátszást.
8. Automatikus kikapcsolás memória funkció.
9. Kihangosító funkció támogatása, beépített mikrofon.
10. Gépjármű akkumulátor feszültség monitor.
11. Váltson két hangeffektus mód között egy gombbal.

termék részletei:



- | | |
|--|------------------------|
| 1. Fülhallgató érintési pontja | 8. USB port |
| 2. Fülhallgató jelző | 9. LED kijelző |
| 3. Fülhallgató | 10. EQ billentyű |
| 4. A főmotor visszajelző lámpája | 11. Következő dal |
| 5. A headset töltés érintkezési pontja | 12. Többfunkciós kulcs |
| 6. Utolsó dal | 13. Fémkupola |
| 7. Rugós vonal | 14. PD port |

Alapművelet:

A headset párosítása a gazdaszámítógéppel:

1. Először helyezze a fülhallgatót a gazdaszámítógépre;
2. Ha a gazdaszámítógép be van kapcsolva, vegye fel a fülhallgatót. Ekkor a fülhallgató bekapcsol, és a jelzőfények felváltva pirosan és kéken villognak.
3. Amikor a headset és a gazdaszámítógép be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 8 másodpercig, majd tartsa lenyomva a kódoló gombot 8 másodpercig. 8 másodperc elteltével a fülhallgató jelzőfénye hosszú fényben jelenik meg, a host nixie csővön három vízszintes sáv látható. Amikor megjelenik a headset és a gazdaszámítógép A fenti kijelző, elengedheti, elengedi automatikusan leáll.
4. Helyezze vissza a fülhallgatót a gazdaszámítógépre, és vegye fel a fülhallgatót, miután a fülhallgató piros lámpája kigyullad. Ezzel egyidejűleg kattintson a gazdaszámítógép kódolójára, a gazdaszámítógép elindul, majd a headset és a Host automatikusan megkeresi a párosításokat. A fülhallgató és a gazdaszámítógép sikeres párosítása esetén a fül zárva lesz A piros és kék jelzőfény villog, és a 188.8 negyedik pontja villog. Ha a párosítás nem sikerül, a headset piros és kék jelzőfénye lassan villog, és a gazdaszámítógép 188.8 A negyedik oldal a.

Csatlakozás a főmotor és a jármű között:

1. Helyezze be a lejátszót az autó szivargyújtó nyílásába, a lejátszó képernyője világít, és megjelenik az indítás

állapotát, megjelenítse az akkumulátor feszültségét, és emlékeztessen arra, hogy az akkumulátor feszültsége normális-e, és ezzel egyidejűleg lépjen be a vezeték nélküli módba.

2. Kapcsolja be az autó rádióját, állítsa be kézzel az autó rádiófrekvenciáját, próbálja meg elkerülni a helyi FM jel erős rádiófrekvenciáját a lejátszó átviteli frekvenciájának beállításához, hogy az autó MP3 vezeték nélküli lejátszójának átviteli frekvenciája összhangban legyen az autó rádiófrekvenciájával.

Az autórádióból éppen lejátszott zenét hallgathatja.

Emlékeztető: Az autórádió frekvenciájának beállításakor manuális frekvenciamodulációt kell használnia, hogy az autórádió frekvenciáját üres frekvenciára állítsa, és az autó vezeték nélküli MP3 átviteli frekvenciáját úgy állítsa be, hogy az összhangban legyen az autórádió frekvenciájával, hogy a legjobb hangzás legyen. Minél tisztább az autórádió frekvenciája, annál jobb a hangminőség)

Feszültség figyelmeztető funkció:

A 12 V φ abnormális feszültséget jelez, ha az akkumulátor feszültsége 11,5 V-nál alacsonyabb és 14,9 V-nál magasabb. A 24 V-os autó abnormális feszültséget jelez, ha az akkumulátor feszültsége 23,1 V alatt van, vagy meghaladja a 27,3 V-ot.

A feszültségfigyelmeztető funkció segítségével a felhasználók bármikor megtekinthetik az autó akkumulátorának állapotát.

Vezeték nélküli csatlakozások:

A telefon első alkalommal történő kézi párosításához és vezeték nélküli csatlakoztatásához a következő párosítási lépések vannak:

1. Helyezze be a gépet az autó szivargyújtó csatlakozójába.
2. Kapcsolja be mobiltelefonját vezeték nélkül, és keresse meg a „T2” autós vezeték nélküli eszközt a párosítási kapcsolat létrehozásához.
Miután az első párosítási kapcsolat sikeres volt, a vezeték nélküli autó automatikusan csatlakozik a párosított mobiltelefonhoz, ha az megtörténik
3. Az autós MP3 és a vezeték nélküli eszköz csatlakoztatása után a vezeték nélküli eszközön lévő zenefájlok lejátszhatók.

Vezeték nélküli kihangosított hívás:

1. Fogadja a hívást: nyomja meg egyszer röviden a gombot
2. Tegye le a telefont: tárcsázás vagy beszélgetés közben nyomja meg egyszer az (I gombot
3. Hívás elutasítása: Hívás közben egyszer nyomja meg és tartsa lenyomva az (I gombot
4. Utolsó szám visszajátzása: Az utolsó hívás telefonszámának közvetítéséhez egymás után kétszer röviden nyomja meg a gombot.

Privát hívás:

Híváskor a headset automatikusan válaszol, amikor felveszi, és leteszi a telefont, ha visszateszi a fogadónak. (folyamatos hívás 2,5 óráig)

Lejátszás módban:

1. Lejátszás közben röviden nyomja meg a (KK) gombot az előző zeneszám kiválasztásához, az (1) gomb rövid megnyomásával a következő zeneszám kiválasztásához.
2. Zeneszám lejátszása közben forgassa el a (C) gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a hangerő folyamatos csökkentéséhez, és fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a hangerő folyamatos növeléséhez.
3. Nyomja meg röviden a gombot a zene lejátszásához/szüneteltetéséhez lejátszás közben.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (C) gombot a frekvencia beállítási állapotba való belépéshez, majd forgassa el a (C) gombot az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányba a frekvenciapont növeléséhez/csökkentéséhez.

A memória kikapcsolása:

Amikor a készüléket véletlenül kikapcsolják, a lejátszó megjegyzi az éppen lejátszott zeneszám címét. Amikor a zene szünetel, a lejátszó a másodpercre memorizál.

Autó töltési funkció:

Dual USB modellek: Két USB port a multimédiás eszközök (mobiltelefonok, táblagépek stb.) elektromos áram töltésére;

PD fizetés: az USB port töltőáramot biztosít multimédiás eszközök (mobiltelefon, táblagép stb.) számára;

A PD port a C típusú interfészen keresztül tölti a készüléket.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Jótállási jegy

1. Ügyféladatok: _____

felhasználónév: _____

Nem: Férfi Nő _____

elérhetőség: _____

kapcsolattartási cím: _____

Email: _____

Testszám: _____

Másodszor, a kereskedő adatai:

A gép modellje: _____ szín: _____

Vásárlás dátuma: _____

Számla száma: _____

kereskedő neve: _____

Kereskedő telefonja: _____


Kereskedői

egység (pecsét) (Ez a kártya pecsét nélkül

____ év_hónap_nap

T2 Auto-Drahtlosplayer (mit Kopfhörern)

Bedienungsanleitung



(Um dieses Produkt besser nutzen zu können, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch und bewahren Sie es auf.)


Vorsichtsmaßnahmen:

1. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen bei der Verwendung.
2. Bitte versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen.
3. Bitte setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht und offenem Feuer aus, da dies zu Verletzungen führen kann.
4. Konzentrieren Sie sich bitte auf die Straße und bedienen Sie dieses Produkt nicht während der Fahrt.

Merkmale:

1. Bringen Sie Ihr eigenes Headset mit, um private Anrufe zu unterstützen.
2. Eingangsspannung: 12 V/24 V.
3. Autoladefunktion: USB: mit zwei USB-Anschlüssen; PD: ein USB-Anschluss, ein PD-Anschluss;
4. Das Display zeigt die Frequenz/Fahrzeugbatteriespannung an.
5. Frequenz: 87,6-107,9 MHz.
6. Unterstützt Lieder im WMA-/MP3-/WAV-Format.
7. Unterstützt die A2DP-Musikwiedergabe.
8. Automatische Ausschaltspeicherfunktion.
9. Unterstützt Freisprechfunktion, eingebautes Mikrophon.
10. Spannungsmonitor für Autobatterien.
11. Wechseln Sie mit einer Taste zwischen zwei Soundeffekt-Modi.

Produktdetails:



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Headset-Berührungspunkt | 8. USB-Anschluss |
| 2. Kopfhöreranzeige | 9. LED-Anzeige |
| 3. Kopfhörer | 10. EQ-Taste |
| 4. Kontrollleuchte des Hauptmotors | 11. Nächstes Lied |
| 5. Kontaktpunkt zum Laden des Headsets | 12. Multifunktionstaste |
| 6. Letztes Lied | 13. Metallkuppel |
| 7. Federlinie | 14. PD-Anschluss |

Grundlegende Bedienung:

So koppeln Sie das Headset mit dem Host-Computer:

1. Stecken Sie zunächst den Kopfhörer in den Host-Computer.
2. Wenn der Host eingeschaltet ist, nehmen Sie den Kopfhörer ab. Zu diesem Zeitpunkt schaltet sich der Kopfhörer ein und die Anzeigeleuchten blinken abwechselnd rot und blau.
3. Wenn das Headset und der Host eingeschaltet sind, halten Sie den Netzschalter 8 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die Encoder-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Nach 8 Sekunden leuchtet die Kopfhöreranzeige lange und die Host-Nixieröhre zeigt drei horizontale Balken. Wenn das Headset und der Host auf der obigen Anzeige erscheinen, können Sie loslassen. Wenn Sie loslassen, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
4. Setzen Sie den Ohrhörer wieder auf den Host und nehmen Sie den Ohrhörer ab, nachdem das rote Licht des Ohrhörers aufleuchtet. Klicken Sie gleichzeitig auf den Encoder des Host-Computers. Der Host-Computer startet und das Headset und der Host suchen automatisch nach Paarungen. Wenn Ohrhörer und Host erfolgreich gepaart sind, blinken die roten und blauen Kontrollleuchten im Ohr und der vierte Punkt in 188,8 blinkt. Wenn die Paarung nicht erfolgreich ist, blinken die roten und blauen Kontrollleuchten des Headsets langsam und der Host wird 188,8 sein. Die vierte Stelle in der.

Verbindung zwischen Antriebsmotor und Fahrzeug:

1. Stecken Sie den Player in den Zigarettenanzünder des Autos. Der Bildschirm des Players leuchtet auf und zeigt den Startbildschirm an.

Status, Anzeige der Batteriespannung und Erinnerung, ob die Batteriespannung normal ist, und gleichzeitiger Wechsel in den Drahtlosmodus.

2. Schalten Sie das Autoradio ein und stellen Sie die Radiofrequenz des Autos manuell ein. Vermeiden Sie möglichst starke lokale FM-Signale, um die Übertragungsfrequenz des Players einzustellen, sodass die Übertragungsfrequenz des drahtlosen MP3-Players des Autos mit der Radiofrequenz des Autos übereinstimmt. Sie können die aktuell abgespielte Musik über die Auto-Stereoanlage hören.

Erinnerung: Wenn Sie die Frequenz des Autoradios einstellen, sollten Sie die Autoradiofrequenz mithilfe der manuellen Frequenzmodulation auf eine leere Frequenz einstellen und die Frequenz der drahtlosen MP3-Übertragung im Auto so einstellen, dass sie mit der Autoradiofrequenz übereinstimmt, damit die beste Klangqualität erreicht wird. Je sauberer die Autoradiofrequenz, desto besser die Klangqualität.

Spannungswarnfunktion:

Ein 12-V-Auto zeigt eine anormale Spannung an, wenn die Batteriespannung unter 11,5 V und über 14,9 V liegt. Ein 24-V-Auto zeigt eine anormale Spannung an, wenn die Batteriespannung unter 23,1 V oder über 27,3 V liegt.

Mithilfe der Spannungswarnfunktion können Benutzer sich jederzeit über den Gesundheitszustand der Autobatterie informieren.

Drahtlose Verbindungen:

Um das Telefon zum ersten Mal manuell zu koppeln und drahtlos zu verbinden, sind die folgenden Kopplungsschritte erforderlich:

1. Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder des Autos.
2. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon drahtlos ein und suchen Sie nach dem Auto-Drahtlosgerät „T2“, um eine Kopplungsverbindung herzustellen.
Nachdem die erste Kopplungsverbindung erfolgreich war, verbindet sich das Auto-Drahtlosgerät automatisch mit dem gekoppelten Mobiltelefon, wenn es
3. Nachdem das Auto-MP3-Gerät und das drahtlose Gerät verbunden sind, können die Musikdateien auf dem drahtlosen Gerät abgespielt werden.

Kabellose Freisprecheinrichtung:

1. Anruf annehmen: einmal kurz die Taste drücken
2. Legen Sie den Hörer auf: Drücken Sie einmal die Taste (I während des Wählens oder Sprechens
3. Anruf ablehnen: Drücken und halten Sie die Taste (I einmal während des Anrufs
4. Letzte Rufnummer wiedergeben: Drücken Sie die Taste zweimal kurz hintereinander, um die zuletzt angerufene Rufnummer wiederzugeben.

Privatgespräch:

Wenn Sie anrufen, antwortet das Headset automatisch, wenn Sie den Hörer abnehmen, und legt auf, wenn Sie den Hörer wieder auflegen. (Dauergespräch bis zu 2,5 Stunden)

Im Wiedergabemodus:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste (KK), um das vorherige Lied auszuwählen, drücken Sie kurz die Taste (1), um das nächste Lied auszuwählen.
2. Drehen Sie während der Wiedergabe eines Songs die Taste (C) gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke kontinuierlich zu verringern, und im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke kontinuierlich zu erhöhen.
3. Drücken Sie die Taste kurz, um während der Wiedergabe Musik abzuspielen/anzuhalten.
4. Halten Sie die Taste (C) gedrückt, um in den Frequenzeinstellungszustand zu gelangen, und drehen Sie dann die Taste (C) im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Frequenzpunkt zu erhöhen/verringern.

Speicherbetrieb ausschalten:

Beim zufälligen Ausschalten merkt sich der Player die Stelle des aktuell wiedergegebenen Liedtitels. Beim Pausieren der Musik merkt sich der Player die Stelle sekundengenau.

Autoladefunktion:

Dual-USB-Modelle: Zwei USB-Anschlüsse zum Aufladen von Multimediageräten (Mobiltelefone, Tablets usw.) mit Strom;

PD-Zahlung: Der USB-Anschluss kann Ladestrom für Multimediageräte (Mobiltelefon, Tablet usw.) bereitstellen.

Der PD-Anschluss lädt das Gerät über die Typ-C-Schnittstelle.

Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Garantiekarte

1. Kundeninformationen: _____

Benutzername: _____

Geschlecht: männlich _____ weiblich _____

Kontaktnummer: _____

Kontaktadresse: _____

E-Mail: _____

Körpersnummer: _____

Zweitens Händlerinformationen:

Maschinenmodell: _____ Farbe _____

Kaufdatum: _____

Rechnungsnummer: _____

Händlername: _____


Telefon des Händlers: _____

Händlereinheit

(Siegel) (Ohne Siegel ist diese Karte

_____ungültig) _____Jahr _____Monat _____Tag

Player wireless T2 Car (cu câști) manual de utilizare



(Pentru a utiliza mai bine acest produs, vă rugăm să citiți și să păstrați acest manual cu atenție)


Precauții:

1. Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni atunci când utilizați.
2. Vă rugăm să nu încercați să-l dezamblați singur.
3. Vă rugăm să nu expuneți direct produsul la lumina soarelui și la flacără deschisă, deoarece acest lucru poate provoca vătămări.
4. Vă rugăm să vă concentrați pe drum, nu utilizați în timpul conducerii Acest produs.

Caracteristici:

1. Aduceți-vă propriile câști pentru a accepta apeluri private.
2. Tensiune de intrare: 12V/24V.
3. Funcția încărcător auto:
USB: cu două porturi USB;
PD: un port USB, un port PD;
4. Afișajul arată frecvența / tensiunea bateriei vehiculului.
5. Frecvența: 87,6-107,9 MHz.
6. Suport melodii în format wma/MP3/WAV.
7. Suportă redarea muzicii A2DP.
8. Funcția de memorie de oprire automată.
9. Suportă funcție hands-free, microfon încorporat.
10. Monitorizarea tensiunii bateriei auto.
11. Comutați între două moduri de efecte sonore cu un singur buton.

detalii produs:



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Punct de atingere pentru căști | 8. Port USB |
| 2. Indicator căști | 9. Afișaj LED |
| 3. Căști | 10. Tasta EQ |
| 4. Indicator luminos al motorului principal | 11. Următorul cântec |
| 5. Punctul de contact al încărcării căștilor | 12. Tasta multifuncțională |
| 6. Ultima melodie | 13. Domul metalic |
| 7. Linie de primăvară | 14. Port PD |

Operațiune de bază:

Cum să asociați căștile cu computerul gazdă:

1. Mai întâi, puneți căștile pe computerul gazdă;
2. Când gazda este pornită, ridicați căștile. În acest moment, căștile se vor porni, iar luminile indicatoare clipeșc alternativ roșu și albastru.
3. Când setul cu cască și gazda sunt pornite, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 8 secunde, apăsați și mențineți apăsată tasta codificatorului timp de 8 secunde. După 8 secunde, indicatorul căștilor va apărea lumină lungă, tubul nixie gazdă arată trei bare orizontale. Când apar setul cu cască și gazda Afișajul de mai sus, puteți da drumul, lăsați drumul se va opri automat.
4. Puneți căștile înapoi pe gazdă și ridicați căștile după ce lumina roșie a căștilor este aprinsă. În același timp, faceți clic pe codificatorul computerului gazdă, computerul gazdă pornește, iar setul cu cască și gazda va căuta automat perechi. Când căștile și gazda sunt împerecheate cu succes, urechea va fi închisă. Indicatorii lumini roșu și albastru clipeșc, iar al patrulea punct din 188.8 va clipi. Dacă asocierea nu reușește, indicatorul roșu și albastru al setului cu cască va clipi lent, iar gazda va fi 188.8 Al patrulea site din.

Conexiune între motorul principal și vehicul:

1. Introduceți playerul în orificiul pentru brichetă al mașinii, ecranul playerului va fi aprins și va afișa pornirea

starea, afișați tensiunea bateriei și amintiți-vă dacă tensiunea bateriei este normală și intrați în modul wireless în același timp.

2. Porniți radioul mașinii, reglați manual frecvența radio a mașinii, încercați să evitați frecvența radio puternică a semnalului FM local pentru a seta frecvența de transmisie a playerului, astfel încât frecvența de transmisie a playerului fără fir MP3 al mașinii să fie în concordanță cu frecvența radio a mașinii. Puteți auzi muzica redată în prezent din stereo mașinii.

Memento: atunci când reglați frecvența radioului auto, ar trebui să utilizați modularea manuală a frecvenței pentru a regla frecvența radio auto la o frecvență goală și pentru a regla frecvența de transmisie MP3 fără fir a mașinii pentru a fi în concordanță cu frecvența radio a mașinii, astfel încât cel mai bun sunet calitate, cu cât frecvența radio auto este mai curată, cu atât calitatea sunetului este mai bună)

Funcția de avertizare de tensiune:

Un car de 12 V va indica o tensiune anormală atunci când tensiunea bateriei este mai mică de 11,5 V și mai mare de 14,9 V. O mașină de 24 V va indica o tensiune anormală atunci când tensiunea bateriei este mai mică de 23,1 V sau depășește 27,3 V.

Funcția de avertizare de tensiune este convenabilă pentru utilizatori să înțeleagă starea de sănătate a bateriei auto în orice moment.

Conexiuni wireless:

Pentru prima dată, pentru a asocia și conecta manual telefonul fără fir, următorii pași de asociere sunt:

1. Introduceți mașina în portul pentru brichetă al mașinii.
2. Porniți telefonul mobil fără fir și căutați dispozitivul fără fir pentru mașină „T2” pentru a realiza o conexiune de împerechere. După ce prima conexiune de asociere a reușit, mașina wireless se va conecta automat cu telefonul mobil asociat atunci când este
3. După ce MP3-ul mașinii și dispozitivul wireless sunt conectate, fișierele muzicale din dispozitivul wireless pot fi redare.

Apeluri fără fir cu mâinile libere:

1. Răspundeți la apel: apăsați scurt tasta o dată
2. Închideți telefonul: apăsați tasta (l o dată în timpul apelării sau vorbirii
3. Respingeți apelul: țineți apăsată tasta (l o dată în timpul apelului
4. Reluare ultimul număr: Apăsăți scurt tasta de două ori consecutiv pentru a difuza ultimul număr de telefon apelat

Apel privat:

Când apăsați, setul cu cască va răspunde automat când îl ridicați și va închide când îl puneți înapoi gazdei. (apel continuu până la 2,5 ore)

În modul redare:

1. Apăsăți scurt tasta (KK) în timpul redării pentru a selecta melodia anterioară, apăsați scurt tasta (1) pentru a selecta melodia următoare.
2. Când redați o melodie, rotiți tasta (C) în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce continuu volumul și rotiți tasta în sensul acelor de ceasornic pentru a crește continuu volumul.
3. Apăsăți scurt tasta pentru a reda/întrerupe muzica în timpul redării.
4. Apăsăți și mențineți apăsată tasta (C) pentru a intra în starea de reglare a frecvenței, apoi rotiți tasta (C) în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a crește/scădea punctul de frecvență.

Oprăți operația de memorie:

Când alimentarea este oprită aleatoriu, playerul memorează în poziția titlului melodiei care se redă în prezent. Când muzica este întreruptă, playerul memorează până la a doua.

Funcția de încărcare a mașinii:

Modele dual USB: Două porturi USB pentru încărcarea dispozitivelor multimedia (telefoane mobile, tablete etc.) curent electric;

Plată PD: portul USB poate furniza curent de încărcare pentru dispozitivele multimedia (telefon mobil, tabletă etc.);

Portul PD încarcă dispozitivul utilizând interfața de tip C.

Distribuitoare

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Card de garanție

1. Informații despre client: _____

nume de utilizator: _____

Sex: Masculin ____ Femeie ____

numarul de contact: _____

adresa de contact: _____

E-mail: _____

Numărul corpului: _____

În al doilea rând, informații despre dealer: _____

Model de mașină: _____ culoare _____

Data achiziției: _____

Numărul facturii: _____

numele distribuitorului: _____

Telefon dealer: _____

Unitatea dealer


(sigiliu) (Acest card este invalid fără

____sigiliu) ____year ____month ____day

Хендсфри за кола, FM предавател, USB и USB-C зарядно устройство

T2 Безжичен плейър за кола (със слушалки)

ръководство за потребителя



(За да използвате по-добре този продукт, моля, прочетете и пазете внимателно това ръководство)


Предпазни мерки:

1. Моля, следвайте тази инструкция, когато използвате.
 2. Моля, не се опитвайте да го разглобите сами.
 3. Моля, не излагайте продукта директно на слънчева светлина и открит пламък, тъй като това ще доведе до потенциални наранявания.
 4. Моля, съсредоточете се върху пътя, не работете по време на шофиране
- Този продукт.

Характеристики:

1. Носете собствени слушалки, за да поддържате частни разговори.
2. Входно напрежение: 12V/24V.
3. Функция зарядно за кола:
USB: с два USB порта; PD:
един USB порт, един PD порт;
4. Дисплей показва честота / напрежение на акумулатора на автомобила.
5. Честота: 87.6-107.9 MHz.
6. Поддържа песни във формат wma/MP3/WAV.
7. Поддържа A2DP възпроизвеждане на музика.
8. Функция за памет за автоматично изключване.
9. Поддържа функция за свободни ръце, вграден микрофон.
10. Монитор на напрежението на автомобилната батерия.
11. Превключвайте между два режима на звук с ефект с един бутон.

подробности за продукта:



- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Точка за докосване на слушалки | 8. USB порт |
| 2. Индикатор за слушалки | 9. LED дисплей |
| 3. Слушалка | 10. Бутон EQ |
| 4. Светлинен индикатор на главния двигател | 11. Следваща песен |
| 5. Контактна точка за зареждане на слушалки | 12. Многофункционален ключ |
| 6. Последна песен | 13. Метален купол |
| 7. Пролетна линия | 14. PD порт |

Основна операция:

Как да сдвоите слушалките с хост компютъра:

1. Първо, поставете слушалката на хост компютъра;
2. Когато хостът е включен, вдигнете слушалката. В този момент слушалката ще се включи и индикаторните светлини мигат последователно червено и синьо.
3. Когато слушалките и хостът са включени, натиснете и задръжте бутона за захранване за 8 секунди. Натиснете и задръжте клавиша за енкодер за 8 секунди. След 8 секунди индикаторът на слушалките ще се появи с дълга светлина, тръбата за ниски на хоста показва три хоризонтални ленти. Когато слушалките и хостът се появят Горният дисплей, можете да го пуснете, пуснете автоматично ще се изключи.
4. Поставете слушалката обратно на хоста и вдигнете слушалката, след като червената светлина на слушалката светне. В същото време щракнете върху енкодера на хост компютъра, хост компютърът се стартира, а слушалките и хостът автоматично ще търси двойки. Когато слушалката и хостът са сдвоени успешно, ухото ще бъде затворено Червените и сините индикаторни светлини мигат и четвъртата точка в 188.8 ще мига. Ако сдвояването не е успешно, червеният и син индикатор на слушалките ще мигат бавно , а хост ще бъде 188.8 Четвъртият сайт в.

Връзка между главния двигател и автомобила:

1. Поставете плейъра в отвора на запалката на колата, екранът на плейъра ще светне и ще се покаже стартирането

състояние, покажете напрежението на батерията и напомниме дали напрежението на батерията е нормално и влезте в безжичен режим едновременно.

2. Включете радиото на автомобила, регулирайте ръчно радиочестотата на автомобила, опитайте се да избегнете силната радиочестота на местния FM сигнал, за да настроите честотата на предаване на плейъра, така че честотата на предаване на MP3 безжичния плейър на автомобила да е в съответствие с радиочестотата на автомобила. Можете да чуете музиката, която се възпроизвежда в момента от стерео уредбата на автомобила.

Напомняне: Когато регулирате честотата на радиото в колата, трябва да използвате ръчна честотна модулация, за да настроите честотата на радиото в колата на празна честота и да регулирате честотата на безжично предаване на MP3 в колата, за да съответства на честотата на радиото в колата, така че най-добрият звук качество, колкото по-чиста е радиочестотата на автомобила, толкова по-добро е качеството на звука)

Функция за предупреждение за напрежение:

12V саг ще покаже необичайно напрежение, когато напрежението на батерията е по-ниско от 11,5V и по-високо от 14,9V. 24V автомобил ще покаже ненормално напрежение, когато напрежението на батерията е по-ниско от 23,1V или надвишава 27,3V.

Функцията за предупреждение за напрежение е удобна за потребителите да разберат здравословното състояние на акумулатора на автомобила по всяко време.

Безжични връзки:

За първи път, за ръчно вдвояване и безжично свързване на телефона, следните са стъпките за вдвояване:

1. Поставете машината в порта за запалка на автомобила.
2. Включете мобилния си телефон безжично и потърсете безжичното устройство за кола "T2", за да направите връзка за вдвояване. След като първата връзка за вдвояване е успешна, безжичната връзка за кола автоматично ще се свърже със вдвояния мобилен телефон, когато е успешна
3. След като автомобилният MP3 и безжичното устройство са свързани, музикалните файлове в безжичното устройство могат да се възпроизведат.

Безжично обаждање със свободни ръце:

1. Отговорите на повикването: натиснете кратко бутона веднъж
2. Затворете телефона: натиснете веднъж клавиша (I по време на набиране или разговор
3. Отхвърлете повикването: Натиснете и задръжте (клавиш I веднъж по време на разговора
4. Повторно възпроизвеждане на последния номер: Натиснете кратко бутона два пъти последователно, за да излъчите последния телефонен номер

Лично обаждање:

Когато се обадите, слушалката ще отговори автоматично, когато я вдигнете, и ще затвори, когато я поставите обратно на домакина. (непрекъснат разговор до 2,5 часа)

В режим на възпроизвеждане:

1. Натиснете кратко бутона (KK) по време на възпроизвеждане, за да изберете предишната песен, натиснете кратко бутона (1), за да изберете следващата песен.
2. Когато възпроизвеждате песен, завъртете бутона (C) обратно на часовниковата стрелка, за да намалявате непрекъснато силата на звука, и завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка, за да увеличавате непрекъснато силата на звука.
3. Натиснете кратко клавиша за пускане/пауза на музика по време на възпроизвеждане.
4. Натиснете и задръжте бутона (C), за да влезете в състояние на настройка на честотата, след което завъртете бутона (C) по посока на часовниковата стрелка или обратно, за да увеличите/намалите честотната точка.

Изключване на паметта:

Когато захранването се изключи произволно, плейърът запомня позицията на заглавието на песента, която се възпроизвежда в момента.
Когато музиката е на пауза, плейърът запомня до секунда.

Функция за зареждане на автомобила:

Двойни USB модели: Два USB порта за зареждане на мултимедийни устройства (мобилни телефони, таблети и др.) електрически ток;

PD плащане: USB портът може да осигури заряден ток за мултимедийни устройства (мобилен телефон, таблет и др.);

PD портът зарежда устройството с помощта на интерфейс тип C.

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 23901a

190 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz

ie

Гаранционна карта

1. Информация за клиента: _____

потребителско име: _____

Пол: Мъжки _____ Женски _____

номер за връзка: _____

адрес за контакт: _____

Имейл: _____

Номер на тялото: _____

Второ, информация за търговеца:

Модел на машината: _____ цветен _____

Дата на закупуване: _____

номер на фактура: _____

име на дилър: _____


Телефон на дилър: _____

Дилърска единица

(печат) (Тази карта е невалидна без

_____ печат) _____ година _____ месец _____ ден

T2 Car wireless player (with headphones) user's manual



(In order to better use this product, please read and keep this manual carefully)


Precautions:

1. Please follow this instruction when using.
2. Please do not try to disassemble it yourself.
3. Please do not directly expose the product to sunlight and open flame, as this will Potential injury.
4. Please focus on the road, do not operate during driving This product.

Features:

1. Bring your own headset to support private calls.
2. Input voltage: 12V / 24V.
3. Car charger function:
USB: with two USB ports;
PD: one USB port, one PD port;
4. Display shows frequency / vehicle battery voltage.
5. Frequency: 87.6-107.9 MHz.
6. Support wma / MP3 / WAV format songs.
7. Support A2DP music playing.
8. Automatic power off memory function.
9. Support hands-free function, built-in mic.
10. Automotive battery voltage monitor.
11. Switch between two sound effect modes with one button.

product details:



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Headset touch point | 8. USB port |
| 2. Earphone indicator | 9. LED display |
| 3. Earphone | 10. EQ key |
| 4. Indicator light of main engine | 11. Next song |
| 5. Contact point of headset charging | 12. Multifunction key |
| 6. Last song | 13. Metal Dome |
| 7. Spring line | 14. PD port |

Basic operation:

How to pair the headset with the host computer:

1. First, put the earphone on the host computer;
2. When the host is powered on, pick up the earphone. At this time, the earphone will turn on, and The indicator lights flash alternately red and blue.
3. When the headset and the host are powered on, press and hold the power button for 8 seconds, Press and hold the encoder key for 8 seconds. After 8 seconds, the earphone indicator will appear Long light, the host nixie tube shows three horizontal bars. When the headset and the host appear The above display, you can let go, let go will automatically shut down.
4. Put the earphone back on the host, and pick up the earphone after the red light of the earphone is on, At the same time, click the encoder of the host computer, the host computer starts up, and the headset and The host will automatically search for pairings. When the earphone and the host are paired successfully, the ear will be closed The red and blue indicator lights flash, and the fourth point in 188.8 will flash, If the pairing is not successful, the red and blue indicator of the headset will flash slowly, and the host will be 188.8 The fourth site in the.

Connection between main engine and vehicle:

1. Insert the player into the cigarette lighter hole of the car, the screen of the player will be lit, and display the startup

status, display the battery voltage and remind whether the battery voltage is normal, and enter the wireless mode at the same time.

2. Turn on the car's radio, manually adjust the car's radio frequency, try to avoid the local FM signal strong radio frequency to set the player's transmission frequency, so that the car's MP3 wireless player's transmission frequency is consistent with the car's radio frequency. You can hear the music currently playing from the car stereo.

Reminder: When adjusting the frequency of the car radio, you should use manual frequency modulation to adjust the car radio frequency to a blank frequency, and adjust the car wireless MP3 transmission frequency to be consistent with the car radio frequency, so that the best sound quality, the cleaner the car radio frequency, The better the sound quality)

Voltage warning function:

A 12V car will indicate an abnormal voltage when the battery voltage is lower than 11.5V and higher than 14.9V. A 24V car will indicate an abnormal voltage when the battery voltage is lower than 23.1V or exceeds 27.3V.

The voltage warning function is convenient for users to grasp the health status of the car battery at any time.

Wireless connections:

For the first time, to manually pair and connect the phone wirelessly, the following are the pairing steps:

1. Insert the machine into the cigarette lighter port of the car.
2. Turn on your mobile phone wirelessly and search for the car wireless device "T2" to make a pairing connection. After the first pairing connection is successful, the car wireless will automatically connect with the paired mobile phone when it is
3. After the car MP3 and the wireless device are connected, the music files in the wireless device can be played.

Wireless hands-free calling:

1. Answer the call: short press the  key once
2. Hang up the phone: press the  key once during dialing or talking
3. Reject the call: Press and hold the  key once during the call
4. Last number replay: Short press the  key twice in succession to broadcast the last call telephone number

Private call:

When you call, the headset will answer automatically when you pick it up, and hang up when you put it back to the host. (continuous call up to 2.5 hours)

In playback mode:

1. Short press [⏮] key during playback to select the previous song, short press [⏭] key to select the next song.
2. When playing a song, turn the [🔊] key counterclockwise to continuously decrease the volume, and turn the [🔊] key clockwise to continuously increase the volume.
3. Short press [⏸] key to play/pause music during playback.
4. Press and hold the [🔊] key to enter the frequency adjustment state, and then rotate the [🔊] key clockwise or counterclockwise to increase/decrease the frequency point.

Power off memory operation:

When the power is randomly turned off, the player memorizes to the position of the song title currently playing. When the music is paused, the player memorizes to the second.

Car charging function:

Dual USB models: Two USB ports for charging multimedia devices (mobile phones, tablets, etc.) electric current;

PD payment: USB port can provide charging current for multimedia devices (mobile phone, tablet, etc.);

The PD port charges the device using the type-C interface.

Certificate of conformity

Inspectors: _____

Production Date: _____

Warranty Card

1. Customer Information: _____

username: _____

Gender: Male ____ Female ____

contact number: _____

contact address: _____

E-mail: _____

Body number: _____

Second, dealer information:

Machine model: _____ color _____

Purchase date: _____

Invoice number: _____

dealer name: _____

Dealer phone: _____

Dealer unit (seal)

(This card is invalid without a seal)

____ year ____ month ____ day