

ODPUZOVAČ ŠKŮDCŮ ULTRASOINC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Děkujeme, že jste si vybrali náš ultrazvukový odpuzovač škůdců. Před použitím tohoto si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vaší objednávky nebo tohoto výrobku, neváhejte se na nás obrátit .

VZHLED VÝROBKU



- ① napájecí port
- ② On/Off
- ③ Přepínač režimu
- ④ Spínač blikajícího světla
- ⑤ Blikající světlo
- ⑥ Pulzní reproduktor
- ⑦ Ultrazvukový reproduktor

PRACOVNÍ REŽIMY

- ① Tlaková vlna: Pro člověka neslyšitelná; účinně odpuzuje myši
- ② Ultrazvuková vlna: Účinně odpuzuje krysy a veverky
- ③ Elektromagnetická vlna: Drsný zvuk; odpuzuje všechny výše zmíněné škůdce

METODA POUŽITÍ

- 1. Připojte zařízení pomocí dodaného napájecího kabelu a adaptéru, na displeji LCD se rozsvítí modrý světelný indikátor.
- 2. Stisknutím tlačítka On/Off zapnete zařízení, které se automaticky spustí v režimu ultrazvukových vln, což je výchozí nastavení.
- 3. Stisknutím přepínače režimů lze přepínat mezi třemi pracovními režimy. Při přepínání režimů se rozsvítí indikátor podle odpovídající danému režimu.
- 4. Pokud chcete ovládat funkci blikajícího světla, stiskněte tlačítko blikání kontrolka pro zapnout nebo vypnout.

Pro dokonalou deratizaci

- 1. Udržujte jej v provozu po celou dobu, dokud aktivity hlodavců nezmizí;
- 2. Umístěte jednotku na suchý, rovný povrch, který je 0,65-1,65 stopy (20 - 50 cm) nad zemí;
- 3. Odstraňte všechny okolní předměty, které zařízení překážejí.

Frekvenční rozsah	25 000-65 000 Hz
Akustický tlak	90 dB
Emisní úhel	360 stupňů
Provozní proud	500 mA
Provozní napětí	Typ-CDC5V

POZOR

- ① Pouze pro vnitřní použití při uvedeném napětí.
- ② Před použitím zkontrolujte jednotku a napájecí vedení, pokud jsou poškozené, přestaňte je používat a kontaktujte nás.
- ③ Při případných opravách by se měly používat pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k poškození.
- ④ Opravy nebo výměny by měli provádět pouze výrobci, servisní zástupci nebo podobně kvalifikovaní odborníci. Všechny tyto elektrické
- ⑤ spotřebiče a obalové materiály by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
- ⑥ Obaly a opotřebovaný materiál likvidujte správně a ekologicky.
- ⑦ V případě jakýchkoli chyb v opera on nebo připojení on, které nejsou příčinou kvality výrobku, nepřebíráme žádnou odpovědnost za vzniklé škody.
- ⑧ Změna designu a technických údajů je možná bez omezení v zájmuti neustálého zdokonalování výrobku.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

SCHÄDLINGSABWEHRMITTEL ULTRASOINC

BENUTZERHA NDBUCH



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Ultraschall-Schädlingsbekämpfungsgerät entschieden haben, bitte lesen Sie die sorgfältig durch, bevor Sie es benutzen.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter.

AUSSEHEN DES PRODUKTS



- ① Stromanschluss
- ② Ein/Aus
- ③ Modus-Schalter
- ④ Blinklichtschalter
- ⑤ Blinkendes Licht
- ⑥ Impuls-Lautsprecher
- ⑦ Ultraschall-Lautsprecher

ARBEITSMODEN

- ① Druckwelle: für Menschen unhörbar; vertreibt Mäuse wirksam
 - ② Ultraschallwelle: vertreibt effektiv Ratten und Eichhörnchen
 - ③ Elektromagnetische Welle: scharfer Ton; stößt alle oben genannten Personen ab
- Ungeziefer

VERWENDUNGSWEISE

1. Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte Netzkabel und den Adapter an. Auf dem LCD-Display leuchtet eine blaue Anzeige auf.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Es startet automatisch im Ultraschallwellenmodus, der die Standardeinstellung ist.
3. Drücken Sie den Betriebsartenschalter, um zwischen drei Betriebsarten zu wechseln. Beim Umschalten der Modi leuchtet die dem Modus entsprechende Anzeige auf.
4. Um die zu steuern, drücken Sie die Blinkende Kontrollleuchte zum Ein- und Ausschalten.

Für eine perfekte Ausrottung

1. Lassen Sie ihn ständig laufen, bis die Nagetiere verschwunden sind;
2. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, ebene Fläche, die sich 20-50 cm über dem Boden befindet;
3. Entfernen Sie alle Gegenstände in der Umgebung, die das Gerät stören könnten.

Frequenzbereich	25 000-65 000 Hz
Akustischer Druck	90 dB
Ausstrahlungswinkel	360 Grad
Betriebsstrom	500 mA
Betriebsspannung	Typ-CDC5V

ACHTUNG

- ① Nur zur Verwendung in Innenräumen bei der angegebenen Spannung.
- ② Überprüfen Sie das Gerät und die vor dem Gebrauch. Wenn sie beschädigt sind, verwenden Sie sie nicht mehr und kontaktieren Sie uns.
- ③ Bei Reparaturen sollten nur Originalersatzteile verwendet werden, um Schäden zu vermeiden.
- ④ Reparaturen oder Auswechslungen sollten nur von Herstellern, Kundendienststellen oder ähnlich qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Alle diese Elektrogeräte und Verpackungsmaterialien sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- ⑤ Entsorgen Sie Verpackungen und ausgedientes Material ordnungsgemäß und umweltgerecht.
- ⑥ Bei Fehlern in der Bedienung von on oder dem Anschluss von on, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung für Schäden.
- ⑦ Änderungen in Design und technischen Daten sind im Sinne einer kontinuierlichen Produktverbesserung uneingeschränkt möglich.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

KÁRTEVŐ-RIASZTÓ ULTRASOINC

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



Köszönjük, hogy az ultrahangos kártevőriasztó készülékünket választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a útmutatót. Ha bármilyen kérdése van a megrendelésével vagy ezzel a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

A TERMÉK MEGJELENÉSE



- ① Tápcsatlakozó
- ② On/Off
- ③ Üzem mód kapcsoló
- ④ Villogó fénykapcsoló
- ⑤ Villogó fény
- ⑥ Impulzus hangszóró
- ⑦ Ultrahangos hangszóró

MUNKAMÓDOK

1. Nyomáshullám: ember számára nem hallható; hatékonyan taszítja az egereket.
2. Ultrahangos hullám: hatékonyan taszítja a patkányokat és a mókusokat.
3. Elektromágneses hullám: durva hang; taszítja a fentieket. kártevő

HASZNÁLATI MÓDSZER

1. Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápkábel és adapter segítségével, az LCD kijelzőn kék fényjelző világít.
2. Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék bekapcsolásához, amely automatikusan ultrahangos hullám üzemmódban indul, ami az alapértelmezett beállítás.
3. Nyomja meg az üzemmódkapcsolót a három üzemmód közötti váltáshoz. Az üzemmódok váltásakor az üzemmódnak megfelelő kijelző világít.
4. A villogó funkció vezérléséhez nyomja meg a Villogó jelzőlámpa be- vagy kikapcsolásához.

A tökéletes megsemmisítéshez

1. Tartsa folyamatosan bekapcsolva, amíg a rágcsálók aktivitása meg nem szűnik;
2. Helyezze a készüléket száraz, vízszintes felületre, amely 0,65-1,65 láb (20-50 cm) magasságban van a talaj felett;
3. Távolítsa el minden olyan környező tárgyat, amely zavarja a készüléket.

Frekvenciatartomány	25 000-65 000 Hz
Akustikai nyomás	90 dB
Kibocsátási szög	360 fok
Működési áram	500 mA
Működési feszültség	Típus-CDC5V

FIGYELEM

- 1 Csak beltéri használatra, a megadott feszültségen.
- 2 Használat előtt ellenőrizze a készüléket és a , ha sérültek, ne használja őket, és lépjen kapcsolatba velünk.
- 3 A sérülések elkerülése érdekében a javításokhoz csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- 4 Javításokat vagy cseréket csak a gyártó, szervizügynökök vagy hasonlóan képzett szakemberek végezhetnek. Minden ilyen elektromos készüléket és csomagolóanyagot gyermekek elől elzárva kell tartani.
- 5 A csomagolóanyagokat és az elhasznált anyagokat megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- 6 A on működésében vagy a on csatlakoztatásában előforduló hibák esetén, amelyek nem a termék minőségének okai, nem vállalunk felelősséget a károkért.
- 8 A folyamatos termékfejlesztés érdekében a konstrukció és a műszaki adatok módosítása korlátozás nélkül lehetséges.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

РЕПЕЛЕНТ ЗА ВРЕДИТЕЛИ ULTRASOINC

РЪКОВОДСТВО О ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Благодарим ви, че избрахте нашия ултразвуков отблъсквач на вредители. Моля, прочетете внимателно ръководството за преди да го използвате. Ако имате някакви въпроси, свързани с вашата поръчка или този продукт, моля, не се колебайте да се свържете с нас на адрес .

ВЪНШЕН ВИД НА ПРОДУКТА



- ① Захранващ порт
- ② Включване/изключване
- ③ Превключвател на режима
- ④ Превключвател за мигаща светлина
- ⑤ Мигаща светлина
- ⑥ Импулсен високоговорител
- ⑦ Ултразвуков високоговорител

РЕЖИМИ НА РАБОТА

- ① Вълна под налягане: нечуваема за хората; ефективно отблъсква мишките
- ② Ултразвукова вълна: ефективно отблъсква плъхове и катерици
- ③ Електромагнитна вълна: силен звук; отблъсква всички гореизброени вредители

МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Свържете устройството с помощта на предоставените захранващ кабел и адаптер, като на LCD дисплея ще светне син светлинен индикатор.
2. Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите устройството, което автоматично ще започне работа в режим на ултразвукови вълни, който е настройката по подразбиране.
3. Натиснете превключвателя на режимите, за да превключите между три режима на работа. При превключване на режимите индикаторът, съответстващ на режима, ще светне.
4. За да управлявате функцията за мигаща натиснете Мигаща индикаторна светлина за включване или изключване.

За перфектно унищожаване

1. Дръжте го включен през цялото време, докато активността на гризачите изчезне;
2. Поставете устройството на суха и равна повърхност на височина 0,65-1,65 фута (20-50 см) над земята;
3. Премахнете всички околни предмети, които пречат на устройството.

Честотен диапазон	25 000-65 000 Hz
Акустично налягане	90 dB
Ъгъл на излъчване	360 градуса
Работен ток	500 mA
Работно напрежение	Тип-CDC5V

ВНИМАНИЕ

- ① За употреба само на закрито при посоченото напрежение.
- ② Проверете устройството и захранващите преди употреба, ако са повредени, спрете да ги използвате и се свържете с нас.
- ③ За ремонт трябва да се използват само оригинални резервни части, за да се избегнат повреди.
- ④ Поправките или замяната трябва да се извършват само от производителите, сервизните агенти или от професионалисти с подобна квалификация. Всички подобни електрически уреди и опаковъчни материали трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца.
- ⑤ Изхвърляйте опаковките и износените материали правилно и екологично.
- ⑦ В случай на грешки в работата на оп или свързването на оп, които не са причина за качеството на продукта, не поемаме отговорност за щети.
- ⑧ Промените в дизайна и техническите данни са възможни без ограничения в интерес на непрекъснатото усъвършенстване на продукта.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

REPELENT PENTRU DĂUNĂTORI ULTRASOINC

MANUAL UTILIZATOR



Vă mulțumim că ați ales dispozitivul nostru de respingere a dăunătorilor cu ultrasunete. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de înainte de a utiliza acest lucru. Dacă aveți întrebări cu privire la comanda dvs. sau la acest produs, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la .

ASPECTUL PRODUSULUI



- ① Port de alimentare
- ② Pornit/Oprit
- ③ Comutator de mod
- ④ Comutator de lumină intermitentă
- ⑤ Lumină intermitentă
- ⑥ Difuzor de impulsuri
- ⑦ Difuzor cu ultrasunete

MODURI DE LUCRU

- ① Unda de presiune: inaudibilă pentru oameni; respinge eficient șoarecii
- ② Unda ultrasonică: respinge eficient șobolanii și veverițele
- ③ Unda electromagnetică: sunet dur; respinge toate cele de mai sus dăunător

METODA DE UTILIZARE

1. Conectați dispozitivul utilizând cablul de alimentare și adaptorul furnizate, un indicator de lumină albastră se va aprinde pe afișajul LCD.
2. Apăsați butonul On/Off pentru a porni dispozitivul, care va porni automat în modul unde ultrasonice, care este setarea implicită.
3. Apăsați comutatorul de mod pentru a comuta între trei moduri de funcționare. La comutarea modurilor, indicatorul corespunzător modului se va aprinde.
4. Pentru a controla funcția de intermitență, apăsați butonul Indicator luminos intermitent pentru pornire sau oprire.

Pentru o exterminare perfectă

1. Țineți-l în funcțiune în permanență până când activitatea rozătoarelor a dispărut;
2. Așezați unitatea pe o suprafață uscată și plană, la 20-50 cm (0,65-1,65 picioare) deasupra solului;
3. Îndepărtați toate obiectele din jur care interferează cu dispozitivul.

Gama de frecvențe	25 000-65 000 Hz
Presiunea acustică	90 dB
Unghi de emisie	360 de grade
Curent de funcționare	500 mA
Tensiune de funcționare	Tip-CDC5V

ATENȚIE

- ① Pentru utilizare în interior numai la tensiunea specificată.
- ② Verificați unitatea și alimentarea înainte de utilizare, dacă sunt deteriorate, nu le mai utilizați și contactați-ne.
- ③ Pentru orice reparație trebuie utilizate numai piese de schimb originale pentru a evita deteriorarea.
- ④ Reparațiile sau înlocuirile trebuie efectuate numai de către producători, agenți de service sau profesioniști calificați în mod similar. Toate aceste aparate electrice și materialele de ambalare trebuie să fie ținute departe de îndemâna copiilor.
- ⑤ Eliminați ambalajele și materialele uzate în mod corespunzător și ecologic.
- ⑦ În cazul unor erori în funcționarea on sau în conectarea on, care nu sunt cauza calității produsului, nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune.
- ⑧ Modificarea designului și a datelor tehnice este posibilă fără restricții în ținta interesul îmbunătățirii continue a produsului.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.

ODSTRASZACZ SZKODNIKÓW

ULTRADŹWIĘKOWY

UŻYTKOWNIK
PODRĘCZNIK



Dziękujemy za wybór naszego ultradźwiękowego odstraszacza szkodników. Przed
Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli masz
wszelkie pytania dotyczące Twojego zamówienia lub tego produktu,
Nie wahaj się z nami skontaktować.

WYGLĄD PRODUKTU



Port zasilania

Wł./Wyl.

Przełącznik trybu

Przełącznik światła migającego

Migające światło

Głośnik pulsacyjny

Głośnik ultradźwiękowy

TRYBY PRACY

Fala ciśnienia: niesłyszalna dla ludzi; skutecznie odstrasza myszy.

Fala ultradźwiękowa: skutecznie odstrasza szczury i

wiewiórki. Fala elektromagnetyczna: ostry dźwięk; odstrasza wszystkie powyższe. szkodnik

SPOSÓB UŻYCIA

1. Podłącz urządzenie za pomocą dołączonego kabla zasilającego i adaptera,

Na ekranie LCD zaświeci się niebieska kontrolka.

2. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby włączyć podłączone urządzenie.

automatycznie uruchamia się w trybie fal ultradźwiękowych, który jest domyślnym trybem ustawienia.

3. Naciśnij przełącznik trybu, aby przełączać się pomiędzy trzema trybami pracy.

tryby. Podczas przełączania trybów wskaźnik świeci się zgodnie z odpowiednim danym reżim.

4. Aby sterować funkcją migającego światła, naciśnij przycisk

Migająca kontrolka informująca o włączeniu lub wyłączeniu.

Dla doskonałej kontroli szkodników

1. Utrzymuj go włączonym przez cały czas, aż aktywność gryzoni ustanie;

2. Umieść urządzenie na suchej, płaskiej powierzchni, na wysokości 20–50 cm (0,65–1,65 stopy) nad podłożem.

3. Usuń wszystkie przedmioty blokujące działanie urządzenia.

Zakres częstotliwości	25 000-65 000 Hz
Ciśnienie akustyczne	90 dB
Kąt emisji	360 stopni
Prąd roboczy	500mA
Napięcie robocze	Typ-CDC5V

UWAGA

- 1 Wylącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń przy określonym napięciu.
- 2 Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i przewód zasilający. Jeśli są uszkodzone, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z nami.
- 3 Aby uniknąć uszkodzeń, do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
- 4 Naprawy lub wymiany powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta, serwisanta lub osoby o podobnych kwalifikacjach. Wszystkie urządzenia elektryczne i materiały opakowaniowe
- 5 należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- 6 Należy utylizować opakowania i zużyte materiały w sposób prawidłowy i przyjazny dla środowiska.
- 7 W przypadku wystąpienia błędów w obsłudze lub podłączeniu nie wynikających z jakości produktu, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody. ti
- 8 Dane konstrukcyjne i techniczne mogą ulec zmianie bez ograniczeń w celu ciągłego udoskonalania produktu. ti

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

ODPIRALEC ŠKODLJIVCEV ULTRAZVOČNI

UPORABNIK
ROČNO



Hvala, ker ste izbrali naš ultrazvočni odganjalec škodljivcev. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. Če imate vsa vprašanja v zvezi z vašim naročilom ali tem izdelkom, Ne oklevajte in nas kontaktirajte.

VIDEZ IZDELKA



Napajalni priključek

Vklop/Izklop

Stikalo za način

Stikalo za utripajočo luč

Utripajoča lučka

Zvočnik za utripanje

Ultrazvočni zvočnik

DELOVNI NAČINI

Tlačni val: Neslišen za ljudi; učinkovito odganja miši

Ultrasvočni val: Učinkovito odganja podgane in

veverice Elektromagnetni val: Oster zvok; odganja vse naštetu škodljivce

NAČIN UPORABE

1. Napravo priključite s priloženim napajalnim kablom in adapterjem na

Na LCD-zaslonu se bo prižgala modra indikatorska lučka.

2. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite priključeno napravo. samodejno se zažene v ultrasvočnem načinu, kar je privzeta nastavitve nastavitve.

3. Pritisnite stikalo za način, da preklopite med tremi načini delovanja. načinov. Pri preklapljanju načinov indikator zasveti v skladu z ustreznim danem režimu.

4. Za upravljanje utripajoče luči pritisnite gumb utripajoča indikatorska lučka za vklop ali izklop.

Za popolno zatiranje škodljivcev

1. Naj bo ves čas vklopljen, dokler glodavci ne izginejo;
2. Enoto postavite na suho, ravno površino, ki je 20–50 cm nad tlemi;
3. Odstranite vse predmete v okolici, ki ovirajo napravo.

Frekvenčno območje	25.000–65.000 Hz
Zvočni tlak	90 dB
Kot emisije	360 stopinj
Delovni tok	500 mA
Delovna napetost	Tip-CDC5V

POZOR

- 1 Samo za uporabo v zaprtih prostorih pri navedeni napetosti.
- 2 Pred uporabo preverite enoto in napajalni kabel. Če sta poškodovana, ju prenehajte uporabljati in se obrnite na nas.
- 3 Za vsa popravila uporabljajte samo originalne nadomestne dele, da preprečite poškodbe.
- 4 Popravila ali zamenjave naj izvaja samo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba. Vse električne naprave in embalažni material hranite izven dosega
- 5 otrok.
- 6 Embalažo in rabljene materiale odstranite pravilno in okolju prijazno.
- 7 V primeru kakršnih koli napak pri delovanju ali priključitvi, ki niso posledica kakovosti izdelka, ne prevzemamo nobene odgovornosti za nastalo škodo.ti
- 8 Zaradi nenehnega izboljševanja izdelka se lahko oblikovni in tehnični podatki ti spremenijo brez omejitev.

Dobavitelj/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

SREDSTVO ZA OTPOR NA ŠTETOČINE ULTRAZVUČNI

KORISNIK PRIRUČNIK



Hvala vam što ste odabrali naš ultrazvučni repelent za štetočine. Prije
Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu prije upotrebe. Ako imate
bilo kakva pitanja u vezi s vašom narudžbom ili ovim proizvodom,
Slobodno nas kontaktirajte.

IZGLED PROIZVODA



Priključak za napajanje



Uključeno/isključeno

Prekidač načina rada

Prekidač trepćućeg svjetla

Trepćuće svjetlo

Zvučnik za puls



Ultrazvučni zvučnik

NAČINI RADA

Val pritiska: Nečujan za ljude; učinkovito odbija miševe
Ultrazvučni val: Učinkovito odbija štakore i vjeverice
Elektromagnetski val: Oštar zvuk; odbija sve navedeno štetočina

NAČIN UPORABE

1. Spojite uređaj pomoću isporučenog kabela za napajanje i adaptera na Plava indikatorska lampica na LCD zaslonu će se upaliti.
2. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili povezani uređaj. automatski se pokreće u ultrazvučnom načinu rada, što je zadana postavka postavke.
3. Pritisnite prekidač za način rada za prebacivanje između tri načina rada. načini rada. Prilikom promjene načina rada, indikator svijetli u skladu s odgovarajućim dani režim.
4. Za upravljanje funkcijom treperenja svjetla pritisnite gumb trepćuća indikatorska lampica za uključeno ili isključeno.

Za savršeno suzbijanje štetočina

1. Neka stalno radi dok aktivnost glodavaca ne nestane;
2. Postavite uređaj na suhu, ravnu površinu koja je 20 - 50 cm iznad tla;
3. Uklonite sve okolne predmete koji ometaju uređaj.

Frekvencijski raspon	25.000-65.000 Hz
Zvučni tlak	90 dB
Kut emisije	360 stupnjeva
Radna struja	500mA
Radni napon	Tip-CDC5V

PAŽNJA

- 1 Samo za unutarnju upotrebu pri navedenom naponu.
- 2 Prije upotrebe provjerite uređaj i kabel za napajanje. Ako su oštećeni, prestanite ih koristiti i kontaktirajte nas.
- 3 Za sve popravke treba koristiti samo originalne rezervne dijelove kako bi se izbjegla oštećenja.
- 4 Popravke ili zamjene smije obavljati samo proizvođač, servisni agent ili slično kvalificirane osobe. Sve električne uređaje i ambalažni materijal treba držati izvan dohвата
- 5 djece.
djeca.
- 6 Ambalažu i korištene materijale zbrinite ispravno i na ekološki prihvatljiv način.
- 7 U slučaju bilo kakvih grešaka u radu ili spajanju koje nisu uzrokovane kvalitetom proizvoda, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu nastalu štetu.
- 8 Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez ograničenja u interesu

ti

ti

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz