

Návod k použití

**Elektrická stříkací pistole
do sítě, pro barvu a lak**



I. Úvod

Tato sada kompresoru pro airbrush je velmi tichá miniaturní sada, která je ideální pro lehké použití a aplikace s nízkým tlakem, s pracovním tlakem 25–48 psi.

Tuto sadu pro airbrush lze používat kdekoli na světě a je dodávána s adaptérem na zástrčku vhodným pro vaši zemi. Díky hmotnosti méně než 1 kilogram (2,2 libry) se snadno přepravuje. Držák na airbrush poskytuje bezpečné a pohodlné místo, kam můžete airbrush odložit, když nestříkáte. Tlačítko tlakového spínače nabízí tři nastavení tlaku vzduchu, což vám umožňuje jemně nastavit tlak vzduchu na ideální hodnotu. Kompresor je vybaven funkcí automatického spuštění/vypnutí a bude pracovat v závislosti na stisknutí spouště airbrushu. Je tak chytřejší a snadněji se používá.

II. Technické údaje

Název výrobku	Sada kompresoru pro airbrush
Materiál	Hliník, nylon, plast
Vstupní napětí	110–230 V
Výstupní napětí	12 V
Průtok plynu	10 l/min
Max. tlak plynu	25 PSI, 38 PSI, 48 PSI
Automatické zapnutí/vypnutí	Ano
Průměr hadice	1/8"
Délka hadice	1,8 m / 70,9 palců
Hmotnost vzduchového kompresoru	435 g / 1,0 lb
Rozměry vzduchového kompresoru	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 palce

III. Montáž



Připojte vzduchovou hadici.



Vložte držák airbrushu.



Zapojte adaptér



Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.



Nastavte režim tlaku vzduchu a začněte pracovat.



Stiskněte spoušť a zatáhněte ji dozadu. Airbrush začne fungovat.

* Jak používat airbrush?



Stiskněte hlavní páčku pro přívod vzduchu.




Pro lakování zatáhněte hlavní páku dozadu. Uvolněte jehlu a upínací matici.

IV. Údržba

1. Jednoduché čištění airbrushu

Airbrush čistěte po každém použití, před každou změnou barvy nebo když se airbrush ucpe, abyste se ujistili, že airbrush funguje správně.



1. Do nádoby airbrushu nalijte vodu nebo čisticí prostředek; čisticí prostředek uvolní a rozpustí zbytky barvy.



2. Při zapnutém airbrushi přiložte ukazováček na trysku airbrushu, abyste zablokovali proud vzduchu.




3. Mírně stiskněte spoušť, dokud se neobjeví malé bublinky, a pohybujte tlačítkem sem a tam po dobu asi 8–15 sekund.




4. Nastříkejte stříkací kapalinu do mycí lahve (není součástí sady).

2. Čištění jehly a trysky

V případě potřeby vyčistěte jehlu a trysku. Tato metoda čištění pomáhá důkladně vyčistit průchod barvy, trysku a jehlu. (Čisticí kartáčky nejsou součástí balení.)



Odšroubujte rukojeť




Povolte matici upínacího šroubu jehly.




Vyjměte jehlu.



Přeložte měkký hadřík navlhčený v čisticím prostředku přes jehlu a setřete zbytky barvy.



Odšroubujte trysku airbrushu.



Vložte čisticí jehlu nebo čisticí kartáček do vody a proveďte čištění.



Vložte výstružník a vyčistěte barvu uvnitř trysky.

V. INFORMACE O AIRBRUSHU

Tento airbrush je určen pro průmyslové výrobky, stříkání modelů, malování, zdobení dortů, reklamní malbu, opravy nábytku, kosmetické líčení, dočasná tetování atd.

Objem nádrčky na barvu: 7
CC

Průměr trysky 0,3 mm

Jak používat airbrush?


- 1; Pomocí hadice pro airbrush připojte airbrush k mini vzduchovému kompresoru.

Zapněte vzduchový kompresor a nalijte zředěnou barvu do nádrčky na barvu.

- 2; Jemně stiskněte spoušť a poté ji zatáhněte dozadu. Airbrush začne fungovat. Šířku stříkání můžete nastavit změnou vzdálenosti mezi krytkou jehly airbrushu (č. 1) a pracovní plochou (např. papírem). Dalším faktorem ovlivňujícím šířku stříkání je síla, s jakou stisknete spoušť.


Řešení různých poruch airbrushu

Otázka 1: Proč barva v nádržce na barvu pouze bublá, ale nevychází ven?
Odpověď: Obvykle je to způsobeno uvolněním krytky trysky (č. 2) a trysky (č. 3). Zkontrolujte, zda nechybí O-kroužek trysky nebo O-kroužek krytky trysky (č. 4). Řešením je utáhnout trysku a krytku trysky <Při šroubování trysky ji prosím utahujte opatrně, nepoužívejte přílišnou sílu, protože by se mohla snadno zlomit>. Pokud chybí O-kroužek, můžete problém dočasně vyřešit omotáním dvou vrstev izolační pásky. Pro dlouhodobé řešení O-kroužek vyměňte



Názvy součástí

1. Krytka jehly
2. Krytka trysky
3. Tryska
4. O-kroužek pro krytku trysky
5. Jehla
6. O-kroužek pro vodítko jehly
7. Vodítko jehly
8. Víčko pro barevnou nádobku
9. Ovládací páčka
10. Vodítko pro upnutí jehly
11. Pružina
12. Pouzdro pružiny
13. Sítka pro upínání jehel
14. Standardní rukojeť
15. Seřizovací šroub
16. O-kroužek vodící páky
17. O-kroužek ventilu
18. Těleso ventilu
19. O-kroužek tyče ventilu
20. Ventilová tyč
21. Pružina ventilu
22. Šroub ventilu
23. Matice pro připojení hadice
24. O-kroužek pro hadicovou spojku
25. Spojka hadice
26. Klíč na trysku



použití. Místo O-kroužků můžete také použít speciální těsnicí hmotu pro airbrush.

Otázka 2: Vychází pouze vzduch, ale žádná barva...

Odpověď: Koncentrace barvy ovlivňuje její tekutost; pokud je barvy málo nebo žádná, barva rychle ztuhne.

Řešení: Odšroubujte zadní rukojeť (č. 14) a upínací matici jehly (č. 13). Vytáhněte jehlu (č. 5) ven, zasuňte ji zpět do původní polohy a poté utáhněte pojistnou matici upínací matice jehly. Zkontrolujte, zda není ucpaný otvor uprostřed víčka. Pokud je ucpaný, vyčistěte jej jehlou.

Tipy:

* . Stříkací pistole je přesný nástroj. Po zakoupení stříkací pistole ji prosím vyzkoušejte s

vodou. Tento výrobek lze použít pouze k stříkání tekutých barev, které je třeba před použitím naředit.

* . Stříkací pistoli je třeba vyčistit ihned po každém použití. Pokud tak neučiníte, dojde k ucpání trysky nebo se jehla zašpiní barvou a způsobí zablokování spouště.

Řešením je vyčistit trysku a oškrábat jehlu, případně můžete trysku a jehlu vyměnit.

* Nádobku na barvu nenaplňujte příliš, aby barva nevytékala ven ani neucpávala ventilační otvory víčka nádoby.

* K čištění nádoby na barvu je nejlepší použít speciální čisticí vodu pro airbrush. Nalijte trochu čisticí vody do nádoby na barvu a poté nasadte víčko airbrushu (č. 1). Stiskněte spoušť a zatáhněte ji dozadu. Voda bude několik sekund bublat. Poté vodu vystříkněte do sběrné lahve na vodu (není součástí této sady). Tyto kroky opakujte

- 1–2krát. Odšroubujte rukojeť airbrushu (č. 14) a upínací matici jehly (č. 13).

Jehlu opatrně vytáhněte a pečlivě ji otřete. Utáhněte upínací matici (č. 13).

Zkuste stisknout spoušť a zkontrolujte, zda jehla reaguje na její pohyb. Pokud jehla reaguje na pohyb spouště, znamená to, že je instalace správná. Nasadte rukojeť airbrushu (č. 14) a airbrush je nyní připraven k použití.

UPOZORNĚNÍ: Při montáži jehly do airbrushu ji neohýbejte. Pokud se jehla během provozu ohnula, zkuste ji naostřit jemným brusným papírem.

Můžete si také zakoupit novou jehlu do airbrushu (č. 5) a ohnutou vyměnit.

V. Varování

- UPOZORNĚNÍ: KOMPRESOR BY MĚL BÝT UMÍSTĚN NA SUCHÉM, ČISTÉM A VĚTRANÉM MÍSTĚ.
- NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI S NÍM HRÁLY.
- OKOLNÍ TEPLOTA KOMPRESORU BY MĚLA BÝT V ROZMEZÍ 0–40 °C A NEVYSTAVUJTE HO PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ.
- NENECHÁVEJTE KOMPRESOR V PROVOZU DÉLE NEŽ 30 MINUT, POKUD NENÍ KOMPRESOR SPOJEN S HADICÍ A STŘÍKACÍ PISTOLÍ.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Anweisungen

zu verwenden

**Elektrische Spritzpistole
für Netze, für Farbe und Lack**



I. Einleitung

Dieses Airbrush-Kompressor-Set ist ein sehr leises Miniatur-Set, das ideal ist für Anwendungen mit geringer Beanspruchung und niedrigem Druck, mit einem Betriebsdruck von 25–48 psi.

Dieses Airbrush-Set ist weltweit einsetzbar und wird mit einem Adapter geliefert für Stecker passend für Ihr Land. Mit einem Gewicht von weniger als 1 Kilogramm (2,2 Pfund). Leicht zu transportieren. Der Airbrush-Halter bietet einen sicheren und praktischen Platz für die Airbrush. Die Airbrush kann bei Nichtgebrauch verstaut werden. Der Druckschalter bietet drei Funktionen. Luftdruckeinstellung, mit der Sie den Luftdruck optimal feinabstimmen können. Der Kompressor ist mit einer automatischen Start-/Stopp-Funktion ausgestattet und wird. Die Funktionsweise hängt vom Druck des Airbrush-Abzugs ab. Es ist intelligenter und einfacher,

Verwendungszwecke.

II. Technische Daten

Produktname	Airbrush-Kompressor-Set
Material	Aluminium, Nylon, Kunststoff
Eingangsspannung	110-230 V
Ausgangsspannung	12 V
Gasströmung	10 l/min
Maximaler Gasdruck	25 PSI, 38 PSI, 48 PSI
Automatisches Ein-/Ausschalten	Ja
Schlauchdurchmesser	1/8"
Schlauchlänge	1,8 m / 70,9 Zoll
Gewicht des Luftkompressors	435 g / 1,0 lb
Abmessungen des Luftkompressors	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 Zoll

III. Versammlung



Schließen Sie den Luftschlauch an.



Setzen Sie den Airbrush-Halter ein.



Schließen Sie den Adapter an.



Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.



Stellen Sie den Luftdruckmodus ein und beginnen Sie mit der Arbeit.



Drücken Sie den Abzug und ziehen Sie ihn zurück. Die Airbrush-Pistole beginnt zu funktionieren.

* Wie benutzt man eine Airbrush-Pistole?



Drücken Sie den Hauptluftzufuhrhebel.



Zum Lackieren den Haupthebel zurückziehen. Die Nadel und die Klemmmutter lösen.

IV. Instandhaltung

1. Einfache Airbrush-Reinigung

Reinigen Sie die Airbrush nach jedem Gebrauch, vor jedem Farbwechsel oder wenn die Airbrush verstopft ist, um sicherzustellen, dass die Airbrush ordnungsgemäß funktioniert.



1. In den Airbrush-Behälter füllen. Wasser oder Reinigungsmittel; das Reinigungsmittel löst und entfernt Farbreste.



2. Schalten Sie die Airbrush ein und legen Sie Ihren Zeigefinger auf die Airbrush-Düse, um den Luftstrom zu blockieren.



3. Drücken Sie den Auslöser leicht, bis kleine Bläschen erscheinen, und bewegen Sie den Knopf etwa 8-15 Sekunden lang hin und her.



4. Sprühen Sie die Sprühflüssigkeit in die Waschflasche (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Reinigung der Nadel und Düse

Reinigen Sie Nadel und Düse gegebenenfalls. Diese Reinigungsmethode trägt zu einer gründlichen Reinigung von Farbkanal, Düse und Nadel bei. (Reinigungsbürsten sind nicht im Lieferumfang enthalten.)




Schrauben Sie den Griff ab.



Lösen Sie die Mutter der Nadelklemmschraube.



Die Nadel entfernen.



Legen Sie ein weiches, mit Spülmittel angefeuchtetes Tuch über die Nadel und wischen Sie damit eventuelle Farbreste ab.



Die Airbrush-Düse abschrauben.



Die Reinigungsnadel oder Reinigungsbürste ins Wasser tauchen und reinigen.



Setzen Sie die Reibahle ein und reinigen Sie die Farbe im Inneren der Düse.

V. INFORMATIONEN ZUR AIRBRUSH

Diese Airbrush ist für industrielle Anwendungen, Modellbau, Lackieren, Tortendekoration, Werbemalerei, Möbelreparatur, Kosmetik, temporäre Tattoos usw. konzipiert.

Farbbehalterkapazität: 7
CC

Düsendurchmesser 0,3 mm

Wie benutzt man eine Airbrush-Pistole?

- 1; Verbinden Sie die Airbrush mit dem Mini-Luftkompressor mithilfe des Airbrush-Schlauchs.

Schalten Sie den Luftkompressor ein und gießen Sie die verdünnte Farbe in den Farbbehälter.


- 2; Drücken Sie den Abzug leicht und ziehen Sie ihn dann zurück. Die Airbrush beginnt zu arbeiten. Sie können die Sprühbreite anpassen, indem Sie den Abstand zwischen der Airbrush-Nadelkappe (Nr. 1) und der Arbeitsfläche (z. B. Papier) verändern. Ein weiterer Faktor, der die Sprühbreite beeinflusst, ist die Kraft, mit der Sie den Abzug betätigen.

Behebung verschiedener Airbrush-Störungen

Frage 1: Warum blubbert die Farbe im Farbtank nur, läuft aber nicht heraus?


Antwort: Dies wird üblicherweise durch die Düsenkappe (Nr. 2) und die Düse (Nr. 3) verursacht.

3) Prüfen Sie, ob der O-Ring an der Düse oder der Düsenkappe (Nr. 4) fehlt. Die Lösung besteht darin, Düse und Düsenkappe festzuziehen. <Ziehen Sie die Düse vorsichtig fest und wenden Sie nicht zu viel Kraft an, da sie leicht brechen kann.> Falls der O-Ring fehlt, können Sie das Problem vorübergehend mit zwei Lagen Isolierband beheben. Für eine dauerhafte Lösung sollte der O-Ring ausgetauscht werden.



Teilenamen

1. Nadelkappe 2. Düsenkappe 3. Düse 4. O-Ring für Düsenkappe 5. Nadel 6. O-Ring für Nadelführung 7. Nadelführung 8. Kappe für Farbbehälter 9. Steuerhebel 10. Nadelklemmführung 11. Feder 12. Federgehäuse 13. Nadelklemmsieb 14. Standardgriff 15. Einstellschraube 16. O-Ring für Führungshebel 17. O-Ring für Ventil 18. Ventilkörper 19. O-Ring für Ventilschaft 20. Ventilschaft 21. Ventilschraube 22. Ventilschraube 23. Schlauchanschlussmutter 24. O-Ring für Schlauchkupplung 25. Schlauchkupplung 26. Düsenschlüssel



Anwendung. Anstelle von O-Ringen kann auch ein spezielles Airbrush-Dichtmittel verwendet werden.

Frage 2: Es kommt nur Luft heraus, aber keine Farbe...

Antwort: Die Farbkonzentration beeinflusst die Fließfähigkeit; bei zu wenig oder gar keiner Farbe härtet diese schnell aus. Lösung:

Schrauben Sie die hinteren Griffe (Nr. 14) und die Nadelklemmmutter (Nr. 13) ab.

Ziehen Sie die Nadel (Nr. 5) heraus, setzen Sie sie wieder in ihre ursprüngliche Position ein und ziehen Sie dann die Kontermutter der Nadelklemmmutter fest. Prüfen Sie, ob die Öffnung in der Mitte der Kappe verstopft ist. Falls ja, reinigen Sie sie mit einer Nadel.

Tipps:

- * Die Spritzpistole ist ein Präzisionswerkzeug. Bitte testen Sie die Spritzpistole nach dem Kauf mit

Wasser. Dieses Produkt darf nur zum Versprühen von flüssigen Farben verwendet werden, die wasserfest sein müssen.

Vor Gebrauch verdünnen.

*

Die Spritzpistole sollte unmittelbar nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Wenn Sie dies nicht tun, verstopft die Düse oder die Nadel verschmutzt mit Farbe, was folgende Folgen hat:

Abzugssperre.

Die Lösung besteht darin, die Düse zu reinigen und die Nadel abzukratzen, oder man kann Düse und Nadel austauschen.

Austausch.

*

Füllen Sie den Farbbehälter nicht zu voll, damit die Farbe nicht ausläuft.

Die Belüftungslöcher des Behälterdeckels wurden nicht blockiert.

*

Für die Reinigung des Farbbehälters verwendet man am besten spezielles Reinigungswasser.

Airbrush. Füllen Sie etwas Reinigungswasser in den Farbbehälter und befestigen Sie dann die Airbrush.

Airbrush-Kappe (Nr. 1). Den Abzug drücken und zurückziehen. Das Wasser wird

Lassen Sie es einige Sekunden sprudeln. Spritzen Sie dann das Wasser in die Wasserauffangflasche (nicht im Set enthalten). Wiederholen Sie diese Schritte.

- 1-2 Mal. Den Airbrush-Griff (Nr. 14) und die Nadelklemmmutter (Nr. 13) abschrauben.

Die Nadel vorsichtig herausziehen und sorgfältig abwischen. Die Klemmmutter (Nr. 13) festziehen.

Versuchen Sie, den Auslöser zu betätigen und prüfen Sie, ob die Nadel auf seine Bewegung reagiert.

Wenn die Nadel auf die Auslösebewegung reagiert, bedeutet dies, dass die Installation funktioniert.

Richtig. Bringen Sie den Airbrush-Griff (Nr. 14) an, und die Airbrush ist nun einsatzbereit.

verwenden.

VORSICHT: Die Nadel beim Einsetzen in die Airbrush nicht verbiegen. Wenn die Nadel

Wenn es sich während des Betriebs verbogen hat, versuchen Sie, es mit feinem Schleifpapier zu schärfen.

Sie können auch eine neue Airbrush-Nadel (Nr. 5) kaufen und die verbogene Nadel ersetzen.

V. Warnung

- WARNUNG: DER KOMPRESSOR SOLLTE AN EINEM TROCKENEN, SAUBEREN UND GUT BELUFTE RÄUME.

- KINDER DÜRFEN NICHT DAMIT SPIELEN.

- Die Umgebungstemperatur des Kompressors sollte zwischen 0 und 40 °C liegen. Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

- Den Kompressor nicht länger als 30 Minuten laufen lassen, es sei denn Kompressor an Schlauch und Spritzpistole angeschlossen.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Utasítás használni

Elektromos szórópisztoly
hálózhoz, festékhez és lakkhoz



I. Bevezetés

Ez a légpisztoly kompresszor készlet egy nagyon csendes miniatűr készlet, amely ideális Könnyű igénybevételű és alacsony nyomású alkalmazásokhoz, 25–48 psi üzemi nyomással.

Ez a légpisztoly készlet a világ bármely pontján használható, és egy adapterrel érkezik az Ön országában használt csatlakozódugónak megfelelő. Kevesebb, mint 1 kilogramm (2,2 font), könnyen szállítható. A légpisztoly tartója biztonságos és kényelmes helyet biztosít a légszórót elteheti, ha nem fest. A nyomáskapcsoló gomb háromféle lehetőséget kínál. légnyomás-szabályozás, amely lehetővé teszi a légnyomás ideálisra finomhangolását érték. A kompresszor automatikus indítási/leállítási funkcióval van felszerelve, és a légpisztoly ravaszának nyomásától függően működik. Okosabb és könnyebb felhasználások.

II. Műszaki adatok

Termék neve	Airbrush kompresszor készlet
Anyag	Alumínium, nejlon, műanyag
Bemeneti feszültség	110-230V
Kimeneti feszültség	12 V
Gázáramlás	10 l/perc
Max. gáznyomás	25 PSI, 38 PSI, 48 PSI
Automatikus be-/kikapcsolás	Igen
Tömlőátmérő	1/8"
Tömlőhossz	1,8 m / 70,9 hüvelyk
Légkompresszor súlya	435 g / 1,0 font
Légkompresszor méretei	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 hüvelyk

III. Közgűlés



Csatlakoztassa a levegőtömlőt.



Helyezze be a légpisztoly tartóját.



Csatlakoztassa az adaptert



Nyomja meg a be/ki gombot.



Állítsa be a légnyomás módot,
és kezdje el a munkát.



Nyomja meg a
ravaszt, majd húzza vissza.
A légpisztoly működni fog.

* Hogyan kell használni a légpisztolyt?



Nyomja meg a fő levegőellátó
kart.



Festéshez húzza hátra a fő
kart.
Lazítsa meg a tűt és a rögzítőanyát.

IV. Karbantartás

1. Könnyű airbrush tisztítás

Tisztítsa meg a légszórót minden használat után, minden színváltás előtt, vagy ha a légszóró eltömődik, hogy megbizonyosodjon a megfelelő működéséről.



1. Öntse a festékszóró tartályába
víz vagy mosószer; a mosószer
fellazítja és feloldja a
festékmaradványokat.



2. Bekapcsolt légkefe mellett helyezze
a mutatóujját a fúvókára a légáramlás
elzárásához.



3. Finoman nyomja meg a ravaszt, amíg
apró buborékok nem jelennek meg,
majd mozgassa a gombot előre-hátra
körülbelül 8-15 másodpercig.



4. Permetezze a permetezőfolyadékot a
mosóflakonba (nem tartozék).

2. A tű és a fúvóka tisztítása

Szükség esetén tisztítsa meg a tűt és a fúvókát. Ez a tisztítási módszer segít alaposan megtisztítani a festékjáratot, a fúvókát és a tűt. (A tisztítókefék nem tartozékok.)




Csavarja le a fogantyút



Lazítsa meg a tűrögzítő csavar anyáját.



Távolítsa el a tűt.



Hajtson egy puha, mosószerrel megnedvesített
kendőt a tű fölé, és törölje le a maradék festéket.



Csavarja le a légpisztoly fúvókáját.



Helyezze a tisztítótűt vagy tisztítókefét a vízbe,
és tisztítsa meg.



Helyezze be a dörzsárt, és tisztítsa meg a festéket a fúvóka belsejében.

V. AIRBRUSH INFORMÁCIÓK

Ez a légszóró ipari termékekhez, modellfestéshez, festéshez, tortadíszítéshez, reklámfestéshez, bútorjavításhoz, sminkkészítéshez, ideiglenes tetoválásokhoz stb. készült.

Festéktartály űrtartalma: 7
CC

Fúvóka átmérője 0,3 mm

Hogyan kell használni a légpisztolyt?

- 1; A légpisztoly tömlőjével csatlakoztassa a légpisztolyt a mini légkompresszorhoz.

Kapcsolja be a légkompresszort, és öntse a hígított festéket a festékes tartályba.


- 2; Finoman nyomja meg a ravaszt, majd húzza vissza. A légpisztoly működni kezd. A szórás szélességét a tűvédő sapka (1. sz.) és a munkafelület (pl. papír) közötti távolság változtatásával állíthatja be. A szórás szélességét befolyásoló másik tényező a ravasz lenyomásának ereje.

Különböző airbrush hibák elhárítása

1. kérdés: Miért csak buborékosodik a festék a festéktartályban, de nem jön ki?


Válasz: Ezt általában a fúvóka sapka (2. sz.) és a fúvóka (2. sz.) okozza.

3). Ellenőrizze, hogy hiányzik-e a fúvóka O-gyűrűje vagy a fúvókafedél O-gyűrűje (4. számú). A megoldás a fúvóka és a fúvókafedél meghúzása. <A fúvóka csavarozásakor óvatosan húzza meg, ne használjon túl nagy erőt, mert könnyen eltörhet>. Ha az O-gyűrű hiányzik, a problémát ideiglenesen megoldhatja, ha két réteg szigetelőszalaggal tekeri be. Hosszú távú megoldásként cserélje ki az O-gyűrűt.



Alkatrészek nevei

1. Tűvédő kupak 2.
- Fúvókavédő kupak 3.
- Fúvóka 4.
- Fúvókavédő kupak O-gyűrűje 5. Tű 6. Tűvezető O-gyűrűje 7.
- Tűvezető 8. Tintatartó kupak 9. Vezérlőkar 10.
- Tűsorító vezető 11. Rugó
12. Rugóház 13. Tűsorító szűrő 14. Normál fogantyú 15. Állítócsavar 16.
- Vezetőkar O-gyűrűje 17. Szelep O-gyűrűje 18. Szeleptest
19. Szelepszár O-gyűrűje 20.
- Szelepszár 21. Szeleprugó 22. Szelepcsavar
23. Tömlőcsatlakozó anyja 24.
- Tömlőcsatlakozó O-gyűrűje
25. Tömlőcsatlakozó 26. Csavarkulcs fúvóka



használat. O-gyűrűk helyett speciális airbrush tömítőanyagot is használhat.

2. kérdés: Csak levegő jön ki, de szín nincs...

Válasz: A festék koncentrációja befolyásolja a folyékonyságát; ha kevés vagy egyáltalán nincs festék, a festék gyorsan megkeményedik.

Megoldás: Csavarja le a hátsó fogantyúkat (14. sz.) és a tűrögztítő anyát (13. sz.).

Húzza ki a tűt (5. sz.), helyezze vissza az eredeti helyére, majd húzza meg a tűrögztítő anyát. Ellenőrizze, hogy a kupak közepén lévő lyuk nincs-e eltömődve. Ha eltömődött, tisztítsa meg egy tűvel.

Tippek:

*

A szórópisztoly egy precíziós szerszám. A szórópisztoly megvásárlása után kérjük, tesztelje le

víz. Ez a termék csak olyan folyékony festékek szórására használható, amelyeket Használat előtt higítsa.

* A szórópisztolyt minden használat után azonnal meg kell tisztítani. Ha így van, Ha ezt nem teszi meg, a fúvóka eltömődik, vagy a tú festékekkel szennyeződik, ami ravaszvár.

A megoldás a fúvóka tisztítása és a tú lekaparása, vagy a fúvóka és a tú cseréje. csere.

* Ne töltse túl a festékes tartályt, hogy elkerülje a festék kifolyását vagy nem tömítette el a tartály fedelének szellőzőnyílásait.

* A festéktartály tisztításához a legjobb speciális tisztítóvizet használni. légkefe. Öntsön egy kis tisztítóvizet a festékes pohárba, majd rögzítse légpisztoly kupakját (1. sz.). Nyomja meg a ravaszt, és húzza vissza. A víz kifolyik buborékoljon néhány másodpercig. Ezután öntse a vizet a vízgyűjtő palackba (nem (a készletben található). Ismételje meg ezeket a lépéseket

• 1-2 alkalommal. Csavarja le a légpisztoly fogantyúját (14. sz.) és a tú rögzítő anyát (13. sz.).

Óvatosan húzza ki a tú, és gondosan törölje le. Húzza meg a szorítóanyát (13. sz.).

Próbálja meg meghúzni a ravaszt, és ellenőrizze, hogy a tú reagál-e a mozgására. Ha a tú reagál a ravasz mozgására, az azt jelenti, hogy a telepítés megtörtént. helyes. Csatlakoztassa a légpisztoly nyelét (14. számú), és a légpisztoly most már használatra kész. használat.

FIGYELEM: Ne hajlítsa meg a tú, amikor behelyezi a légpisztolyba. Ha a tú működés közben meghajlik, próbálja meg finom csiszolópapírral élezni. Vásárolhat egy új légpisztoly tú (5-ös számú) is, és kicserélheti a meggörbültet.

V. Figyelmeztetés

- FIGYELMEZTETÉS: A KOMPRESSZORT SZÁRAZ, TISZTA ÉS HÜVÖS HELYEN KELL HELYEZNI JÓL SZELLŐZŐ HELYEN.

- NE ENGEDJE, HOGY GYERMEKEK JÁTSSZANAK VELE.

- A KOMPRESSZOR KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETÉNEK 0-40°C KÖZÖTT KELL LENNIE NE TEGYE KI KÖZVETLEN NAPFÉNYNEK.

- NE HAGYJA A KOMPRESSZORT 30 PERCNÉL TOVÁBB JÁRNI, KIVÉVE, HA KOMPRESSZOR CSATLAKOZTATVA A TÖMLŐHÖZ ÉS A SZÓRÓPISZTOLYHOZ.

Beszállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Instrucțiuni

a folosi

Pistol electric de pulverizare
pentru plasă, pentru vopsea și lac



Acest kit de compresor pentru aerograf este un kit miniatural foarte silențios, ideal pentru aplicații ușoare și de joasă presiune, cu o presiune de lucru de 25–48 psi.

Acest kit de aerograf poate fi folosit oriunde în lume și vine cu un adaptor pentru ștecher adecvat pentru țara dumneavoastră. Cântărind mai puțin de 1 kilogram (2,2 livre), acesta ușor de transportat. Suportul pentru aerograf oferă un loc sigur și convenabil pentru Puteți pune aerograful deoparte atunci când nu pulverizați. Butonul comutatorului de presiune oferă trei reglarea presiunii aerului, permițându-vă să reglați fin presiunea aerului la valoarea ideală valoare. Compresorul este echipat cu o funcție automată de pornire/oprire și va funcționează în funcție de presiunea declanșatorului aerografului. Este mai inteligent și mai ușor de utilizări.

II. Date tehnice

Numele produsului	Kit compresor aerograf
Material	Aluminiu, nailon, plastic
Tensiune de intrare	110-230V
Tensiune de ieșire	12V
Flux de gaz	10 l/min
Presiune maximă a gazului	25PSI, 38PSI, 48PSI
Pornire/oprire automată	Da
Diametrul furtunului	1/8"
Lungimea furtunului	1,8 m / 70,9 inci
Greutatea compresorului de aer	435g / 1,0 lb
Dimensiunile compresorului de aer	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 inci

III. Adunarea



Conectați furtunul de aer.



Introduceți suportul pentru aerograf.



Conectați adaptorul



Apăsați butonul de pornire/oprire.



Setați modul de presiune a aerului și începeți lucrul.



Apăsați trăgaciul și trageți-l înapoi.
Aerograful va începe să funcționeze.

* Cum se folosește o aerografă?



Apăsați maneta principală de alimentare cu aer.



Pentru a vopsi, trageți înapoi maneta principală.
Slăbiți acul și piulița de fixare.

IV. Întreținere

1. Curățare ușoară cu aerograful

Curățați aerograful după fiecare utilizare, înainte de fiecare schimbare de culoare sau când aerograful se înfundă pentru a vă asigura că funcționează corect.



1. Turnați în recipientul aerografului apă sau detergent; detergentul va afâna și dizolva reziduurile de vopsea.



2. Cu aerograful pornit, așezați degetul arătător pe duza aerografului pentru a bloca fluxul de aer.



3. Apăsați ușor trăgaciul până când apar bule mici și mișcați butonul înainte și înapoi timp de aproximativ 8-15 secunde.



4. Pulverizați lichidul de pulverizare în sticla de spălare (nu este inclusă).

2. Curățarea acului și a duzei

Curățați acul și duza, dacă este necesar. Această metodă de curățare ajută la curățarea temeinică a canalului de vopsea, a duzei și a acului. (Periile de curățare nu sunt incluse.)




Deșurubați mânerul



Slăbiți piulița șurubului de fixare a acului.



Scoateți acul.



Îndoiiți o cârpă moale umezită cu detergent peste ac și ștergeți orice urmă de vopsea rămasă.



Deșurubați duza aerografului.



Introduceți acul sau peria de curățare în apă și curățați.



Introduceți alezorul și curățați vopseaua din interiorul duzei.

V. INFORMAȚII DESPRE AEROGRAFIE

Această aerografă este concepută pentru produse industriale, pulverizare de modele, pictură, decorare de torturi, pictură publicitară, reparații de mobilă, machiaj cosmetic, tatuaje temporare etc.

Capacitate rezervor vopsea: 7 CC

Diametrul duzei 0,3 mm

Cum se folosește o aerografă?

- 1; Folosește furtunul aerografului pentru a conecta aerograful la mini-compresorul de aer.

Porniți compresorul de aer și turnați vopseaua diluată în recipientul de vopsea.


- 2; Apăsați ușor trăgaciul și apoi trageți-l înapoi. Aerografal va începe să funcționeze. Puteți regla lățimea pulverizării modificând distanța dintre capacul acului aerografului (nr. 1) și suprafața de lucru (de exemplu, hârtie). Un alt factor care afectează lățimea pulverizării este forța cu care apăsați trăgaciul.

Rezolvarea diverselor defecțiuni ale aerografului

Întrebarea 1: De ce vopseaua din rezervorul de vopsea face doar bule, dar nu iese?

Răspuns: Acest lucru este cauzat de obicei de capacul duzei (nr. 2) și de duza (nr.

3). Verificați dacă lipsește inelul O al duzei sau inelul O al capacului duzei (nr. 4). Soluția este să strângeți duza și capacul duzei <Când înșurubați duza, strângeți-o cu grijă, nu folosiți prea multă forță, deoarece se poate rupe ușor>. Dacă lipsește inelul O, puteți rezolva temporar problema înfășurându-l cu două straturi de bandă izolatoare. Pentru o soluție pe termen lung, înlocuiți inelul O.



Numele pieselor

1. Capac ac 2. Capac duză 3. Duză 4. Garnitură inelară pentru capacul duzei 5. Ac 6. Garnitură inelară pentru ghidajul acului 7. Ghidaj ac 8. Capac pentru recipientul de cerneală 9. Manetă de control 10. Ghidaj clemă ac 11. Arc 12. Carcasă arc 13. Sită clemă ac 14. Mâner standard 15. Șurub de reglare 16. Garnitură inelară manetă ghidaj 17. Garnitură inelară supapă 18. Corp supapă 19. Garnitură inelară tijă supapă 20. Tijă supapă 21. Arc supapă 22. Șurub supapă 23. Piuliță conexiune furtun 24. Garnitură inelară cuplaj furtun 25. Cuplaj furtun 26. Duză cheie fixă

utilizare. În loc de inele O, puteți folosi și un material special de etanșare pentru aerograf.

Întrebarea 2: Ieșe doar aer, dar nu iese culoare...

Răspuns: Concentrația vopselei îi afectează fluiditatea; dacă există puțină sau deloc vopsea, vopseaua se va întări rapid. Soluție: Deșurubați

mânerele din spate (nr. 14) și piulița de fixare a acului (nr. 13).

Trageți acul (nr. 5) afară, introduceți-l înapoi în poziția inițială, apoi strângeți piulița de blocare a piuliței de fixare a acului. Verificați dacă orificiul din mijlocul capacului este înfundat. Dacă este înfundat, curățați-l cu un ac.

Sfaturi:

*

Pistolul de pulverizare este o unealtă de precizie. După achiziționarea pistolului de pulverizare, vă rugăm să îl testați cu

apă. Acest produs poate fi utilizat doar pentru pulverizarea vopselelor lichide care trebuie Diluați înainte de utilizare.

* Pistolul de pulverizare trebuie curățat imediat după fiecare utilizare. Dacă da, Dacă nu faceți acest lucru, duza se va înfunda sau acul se va murdări cu vopsea, provocând blocarea trăgaciului.
Soluția este să curățați duza și să răzuți acul sau puteți înlocui duza și acul.
schimb.

* Nu umpleți prea mult recipientul de vopsea pentru a preveni scurgerea vopselei sau nu a blocat orificiile de ventilație ale capacului recipientului.

* Cel mai bine este să folosiți apă specială pentru curățarea recipientului de vopsea. aerograf. Turnați puțină apă de curățare în recipientul de vopsea și apoi atașați capacul aerografului (nr. 1). Apăsăți trăgaciul și trageți-l înapoi. Apa va bule timp de câteva secunde. Apoi, stropiți apa în sticla de colectare a apei (nu (inclus în acest kit). Repetați acești pași

• de 1-2 ori. Deșurubați mânerul aerografului (nr. 14) și piulița de fixare a acului (nr. 13).

Scoateți cu grijă acul și ștergeți-l cu grijă. Strângeți piulița de fixare (nr. 13).

Încercați să apăsați pe trăgaci și verificați dacă acul răspunde la mișcarea sa.

Dacă acul răspunde la mișcarea trăgaciului, înseamnă că instalarea este corect. Atașați mânerul aerografului (nr. 14) și aerograful este acum gata de utilizare. utilizare.

ATENȚIE: Nu îndoiți acul atunci când îl instalați în aerograf. Dacă acul îndoit în timpul funcționării, încercați să îl ascuțiți cu șmirghel fin.

De asemenea, puteți achiziționa un ac nou pentru aerograf (nr. 5) și îl puteți înlocui pe cel îndoit.

V. Avertisment

- AVERTISMENT: COMPRESORUL TREBUIE AȘEZAT ÎNTR-UN LOC USCAT, CURAT ȘI LOC VENTILAT.

- NU PERMITEȚI COPIILOR SĂ SE JOACE CU EL.

- TEMPERATURA AMBIANTĂ A COMPRESORULUI TREBUIE SĂ FIE ÎNTRE 0-40°C
NU ÎL EXPUNEȚI LA LUMINA DIRECTĂ A SOARELUI.

- NU LĂSAȚI COMPRESORUL SĂ FUNCȚIONEZE MAI MULT DE 30 DE MINUTE, DECÂT DACĂ COMPRESOR CONECTAT LA FURTUN ȘI PISTOL DE PULVERIZARE.

Furnizor/Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Инструкции

да използвам

Електрически пистолет за
пръскане на мрежи, за боя и лак



I. Въведение

Този комплект компресор за аерограф е много тих миниатюрен комплект, който е идеален за леки приложения и приложения с ниско налягане, с работно налягане от 25–48 psi.

Този комплект аерограф може да се използва навсякъде по света и се предлага с адаптер за щепсел, подходящ за вашата страна. С тегло по-малко от 1 килограм (2,2 паунда), той лесен за транспортиране. Държачът за аерограф осигурява безопасно и удобно място за Можете да приберете аерографа, когато не пръскате. Бутонът за налягане предлага три регулиране на въздушното налягане, което ви позволява да го настроите фино до идеалното стойност. Компресорът е оборудван с функция за автоматично стартиране/спиране и ще работят в зависимост от натиска на спусъка на аерографа. По-умно и по-лесно е да употреби.

II. Технически данни

Име на продукта	Комплект компресор за аерограф
Материал	Алуминий, найлон, пластмаса
Входно напрежение	110-230V
Изходно напрежение	12V
Поток на газ	10 л/мин
Максимално налягане на газа	25PSI, 38PSI, 48PSI
Автоматично включване/изключване	Да
Диаметър на маркуча	1/8"
Дължина на маркуча	1,8 м / 70,9 инча
Тегло на въздушния компресор	435 г / 1,0 фунт
Размери на въздушния компресор	110 × 110 × 50 мм / 4,3 × 4,3 × 2,0 инча

III. Събрание



Свържете въздушния маркуч.



Поставете държача за аерограф.



Включете адаптера



Натиснете бутона за включване/изключване.



Задайте режим на въздушно налягане и започнете работа.



Натиснете спусъка и го дръпнете назад. Аерографът ще започне да работи.

* Как да използвам аерограф?



Натиснете лоста за основно подаване на въздух.



За да боядисате, дръпнете главния лост назад. Разхлупете иглата и затягащата гайка.

IV. Поддръжка

1. Лесно почистване на аерограф

Почиствайте аерографа след всяка употреба, преди всяка смяна на цвета или когато се запуши, за да се уверите, че работи правилно.



1. Изсипете в контейнера на аерографа вода или препарат; препаратът ще разхлаби и разтвори остатъците от боя.



2. С включен аерограф, поставете показалеца си върху дюзата на аерографа, за да блокирате въздушния поток от боя.



3. Леко натиснете спусъка, докато се появят малки мехурчета, и движете бутона напред-назад за около 8-15 секунди.



4. Напръскайте течността за пръскане в бутилката за измиване (не е включена).

2. Почистване на иглата и дюзата

Почистете иглата и дюзата, ако е необходимо. Този метод на почистване помага за цялостно почистване на прохода за боя, дюзата и иглата. (Четките за почистване не са включени.)




Развийте дръжката



Разхлупете гайката на винта на скобата на иглата.



Извадете иглата.



Сгънете мека кърпа, напоена с препарат, върху иглата и избършете останалата боя.



Развийте дюзата на аерографа.



Поставете почистващата игла или четката за почистване във водата и почистете.



Поставете разширителя и почистете боята вътре в дюзата.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АЕРОГРАФИРАНЕ

Този аерограф е предназначен за промишлени продукти, пръскане на модели, боядисване, декориране на торти, рекламно боядисване, ремонт на мебели, козметичен грим, временни татуировки и др.

Капацитет на резервоара за боя: 7

Копие

Диаметър на дюзата 0,3 мм

Как да използвам аерограф?

- 1; Използвайте маркуча на аерографа, за да свържете аерографа към мини въздушния компресор.

Включете въздушния компресор и изсипете разрежданата боя в контейнера за боя.

- 2; Внимателно натиснете спусъка и след това го издърпайте назад. Аерографът ще започне да работи. Можете да регулирате ширината на пръскане, като промените разстоянието между капачката на иглата на аерографа (№ 1) и работната повърхност (напр. хартия). Друг фактор, влияещ върху ширината на пръскане, е силата, с която натискате спусъка.


Отстраняване на различни неизправности на аерографа

Въпрос 1: Защо боята в резервоара за боя само бълбука, но не излиза?

Отговор: Това обикновено се причинява от капачката на дюзата (№ 2) и дюзата (№ 3).


Проверете дали липсва О-пръстенът на дюзата или О-пръстенът на капачката на дюзата (№ 4).

Решението е да затегнете дюзата и капачката на дюзата <Когато завинтвате дюзата, моля, затегнете я внимателно, не използвайте прекалено голяма сила, тъй като може лесно да се счупи>. Ако О-пръстенът липсва, можете временно да решите проблема, като го увиете с два слоя изолационна лента. За дългосрочно решение сменете О-пръстена.



Имена на части

- Капачка на иглата
- Капачка на дюзата
- Дюза
- О-пръстен за капачката на дюзата
- Игла
- О-пръстен за водач на иглата
- Водач на иглата
- Капачка за чашата с мастило
- Лост за управление
- Водач на скобата на иглата
- Пружина
- Корпус на пружината
- Мрежа на скобата на иглата
- Стандартна дръжка
- Регулиращ винт
- О-пръстен на водача
- О-пръстен на клапана
- О-пръстен на стеблото на клапана
- Стебло на клапана
- Пружина на клапана
- Винт на клапана
- Гайка за свързване на маркуча
- О-пръстен на съединителя на маркуча
- Съединител на маркуча
- Дюза за гал



употреба. Вместо О-пръстени, можете да използвате и специален уплътнител за аерограф.

Въпрос 2: Излиза само въздух, но няма цвят...

Отговор: Концентрацията на боята влияе върху нейната течливост; ако има малко или никаква боя, тя ще се втвърди бързо.

Решение: Развийте задните дръжки (№ 14) и гайката за затягане на иглата (№ 13).

Издърпайте иглата (№ 5), поставете я обратно в първоначалното ѝ положение и след това затегнете контрагайката на гайката на скобата на иглата. Проверете дали отворът в средата на капачката е запушен. Ако е запушен, почистете го с игла.

Съвети:

*

Пистолетът за пръскане е прецизен инструмент. След закупуване, моля, тествайте го с

вода. Този продукт може да се използва само за пръскане на течни бои, които е необходимо
Разредете преди употреба.

*

Пистолетът за пръскане трябва да се почиства веднага след всяка употреба. Ако е така,
Ако не направите това, дюзата ще се запуши или иглата ще се замърси с боя, което ще доведе до
заклучване на спусъка.

Решението е да почистите дюзата и да изстържете иглата или можете да смените дюзата и иглата.

обмен.

*

Не препълвайте контейнера с боя, за да предотвратите изтичане или
не е блокирал вентилационните отвори на капака на контейнера.

*

Най-добре е да използвате специална почистваща вода за почистване на контейнера с боя.
аерограф. Налейте малко почистваща вода в контейнера с боя и след това прикрепете
капачката на аерографа (№ 1). Натиснете спусъка и го издърпайте назад. Водата ще
оставете водата да бълбука за няколко секунди. След това изсипете водата в бутилката за събиране на вода (не
включени в този комплект). Повторете тези стъпки

• 1-2 пъти. Развийте дръжката на аерографа (№ 14) и гайката за затягане на иглата (№ 13).

Внимателно издърпайте иглата и я извършете внимателно. Затегнете затягащата гайка (№ 13).

Опитайте да натиснете спусъка и проверете дали иглата реагира на движението му.

Ако иглата реагира на движението на спусъка, това означава, че инсталацията е
правилно. Прикрепете дръжката на аерографа (№ 14) и аерографът вече е готов за употреба.
употреба.

ВНИМАНИЕ: Не огъвайте иглата, когато я поставяте в аерографа. Ако иглата
огънат по време на работа, опитайте да го заточите с фина шкурка.
Можете също да закупите нова игла за аерограф (№ 5) и да смените огънатата.

V. Предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОМПРЕСОРЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ НА СУХО, ЧИСТО И
ПРОВЕТРЯВАНО МЯСТО.

- НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С НЕГО.

- ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА КОМПРЕСОРА ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЕЖДУ 0-40°C
НЕ ГО ИЗЛАГАЙТЕ НА ПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА.

- НЕ ОСТАВЯЙТЕ КОМПРЕСОРА ДА РАБОТИ ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИНУТИ, ОСВЕН АКО
КОМПРЕСОР, СВЪРЗАН КЪМ МАРКУЧ И ПИСТОЛЕТ ЗА ПРЪСКАНЕ.

Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Instruction Manual



I. Introduction

This Airbrush compressor kit is an ultra quiet miniature airbrush compressor kit that is ideal for light-use, low pressure applications with a working pressure of 25-48psi

This airbrush kit may be used anywhere in the world and comes with a plug adapter suitable in your country. Weighing less than 1 kilogram (2.2 pounds), it is easy to transport. The airbrush holder provides a safe and convenient place to rest your airbrush when you're not spraying. The pressure switch button offers three air pressure settings allowing you to subtly adjust the air pressure to the perfect amount. Featured with auto start/stop function, the compressor will be action according to the airbrush trigger's action. More smarter and easier to use.

II. Specification

Product name	Airbrush compressor kit
Material	Aluminum, nylon, plastic
Input voltage	110-230V
Output voltage	12V
Gas flow	10LPM
Max Gas pressure	25PSI 38PSI 48PSI
Auto start/stop	Yes
Diameter of hose	1/8"
Hose length	1.8m / 70.9in
Air compressor weight	435g / 1.0lb
Air compressor size	110 * 110 * 50mm / 4.3 * 4.3 * 2.0in

III. Assembling



1 Connect the air hose.



2 Insert the airbrush holder.



3 Plug in the adapter



Press on/off button



Adjust the air pressure mode and start working.



Press the trigger and pull it back. The airbrush will start working.

* How to use the airbrush?



Press down on the main lever for air.




Pull the main lever back for painting.

IV. Maintenance

1. Airbrush simple cleaning

Cleaning your airbrush after each use and before each color change or when the airbrush becomes clogged, make sure the airbrush is working properly.



1. Add water or cleaning cleaner into airbrush cup, the cleaner will be loosen and dissolve with the leftover paint.



2. With the airbrush working, place your index finger cover the airbrush nozzle to block airflow.




3. Pull back the trigger slightly until small bubbles appear, flick back and forth the button for cleaning about 8-15 seconds.



4. Spray the spray liquid into the washing bottle (Not included in the Kit).

2. Needle & Nozzle Cleaning

Cleaning the needle and nozzle if necessary, this cleaning method helps clean the paint passage, the nozzle, and the needle thoroughly. (cleaning brushes are not included.)




Unscrew the handle



Loosen the needle, chucking nut.




Pull off the needle.



Fold a soft cloth damp with cleaner over the needle, wipe the residual paint off.



Unscrew the airbrush nozzle.



Insert the cleaning needle or cleaning brush into the body for cleaning.



Insert the reamer clean the paint inside the nozzle.

V. AIRBRUSH INFORMATION

This airbrush is designed for industrial products, model spraying, painting, cake decoration, Advertising painting, furniture repair, beauty makeup, Temporary tattoos, etc.

Fluid cup capacity 7CC

Nozzle diameter 0.3mm


How to use the airbrush?

- 1; Use the airbrush hose to connect the airbrush and a mini air compressor. Turn on the air compressor and pour the diluted paint into the fluid cup.
- 2; Press the trigger gently and then pull it backwards. The airbrush will start working. You can change the distance between the airbrush needle cap(No.1) and the work plane(like paper) to adjust the spary width. The distance of the distance you pull the trigger is another factor that affects the spray width.

The solutions for different Airbrush faults

Q1: Why is the paint only bubbling in the fluid cup but no paint comes out?


Answer: Generally, this is caused by the loosening of Nozzle cap(No. 2) and Nozzle(No. 3) .Check if the nozzle O-ring or O-ring for nozzle cap(No. 4) is missing.The solution is to tighten noozle and Nozzle cap<Please tighten it gently when screwing Nozzle, Don't use too much force and it will break easily>, if the O-ring is missing, you can temporarily solve it by wrapping the raw material tape two rounds.Replace the O-ring if you need for long-term



Parts Name

1. Needle CaP
2. Nezzle Cap
3. Nozzle
4. O-Ring for Nozzle Cap
5. Needle
6. O-Ring for Needle Guide
7. Needle Guide
8. Lid for Color Cup
9. Operation Lever
10. Needle Chucking Guide
11. Spring
12. Spring Case
13. Needle Chucking Net
14. Standard-Handle
15. Adiustin Screw
16. Lever Guide O-Ring
17. Valve O-Ring
18. Valve Body
19. Valve Rod O-Ring
20. Valve Rod
21. Valve Spring
22. Valve Screw
23. Hose Connector Nut
24. O-Ring for Hose Connector
25. Hose Connector
26. Nozzle Spanner

PARTS DETAILS



use. You can also use special sealant for airbrush in place of O-rings.

Q2.:Only the air sprayed out without paint...

Answer: The concentration of the paint affects the fluidity of the paint, resulting in little or no paint, the paint will solidify quickly.

Solution: Unscrew the tail handles(No. 14) and needle chucking nut(No.13) . Pull the needle(No. 5) back out, snap it back to its original position, and then tighten the needle chucking nut lock nut.Check it if the hole in the middle of the lid is blocked. If it is blocked, use a needle to clear it.

Tips:

*. The spray gun is a precision tool. After buying the spray gun, please try it with

water first. This product can only spray liquid paint, and the liquid should be diluted before use.

*. The spray gun should be cleaned immediately after every use. If not, it will cause the blockage of the nozzle or needle will be stained with paint and cause the blockage of the trigger .

The solution is to clear the Nozzle and scrub the needle, or you can also replace the nozzle and Needle .

* The paint should not be too full in the cup so that the paint will not spill out or block the ventilation holes of the cup lid .

* It's best to use special airbrush cleaning water to clean the liquid cup . Pour some airbrush cleaning water into the fluid cup and then block up the airbrush cap(No.1).

Press the trigger and pull it back. The water will bubbling for seconds. Then spray the water into the spray water collection bottle(Not in this kit). Repeat these actions 1- 2 times. Unscrew the airbrush handle(No.14) and needle chucking nut(No.13).

Pull the needle out gently and wipe it carefully. Tighten the chucking nut(No.13).

Try to pull the trigger to see if the needle will follow it. If it will follow the action of the trigger, it means the installation is correct. Install the airbrush handle(No.14) and you can use the airbrush for working now.

CAUTION: Don't bend the needle when you install the needle into the airbrush. If the needle bend during the action. please try to sharpen the needle with fine sandpaper.

You can also buy a new airbrush needle(No.5) to replace the bent one.

V. WARNING

- CAUTION: THE COMPRESSOR SHOULD BE PUT IN DRY, CLEAN AND VENTILATED PLACES.
- DON'T LET CHILDREN PLAY IT.
- THE COMPRESSOR'S AMBIENT TEMPERATURE SHOULD BE WITHIN 0-40°C AND DON'T PUT IN SOLARIZATION.
- DON'T LET THE COMPRESSOR WORK OVER 30 MINUTES IF THE COMPRESSOR IS NOT ASSEMBLED WITH THE HOSE AND THE AIRBRUSH.

I. Введение

Данный набор для Аэрографии с компрессором представляет из себя необычайно тихий миниатюрный компрессор, который идеально подходит для быстрого использования при низком рабочем давлении фунт/дюйм².

Набор для аэрографа может использоваться в любой точке мира, он поставляется с штепсельным адаптером, подходящим для использования в вашей стране. При весе менее 1 килограмма (2,2 фунта) его легко возить с собой. Держатель аэрографа обеспечивает безопасное и комфортное место для хранения аэрографа, когда вы не занимаетесь распылением. Кнопка переключения давления предлагает три настройки давления воздуха, позволяя вам тонко регулировать давление воздуха до нужной вам величины. Благодаря функции авто-старт/стоп компрессор будет работать в зависимости от действия пускового рычага аэрографа. Более умный и простой в использовании.

II. Технические характеристики

Наименование товара	Комплект компрессора для аэрографа
Материал	Алюминий, нейлон, пластик
Входное напряжение	110-230V
Выходное напряжение	12V
Поток газа	10LPM
Максимальное давление газа	25PSI
Автозапуск/остановка	да
Диаметр шланга	1/8"
Длина шланга	1.8m / 70.9in
Вес воздушного компрессора	435g / 1.0lb
Размер воздушного компрессора	110 * 110 * 50mm / 4.3 * 4.3 * 2.0in

III. Сборка



Подсоедините шланг для воздуха.



Вставьте держатель аэрографа



Подключите адаптер

Instrukcje używać

Elektryczny pistolet natryskowy
do siatek, farb i lakierów



Ten zestaw kompresora aerografu to bardzo cichy miniaturowy zestaw idealny do lekkich prac i zastosowań niskociśnieniowych, przy ciśnieniu roboczym 25–48 psi.

Zestaw aerografu można stosować w dowolnym miejscu na świecie. W zestawie znajduje się adapter. Wtyczka odpowiednia dla Twojego kraju. Ważąca mniej niż 1 kilogram (2,2 funta) łatwy w transporcie. Uchwyt na aerograf zapewnia bezpieczne i wygodne miejsce do. Możesz schować aerograf, gdy nie używasz go do natryskiwania. Przycisk włącznika ciśnienia oferuje trzy regulacja ciśnienia powietrza, umożliwiającą precyzyjne dostrojenie ciśnienia powietrza do idealnego wartości. Kompresor jest wyposażony w funkcję automatycznego startu/stopu i będzie. Praca w zależności od siły nacisku spustu aerografu. To jest mądrzejsze i łatwiejsze. zastosowań.

II. Dane techniczne

Nazwa produktu	Zestaw kompresora do aerografu
Tworzywo	Aluminium, nylon, plastik
Napięcie wejściowe	110-230 V
Napięcie wyjściowe	12V
Przepływ gazu	10 l/min
Maksymalne ciśnienie gazu	25 PSI, 38 PSI, 48 PSI
Automatyczne włączanie/wyłączanie	Tak
Średnica węża	1/8"
Długość węża	1,8 m / 70,9 cala
Waga sprężarki powietrza	435 g / 1,0 funta
Wymiary sprężarki powietrza	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 cale

III. Zgromadzenie



Podłącz wąż powietrza.



Włóż uchwyt aerografu.



Podłącz adapter



Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.



Ustaw tryb ciśnienia powietrza i rozpocznij pracę.



Naciśnij spust i pociągnij go do tyłu.
Aerograf zacznie działać.

* Jak używać aerografu?



Naciśnij dźwignię głównego dopływu powietrza.



Aby malować należy pociągnąć dźwignię główną do tyłu.
Odkręć igłę i nakrętkę mocującą.

IV. Konserwacja

1. Łatwe czyszczenie aerografu

Wyczyść aerograf po każdym użyciu, przed każdą zmianą koloru lub gdy aerograf się zatka, aby mieć pewność, że działa prawidłowo.



1. Wlać do pojemnika aerografu woda lub detergent; detergent rozluźni i rozpuści pozostałości farby.



2. Po włączeniu aerografu umieść palec wskazujący na dyszy aerografu, aby zablokować przepływ powietrza.



3. Delikatnie naciśnij spust, aż pojawią się małe bąbelki, a następnie przesuwaj przycisk w przód i w tył przez około 8-15 sekund.



4. Wstrzyknij płyn do spryskiwacza do butelki (nie jest dołączona).

2. Czyszczenie igły i dyszy

W razie potrzeby wyczyść igłę i dyszę. Ta metoda czyszczenia pomaga dokładnie oczyścić kanał lakierniczy, dyszę i igłę. (Szczoteczki do czyszczenia nie są dołączone.)




Odkręć uchwyt



Odkręć nakrętkę śruby mocującej igłę.



Wymij igłę.



Przykryj igłę miękką szmatką zwilżoną detergentem i wytrzyj resztki farby.



Odkręć dyszę aerografu.



Zanurz igłę czyszczącą lub szczoteczkę czyszczącą w wodzie i wyczyść.



Włóż rozwiertak i wyczyść farbę wewnątrz dyszy.

V. INFORMACJE O AEROGRAFII

Ten aerograf jest przeznaczony do stosowania w przemyśle, do natryskiwania modeli, malowania, dekorowania ciast, malowania reklam, naprawy mebli, makijażu kosmetycznego, wykonywania tatuaży tymczasowych itp.

Pojemność zbiornika na farbę: 7
CC

Średnica dyszy 0,3 mm

Jak używać aerografu?

- 1; Za pomocą węża aerografu podłącz aerograf do małego kompresora powietrza.

Włącz sprężarkę powietrza i wlej rozcieńczoną farbę do pojemnika z farbą.


- 2; Delikatnie naciśnij spust, a następnie pociągnij go do tyłu. Aerograf zacznie pracować. Szerokość natrysku można regulować, zmieniając odległość między nasadką iglicy aerografu (nr 1) a powierzchnią roboczą (np. papierem). Kolejnym czynnikiem wpływającym na szerokość natrysku jest siła nacisku na spust.

Rozwiązywanie różnych usterek aerografu

Pytanie 1: Dlaczego farba w zbiorniku tylko się pieni, a nie wypływa?


Odpowiedź: Najczęściej jest to spowodowane nasadką dyszy (nr 2) i dyszą (nr 2).

3) Sprawdź, czy nie brakuje pierścienia uszczelniającego dyszy lub nakrętki dyszy (nr 4). Rozwiązaniem jest dokręcenie dyszy i nakrętki dyszy <Podczas przykręcania dyszy należy ją dokręcać ostrożnie, nie używając zbyt dużej siły, ponieważ może łatwo pęknąć>. Jeśli brakuje pierścienia uszczelniającego, można tymczasowo rozwiązać problem, owijając go dwiema warstwami taśmy izolacyjnej. Aby rozwiązać problem na dłuższą metę, należy wymienić pierścienie uszczelniające.



Nazwy części

- Nasadka igły 2.
- Nasadka dyszy 3.
- Dysza
- Pierścień uszczelniający nasadki dyszy 5.
- Igła 6.
- Pierścień uszczelniający prowadnicy igły 7.
- Prowadnica igły 8.
- Nasadka kubka z tuszem 9.
- Dźwignia sterująca 10.
- Prowadnica zacisku igły 11.
- Sprężyna 12.
- Obudowa sprężyny 13.
- Sitko zacisku igły 14.
- Uchwyt standardowy 15.
- Śruba regulacyjna 16.
- Pierścień uszczelniający dźwigni prowadzącej 17.
- Pierścień uszczelniający zaworu 18.
- Korpus zaworu 19.
- Pierścień uszczelniający trzpienia zaworu 20.
- Trzpień zaworu 21.
- Sprężyna zaworu 22.
- Śruba zaworu 23.
- Nakrętka przylacza węża 24.
- Pierścień uszczelniający złącza węża 25.
- Złącze węża 26.
- Dysza klucza



Zamiast pierścieni uszczelniających można również zastosować specjalny uszczelniacz do aerografu.

Pytanie 2: Wydostaje się tylko powietrze, ale nie ma koloru...

Odpowiedź: Stężenie farby wpływa na jej płynność; jeśli farby jest mało lub nie ma jej wcale, farba szybko stwardnieje. Rozwiązanie: Odkręć

tylne uchwyty (nr 14) i nakrętkę mocującą igłę (nr 13).

Wyciągnij igłę (nr 5), włóż ją z powrotem w pierwotne miejsce, a następnie dokręć nakrętkę zabezpieczającą nakrętki mocującej igłę. Sprawdź, czy otwór w środku nakrętki nie jest zatkany. Jeśli jest zatkany, wyczyść go igłą.

Porady:

*

Pistolet natryskowy to precyzyjne narzędzie. Po zakupie pistoletu natryskowego należy go przetestować.

woda. Ten produkt może być używany wyłącznie do rozpylania farb płynnych, które wymagają Rozcieńczyć przed użyciem.

* Pistolet natryskowy należy czyścić natychmiast po każdym użyciu. Jeśli tak, Jeżeli tego nie zrobisz, dysza zostanie zatkana lub igła zostanie zabrudzona farbą, co spowoduje blokada spustu.

Rozwiązaniem jest wyczyszczenie dyszy i zeszkrobanie igły, można też wymienić dyszę i igłę. giełda.

* Nie przepełniaj pojemnika z farbą, aby zapobiec jej wyciekaniu lub nie blokował otworów wentylacyjnych w pokrywie pojemnika.

* Do czyszczenia pojemnika na farbę najlepiej używać specjalnej wody. aerograf. Wlej trochę wody do kubka z farbą i zamontuj aerograf. Nasadka aerografu (nr 1). Naciśnij spust i pociągnij go do tyłu. Woda bulgotać przez kilka sekund. Następnie wstrzyknąć wodę do butelki na wodę (nie (w zestawie). Powtórz te kroki

• 1-2 razy. Odkręć uchwyt aerografu (nr 14) i nakrętkę mocującą igłę (nr 13).

Ostrożnie wyciągnij igłę i dokładnie ją wytrzyj. Dokręć nakrętkę mocującą (nr 13).

Spróbuj nacisnąć spust i sprawdź, czy igła reaguje na jego ruch. Jeżeli igła reaguje na ruch spustu, oznacza to, że instalacja jest prawidłowa Poprawnie. Załóż uchwyt aerografu (nr 14) i aerograf jest gotowy do użycia. używać.

UWAGA: Nie zginaj igły podczas montażu aerografu. Jeśli igła Jeśli podczas pracy ulegnie wygięciu, spróbuj naostrzyć go drobnym papierem ściernym. Można również zakupić nową igłę do aerografu (nr 5) i wymienić wygiętą.

V. Ostrzeżenie

- OSTRZEŻENIE: KOMPRESOR NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM, CZYSTYM I MIEJSCE WENTYLOWANE.

- NIE POZWÓL DZIECIOM BAWIĆ SIĘ TYM.

- TEMPERATURA OTOCZENIA SPRĘŻARKI POWINNA WYNOŚIĆ OD 0 DO 40°C NIE WYSTAWIAĆ NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH.

- NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ KOMPRESORA WŁĄCZONEGO DŁUŻEJ NIŻ 30 MINUT, JEŚLI SPRĘŻARKA PODŁĄCZONA DO WĘŻA I PISTOLETU NATRYSKOWEGO.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Navodila uporabiti

Električna brizgalna pištola
za mreženje, za barve in lake



I. Uvod

Ta komplet kompresorja za airbrush je zelo tih mini komplet, ki je idealen za lahke in nizkotlačne aplikacije, z delovnim tlakom 25–48 psi.

Ta komplet za airbrush se lahko uporablja kjer koli na svetu in je opremljen z adapterjem za vtič, primeren za vašo državo. Ker tehta manj kot 1 kilogram (2,2 funta), enostaven za prenašanje. Držalo za airbrush zagotavlja varno in priročno mesto za Zračno krtačo lahko pospravite, ko ne pršite. Gumb za pritisk ponuja tri nastavitve zračnega tlaka, ki vam omogoča natančno nastavitve zračnega tlaka na idealen vrednost. Kompresor je opremljen s funkcijo samodejnega zagona/zaustavitve in bo deluje odvisno od pritiska sprožilca airbrusha. Pametneje in lažje je uporabe.

II. Tehnični podatki

Ime izdelka	Komplet kompresorja za airbrush
Material	Aluminij, najlon, plastika
Vhodna napetost	110–230 V
Izhodna napetost	12V
Pretok plina	10 l/min
Maks. tlak plina	25 PSI, 38 PSI, 48 PSI
Samodejni vklop/izklop	Da
Premier cevi	1/8"
Dolžina cevi	1,8 m / 70,9 palcev
Teža zračnega kompresorja	435 g / 1,0 lb
Dimenzije zračnega kompresorja	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 palca

III. Skupščina



Priključite zračno cev.



Vstavite držalo za airbrush.



Priključite adapter



Pritisnite gumb za vklop/izklop.



Nastavite način zračnega tlaka in začnite z delom.



Pritisnite sprožilec in ga povlecite nazaj. Zračna krtača bo začela delovati.

* Kako uporabljati zračno krtačo?



Pritisnite ročico za glavni dovod zraka.



Za barvanje povlecite glavno ročico nazaj. Zrahljajte iglo in vpenjalno matico.

IV. Vzdrževanje

1. Enostavno čiščenje airbrusha

Zračno krtačo očistite po vsaki uporabi, pred vsako menjavo barve ali ko se zamaši, da zagotovite njeno pravilno delovanje.



1. Nalijte v posodo za airbrush vodo ali detergent; detergent bo zrahljal in raztopil ostanke barve.



2. Ko je airbrush vklopljen, položite kazalec na šobo airbrusha, da blokirate pretok zraka.



3. Rahlo pritiskajte sprožilec, dokler se ne pojavijo majhni mehurčki, in gumb premikajte naprej in nazaj približno 8-15 sekund.



4. Razpršite tekočino za pršenje v stekleničko za izpiranje (ni priložena).

2. Čiščenje igle in šobe

Po potrebi očistite iglo in šobo. Ta metoda čiščenja pomaga temeljito očistiti prehod barve, šobo in iglo. (Čistilne ščetke niso priložene.)




Odvijte ročaj



Odvijte matico vijaka igle.



Odstranite iglo.



Čez iglo prepognite mehko krpo, navlaženo z detergentom, in obrišite preostalo barvo.



Odvijte šobo airbrusha.



Čistilno iglo ali čistilno krtačo potopite v vodo in očistite.



Vstavite povrtalo in očistite barvo v šobi.

V. INFORMACIJE O BRISANJU Z AIRBRUSHOM

Ta airbrush je zasnovan za industrijske izdelke, modelarjenje, barvanje, okraševanje tort, reklamno barvanje, popravilo pohištva, kozmetično ličenje, začasne tetovaže itd.

Prostornina rezervoarja za barvo: 7 Kp

Premjer šobe 0,3 mm

Kako uporabljati zračno krtačo?

- 1; Z uporabo cevi airbrusha priključite airbrush na mini zračni kompresor.

Vklopite zračni kompresor in razredčeno barvo nalijte v posodo za barvo.


- 2; Nežno pritisnite sprožilec in ga nato povlecite nazaj. Zračna krtača bo začela delovati. Širino pršenja lahko prilagodite s spreminjanjem razdalje med pokrovčkom igle zračne krtače (št. 1) in delovno površino (npr. papirjem). Drug dejavnik, ki vpliva na širino pršenja, je sila, s katero pritisnete sprožilec.

Reševanje različnih napak airbrusha

Vprašanje 1: Zakaj barva v posodi za barvo samo brbota, vendar ne izstopa?


Odgovor: To običajno povzroči pokrovček šobe (št. 2) in šoba (št. 3).

3). Preverite, ali manjka O-obroč šobe ali O-obroč pokrovčka šobe (št. 4). Rešitev je, da šobo in pokrovček šobe privijete previdno. <Pri privijanju šobe jo privijte previdno in ne uporabljajte premočne sile, saj se lahko zlahka zlomi>. Če O-obroč manjka, lahko težavo začasno rešite tako, da ga ovijete z dvema slojema izolacijskega traku. Za dolgoročno rešitev zamenjajte O-obroč.



Imena delov

1. Pokrovček igle 2. Pokrovček šobe 3. Šoba
4. O-obroč za pokrovček šobe 5. Igla 6. O-obroč za vodilo igle 7. Vodilo igle
8. Pokrovček za posodico s črnilom 9. Krmilna ročica 10. Vodilo za vpenjanje igle 11. Vzmet 12. Ohišje vzmeti 13. Mreža za vpenjanje igle 14.
- Standardni ročaj 15. Nastavitveni vijak 16. O-obroč vodilne ročice 17. O-obroč ventila 18.
- Ohišje ventila 19. O-obroč stebra ventila 20. Steblo ventila 21. Vzmet ventila 22. Vijak ventila 23.
- Matica priključka cevi 24. O-obroč spojke cevi 25. Spojka cevi 26.
- Šoba ključa



uporaba. Namesto O-tesnil lahko uporabite tudi posebno tesnilno maso za airbrush.

Vprašanje 2: Izstopa samo zrak, vendar ne barve ...

Odgovor: Koncentracija barve vpliva na njeno tekočnost; če je barve malo ali je sploh ni, se bo barva hitro strdila. Rešitev: Odvijte zadnje

ročaje (št. 14) in matico za vpenjanje igle (št. 13).

Izvlomite iglo (št. 5), jo vstavite nazaj v prvotni položaj in nato privijte varovalno matico vpenjalne matice igle. Preverite, ali je luknja na sredini pokrovčka zamašena. Če je zamašena, jo očistite z iglo.

Nasveti:

*

Brizgalna pištola je precizno orodje. Po nakupu brizgalne pištole jo prosimo preizkusite

Z

vodo. Ta izdelek se lahko uporablja samo za pršenje tekočih barv, ki jih je treba

Pred uporabo razredčite.

* Razpršilno pištolo je treba očistiti takoj po vsaki uporabi. Če je tako, Če tega ne storite, se bo šoba zamašila ali pa se bo igla umazala z barvo, kar bo povzročilo zaklep sprožilca.

Rešitev je čiščenje šobe in strganje igle ali pa zamenjava šobe in igle. izmenjava.

* Posode z barvo ne napolnite preveč, da preprečite iztekanje barve ali ni blokiral prezračevalnih odprtih pokrova posode.

* Za čiščenje posode z barvo je najbolje uporabiti posebno čistilno vodo. airbrush. V posodo za barvo nalijte nekaj čistilne vode in nato pritrdite pokrovček airbrusha (št. 1). Pritisnite sprožilec in ga povlecite nazaj. Voda bo nekaj sekund brbotajte. Nato vodo popršite v zbiralnik vode (ne (priloženo v tem kompletu). Ponovite te korake

• 1–2-krat. Odvijte ročaj airbrusha (št. 14) in matico za vpenjanje igle (št. 13).

Previdno izvlecite iglo in jo skrbno obrišite. Privijte vpenjalno matico (št. 13).

Poskusite pritisniti na sprožilec in preverite, ali se igla odziva na njegovo gibanje.

Če se igla odzove na gibanje sprožilca, to pomeni, da je namestitev

Pravilno. Pritrdite ročaj airbrusha (št. 14) in airbrush je zdaj pripravljen za uporabo. uporaba.

POZOR: Igle pri nameščanju v airbrush ne upogibajte. Če je igla med delovanjem upognjena, poskusite jo nabrusiti s finim brusnim papirjem. Lahko pa kupite tudi novo iglo za airbrush (št. 5) in zamenjate upognjeno.

V. Opozorilo

- OPOZORILO: KOMPRESOR MORA BITI POSTAVLJEN NA SUHO, ČISTO IN PREZRAČEVAN PROSTOR.

- OTROKOM NE DOVOLITE, DA SE IGRAJO Z NJIM.

- TEMPERATURA OKOLICE KOMPRESORJA MORA BITI MED 0–40 °C NE IZPOSTAVLJAJTE GA NEPOSREDNI SONČNI SVETLOBI.

- KOMPRESORJA NE PUSTITE DELOVATI VEČ KOT 30 MINUT, RAZEN ČE JE KOMPRESOR PRIKLJUČEN NA CEV IN ŠKROPILNO PIŠTOLO.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Upute koristiti

Električni pištolj za prskanje
mrežica, za boje i lakove



I. Uvod

Ovaj komplet kompresora za airbrush je vrlo tihi minijturni komplet koji je idealan za lagane uvjete rada i primjene niskog tlaka, s radnim tlakom od 25–48 psi.

Ovaj set za airbrush može se koristiti bilo gdje u svijetu i dolazi s adapterom za utikač prikladan za vašu zemlju. Teži manje od 1 kilograma (2,2 funte), jednostavan za transport. Držač airbrusha pruža sigurno i praktično mjesto za Zračnu krušku možete spremiti kada ne prskate. Gumb tlačne sklopke nudi tri podešavanje tlaka zraka, što vam omogućuje fino podešavanje tlaka zraka na idealnu vrijednost. Kompresor je opremljen funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja i radi ovisno o pritisku okidača airbrusha. Pametnije je i lakše koristi.

II. Tehnički podaci

Naziv proizvoda	Komplet kompresora za airbrush
Materijal	Aluminij, najlon, plastika
Ulazni napon	110-230 V
Izlazni napon	12V
Protok plina	10 l/min
Maks. tlak plina	25 PSI, 38 PSI, 48 PSI
Automatsko uključivanje/isključivanje	Da
Promjer crijeva	1/8"
Duljina crijeva	1,8 m / 70,9 inča
Težina zračnog kompresora	435 g / 1,0 lb
Dimenzije zračnog kompresora	110 × 110 × 50 mm / 4,3 × 4,3 × 2,0 inča

III. Skupština



Spojite crijevo za zrak.



Umetnite držač airbrusha.



Uključite adapter



4. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



5. Postavite način rada s tlakom zraka i počnite raditi.



6. Pritisnite okidač i povucite ga natrag. Zračni kist će početi raditi.

* Kako koristiti airbrush?



1. Pritisnite glavnu polugu za dovod zraka.



2. Za bojanje povucite glavnu polugu unatrag. Otpustite iglu i stezaljku maticu.

IV. Održavanje

1. Jednostavno čišćenje airbrusha

Očistite airbrush nakon svake upotrebe, prije svake promjene boje ili kada se airbrush začepi kako biste osigurali da ispravno radi.



1. Ulijte u posudu za airbrush vodu ili deterdžent; deterdžent će omekšati i otopiti ostatke boje.



2. Dok je airbrush uključen, stavite kažiprst na mlaznicu airbrusha kako biste blokirali protok zraka.



3. Lagano pritisnite okidač dok se ne pojave mali mjehurići i pomičite gumb naprijed-natrag oko 8-15 sekundi.



4. Poprskajte tekućinu za prskanje u bocu za pranje (nije uključena).

2. Čišćenje igle i mlaznice

Po potrebi očistite iglu i mlaznicu. Ova metoda čišćenja pomaže temeljito očistiti prolaz za boju, mlaznicu i iglu. (Četke za čišćenje nisu uključene.)




1. Odvrnite ručku



2. Otpustite maticu vijka stezaljke igle.



3. Izvadite iglu.



4. Preklomite meku krpu navlaženu deterdžentom preko igle i obrišite preostalu boju.



5. Odvijte mlaznicu airbrusha.



6. Stavite iglu za čišćenje ili četkicu za čišćenje u vodu i očistite.



Umetnite razvrtač i očistite boju unutar mlaznice.

V. INFORMACIJE O BRISANJU ZRAKOM

Ovaj airbrush je namijenjen za industrijske proizvode, prskanje modela, bojanje, ukrašavanje torti, reklamno bojanje, popravak namještaja, kozmetičku šminku, privremene tetovaže itd.

Kapacitet spremnika za boju: 7
KK

Promjer mlaznice 0,3 mm

Kako koristiti airbrush?

- 1; Pomoću crijeva za airbrush spojite airbrush na mini zračni kompresor.


Uključite kompresor zraka i ulijte razrijeđenu boju u posudu za boju.

- 2; Lagano pritisnite okidač, a zatim ga povucite natrag. Zračni kist će početi raditi. Širinu prskanja možete podesiti promjenom udaljenosti između kapice igle airbrusha (br. 1) i radne površine (npr. papira). Drugi faktor koji utječe na širinu prskanja je sila kojom pritišćete okidač.

Rješavanje raznih kvarova airbrusha


Pitanje 1: Zašto se boja u spremniku samo mjehuri, ali ne izlazi?

Odgovor: To je obično uzrokovano čepom mlaznice (br. 2) i mlaznicom (br. 3). Provjerite nedostaje li O-prsten mlaznice ili O-prsten čepa mlaznice (br. 4). Rješenje je zategnuti mlaznicu i čep mlaznice <Prilikom zavrtnja mlaznice, pažljivo je zategnite, nemojte koristiti preveliku silu jer se može lako slomiti>. Ako nedostaje O-prsten, problem možete privremeno riješiti omotavanjem s dva sloja izolacijske trake. Za dugoročno rješenje zamijenite O-prsten.



Nazivi dijelova

1. Kapica igle 2. Kapica mlaznice 3. Mlaznica 4. O-prsten za kapicu mlaznice 5. Igla 6. O-prsten za vodilicu igle 7. Vodilica igle 8. Kapica za posudicu s tintom 9. Upravljačka ručica 10. Vodilica stezaljke igle 11. Opruga 12. Kućište opruge 13. Mrežica stezaljke igle 14. Standardna ručka 15. Vijak za podešavanje 16. O-prsten vodilice 17. O-prsten ventila 18. Tijelo ventila 19. O-prsten stabla ventila 20. Stablo ventila 21. Opruga ventila 22. Vijak ventila 23. Matica priključka crijeva 24. O-prsten spojnice crijeva 25. Spojnica crijeva 26. Mlaznica ključa



upotreba. Umjesto O-prstenova, možete koristiti i posebno brtvilo za airbrush.

Pitanje 2: Izlazi samo zrak, ali nema boje...

Odgovor: Koncentracija boje utječe na njezinu fluidnost; ako ima malo ili nimalo boje, boja će se brzo stvrdnuti.

Rješenje: Odvrnite stražnje ručke (br. 14) i maticu za stezanje igle (br. 13).

Izvućite iglu (br. 5), vratite je u prvobitni položaj, a zatim zategnite sigurnosnu maticu stezaljke igle. Provjerite je li rupa u sredini čepa začepljena. Ako je začepljena, očistite je iglom.

Savjeti:

*

Pištolj za prskanje je precizan alat. Nakon kupnje pištolja za prskanje, molimo vas da ga testirate s

vode. Ovaj proizvod se može koristiti samo za prskanje tekućih boja koje je potrebno Razrijediti prije upotrebe.

* Pištolj za prskanje treba očistiti odmah nakon svake upotrebe. Ako je tako, Ako to ne učinite, mlaznica će se začepiti ili će se igla zaprljati bojom, što će uzrokovati blokada okidača.

Rješenje je očistiti mlaznicu i ostrugati iglu ili zamijeniti mlaznicu i iglu. razmjena.

* Nemojte prepuniti spremnik s bojom kako biste spriječili curenje boje ili nije blokirao ventilacijske otvore na poklopcu posude.

* Za čišćenje posude s bojom najbolje je koristiti posebnu vodu za čišćenje. airbrush. Ulijte malo vode za čišćenje u posudu za boju, a zatim pričvrstite Poklopac airbrusha (br. 1). Pritisnite okidač i povucite ga natrag. Voda će pustite da se nekoliko sekundi mjehuri. Zatim ulijte vodu u bocu za skupljanje vode (ne uključeno u ovaj komplet). Ponovite ove korake

- 1-2 puta. Odvijte ručku airbrusha (br. 14) i maticu za stezanje igle (br. 13).

Pažljivo izvucite iglu i pažljivo je obrišite. Zategnite steznu maticu (br. 13).

Pokušajte povući okidač i provjerite reagira li igla na njegovo kretanje.

Ako igla reagira na pokret okidača, to znači da je instalacija ispravna.

ispravno. Pričvrstite ručku airbrusha (br. 14) i airbrush je sada spreman za upotrebu. koristiti.

OPREZ: Ne savijajte iglu prilikom ugradnje u airbrush. Ako je igla savijen tijekom rada, pokušajte ga naoštритi finim brusnim papirom. Također možete kupiti novu iglu za airbrush (br. 5) i zamijeniti savijenu.

V. Upozorenje

- UPOZORENJE: KOMPRESOR TREBA BITI POSTAVLJEN NA SUHO, ČISTO I PROZRAČEN MJESTO.

- NE DOZVOLITE DJECI DA SE IGRAJU S TIM.

- TEMPERATURA OKOLINE KOMPRESORA TREBA BITI IZMEĐU 0-40°C NE IZLAŽITE GA IZRAVNOJ SUNČEVOJ SVJETLOSTI.

- NE OSTAVLJAJTE KOMPRESOR DA RADI DULJE OD 30 MINUTA OSIM AKO KOMPRESOR SPOJEN NA CRIJEVO I PIŠTOLJ ZA RASPRŠIVANJE.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz