

DĚTSKÝ BORESKOP

Návod

Inskam G21
Dětský endoskop,
2,4" displejem,
sonda 8,5mm,
1080p

Verze 1.1

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod!

Popis

Krok 1: Stiskněte tlačítko napájení a zapněte přístroj (jak je znázorněno)



Zapnutí/vypnutí/Nastavení

Dlouhým stisknutím na 2–3 sekundy zařízení zapnete/vypnete, krátkým stisknutím vstoupíte do nastavení


Krok 2: Kliknutím na nastavení jasu můžete ovládat světlo (jak je znázorněno)



Nastavení osvětlení

Horní tlačítko / Přepínání režimů osvětlení / Převíjení videa / Dlouhým stisknutím přejdete do režimu otočení (180°)


Krok 3: Klikněte na tlačítko Zoom pro nastavení velikosti obrazovky (jak je znázorněno)



Přiblížit

Spodní tlačítko / přiblížení
/ přepínání přehrávání /
rychlý posun videa vpřed


Krok 4: Pořízení fotografie: Stiskněte tlačítko na zadní straně zařízení (jak je znázorněno)



Pořízení fotografie/videoa

Krátkým stisknutím
pořídíte fotografii, dlouhým
stisknutím nahrajete video

Krok 5: Prohlížení fotografií: Klikněte na tlačítko na přední straně zařízení (jak je znázorněno)



Správa souborů

„Klepnutím otevřete galerii. Ve všech ostatních případech se vrátíte na předchozí obrazovku. (Pokud je zařízení vybaveno dvěma fotoaparáty, podržením tlačítka přepínáte mezi předním a bočním fotoaparátem.)“

Poznejte přírodu

Život mravenců:

Nasměrujte Snake Scope na mravenčí kopce nebo pod kameny a pozorujte fascinující svět mravenců. Sledujte, jak pobíhají, staví tunely a komunikují mezi sebou.



Dutiny ve stromech:

Zasuňte Snake Scope do štěrbin stromů a nahlédněte dovnitř. Objevte skryté komory, kde mohou žít hmyz, nebo pozorujte složité vzory kůry a dřeva.



Život rostlin:

Prozkoumejte trávu, květiny a listy zblízka a staňte se svědky zázraků růstu rostlin.



Vodní zázraky:

Ponořte se do vodního prostředí, jako jsou rybníky nebo akvária, a pozorujte fascinující chování podvodních tvorů. Sledujte, jak ryby ladně plavou, a pozorujte jejich hravé dovádění.



Specifikace

Název produktu: Dětský průzkumný endoskop
Velikost obrazovky: 2,4 palce
Senzor: CMOS
Světelný tok: 24 lm
Rozsah ohniskové vzdálenosti: 2–10 cm
Stupeň vodotěsnosti: IP67
Nabíjení: 5 V/1 A
Zorné pole: 70 stupňů
Teplota kamery: 0,9 °C – 80 °C
Provozní teplota: 0,8–45 °C
Doba nabíjení: 2 hodiny
Výdrž baterie: 2 hodiny
Rozhraní pro nabíjení: TYP-C
Rozlišení: 1920 × 1080

Bezpečnostní a čisticí tipy

Bezpečnostní opatření:

Při venkovních průzkumných aktivitách vždy dohlížejte na děti.

Nevkládejte Snake Scope do oblastí s potenciálním nebezpečím, jako jsou včelí hnízda, jedovaté rostliny atd.

Při manipulaci s přístrojem buďte opatrní, abyste zabránili poškození kamery nebo trubice.

Čištění a skladování:

Po použití jemně otřete objektiv kamery měkkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty nebo prach. Ohebnou trubici úhledně srolujte a Snake Scope bezpečně uložte až do dalšího dobrodružství.

Baterie

K nabíjení zařízení používejte domácí nabíječku (5 V/1 A), která splňuje bezpečnostní předpisy. Rychlé nabíjení není podporováno.

Toto zařízení podporuje nabíjení během používání.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že je alespoň jednou za 3 měsíce nabit, aby nedošlo k nevratnému poškození způsobenému nadměrným vybitím baterie.

Tuto hračku smíte používat pouze s transformátorem nebo napájecím zdrojem určeným pro hračku. Transformátor ani napájecí zdroj nejsou hračky.

Tato hračka obsahuje nevyměnitelné baterie. Nabíjení baterií musí probíhat pod dohledem dospělé osoby.

Během používání pravidelně kontrolujte napájecí kabel USB, zástrčku, kryt a další součásti, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte jakékoli poškození, opravte jej před použitím.

Nesprávný napájecí zdroj může způsobit úraz elektrickým proudem.

Tuto hračku smíte připojit pouze k zařízením označeným následujícími symboly.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Kinder-Boreskop

Anweisungen

Inskam G21

**Pädiatrisches
Endoskop, 2,4"-**

Display, 8,5-mm-
Sonde, 1080p

Version 1.1

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Beschreibung

Schritt 1: Drücken Sie den Ein-/Ausshalter, um das Gerät einzuschalten (wie abgebildet).



Ein-/Ausshalten/Einstellungen

Langes Drücken für 2–3

Gerätesekunden

Ein-/Ausshalten, kurzes Drücken

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen aufzurufen.

Schritt 2: Klicken Sie auf die Helligkeitseinstellung, um das Licht zu steuern (wie wird angezeigt)



Beleuchtungseinstellungen

Obere Schaltfläche / Schalter


Beleuchtungsmodi /

Video zurückspulen

/Langes Drücken aktiviert

den Rotationsmodus (180°)


Schritt 3: Klicken Sie auf die Zoom-Schaltfläche, um die Bildschirmgröße anzupassen (wie abgebildet).



Vergrößern

Untere Schaltfläche / Zoom
/ Wiedergabe umschalten /
Video vorspulen

Schritt 4: Foto aufnehmen: Drücken Sie den Knopf auf der Rückseite. Seite des Geräts (wie abgebildet)



Foto/Video aufnehmen

Kurz drücken zum
Fotografieren, lange drücken
zum Aufnehmen eines Videos

Schritt 5: Fotos ansehen: Klicken Sie auf die Schaltfläche auf der Vorderseite. Seite des Geräts (wie abgebildet)



Dateiverwaltung

„Tippen Sie hier, um die Galerie zu öffnen.
In allen anderen Fällen kehren Sie zum
vorherigen Bildschirm zurück. (Wenn
Ihr Gerät über zwei Kameras
verfügt, halten Sie die Taste gedrückt,
um zwischen der Front- und der
Seitenkamera zu wechseln.)“

die Natur kennen

Ameisenleben:

Richten Sie das Snake Scope auf Ameisenhügel oder unter Steine und beobachten Sie die faszinierende Welt der Ameisen. Sehen Sie ihnen beim Herumlaufen, Tunnelbauen und der Kommunikation untereinander zu.



Baumhöhlen: Schieben Sie

das Snake Scope in Baumspalten und schauen Sie hinein. Entdecken Sie verborgene Kammern, in denen Insekten leben könnten, oder beobachten Sie die filigranen Muster in Rinde und Holz.



Pflanzenwelt:

Erkunde das Gras, die Blumen und die Blätter aus nächster Nähe und beobachte
Die Wunder des Pflanzenwachstums.



Wasserwunder:

Tauchen Sie ein in aquatische Umgebungen wie Teiche oder Aquarien und beobachten Sie das faszinierende Verhalten der Unterwasserlebewesen.
Beobachten Sie die Fische beim anmutigen Schwimmen und ihre verspielten Possen.



Spezifikationen

Produktname: Pädiatrisches Explorationsendoskop
Bildschirmgröße: 2,4 Zoll
Sensor: CMOS
Lichtstrom: 24 lm
Brennweitenbereich: 2-10 cm
Wasserdichtigkeitsgrad: IP67
Laden: 5 V/1 A
Sichtfeld: 70 Grad
Kameratemperatur: 0,9 °C - 80 °C
Betriebstemperatur: 0,8-45 °C
Ladezeit: 2 Stunden
Akkulaufzeit: 2 Stunden
Ladeschnittstelle: Typ C
Auflösung: 1920 × 1080

Sicherheits- und Reinigungstipps

Sicherheitsvorkehrungen:

Beaufsichtigen Sie Kinder stets bei Erkundungstouren im Freien.

Platzieren Sie das Snake Scope nicht in Bereichen mit potenziellen Gefahren wie Bienenestern, giftigen Pflanzen usw.

Gehen Sie beim Umgang mit dem Gerät vorsichtig vor, um eine Beschädigung der Kamera oder der Röhre zu vermeiden.

Reinigung und Lagerung:

Wischen Sie nach Gebrauch die Kameralinse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Schmutz zu entfernen.

Staub. Rollen Sie den flexiblen Schlauch ordentlich zusammen und bewahren Sie das Snake Scope sicher auf, bis Sie es das nächste Mal verwenden. Abenteuer.

Batterie

Zum Aufladen des Geräts verwenden Sie ein Haushaltsladegerät (5V/1A), das den Sicherheitsbestimmungen entspricht.

Schnellladen wird nicht unterstützt.

Dieses Gerät unterstützt das Laden während des Gebrauchs.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es mindestens einmal alle 3 Monate auf.

Es entstanden keine irreversiblen Schäden durch übermäßige Batterieentladung.

Dieses Spielzeug darf nur mit einem dafür vorgesehenen Transformator oder Netzteil verwendet werden.

Spielzeug. Der Transformator und das Netzteil sind kein Spielzeug.

Dieses Spielzeug enthält nicht austauschbare Batterien. Das Laden der Batterien darf nur unter Aufsicht erfolgen. Erwachsene.

Überprüfen Sie während des Gebrauchs regelmäßig das USB-Stromkabel, den Stecker, die Abdeckung und andere Teile auf Beschädigungen. dürfen nicht beschädigt sein. Sollten dennoch Schäden festgestellt werden, reparieren Sie diese bitte vor der Verwendung.

Eine fehlerhafte Stromversorgung kann zu einem Stromschlag führen.

Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind.



Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

GYERMEK BORESCOPE

Utasítás

Inskam G21

Gyermekgyógyászati
endoszkóp, 2,4"-os
kijelző, 8,5 mm-es
szonda, 1080p

1.1-es verzió

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet!

Leírás

1. lépés: Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához (ahogy az ábrán látható)



Bekapcsolás/Kikapcsolás/Beállítások

Hosszan nyomja meg 2-3 másodpercig eszköz másodpercben be-/kikapcsolás, rövid megnyomás nyomja meg a beállítások megadásához

2. lépés: Kattintson a fényerő beállítására a fényerő szabályozásához (ahogy látható)



Világítási beállítások


Felső gomb / Váltás világítási módok /

Videó visszatekerése

/Hosszan nyomva a

forгатási módba lépéshez (180°)


3. lépés: Kattintson a Nagyítás gombra a képernyő méretének beállításához (ahogy az látható)



Nagyítás

Alsó gomb / zoom
/ lejátszás váltása / videó
gyorsítása előre


4. lépés: Fénykép készítése: Nyomja meg a hátulján található gombot a készülék oldalán (ahogy az ábrán látható)



Fénykép/videó készítése

Röviden nyomva
fénykép készítéséhez,
hosszan nyomva videó rögzítéséhez

5. lépés: Fotók megtekintése: Kattintson az előlapon található gombra a készülék oldalán (ahogy az ábrán látható)



Fájlkezelés

„Koppintson a galéria megnyitásához. Minden más esetben térjen vissza az előző képernyőre. (Ha a készüléke kettős kamerával rendelkezik, tartsa lenyomva a gombot az elülső és az oldalsó kamera közötti váltáshoz.)”

Ismerd meg a természetet

Hangyaélet:

Írnyítsd a kígyótávcsövet a hangyabolyokra vagy a sziklák alá, és figyeld meg a hangyák lenyűgöző világát. Figyeld, ahogy szaladgálnak, alagutakat építenek és kommunikálnak egymással.



Faüregék: Csúsztasd a

Kígyótávcsövet a fa repedéseibe, és kukucskálj be. Fedezz fel rejtett kamrákat, ahol rovarok élhetnek, vagy figyelj meg bonyolult mintákat a kéregben és a fában.



Növényi élet:

Fedezd fel közelről a fűvet, a virágokat és a leveleket, és légy szemtanúja a növénynövekedés csodái.



Víz csodái:

Merülj el vízi környezetekben, például tavakban vagy akváriumokban, és figyeld meg a víz alatti élőlények lenyűgöző viselkedését. Figyeld meg a halak kecses úszását és játékos viselkedését.



Specifikációk

Termék neve: Gyermekgyógyászati kutató endoszkóp
Képernyőméret: 2,4 hüvelyk
Szenzor: CMOS
Fényáram: 24 μ m
Fókusz távolság tartomány: 2-10 cm
Vízállósági szint: IP67
Töltés: 5V/1A
Látómező: 70 fok
Kamera hőmérséklete: 0,9 °C - 80 °C
Üzemi hőmérséklet: 0,8-45°C
Töltési idő: 2 óra
Akkumulátor üzemideje: 2 óra
Töltőcsatlakozó: C típusú
Felbontás: 1920 × 1080

Biztonsági és tisztítási tippek

Biztonsági óvintézkedések:

A szabadtéri felfedező tevékenységek során mindig felügyelje a gyermekeket.

Ne helyezze a kigyótávcsövet potenciális veszélyeknek kitett helyekre, például méhfészkek, mérgező növények stb.

Legyen óvatos a készülék kezelésekor, hogy elkerülje a kamera vagy a tubus sérülését.

Tisztítás és tárolás:

Használat után óvatosan törölje át a kamera lencséjét egy puha ruhával a szennyeződések vagy szennyeződések eltávolításához.
por. Gondosan tekerje fel a flexibilis csövet, és tárolja biztonságosan a Snake Scope-ot a következő használatig.
kaland.

Akkumulátor

A készülék töltéséhez használjon olyan háztartási töltőt (5V/1A), amely megfelel a biztonsági előírásoknak.
A gyors töltés nem támogatott.

Ez az eszköz támogatja a használat közbeni töltést.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsse fel, hogy az akkumulátor túlzott lemerülése nem okozott visszafordíthatatlan károkat.

Ez a játék csak olyan transzformátorral vagy tápegységgel használható, amely a következő célra készült: játékok. A transzformátor és a tápegység nem játékok.

Ez a játék nem cserélhető elemeket tartalmaz. Az elemek töltését felügyelet mellett kell végezni.
felnöttek.

Használat közben rendszeresen ellenőrizze az USB tápkábelt, a csatlakozót, a fedelet és a többi alkatrészt sérülések szempontjából.
nem sérültek. Ha bármilyen sérülést talál, használat előtt javítsa meg.

A nem megfelelő tápegység áramütést okozhat.

Ez a játék csak a következő szimbólumokkal jelölt eszközökhöz csatlakoztatható.



Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

ENDOSCOPII PENTRU COPII

Instruc iuni

Inskam G21
Endoscop pediatric,
afişaj de 2,4",
sondă de 8,5
mm, 1080p

Versiunea 1.1

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare!

Descriere

Pasul 1: Apăsați butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul (așa cum se arată)



Pornire/Oprire/Setări

Apăsare lungă timp de 2-3 secunde ale dispozitivului pornire/oprire, apăsare scurtă apăsați pentru a intra în setări

Pasul 2: Faceți clic pe setarea de luminozitate pentru a controla lumina (așa cum este este afișat)




Setări de iluminare

Buton sus / Comutare moduri de iluminare /

Derulare înapoi a videoclipului

Apăsare lungă pentru a intra în modul de rotație (180°)


Pasul 3: Faceți clic pe butonul Zoom pentru a ajusta dimensiunea ecranului (așa cum se arată)



Măriți

Butonul de jos / zoom
/ comutare redare / derulare
rapidă înainte video

Pasul 4: Faceți o fotografie: Apăsați butonul de pe spate partea laterală a dispozitivului (așa cum se arată)



Realizarea unei fotografii/videoclipuri

Apăsare scurtă pentru
a face o fotografie, apăsare lungă
pentru a înregistra un videoclip

Pasul 5: Vizualizați fotografiile: Faceți clic pe butonul din față partea laterală a dispozitivului (așa cum se arată)



Gestionarea fișierelor

„Atingeți pentru a deschide galeria. În toate celelalte cazuri, reveniți la ecranul anterior. (Dacă dispozitivul are camere duale, țineți apăsat butonul pentru a comuta între camera frontală și cea laterală.)”

Cunoaște natura

Viața furnicilor:

Îndreptați luneta Snake Scope spre mușuroi sau sub pietre și observați lumea fascinantă a furnicilor. Priviți-le cum aleargă, construiesc tuneluri și comunică între ele.



Cavități în copaci: Introduceți

telescopul Snake Scope în crăpăturile copacilor și priviți înăuntru. Descoperiți camere ascunse unde pot trăi insecte sau observați modele complicate în scoarță și lemn.



Viața plantelor:

Explorează iarba, florile și frunzele de aproape și fii martor minunile creșterii plantelor.



Miracolele apei:

Cufundă-te în medii acvatice precum iazuri sau acvarii și observă comportamentul fascinant al creaturilor subacvatice. Privește peștii înotând grațios și observă-le pozițiile jucăușe.



Specificații

Nume produs: Endoscop de explorare pediatrică
Dimensiunea ecranului: 2,4 inci
Senzor: CMOS
Flux luminos: 24 Im
Interval distanță focală: 2-10 cm
Nivel de impermeabilitate: IP67
Încărcare: 5V/1A
Câmp vizual: 70 de grade
Temperatura camerei: 0,9 °C - 80 °C
Temperatura de funcționare: 0,8-45°C
Timp de încărcare: 2 ore
Durata de viață a bateriei: 2 ore
Interfață de încărcare: TIP C
Rezoluție: 1920 × 1080

Sfaturi de siguranță și curățare

Măsuri de siguranță:

Supravegheați întotdeauna copiii în timpul activităților de explorare în aer liber.

Nu amplasați sonda Snake Scope în zone cu potențiale pericole, cum ar fi cuiburi de albine, plante otrăvitoare etc.

Aveți grijă când manipulați dispozitivul pentru a evita deteriorarea camerei sau a tubului.

Curățare și depozitare:

După utilizare, ștergeți ușor obiectivul camerei cu o lavetă moale pentru a îndepărta murdăria sau praf. Rulați cu grijă tubul flexibil și depozitați luneta Snake Scope în siguranță până la data viitoare când o veți utiliza. aventură.

Baterie

Pentru a încărca dispozitivul, utilizați un încărcător de uz casnic (5V/1A) care respectă reglementările de siguranță.

Încărcarea rapidă nu este acceptată.

Acest dispozitiv acceptă încărcarea în timpul utilizării.

Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că îl încărcați cel puțin o dată la 3 luni pentru a nu au existat daune ireversibile cauzate de descărcarea excesivă a bateriei.

Această jucărie poate fi utilizată doar cu un transformator sau o sursă de alimentare destinată jucării. Transformatorul și sursa de alimentare nu sunt jucării.

Această jucărie conține baterii care nu pot fi înlocuite. Încărcarea bateriilor trebuie făcută sub supraveghere. adulți.

În timpul utilizării, verificați periodic cablul de alimentare USB, ștecherul, capacul și alte componente pentru a depista eventualele deteriorări. nu sunt deteriorate. Dacă se constată vreo deteriorare, reparați-o înainte de utilizare.

O alimentare incorectă poate provoca electrocutare.

Această jucărie poate fi conectată doar la dispozitive marcate cu următoarele simboluri.



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

ДЕТСКИ БОРЕСКОП

Инструкции

Инскaм Г21
Педиатричен
ендоскоп, 2.4"
дисплей, 8.5mm
сонда, 1080p

Версия 1.1

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба!

Описание

Стъпка 1: Натиснете бутона за захранване, за да включите устройството (както е показано)



Включване/Изключване/Настройки

Дълго натискане за 2-3 секунди на устройството включване/изключване, кратко натискане натиснете, за да влезете в настройките


Стъпка 2: Кликнете върху настройката за яркост, за да контролирате светлината (както е показано)



Настройки на осветлението

Горен бутон / Превключвател режими на осветление /
Превъртане назад на видеото /Натиснете продължително, за да влезете в режим на въртене (180°)


Стъпка 3: Щракнете върху бутона „Мащабиране“, за да регулирате размера на екрана (както е показано)



Увеличаване

Долен бутон / мащабиране
/ превключване на възпроизвеждането /
бързо превъртане напред на видеото

Стъпка 4: Направете снимка: Натиснете бутона на гърба страна на устройството (както е показано)



Заснемане на снимка/видео

Кратко натискане за
снимка, продължително
натискане за запис на видео

Стъпка 5: Преглед на снимки: Кликнете върху бутона отпред страна на устройството (както е показано)



Управление на файлове

Докоснете, за да отворите галерията.
Във всички останали случаи се върнете
към предишния екран. (Ако
устройството ви има две
камери, задръжте бутона, за да
превключвате между предната и
страничната камера.)

Опознайте природата

Живот на мравките:

Насочете змийския мерник към мравуняци или под скали и наблюдавайте очарователния свят на мравките. Гледайте как тичат наоколо, строят тунели и общуват помежду си.



Кухини на дърветата:

Плъзнете змиевидния скоп в пукнатините на дърветата и надникнете вътре. Открийте скрити камери, където може да живеят насекоми, или наблюдавайте сложни шарки в кората и дървото.



Растителен живот:

Разгледайте тревата, цветовете и листата отблизо и станете свидетели чудесата на растежа на растенията.



Водни чудеса:

Потопете се във водна среда като езера или аквариуми и наблюдавайте завладяващото поведение на подводните същества. Гледайте как рибите плуват грациозно и наблюдавайте игривите им лудории.



Спецификации

Име на продукта: Педиатричен ендоскоп за изследване
Размер на екрана: 2,4 инча
Сензор: CMOS
Светлинен поток: 24 Im
Диапазон на фокусно разстояние: 2-10 см
Ниво на водоустойчивост: IP67
Зареждане: 5V/1A
Зрително поле: 70 градуса
Температура на камерата: 0,9 °C - 80 °C
Работна температура: 0.8-45°C
Време за зареждане: 2 часа
Живот на батерията: 2 часа
Интерфейс за зареждане: TYPE-C
Резолюция: 1920 × 1080

Съвети за безопасност и почистване

Предпазни мерки:

Винаги наблюдавайте децата по време на дейности на открито.

Не поставяйте змиевидния скоп на места с потенциална опасност, като например пчелни гнезда, отровни растения и др.

Бъдете внимателни, когато боравите с устройството, за да избегнете повреда на камерата или тръбата.

Почистване и съхранение:

След употреба, внимателно избършете обектива на камерата с мека кърпа, за да отстраните евентуални замърсявания или прах. Внимателно навийте гъвкавата тръба и съхранявайте Snake Score безопасно до следващата ви употреба. приключение.

Батерия

За зареждане на устройството използвайте битово зарядно устройство (5V/1A), което отговаря на правилата за безопасност.

Бързото зареждане не се поддържа.

Това устройство поддържа зареждане по време на употреба.

Ако не използвате устройството дълго време, не забравяйте да го зареждате поне веднъж на всеки 3 месеца, за да не е имало необратими щети, причинени от прекомерно разреждане на батерията.

Тази играчка може да се използва само с трансформатор или захранващ блок, предназначен за играчки. Трансформаторът и захранващият блок не са играчки.

Тази играчка съдържа несменяеми батерии. Зареждането на батериите трябва да се извършва под наблюдение.

ВЪЗРАСТНИ.

По време на употреба редовно проверявайте USB захранващия кабел, щепсела, капака и други части за повреди. не са повредени. Ако се открият повреди, поправете ги преди употреба.

Неправилното захранване може да причини токов удар.

Тази играчка може да се свързва само с устройства, обозначени със следните символи.



Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

KID'S BORESCOPE

Manual

Version 1.1

Please read this manual carefully before use!

Function introduction

Step 1: Click the power button to turn on the machine (as shown)



Power on/off/Settings

Long press for 2-3 seconds to turn on/off, short press to enter settings

Step 2: You can click on the brightness adjustment to control the light (as shown)



Adjust Light

Upper button/Cycle lightmodes /video rewind /long press enters rotation mode(180°)


Step 3: Click the Zoom button to adjust the screen size (as shown)



Zoom in

Lower button/Zoom in / cycle playback / video fast-forward

Step 4: Take a photo: Press the button on the back of the machine (as shown)



Take Photo/Videos

Short press to take photo, long press to record video

Step 5: View photos: Click the button in front of the machine (as shown)



File Management

"Tap to open the gallery. In all other cases, return to the previous screen. (If equipped with dual cameras, press and hold to switch between front and side cameras.)"

Explore Nature

Ant Life:

Guide the Snake Scope towards ant hills or beneath rocks to observe the fascinating world of ants. Watch as they scurry about, build tunnels, and communicate with each other.



Tree Hollows:

Insert the Snake Scope into crevices of trees to peek inside. Discover the hidden chambers where insects may dwell, or observe the intricate patterns of bark and wood.



Explore Nature

Plant Life:

Explore grass, flowers, and leaves up close, and witness the marvels of plant growth.



Aquatic Wonders:

Dive into aquatic environments like ponds or fish tanks to observe the mesmerizing behavior of underwater creatures. Watch fish swim gracefully and observe their playful antics.



Specifications

Product name: Kids' Exploration Endoscope
Screen size: 2.4 inches
Sensor: CMOS
Lumen: 24lm
Focal length range: 2-10cm
Waterproof grade: IP67
Charging: 5V/1A
Field of view: 70 degrees
Camera temperature: 33.8°F-176°F
Working temperature: 33.8°F-113°F
Charging time: 2 hours
Battery life: 2 hours
Charging interface: TYPE-C
Resolution: 1920*1080

Safety & Cleaning Tips

Safety Precautions:

- Always supervise children during outdoor exploration activities.
- Avoid inserting the Snake Scope into areas with potential hazards, such as bee nests, poisonous plants, etc.
- Use caution when handling the device to prevent damage to the camera or tube.

Clean and Store:

After use, gently wipe the camera lens with a soft cloth to remove dirt or debris. Coil the flexible tube neatly and store the Snake Scope safely until your next adventure.

Battery Instructions

- Please use a (5V/1A) household charger that meets the safety regulations to charge the equipment. Fast charging is not supported.
- This device supports charging while using.
- If the device is not used for a long time, please ensure that it is charged at least once every 3 months to prevent irreparable damage caused by excessive discharge of the battery.
- This toy must only be used with a toy transformer or toy power supply. The transformer or power supply is not a toy.
- This toy contains non-replaceable batteries. Battery charging must be done under adult supervision.
- During use, periodically check the USB cable's power cord, plug, casing, and other components for damage. If any damage is found, repair it before use.
- Incorrect power supply may result in electric shock.
- This toy must only be connected to devices bearing the following symbols.



BUROSKOP DLA DZIECI

Instrukcje

Inskam G21
Endoskop
pediatryczny,
wyświetlacz 2,4",
sonda 8,5 mm, 1080p

Wersja 1.1

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję!

Opis

Krok 1: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie (jak pokazano)



Włączanie/wyłączanie/ustawienia

Naciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy
sekund urządzenia
włącz/wyłącz, krótkie naciśnięcie
naciśnij, aby wejść do ustawień


Krok 2: Kliknij ustawienie jasności, aby sterować światłem (jak pokazano na rysunku).
jest pokazany)



Ustawienia oświetlenia

Górny przycisk / Przełącznik
tryby oświetlenia /
Przewijanie wideo
/Naciśnij długo, aby
przejsć do trybu obrotu (180°)


Krok 3: Kliknij przycisk Powiększenie, aby dostosować rozmiar ekranu (jak pokazano)



Powiększ

Dolny przycisk / zoom
/ przełącz odtwarzanie /
szybkie przewijanie wideo

Krok 4: Zrób zdjęcie: Naciśnij przycisk z tyłu bok urządzenia (jak pokazano)



Robienie zdjęć/nagrywanie filmów

Naciśnij krótko, aby
zrobić zdjęcie, naciśnij długo,
aby nagrać wideo

Krok 5: Wyświetl zdjęcia: Kliknij przycisk z przodu bok urządzenia (jak pokazano)



Zarządzanie plikami

„Dotknij, aby otworzyć galerię. W pozostałych przypadkach wróć do poprzedniego ekranu. (Jeśli Twoje urządzenie ma dwa aparaty, przytrzymaj przycisk, aby przełączać się między przednim a bocznym aparatem.)”

Poznaj naturę

Życie mrówek:

Skieruj Snake Scope na mrowiska lub pod skały i obserwuj fascynujący świat mrówek. Obserwuj, jak biegają, budują tunele i komunikują się ze sobą.



Dziury w drzewach: Wsuń

sondę Snake Scope do szczelin i zajrzyj do środka. Odkryj ukryte komory, w których mogą żyć owady, lub obserwuj misterne wzory na korze i drewnie.



Życie roślinne:

Przyjrzyj się z bliska trawie, kwiatom i liściom i zobacz cuda wzrostu roślin.



Cuda wody:

Zanurz się w środowisku wodnym, takim jak stawy czy akwaria, i obserwuj fascynujące zachowania podwodnych stworzeń. Obserwuj jak ryby pływają z gracją i obserwuj ich figlarne wygłupy.



Specyfikacje

Nazwa produktu: Endoskop eksploracyjny pediatryczny
Rozmiar ekranu: 2,4 cala
Czujnik: CMOS
Strumień świetlny: 24 Im
Zakres ogniskowej: 2-10 cm
Stopień wodoodporności: IP67
Ładowanie: 5V/1A
Pole widzenia: 70 stopni
Temperatura kamery: 0,9 °C - 80 °C
Temperatura pracy: 0,8-45°C
Czas ładowania: 2 godziny
Czas pracy baterii: 2 godziny
Interfejs ładowania: TYP-C
Rozdzielczość: 1920 × 1080

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i czyszczenia

Środki ostrożności:

Zawsze sprawuj nadzór nad dziećmi podczas zajęć na świeżym powietrzu.

Nie należy umieszczać urządzenia Snake Scope w miejscach, w których mogą występować potencjalne zagrożenia, takie jak gniazda pszczoł, trujące rośliny itp.

Należy zachować ostrożność przy obchodzeniu się z urządzeniem, aby nie uszkodzić kamery lub tuby.

Czyszczenie i przechowywanie:

Po użyciu delikatnie przetrzyj obiektyw aparatu miękką ściereczką, aby usunąć wszelkie zabrudzenia lub kurz. Starannie zwiń elastyczną rurkę i bezpiecznie przechowuj Snake Scope do następnego użycia. przygoda.

Bateria

Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki domowej (5 V/1 A) spełniającej wymogi bezpieczeństwa.

Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane.

To urządzenie obsługuje ładowanie podczas użytkowania.

Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, pamiętaj o jego ładowaniu co najmniej raz na 3 miesiące, aby nie wystąpiły nieodwracalne szkody spowodowane nadmiernym rozładowaniem akumulatora.

Zabawkę można używać wyłącznie z transformatorem lub zasilaczem przeznaczonym do tego celu.

Zabawki. Transformator i zasilacz nie są zabawkami.

Ta zabawka zawiera niewymienne baterie. Ładowanie baterii musi odbywać się pod nadzorem. dorośli.

Podczas użytkowania należy regularnie sprawdzać, czy kabel zasilający USB, wtyczka, pokrywa i inne części nie są uszkodzone.

Nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy je naprawić przed użyciem.

Nieprawidłowe zasilanie może spowodować porażenie prądem.

Zabawkę można podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych następującymi symbolami.



Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

OTROŠKI BORESKOP

Navodila

Inskam G21

Pediatrični endoskop,

2,4-palčni zaslon,

8,5 mm sonda,

1080p

Različica 1.1

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik!

Opis

1. korak: Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo (kot je prikazano)



Vklop/izklop/nastavitve

Dolgo pritisnite za 2-3 sekunde naprave vklop/izklop, kratak pritisk pritisnite za vstop v nastavitve

2. korak: Kliknite na nastavev svetlosti za nadzor svetlobe (kot je prikazano)




Nastavitve osvetlitve

Zgornji gumb / Preklopi načini osvetlitve /

Previjanje videa nazaj

/Dolgo pritisnite za vstop v način vrtenja (180°)


3. korak: Kliknite gumb Povečava, da prilagodite velikost zaslona (kot je prikazano)



Povečaj

Spodnji gumb / povečava
/ preklon predvajanja / hitro
predvajanje videa naprej


4. korak: Fotografirajte: Pritisnite gumb na hrbtni strani stran naprave (kot je prikazano)



Fotografiranje/snemanje videoposnetka

Kratek pritisk za
fotografiranje, dolg pritisk za
snemanje videa

5. korak: Ogled fotografij: Kliknite gumb na sprednji strani stran naprave (kot je prikazano)



Upravljanje datotek

"Dotaknite se, da odprete galerijo. V vseh drugih primerih se vrnite na prejšnji zaslon. (Če ima vaša naprava dvojno kamero, držite gumb, da preklapljate med sprednjo in stransko kamero.)"

Spoznajte naravo

Življenje mravelj:

Usmerite Snake Scope v mravljišča ali pod skale in opazujte fascinanten svet mravelj. Opazujte jih, kako tečejo naokoli, gradijo predore in komunicirajo med seboj.



Drevesne votline: Potisnite

Snake Scope v drevesne razpoke in pokukajte noter. Odkrijte skrite prostore, kjer lahko živijo žuželke, ali opazujte zapletene vzorce v lubju in lesu.



Rastlinsko življenje:

Raziščite travo, rože in liste od blizu in si oglejte čudesa rasti rastlin.



Vodni čudeži:

Potopite se v vodna okolja, kot so ribniki ali akvariji, in opazujte fascinantno vedenje podvodnih bitij.

Opazujte ribe, kako elegantno plavajo, in opazujte njihove igrive norčije.



Specifikacije

Ime izdelka: Pediatrični raziskovalni endoskop
Velikost zaslona: 2,4 palca
Senzor: CMOS
Svetlobni tok: 24 Im
Goriščna razdalja: 2-10 cm
Vodoodpornost: IP67
Polnjenje: 5V/1A
Vidno polje: 70 stopinj
Temperatura kamere: 0,9 °C - 80 °C
Delovna temperatura: 0,8-45 °C
Čas polnjenja: 2 uri
Življenjska doba baterije: 2 uri
Polnilni vmesnik: TYPE-C
Ločljivost: 1920 × 1080

Nasveti za varnost in čiščenje

Varnostni ukrepi:

Med aktivnostmi raziskovanja na prostem vedno nadzorujte otroke.

Ne postavljajte teleskopa za kače na območja s potencialnimi nevarnostmi, kot so čebelja gnezda, strupene rastline itd.

Pri ravnanju z napravo bodite previdni, da ne poškodujete kamere ali cevi.

Čiščenje in shranjevanje:

Po uporabi nežno obrišite objektiv kamere z mehko krpo, da odstranite morebitno umazanijo ali prah. Previdno zvijte gibljivo cev in varno shranite Snake Scope do naslednje uporabe. pustolovščina.

Baterija

Za polnjenje naprave uporabite gospodinjski polnilnik (5 V/1 A), ki ustreza varnostnim predpisom. Hitro polnjenje ni podprto.

Ta naprava podpira polnjenje med uporabo.

Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo napolnite vsaj enkrat na 3 mesece, da Zaradi prekomernega praznjenja baterije ni prišlo do nepopravljive škode.

To igračo je dovoljeno uporabljati samo s transformatorjem ali napajalnikom, ki je namenjen za igrači. Transformator in napajalnik nista igrači.

Ta igrača vsebuje nezamenljive baterije. Polnjenje baterij mora potekati pod nadzorom. odrasli.

Med uporabo redno preverjajte, ali so napajalni kabel USB, vtič, pokrov in drugi deli poškodovani. niso poškodovani. Če odkrijete kakršno koli poškodbo, jo pred uporabo popravite.

Nepravilno napajanje lahko povzroči električni udar.

To igračo je dovoljeno priključiti samo na naprave, označene z naslednjimi simboli.



Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

DJEČJI BORESKOP

Upute

Inskam G21
Pedijatrijski
endoskop,
zaslon 2,4",
sonda 8,5 mm, 1080p

Verzija 1.1

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije upotrebe!

Opis

Korak 1: Pritisnite gumb za napajanje da biste uključili uređaj (kao što je prikazano)



Uključivanje/Isključivanje/Postavke

Dugi pritisak za 2-3 sekundi uređaja uključivanje/isključivanje, kratki pritisak pritisnite za ulazak u postavke


Korak 2: Kliknite na postavku svjetline za kontrolu svjetla (kao prikazano je)



Postavke osvjjetljenja

Gornji gumb / Preklopnik načini osvjjetljenja / Premotavanje videa unatrag /Dugo pritisnite za ulazak u način rotacije (180°)


Korak 3: Kliknite gumb Zumiraj za prilagodbu veličine zaslona (kao što je prikazano)



Uvećaj

Donji gumb / zumiranje
/ prebacivanje reprodukcije /
brzo premotavanje videa unaprijed

Korak 4: Snimite fotografiju: Pritisnite gumb na stražnjoj strani bočna strana uređaja (kao što je prikazano)



Snimanje fotografije/videozapisa

Kratki pritisak za
snimanje fotografije, dugi
pritisak za snimanje videa

Korak 5: Pregledajte fotografije: Kliknite gumb na prednjoj strani bočna strana uređaja (kao što je prikazano)



Upravljanje datotekama

"Dodirnite za otvaranje galerije. U svim ostalim slučajevima vratite se na prethodni zaslon. (Ako vaš uređaj ima dvije kamere, držite tipku za prebacivanje između prednje i bočne kamere.)"

Upoznajte prirodu

Život mrava:

Usmjerite Snake Scope prema mravinjacima ili ispod kamenja i promatrajte fascinantni svijet mrava. Gledajte ih kako trče okolo, grade tunele i komuniciraju jedni s drugima.



Šupljine drveća: Uvucite Snake

Scope u pukotine drveća i zavirite unutra. Otkrijte skrivene komore u kojima mogu živjeti kukci ili promatrajte zamršene uzorke u kori i drvu.



Biljni svijet:

Istražite travu, cvijeće i lišće izbliza i svjedočite čuda rasta biljaka.



Vodena čuda:

Uronite u vodena okruženja poput ribnjaka ili akvarija i promatrajte fascinantno ponašanje podvodnih stvorenja. Promatrajte ribe kako graciozno plivaju i promatrajte njihove razigrane ludorije.



Tehnički podaci

Naziv proizvoda: Pedijatrijski istraživački endoskop
Veličina zaslona: 2,4 inča
Senzor: CMOS
Svjetlosni tok: 24 Im
Raspon žarišne duljine: 2-10 cm
Razina vodootpornosti: IP67
Punjenje: 5V/1A
Vidno polje: 70 stupnjeva
Temperatura kamere: 0,9 °C - 80 °C
Radna temperatura: 0,8-45 °C
Vrijeme punjenja: 2 sata
Trajanje baterije: 2 sata
Sučelje za punjenje: TYPE-C
Rezolucija: 1920 × 1080

Savjeti za sigurnost i čišćenje

Sigurnosne mjere:

Uvijek nadzirite djecu tijekom aktivnosti istraživanja na otvorenom.

Ne postavljajte Snake Scope na mjesta s potencijalnim opasnostima poput pčelinjih gnijezda, otrovnih biljaka itd.

Budite oprezni pri rukovanju uređajem kako biste izbjegli oštećenje kamere ili cijevi.

Čišćenje i skladištenje:

Nakon upotrebe, nježno obrišite objektiv kamere mekom krpom kako biste uklonili svu prljavštinu ili prašinu. Uredno smotajte fleksibilnu cijev i sigurno pohranite Snake Scope do sljedeće upotrebe. avantura.

Baterija

Za punjenje uređaja koristite kućanski punjač (5 V/1 A) koji zadovoljava sigurnosne propise.

Brzo punjenje nije podržano.

Ovaj uređaj podržava punjenje tijekom upotrebe.

Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, obavezno ga napunite barem jednom svaka 3 mjeseca kako biste nije bilo nepovratne štete uzrokovane prekomjernim pražnjenjem baterije.

Ova igračka se smije koristiti samo s transformatorom ili napajanjem namijenjenim za igračke. Transformator i napajanje nisu igračke.

Ova igračka sadrži nezamjenjive baterije. Punjenje baterija mora se obavljati pod nadzorom odrasli.

Tijekom upotrebe redovito provjeravajte USB kabel za napajanje, utikač, poklopac i ostale dijelove na oštećenja. nisu oštećeni. Ako se pronađe bilo kakvo oštećenje, popravite ga prije upotrebe.

Neispravno napajanje može uzrokovati strujni udar.

Ova igračka se smije spajati samo na uređaje označene sljedećim simbolima.



Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz