





Uživatelský manuál

FA43 (4000mAh)



Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Ujistěte se, že jej používáte v přísném souladu s požadavky návodu, a návod řádně uschovejte pro budoucí použití.

Vzhled



Výstup vzduchu

1

Tlačítko napájení/rychlosti

2

Vstup vzduchu

3

Kontrolka

4

Vstupní port typu C

5

Díra na šňůrku

6

Upozornění před použitím

1. Zkontrolujte prosím produkt a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny a ujistěte se, že jsou v dobrém stavu. Před zapnutím je sestavte podle pokynů.
2. Před nabíjením produktu zkontrolujte, zda napětí použitého napájecího zdroje odpovídá štítku produktu.

3. Produkt prosím nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem a požáru, a požádejte o opravu servisní stanici určenou původním prodejcem nebo výrobcem.

Použití

A. Přepínač/převodový stupeň

Krátkým stisknutím tlačítka spínače/převodu může výrobek procházet prvním, druhým, třetím, čtvrtým a pátým rychlostním stupněm foukání a stavu vypnuto.

Dlouhým stisknutím libovolného ozubeného kola vstoupíte do stavu vypnutí.

B. Popis stavu indikátoru

Stav indikátoru	Význam
Vždy svítí bílé světlo	Plně nabitý stav
Bílé světlo pomalu bliká	Stav nabíjení
Bílé světlo jednou blikne	Řazení převodovky
Stále bliká bílé světlo	Baterie je příliš slabá
Bílé světlo blikne 3x	Baterie je vybitá a nemůže fungovat

C. Čisticí prostředky

1. Před čištěním ventilátoru se prosím ujistěte, že je vypnuté napájení.

2. Masku produktu nelze sejmout a při čištění lze povrch krytu ventilátoru a mřížku zadního krytu otřít čistým hadrem.


3. K čištění elektrických částí (jako je motor, vypínač atd.) nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.

4. Nedotýkejte se napájecího zdroje a elektrických součástí mokřima rukama nebo hadry.

Vyjmutí baterie

Před likvidací produktu je nutné z produktu vyjmout baterii; před vyjmutím baterie musí být produkt vypnutý; a baterie musí být zlikvidována bezpečně v souladu s předpisy místa prodeje.

1. Pomocí nástroje vypáčte horní kryt produktu.
2. Vyjměte baterii a bezpečně ji zlikvidujte v souladu s předpisy místa prodeje.



Bezpečnostní upozornění

Abyste zajistili bezpečnost používání a předešli zranění a poškození majetku vás i ostatních, dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření; Nesprávné použití bez dodržení bezpečnostních upozornění může vést k nehodám.

1. Tento výrobek není dětská hračka, zajistěte prosím, aby si kojenci a děti nehráli s tímto výrobkem jako s hračkou; Děti do 14 let, musí hlídat dospělá osoba.
2. Tento produkt není určen pro použití uživateli (včetně dětí) s neadekvátní fyziologií, vnímáním, mentálními schopnostmi, zkušenostmi nebo znalostmi, pokud není používán bezpečně pod dohledem nebo s vědomím osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

3. Nefoukejte, prosím, dlouhodobě přímo na lidské tělo, zejména na starší osoby a děti, abyste předešli fyzickému nepohodlí.
4. Při používání nepokládejte prsty, ostré předměty a kovové předměty atd., které by mohly způsobit poruchu produktu a riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
5. Při používání nesahejte na zařízení mokrou rukou, mokrým ručníkem a jiných napájecích zdrojů, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
6. Tento výrobek není vodotěsný, prosím, nepoužívejte vodu k přímému opláchnutí výrobku nebo v koupelně, pozor na vlhkost, místa pro skladování vody; povrchovou vodu, prosím, osušte včas, než se pokusíte zapnout zařízení; pokud se do zařízení dostane voda, ihned zařízení přestaňte používat.
7. Nezakrývejte výstup a vstup vzduchu, jako jsou zavěšené oděvy, ručníky, oděvy a další předměty, abyste nezpůsobili selhání produktu.
8. Zakažte používání a skladování v prostředí s vysokou teplotou (vyšší než 60 °C) a stísněných prostorech, jako jsou skleníky, staveniště, krby, exponované místnosti aut a další prostředí, které způsobí plastickou deformaci, plamen s větrem způsobí požár, výbuch baterie a další poruchy a nehody.
9. Baterii nemačkejte, nerozebírejte a neumísťujte ji na delší dobu do prostředí s vysokou teplotou (60°C a více), jinak hrozí nebezpečí vytečení kapaliny nebo výbuchu.
10. Pokud spotřebitelé používají napájecí adaptér k nabíjení, vstupní jmenovité napětí a proud napájecího adaptéru by před použitím měly být v rozmezí 5,0 V 2,0 A a národní povinné bezpečnostní osvědčení.
11. Tento produkt používá lithium-iontovou baterii, žádná funkce paměti, přebití nebo nadměrné vybití ovlivní životnost produktu, prosím nabíjejte včas a odpojte napájení po úplném nabití, dlouhou dobu (více než 3 měsíce) nepoužívání, prosím plně nabijte.
12. Pokud při používání dojde ke kouři, požáru nebo jiným poruchám, okamžitě vypněte napájení, abyste přestali používat a odešlete jej prodejci nebo výrobcu k řešení, nerozebírejte se, abyste předešli nebezpečí.
13. Během nabíjení neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo ke špatnému kontaktu.

Specifikace

Značka: Jisulife

Model produktu: FA43

Název produktu: Handheld Fan Life5 Plus

Vstup: 5,0V 2,0A

Kapacita baterie: 4000mAh (14,8Wh/3,7V)

Typ baterie: Lithium-iontová baterie

Doba nabíjení: 2,5-3,5h

Pracovní doba: 3-15,5 h (v závislosti na různých rychlostech/scénářích použití)

Hmotnost produktu: Přibližně 220 g

Velikost produktu: 82×43×167mm

Obsah balení

Ruční ventilátor Life5 Plus * 1

Nabíjecí kabel USB-C *1

Šňůrka * 1

Manuál * 1

Obsah této uživatelské příručky a technická specifikace produktu se může změnit bez předchozího upozornění.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9


Česká republika

www.sunnysoft.cz




Benutzerhandbuch

FA43 (4000mAh)



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie es genau gemäß den Anweisungen verwenden und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen

Aussehen



Luftauslass

1

Power-/Speed-Taste

2

Lufteinlass

3

Kontrollleuchte

4

Typ-C-Eingangsanschluss

5

Loch für Lanyard

6

Warnung vor der Verwendung

1. Bitte überprüfen Sie das Produkt und das Netzkabel auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand sind. Bauen Sie sie gemäß der Anleitung zusammen, bevor Sie sie einschalten.

2. Prüfen Sie vor dem Aufladen des Produkts, ob **die Spannung des** verwendeten Netzteils mit der Produktbezeichnung übereinstimmt.

3. Um Stromschläge und Brände zu vermeiden, zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt bitte nicht. Wenden Sie sich zur Reparatur an die vom Originalhändler oder Hersteller benannte Servicestation .

Verwenden

A. Schalter/Getriebe Durch kurzes

Drücken der Schalter-/Getriebetaste kann das Produkt die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Blasgeschwindigkeit durchlaufen und ausgeschaltet werden.

Drücken Sie lange auf ein beliebiges Zahnrad, um in den heruntergefahrenen Zustand zu wechseln.

B. Beschreibung des Indikatorstatus

Anzeigestatus	Bedeutung
Weißes Licht immer an	Vollständig geladener Zustand
Weißes Licht blinkt langsam	Ladestatus
Das weiße Licht blinkt einmal.	Gangwechsel
Weißes Licht blinkt ständig	Die Batterie ist zu schwach.
Weißes Licht blinkt 3 Mal	Die Batterie ist leer und funktioniert nicht .

C. Reinigungsmittel 1.

Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, **bevor** Sie den Lüfter **reinigen** .

2. Die Produktmaske kann nicht entfernt werden. **Beim** Reinigen können die Oberfläche der Lüfterabdeckung und des hinteren Abdeckungsgitters mit einem sauberen Tuch **abgewischt werden** .


3. Verwenden Sie zum Reinigen elektrischer Teile (wie Motor, Schalter usw.) kein Wasser oder andere Flüssigkeiten .

4. Berühren Sie das Netzteil und die elektrischen Komponenten nicht mit nassen Händen oder Lappen.

Entfernen des Akkus

Vor der Entsorgung des Produkts muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden; Das Produkt muss vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet werden; und die Batterie muss entsprechend den Vorschriften der Verkaufsstelle sicher entsorgt werden .

1. Hebeln Sie mit dem Werkzeug die obere Abdeckung des Produkts ab .
2. Entnehmen Sie die Batterie und entsorgen Sie diese sicher gemäß den Vorschriften der Verkaufsstelle.



Sicherheitshinweis

Um **eine sichere** Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden bei Ihnen und anderen zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen : Falsch
Die Verwendung ohne Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu Unfällen führen.

1. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug . Bitte stellen Sie sicher , dass Säuglinge und Kinder nicht damit spielen.
mit diesem Produkt als Spielzeug; Kinder unter 14 Jahren müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden .
2. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Benutzer (einschließlich Kinder) mit unzureichender Physiologie, Wahrnehmung, geistigen Fähigkeiten, Erfahrung oder Wissen **bestimmt** , es sei denn
unter Aufsicht oder mit Wissen einer für ihre **Sicherheit** verantwortlichen Person sicher verwendet werden .

3. Bitte blasen Sie nicht über längere Zeit direkt auf den menschlichen Körper, insbesondere nicht bei älteren Menschen und Kindern, um körperliche Beschwerden zu vermeiden.
4. Vermeiden Sie **bei** der Verwendung Finger, scharfe Gegenstände und Metallgegenstände usw. , da dies zu Fehlfunktionen des Produkts und der Gefahr eines Stromschlags oder **einer Verletzung führen kann**.
5. Berühren Sie **das Gerät während** der Verwendung nicht mit nassen Händen, nassen Handtüchern und anderen Stromquellen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
6. Dieses Produkt ist nicht **wasserdicht**. Bitte spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab oder verwenden Sie es im Badezimmer. Seien Sie vorsichtig bei Feuchtigkeit und Wasserlagern. Bitte trocknen Sie das Oberflächenwasser rechtzeitig, bevor Sie versuchen, **das Gerät** einzuschalten . Sollte **Wasser in das Gerät eindringen, beenden Sie die Verwendung sofort**.
7. Decken Sie den Luftauslass und -einlass nicht mit hängenden Kleidungsstücken, Handtüchern, **Kleidungsstücken** oder anderen Gegenständen ab, um Produktausfälle zu vermeiden.
8. Verwenden und lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 60 °C) und in **engen** Räumen wie Gewächshäusern, auf Baustellen, in Kaminen, offenen Autoräumen und anderen **Umgebungen** , in denen es zu plastischen Verformungen kommt, Flammen und Wind zu Bränden, Batterieexplosionen und anderen Ausfällen und Unfällen führen können.
9. Die Batterie nicht zerdrücken, zerlegen oder längere Zeit einer Umgebung mit hohen Temperaturen (60 °C oder mehr) aussetzen, da sonst die Gefahr eines **Auslaufens** oder einer Explosion besteht.
10. Wenn Verbraucher zum Laden ein Netzteil verwenden, müssen die Eingangsnennspannung **und** -stromstärke des Netzteils im Bereich von 5,0 V und 2,0 A liegen und vor der Verwendung eine nationale Sicherheitszertifizierung **vorliegen** .
11. Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Ionen-Akku und verfügt über keine **Speicherfunktion**. Überladung oder **Tiefentladung** beeinträchtigen die Lebensdauer des Produkts. Laden Sie das Produkt bitte rechtzeitig auf und trennen Sie es nach vollständigem Laden von der Stromversorgung. Bei längerer Nichtbenutzung (mehr als 3 Monate) laden Sie das Produkt bitte vollständig auf.
12. Wenn **während** des Gebrauchs **Rauch**, Feuer oder andere Fehlfunktionen auftreten, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus, beenden Sie die Verwendung und senden Sie das Gerät zur Lösung an den Händler oder Hersteller . Zerlegen Sie das Gerät nicht, um Gefahren zu vermeiden.
13. Um einen schlechten Kontakt zu vermeiden, biegen oder ziehen Sie das Netzkabel während des Ladevorgangs nicht.

Technische Daten

Marke: Jisulife

Produktmodell: FA43

Produktname: Handventilator Life5 Plus

Eingang: 5,0 V 2,0 A

Akkukapazität: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Batterietyp: Lithium-Ionen-Batterie

Ladezeit: 2,5-3,5h

Betriebsstunden: 3–15,5 Stunden (abhängig von unterschiedlichen Geschwindigkeiten/ Nutzungsszenarien)

Produktgewicht: ca. 220 g

Produktgröße: 82 × 43 × 167 mm

Packungsinhalt

Life5 Plus **Handventilator** * 1

USB-C-Ladekabel * 1

Trageband* 1

Handbuch 1

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs und die Produktspezifikationen **können** ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz




Felhasználói kézikönyv



FA43 (4000mAh)

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Ügyeljen arra, hogy szigorúan az utasításoknak megfelelően használja, és őrizze meg az utasításokat későbbi használatra.

Megjelenés



Levegő kimenet

1

Bekapcsoló/Sebesség gomb

2

Levegő bemenet

3

Jelzőlámpa

4

C típusú bemeneti port

5

Zsinór lyuk

6

Figyelmeztetés használat előtt

1. Ellenőrizze, hogy a termék és a tápkábel nem sérült-e, és győződjön meg arról, hogy jó állapotban vannak. Bekapcsolás előtt szerelje össze őket az utasításoknak megfelelően.

2. A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy a használt tápegység feszültsége megegyezik-e a termék címkéjén feltüntetett feszültséggel.

3. Kérjük, ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa a terméket, hogy elkerülje az áramütést és a tüzet, és forduljon az eredeti kereskedő vagy gyártó által kijelölt szervizhez .

Használat

A. Kapcsoló/fokozat A kapcsoló/ sebességváltó gomb rövid megnyomásával a termék átválthat az első, második, harmadik, negyedik, ötödik fűvási sebességen , majd kikapcsolhat.

Nyomja meg hosszan bármelyik fogaskereket, hogy kikapcsolt állapotba lépjen.

B. Az indikátor állapotának leírása

Indikátor állapota	Fontosság
Fehér fény mindig világít	Teljesen feltöltött állapot
A fehér fény lassan villog	Töltési állapot
A fehér fény egyszer felvillan.	Sebességváltás
A fehér fény folyamatosan villog	Az akkumulátor túl gyenge.
A fehér fény 3-szor felvillan	Az akkumulátor lemerült és nem működik.

C. Tisztítószer 1. A ventilátor tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva .

2. A termékmaszk nem távolítható el, tisztításkor a ventilátor burkolatának felülete és a hátsó burkolat rácsja tiszta ruhával letörölhető .


3. Ne használjon vizet vagy más folyadékot az elektromos alkatrészeken (például motor, kapcsoló stb.) tisztítására .

4. Ne érintse meg a tápegységet és az elektromos alkatrészeket nedves kézzel vagy rongyokkal.

Az akkumulátor eltávolítása

A termék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort ki kell venni a termékből; Az akkumulátor eltávolítása előtt a terméket ki kell kapcsolni; és az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani az értékesítés helyének előírásai szerint .

1. A szerszám segítségével feszítse le a termék felső fedelét.
2. Távolítsa el az akkumulátort és ártalmatlanítsa biztonságosan az értékesítési hely előírásainak megfelelően.



Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos használat, valamint a saját és mások sérüléseinek és anyagi kárainak elkerülése érdekében tartsa be a következő biztonsági óvintézkedéseket; Tévesen

A biztonsági óvintézkedések betartása nélkül történő használat balesetekhez vezethet.

1. Ez a termék nem gyermekjáték , kérjük, ügyeljen arra, hogy csecsemők és gyermekek ne játszanak vele ezzel a termékkel játékként; A 14 év alatti gyermekeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani .

2. Ezt a terméket nem használhatják olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek megfelelő fiziológiával, észleléssel, mentális képességekkel, tapasztalattal vagy tudással, kivéve, ha biztonságosan használhatók a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy tudtával .

3. Kérjük, ne fújjon hosszú ideig közvetlenül az emberi testre, különösen idősekre és gyermekekre, hogy elkerülje a fizikai kényelmetlenséget.

4. Használat közben ne helyezzen rá ujjakat, éles tárgyakat, fémtárgyakat stb., amelyek a termék meghibásodását, valamint áramütés vagy sérülés kockázatát okozhatják.

5. Használat közben ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, nedves törülközővel és más áramforrással, hogy elkerülje az áramütést.

6. Ez a termék nem vízálló, kérjük, ne használjon vizet a termék öblítéséhez közvetlenül vagy a fürdőszobában, ügyeljen a nedvességre, a víztároló helyekre; Kérjük, időben szárítsa meg a felszíni vizet, mielőtt megpróbálná bekapcsolni a készüléket; Ha víz kerül a készülékbe, azonnal hagyja abba a használatát.

7. Ne takarja le a levegő ki- és bemenetét, például lógó ruhát, törülközőt, ruhát és egyéb tárgyakat, nehogy a termék meghibásodását okozza.

8. Tiltsa meg a használatát és tárolását magas hőmérsékletű környezetben (60°C-nál magasabb) és zárt helyeken, például üvegházakban, építkezéseken, kandallókban, szabadon álló autósobákban és más olyan környezetben, amely képlékeny deformációt okoz, a láng a széllel tüzet, akkumulátorrobbanást és egyéb meghibásodásokat és baleseteket okozhat.

9. Ne törje össze, ne szerelje szét, és ne helyezze az akkumulátort hosszú ideig magas hőmérsékletű (60°C-os vagy magasabb) környezetbe, mert fennáll a szivárgás vagy a robbanás veszélye.

10. Ha a fogyasztók hálózati adaptert használnak a töltéshez, a hálózati adapter bemeneti névleges feszültségének és áramának 5,0 V 2,0 A-en belül kell lennie, és használat előtt nemzeti kötelező biztonsági tanúsítványnak kell lennie.

11. Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ, nincs memória funkció, a túltöltés vagy a túltöltés befolyásolja a termék élettartamát, kérjük, időben töltse fel és húzza ki a tápellátást, miután teljesen feltöltött, hosszú ideig (több mint 3 hónapig) nem használta, kérjük, teljesen töltse fel.

12. Ha használat közben füst, tűz vagy egyéb meghibásodás lép fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket a használat leállításához, és küldje el a kereskedőnek vagy a gyártónak megoldásért, a veszély elkerülése érdekében ne szerelje szét.

13. Töltés közben ne hajlítsa meg vagy húzza meg a tápkábelt, hogy elkerülje a rossz érintkezést.

Műszaki adatok

Márka: Jisulife

Termékmodell: FA43

Termék neve: Handheld Fan Life5 Plus

Bemenet: 5.0V 2.0A

Akkumulátor kapacitása: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor

Töltési idő: 2,5-3,5 óra

Munkaidő: 3-15,5 óra (különböző sebességtől/ használati forgatókönyvtől függően)

A termék súlya: körülbelül 220 g

A termék mérete: 82×43×167mm

A csomag tartalma

Life5 Plus kézi ventilátor * 1

USB-C töltőkábel *1 Zsinór * 1

Kézikönyv 1 *

A használati útmutató tartalma és a termékspecifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak .

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9


Csehország

www.sunnysoft.cz




Manual de utilizare

FA43 (4000mAh)



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Asigurați-vă că îl utilizați în strictă conformitate cu instrucțiunile și păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Aspect



Ieșire de aer

1

Buton de pornire/viteză

2

Admisia aerului

3

Indicator luminos

4

Port de intrare tip C

5

Orificiu pentru șnur

6

Avertisment înainte de utilizare

1. Vă rugăm să verificați produsul și cablul de alimentare dacă nu sunt deteriorate și asigurați-vă că sunt în stare bună. Asamblați-le conform instrucțiunilor înainte de a le porni.

2. Înainte de a încărca produsul, verificați dacă tensiunea sursei de alimentare utilizată se potrivește cu eticheta produsului.

3. Vă rugăm să nu dezasamblați, modificați sau reparați produsul pentru a evita șocurile electrice și incendiile și solicitați reparații la stația de service desemnată de dealerul sau producătorul original.

Utilizare

A. Comutator/Angrenaj Prin apăsarea scurtă a butonului comutator/treaptă , produsul poate parcurge prima, a doua, a treia, a patra, a cincea viteză de suflare și poate opri.

Apăsăți lung orice viteză pentru a intra în starea de oprire.

B. Descrierea stării indicatorului

Starea indicatorului	Importanță
Lumina albă mereu aprinsă	Stare complet încărcată
Lumina albă clipește încet	Starea de încărcare
Lumina albă clipește o dată.	Schimbarea vitezelor
Lumina albă continuă să clipească	Bateria este prea slabă.
Lumina albă clipește de 3 ori	Bateria este descărcată și nu poate funcționa.

C. Agenți de curățare 1. Vă rugăm să vă asigurați că alimentarea este oprită înainte de a curăța ventilatorul.

2. Masca produsului nu poate fi îndepărtată, iar la curățare, suprafața capacului ventilatorului și grila capacului din spate pot fi șters cu o cârpă curată.


3. Nu folosiți apă sau alte lichide pentru a curăța părțile electrice (cum ar fi motorul, comutatorul etc.).

4. Nu atingeți sursa de alimentare și componentele electrice cu mâinile ude sau cârpe.

Scoaterea bateriei

Înainte de a arunca produsul, bateria trebuie scoasă din produs; Produsul trebuie oprit înainte de a scoate bateria; iar bateria trebuie aruncată în siguranță în conformitate cu reglementările locului de vânzare.

1. Folosiți unealta pentru a scoate capacul superior al produsului.
2. Scoateți bateria și aruncați-o în siguranță în conformitate cu reglementările locului de vânzare.



Notă de siguranță

Pentru a asigura utilizarea în siguranță și pentru a preveni rănirea și deteriorarea proprietății dumneavoastră și altor persoane, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de siguranță ; Incorect Utilizarea fără respectarea măsurilor de siguranță poate duce la accidente.

1. Acest produs nu este o jucărie pentru copii , vă rugăm să vă asigurați că sugarii și copiii nu se joacă cu el cu acest produs ca jucărie; Copiii sub 14 ani trebuie să fie supravegheați de un adult .
2. Acest produs nu este destinat utilizării de către utilizatori (inclusiv copii) cu fiziologie, percepție, abilități mentale, experiență sau cunoștințe inadecvate, cu excepția cazului în care utilizate în siguranță sub supravegherea sau cu cunoștințele unei persoane responsabile de siguranța lor .

3. Vă rugăm să nu suflați direct pe corpul uman timp îndelungat, în special pe bătrâni și copii, pentru a evita disconfortul fizic.
4. Când utilizați, nu așezați degetele, obiecte ascuțite și obiecte metalice etc., care pot cauza funcționarea defectuoasă a produsului și riscul de electrocutare sau rănire.
5. Când utilizați, nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude, prosoape umede și alte surse de alimentare pentru a evita șocurile electrice.
6. Acest produs nu este impermeabil, vă rugăm să nu folosiți apă pentru a clăti produsul direct sau în baie, aveți grijă la umiditate, locurile de depozitare a apei; Vă rugăm să uscați apa de suprafață la timp înainte de a încerca să porniți dispozitivul; Dacă apă pătrunde în dispozitiv, încetați imediat să îl utilizați.
7. Nu acoperiți orificiile de evacuare și admisie a aerului, cum ar fi haine agățate , prosoape, îmbrăcăminte și alte obiecte, pentru a nu cauza defecțiuni ale produsului.
8. Interziceți utilizarea și depozitarea în medii cu temperatură ridicată (mai mare de 60°C) și spații închise , cum ar fi sere, șantiere, șeminee, încăperi auto expuse și alte medii care vor provoca deformarea plastică, flacăra cu vânt va provoca incendiu, explozia bateriei și alte defecțiuni și accidente.
9. Nu zdrobiți, dezamblați sau plasați bateria într-un mediu cu temperatură ridicată (60°C sau mai mult) pentru o perioadă lungă de timp , altfel există riscul de scurgere sau explozie.
10. Dacă consumatorii folosesc un adaptor de alimentare pentru încărcare, tensiunea nominală de intrare și curentul adaptorului de alimentare ar trebui să fie între 5,0V 2,0A și certificarea națională obligatorie de siguranță înainte de utilizare .
11. Acest produs folosește o baterie litiu-ion, nicio funcție de memorie, supraîncărcarea sau supradescărcarea nu va afecta durata de viață a produsului, vă rugăm să încărcați la timp și să deconectați alimentarea după încărcare completă, timp îndelungat (mai mult de 3 luni) de neutilizare, vă rugăm să încărcați complet.
12. Dacă există fum, incendiu sau alte defecțiuni în timpul utilizării , opriți imediat alimentarea pentru a opri utilizarea și trimiteți-l dealer-ului sau producătorului pentru soluție, nu dezamblați pentru a evita pericolul.
13. Nu îndoiți și nu trageți de cablul de alimentare în timpul încărcării pentru a evita contactul slab.

Specificații

Marca: Jisulife

Model produs: FA43

Nume produs: Ventilator portabil Life5 Plus

Intrare: 5,0 V 2,0 A

Capacitate baterie: 4000mAh (14,8Wh/3,7V)

Tip baterie: baterie litiu-ion

Timp de încărcare: 2,5-3,5 ore

Timp de lucru: 3-15.5h (în funcție de diferite viteze/ scenarii de utilizare)

Greutate produs: aproximativ 220 g

Dimensiunea produsului: 82×43×167mm

Conținutul pachetului

Ventilator portabil Life5 Plus * 1

Cablu de încărcare USB-C *1
șnur * 1

Manual 1 *

Conținutul acestui manual de utilizare și specificațiile produsului pot fi modificate fără notificare.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a


19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz




Ръководство за употреба



FA43 (4000mAh)

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба. Уверете се, че го използвате в строго съответствие с инструкциите и запазете инструкциите за бъдещи справки.

Външен вид



Изход за въздух

1

Бутон за захранване/скорост

2

Вход за въздух

3

Светлинен индикатор

4

Входен порт Type-C

5

Дупка за ремък

6

Предупреждение преди употреба

1. Моля, проверете продукта и захранващия кабел за повреди и се уверете, че са в добро състояние. Сглобете ги според инструкциите, преди да ги включите.
2. Преди да заредите продукта, проверете дали напрежението на използваното захранване съответства на етикета на продукта.

3. Моля, не разглобявайте, модифицирайте или ремонтирайте продукта, за да избегнете токов удар и пожар, и помолете сервиза, посочен от първоначалния дилър или производител, за ремонт.

Използвайте

А. Превключвател/предавка Чрез кратко натискане на бутона превключвател/предавка , продуктът може да премине през първа, втора, трета, четвърта, пета скорост на издухване и да се изключи.

Натиснете продължително произволно зъбно колело, за да влезете в състояние на изключване.

Б. Описание на състоянието на индикатора

Състояние на индикатора	Важност
Винаги свети бяла светлина	Напълно заредено състояние
Бялата светлина мига бавно	Състояние на зареждане
Бялата светлина мига веднъж.	Превключване на скоростите
Бялата светлина продължава да мига	Батерията е твърде слаба.
Бялата светлина мига 3 пъти	Батерията е изтощена и не може да работи.

С. Почистващи препарати 1.

Моля, уверете се, че захранването е изключено, преди да почистите вентилатора.

2. Продуктовата маска не може да се сваля, а при почистване повърхността на капака на вентилатора и решетката на задния капак могат да се избърсват с чиста кърпа.


3. Не използвайте вода или други течности за почистване на електрически части (като двигател, превключвател и др.).

4. Не докосвайте захранването и електрическите компоненти с мокри ръце или парцали.

Изваждане на батерията

Преди да изхвърлите продукта, батерията трябва да бъде извадена от продукта; Продуктът трябва да бъде изключен, преди да извадите батерията; и батерията трябва да се изхвърлят безопасно в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба.

1. Използвайте инструмента, за да отделите горния капак на продукта.
2. Отстранете батерията и я изхвърлете безопасно в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба.



Бележка за безопасност

За да осигурите безопасна употреба и да предотвратите нараняване и имуществени щети за вас и другите, моля, спазвайте следните предпазни мерки; Неправилно Използването без спазване на мерките за безопасност може да доведе до инциденти.

1. Този продукт не е детска играчка, моля, уверете се , че бебета и деца не си играят с него с този продукт като играчка; Деца под 14 години трябва да бъдат наблюдавани от възрастен .
2. Този продукт не е предназначен за употреба от потребители (включително деца) с недостатъчна физиология, възприятие, умствени способности, опит или знания, освен ако използвани безопасно под наблюдението или със знанието на лице, отговорно за тяхната безопасност.

3. Моля, не духайте директно върху човешкото тяло за дълго време, особено върху възрастни хора и деца, за да избегнете физически дискомфорт.
4. Когато използвате, не поставяйте пръсти, остри предмети и метални предмети и др., които могат да причинят неизправност на продукта и риск от токов удар или нараняване.
5. Когато използвате, не докосвайте устройството с мокри ръце, мокри кърпи и други източници на хранване, за да избегнете токов удар.
6. Този продукт не е водоустойчив, моля, не използвайте вода за изплакване на продукта директно или в банята, внимавайте за влага, места за съхранение на вода; Моля, изсушете повърхностната вода навреме, преди да опитате да включите устройството; Ако в устройството попадне вода, незабавно спрете да го използвате.
7. Не покривайте изходния и входния отвор за въздух, като висящи дрехи, кърпи, дрехи и други предмети, за да не причините повреда на продукта.
8. Забранете употребата и съхранението в среда с висока температура (по-висока от 60°C) и затворени пространства, като оранжерии, строителни площадки, камини, открити помещения за коли и други среди, които ще причинят пластична деформация, пламък с вятър ще предизвика пожар, експлозия на батерия и други повреди и злополуки.
9. Не мачкайте, не разглобявайте и не поставяйте батерията в среда с висока температура (60°C или по-висока) за дълго време, в противен случай има риск от изтичане или експлозия.
10. Ако потребителите използват хранващ адаптер за зареждане, входното номинално напрежение и ток на хранващия адаптер трябва да бъде в рамките на 5,0 V 2,0 A и да има задължителен национален сертификат за безопасност преди употреба.
11. Този продукт използва литиево-йонна батерия, няма функция за памет, презареждането или презареждането ще се отрази на експлоатационния живот на продукта, моля, зареждайте навреме и изключете хранването след пълно зареждане, дълго време (повече от 3 месеца) на неизползване, моля, заредете напълно.
12. Ако има дим, огън или друга неизправност по време на употреба, незабавно изключете хранването, за да спрете да използвате, и го изпратете на търговеца или производителя за решение, не разглобявайте, за да избегнете опасност.
13. Не огъвайте и не дърпайте хранващия кабел по време на зареждане, за да избегнете лош контакт.

Спецификации

Марка: Jisulife

Модел на продукта: FA43

Име на продукта: Handheld Fan Life5 Plus

Вход: 5.0V 2.0A

Капацитет на батерията: 4000mAh (14.8Wh/3.7V)

Тип батерия: Литиево-йонна батерия

Време за зареждане: 2.5-3.5ч

Работно време: 3-15.5h (в зависимост от различните скорости/ сценарии на използване)

Тегло на продукта: Приблизително 220g

Размер на продукта: 82×43×167 мм

Съдържание на опаковката

Life5 Plus ръчен вентилатор * 1

USB-C кабел за зареждане *1

Връзка * 1

Ръководство 1

Съдържанието на това ръководство за потребителя и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предупреждение.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9


Чешка република

www.sunnysoft.cz




Uživatelský manuál

FA43 (4000mAh)



Please read this manual carefully before use. Be sure to use it in strict accordance with the requirements of the manual, and keep the manual properly for future use.

Appearance Description



Air Outlet- - - - - ①
Power /Speed Button- - - - ②
Air Inlet - - - - - ③

Indicator Light- - - - - ④
Type-C Input Port - - - - - ⑤
Lanyard Hole - - - - - ⑥

Precautions Before Use

1. Please check the product and power cord for any damage and make sure they are in good condition and assemble them according to the instructions before powering them on.
2. Before charging the product, please check whether the voltage of the power supply used is consistent with the product label.

3. Please do not disassemble, modify or repair the product to avoid electric shock and fire accidents, and ask the service station designated by the original seller or manufacturer for repair.

How to Use

A. Switch/gear shift

Short press the switch/gear button, the product can cycle through the first, second, third, fourth, and fifth gears of wind power and off state. Long press any gear to enter the shutdown state.

B. Indicator status description

Indicator status	Meaning
White light always on	Fully charged state
White light flashes slowly	Charging status
The white light flashes once	Gear shift
White light keeps flashing	Battery is too low
White light flashes 3 times	Battery is low and cannot work


C. Cleaning Products

1. Before cleaning the fan, please make sure that the power is off.
2. The product mask cannot be removed, and a clean rag can be used to wipe the surface of the fan cover and the rear cover grille when cleaning.
3. Do not use water or other liquids to clean electrical parts (such as motor, power switch, etc.).
4. Do not touch the power supply and electrical components with wet hands or rags.

Remove the Battery

Before discarding the product, the battery must be removed from the product; the product must be powered off before removing the battery; and the battery must be disposed of safely in accordance with the regulations of the place of sale.

1. Use a tool to pry open the top cover of the product.
2. Remove the battery and dispose of it safely in accordance with the regulations of the place of sale.



Safety Precautions

To ensure the safety of use and to avoid injury and property damage to you and others, please observe the following safety precautions; Incorrect use without observing the safety warnings may lead to accidents.

1. This product is not a child's toy, please ensure that infants and children do not play with this product as a toy; Children under 14 years of age, please use it under the supervision of a guardian.
2. This product is not intended for use by users (including children) with inadequate physiology, perception, mental ability, experience, or knowledge, unless used safely under the supervision or knowledge of a person responsible for their safety.

3. Please do not blow directly on the human body for a long time, especially the elderly and children, to avoid physical discomfort.
4. When using, please do not put fingers, sharp objects and metal objects, etc., which will cause product failure and the risk of electric shock, or injury.
5. When using, prohibit the use of wet hands, wet towels and other plugging power to avoid electric shock.
6. This product is not waterproof, please do not use water to directly rinse the product or in the bathroom, heavy moisture, water storage places to use; surface water, please dry in time to dry before trying to turn on the use; completely soaked and internal water into the prohibition of re-use.
7. Do not cover the air outlet and air inlet, such as hanging clothes, towels, clothes, and other items, so as not to cause product failure.
8. Prohibit the use and storage in high temperature (higher than 60 °C) environments and confined spaces, such as greenhouses, construction sites, fireplaces, exposed car rooms and other environments, which will cause plastic deformation, flame with the wind to cause fire, battery explosion and other failures and accidents.
9. Do not squeeze, disassemble the battery or place the battery in a high-temperature environment (60°C and above) for a long time, otherwise there may be a risk of liquid leakage or explosion.
10. If consumers use the power adapter to charge, the power adapter input rated voltage and current should be within 5.0V $\pm$ 2.0A, and the national mandatory safety certification before use.
11. This product uses lithium-ion battery, no memory function, overcharge or overdischarge will affect the service life of the product, please charge in time and disconnect the power after full charge, long time (more than 3 months) do not use please fully charge.
12. If there is smoke, fire and other failures in use, please immediately turn off the power to stop using and send it to the dealer or manufacturer to deal with, do not disassemble themselves to avoid danger.
13. Do not bend or pull the power cord during charging to avoid poor contact.

Product Specifications

Brand: JisuLife

Product Model: FA43

Product Name: Handheld Fan Life5 Plus

Input: 5.0V $\overline{=}$ 2.0A

Battery Capacity: 4000mAh (14.8Wh/3.7V)

Battery Type: Lithium-ion Battery

Charging Time: 2.5-3.5h

Working Time: 3-15.5h (Depending On Different Gears/Usage Scenarios)

Product Weight: Approximately 220g

Product Size: 82×43×167mm

Packing Accessories

Handheld Fan Life5 Plus * 1

USB-C Charging Cable * 1

Lanyard * 1


Manual * 1

The contents in this user manual and the technical specification of the product will be changed without prior notice.




Instrukcja obsługi

FA43 (4000mAh)



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy używać jej ściśle zgodnie z zaleceniami instrukcji i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Wygląd



Wylot powietrza

1

Przycisk zasilania/prędkości

2

Wlot powietrza

3

Kontrolka

4

Port wejściowy typu C

5

Otwór na smycz

6

Ostrzeżenie przed użyciem

1. Sprawdź produkt i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń i upewnij się, że są w dobrym stanie. Złóż je zgodnie z instrukcją przed włączeniem.

2. Przed ładowaniem produktu należy sprawdzić, czy napięcie używanego źródła zasilania jest zgodne z napięciem podanym na etykiecie produktu.

3. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie należy rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać produktu. W celu dokonania naprawy należy zwrócić się do serwisu wskazanego przez pierwotnego sprzedawcę lub producenta.

Używać

A. Przełącznik/bieg Naciskając krótko przycisk przełącznika/biegu , można przełączać produkt pomiędzy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą prędkością nadmuchu i wyłączyć go.

Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk koła zębatego, aby przejść do trybu wyłączenia.

B. Opis statusu wskaźnika

Status wskaźnika	Znaczenie
Białe światło zawsze włączone	Stan pełnego naładowania
Białe światło miga powoli	Stan ładowania
Białe światło mignie jeden raz.	Zmiana biegów
Białe światło ciągle miga	Bateria jest za słaba.
Białe światło miga 3 razy	Bateria jest rozładowana i nie może działać.

C. Środki czyszczące 1.

Przed czyszczeniem wentylatora należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone .

2. Maski produktu nie można zdjąć. Podczas czyszczenia powierzchnię pokrywy wentylatora i tylną kratkę można przetrzeć czystą szmatką.


3. Do czyszczenia części elektrycznych (takich jak silnik, przełącznik itp.) nie należy używać wody ani innych płynów .

4. Nie dotykaj zasilacza ani podzespołów elektrycznych mokrymi rękami ani szmatami.

Wyjmowanie baterii

Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć z niego baterię; przed wyjęciem baterii produkt musi zostać wyłączony; baterię należy zutylizować w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu sprzedaży.

1. Za pomocą narzędzia podważ górną pokrywę produktu.
2. Wyjmij baterię i zutylizuj ją bezpiecznie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu sprzedaży.



Informacja o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia u siebie i innych, należy przestrzegać następujących środków ostrożności : Nieprawidłowe Użytkowanie bez zachowania środków ostrożności może prowadzić do wypadków.

1. Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci . Upewnij się , że nie bawią się nim niemowlęta i dzieci. Używać tego produktu jako zabawki; Dzieci poniżej 14 roku życia muszą być pod opieką osoby dorosłej .
2. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez użytkowników (w tym dzieci) o niewystarczającej fizjologii, percepcji, zdolnościach umysłowych, doświadczeniu lub wiedzy, chyba że: używane bezpiecznie, pod nadzorem lub za wiedzą osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

3. Aby uniknąć dyskomfortu fizycznego, nie należy dmuchać bezpośrednio na ludzkie ciało przez dłuższy czas, zwłaszcza na osoby starsze i dzieci.
4. Podczas użytkowania nie należy umieszczać palców, ostrych ani metalowych przedmiotów itp., ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
5. Podczas użytkowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami, mokrymi ręcznikami ani innymi źródłami zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.
6. Ten produkt nie jest wodoodporny, nie spłukuj go bezpośrednio wodą ani nie spłukuj w łazience. Uważaj na wilgoć i miejsca przechowywania wody. Przed włączeniem urządzenia osusz powierzchnię wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, natychmiast przerwij jego używanie.
7. Nie zakrywaj otworu wylotowego i wlotowego powietrza wiszącymi ubraniami, ręcznikami, odzieżą i innymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
8. Zabrania się używania i przechowywania w środowiskach o wysokiej temperaturze (powyżej 60°C) i przestrzeniach zamkniętych, takich jak szklarnie, place budowy, kominki, otwarte pomieszczenia samochodowe i inne środowiska, w których może dojść do odkształceń tworzyw sztucznych, a płomień w połączeniu z wiatrem może spowodować pożar, wybuch baterii i inne awarie lub wypadki.
9. Nie należy zgniatać, rozmontowywać ani umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze (60°C i wyższej) przez dłuższy czas, gdyż istnieje ryzyko wycieku lub wybuchu.
10. Jeśli użytkownicy używają zasilacza do ładowania, znamionowe napięcie wejściowe i natężenie prądu zasilacza powinny mieścić się w granicach 5,0 V 2,0 A oraz posiadać obowiązkowe krajowe certyfikaty bezpieczeństwa przed użyciem.
11. Ten produkt wykorzystuje baterię litowo-jonową, nie ma funkcji pamięci, przeładowanie lub nadmierne rozładowanie nie wpłynie na żywotność produktu, należy ładować go na czas i odłączyć od zasilania po pełnym naładowaniu. Po dłuższym czasie (ponad 3 miesiące) nieużywania należy całkowicie naładować baterię.
12. W przypadku pojawienia się dymu, pożaru lub innej usterki podczas użytkowania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odesłać urządzenie do sprzedawcy lub producenta w celu uzyskania rozwiązania. Nie należy go demontować, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
13. Podczas ładowania nie zginaj ani nie ciągnij za przewód zasilający, aby uniknąć słabego styku.

Specyfikacje

Marka: Jisulife

Model produktu: FA43

Nazwa produktu: Wentylator ręczny Life5 Plus

Wejście: 5,0 V 2,0 A

Pojemność baterii: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Typ baterii: bateria litowo-jonowa

Czas ładowania: 2,5-3,5 godz.

Czas pracy: 3-15,5 godz. (w zależności od prędkości/ scenariuszy użytkowania)

Waga produktu: około 220 g

Wymiary produktu: 82×43×167 mm

Zawartość opakowania

Wentylator ręczny Life5 Plus

* 1

Kabel ładujący USB-C *1 Smycz

*1

Podręcznik 1 *

Treść niniejszej instrukcji obsługi i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9


Czechy

www.sunnysoft.cz




Uporabniški priročnik

FA43 (4000mAh)



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Uporabljajte ga strogo v skladu z zahtevami priročnika in ga shranite za poznejšo uporabo.

Videz



Izpust zraka

1

Gumb za vklop/hitrost

2

Dovod zraka

3

Indikatorska lučka

4

Vhodna vrata tipa C

5

Luknja za vrvico

6

Opozorilo pred uporabo

1. Preverite izdelek in napajalni kabel glede poškodb in se prepričajte, da sta v dobrem stanju. Pred vklopom ju sestavite v skladu z navodili.

2. Pred polnjenjem izdelka preverite, ali se napetost uporabljenega napajalnika ujema z nalepko na izdelku.

3. Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte, da se izognete električnemu udaru in požaru, in se za popravilo obrnite na servisno delavnico, ki jo je določil originalni prodajalec ali proizvajalec.

Uporaba

A. Stikalo/prestava S kratkim pritiskom na gumb stikala/prestave lahko izdelek preklaplja med prvo, drugo, tretjo, četrto in peto hitrostjo pihanja ter se izklopi.

Za prehod v stanje izklopa z dolgim pritiskom na katero koli prestavo.

B. Opis stanja indikatorja

Stanje indikatorja	Pomen
Bela lučka vedno prižgana	Popolnoma napolnjeno stanje
Bela lučka utripa počasi	Stanje polnjenja
Bela lučka enkrat utripne.	Prestavljanje
Bela lučka nenehno utripa	Baterija je prešibka.
Bela lučka utripne 3-krat	Baterija je prazna in ne more delovati.

C. Čistilna sredstva 1. Pred

čiščenjem ventilatorja se prepričajte, da je napajanje izklopljeno .

2. Maske izdelka ni mogoče odstraniti, pri čiščenju pa lahko površino pokrova ventilatorja in zadnjo rešetko obrišete s čisto krpo.


3. Za čiščenje električnih delov (kot so motor, stikalo itd.) ne uporabljajte vode ali drugih tekočin .

4. Napajalnika in električnih komponent se ne dotikajte z mokrimi rokami ali krpami.

Odstranjevanje baterije

Preden izdelek zavržete, morate iz njega odstraniti baterijo; pred odstranitvijo baterije morate izdelek izklopiti; baterijo pa morate varno zavreči v skladu s predpisi na prodajnem mestu.

1. Z orodjem dvignite zgornji pokrov izdelka.
2. Odstranite baterijo in jo varno zavržite v skladu s predpisi na prodajnem mestu.



Varnostno obvestilo

Za zagotovitev varne uporabe in preprečevanje poškodb ter materialne škode sebi in drugim, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe; Nepravilno Uporaba brez upoštevanja varnostnih ukrepov lahko povzroči nesreče.

1. Ta izdelek ni otroška igrača, zato poskrbite, da se dojenčki in otroci ne igrajo z njim. S tem izdelkom kot igračo; Otroci, mlajši od 14 let, morajo biti pod nadzorom odrasle osebe.
2. Ta izdelek ni namenjen uporabi uporabnikom (vključno z otroki) z neustrezno fiziologijo, zaznavanjem, mentalnimi sposobnostmi, izkušnjami ali znanjem, razen če varno uporabljati pod nadzorom ali z vednostjo osebe, odgovorne za njihovo varnost.

3. Prosimo, da ne pihate neposredno na človeško telo dlje časa, zlasti ne na starejše osebe in otroke, da se izognete fizičnemu nelagodju.
4. Med uporabo ne postavljajte prstov, ostrih predmetov in kovinskih predmetov itd., saj lahko to povzroči okvaro izdelka in nevarnost električnega udara ali poškodb.
5. Med uporabo se naprave ne dotikajte z mokrimi rokami, mokrimi brisačami in drugimi viri energije, da preprečite električni udar.
6. Ta izdelek ni vodoodporen, zato ga ne izpirajte neposredno z vodo ali v kopalnici. Pazite na vlago in mesta, kjer se shranjuje voda. Preden vklopite napravo, pravočasno posušite površino; če v napravo pride voda, jo takoj prenehajte uporabljati.
7. Ne prekrivajte odprtín za dovod in izstop zraka z obešanjem oblačil, brisač, oblačil in drugih predmetov, da ne pride do okvare izdelka.
8. Prepovedana je uporaba in shranjevanje v okoljih z visoko temperaturo (nad 60 °C) in zaprtih prostorih, kot so rastlinjaki, gradbišča, kamini, izpostavljeni avtomobilski prostori in druga okolja, ki lahko povzročijo plastično deformacijo, plamen z vetrom pa lahko povzroči požar, eksplozijo baterije in druge okvare in nesreče.
9. Baterije ne drobite, razstavljajte in je ne izpostavljajte visokim temperaturam (60 °C ali več) dlje časa, saj obstaja nevarnost puščanja ali eksplozije.
10. Če potrošniki za polnjenje uporabljajo napajalnik, morata biti vhodna nazivna napetost in tok napajalnika v območju 5,0 V 2,0 A in morata pred uporabo ustrezati nacionalnim obveznim varnostnim standardom.
11. Ta izdelek uporablja litij-ionsko baterijo, ki nima funkcije pomnilnika, prekomerno polnjenje ali prekomerno praznjenje pa vpliva na življenjsko dobo izdelka, zato ga pravočasno napolnite in po popolni napolnjenosti izklopite iz napajanja. Če izdelek dalj časa ne uporabljate (več kot 3 mesece), ga popolnoma napolnite.
12. Če med uporabo pride do dima, požara ali drugih motenj, napravo takoj izklopite, da prenehate z uporabo, in jo pošljite prodajalcu ali proizvajalcu v odpravo težave. Ne razstavljajte naprave, da se izognete nevarnosti.
13. Med polnjenjem ne upogibajte ali vlecite napajalnega kabla, da preprečite slab stik.

Specifikacije

Blagovna znamka: Jisulife

Model izdelka: FA43

Ime izdelka: Ročni ventilator Life5 Plus

Vhod: 5,0 V 2,0 A

Kapaciteta baterije: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Čas polnjenja: 2,5–3,5 ure

Delovni čas: 3–15,5 ur (odvisno od različnih hitrosti/ scenarij uporabe)

Teža izdelka: približno 220 g

Velikost izdelka: 82 × 43 × 167 mm

Vsebina paketa

Ročni ventilator Life5 Plus

* 1

Polnilni kabel USB-C * 1 Vrvica za polnjenje * 1

Priročnik 1 *

Vsebina tega uporabniškega priročnika in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9


Češka

www.sunnysoft.cz




Korisnički priručnik

FA43 (4000mAh)



Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe. Obavezno ga koristite u strogom skladu sa zahtjevima priručnika i pravilno ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Izgled



Izlaz zraka

1

Tipka za napajanje/brzinu

2

Dovod zraka

3

Indikatorska lampica

4

Ulazni priključak tipa C

5

Otvor za vrpce

6

Upozorenje prije upotrebe

1. Molimo provjerite jesu li proizvod i kabel za napajanje oštećeni i jesu li u dobrom stanju. Sastavite ih prema uputama prije uključivanja.

2. Prije punjenja proizvoda provjerite odgovara li napon korištenog napajanja onome na naljepnici proizvoda.

3. Molimo vas da ne rastavljate, modificirate ili popravljate proizvod kako biste izbjegli strujni udar i požar, te se za popravak obratite servisnoj stanici koju je odredio originalni prodavač ili proizvođač.

Koristiti

A. Prekidač/Brzina Kratkim pritiskom

na gumb prekidača /brzine , proizvod može ciklički mijenjati brzinu puhanja i isključivati se.

Dugo pritisnite bilo koju tipku zupčanika za ulazak u stanje isključenja.

B. Opis statusa indikatora

Status indikatora	Važnost
Bijelo svjetlo uvijek upaljeno	Potpuno napunjeno stanje
Bijelo svjetlo polako treperi	Status punjenja
Bijelo svjetlo bljesne jednom.	Mijenjanje brzina
Bijelo svjetlo stalno treperi	Baterija je preslaba.
Bijelo svjetlo bljesne 3 puta	Baterija je prazna i ne može raditi.

C. Sredstva za čišćenje 1.

Prije čišćenja ventilatora provjerite je li napajanje isključeno .

2. Maska proizvoda se ne može ukloniti, a prilikom čišćenja, površina poklopca ventilatora i rešetka stražnjeg poklopca mogu se obrisati čistom krpom.


3. Ne koristite vodu ili druge tekućine za čišćenje električnih dijelova (kao što su motor, prekidač itd.).

4. Ne dodirujte napajanje i električne komponente mokrim rukama ili krpama.

Uklanjanje baterije

Prije odlaganja proizvoda, baterija se mora izvaditi iz proizvoda; proizvod se mora isključiti prije vađenja baterije; a baterija se mora sigurno odložiti u skladu s propisima mjesta prodaje.

1. Pomoću alata odvojite gornji poklopac proizvoda.
2. Izvadite bateriju i sigurno je zbrinite u skladu s propisima mjesta prodaje.



Sigurnosna obavijest

Kako biste osigurali sigurnu upotrebu i spriječili ozljede i materijalnu štetu sebi i drugima, molimo vas da se pridržavate sljedećih sigurnosnih mjera opreza; Nepravilno Korištenje bez pridržavanja sigurnosnih mjera može dovesti do nezgoda.

1. Ovaj proizvod nije dječja igračka, molimo vas da se dojenčad i djeca ne igraju s njim s ovim proizvodom kao igračkom; Djeca mlađa od 14 godina moraju biti pod nadzorom odrasle osobe .
2. Ovaj proizvod nije namijenjen korisnicima (uključujući djecu) s nedovoljnom fiziologijom, percepcijom, mentalnim sposobnostima, iskustvom ili znanjem, osim ako sigurno koristiti pod nadzorom ili uz znanje osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

3. Molimo vas da ne pušete izravno na ljudsko tijelo dulje vrijeme, posebno na starije osobe i djecu, kako biste izbjegli fizičku nelagodu.

4. Prilikom korištenja nemojte stavljati prste, oštre predmete i metalne predmete itd., jer to može uzrokovati kvar proizvoda i rizik od strujnog udara ili ozljede.

5. Prilikom korištenja ne dodirujte uređaj mokrim rukama, mokrim ručnicima i drugim izvorima napajanja kako biste izbjegli strujni udar.

6. Ovaj proizvod nije vodootporan, nemojte koristiti vodu za izravno ispiranje proizvoda ili u kupaonici, budite oprezni s vlagom i mjestima za pohranu vode; prije uključivanja uređaja na vrijeme osušite površinsku vodu ; ako voda uđe u uređaj, odmah prestanite s korištenjem.

7. Ne prekrivajte otvore za izlaz i ulaz zraka, na primjer vješanjem odjeće, ručnika, odjeće i drugih predmeta, kako ne biste uzrokovali kvar proizvoda.

8. Zabraniti korištenje i skladištenje u okruženjima s visokim temperaturama (višim od 60°C) i zatvorenim prostorima, poput staklenika, gradilišta, kamina, izloženih automobilskih prostorija i drugih okruženja koja mogu uzrokovati plastičnu deformaciju, plamen s vjetrom uzrokovat će požar, eksploziju baterije i druge kvarove i nesreće.

9. Nemojte drobiti, rastavljati ili stavljati bateriju u okruženje s visokom temperaturom (60°C ili više) dulje vrijeme , u suprotnom postoji rizik od curenja ili eksplozije.

10. Ako potrošači koriste adapter za napajanje za punjenje, nazivni ulazni napon i struja adaptera za napajanje trebaju biti unutar 5,0 V 2,0 A i prije upotrebe moraju imati nacionalni obvezni sigurnosni certifikat .

11. Ovaj proizvod koristi litij-ionsku bateriju, nema funkciju memorije, prekomjerno punjenje ili prekomjerno pražnjenje utjecat će na vijek trajanja proizvoda, molimo vas da puniti bateriju na vrijeme i isključite je iz napajanja nakon potpunog punjenja, dulje vrijeme nekorištenja (više od 3 mjeseca), molimo vas da bateriju potpuno napunite.

12. Ako se tijekom upotrebe pojavi dim, vatra ili neki drugi kvar , odmah isključite napajanje kako biste prestali koristiti uređaj i pošaljite ga prodavaču ili proizvođaču na rješavanje. Nemojte rastavljati uređaj kako biste izbjegli opasnost.

13. Tijekom punjenja nemojte savijati ili povlačiti kabel za napajanje kako biste izbjegli loš kontakt.

Tehnički podaci

Marka: Jisulife

Model proizvoda: FA43

Naziv proizvoda: Ručni ventilator Life5 Plus

Ulaz: 5,0 V 2,0 A

Kapacitet baterije: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Vrijeme punjenja: 2,5-3,5 sata

Radno vrijeme: 3-15,5 sati (ovisno o različitim brzinama/ scenarijama korištenja)

Težina proizvoda: Otprilike 220 g

Veličina proizvoda: 82 × 43 × 167 mm

Sadržaj paketa

Ručni ventilator Life5 Plus

* 1

USB-C kabel za punjenje * 1 Vrpca
za punjenje *

Priručnik 1

Sadržaj ovog korisničkog priručnika i specifikacije proizvoda podložni su promjenama bez prethodne najave.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz