





Návod k použití



FA14

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Dbejte na to, abyste jej používali v přísném souladu s požadavky uvedenými v návodu, a návod řádně uschovejte pro budoucí použití.

Popis vzhledu



- ① Výstup vzduchu
- ② Tlačítko zapnutí/rychlosti
- ③ Světýlko indikátoru
- ④ Vstup vzduchu
- ⑤ Vstup typ-C

Pokyny před použitím

1. Před zapnutím zkontrolujte, zda výrobek a napájecí kabel nejsou poškozeny, ujistěte se, že jsou v dobrém stavu, a sestavte je podle návodu.
2. Před nabíjením výrobku zkontrolujte, zda napětí použitého napájecího zdroje odpovídá štítku výrobku.

3. Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a požáru, a požádejte o opravu servisní středisko určené původním prodejcem nebo výrobcem.

Použití


A. Jak ji používat

Jemně roztáhněte lopatky ventilátoru doleva a doprava, přičemž výstup vzduchu směřuje nahoru, zavěste si jej kolem krku, stiskněte tlačítko napájení/rychlosti a ventilátor začne pracovat, vyfukuje chladný vzduch směrem k vaší hlavě a poskytuje osvěžující zážitek.



B. Přepínač napájení/rychlosti

Krátkým stisknutím tlačítka napájení/rychlosti procházíte režimem prvního stupně/druhého stupně/třetího stupně/čtvrtého stupně/pátého stupně/vypnutí; dlouhým stisknutím na kterémkoli stupni se ventilátor přímo vypne.



C. Stav indikátoru

Indikátor	Význam
Bílé světlo stále svítí	Plně nabitý stav
Bílé světlo pomalu bliká	Stav nabití
Bílé světlo blikne jednou	Přepínání rychlostí
Bílé světlo stále bliká	Baterie je příliš vybitá
Bílé světlo blikne třikrát	Baterie je vybitá a nemůže fungovat

D. Čištění výrobku

1. Před čištěním výrobku se ujistěte, že je odpojeno napájení.
2. Otřete tělo ventilátoru a výstup vzduchu suchým hadříkem.
3. Nikdy nečistěte elektrické součásti (např. motor, vypínač atd.) vodou nebo jinými tekutinami.
4. Nedotýkejte se napájecího zdroje a elektrických součástí mokřýma rukama nebo mokřým hadříkem.
5. Včas uklidte prach nebo cizí předměty ve výstupu vzduchu, abyste zabránili vniknutí prachu do vzduchové dutiny.


Vyjmutí baterie

Před likvidací výrobku je nutné baterii z výrobku vyjmout. Před vyjmutím baterie musí být výrobek vypnutý. Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány v souladu s předpisy místa prodeje.

1. Pomocí nástroje odstraňte zátku a spodní šroub, poté otevřete vnitřní kryt a vyjměte spodní šroub (Obrázek 1).
2. Pomocí nástroje vypáchte vnější kryt (Obrázek 2).
3. Vytáhněte konektor baterie a vyjměte baterii, bezpečně ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy (Obrázek 3).



Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3

Bezpečnostní upozornění

Abyste zajistili bezpečnost používání a předešli zranění a škodám na majetku vás i ostatních, dodržujte následující bezpečnostní opatření. Nesprávné použití bez dodržení bezpečnostních upozornění může vést k nehodám.

01. Tento výrobek není dětská hračka, zajistěte, aby si kojenci a děti nehráli s tímto výrobkem jako s hračkou. Děti mladší 14 let jej musí používat pod dohledem rodičů.

02. Tento výrobek není určen k používání uživateli (včetně dětí) s nedostatečnou fyziologií, vnímáním, mentálními schopnostmi, zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jej nepoužívají bezpečně pod dohledem nebo s vědomím osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

03. Nefoukejte přímo na lidské tělo po delší dobu, zejména u starších osob a dětí, abyste předešli fyzickému nepohodlí.

04. Při používání nepřikládejte prsty, ostré předměty a kovové předměty apod., které by mohly způsobit selhání výrobku a riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
05. Při používání zabraňte použití vlhkých rukou, mokrých ručníků a jiných zástrček, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
06. Tento výrobek není vodotěsný, nepoužívejte vodu k přímému oplachování výrobku nebo v koupelně, silné vlhkosti, místech pro skladování vody k použití. Povrchovou vodu před pokusem o zapnutí použití prosím včas vysušte. Zcela nasáklé a s vodou uvnitř nepoužívejte.
07. Nezakrývejte výstup a přívod vzduchu, například zavěšené oblečení, ručníky, oděvy a další předměty, aby nedošlo k selhání výrobku.
08. Zakažte používání a skladování v prostředí s vysokou teplotou (vyšší než 60 °C) a v uzavřených prostorách, jako jsou skleníky, staveníště, krby, exponované prostory automobilů a další prostředí, které způsobí deformaci plastu, plamen s větrem způsobí požár, výbuch baterie a další poruchy a nehody.
09. Baterii nestlačujte, nerozebírejte a neumísťujte na delší dobu do prostředí s vysokou teplotou (60 °C a více), jinak hrozí nebezpečí úniku kapaliny nebo výbuchu.
10. Pokud spotřebitelé používají k nabíjení napájecí adaptér, vstupní jmenovité napětí a proud napájecího adaptéru by měly být v rozmezí 5,0 V/2,0 A a před použitím by měly být splněny povinné národní bezpečnostní certifikace.
11. Tento výrobek používá lithium-iontovou baterii, nemá paměťovou funkci, přebíjení nebo nadměrné vybíjení ovlivní životnost výrobku, nabíjejte včas a po úplném nabití odpojte napájení. Pokud zařízení dlouhou dobu (více než 3 měsíce) nepoužíváte, prosím, plně nabíjete.
12. Pokud se při používání vyskytne kouř, požár a jiné poruchy, okamžitě vypněte napájení, abyste přestali přístroj používat, a pošlete jej prodejci nebo výrobci k řešení, sami jej nerozebírejte, abyste předešli nebezpečí.
13. Během nabíjení neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo ke špatnému kontaktu.

Parametry produktu

Značka: JisuLife

Model: FA14

Název produktu: Neck Fan Life3

Příkon: 5.0/ 2.0A

Kapacita baterie: 4000 mAh (14,8Wh/3,7V)

Bateriový článěk: Lithium-iontová baterie

Doba nabíjení: 3,5 - 4,5 h

Provozní doba: 2 - 13,5 h (v závislosti na různém vybavení/působu použití)

Hmotnost výrobku: přibližně 270 g

Velikost výrobku: 206 × 200 × 60 mm

Obsah balení

Neck Fan Life3 x1

Napájecí kabel USB-C x1

Manuál x1

Obsah této uživatelské příručky a technické specifikace výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Výrobce: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




User Guide



FA14

Please read this manual carefully before use. Be sure to use it in strict accordance with the requirements of the manual, and keep the manual properly for future use.

Appearance Description



Air Outlet - - - - - ①
 Switch/Gear Button - - - - ②
 Indicator Light - - - - - ③

Air Inlet - - - - - ④
 Type-C Input Port - - - - ⑤

Precautions Before Use


1. Please check the product and power cord for any damage and make sure they are in good condition and assemble them according to the instructions before powering them on.
2. Before charging the product, please check whether the voltage of the power supply used is consistent with the product label.

3. Please do not disassemble, modify or repair the product to avoid electric shock and fire accidents, and ask the service station designated by the original seller or manufacturer for repair.

How To Use


A. How To Use It

Gently spread the fan blades left and right, with the air outlet facing upwards, hang it around your neck, press the power/speed button, and the fan starts working, blowing cool air towards your head, providing a refreshing experience.



B. Power/Speed Switch

Short press the power/speed button to cycle through the first gear/second gear/third gear/fourth gear/fifth gear/shut-down mode; long press at any gear to shut down directly.



C. Indicator Status Description

Indicator Status	Meaning
White light always on	Fully charged state
White light flashes slowly	State of charge
The white light flashes once	Gears switching
White light keeps flashing	Battery is too low
White light flashes 3 times	Battery low and cannot work


D. Product Cleaning

1. Before cleaning the product, please make sure the power is disconnected.
2. Wipe the fan body and air outlet with a dry cloth.
3. Never clean electrical components (such as the motor, power switch, etc.) with water or other liquids.
4. Do not touch the power supply and electrical parts with wet hands or wet cloth.
5. Please clean up the dust or foreign objects in the air outlet in time to avoid dust falling into the air cavity.


Remove The Battery

The battery must be removed from the product before disposing of the product; The product must be powered off before removing the battery; Batteries should be safely disposed of in accordance with the regulations of the place of sale.

1. Use a tool to remove the screw plug and the lower screw, then pry open the inner casing and remove the lower screw (Figure One).
2. Use a tool to pry open the outer casing (Figure Two).
3. Pull out the battery connector and remove the battery, dispose of it safely in accordance with local regulations (Figure Three).



(Figure One)



(Figure Two)



(Figure Three)

Safety Precautions

To ensure the safety of use and to avoid injury and property damage to you and others, please observe the following safety precautions; Incorrect use without observing the safety warnings may lead to accidents.

01. This product is not a child's toy, please ensure that infants and children do not play with this product as a toy; Children under 14 years of age, please use it under the supervision of a guardian.
02. This product is not intended for use by users (including children) with inadequate physiology, perception, mental

ability, experience ,or knowledge, unless used safely under the supervision or knowledge of a person responsible for their safety.

03. Please do not blow directly on the human body for a long time, especially the elderly and children, to avoid physical discomfort.
04. When using, please do not put fingers, sharp objects and metal objects, etc., which will cause product failure and the risk of electric shock, or injury.
05. When using, prohibit the use of wet hands, wet towels and other plugging power to avoid electric shock.
06. This product is not waterproof, please do not use water to directly rinse the product or in the bathroom, heavy moisture, water storage places to use; surface water, please dry in time to dry before trying to turn on the use; completely soaked and internal water into the prohibition of re-use.
07. Do not cover the air outlet and air inlet, such as hanging clothes, towels, clothes, and other items, so as not to cause product failure.
08. Prohibit the use and storage in high temperature (higher than 60 °C) environments and confined spaces, such as greenhouses, construction sites, fireplaces, exposed car rooms and other environments, which will cause plastic deformation, flame with the wind to cause fire, battery explosion and other failures and accidents.
09. Do not squeeze, disassemble the battery or place the battery in a high-temperature environment (60°C and above) for a long time, otherwise there may be a risk of liquid leakage or explosion.
10. If consumers use the power adapter to charge, the power adapter input rated voltage and current should be within 5.0V== 2.0A, and the national mandatory safety certification

before use.

11. This product uses lithium-ion battery, no memory function, overcharge or overdischarge will affect the service life of the product, please charge in time and disconnect the power after full charge, long time (more than 3 months) do not use please fully charge.
12. If there is smoke, fire and other failures in use, please immediately turn off the power to stop using, and send it to the dealer or manufacturer to deal with, do not disassemble themselves to avoid danger.
13. Do not bend or pull the power cord during charging to avoid poor contact.

Product Parameters

Brand: JisuLife

Product Model: FA14

Product Name: Neck Fan Life3

Input: 5.0V $\overline{=}$ 2.0A

Battery Capacity: 4000mAh(14.8Wh/3.7V)

Battery Cell: Lithium-ion Battery

Charging Time: 3.5-4.5h

Operating Time: 2-13.5h(depending on different gears/use scenarios)

Product Weight: about 270g

Product Size: 206×200×60mm

Packing Accessories

Neck Fan Life3 * 1

USB-C Charging Cable * 1

Manual * 1

The contents in this user manual and the technical specification of the product will be changed without prior notice.

www.sunnysoft.cz

Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

"NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."


FA14

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anforderungen der Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen.

Beschreibung des Aussehens



Luftauslass - - - - - ①

Ein-/Aus- und Modusschalttaste - ②

Anzeigeleuchte - - - - - ③

Lufteinlass - - - - - ④

Typ C-Eingangsanschluss - - ⑤

Vorsichtsmaßnahmen vor der Anwendung

1. Bitte überprüfen Sie das Produkt und das Netzkabel auf Beschädigung, vergewissern Sie sich, dass sie in gutem Zustand sind, und bauen Sie sie gemäß der Bedienungsanleitung zusammen, bevor Sie es einschalten.
2. Bevor Sie das Produkt aufladen, überprüfen Sie bitte, ob die

Spannung des verwendeten Netzteils mit der auf dem Produktetikett angegebenen Spannung übereinstimmt.

3. Bitte nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, verändern oder reparieren Sie es nicht, um Unfälle wie Stromschläge oder Brände zu vermeiden, und wenden Sie sich für Reparaturen an den ursprünglichen Verkäufer oder die vom Hersteller angegebene Servicestelle.

Art der Anwendung

A. Verwendungsmethode

Breiten Sie die Lüfterflügel sanft nach links und rechts aus, richten Sie den Luftauslass nach oben, hängen Sie ihn um den Hals, drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, und der Lüfter beginnt zu arbeiten, bläst kühle Luft in Richtung Kopf und sorgt für ein erfrischendes Erlebnis.



B. Ein-/Ausschalter

Drücken Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste, um zwischen dem ersten Gang/zweiten Gang/dritten Gang/vierten Gang/fünften Gang/Ausschaltmodus zu wechseln; drücken Sie bei beliebigem Gang lange, um direkt auszuschalten.



C. Erklärung der Anzeigelampen

Anzeigelampenstatus	Bedeutung
Konstant leuchtende weiße Lampe	Vollständig aufgeladen
Langsames Blinken der weißen Lampe	Ladezustand
Einzelnes Blinken der weißen Lampe	Moduswechsel
Schnelles Blinken der weißen Lampe	Niedriger Batteriestand
Dreimaliges Blinken der weißen Lampe	Batterie zu schwach, um zu funktionieren

D. Reinigung des Produkts

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vor der Reinigung des Produkts unterbrochen ist.
2. Wischen Sie den Gehäusenkörper des Ventilators und den Auslass mit einem trockenen Tuch ab.
3. Verwenden Sie keine Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung der elektrischen Teile (wie Motor, Netzschalter usw.).
4. Berühren Sie die Stromquelle und die elektrischen Teile nicht mit feuchten Händen oder einem feuchten Tuch.
5. Reinigen Sie den Auslass regelmäßig von Staub oder Fremdkörpern, um zu verhindern, dass Staub in den Lufteinlass gelangt.

Entfernen Sie die Batterie

Die Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor es

entsorgt wird; das Produkt muss ausgeschaltet werden, bevor die Batterien entnommen werden; die Batterien sollten gemäß den Vorschriften des Verkaufsortes sicher entsorgt werden.

1. Verwenden Sie ein Werkzeug, um den Schraubenstopfen und die untere Schraube zu entfernen, hebeln Sie dann das innere Gehäuse auf und entfernen Sie die untere Schraube (Abbildung Eins).
2. Verwenden Sie ein Werkzeug, um das äußere Gehäuse aufzuhebeln (Abbildung Zwei).
3. Ziehen Sie den Batterieanschluss heraus und entfernen Sie die Batterie. Entsorgen Sie sie sicher gemäß örtlichen Vorschriften (Abbildung Drei).



(Abbildung Eins)



(Abbildung Zwei)



(Abbildung Drei)

Sicherheitshinweise

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise: Unsachgemäßer Gebrauch ohne Beachtung der Sicherheitshinweise kann zu Unfällen führen.

01. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug, bitte stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kleinkinder dieses Produkt nicht als Spielzeug spielen; Für Kinder unter 14 Jahren, bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.
02. Es wird nicht erwartet, dass dieses Produkt von Benutzern (einschließlich Kindern) mit unzureichenden physischen, wahrnehmerischen, mentalen Fähigkeiten, Erfahrungen oder Kenntnissen verwendet wird, es sei denn, es wird sicher unter der Aufsicht oder dem Wissen der für die Sicherheit verantwortlichen Person verwendet.
03. Blasen Sie nicht über einen längeren Zeitraum direkt auf den Körper, insbesondere nicht bei älteren Menschen und Kindern, da dies zu Unwohlsein führen kann.
04. Wenn Sie es verwenden, legen Sie es nicht in Ihre Finger, scharfe Gegenstände und Metallgegenstände usw. Es kann Produktausfall und die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen verursachen.
05. Wenn Sie es verwenden, ist es verboten, die Stromversorgung mit nassen Händen, nassen Handtüchern usw. zu stecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.
06. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser oder verwenden Sie es im Badezimmer, wo die Feuchtigkeit stark ist und es einen Wasserspeicher gibt; Wenn sich Wasser auf der Oberfläche befindet, trocknen Sie es bitte rechtzeitig und trocknen Sie es, bevor Sie es verwenden.

Es ist verboten, es nach vollständigem Einweichen in Wasser und innerem Eindringen wieder zu verwenden.

07. Decken Sie den Luftauslass und den Lufteinlass nicht ab, z. B. hängen Sie Kleidung, Handtücher, Stoffe und andere Gegenstände ab, um Produktausfall zu vermeiden.
08. Es ist verboten, das Produkt in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 60°C) und in geschlossenen Räumen wie Gewächshäusern, Baustellen, Öfen, exponierten Fahrzeugaufbauten usw. zu verwenden und zu lagern, was zu Kunststoffverformungen und Flammen führen kann, die mit dem Wind schweben und Fehler und Unfälle wie Brände, Batterieexplosionen usw. Verursachen.
09. Drücken Sie die Batterie nicht aus, zerlegen Sie sie nicht oder stellen Sie sie für längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen (über 60°C und mehr), da sonst die Gefahr von Flüssigkeitsleckagen oder Explosionen besteht.
10. Wenn der Verbraucher mit einem Netzadapter aufgeladen wird, sollte sein Netzadapter in die Nennspannung und den Strom im Bereich von 5,0V $\pm$ 2,0A eingegeben werden, und es muss eine nationale obligatorische Sicherheitszertifizierung erhalten, bevor es verwendet werden kann.
11. Dieses Produkt verwendet Lithium-Ionen-Batterien, die keine Speicherfunktion haben. Überladung oder Tiefentladung können die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen. Bitte laden Sie rechtzeitig auf und trennen Sie die Stromversorgung nach dem Laden. Wenn das Produkt längere Zeit (mehr als 3 Monate) nicht verwendet wird, laden Sie die Batterie bitte vollständig auf.
12. Sollte es während des Betriebs zu Rauchentwicklung, Feuer oder anderen Störungen kommen, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und bringen Sie es zu Ihrem Händler oder Hersteller zur Behandlung.

13. Biegen oder ziehen Sie das Netzkabel während des Ladevorgangs nicht, um schlechten Kontakt zu vermeiden.

Produktparameter

Marke: JisuLife

Produktmodell: FA14

Produktname: Neck Fan Life3

Eingang: 5,0V = 2,0A

Akkukapazität: 4000mAh(14,8Wh/3,7V)

Kern: Lithium-Ionen-Akku

Ladezeit: 3,5-4,5h

Betriebszeit: 2-13,5h (je nach Gang/Einsatzszenario)

Produktgewicht: ca. 270g

Produktgröße: 206×200×60mm

Verpackungszubehör

Neck Fan Life3 * 1

USB-C Ladekabel * 1

Anleitung * 1

Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen Spezifikationen des Produkts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Hersteller: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.

Produktionsadresse: Gebäude A301, Changjiangpu Second Road, Heao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

Service-Telefonnummer: 400-011-8812

URL: www.jisulife.com

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz




Használati utasítás



FA14

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ügyeljen arra, a készüléket szigorúan a kézikönyvben megadott követelményeknek megfelelően használja, és a kézikönyvet a későbbi megfelelően őrizze meg.

A megjelenés



① Levegő kimenet

② Be/sebesség gomb

③ Jelzőfény

④ Légbeömlő C

⑤ típusú bemenet

Használat előtti utasítások

1. A bekapcsolás előtt ellenőrizze a terméket és a tápkábelt, hogy nem sérült-e meg, győződjön meg arról, hogy jó, és szerelje össze őket az utasításoknak megfelelően.

2. A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy a használt feszültsége megfelel-e a termék címkéjén szereplő értéknek.

3. Az áramütés és tűzveszély érdekében ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a terméket, és a terméket az eredeti forgalmazó vagy a gyártó által kijelölt szervizközpontban javíttassa.

Használja a címet.

A. Hogyan kell használni

Óvatosan nyújtsa ki a ventilátor lapátjait balra és jobbra úgy, hogy a légkivezető nyílás felfelé mutasson, lógjon a nyaka köré, nyomja meg a bekapcsoló/sebesség gombot, és a ventilátor működésbe lép, hűvös levegőt fújva a feje felé a frissítő élmény érdekében.

B. Táp/sebességkapcsoló

Nyomja meg röviden a bekapcsoló/sebesség gombot az üzemmódba való belépéshez.

első fokozat/második fokozat/harmadik fokozat/negyedik fokozat/ötödik fokozat/kikapcsolás; bármelyik fokozat hosszú megnyomása közvetlenül kikapcsolja a ventilátort.



C. A mutató állapota

Indikátor	A következő jelentése
A fehér fény még mindig ég	Teljesen feltöltött állapot
A fehér fény lassan pislákol	A töltés állapota
A fehér fény egyszer felvillan	Kapcsolási sebességek
A fehér fény még mindig villog	Túl alacsony az akkumulátor töltöttsége
A fehér fény háromszor villan	Az akkumulátor lemerült és nem működik

D. Termék tisztítása

1. A termék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.
2. Száraz ruhával törölje át a ventilátor testét és a légkivezető nyílást.
3. Soha ne tisztítsa az elektromos alkatrészeket (pl. motor, kapcsoló stb.) vízzel vagy más folyadékkal.
4. Ne érintse meg a tápegységet és az elektromos alkatrészeket nedves kézzel vagy nedves ruhával.
5. Távolítsa el időben a port vagy idegen tárgyakat a nyílásból, hogy megakadályozza a por bejutását a levegő üregébe.

Az akkumulátor eltávolítása

A termék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort ki kell venni a termékből. Az akkumulátor eltávolítása előtt a terméket ki kell kapcsolni. Az akkumulátorokat az értékesítési hely előírásainak megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani.

1. A számmal távolítsa el a dugót és az alsó csavart, majd nyissa ki a belső fedelet, és távolítsa el az alsó csavart (1. ábra).
2. Használja a számmat a külső fedél felfeszítéséhez (2. ábra).
3. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, vegye ki az akkumulátort, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa biztonságosan (3. ábra).



1. ábra



2. ábra



3. ábra

Biztonsági figyelmeztetés

A használat biztonságának biztosítása, valamint a sérülések és károk megelőzése érdekében

az Ön és mások tulajdonát, kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása esetén a helytelen használat balesethez vezethet.

01. Ez a termék nem gyermekjáték, kérjük, ügyeljen arra, hogy csecsemők és gyermekek ne játszanak ezzel a termékkel játékként. A 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják.

02. Ez a termék nem alkalmas olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, akiknek hiányos a fiziológiája, érzékelése, szellemi képességei, tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha biztonságosan használják azt a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy tudtával.

03. Ne fűjjön közvetlenül az emberi testre hosszabb, különösen és gyermekek esetében, hogy elkerülje a fizikai kellemetlenségeket.

04. Használat közben ne tegyen rá ujjakat, éles tárgyakat, fémtárgyakat stb., amelyek a termék meghibásodását és vagy sérülés veszélyét okozhatják.
05. Az áramütés elkerülése érdekében használat közben kerülje a nedves kezek, nedves törülközők és egyéb dugók használatát.
06. Ez a termék nem vízálló, ne használjon vizet a termék közvetlen öblítésére vagy a fürdőszobában, nagy nedvességben, helyeken. a felhasználásra szánt víz tárolására. Kérjük, időben szárítsa meg a felszíni vizet, mielőtt megpróbálná bekapcsolni a használatot. Ne használja teljesen átázva és vízzel a belsejében.
07. A termék meghibásodásának megelőzése érdekében ne takarja le a kivezető és bemeneti nyílást, például ne akasszon rá ruhákat, törülközőket, ruhákat és egyéb tárgyakat.
08. Tilos a használata és tárolása magas hőmérsékletű (60 °C-nál magasabb) környezetben és zárt helyiségekben, például üvegházakban, építkezéseken, kandallókban, nyitott autóterekben és más olyan környezetben, ahol a műanyag deformálódása, a széllal együtt lángolás tüzet, az akkumulátor felrobbanását és egyéb meghibásodásokat és baleseteket okozhat.
09. Ne nyomja össze, ne szedje szét és ne szerelje be az akkumulátort hosszabb időre. magas hőmérsékletű (60 °C vagy annál magasabb) környezetben, különben fennáll a folyadékszivárgás vagy robbanás veszélye.
10. Ha a fogyasztók hálózati adaptert használnak a töltéshez, a hálózati adapter bemeneti névleges feszültségének és áramának meg kell felelnie a következőknek
- 5,0 V/2,0 A tartományban, és a használat előtt teljesíteni kell a kötelező nemzeti biztonsági tanúsítványokat.
11. Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ, nincs memóriafunkciója, a túltöltés vagy a túlzott kisütés befolyásolja a termék élettartamát, kérjük, időben töltsen fel, és teljesen feltöltve húzza ki a tápegységet. A készülék hosszú ideig tartó töltése után (több mint 3 hónapok) nem használják, kérjük, töltsen fel teljesen.
12. Ha a használat során füst, tűz vagy egyéb meghibásodás lép fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy ne használja tovább, és küldje el a kereskedőnek vagy a gyártónak megoldásért, ne szerelje szét saját maga a veszély elkerülése érdekében.
13. Ne hajlítsa vagy húzza a tápkábelt töltés közben, a rossz érintkezést.

Termék paraméterek

Márka: JisuLife

Modell: FA14

neve: Neck Fan Life3 Watt teljesítmény:

5.0/ 2.0A

Akkumulátor kapacitás: 4000 mAh (14,8Wh/3,7V)

Akkumulátorcella: lítium-ion akkumulátor Töltési

idő: 3,5 - 4,5 óra

Működési idő: 2 - 13,5 óra (a különböző felszereltségtől/használatától függően)

Termék súlya: kb. 270 g

Termékméret: 206× 200× 60 mm

A csomag tartalma

Nyakventilátor Life3 x1 USB-C tápkábel x1 Kézikönyv x1

A jelen felhasználói kézikönyv tartalma és a termék műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Gyártó: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Bui ding A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




Instrucțiuni de utilizare



FA14

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Asigurați-vă că îl utilizați în strictă conformitate cu cerințele menționate în manual și păstrați manualul în mod corespunzător pentru referințe viitoare.

Descrierea



① ieșire aer

② Buton pornire/viteză

③ Indicator luminos

④ Intrare aer

⑤ Intrare tip C

Instrucțiuni înainte de utilizare

1. Înainte de pornire, verificați dacă produsul și cablul de alimentare sunt deteriorate, asigurați-vă că sunt în bună și asamblați-le în conformitate cu instrucțiunile.

2. Înainte de a încărca produsul, verificați dacă tensiunea de alimentare utilizată corespunde cu eticheta produsului.

3. Nu dezasamblați, modificați sau reparați produsul pentru a șocurile electrice și incendiile și reparați produsul la centrul de service desemnat de distribuitorul sau producătorul original.

Utilizare

A. Cum se utilizează

Întindeți ușor paletelile ventilatorului la stânga și la dreapta, cu ieșirea de aer îndreptată în sus, atârnați

în jurul gâtului, apăsați butonul de pornire/viteză și ventilatorul începe să funcționeze, suflând aer rece spre cap pentru o experiență răcoritoare.



B. Comutator de putere/viteză

Apăsați scurt butonul power/speed pentru a intra în modul prima treaptă / a doua treaptă / a treia treaptă / a patra treaptă / a cincea treaptă / oprire; o apăsare lungă pe orice treaptă va opri direct ventilatorul.



C. Starea indicatorului

Indicator	Înțeles de
Lumina albă este încă aprinsă	Stare de încărcare completă
Lumina albă pâlpâie încet	Starea de încărcare
Lumina albă clipește o dată	Viteze de comutare
Lumina albă clipește în continuare	Bateria este prea descărcată
Lumina albă clipește de trei ori	Bateria este descărcată și nu poate funcționa

D. Curățarea produsului

1. Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată.
2. Ștergeți corpul ventilatorului și ieșirea de aer cu o cârpă uscată.
3. Nu curățați niciodată componentele electrice (de ex. motor, întrerupător etc.) cu apă sau alte lichide.
4. Nu atingeți sursa de alimentare și componentele electrice cu umede sau cu o cârpă umedă.
5. Îndepărtați din timp praful sau obiectele străine din gura de evacuare pentru a preveni pătrunderea prafului în cavitatea de aer.

Scoaterea bateriei

Înainte de a arunca produsul, bateria trebuie să fie scoasă din produs. Produsul trebuie să fie oprit înainte de scoaterea bateriei. Bateriile trebuie eliminate în siguranță în conformitate cu reglementările punctului de vânzare.

1. Utilizați unealta pentru a îndepărta fișa și șurubul inferior, apoi deschideți capacul interior și îndepărtați șurubul inferior (Figura 1).
2. Utilizați unealta pentru a deschide capacul exterior (figura 2).
3. Scoateți conectorul bateriei și scoateți bateria, aruncați-o în siguranță în conformitate cu reglementările locale (Figura 3).



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Notă privind siguranța

Pentru a asigura siguranța utilizării și pentru a preveni rănirea și deteriorarea pe proprietatea dvs. și pe proprietatea altora, vă rugăm să respectați următoarele măsuri de siguranță. Utilizarea necorespunzătoare fără respectarea avertismentelor de siguranță poate duce la accidente.

01. Acest produs nu este o jucărie pentru copii, vă rugăm să vă asigurați că bebelușii și copiii nu se joacă cu acest produs ca o jucărie. Copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea părinților.

02. Acest produs nu este destinat utilizării de către utilizatori (inclusiv copii) cu fiziologie, percepție, abilități mentale deficitare, experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care îl utilizează în siguranță sub supravegherea sau cu cunoștințele persoanei responsabile de siguranța lor.

03. Nu suflați direct pe corpul uman pentru perioade prelungite de timp, în special pentru și copii, pentru a evita disconfortul fizic.

04. La utilizare, nu atașați degete, obiecte ascuțite, obiecte metalice etc., care pot cauza defectarea produsului și riscul de sau vătămare.
05. Evitați folosirea mâinilor ude, a prosoapelor ude și a altor dopuri în timpul utilizării pentru a preveni șocurile electrice.
06. Acest produs nu este rezistent la apă, nu utilizați apă pentru a clăti produsul direct sau în baie, umiditate ridicată, locuri pentru stocarea apei pentru utilizare. Vă rugăm să uscați apa de suprafață în timp util înainte de a încerca să porniți utilizarea. Nu utilizați complet înmuiat și cu apă în interior.
07. Nu acoperiți ieșirea și intrarea de , cum ar fi hainele agățate, prosoapele, hainele și alte obiecte, pentru a preveni defectarea produsului.
08. Interziceți utilizarea și depozitarea în medii cu temperaturi ridicate (mai mari de 60 ° C) și în zone închise, cum ar fi sere, șantiere de construcții, șeminee, compartimente auto expuse și alte medii care vor provoca deformarea plasticului, flacăra cu vântul va provoca incendii, explozia bateriei și alte defecțiuni și accidente.
09. Nu comprimați, dezasamblați sau instalați bateria pentru perioade lungi de timp într-un mediu cu temperaturi ridicate (60 °C sau mai mult), în caz contrar existând riscul de scurgere a lichidului sau de explozie.
10. Dacă consumatorii utilizează un adaptor de alimentare pentru încărcare, tensiunea și curentul nominale de intrare ale adaptorului de alimentare trebuie să fie în intervalul 5,0 V/2,0 A și certificările de siguranță naționale obligatorii trebuie îndeplinite înainte de utilizare.
11. Acest produs utilizează baterie litiu-ion, nu are funcție de memorie, supraîncărcarea sau supradescărcarea va afecta durata de viață a produsului, vă rugăm să încărcați la timp și să deconectați sursa de alimentare când este complet încărcată. După încărcarea dispozitivului pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de 3 luni) nu este utilizat, vă rugăm să încărcați complet.
12. Dacă apare fum, incendiu sau alte defecțiuni în timpul utilizării, opriți imediat alimentarea pentru a opri utilizarea instrumentului și trimiteți-l dealerului sau producătorului pentru soluționare, nu îl dezasamblați singur pentru a evita pericolul.
13. Nu îndoiți și nu trageți de cablul de alimentare în timpul încărcării pentru a un contact slab.

Parametrii produsului

Marca: JisuLife

Model: FA14

Numele : Neck Fan Life3 Putere: 5.0/ 2.0A

Capacitatea bateriei: 4000 mAh (14.8Wh/3.7V)

Celula bateriei: baterie litiu-ion Timp de încărcare:

3.5 - 4.5 h

de funcționare: 2 - 13,5 h (în funcție de diferite echipamente/utilizare) Greutatea produsului: aprox. 270 g

Dimensiunea produsului: 206× 200× 60 mm

Conținutul pachetului

Ventilator de gât Life3 x1
Cablul de alimentare USB-C
x1 Manual x1

Conținutul acestui manual de utilizare și specificațiile tehnice ale produsului se pot modifica fără notificare prealabilă.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Producător: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
Address: 301, Bui ding A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao
Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen
URL: www.jisulife.com
Tel: 400-011-8812




Инструкции за употреба



FA14

Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба. Уверете се, че го използвате в строго съответствие с изискванията, посочени в ръководството, и го съхранявайте правилно за бъдещи справки.

Описание на



❶ Изход за въздух

❷ Бутон за

❸ включване/скорост

Индикаторна светлина

❹ Вход за въздух

❺ Тип-С вход

Инструкции преди употреба

1. Преди да включите, проверете продукта и захранващия кабел за повреди, уверете се, че са в добро и ги сглобете съгласно инструкциите.

2. Преди да заредите продукта, проверете дали напрежението на използваното съответства на етикета на продукта.

3. Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта, за да токов удар и пожар, и го ремонтирайте в сервизния център, посочен от оригиналния търговец или производителя.

Използвайте

А. Как да го използвате

Внимателно разгънете лопатките на вентилатора наляво и надясно, като изходът за въздух е насочен нагоре. около врата си, натиснете бутона за захранване/скорост и вентилаторът ще започне да работи, издухвайки хладен въздух към главата ви за освежаващо изживяване.

В. Превключвател за захранване/скорост

Натиснете за кратко бутона за захранване/скорост, за да влезете в режим първа степен/втора степен/трета степен/четвърта степен/пета степен/изключване; продължително натискане на която и да е степен ще изключи директно вентилатора.



С. Статус на индикатора

Индикатор	Значение на
Бялата светлина продължава да свети	Състояние на пълно зареждане
Бялата светлина бавно премигва	Състояние на зареждане
Бялата светлина мига веднъж	Скорости на превключване
Бялата светлина продължава да мига	Батерията е твърде слаба
Бялата светлина мига три пъти	Батерията е изтощена и не може да работи

Д. Почистване на продукта

1. Преди да почистите продукта, се уверете, че захранването е изключено.
2. Избършете тялото на вентилатора и изхода за въздух със суха кърпа.
3. Никога не почиствайте електрически компоненти (напр. двигател, превключвател и др.) с вода или други течности.
4. Не докосвайте захранването и електрическите компоненти с мокри ръце или с мокра кърпа.
5. Отстранете своевременно праха или чуждите предмети в отвора за , за да предотвратите навлизането на прах във въздушната кухня.

Изваждане на батерията

Преди да изхвърлите продукта, батерията трябва да се извади от него. Продуктът трябва да бъде изключен, преди да извадите батерията. Батериите трябва да се безопасно в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба.

1. Използвайте инструмента, за да отстраните щепсела и долния винт, след което отворете вътрешния капак и отстранете долния винт (Фигура 1).
2. Използвайте инструмента, за да отворите външния капак (Фигура 2).
3. Издърпайте конектора на батерията и извадете, като я изхвърлите безопасно в съответствие с местните разпоредби (Фигура 3).



Фигура 1



Фигура 2



Фигура 3

Известие за безопасност

За да се гарантира безопасността при употреба и да се предотвратят наранявания и повреди

на вашата собственост и на собствеността на другите, моля, спазвайте следните мерки за безопасност. Неправилната употреба без спазване на предупрежденията за безопасност може да доведе до инциденти.

01. Този продукт не е детска играчка, моля, уверете се, че бебетата и децата не играят с този продукт като с играчка. Децата под 14-годишна възраст трябва да го използват под родителски надзор.

02. Този продукт не е предназначен за употреба от потребители (включително деца) с недостатъчна физиология, възприятия и умствени способности, опит или знания, освен ако не го използват безопасно под надзора или със знанието на лицето, отговорно за тяхната безопасност.

03. Не духайте директно върху човешкото тяло за продължителни периоди от време, особено за и деца, за да избегнете физически дискомфорт.

04. Когато използвате, не поставяйте пръсти, остри предмети, метални предмети и т.н., които могат да причинят повреда на продукта и риск от удар или нараняване.
05. Избягвайте да използвате мокри ръце, мокри кърпи и други щепсели по време на работа, за да предотвратите токов удар.
06. Този продукт не е водоустойчив, не използвайте вода за изплакване на продукта директно или в банята, тежка влага, места за съхранение на вода за употреба. Моля, изсушете водата на повърхността навреме, преди да се опитате да я включите за употреба. Не използвайте напълно напоена и с вода вътре.
07. Не покривайте изхода и входа за , като например висящи дрехи, кърпи, облекло и други предмети, за да предотвратите повреда на продукта.
08. Забранете използването и съхранението в среда с висока температура (над 60°C) и в затворени помещения, като оранжерии, строителни площадки, камини, открити автомобилни купета и други среди, които ще предизвикат деформация на пластмасата, пламък с вятър ще предизвика пожар, експлозия на батерията и други неизправности и инциденти.
09. Не компресируйте, не разглобявайте и не монтирайте батерията за продължителни периоди от време.
в среда с висока температура (60 °C или повече), в противен случай съществува риск от изтичане на течност или експлозия.
10. Ако потребителите използват захранващ адаптер за зареждане, входното номинално напрежение и токът на захранващия адаптер трябва да бъдат в диапазона 5,0 V/2,0 A и задължителните национални сертификати за безопасност трябва да бъдат изпълнени преди употреба.
11. Този продукт използва литиево-йонна батерия, тя няма функция за памет, презареждането или прекомерното разреждане ще повлияе на живота на продукта, моля, зареждайте навреме и изключете захранването, когато е напълно заредено. След продължително зареждане на устройството (повече от 3 месеца) не се използва, моля, заредете напълно.
12. Ако по време на употреба възникнат дим, пожар и други неизправности, незабавно изключете захранването, за да спрете да използвате инструмента и го изпратете на търговеца или производителя за решение, не го разглобявайте сами, за да избегнете опасност.
13. Не огъвайте и не дърпайте захранващия кабел по време на зареждане, за да лош контакт.

Параметри на продукта

Марка: JisuLife

Модел: FA14

Име на : Вентилатор за врата Life3

Мощност: 5.0/ 2.0A

Капацитет на батерията: 4000 mAh

(14,8Wh/3,7V) Батерия: литиево-йонна батерия

Време за зареждане: 3,5 - 4,5 ч.

Време за работа: 2 - 13,5 часа в зависимост от оборудването/използването)

Тегло на продукта: приблизително 270 g

Размер на продукта: 206× 200× 60 мм

Съдържание на пакета

Вентилатор за врата Life3 x1

USB-C захранващ кабел x1

Ръководство x1

Съдържанието на това ръководство за потребителя и техническите спецификации на продукта могат да бъдат променяни без предизвестие.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Производител: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Bui ding A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao


Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




Instrukcja użytkowania



FA14

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy używać jej ściśle zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Opis wyglądu



- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1 Wylot powietrza | 4 Wlot powietrza |
| 2 Przycisk zasilania/prędkości | 5 Wejście typu C |
| 3 Kontrolka | |

Instrukcje przed użyciem

1. Przed włączeniem sprawdź produkt i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń, upewnij się, że są w dobrym stanie i złoż je zgodnie z instrukcją.

2. Przed ładowaniem produktu należy sprawdzić, czy napięcie używanego źródła zasilania jest zgodne z napięciem podanym na etykiecie produktu.

3. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, nie należy rozmontowywać, modyfikować ani naprawiać produktu. W celu naprawy należy zwrócić się do punktu serwisowego wskazanego przez pierwotnego sprzedawcę lub producenta.

Używać

A. Jak używać? Delikatnie rozłóż łopatki wentylatora w lewo i w prawo, kierując wylot powietrza ku górze, zawieś wentylator na szyi, naciśnij przycisk zasilania/prędkości, a wentylator zacznie pracować, wydmuchując chłodne powietrze w stronę Twojej głowy, zapewniając orzeźwiające doznania.



B. Przełącznik zasilania/prędkości

Naciśnij krótko przycisk zasilania/prędkości, aby przełączać się między pierwszym/ drugim/trzecim/czwartym/piątym/trybem wyłączenia; długie naciśnięcie dowolnego trybu spowoduje bezpośrednie wyłączenie wentylatora.



C. Status wskaźnika

Wskaźnik	Znaczenie
Białe światło nadal się świeci.	Stan pełnego naładowania
Białe światło miga powoli	Stan naładowania
Białe światło miga raz	Przełączanie prędkości
Białe światło ciągle miga	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski.
Białe światło miga trzy razy	Bateria jest rozładowana i nie może działać.

D. Czyszczenie produktu 1.

Przed czyszczeniem produktu należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.

- Wytrzyj obudowę wentylatora i wylot powietrza suchą szmatką.
- Nigdy nie czyść elementów elektrycznych (np. silnika, przełącznika itp.) wodą ani innymi płynami.
- Nie dotykaj zasilacza ani podzespołów elektrycznych mokrymi rękami ani moką szmatką.
- Na bieżąco usuwaj kurz i obce przedmioty z wylotu powietrza, aby zapobiec przedostawianiu się kurzu do wnętrza powietrznej.

Wymywanie baterii

Przed użyciem produktu należy wyjąć z niego baterię. Przed wyjęciem baterii produkt należy wyłączyć. Baterie należy utylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu sprzedaży.

- Za pomocą narzędzia wyjmij zaślepkę i dolną śrubę, następnie otwórz wewnętrzną pokrywę i wyjmij dolną śrubę (rysunek 1).
- Za pomocą narzędzia podważ zewnętrzną osłonę (rysunek 2).
- Odłącz złącze akumulatora i wyjmij akumulator, a następnie wyrzuć go w bezpieczny sposób zgodnie z lokalnymi przepisami (rysunek 3).



Rysunek 1



Rysunek 2



Rysunek 3

Informacja o bezpieczeństwie

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu mienia u siebie i innych, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

Niewłaściwe użytkowanie bez przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków.

01. Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci. Należy upewnić się, że niemowlęta i dzieci nie bawią się nim jak zabawką. Dzieci poniżej 14. roku życia muszą korzystać z produktu pod nadzorem rodziców.
02. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez użytkowników (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizjologicznej, sensorycznej, umysłowej, doświadczeniu lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostali przez nią poinstruowani w zakresie korzystania z produktu.
03. Nie dmuchaj bezpośrednio na ciało człowieka przez dłuższy czas, zwłaszcza na osoby starsze i dzieci, aby uniknąć dyskomfortu fizycznego.

04. Podczas użytkowania nie wkładaj palców, ostrych ani metalowych przedmiotów itp., ponieważ może to spowodować awarię produktu i ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
05. Podczas użytkowania należy unikać używania mokrych rąk, mokrych ręczników i innych wtyczek, aby uniknąć porażenia prądem.
06. Produkt nie jest wodoodporny. Nie należy używać wody do bezpośredniego splukiwania ani w łazience, w miejscach o dużej wilgotności powietrza i miejscach przechowywania wody. Przed ponownym uruchomieniem należy osuszyć powierzchnię wodą. Nie należy używać produktu całkowicie zamoczonego ani z wodą w środku.
07. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy zakrywać otworu wylotowego i wlotowego powietrza wiszącymi ubraniami, ręcznikami, odzieżą ani innymi przedmiotami.
08. Zabrania się używania i przechowywania w środowiskach o wysokiej temperaturze (powyżej 60°C) oraz w zamkniętych przestrzeniach, takich jak szklarnie, place budowy, kominki, odsłonięte części pojazdów i inne środowiska, w których może dojść do odkształcenia tworzyw sztucznych, a płomień z wiatrem może spowodować pożar, wybuch akumulatora i inne awarie lub wypadki.
09. Nie należy zginać, rozmontowywać ani umieszczać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze (60°C lub wyższej) na dłuższy czas, gdyż istnieje ryzyko wycieku płynu lub wybuchu.
10. Jeśli użytkownicy używają zasilacza do ładowania, znamionowe napięcie wejściowe i natężenie prądu zasilacza powinny mieścić się w granicach 5,0 V/2,0 A, a przed użyciem należy spełnić obowiązkowe krajowe certyfikaty bezpieczeństwa.
11. Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który nie posiada funkcji pamięci. Przeładowanie lub nadmierne rozładowanie wpłynie na żywotność produktu. Należy ładować go regularnie i odłączyć od zasilania po pełnym naładowaniu. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące), należy je całkowicie naładować.
12. Jeśli podczas użytkowania pojawi się dym, ogień lub wystąpią inne nieprawidłowości, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odesłać je do sprzedawcy lub producenta w celu uzyskania pomocy. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy go samodzielnie demontować.
13. Podczas ładowania nie zginać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego, aby uniknąć słabego styku.

Parametry produktu

Marka: JisuLife

Model: FA14

Nazwa produktu: Neck Fan Life3 Pobór
mocy: 5,0/2,0 A

Pojemność baterii: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Ogniwo baterii: bateria litowo-jonowa

Czas ładowania: 3,5 - 4,5 godziny

Czas działania: 2 - 13,5 godz. (w zależności od sprzętu/zastosowania)

Waga produktu: około 270 g

Wymiary produktu: 206 × 200 × 60 mm

Zawartość opakowania

Wentylator na szyję Life3 x1

Kabel zasilający USB-C x1

Instrukcja x1

Treść niniejszej instrukcji obsługi i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

Producent: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd
Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao
Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen
URL: www.jisulife.com
Tel: 400-011-8812




Navodila za uporabo



FA14

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik. Uporabljajte ga v skladu z zahtevami, navedenimi v priročniku, in priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Opis videza



1 Izpust zraka

2 Gumb za vklop/hitrost

3 Indikatorska lučka

4 Dovod zraka

5 Vhod tipa C

Navodila pred uporabo

1. Pred vklopom preverite izdelek in napajalni kabel glede poškodb, se prepričajte, da sta v dobrem stanju, in ju sestavite v skladu z navodili.

2. Pred polnjenjem izdelka preverite, ali se napetost uporabljenega napajalnika ujema z nalepko na izdelku.

3. Izdelka ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte, da preprečite električni udar in požar, in zahtevajte popravilo v servisnem centru, ki ga je določil originalni prodajalec ali proizvajalec.

Uporaba

A. Kako ga uporabljati

Nežno razširite lopatice ventilatorja levo in desno z odprtino za zrak navzgor, obesite si ga okoli vratu, pritisnite gumb za vklop/hitrost in ventilator bo začel delovati, pihal bo hladen zrak proti vaši glavi in poskrbel za osvežilno izkušnjo.



B. Stikalo za vklop/hitrost Na kratko

pritisnite gumb za vklop/hitrost, da preklapljate med prvo/drugo/tretjo/četrto/peto

stopnjo/načinom izklopa; z dolgim pritiskom na katero koli stopnjo se ventilator neposredno izklopi.



C. Stanje indikatorja

Kazalnik	Pomen
Bela lučka še vedno sveti.	Popolnoma napolnjeno stanje
Bela lučka utripa počasi	Stanje polnjenja
Bela lučka utripne enkrat	Preklapljanje hitrosti
Bela lučka kar naprej utripa	Baterija je prenizka.
Bela lučka utripne trikrat	Baterija je prazna in ne more delovati.

D. Čiščenje izdelka 1. Pred

čiščenjem se prepričajte, da je izdelek izklopljen iz električnega omrežja.

2. Ohišje ventilatorja in odprtino za izpust zraka obrišite s suho krpo.

3. Električnih komponent (npr. motorja, stikala itd.) nikoli ne čistite z vodo ali drugimi tekočinami.

4. Napajalnika in električnih komponent se ne dotikajte z mokrimi rokami ali mokro krpo.

5. Pravočasno očistite prah ali tujke v izstopni odprtini za zrak, da preprečite vdor prahu v zračno votlino.

Odstranjevanje baterije

Preden izdelek zavržete, morate iz njega odstraniti baterijo. Preden odstranite baterijo, morate izdelek izklopiti. Baterije je treba varno zavreči v skladu s predpisi na prodajnem mestu.

1. Z orodjem odstranite čep in spodnji vijak, nato odprite notranji pokrov in odstranite spodnji vijak (slika 1).

2. Z orodjem dvignite zunanji pokrov (slika 2).

3. Izvlecite priključek baterije in odstranite baterijo ter jo varno zavržete v skladu z lokalnimi predpisi (slika 3).



Slika 1



Slika 2



Slika 3

Varnostno obvestilo

Za zagotovitev varne uporabe in preprečevanje poškodb ter materialne škode sebi in drugim upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

Nepravilna uporaba brez upoštevanja varnostnih navodil lahko povzroči nesreče.

01. Ta izdelek ni otroška igračka, zato poskrbite, da se dojenčki in otroci ne igrajo z izdelkom kot z igračo. Otroci, mlajši od 14 let, ga morajo uporabljati pod nadzorom staršev.
02. Ta izdelek ni namenjen uporabi uporabnikov (vključno z otroki) z zmanjšanimi fiziološkimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, izkušnjami ali znanjem, razen če so pod nadzorom ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, dala navodila glede uporabe izdelka.
03. Ne pihajte neposredno na človeško telo dlje časa, zlasti ne na starejše osebe in otroke, da se izognete fizičnemu nelagodju.

04. Med uporabo ne vstavljajte prstov, ostrih predmetov in kovinskih predmetov itd., saj lahko to povzroči okvaro izdelka in nevarnost električnega udara ali poškodb.

05. Med uporabo se izogibajte mokrim rokam, mokrim brisačam in drugim vtičem, da preprečite električni udar.

06. Ta izdelek ni vodoodporen, zato ga ne izpirajte neposredno z vodo ali ga ne uporabljajte v kopalnici, pri visoki vlažnosti ali na mestih, kjer bi lahko shranjevali vodo. Pred uporabo izdelka pustite, da površina ostane suha in se posuši. Ne uporabljajte ga, če je popolnoma premočen ali če je v notranjosti voda.

07. Ne prekrivajte odprtih za dovod in izstop zraka z obešanjem oblačil, brisač, oblačil in drugih predmetov, da preprečite okvaro izdelka.

08. Prepovedana je uporaba in shranjevanje v okoljih z visoko temperaturo (nad 60 °C) in zaprtih prostorih, kot so rastlinjaki, gradbišča, kamini, izpostavljeni deli avtomobilov in druga okolja, ki lahko povzročijo plastično deformacijo, plamen z vetrom pa lahko povzroči požar, eksplozijo baterije in druge okvare ter nesreče.

09. Baterije ne drobite, razstavljajte in je ne izpostavljajte visokim temperaturam (60 °C ali več) dlje časa, saj obstaja nevarnost puščanja tekočine ali eksplozije.

10. Če potrošniki za polnjenje uporabljajo napajalnik, morata biti vhodna nazivna napetost in tok napajalnika znotraj 5,0 V/2,0 A, pred uporabo pa morajo biti izpolnjeni obvezni nacionalni varnostni certifikati.

11. Ta izdelek uporablja litij-ionsko baterijo, ki nima funkcije pomnilnika. Prekomerno polnjenje ali prekomerno praznjenje bo vplivalo na življenjsko dobo izdelka. Prosimo, da napravo pravočasno napolnite in jo po popolni napolnjenosti izklopite iz napajanja. Če naprave ne

uporabljate dlje časa (več kot 3 mesece), jo popolnoma napolnite.

12. Če se med uporabo pojavi dim, ogenj ali druge okvare, takoj izklopite napajanje, da prenehate uporabljati napravo, in jo pošljite prodajalcu ali proizvajalcu v odpravo težave. Ne razstavljajte je sami, da se izognete nevarnosti.

13. Med polnjenjem ne upogibajte ali vlecite napajalnega kabla, da preprečite slab stik.

Parametri izdelka

Blagovna znamka: JisuLife

Model: FA14

Ime izdelka: Ventilator za vrat Life3

Poraba energije: 5,0/2,0 A

Kapaciteta baterije: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Baterijska celica: Litij-ionska baterija

Čas polnjenja: 3,5 - 4,5 ure

Čas delovanja: 2-13,5 ur (odvisno od različne opreme/uporabe)

Teža izdelka: približno 270 g

Velikost izdelka: 206 × 200 × 60 mm

Vsebina paketa

Življenjska doba vratnega ventilatorja 3 x1

Napajalni kabel USB-C x1

Ročno x1

Vsebina tega uporabniškega priročnika in specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praha 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Proizvajalec: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd


Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812




Upute za uporabu



FA14

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe. Obavezno ga koristite u strogom skladu sa zahtjevima navedenim u priručniku i pravilno ga sačuvajte za buduću upotrebu.

Opis izgleda



1 Izlaz zraka

2 Tipka za napajanje/brzinu

3 Indikatorska lampica

4 Dovod zraka

5 Ulaz tipa C

Upute prije upotrebe

1. Prije uključivanja provjerite jesu li proizvod i kabel za napajanje oštećeni, uvjerite se da su u dobrom stanju i sastavite ih u skladu s upute.
2. Prije punjenja proizvoda provjerite odgovara li napon korištenog napajanja onome na naljepnici proizvoda.

3. Nemojte rastavljati, modificirati ili popravljati proizvod kako biste izbjegli strujni udar i požar te zatražite popravak od servisnog centra koji je odredio originalni prodavač ili proizvođač.

Koristiti

A. Kako ga koristiti

Lagano raširite lopatice ventilatora lijevo i desno s izlazom zraka okrenutim prema gore, objesite ga oko vrata, pritisnite gumb za napajanje/brzinu i ventilator će početi raditi, pušujući hladan zrak prema vašoj glavi, pružajući osvježavajuće iskustvo.



B. Prekidač za napajanje/brzinu

Kratkim pritiskom na gumb za napajanje/brzinu možete mijenjati način rada: prvi/

drugi/treći/četvrti/peti/isključeni način rada; dugim pritiskom na bilo koji stupanj ventilator će se izravno isključiti.



C. Status indikatora

Indikator	Važnost
Bijelo svjetlo je još uvijek upaljeno.	Potpuno napunjeno stanje
Bijelo svjetlo polako treperi	Status naplate
Bijelo svjetlo bljesne jednom	Prebacivanje brzine
Bijelo svjetlo neprestano treperi	Baterija je preslaba.
Bijelo svjetlo bljesne tri puta	Baterija je prazna i ne može raditi.

D. Čišćenje proizvoda 1.

Prije čišćenja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno.

2. Obrišite tijelo ventilatora i otvor za zrak suhom krpom.

3. Nikada ne čistite električne komponente (npr. motor, prekidač itd.) vodom ili drugim tekućinama.

4. Ne dodirujte napajanje i električne komponente mokrim rukama ili mokrom krpom.

5. Pravovremeno očistite prašinu ili strane predmete u otvoru za zrak kako biste spriječili ulazak prašine u zračnu šupljinu.

Uklanjanje baterije

Prije odlaganja proizvoda, baterija se mora izvaditi iz proizvoda. Proizvod se mora isključiti prije vađenja baterije. Baterije treba sigurno odložiti u skladu s propisima mjesta prodaje.

1. Pomoću alata odvrnite čep i donji vijak, zatim otvorite unutarnji poklopac i odvrnite donji vijak (Slika 1).

2. Pomoću alata odvojite vanjski poklopac (slika 2).

3. Izvucite konektor baterije i izvadite bateriju te je sigurno odložite u skladu s lokalnim propisima (Slika 3).



Slika 1



Slika 2



Slika 3

Sigurnosna obavijest

Kako biste osigurali sigurnu upotrebu i spriječili ozljede i materijalnu štetu sebi i drugima, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih mjera opreza. Nepravilna uporaba bez pridržavanja sigurnosnih uputa može dovesti do nesreća.

01. Ovaj proizvod nije dječja igračka, molimo vas da se dojenčad i djeca ne igraju s ovim proizvodom kao igračkom. Djeca mlađa od 14 godina moraju ga koristiti pod nadzorom roditelja.
02. Ovaj proizvod nije namijenjen za korištenje korisnicima (uključujući djecu) sa smanjenim fiziološkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, iskustvom ili znanjem, osim ako nisu pod nadzorom ili im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala upute o korištenju proizvoda.
03. Nemojte dulje vrijeme izravno pušati na ljudsko tijelo, posebno na starije osobe i djecu, kako biste izbjegli fizičku nelagodu.

04. Prilikom korištenja nemojte umetati prste, oštre predmete i metalne predmete itd., jer to može uzrokovati kvar proizvoda i rizik od strujnog udara ili ozljede.

05. Prilikom korištenja izbjegavajte mokre ruke, mokre ručnike i druge utikače kako biste izbjegli strujni udar.

06. Ovaj proizvod nije vodootporan, nemojte koristiti vodu za izravno ispiranje proizvoda ili ga koristiti u kupaonici, na mjestima s jakom vlagom ili na mjestima za pohranu vode. Molimo vas da na vrijeme osušite površinu vode prije nego što pokušate ponovno koristiti proizvod. Nemojte koristiti potpuno natopljen proizvod i ako je unutra voda.

07. Nemojte prekrivati otvore za izlaz i ulaz zraka, na primjer vješanjem odjeće, ručnika, odjeće i drugih predmeta, kako biste izbjegli kvar proizvoda.

08. Zabraniti korištenje i skladištenje u okruženjima s visokim temperaturama (višim od 60°C) i zatvorenim prostorima poput staklenika, gradilišta, kamina, izloženih dijelova automobila i drugih okruženja koja mogu uzrokovati plastičnu deformaciju, plamen s vjetrom uzrokovat će požar, eksploziju baterije i druge kvarove i nesreće.

09. Nemojte drobiti, rastavljati ili stavljati bateriju u okruženje s visokom temperaturom (60°C ili više) dulje vrijeme, u suprotnom postoji rizik od curenja tekućine ili eksplozije.

10. Ako potrošači koriste adapter za napajanje za punjenje, nazivni ulazni napon i struja adaptera za napajanje trebaju biti unutar 5,0 V/2,0 A, a prije upotrebe moraju biti ispunjeni obvezni nacionalni sigurnosni certifikati.

11. Ovaj proizvod koristi litij-ionsku bateriju, nema funkciju memorije, prekomjerno punjenje ili prekomjerno pražnjenje utjecat će na vijek trajanja proizvoda, molimo vas da pravovremeno puniti i isključite napajanje nakon potpunog punjenja. Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme (više od 3 mjeseca), molimo vas da ga potpuno napunite.

12. Ako se tijekom upotrebe pojavi dim, vatra i drugi kvarovi, odmah isključite napajanje kako biste prestali koristiti uređaj i pošaljite ga prodavaču ili proizvođaču na rješavanje. Nemojte ga sami rastavljati kako biste izbjegli opasnost.

13. Tijekom punjenja nemojte savijati ili povlačiti kabel za napajanje kako biste izbjegli loš kontakt.

Parametri proizvoda

Marka: JisuLife

Model: FA14

Naziv proizvoda: Neck Fan Life3 Potrošnja energije: 5.0/2.0A

Kapacitet baterije: 4000 mAh (14,8 Wh/3,7 V)

Baterijska ćelija: Litij-ionska baterija

Vrijeme punjenja: 3,5 - 4,5 sata

Vrijeme rada: 2 - 13,5 h (ovisno o različitoj opremi/korištenju)

Težina proizvoda: približno 270 g

Veličina proizvoda: 206 × 200 × 60 mm

Sadržaj paketa

Životni vijek ventilatora za vrat3 x1

USB-C kabel za napajanje x1

Ručno x1

Sadržaj ovog korisničkog priručnika i specifikacije proizvoda podložni su promjenama bez prethodne najave.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

Proizvođač: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

URL: www.jisulife.com

Tel: 400-011-8812