




Úvodní manuál INTELENTNÍ MAZLIČEK SHIBA INU HUSKY

FUNKCE VLOŽENÍ BATERIE




Pohled na ovladač zepředu



2X1.5V "AAA"

Pro dálkové ovládání je potřeba 2 baterie typu AAA 1.5 V (nejsou součástí balení).

ZADNÍ STRANA OVLADAČE



DOBA NABÍJENÍ PŘES USB
NABÍJECÍ KABEL: PŘÍBLIŽNĚ 2 HODINY

-1-

FUNKČNÍ MANUÁL



DOTKNĚTE SE NA HLAVĚ/ZADKU
A INTERAGUJTE S NIM



STOJKA NA PAKÁCH



IMITACE



SEDNÍ SI



PROGRAMOVÁNÍ
STISKNĚTE TOTO TLAČÍTKO PRO
VSTUP DO PROGRAMOVACÍHO REŽIMU,
50 PROGRAMOVACÍCH AKCÍ, POTÉ
STISKNĚTE TLAČÍTKO ZNOVU PRO
PŘEHRAŇÍ AKCE NASTAVENÉHO
PROGRAMU



STÁNÍ



DLOUHÝM STISKUTÍM
ZVÝŠTE HLASITOST +/-



LEHNUTÍ



STOP



CHOVÁ SE ROZTOMILE



ZÁBAVNÁ SHOW



TANEC S HUDBOU
(110 skladeb)

DOTKNĚTE SE PSA NA HLAVĚ/ZADKU A INTERAGUJTE



DOTKNĚTE SE PSÍ HLAVY



DOTKNI SE PSÍHO
ZADKU

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

-2-




Einführungshandbuch INTELLIGENTES HAUSTIER SHIBA INU HUSKY

BATTERIEEINLEGEFUNKTION




Vorderansicht des Controllers



RÜCKSEITE DES CONTROLLERS

Die Fernbedienung benötigt
2 AAA 1.5 V Batterien (nicht
im Lieferumfang
enthalten).



USB -LADEZEIT
LADEKABEL: CA. 2 STUNDEN

-1-

BEDIENUNGSANLEITUNG



BERÜHREN SIE IHREN KOPF / RÜCKEN
UND INTERAGIEREN SIE MIT IHM



STAND AUF PAKETEN



NACHAHMUNG



SITZUNG



PROGRAMMIERUNG
DRÜCKEN SIE **DIESE TASTE**, UM
Aufrufen des Programmiermodus.
50 PROGRAMMIEREREIGNISSE, DANN
DRÜCKEN SIE DIE TASTE ERNEUT, UM
SPIELEN EINER FESTGELEGTEN AKTION
PROGRAMM



STEHEN



LANG DRÜCKEN
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN +/-



LEBEN



STOPPEN



ER IST SÜSS



UNTERHALTUNGSSHOW



TANZEN MIT MUSIK
(110 Lieder)

BERÜHREN SIE DEN HUND AM KOPF / RÜCKEN UND INTERAGIEREN SIE



BERÜHREN SIE DEN KOPF DES HUNDES



BERÜHREN SIE DEN HUND
ARSCH

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

-2-




Bevezető kézikönyv INTELLIGENS KISÁLLAT SHIBA INU HUSKY

ELEMBEHELYEZÉSI FUNKCIÓ




A vezérlő előnézete



A VEZÉRLŐ HÁTÚJA

2X1.5V "AAA"

A távirányítóhoz 2 db 1,5 V-os AAA elem szükséges (nem tartozék).



-1-

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



Érintsd meg a fejed/hátadat
ÉS INTERAKCIÓBA LÉPNI VELE



CSOMAGOKON ÁLLÁS



UTÁNZÁS



ÜLÉS



PROGRAMOZÁS
NYOMJA MEG EZT A GOMBOT AZ
PROGRAMOZÁSI MÓDBA LÉPÉS,
50 PROGRAMOZÁSI ESEMÉNY, AKKOR
NYOMJA MEG ÚJRA A GOMBOT
SZETT AKCIÓ JÁTSZÁSA
PROGRAM



ÁLLÓ



HOSSZAN NYOMVA
HANGERŐ NOVELÉSE +/-



ÉLŐ



STOP



Aranyos



SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR



TÁNCOLJ ZENÉVEL (110 dal)

Érintsd meg a kutya fejét/hátját, és lépj interakcióba vele



Beszállító/Forgalmaszó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

-2-




Manual introductiv ANIMAL DE COMPANIE INTELIGENT SHIBA INU HUSKY

FUNCȚIA DE INTRODUCERE A BATERIEI




Vedere frontală a controlerului



SPATELE CONTROLERULUI

Telecomanda necesită 2
baterii AAA de 1,5 V (nu
sunt incluse).



-1-

MANUAL DE UTILIZARE



ATINGE-ȚI CAPUL / SPATELE
ȘI INTERACȚIONEAZĂ CU EA



STAȚI PE COLETE



IMITAȚIE



SEZÂND



PROGRAMARE
APĂSAȚI ACEST BUTON PENTRU A
INTRAREA ÎN MODUL DE PROGRAMARE,
50 DE EVENIMENTE DE PROGRAMARE, ATUNCI
APĂSAȚI DIN NOU BUTONUL PENTRU
JUCAREA UNEI ACȚIUNI STABILITE
PROGRAM



PERMANENT



APĂSARE LUNGĂ
MĂREȘTE VOLUMUL +/-



VIAȚĂ



STOP



E DRĂGUT





SPECTACOL DE DIVERTISMENT



DANSEAZĂ CU MUZICĂ (110
melodii)

ATINGE CĂINELE PE CAP/SPATE ȘI INTERACȚIONEAZĂ



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

-2-




Уводно ръководство ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ Шиба ину хъски

ФУНКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ




Изглед отпред на контролера



ЗАДНА ЧАСТ НА КОНТРОЛЕРА

Дистанционното управление
изисква 2 батерии AAA 1.5
V (не са включени).



ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ USB
ЗАРЯДЕН КАБЕЛ: ПРИБЛИЗИТЕЛНО 2 ЧАСА

-1-

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ



ДОКОСНЕТЕ ГЛАВАТА /ГРЪБА СИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВАЙТЕ С НЕГО



ПАКЕТИ ЗА СТОЙКА



ИМИТАЦИЯ



СЕДЕНЕ



ПРОГРАМИРАНЕ
НАТИСНЕТЕ ТОЗИ БУТОН, ЗА ДА
ВЛИЗАТЕ В РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ,
50 ПРОГРАМИРАНИ СЪБИТИЯ, ТОГАВА
НАТИСНЕТЕ БУТОНА ОТНОВО, ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАДЕНО ДЕЙСТВИЕ
ПРОГРАМА



СТОЯЩ



ДЪЛГО НАТИСКАНЕ
УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА +/-



ЖИВОТ



СТОП



ТОЙ Е СЛАДЪК



РАЗВЛЕКАТЕЛНО ШОУ



ТАНЦУВАЙ С МУЗИКА (110
песни)

ДОКОСНЕТЕ КУЧЕТО ПО ГЛАВАТА/ГРЪБА И ВЗАИМОДЕЙСТВАЙТЕ С НЕГО



ДОКОСНИ ГЛАВАТА НА КУЧЕТО



ДОКОСНИ КУЧЕТО
ЗАДНИК

Доставчик/Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованеcka 2390/1a
19000 Прага 9

-2-




Introduction Manual INTELLIGENT PET SHIBA INU & HUSKY

BATTERY INSTALLATION FUNCTION




FRONT VIEW OF CONTROLLER



BACK SIDE OF THE CONTROLLER

USE 2*1.5V*AAA*BATTERY
ARE NEEDED FOR
REMOTE CONTROL
(NOT INCLUDED)



FUNCTION MANUAL



TOUCH THE DOG'S
HEAD/BOTTOM
INTERACTING WITH IT



HANDSTAND



IMITATION SHOW



SIT DOWN



PROGRAMMING
PRESS THIS KEY TO ENTER THE
PROGRAMMING MODE.
50 ACTION PROGRAMMABLE.
THEN PRESS THE KEY AGAIN TO PLAY
BACK THE ACTION SET BY THE PROGRAM.



STAND



PRESS CONTINUOUSLY TO
MAKE THE VOLUME +/-



GO PRONE



STOP



ACT CUTE





STUNT SHOW



DANCING WITH MUSIC
(110 SONGS)

TOUCH THE DOG'S HEAD/BOTTOM
INTERACTING WITH IT



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovarská 2380/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz




Podręcznik wprowadzający INTELIŻENTNY ZWIERZAK SHIBA INU HUSKY

FUNKCJA WKŁADANIA BATERII




Widok kontrolera z przodu



TYŁ KONTROLERA

Do pilota zdalnego sterowania potrzebne są 2 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie).



CZAS ŁADOWANIA USB
KABEL ŁADUJĄCY: OK - 2 GODZINY

-1-

INSTRUKCJA OBSŁUGI



DOTKNIJ GŁOWY /PLECÓW
I WCHODZIĆ Z NIM W INTERAKCJĘ



STOJĄC NA PACZKACH



IMITACJA



POSIEDZENIE



PROGRAMOWANIE
NACIŚNIJ TEN PRZYCISK , ABY
WEJŚCIE W TRYB PROGRAMOWANIA,
50 WYDARZEŃ PROGRAMOWYCH, A NASTĘPNIE
NACIŚNIJ PRZYCISK PONOWNIE, ABY
WYKONYWANIE ZESTAWU AKCJI
PROGRAM



NA STOJĄCO



DŁUGIE NACIŚNIĘCIE
ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ +/-



ŻYJĄCY



PRZERYWANIE



JEST SŁODKI



SHOW ROZRYWKOWY




TANIEC Z MUZYKĄ (110
piosenek)

DOTKNIJ PSA W GŁOWĘ/GRZBIET I WEJDŹ Z NIM W INTERAKCJĘ

DOTKNIJ GŁOWY PSA



DOTKNIJ PSA
TYŁEK



Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

-2-




Uvodni priročnik INTELEKTNI HIŠNI LJUBLJENČKI SHIBA INU HUSKY

FUNKCIJA VSTAVLJANJA BATERIJ




Pogled spred krmlilnika



ZADNJI DEL KRMLILNIKA

Daljski upravljalnik
potrebuje 2 bateriji AAA
1,5 V (nista priloženi).



ČAS POLNENJA PREKO USB-JA
POLNILNI KABEL: PŘIBLIŽNO 2 URI

-1-

NAVODILA ZA UPORABO



DOTAKNI SE GLAVE /HRBTNA
IN INTERAKCIJO Z NJIM



STOJI NA PAKETIH



IMITACIJA



SEDEŽ



PROGRAMIRANJE
PRITISNITE TA GUMB ZA
VSTOP V NAČIN PROGRAMIRANJA,
50 PROGRAMSKIH DOGODKOV, POTEM
PONOVO PRITISNITE GUMB, DA
IGRA NASTAVLJENE AKCIJE
PROGRAM



STOJEČI



DOLGI PRITISK
POVEČAJ GLASNOST +/-



ŽIVLJENJE



STOP



PRIJAZEN JE



ZABAVNA ODDAJA




PLES Z GLASBO (110
pesmi)

DOTAKNITE SE PSA PO GLAVI/HRBTU IN INTERAKCIJSKO UPORABLJAJTE



DOTAKNI SE PASJE GLAVE



DOTAKNI SE PSA
RIT

Dobavitelj/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

-2-




Uvodni priručnik INTELIGENTNI LJUBIMAC SHIBA INU HUSKY

FUNKCIJA UMETANJA BATERIJE




Prednji pogled kontrolera



STRAŽNJA STRANA KONTROLERA

Daljinski upravljač zahtijeva
2 AAA 1,5 V baterije (nisu
uključene).



VRIJEME PUNJENJA PREKO USB-A
KABEL ZA PUNJENJE: OTPRILIKE 2 SATA

-1-

PRIRUČNIK ZA UPORABU



DODIRNI GLAVU /LEĐA
I INTERAKCIJA S NJIM



STOJITE NA PAKETIMA



IMITACIJA




SJEDENJE



PROGRAMIRANJE
PRITISNITE OVAJ TIPKU ZA
ULAZAK U NAČIN PROGRAMIRANJA,
50 PROGRAMSKIH DOGAĐAJA, ZATIM
PONOVNO PRITISNITE TIPKU ZA
IGRA POSTAVLJENE AKCIJE
PROGRAM



STOJANJE




DUGI PRITISAK
POVEĆAJ GLASNOĆU +/-



ŽIVOT



STOP



SLATKO JE



ZABAVNA PREDSTAVA




PLES UZ GLAZBU (110
pjesama)

DODIRNI PSA PO GLAVI/LEĐIMA I INTERAKTIVNO RADI S NJIM



DODIRNI PSA U GLAVU



DODIRNI PSA
DUPE

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

-2-