Uživatelský manuál

Herní kondenzátorový mikrofon Hi-Res



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Děkujeme, že jste si vybrali Proove Gaming! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Specifikace
Směrový diagram: kardioidní, všesměrový, stereo, bipolární
Zvukový formát: bipolární
Impedance: 6800 MHz
Frekvenční rozsah: 100 Hz–10 kHz
Citlivost: -38 dB ± 3 dB
Délka kabelu: 2 m
Port: Typ-C
Barva: černá



Vybavení
1. Mikrofon
2. USB kabel
3. Manuál
4. Samolepky

Popis produktu
1. Ovládání hlasitosti/přepínač režimů
2. Indikátory režimů
3. Dotykové tlačítko "MUTE"
4. Port pro sluchátka
5. Přepínač podsvícení
6. Port typu C

Obsluha zařízení
1. Tento mikrofon je vhodný pro počítače a další zařízení, která podporují AUX přes USB port.

2. Ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile mikrofon připojíte k počítači kabelem (při prvním připojení mikrofonu počítač nainstaluje a aktualizuje ovladač).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

1. Při používání mikrofonu na počítači se ujistěte, že je přepínač mikrofonu zapnutý. Klikněte pravým tlačítkem myši na reproduktor pro vstup do nabídky ovládání hlasitosti a proveďte příslušná nastavení.

2. Stisknutím tlačítka „ZTLUMIT“/MUTE" ztlumíte nebo zapnete mikrofon. Zelený/modrý indikátor – zvuk je k dispozici, červený indikátor – žádný zvuk.

Hlasitost

1. Stisknutím přepínače hlasitosti vyberte ovládání hlasitosti zvuku počítače nebo zesílení mikrofonu, jak je indikováno modrým/zeleným světlem. Když svítí modré světlo, přepínač je nastaven na nastavení hlasitosti zvuku počítače; zelené světlo svítí, když je přepínač nastaven na nastavení zesílení mikrofonu.
Otáčením ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček zvyšujete hlasitost nebo zesílení mikrofonu a otáčením proti směru hodinových ručiček hlasitost nebo zesílení mikrofonu snižujete. Kruhové indikátory kolem knoflíku hlasitosti se také změní: při otáčení knoflíku proti směru hodinových ručiček kruhový indikátor postupně zhasne; při otáčení knoflíku ve směru hodinových ručiček se kruhový indikátor postupně rozsvítí, dokud se plně nerozsvítí.

2. Připojte mikrofon ke zdroji napájení. Stiskněte a podržte přepínač podsvícení po dobu 2 sekund, abyste vypnuli RGB světlo, a poté znovu stiskněte a podržte přepínač, abyste obnovili efekt gradientu RGB světla.

3. Klepnutím na dotykové tlačítko ZTLUMIT na horní straně mikrofonu ztlumíte nebo zapnete ztlumení mikrofonu. Když svítí červené světlo, mikrofon je v režimu ztlumení.

Přepínač režimů

Stiskněte a podržte přepínač po dobu 2 sekund pro přepínání snímacích charakteristik mikrofonu takto:

Kardioidní – přesně snímá zvuk z přední strany mikrofonu, snižuje rušení okolním hlukem a je vhodný pro živé vysílání a dabing.

Všesměrový – snímá zvuk z mikrofonu v úhlu 360 stupňů, vhodný pro schůze a projevy.

Bipolární – snímá zvuk z předního a zadního konce, vhodný pro televizní rozhovory a osobní rozhovory mezi dvěma lidmi.

Stereo – vhodný pro sbory, soubory, kapely a další příležitosti, kdy mluví více lidí současně

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Sluchátkový port

Připojte 3,5mm audio kabel sluchátek k sluchátkovému portu (pomocí tohoto kabelu můžete ovládat zvuk z mikrofonu a počítače).

Mikrofon můžete používat na mobilním telefonu, notebooku, tabletu a dalších zařízeních s OTG adaptérem.

DŮLEŽITÉ
Pokud je mikrofon příliš blízko reproduktoru, může způsobovat vrzání.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Řešení problémů
1. Mikrofon nefunguje nebo kontrolka nesvítí:
Dotkněte se senzoru ztlumení a zkontrolujte, zda kontrolka svítí modře.Zkontrolujte, zda je mikrofon správně připojen k počítači.
Znovu zapněte mikrofon.

2. Znovu zapněte mikrofon.
Ujistěte se, že hlasitost reproduktoru počítače není snížena.
Zkontrolujte, zda je tento mikrofon nastaven jako výchozí mikrofon.
Zkontrolujte, zda je mikrofon nastaven na minimální hlasitost.
Přepněte jej na odpovídající hlasitost otočením ovladače hlasitosti.

Návod k obsluze
Nerozebírejte ani neupravujte zařízení.
Nerozebírejte zařízení ani se jej nepokoušejte sami opravovat.
Zabraňte vniknutí tekutin do zařízení.
Pokud chcete zařízení čistit, vypněte napájení.
Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.
Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše zařízení a ke ztrátě záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Felhasználói kézikönyv

Hi-Res játékos kondenzátoros mikrofon



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Köszönjük, hogy a Proove Gaming terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Műszaki adatok
Irányultsági diagram: kardioid, omnidirekcionális, sztereó, bipoláris
Hangformátum: bipoláris
Impedancia: 6800 MHz
Frekvenciatartomány: 100 Hz–10 kHz
Érzékenység: -38 dB ± 3 dB
Kábelhossz: 2 m
Port: Type-C Szín:
fekete



Felszereltség
1. Mikrofon
2. USB-kábel
3. Kézikönyv
4. Matricák

Termék leírás
1. Hangerőszabályzó/módváltó
2. Módjelzők
3. Érintőgomb „MUTE”
4. Fejhallgató-csatlakozó
5. Háttérvilágítás kapcsoló
6. C típusú port

A készülék kezelése
1. Ez a mikrofon számítógépekhez és egyéb eszközökhöz használható, amelyek USB-porton keresztül támogatják az AUX-t.

2. A vezérlő automatikusan települ, amint a mikrofont kábellel csatlakoztatja a számítógéphez (az első csatlakoztatáskor a számítógép telepíti és frissíti a vezérlőt).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

1. A mikrofont számítógépen használva győződjön meg arról, hogy a mikrofon kapcsolója be van kapcsolva. Kattintson a jobb egérgombbal a hangszóróra
gombot a hangerő-szabályozó menü megnyitásához, és végezze el a megfelelő beállításokat.

2. A „ZTLUMIT”/MUTE gomb megnyomásával elnémíthatja vagy bekapcsolhatja a mikrofont. Zöld/kék jelzőfény – hang elérhető, piros jelzőfény – nincs hang.

Hangerő

1. A hangerő-kapcsoló megnyomásával válassza ki a számítógép hangerejét vagy a mikrofon erősítését, amint azt a kék/zöld fény jelzi. Ha a kék fény világít, a kapcsoló a számítógép hangerejének beállítására van állítva; a zöld fény akkor világít, ha a kapcsoló a mikrofon erősítésének beállítására van állítva.
A hangerő-szabályzó óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával növeli a hangerőt vagy a mikrofon erősítését, óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával pedig csökkenti a hangerőt vagy a mikrofon erősítését. A hangerő-gomb körüli kör alakú jelzők is megváltoznak: a gomb óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásakor a kör alakú jelző fokozatosan kialszik; a gomb óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásakor a kör alakú jelző fokozatosan kigyullad, amíg teljesen kigyullad.

2. Csatlakoztassa a mikrofont az áramforráshoz. Tartsa lenyomva a háttérvilágítás kapcsolóját 2 másodpercig az RGB fény kikapcsolásához, majd tartsa lenyomva újra a kapcsolót az RGB fény gradiens effektus visszaállításához.

3. A mikrofon tetején található ZTLUMIT érintőgomb megnyomásával elnémíthatja vagy bekapcsolhatja a mikrofon némítását. Ha a piros fény világít, a mikrofon némítás módban van.

Módkapcsoló

Tartsa lenyomva a kapcsolót 2 másodpercig a mikrofon felvételi jellemzőinek váltásához az alábbiak szerint:

Kardioid – pontosan érzékeli a mikrofon elülső részéről érkező hangot, csökkenti a környezeti zajok zavarását, és alkalmas élő közvetítésekhez és szinkronizáláshoz.

Omnidirekcionális – 360 fokos szögben veszi fel a mikrofonból érkező hangot, alkalmas értekezletekhez és beszédekhez.

Bipoláris – a mikrofon elülső és hátsó végéről veszi fel a hangot, alkalmas televíziós interjúkra és két ember közötti személyes beszélgetésekre.

Stereo – alkalmas kórusok, együttesek, zenekarok és egyéb olyan alkalmakra, amikor több ember beszél egyszerre

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es fejhallgató-kábelt a fejhallgató-porthoz (ezzel a kábellel vezérelheti a mikrofon és a számítógép hangját).

A mikrofont mobiltelefonon, laptopon, táblagépen és egyéb OTG adapterrel rendelkező eszközökön is használhatja.

FONTOS
Ha a mikrofon túl közel van a hangszóróhoz, az zúgást okozhat. A specifikációk

előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hibaelhárítás
1. A mikrofon nem működik, vagy a jelzőfény nem világít:
Érintse meg a némítás érzékelőt, és ellenőrizze, hogy a jelzőfény kék színnel világít-e. Ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez. Kapcsolja be újra a mikrofont.

2. Kapcsolja be újra a mikrofont.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép hangszórójának hangereje nincs lecsökkentve. Ellenőrizze, hogy ez a mikrofon van-e beállítva alapértelmezett mikrofonként. Ellenőrizze, hogy a mikrofon hangereje nincs-e a minimális szintre állítva.
A hangerő-szabályzó elforgatásával állítsa be a megfelelő hangerőt.

Használati utasítás
Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét és ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.
Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.
A készülék tisztításához kapcsolja ki az áramellátást. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
A használati utasítás be nem tartása a készülék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., forgalmazó

Manual de utilizare

Microfon condensator pentru jocuri Hi-Res



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Vă mulțumim că ați ales Proove Gaming! Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție manualul de utilizare.

Specificații
Diagramă direcțională: cardioidă, omnidirecțională, stereo, bipolară
Format audio: bipolar
Impedanță: 6800 MHz
Gama de frecvențe: 100 Hz–10 kHz
Sensibilitate: -38 dB ± 3 dB
Lungime cablu: 2 m
Port: Tip C
Culoare: negru



Echipament
1. Microfon
2. Cablu USB
3. Manual
4. Autocolante

Descrierea produsului
1. Control volum/comutator moduri
2. Indicatori de moduri
3. Buton tactil „MUTE”
4. Port pentru căști
5. Comutator iluminare
6. Port tip C

Utilizarea dispozitivului
1. Acest microfon este potrivit pentru computere și alte dispozitive care acceptă AUX prin port USB.

2. Driverul se instalează automat imediat ce conectați microfonul la computer cu ajutorul cablului (la prima conectare a microfonului, computerul instalează și actualizează driverul).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

1. Când utilizați microfonul pe computer, asigurați-vă că comutatorul microfonului este pornit. Faceți clic dreapta pe difuzor
pentru a accesa meniul de control al volumului și efectuați setările corespunzătoare.

2. Apăsați butonul „ZTLUMIT”/MUTE" pentru a dezactiva sau activa microfonul. Indicator verde/albastru – sunetul este disponibil, indicator roșu – nu există sunet.

Volum

1. Apăsați comutatorul de volum pentru a selecta controlul volumului sunetului computerului sau amplificarea microfonului, așa cum este indicat de lumina albastră/verde. Când lumina albastră este aprinsă, comutatorul este setat pe setarea volumului sunetului computerului; lumina verde este aprinsă când comutatorul este setat pe setarea amplificării microfonului.
Răsucirea butonului de volum în sensul acelor de ceasornic crește volumul sau amplificarea microfonului, iar răsucirea în sens invers acelor de ceasornic reduce volumul sau amplificarea microfonului. Indicatorii circulari din jurul butonului de volum se vor modifica, de asemenea: atunci când rotiți butonul în sens antiorar, indicatorul circular se va stinge treptat; atunci când rotiți butonul în sens orar, indicatorul circular se va aprinde treptat, până când va fi complet aprins.

2. Conectați microfonul la sursa de alimentare. Apăsați și țineți apăsat comutatorul de iluminare de fundal timp de 2 secunde pentru a opri lumina RGB, apoi apăsați și țineți apăsat din nou comutatorul pentru a restabili efectul de gradient al luminii RGB.

3. Apăsați butonul tactil MUT de pe partea superioară a microfonului pentru a activa sau dezactiva modul mut al microfonului. Când lumina roșie este aprinsă, microfonul este în modul mut.

Comutator de moduri

Apăsați și țineți apăsat comutatorul timp de 2 secunde pentru a comuta caracteristicile de captare ale microfonului după cum urmează:

Cardioid – captează cu precizie sunetul din fața microfonului, reduce interferențele cu zgomotul ambiental și este potrivit pentru transmisiuni live și dublare.

Omnidirecțional – captează sunetul din microfon la un unghi de 360 de grade, potrivit pentru ședințe și discursuri.

Bipolar – captează sunetul din față și din spate, potrivit pentru interviuri televizate și conversații personale între două persoane.

Stereo – potrivit pentru coruri, ansambluri, formații și alte ocazii în care mai multe persoane vorbesc simultan

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Port pentru căști

Conectați cablul audio de 3,5 mm al căștilor la portul pentru căști (cu ajutorul acestui cablu puteți controla sunetul de la microfon și computer).

Microfonul poate fi utilizat pe telefonul mobil, laptop, tabletă și alte dispozitive cu adaptor OTG.

IMPORTANT
Dacă microfonul este prea aproape de difuzor, poate provoca zgomote. Specificațiile

pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Depanare
1. Microfonul nu funcționează sau indicatorul nu se aprinde:
Atingeți senzorul de mutare și verificați dacă indicatorul luminos este aprins în albastru. Verificați dacă microfonul este conectat corect la computer. Reporniți microfonul.

2. Reporniți microfonul.
Asigurați-vă că volumul difuzorului computerului nu este redus. Verificați dacă acest microfon este setat ca microfon implicit. Verificați dacă microfonul este setat la volumul minim.
Reglați-l la volumul corespunzător rotind butonul de volum.

Instrucțiuni de utilizare
Nu dezasamblați și nu modificați dispozitivul.
Nu dezasamblați dispozitivul și nu încercați să îl reparați singuri. Nu permiteți pătrunderea lichidelor în dispozitiv.
Dacă doriți să curățați dispozitivul, opriți alimentarea cu energie electrică. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.
Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea dispozitivului și la pierderea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distribuitor

Ръководство за употреба

Играл ен кондензаторен микрофон Hi-Res



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Благодарим Ви, че избрахте Proove Gaming! Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.

Спецификации
Диаграма на насоченост: кардиоидна, всенасочена, стерео, биполярна
Аудио формат: биполярен
Импеданс: 6800 MHz
Честотен диапазон: 100 Hz–10 kHz
Чувствителност: -38 dB ± 3 dB
Дължина на кабела: 2 m Порт: Type-C Цвят: черен



Оборудване
1. Микрофон
2. USB кабел
3. Ръководство
4. Стикери

Описание на продукта
1. Регулиране на силата на звука/превключвател на режим
2. Индикатори за режими
3. Сензорен бутон „MUTE“
4. Порт за слушалки
5. Превключвател за подсветка
6. Порт тип C

Управление на устройството
1. Този микрофон е подходящ за компютри и други устройства, които поддържат AUX през USB порт.

2. Драйверът се инсталира автоматично, веднага щом свържете микрофона към компютъра с кабел (при първото свързване на микрофона компютърът инсталира и актуализира драйвера).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

1. Когато използвате микрофона на компютъра, уверете се, че превключвателят на микрофона е включен. Кликнете с десния бутон на мишката върху високоговорителя
, за да отворите менюто за регулиране на силата на звука и да направите съответните настройки.

2. Натиснете бутона „ЗАТВОРИ“/MUTE", за да изключите или включите микрофона. Зелен/син индикатор – звукът е наличен, червен индикатор – няма звук.

Сила на звука

1. Натиснете превключвателя за силата на звука, за да изберете управление на силата на звука на компютъра или усилване на микрофона, както е показано с синя/зелена светлина. Когато светне синята светлина, превключвателят е настроен на управление на силата на звука на компютъра; зелената светлина светва, когато превключвателят е настроен на усилване на микрофона. Въртенето на регулатора на силата на звука по часовниковата стрелка увеличава силата на звука или усилването на микрофона, а въртенето му обратно на часовниковата стрелка намалява силата на звука или усилването на микрофона. Кръговите индикатори около копчето за сила на звука също се променят: когато въртите копчето обратно на часовниковата стрелка, кръговият индикатор постепенно угасва; когато въртите копчето по часовниковата стрелка, кръговият индикатор постепенно се запалва, докато не светне напълно.

2. Свържете микрофона към източника на захранване. Натиснете и задръжте превключвателя за подсветка за 2 секунди, за да изключите RGB светлината, а след това натиснете и задръжте превключвателя отново, за да възстановите ефекта на RGB светлинния градиент.

3. Натиснете сензорния бутон ZTLUMIT в горната част на микрофона, за да заглушите или включите заглушаването на микрофона. Когато червената светлина свети, микрофонът е в режим на заглушаване.

Превключвател на режимите

Натиснете и задръжте превключвателя за 2 секунди, за да превключите характеристиките на микрофона, както следва:

Кардиоиден – улавя точно звука от предната страна на микрофона, намалява смущенията от околния шум и е подходящ за живо излъчване и дублаж.

Всенасочен – улавя звука от микрофона под ъгъл 360 градуса, подходящ за срещи и речи.

Биполярен – улавя звука от предната и задната част, подходящ за телевизионни интервюта и лични разговори между двама души.

Стерео – подходящо за хори, ансамбли, групи и други случаи, когато говорят няколко души едновременно

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Порт за слушалки

Свържете 3,5-милиметров аудио кабел за слушалки към порта за слушалки (с този кабел можете да контролирате звука от микрофона и компютъра).

Микрофона можете да използвате на мобилен телефон, лаптоп, таблет и други устройства с OTG адаптер.

ВАЖНО
Ако микрофонът е прекалено близо до високоговорителя, това може да доведе до

скърцане. Спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Отстраняване на проблеми
1. Микрофонът не работи или индикаторът не свети:
Докоснете сензора за заглушаване и проверете дали индикаторът свети в синьо. Проверете дали микрофонът е правилно свързан с компютъра. Включете отново микрофона.

2. Включете отново микрофона.
Уверете се, че звукът на високоговорителя на компютъра не е намален.
Проверете дали този микрофон е настроен като основен микрофон.
Проверете дали микрофонът е настроен на минимална сила на звука.
Настройте го на подходяща сила на звука, като завъртите регулатора за сила на звука.

Ръководство за експлоатация
Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.
Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го ремонтирате сами.
Не допускайте попадане на течности в устройството.
Ако искате да почистите устройството, изключете захранването. Не докосвайте устройството с мокри ръце.
Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда на устройството и загуба на гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чешкарепу блика
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор

Navodila za uporabo

Visokoločljiv kondenzatorski mikrofon za igre



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Hvala, da ste izbrali Proove Gaming! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

Tehnične lastnosti
Usmerjenost: kardioidna, omnidirekcionalna, stereo, bipolarna
Avdio format: bipolarni
Impedanca: 6800 MHz
Frekvenčni razpon: 100 Hz–10 kHz
Občutljivost: -38 dB ± 3 dB
Dolžina kabla: 2
m Vrata: tip C
Barva: črna



Značilnosti
1. Mikrofon
2. USB kabel
3. Navodila
4. Nalepke

Opis izdelka
1. Regulator glasnosti/stikalo za izbiro načina
2. Kazalniki načina
3. Dotikni gumb »MUTE«
4. Vtičnica za slušalke
5. Stikalo za osvetlitev
6. Vtičnica tipa C

Delovanje naprave
1. Ta mikrofon je primeren za računalnike in druge naprave, ki podpirajo AUX prek USB-priključka.

2. Gonilnik se bo samodejno namestil, ko mikrofon priključite na računalnik s kablom (ko mikrofon priključite prvič, bo računalnik namestil in posodobil gonilnik).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

1. Ko uporabljate mikrofon na računalniku, se prepričajte, da je stikalo mikrofona vklopljeno. Desno kliknite na zvočnik za dostop do menija za nadzor glasnosti in ustrezne nastavitve.

2. Pritisnite gumb »MUTE«, da mikrofon utišate ali vklopite. Zelen/modri indikator – zvok je na voljo, rdeči indikator – ni zvoka.

Glasnost

1. Pritisnite stikalo glasnosti, da izberete nadzor glasnosti računalnika ali ojačanje mikrofona, kot je prikazano z modro/zeleno lučko. Ko sveti modra lučka, je stikalo nastavljeno na glasnost računalnika; zelena lučka sveti, ko je stikalo nastavljeno na ojačanje mikrofona.
Zavrtite gumb za glasnost v smeri urinega kazalca, da povečate glasnost ali ojačanje mikrofona, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da zmanjšate glasnost ali ojačanje mikrofona. Okrogli indikatorji okoli gumba za glasnost se bodo prav tako spremenili: ko gumb zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, se bo okrogli indikator postopoma ugasnil; ko gumb zavrtite v smeri urinega kazalca, se bo okrogli indikator postopoma prižgal, dokler ne bo popolnoma osvetljen.

2. Mikrofon priključite na vir napajanja. Za izklop RGB-svetlobe pritisnite in 2 sekundi pridržite stikalo za osvetlitev ozadja, nato pa stikalo ponovno pritisnite in pridržite, da ponovno vzpostavite RGB-svetlobni prelivni učinek.

3. Pritisnite tipko MUTE na vrhu mikrofona, da mikrofon utišate ali ponovno vklopite. Ko sveti rdeča lučka, je mikrofon v načinu utišanja.

Stikalo za način

Pritisnite in pridržite stikalo 2 sekundi, da preklopite značilnosti mikrofona za zajemanje zvoka, kot sledi:

Kardioidna – natančno zajema zvok iz sprednje strani mikrofona, zmanjšuje motnje okoljskega hrupa in je primerna za neposredno oddajanje in sinhronizacijo.

Omnidirectional – zajema zvok iz mikrofona v kotu 360 stopinj, primeren za sestanke in govore.

Bipolarni – zajema zvok spredaj in zadaj, primeren za televizijske intervjuje in osebne pogovore med dvema osebama.

Stereo – primeren za zbore, ansamble, glasbene skupine in druge priložnosti, ko več oseb govori hkrati

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

Vrata za slušalke

Na priključek za slušalke priključite 3,5-milimetrski avdio kabel za slušalke (ta kabel lahko uporabite za nadzor zvoka iz mikrofona in računalnika).

Mikrofon lahko uporabljate na mobilnem telefonu, prenosnem računalniku, tablici in drugih napravah z OTG-adapterjem.

POMEMBNO
Če je mikrofon preblizu zvočniku, lahko pride do piskanja. Specifikacije se

lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav
1. Mikrofon ne deluje ali indikator ne sveti:
Dotaknite se senzorja za utišanje in preverite, ali je indikator modre barve. Preverite, ali je mikrofon pravilno priključen na računalnik. Ponovno vklopite mikrofon.

2. Ponovno vklopite mikrofon.
Preverite, ali je glasnost zvočnika računalnika nastavljena na najvišjo raven. Preverite, ali je ta mikrofon nastavljen kot privzeti mikrofon.
Preverite, ali je mikrofon nastavljen na najnižjo glasnost.
Zavrtite gumb za nastavitev glasnosti na ustrezno raven glasnosti.

Navodila za uporabo
Naprave ne razstavljajte in ne spreminjajte.
Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte sami popraviti. Preprečite, da bi v napravo vdrle tekočine.
Med čiščenjem naprave izklopite napajanje. Naprave ne dotikajte z mokrimi rokami.
Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro naprave in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributer

USER MANUAL



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Specifications

Directional pattern: cardioid, omnidirectional, stereo, bipolar
Sound format: bipolar
Impedance: 680Ω
Frequency range: 100Hz-10kHz
Sensitivity: -38dB±3dB
Cable length: 2 m
Port: Type-C
Color: black



Equipment

1. Microphone
2. USB cable
3. Manual
4. Stickers

Product description

1. Volume control/mode switch
2. Mode indicators
3. Touch button "MUTE"
4. Headphone port
5. Backlight switch
6. Type-C port

Operation of the device

1. This microphone is suitable for PCs and other devices that support the AUX via USB port.
2. The driver is installed automatically as soon as you connect the microphone to your PC with a cable (the first time you connect the microphone, your computer installs and updates the driver program).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

1. When using the microphone on your computer, make sure the microphone switch is turned on. Right-click on the speaker to enter the volume control menu and make the appropriate settings.
2. Touch “MUTE” button to mute or unmute microphone. Green/blue indicator - sound is available, red indicator - no sound.

Volume switch

1. Press the volume switch to select the computer sound volume control or microphone gain, as indicated by the blue/green light. When the blue light is on, the switch is set to adjust the computer sound volume; the green light is on when the switch is set to adjust the microphone gain.
- Turn the volume control clockwise to increase the volume or gain of the microphone, and turn it counterclockwise to decrease the volume or gain of the microphone. The circular indicators around the volume knob will also change: when the knob is turned counterclockwise, the circular indicator gradually turns off; when the knob is turned clockwise, the circular indicator gradually lights up to full illumination.
2. Connect the microphone to a power source. Press and hold the backlight switch for 2 seconds to turn off the RGB light, and then press and hold the switch again to restore the RGB light gradient effect.
3. Tap the MUTE touch button on the top of the microphone to to mute or unmute microphone. When the red light is on, the microphone is in mute mode.

Mode switcher

Press and hold the switch knob for 2 seconds to toggle the microphone's pickup patterns as follows:

- Cardioid - accurately collects sound from the front of the microphone, reduces environmental noise interference, and is suitable for live broadcasting and dubbing.
- Omnidirectional - collects sound from the microphone in a 360-degree direction, suitable for meetings and speeches.
- Bipolar - collects sound from the front and rear ends, suitable for television interview programs and face-to-face conversations between two people.
- Stereo - suitable for choirs, ensembles, bands, and other occasions when several people are speaking at the same time.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Headphone port

Connect a 3.5 mm headphone audio cable to the headphone port (you can control the sound from the microphone and your computer with this cable).
You can use the microphone on your mobile phone, laptop, tablet, and other devices with an OTG adapter.

IMPORTANT

If the microphone is too close to a loudspeaker or speaker, it may cause a squeak.

Specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

1.The microphone does not work or the indicator light is off:
- Touch the mute sensor to see if the indicator light is blue.
- Check that the microphone is connected to the computer correctly.
- Turn the microphone back on.

2.Turn the microphone back on.
- Make sure the volume of your computer's speaker is not turned down.
- See if this microphone is set as the default microphone.
- Check if the microphone is set to the minimum volume.
- Please switch it to the appropriate volume by turning the volume control.

Operating instructions

- Do not disassemble or modify the device.
- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Do not allow liquids to enter the device.
- If you want to clean the device, turn off the power.
- Do not touch the device with wet hands.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the device and void the warranty.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

USER MANUAL



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifikationen



Richtcharakteristik: Niere, Kugel, Stereo, bipolar
Tonformat: bipolar
Impedanz: 680Ω
Frequenzbereich: 100Hz-10kHz
Empfindlichkeit: -38dB±3dB
Kabellänge: 2 m
Anschluss: Type-C
Farbe: schwarz

Ausrüstung

1. Mikrofon
2. USB-Kabel
3. Handbuch
4. Aufkleber



Beschreibung des Produkts

1. Lautstärkeregler/Modusschalter
2. Modus-Anzeigen
3. Berühren Sie die Taste "MUTE".
4. Kopfhöreranschluss
5. Schalter für die Hintergrundbeleuchtung
6. Type-C-Anschluss

Betrieb des Geräts

1. Dieses Mikrofon ist für PCs und andere Geräte geeignet, die den AUX-Anschluss über USB unterstützen.
2. Der Treiber wird automatisch installiert, sobald Sie das Mikrofon mit einem Kabel an Ihren PC anschließen (wenn Sie das Mikrofon zum ersten Mal anschließen, installiert und

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

aktualisiert Ihr Computer das Treiberprogramm).

3. Wenn Sie das Mikrofon an Ihrem Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass der Mikrofonschalter eingeschaltet ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Lautsprecher, um das Menü zur Lautstärkeregelung aufzurufen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.
4. Berühren Sie die Taste “MUTE“, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Grüne/blaue Anzeige - Ton ist vorhanden, rote Anzeige - kein Ton.

Lautstärkeschalter

1. Drücken Sie den Lautstärkeschalter, um die Lautstärkeregelung für den Computerton oder die Mikrofonverstärkung auszuwählen, was durch das blau/grüne Licht angezeigt wird. Wenn das blaue Licht leuchtet, ist der Schalter so eingestellt, dass die Lautstärke des Computertons eingestellt wird; das grüne Licht leuchtet, wenn der Schalter so eingestellt ist, dass die Mikrofonverstärkung eingestellt wird.

- Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke oder Verstärkung des Mikrofons zu erhöhen, und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke oder Verstärkung des Mikrofons zu verringern. Die kreisförmigen Anzeigen um den Lautstärkeregler ändern sich ebenfalls: Wenn der Regler gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, erlischt die kreisförmige Anzeige allmählich; wenn der Regler im Uhrzeigersinn gedreht wird, leuchtet die kreisförmige Anzeige allmählich voll auf.

2. Schließen Sie das Mikrofon an eine Stromquelle an. Halten Sie den Schalter für die Hintergrundbeleuchtung 2 Sekunden lang gedrückt, um das RGB-Licht auszuschalten, und halten Sie den Schalter dann erneut gedrückt, um den RGB-Lichtverlaufseffekt wiederherzustellen.
3. Tippen Sie auf die MUTE-Touch-Taste oben auf dem Mikrofon, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Wenn das rote Licht leuchtet, ist das Mikrofon stummgeschaltet.

Modus-Umschalter

Halten Sie den Umschaltknopf 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofoncharakteristiken wie folgt umzuschalten:

- Nierencharakteristik - nimmt den Schall von der Vorderseite des Mikrofons auf, reduziert Umgebungsgeräusche und eignet sich für Live-Übertragungen und Nachvertonungen.
- Omnidirektional - sammelt den Ton vom Mikrofon in einer 360-Grad-Richtung, geeignet für Meetings und Reden.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

- Bipolar - sammelt den Ton von vorne und hinten, geeignet für Fernsehinterviews und persönliche Gespräche zwischen zwei Personen.
- Stereo - geeignet für Chöre, Ensembles, Bands und andere Gelegenheiten, bei denen mehrere Personen gleichzeitig sprechen.

Kopfhöreranschluss

Schließen Sie ein 3,5-mm-Kopfhörer-Audiokabel an den Kopfhöreranschluss an (mit diesem Kabel können Sie den Ton des Mikrofons und Ihres Computers steuern).
Sie können das Mikrofon an Ihrem Mobiltelefon, Laptop, Tablet und anderen Geräten mit einem OTG-Adapter verwenden.

WICHTIG

Wenn sich das Mikrofon zu nahe an einem Lautsprecher befindet, kann es zu einem Quietschen kommen.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fehlersuche

1. Das Mikrofon funktioniert nicht oder die Anzeigeleuchte ist aus:
- Berühren Sie den Stummschaltungssensor, um zu sehen, ob die Kontrollleuchte blau leuchtet.
- Überprüfen Sie, ob das Mikrofon richtig an den Computer angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

2.Die Anzeige leuchtet blau, aber das Mikrofon funktioniert nicht:
- Schalten Sie das Mikrofon wieder ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Lautsprechers Ihres Computers nicht zu niedrig eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob dieses Mikrofon als Standardmikrofon eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob das Mikrofon auf die Mindestlautstärke eingestellt ist. Bitte stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers auf die richtige Lautstärke ein.

Betriebsanleitung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

USER MANUAL



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Specyfikacje



Wzór kierunkowy: kardioidalny, dookólny, stereo, dwubiegunowy
Format dźwięku: dwubiegunowy
Impedancja: 680Ω
Zakres częstotliwości: 100Hz-10kHz
Czułość: -38dB±3dB
Długość kabla: 2 m
Port: Type-C
Kolor: czarny

Sprzęt

1. Mikrofon
2. Kabel USB
3. Podręcznik
4. Naklejki



Opis produktu

1. Regulacja głośności/przełącznik trybu
2. Wskaźniki trybu
3. Przycisk dotykowy „MUTE”
4. Port słuchawkowy
5. Przełącznik podświetlenia
6. Port Type-C

Działanie urządzenia

1. Ten mikrofon jest odpowiedni dla komputerów PC i innych urządzeń obsługujących złącze AUX przez port USB.
2. Sterownik jest instalowany automatycznie po podłączeniu mikrofonu do komputera za pomocą kabla (przy pierwszym podłączeniu mikrofonu komputer instaluje i aktualizuje sterownik).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

3. W przypadku korzystania z mikrofonu na komputerze należy upewnić się, że przełącznik mikrofonu jest włączony. Kliknij głośnik prawym przyciskiem myszy, aby przejść do menu regulacji głośności i wprowadzić odpowiednie ustawienia.
4. Dotknij przycisku “MUTE”, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Zielony/niebieski wskaźnik - dźwięk jest dostępny, czerwony wskaźnik - brak dźwięku.

Przełącznik głośności

1. Naciśnij przełącznik głośności, aby wybrać regulację głośności dźwięku komputera lub wzmocnienie mikrofonu, zgodnie z niebieską/zieloną kontrolką. Gdy świeci się niebieskie światło, przełącznik jest ustawiony na regulację głośności dźwięku komputera; zielone światło świeci się, gdy przełącznik jest ustawiony na regulację wzmocnienia mikrofonu.
- Obróć pokrętło głośności w prawo, aby zwiększyć głośność lub wzmocnienie mikrofonu, i obróć je w lewo, aby zmniejszyć głośność lub wzmocnienie mikrofonu. Okrągłe wskaźniki wokół pokrętła głośności również ulegną zmianie: gdy pokrętło zostanie obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, okrągły wskaźnik stopniowo zgaśnie; gdy pokrętło zostanie obrócone w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, okrągły wskaźnik stopniowo rozjaśni się do pełnego podświetlenia.
2. Podłącz mikrofon do źródła zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik podświetlenia przez 2 sekundy, aby wyłączyć światło RGB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przełącznik ponownie, aby przywrócić efekt gradientu światła RGB.
3. Dotknij przycisku dotykowego MUTE w górnej części mikrofonu, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu. Gdy świeci się czerwona dioda, mikrofon jest w trybie wyciszenia.

Przełącznik trybów

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przełącznika przez 2 sekundy, aby przełączać wzorce odbioru mikrofonu w następujący sposób:
- Kardioida — dokładnie zbiera dźwięk z przodu mikrofonu, redukuje zakłócenia z otoczenia i nadaje się do transmisji na żywo i dubbingu.
- Wielokierunkowy — zbiera dźwięk z mikrofonu w kierunku 360 stopni, odpowiedni do spotkań i przemówień.
- Bipolar — zbiera dźwięk z przedniej i tylnej części, nadaje się do telewizyjnych programów wywiadów i rozmów twarzą w twarz między dwiema osobami.
- Stereo — odpowiednie dla chórów, zespołów, zespołów i innych okazji, gdy kilka osób mówi w tym samym czasie.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Port słuchawkowy

Podłącz kabel audio słuchawek 3.5 mm do portu słuchawkowego (za pomocą tego kabla można sterować dźwiękiem z mikrofonu i komputera).
Mikrofonu można używać na telefonie komórkowym, laptopie, tablecie i innych urządzeniach z adapterem OTG.

WAŻNE

Jeśli mikrofon znajduje się zbyt blisko głośnika lub głośnika, może powodować piszczenie.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

1. Mikrofon nie działa lub wskaźnik jest wyłączony:
- Dotknij czujnika wyciszenia, aby sprawdzić, czy wskaźnik świeci na niebiesko.
- Sprawdź, czy mikrofon jest prawidłowo podłączony do komputera.
- Ponownie włącz mikrofon.

2. Wskaźnik jest niebieski, ale mikrofon nie działa:
- Ponownie włącz mikrofon.
- Upewnij się, że głośność głośnika komputera nie jest zmniejszona.
- Sprawdź, czy ten mikrofon jest ustawiony jako mikrofon domyślny.
- Sprawdź, czy mikrofon jest ustawiony na minimalną głośność. Ustaw odpowiednią głośność, obracając pokrętło regulacji głośności.

Instrukcja obsługi

- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.
- Nie należy demontować urządzenia ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy.
- Nie dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.
- Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie, wyłącz zasilanie.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

.

Korisnički priručnik

Kondenzatorski mikrofon visoke rezolucije za igranje



ODIUS

Gaming Microphone

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

.

Hvala vam što ste odabrali Proove Gaming! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

Tehnički podaci
Polarni uzorak: kardioidni, omnidirekcionalni, stereo, bipolarni
Audio format: bipolarni
Impedancija: 6800 MHz
Frekvencijski raspon: 100 Hz–10 kHz
Osjetljivost: -38dB ± 3dB
Duljina kabela: 2 m
Priključak: Tip-C
Boja: crna



Oprema 1.
Mikrofon 2.
USB kabel 3.
Priručnik 4.
Naljepnice

Opis proizvoda 1.
Kontrola glasnoće/ prekidač načina rada 2.
Pokazatelji načina rada 3.
Dodirni gumb "MUTE"
4. Priključak za slušalice 5.
Prekidač pozadinskog osvjetljenja
6. Type-C priključak

Rad uređaja 1. Ovaj
mikrofon je prikladan za računala i druge uređaje koji podržavaju AUX putem USB priključka.

2. Upravljački program će se automatski instalirati nakon što mikrofon spojite na računalo kabelom (računalo će instalirati i ažurirati upravljački program prvi put kada spojite mikrofon).

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

.

1. Kada koristite mikrofon na računalu , provjerite je li prekidač
mikrofon je uključen. Desnom tipkom miša kliknite na zvučnik
za ulazak u izbornik za kontrolu glasnoće i podešavanje odgovarajućih postavki.

2. Pritisnite gumb "MUTE" za isključivanje ili uključivanje mikrofona.
Zeleni/plavi indikator – zvuk je dostupan, crveni indikator – nema zvuka.

Volumen

1. Pritisnite prekidač za glasnoću za odabir kontrole glasnoće zvuka računala
ili pojačanje mikrofona, što je naznačeno plavim/zelenim svjetlom. Kada
plavo svjetlo svijetli, prekidač je postavljen za podešavanje glasnoće zvuka
računalo; zeleno svjetlo svijetli kada je prekidač postavljen na postavku
pojačanje mikrofona.
Okrenite gumb za glasnoću u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće .
glasnoću ili pojačanje mikrofona, a okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
smanjuje se glasnoća ili pojačanje mikrofona. Kružni indikatori oko gumba za glasnoću
također će se promijeniti : kada okrenete gumb u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ,
u smjeru kazaljke na satu , kružni indikator postupno se gasi; okretanjem gumba
U smjeru kazaljke na satu , kružni indikator će se postupno paliti dok
ne svijetli u potpunosti .

2. Spojite mikrofon na izvor napajanja. Pritisnite i držite prekidač
pozadinsko osvjetljenje 2 sekunde da biste isključili RGB svjetlo, a zatim ponovno pritisnite i držite
Pritisnite i držite prekidač za vraćanje efekta RGB svjetlosnog gradijenta.

3. Dodirnite dodirni gumb MUTE na vrhu mikrofona
isključiti ili uključiti mikrofon. Kada svijetli crveno svjetlo,
Mikrofon je u načinu rada s isključenim zvukom.

Prekidač načina rada

Pritisnite i držite prekidač 2 sekunde za promjenu karakteristika mikrofona na sljedeći način:

Kardioidni – precizno prima zvuk s prednje strane mikrofona, smanjuje smetnje od ambijentalne buke i pogodan je za prijenos uživo i sinkronizaciju.

Svesmjerni – prima zvuk iz mikrofona pod kutom od 360 stupnjeva, pogodan za sastanke i govore.

Bipolarni – prima zvuk sprijeda i straga, pogodan za TV intervjue i osobne razgovore između dvije osobe.

Stereo – pogodno za zborove, ansamble, bendove i druge prigode gdje više ljudi govori istovremeno

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

.

Priključak za slušalice

Spojite 3,5 mm audio kabel za slušalice na priključak za slušalice (ovaj kabel možete koristiti za upravljanje zvukom s mikrofona i računala).

Mikrofon možete koristiti na mobitelu, laptopu, tabletu i drugim uređajima s OTG adapterom.

VAŽNO Ako
je mikrofon preblizu zvučniku, može uzrokovati škripanje.

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Rješavanje problema
1. Mikrofon ne radi ili je indikatorska lampica isključena:
Dodirnite senzor za isključivanje zvuka i provjerite svijetli li indikatorska lampica plavo. Provjerite je li mikrofon pravilno spojen na računalo.
Ponovno uključite mikrofon.

2. Ponovno uključite mikrofon.
Provjerite da glasnoća zvučnika računala nije smanjena.
Provjerite je li ovaj mikrofon postavljen kao zadani mikrofon.
Provjerite je li mikrofon postavljen na minimalnu glasnoću.
Okrenite gumb za glasnoću na odgovarajuću glasnoću.

Upute za uporabu Ne
rastavljajte niti modificirajte uređaj.
Ne rastavljajte uređaj niti ga pokušavajte sami popraviti.
Spriječite ulazak tekućina u uređaj.
Ako želite očistiti uređaj , isključite napajanje.
Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara opreme i poništavanja jamstva.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer