

Uživatelský manuál

Herní kondenzátorový mikrofon Hi-Res, duální,
kardioidní/omnidirekcionální, ABS



MICRO
Gaming Microphone

Děkujeme, že jste si vybrali Proove Gaming! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Specifikace

Počet vestavěných mikrofonů: 2
Směrová charakteristika: kardioidní, všesměrová
Procesor: SSS1700
Impedance: 2,2 kOhm
Frekvenční rozsah: 100 Hz–10 kHz
Citlivost: -30 dB ± 3 dB
Vzorkovací frekvence: 96 kHz
Provozní napětí: 5 V
Bitová hloubka: 24 bitů
Port: Typ-C na USB
Délka kabelu: 2 m
Průměr zařízení: 78 x 104 x 169 mm
Barva: černá



Vybavení

1. Mikrofon
2. USB kabel
3. Manuál
4. Pop filtr
5. Samolepky

Popis produktu

1. Pop filtr
2. Indikátor
3. Dotykové tlačítko "MUTE"
4. Ovládání hlasitosti
5. Přepínač režimů
6. Port pro sluchátka
7. Port typu C



Obsluha zařízení

1. Tento mikrofon je vhodný pro počítače a další zařízení, která podporují AUX přes USB port.
2. Ovladač se nainstaluje automaticky, jakmile mikrofon připojíte k počítači kabelem (při prvním připojení mikrofonu počítač nainstaluje a aktualizuje ovladač).
3. Při používání mikrofonu v počítači se ujistěte, že je přepínač mikrofonu zapnutý. Klikněte pravým tlačítkem myši na reproduktor pro vstup do nabídky ovládání hlasitosti a proveďte příslušná nastavení.
4. Stisknutím tlačítka ztlumení ztlumíte nebo zapnete mikrofon. Zelený/modrý indikátor – zvuk je k dispozici, červený indikátor – žádný zvuk.

Přepínač hlasitosti

1. Stisknutím přepínače hlasitosti vyberte ovládání hlasitosti zvuku počítače nebo zesílení mikrofonu, jak je indikováno modrým/zeleným světlem. Pokud svítí modré světlo, přepínač je nastaven na nastavení hlasitosti zvuku počítače; zelené světlo svítí, když je přepínač nastaven na nastavení zesílení mikrofonu. Otáčením ovladače hlasitosti ve směru hodinových ručiček zvyšujete hlasitost nebo zesílení mikrofonu a otáčením proti směru hodinových ručiček snižujete hlasitost nebo zesílení mikrofonu. Při maximální hlasitosti modré světlo dvakrát blikne, při maximálním zesílení mikrofonu dvakrát blikne zelené světlo. Při minimální hlasitosti modré světlo jednou blikne; při minimálním zesílení mikrofonu jednou blikne zelené světlo.
2. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci, zařízení se automaticky vrátí k ovládání hlasitosti počítače (zelené světlo se změní na modré).
3. Klepnutím na dotykové tlačítko ZTLUMIT/MUTE na horní straně mikrofonu upravte hlasitost mikrofonu. Pokud svítí červené světlo, mikrofon je v režimu ztlumení.

Přepínač režimů

Přepnutím tlačítka přepínače režimů můžete přepínat snímací charakteristiky mikrofonu takto:

Kardioidní – přesně snímá zvuk z přední části mikrofonu, snižuje rušení okolním hlukem a je vhodný pro živé vysílání a dabing.

Všesměrový – snímá zvuk z mikrofonu v úhlu 360 stupňů, vhodný pro schůze a projevy.

Sluchátkový port

Připojte 3,5mm audio kabel sluchátek k sluchátkovému portu (pomocí tohoto kabelu můžete ovládat zvuk z mikrofonu a počítače).

DŮLEŽITÉ

Pokud je mikrofon příliš blízko reproduktoru nebo reproduktoru, může docházet k vrzání.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Řešení problémů

1. Mikrofon nefunguje nebo kontrolka nesvítí:

Dotkněte se senzoru ztlumení a zkontrolujte, zda kontrolka svítí modře.

Zkontrolujte, zda je mikrofon správně připojen k počítači.

Znovu zapněte mikrofon.

2. Kontrolka svítí modře, ale mikrofon nefunguje:

Znovu zapněte mikrofon.

Ujistěte se, že hlasitost reproduktoru počítače není snížena.

Zkontrolujte, zda je tento mikrofon nastaven jako výchozí mikrofon.

Zkontrolujte, zda je mikrofon nastaven na minimální hlasitost. Otočením ovladače hlasitosti jej prosím přepněte na odpovídající hlasitost.

Návod k obsluze

Zařízení nerozebírejte ani neupravujte.

Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat.

Zabraňte vniknutí tekutin do zařízení.

Pokud chcete zařízení čistit, vypněte napájení.

Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše zařízení a ke zrušení záruky.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Felhasználói kézikönyv

Hi-Res kondenzátoros mikrofon, kettős, kardioid/omnidirekcionális, ABS



MICRO
Gaming Microphone

Köszönjük, hogy a Proove Gaming terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Műszaki adatok

Beépített mikrofonok száma: 2
Írányultság: kardioid, omnidirekcionális
Processzor: SSS1700
Impedancia: 2,2 kOhm
Frekvenciatartomány: 100 Hz–10 kHz
Érzékenység: -30 dB ± 3 dB
Mintavételi frekvencia: 96 kHz Üzemi feszültség: 5 V
Bittömeg: 24 bit Port: Type-C USB Kábelhossz: 2 m
Készülék átmérője: 78 x 104 x 169 mm
Szín: fekete

Felszereltség

1. Mikrofon
2. USB kábel
3. Kézikönyv
4. Pop szűrő
5. Matricák

Termék leírás

1. Pop szűrő
2. Jelző
3. Érintógomb „MUTE”
4. Hangerő-szabályozó
5. Módváltó
6. Fejhallgató-csatlakozó
7. C típusú port



A készülék kezelése

1. Ez a mikrofon számítógépekhez és egyéb eszközökhöz használható, amelyek USB-porton keresztül támogatják az AUX-t.
2. A vezérlő automatikusan települ, amint a mikrofont kábellel csatlakoztatja a számítógéphez (az első csatlakoztatáskor a számítógép telepíti és frissíti a vezérlőt).
3. A mikrofon számítógépen való használatakor győződjön meg arról, hogy a mikrofon kapcsolója be van kapcsolva. Kattintson a jobb egérgombbal a hangszóróra a hangerő-vezérlő menü megnyitásához, és végezze el a megfelelő beállításokat.
4. A némítás gomb megnyomásával elnémíthatja vagy bekapcsolhatja a mikrofont. Zöld/kék jelzőfény – hang elérhető, piros jelzőfény – nincs hang.

Hangerő-kapcsoló

1. A hangerő-kapcsoló megnyomásával válassza ki a számítógép hangerejét vagy a mikrofon erősítését, amint azt a kék/zöld fény jelzi. Ha a kék fény világít, a kapcsoló a számítógép hangerejének beállítására van állítva; a zöld fény akkor világít, ha a kapcsoló a mikrofon erősítésének beállítására van állítva. A hangerő-szabályzó óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával növeli a hangerőt vagy a mikrofon erősítését, óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával pedig csökkenti a hangerőt vagy a mikrofon erősítését. Maximális hangerőnél a kék fény kétszer villog, maximális mikrofonerősítésnél a zöld fény villog kétszer. Minimális hangerőnél a kék fény egyszer villog, minimális mikrofonerősítésnél a zöld fény egyszer villog.
2. Ha 10 másodpercig nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan visszatér a számítógép hangerejének vezérléséhez (a zöld fény kékre vált).
3. A mikrofon hangerejét a mikrofon tetején található ZTLUMIT/MUTE érintőgomb megnyomásával állíthatja be. Ha a piros fény világít, a mikrofon némítás módban van.

Módváltó kapcsoló

A módváltó gomb megnyomásával a mikrofon felvételi jellemzőit a következőképpen állíthatja be:

Kardioid – pontosan érzékeli a mikrofon elülső részéről érkező hangot, csökkenti a környezeti zajok zavarását, és alkalmas élő közvetítésekhez és szinkronizáláshoz. Omnidirekcionális – 360 fokos szögben veszi fel a mikrofon hangját, alkalmas értekezletekhez és beszélgetésekhez.

Fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es fejhallgató-kábelt a fejhallgató-porthoz (ezzel a kábellel vezérelheti a mikrofon és a számítógép hangját).

FONTOS

Ha a mikrofon túl közel van a hangszóróhoz vagy a hangszóróhoz, akkor nyikorgás léphet fel.

A specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hibaelhárítás

1. A mikrofon nem működik, vagy a jelzőfény nem világít:

Érintse meg a némítás érzékelőt, és ellenőrizze, hogy a jelzőfény kék színnel világít-e.

Ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.

Kapcsolja be újra a mikrofont.

2. A jelzőfény kék színnel világít, de a mikrofon nem működik:

Kapcsolja be újra a mikrofont.

Győződjön meg arról, hogy a számítógép hangszórójának hangereje nincs lecsökkentve. Ellenőrizze, hogy ez a mikrofon van-e beállítva alapértelmezett mikrofonként.

Ellenőrizze, hogy a mikrofon a minimális hangerőre van-e állítva. A hangerőszabályzó elforgatásával állítsa be a megfelelő hangerőt.

Használati utasítás

Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.

Ne szerelje szét és ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket.

Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe.

Ha tisztítani szeretné a készüléket, kapcsolja ki az áramellátást. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

A használati utasítás be nem tartása a készülék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet.



Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Manual de utilizare

Microfon condensator pentru jocuri Hi-Res, dual, cardioid/omnidirecțional, ABS



MICRO
Gaming Microphone

Vă mulțumim că ați ales Proove Gaming! Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

Specificații

Număr de microfoane încorporate: 2
Caracteristică direcțională: cardioidă, omnidirecțională
Procesor: SSS1700
Impedanță: 2,2 kOhm
Gama de frecvențe: 100 Hz–10 kHz
Sensibilitate: -30 dB ± 3 dB
Frecvență de eșantionare: 96 kHz
Tensiune de funcționare: 5 V
Adâncime de biți: 24 biți
Port: Tip C la USB Lungime cablu: 2 m
Dimensiuni dispozitiv: 78 x 104 x 169 mm
Culoare: negru



Echipament

1. Microfon
2. Cablu USB
3. Manual
4. Filtru pop
5. Autocolante

Descrierea produsului

1. Filtru pop
2. Indicator
3. Buton tactil „MUTE”
4. Controlul volumului
5. Comutator moduri
6. Port pentru căști
7. Port tip C



Operarea echipamentului

1. Acest microfon este potrivit pentru computere și alte dispozitive care acceptă AUX prin port USB.
2. Driverul se instalează automat imediat ce conectați microfonul la computer cu ajutorul cablului (la prima conectare a microfonului, computerul instalează și actualizează driverul).
3. Când utilizați microfonul la computer, asigurați-vă că comutatorul microfonului este pornit. Faceți clic dreapta pe difuzor pentru a accesa meniul de control al volumului și efectuați setările corespunzătoare.
4. Apăsăți butonul de mutare pentru a dezactiva sau activa microfonul. Indicator verde/albastru – sunetul este disponibil, indicator roșu – nu există sunet.

Comutator de volum

1. Apăsăți comutatorul de volum pentru a selecta controlul volumului sunetului computerului sau amplificarea microfonului, așa cum este indicat de lumina albastră/verde. Dacă lumina albastră este aprinsă, comutatorul este setat pe setarea volumului sunetului computerului; lumina verde este aprinsă când comutatorul este setat pe setarea amplificării microfonului. Răsuciți comutatorul de volum în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul sau amplificarea microfonului și în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul sau amplificarea microfonului. La volumul maxim, lumina albastră clipește de două ori, iar la amplificarea maximă a microfonului, lumina verde clipește de două ori. La volumul minim, lumina albastră clipește o dată, iar la amplificarea minimă a microfonului, lumina verde clipește o dată.
2. Dacă nu efectuați nicio operațiune timp de 10 secunde, dispozitivul revine automat la controlul volumului computerului (lumina verde se schimbă în albastră).
3. Atingeți butonul tactil ZTLUMIT/MUTE din partea superioară a microfonului pentru a regla volumul microfonului. Dacă lumina roșie este aprinsă, microfonul este în modul mut.

Comutator de moduri

Comutând butonul comutatorului de moduri, puteți comuta caracteristicile de captare ale microfonului după cum urmează:
Cardioid – captează cu precizie sunetul din partea frontală a microfonului, reduce interferențele cu zgomotul ambiental și este potrivit pentru transmisiuni live și dublare.
Omnidirecțional – captează sunetul din microfon la un unghi de 360 de grade, potrivit pentru ședințe și discursuri.

Port pentru căști

Conectați cablul audio de 3,5 mm al căștilor la portul pentru căști (cu ajutorul acestui cablu puteți controla sunetul de la microfon și computer).

IMPORTANT

Dacă microfonul este prea aproape de difuzor sau difuzor, pot apărea zgomote.

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Depanare

1. Microfonul nu funcționează sau indicatorul nu se aprinde:

Atingeți senzorul de mutare și verificați dacă indicatorul luminos este aprins în albastru.

Verificați dacă microfonul este conectat corect la computer.

Reporniți microfonul.

2. Indicatorul luminos este aprins în albastru, dar microfonul nu funcționează:

Porniți din nou microfonul.

Asigurați-vă că volumul difuzorului computerului nu este redus. Verificați dacă acest microfon este setat ca microfon implicit.

Verificați dacă microfonul este setat la volumul minim. Rotiți butonul de volum pentru a-l seta la volumul corespunzător.

Instrucțiuni de utilizare

Nu dezamblați și nu modificați dispozitivul.

Nu dezamblați și nu încercați să reparați singur dispozitivul. Evitați pătrunderea lichidelor în dispozitiv.

Dacă doriți să curățați aparatul, opriți alimentarea cu energie electrică. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea dispozitivului și la anularea garanției.



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Ръководство за употреба

Hi-Res кондензаторен микрофон за игри, двоен,
кардиоиден/омнидирекционален, ABS



MICRO
Gaming Microphone

Благодарим Ви, че избрахте Proove Gaming! Преди да използвате продукта, прочетете внимателно ръководството за употреба.

Спецификации

Брой вградени микрофони: 2
Посока на звука: кардиоиден, всенасочен
Процесор: SSS1700
Импеданс: 2,2 kOhm
Честотен диапазон: 100 Hz–10 kHz
Чувствителност: -30 dB ± 3 dB
Честота на дискретизация: 96 kHz
Работно напрежение: 5 V
Битова дълбочина: 24 бита
Порт: Type-C към USB
Дължина на кабела: 2 m
Размери на устройството: 78 x 104 x 169 mm
Цвят: черен

Оборудване

1. Микрофон
2. USB кабел
3. Ръководство
4. Поп филтър
5. Стикери

Описание на продукта

1. Поп филтър
2. Индикатор
3. Сензорно бутонче „MUTE“
4. Регулиране на силата на звука
5. Превключвател на режимите
6. Порт за слушалки
7. Порт тип C



Обслужване на устройството

1. Този микрофон е подходящ за компютри и други устройства, които поддържат AUX през USB порт.
2. Драйверът се инсталира автоматично, веднага щом свържете микрофона към компютъра с кабел (при първото свързване на микрофона компютърът инсталира и актуализира драйвера).
3. Когато използвате микрофона на компютъра, уверете се, че превключвателят на микрофона е включен. Кликнете с десния бутон на мишката върху високоговорителя, за да отворите менюто за регулиране на силата на звука, и направете съответните настройки.
4. Натиснете бутона за заглушаване, за да заглушите или включите микрофона. Зелен/син индикатор – звукът е наличен, червен индикатор – няма звук.

Превключвател за силата на звука

1. Натиснете превключвателя за силата на звука, за да изберете управление на силата на звука на компютъра или усилване на микрофона, както е показано с синя/зелена светлина. Когато светне синята светлина, превключвателят е настроен на управление на силата на звука на компютъра; зелената светлина светва, когато превключвателят е настроен на усилване на микрофона.
Завъртайте регулатора на силата на звука по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука или усилването на микрофона, и против часовниковата стрелка, за да намалите силата на звука или усилването на микрофона. При максимална сила на звука синята светлина мига два пъти, а при максимално усилване на микрофона зелената светлина мига два пъти. При минимална сила на звука синята светлина мига веднъж, а при минимално усилване на микрофона зелената светлина мига веднъж.
2. Ако в продължение на 10 секунди не извършите никаква операция, устройството автоматично ще се върне към управление на силата на звука на компютъра (зелената светлина ще се промени на синя).
3. Натиснете сензорния бутон ZTLUMIT/MUTE (Звук/Мут) в горната част на микрофона, за да регулирате силата на звука на микрофона. Когато червената светлина свети, микрофонът е в режим на заглушаване.

Превключвател на режимите

Чрез превключване на бутона за превключване на режимите можете да превключвате характеристиките на микрофона по следния начин:
Кардиоиден – улавя точно звука от предната част на микрофона, намалява смущенията от околния шум и е подходящ за живо излъчване и дублаж.
Всенаочен – улавя звука от микрофона под ъгъл 360 градуса, подходящ за срещи и речи.

Порт за слушалки

Свържете 3,5-милиметров аудио кабел за слушалки към порта за слушалки (с този кабел можете да контролирате звука от микрофона и компютъра).

ВАЖНО

Ако микрофонът е прекалено близо до високоговорителя или високоговорителя, може да се получи скърцане.

Спецификациите могат да се променят без предизвестие.

Отстраняване на проблеми

1. Микрофонът не работи или индикаторът не свети:

Докоснете сензора за заглушаване и проверете дали индикаторът свети в синьо.

Проверете дали микрофонът е правилно свързан с компютъра.

Включете отново микрофона.

2. Индикаторът свети в синьо, но микрофонът не работи:

Включете отново микрофона.

Уверете се, че звукът на високоговорителя на компютъра не е намален.

Проверете дали този микрофон е настроен като основен микрофон.

Проверете дали микрофонът е настроен на минимална сила на звука. Завъртете регулатора на силата на звука, за да го настроите на подходяща сила.

Ръководство за експлоатация

Не разглобявайте и не модифицирайте устройството.

Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го ремонтирате сами. Не допускайте попадане на течности в устройството.

Ако искате да почистите устройството, изключете захранването. Не докосвайте устройството с мокри ръце.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до повреда на устройството и до анулиране на гаранцията.



Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Uporabniški priročnik

Visokoločljiv kondenzatorski mikrofons za igre, dvojni, kardiodni/vsesmerni,
ABS



MICRO
Gaming Microphone

Hvala, ker ste izbrali Proove Gaming! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

Tehnične

Število vgrajenih mikrofonov: 2
Smerne lastnosti: kardiodni,
omnidirekcionalni
Procesor: SSS1700
Impedanca: 2,2 kOhm
Frekvenčni razpon: 100 Hz–10 kHz
Občutljivost: -30 dB ± 3 dB
Frekvenca vzorčenja: 96 kHz Delovna
napetost: 5 V
Bitna globina: 24 bitov
Vrata: Type-C na USB
Dolžina kabla: 2 m
Dimenzije naprave: 78 x 104 x 169
mm Barva: črna

Značilnosti

1. Mikrofon
2. USB kabel
3. Priročnik
4. Pop filter
5. Nalepke

Opis izdelka

1. Pop filter
2. Indikator
3. Tipka »MUTE«
4. Nadzor glasnosti
5. Stikalo za izbiro načina
6. Vtičnica za slušalke
7. Vtičnica tipa C



Delovanje opreme

1. Ta mikrofonski je primeren za računalnike in druge naprave, ki podpirajo AUX prek USB-vrata.
2. Gonilnik se namesti samodejno, ko mikrofonski priključite na računalnik s kablom (ko mikrofonski priključite prvič, bo računalnik namestil in posodobil gonilnik).
3. Ko uporabljate mikrofonski na računalniku, se prepričajte, da je stikalo mikrofona vklopljeno. Desno kliknite na zvočnik, da dostopate do menija za nadzor glasnosti in nastavite ustrezne nastavitve.
4. Pritisnite gumb za utišanje, da utišate ali vklopite mikrofonski. Zelen/modri indikator – zvok je na voljo, rdeči indikator – ni zvoka.

Stikalo glasnosti

1. Pritisnite stikalo glasnosti, da izberete nadzor glasnosti računalnika ali ojačanje mikrofona, kot je prikazano z modro/zeleno lučko. Ko sveti modra lučka, je stikalo nastavljeno na glasnost računalnika; zelena lučka sveti, ko je stikalo nastavljeno na ojačanje mikrofona. Zavrtite gumb za glasnost v smeri urinega kazalca, da povečate glasnost ali ojačanje mikrofona, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da zmanjšate glasnost ali ojačanje mikrofona. Pri največji glasnosti modra lučka utripa dvakrat; pri največji ojačitvi mikrofona zelena lučka utripa dvakrat. Pri najmanjši glasnosti modra lučka utripa enkrat; pri najmanjši ojačitvi mikrofona zelena lučka utripa enkrat.
2. Če 10 sekund ne izvedete nobene operacije, se naprava samodejno vrne k nadzoru glasnosti računalnika (zelena lučka se spremeni v modro).
3. Za nastavev glasnosti mikrofona pritisnite tipko MUTE na vrhu mikrofona. Ko sveti rdeča lučka, je mikrofonski v načinu utišanja.

Stikalo za izbiro načina

S preklpom gumba za preklp načina lahko spremenite značilnosti mikrofona za zajemanje zvoka, kot sledi:

Kardioidni – natančno zajema zvok iz sprednje strani mikrofona, zmanjšuje motnje okoljskega hrupa in je primeren za neposredno oddajanje in sinhronizacijo.

Omnidirectional – zajema zvok iz mikrofona v kotu 360 stopinj, primeren za sestanke in govore.

Vrata za slušalke

V priključek za slušalke priključite 3,5-milimetrski avdio kabel za slušalke (ta kabel lahko uporabite za nadzor zvoka iz mikrofona in računalnika).

POMEMBNO

Če je mikrofonski konektor blizu zvočnika ali zvočniku, lahko pride do škripanja.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Odpravljanje težav

1. Mikrofonski konektor ne deluje ali indikator ne sveti:

Dotaknite se senzorja za utišanje in preverite, ali je indikator modre barve.

Preverite, ali je mikrofonski konektor pravilno priključen na računalnik.

Ponovno vklopite mikrofonski konektor.

2. Kontrolna lučka je modra, vendar mikrofonski konektor ne deluje:

Ponovno vklopite mikrofonski konektor.

Preverite, ali ni glasnost zvočnikov računalnika znižana. Preverite, ali je ta mikrofonski konektor nastavljen kot privzeti mikrofonski konektor.

Preverite, ali je mikrofonski konektor nastavljen na najnižjo glasnost. Nastavite glasnost na ustrezno raven.

Navodila za uporabo

Naprave ne razstavljajte in ne spreminjajte.

Naprave ne razstavljajte in ne poskušajte sami popraviti. Preprečite, da bi v napravo vdrle tekočine.

Če želite očistiti napravo, izklopite napajanje. Naprave ne dotikajte z mokrimi rokami.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro naprave in izgubo garancije.



Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Korisnički priručnik

Hi-Res kondenzatorski mikrofonski za igranje,
dvostruki, kardiodni/omnidirekionalni, ABS



MICRO
Gaming Microphone

Hvala vam što ste odabrali Proove Gaming! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

Tehnički podaci

Broj ugrađenih mikrofona: 2

Smjerni uzorak: kardiodni, omnidirekcionalni

Procesor: SSS1700

Impedancija: 2,2 kOhm

Frekvencijski raspon: 100 Hz–10 kHz

Osjetljivost: -30dB ± 3dB

Frekvencija uzorkovanja: 96 kHz

Radni napon: 5V

Dubina bita: 24 bita

Priključak: Type-C na USB

Duljina kabela: 2 m

Promjer uređaja : 78 x 104 x 169 mm

Boja: crna



Oprema 1.

Mikrofon 2.

USB kabel 3.

Upute 4. Pop

filter 5.

Naljepnice



Opis proizvoda 1.

Pop filter 2.

Indikator 3.

Dodirni gumb "MUTE"

4. Kontrola glasnoće 5.

Prekidač za odabir načina

rada 6. Priključak za

slušalice 7. Type-C priključak

Rad uređaja

1. Ovaj mikrofon je prikladan za računala i druge uređaje koji podržavaju AUX putem USB priključka.
2. Upravljački program će se automatski instalirati nakon što spojite mikrofon na računalo. kabel (prvi put kada spojite mikrofon, računalo će instalirati i ažurirati kontroler).
3. Kada koristite mikrofon na računalu , provjerite je li prekidač za mikrofon uključeno. Desnom tipkom miša kliknite zvučnik za ulazak u izbornik za kontrolu glasnoće i izvršite odgovarajuće postavke.
4. Pritisnite gumb za isključivanje zvuka za isključivanje ili uključivanje mikrofona. Zeleno/Plavo indikator – zvuk je dostupan, crveni indikator – nema zvuka.

Prekidač za glasnoću

1. Pritisnite prekidač za glasnoću kako biste odabrali kontrolu glasnoće zvuka računala ili kontrolu pojačanja mikrofona, što je naznačeno plavim/zelenim svjetlom. Kada plavo svjetlo svijetli, prekidač je postavljen za podešavanje glasnoće zvuka računala; kada svijetli zeleno svjetlo, prekidač je postavljen za podešavanje pojačanja mikrofona.

Okrenite gumb za glasnoću u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće ili pojačanja mikrofona, a suprotno od smjera kazaljke na satu za smanjenje glasnoće ili pojačanja mikrofona. Pri maksimalnoj glasnoći, plavo svjetlo bljesne dva puta; pri maksimalnom pojačanju mikrofona, zeleno svjetlo bljesne dva puta . Pri minimalnoj glasnoći, plavo svjetlo bljesne jednom; pri minimalnom pojačanju mikrofona, zeleno svjetlo bljesne jednom.

2. Ako ne izvršite nikakvu radnju 10 sekundi, uređaj će se automatski vratiti na kontrolu glasnoće računala (zeleno svjetlo će postati plavo).
3. Dodirnite dodirni gumb MUTE na vrhu mikrofona za podešavanje glasnoće mikrofona. Ako svijetli crveno svjetlo, mikrofon je u načinu rada s isključenim zvukom.

Prekidač načina rada

Pritiskom na gumb za promjenu načina rada možete promijeniti karakteristike mikrofona na sljedeći način:

Kardiodni – precizno prima zvuk s prednje strane mikrofona, smanjuje smetnje od ambijentalne buke i pogodan je za prijenos uživo i sinkronizaciju.

Svesmjerni – prima zvuk iz mikrofona pod kutom od 360 stupnjeva, pogodan za sastanke i govore.

Priključak za slušalice

Spojite 3,5 mm audio kabel za slušalice na priključak za slušalice (ovaj kabel možete koristiti za upravljanje zvukom s mikrofona i računala).

VAŽNO Ako je

mikrofon preblizu zvučnika ili zvučnika, može doći do škripanja.

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Rješavanje problema

1. Mikrofon ne radi ili je indikatorska lampica isključena:

Dodirnite senzor za isključivanje zvuka i provjerite svijetli li indikatorska lampica plavo.

Provjerite je li mikrofon ispravno spojen na računalo.

Ponovno uključite mikrofon .

2. Indikatorska lampica svijetli plavo , ali mikrofon ne radi:

Ponovno uključite mikrofon .

Provjerite da glasnoća zvučnika računala nije smanjena.

Provjerite je li ovaj mikrofon postavljen kao zadani mikrofon.

Provjerite je li mikrofon postavljen na minimalnu glasnoću. Molimo vas da podesite glasnoću na odgovarajuću razinu.

Upute za uporabu Ne

rastavljajte niti modificirajte uređaj.

Ne rastavljajte uređaj niti ga pokušavajte sami popraviti.

Spriječite ulazak tekućina u uređaj.

Ako želite očistiti uređaj , isključite napajanje.

Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara opreme i poništavanja jamstva.



Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz

USER MANUAL



MICRO

Gaming Microphone

Thank you for choosing Proove Gaming! Please read the user manual carefully before using the product.

Specifications

Number of built-in microphones: 2
Directional pattern: cardioid, omnidirectional
Processor: SSS1700
Impedance: 2.2 kOhm
Frequency range: 100Hz-10kHz
Sensitivity: -30dB±3dB
Sampling frequency: 96 kHz
Operating voltage: 5V
Bit depth: 24 bits
Port: Type-C to USB
Cable length: 2 m
Device diameter: 78x104x169 mm
Color: black



Equipment

1. Microphone
2. USB cable
3. Manual
4. Pop filter
5. Stickers

Product description

1. Pop filter
2. Indicator
3. Touch button "MUTE"
4. Volume control
5. Mode switcher
6. Headphone port
7. Type-C port



Operation of the device

1. This microphone is suitable for PCs and other devices that support the AUX via USB port.
2. The driver is installed automatically as soon as you connect the microphone to your PC with a cable (the first time you connect the microphone, your computer installs and updates the driver program).
3. When using the microphone on your computer, make sure the microphone switch is turned on. Right-click on the speaker to enter the volume control menu and make the appropriate settings.
4. Touch mute button to mute or unmute microphone. Green/blue indicator - sound is available, red indicator - no sound.

Volume switch

1. Press the volume switch to select the computer sound volume control or microphone gain, as indicated by the blue/green light. When the blue light is on, the switch is set to adjust the computer sound volume; the green light is on when the switch is set to adjust the microphone gain.
 - Turn the volume control clockwise to increase the volume or gain of the microphone, and turn it counterclockwise to decrease the volume or gain of the microphone. When the volume is at maximum, the blue light blink twice, when the microphone gain is at maximum, the green light blink twice. When the volume is at minimum, the blue light will blink once; when the microphone gain is at minimum, the green light will blink once.
2. If no operation is performed for 10 seconds, the device will automatically return to the computer's volume control (the green light will change to blue).
3. Tap the MUTE touch button on the top of the microphone to adjust the microphone volume. When the red light is on, the microphone is in mute mode.

Mode switcher

Toggle the mode switcher button to toggle the microphone's pickup patterns as follows:

- Cardioid - accurately collects sound from the front of the microphone, reduces environmental noise interference, and is suitable for live broadcasting and dubbing.
- Omnidirectional - collects sound from the microphone in a 360-degree direction, suitable for meetings and speeches.

Headphone port

Connect a 3.5 mm headphone audio cable to the headphone port (you can control the sound from the microphone and your computer with this cable).

IMPORTANT

If the microphone is too close to a loudspeaker or speaker, it may cause a squeak.

Specifications are subject to change without notice.

Troubleshooting

1. The microphone does not work or the indicator light is off:

- Touch the mute sensor to see if the indicator light is blue.
- Check that the microphone is connected to the computer correctly.
- Turn the microphone back on.

2. The indicator is blue, but the microphone is not working:

- Turn the microphone back on.
- Make sure the volume of your computer's speaker is not turned down.
- See if this microphone is set as the default microphone.
- Check if the microphone is set to the minimum volume. Please switch it to the appropriate volume by turning the volume control.

Operating instructions

- Do not disassemble or modify the device.
- Do not disassemble the device or attempt to service it yourself.
- Do not allow liquids to enter the device.
- If you want to clean the device, turn off the power.
- Do not touch the device with wet hands.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the device and void the warranty.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

USER MANUAL



MICRO

Gaming Microphone

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove Gaming entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Spezifikationen

Anzahl der integrierten Mikrofone: 2
Richtcharakteristik: Niere, Kugel
Prozessor: SSS1700
Impedanz: 2.2 kOhm
Frequenzbereich: 100Hz-10kHz
Empfindlichkeit: -30dB±3dB
Abtastfrequenz: 96 kHz
Betriebsspannung: 5V
Bittiefe: 24 Bit
Anschluss: Type-C to USB
Kabellänge: 2 m
Gerätedurchmesser: 78x104x169 mm
Farbe: Schwarz

Ausrüstung

1. Mikrophon
2. USB-Kabel
3. Handbuch
4. Pop-Filter
5. Aufkleber

Beschreibung des Produkts

1. Pop-Filter
2. Indikator
3. Berühren Sie die Taste „MUTE“
4. Lautstärkeregler
5. Modus-Umschalter
6. Kopfhöreranschluss
7. Type-C-Anschluss



Betrieb des Geräts

1. Dieses Mikrofon ist für PCs und andere Geräte geeignet, die den AUX-Anschluss über USB unterstützen.
2. Der Treiber wird automatisch installiert, sobald Sie das Mikrofon mit einem Kabel an Ihren PC anschließen (wenn Sie das Mikrofon zum ersten Mal anschließen, installiert und aktualisiert Ihr Computer das Treiberprogramm).
3. Wenn Sie das Mikrofon an Ihrem Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass der Mikrofonschalter eingeschaltet ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Lautsprecher, um das Menü zur Lautstärkeregelung aufzurufen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.
4. Berühren Sie die Taste „MUTE“, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Grüne/blaue Anzeige - Ton ist vorhanden, rote Anzeige - kein Ton.

Lautstärkeschalter

1. Drücken Sie den Lautstärkeschalter, um die Lautstärkeregelung für den Computerton oder die Mikrofonverstärkung auszuwählen, was durch das blau/grüne Licht angezeigt wird. Wenn das blaue Licht leuchtet, ist der Schalter so eingestellt, dass die Lautstärke des Computertons eingestellt wird; das grüne Licht leuchtet, wenn der Schalter so eingestellt ist, dass die Mikrofonverstärkung eingestellt wird.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke oder Verstärkung des Mikrofons zu erhöhen, und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke oder Verstärkung des Mikrofons zu verringern. Bei maximaler Lautstärke blinkt das blaue Licht zweimal, bei maximaler Mikrofonverstärkung blinkt das grüne Licht zweimal. Bei minimaler Lautstärke blinkt die blaue Leuchte einmal; bei minimaler Mikrofonverstärkung blinkt die grüne Leuchte einmal.
2. Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, kehrt das Gerät automatisch zur Lautstärkeregelung des Computers zurück (das grüne Licht wechselt zu blau).
3. Tippen Sie auf die MUTE-Touch-Taste oben auf dem Mikrofon, um die Mikrofonlautstärke einzustellen. Wenn das rote Licht leuchtet, ist das Mikrofon stummgeschaltet.

Modus-Umschalter

Schalten Sie die Modusumschalttaste um, um die Tonabnehmercharakteristik des Mikrofons wie folgt umzuschalten:

- Nierencharakteristik - nimmt den Schall von der Vorderseite des Mikrofons auf, reduziert Umgebungsgeräusche und eignet sich für Live-Übertragungen und Nachvertonungen.

- Omnidirektional - sammelt den Ton vom Mikrofon in einer 360-Grad-Richtung, geeignet für Meetings und Reden.

Kopfhöreranschluss

Schließen Sie ein 3.5-mm-Kopfhörer-Audiokabel an den Kopfhöreranschluss an (mit diesem Kabel können Sie den Ton des Mikrofons und Ihres Computers steuern).

WICHTIG

Wenn sich das Mikrofon zu nahe an einem Lautsprecher befindet, kann es zu einem Quietschen kommen.

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Fehlersuche

1. Das Mikrofon funktioniert nicht oder die Anzeigeleuchte ist aus:

- Berühren Sie den Stummschaltungssensor, um zu sehen, ob die Kontrollleuchte blau leuchtet.
- Überprüfen Sie, ob das Mikrofon richtig an den Computer angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Mikrofon wieder ein.

2. Die Anzeige leuchtet blau, aber das Mikrofon funktioniert nicht:

- Schalten Sie das Mikrofon wieder ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Lautsprechers Ihres Computers nicht zu niedrig eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob dieses Mikrofon als Standardmikrofon eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob das Mikrofon auf die Mindestlautstärke eingestellt ist. Bitte stellen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers auf die richtige Lautstärke ein.

Betriebsanleitung

- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu warten.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, schalten Sie es aus.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

USER MANUAL



MICRO

Gaming Microphone

Dziękujemy za wybranie Proove Gaming! Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Specyfikacje

Liczba wbudowanych mikrofonów: 2
Wzór kierunkowy: kardoidalny, dookólny
Procesor: SSS1700
Impedancja: 2.2 kOhm
Zakres częstotliwości: 100Hz-10kHz
Czułość: -30dB±3dB
Częstotliwość próbkowania: 96 kHz
Napięcie robocze: 5V
Głębia bitowa: 24 bity
Port: Type-C to USB
Długość kabla: 2 m
Średnica urządzenia: 78x104x169 mm
Kolor: czarny

Sprzęt

1. Mikrofon
2. Kabel USB
3. Podręcznik
4. Filtr pop
5. Naklejki

Opis produktu

1. Filtr pop
2. Wskaźnik
3. Przycisk dotykowy "MUTE"
4. Regulacja głośności
5. Przełącznik trybów
6. Port słuchawkowy
7. Port Type-C



Działanie urządzenia

1. Ten mikrofon jest odpowiedni dla komputerów PC i innych urządzeń obsługujących złącze AUX przez port USB.
2. Sterownik jest instalowany automatycznie po podłączeniu mikrofonu do komputera za pomocą kabla (przy pierwszym podłączeniu mikrofonu komputer instaluje i aktualizuje sterownik).
3. W przypadku korzystania z mikrofonu na komputerze należy upewnić się, że przełącznik mikrofonu jest włączony. Kliknij głośnik prawym przyciskiem myszy, aby przejść do menu regulacji głośności i wprowadzić odpowiednie ustawienia.
4. Dotknij przycisku „MUTE”, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
Zielony/niebieski wskaźnik – dźwięk jest dostępny, czerwony wskaźnik – brak dźwięku.

Przełącznik głośności

1. Naciśnij przełącznik głośności, aby wybrać regulację głośności dźwięku komputera lub wzmocnienie mikrofonu, zgodnie z niebieską/zieloną kontrolką. Gdy świeci się niebieskie światło, przełącznik jest ustawiony na regulację głośności dźwięku komputera; zielone światło świeci się, gdy przełącznik jest ustawiony na regulację wzmocnienia mikrofonu.
- Obróć regulator głośności w prawo, aby zwiększyć głośność lub wzmocnienie mikrofonu, i obróć go w lewo, aby zmniejszyć głośność lub wzmocnienie mikrofonu. Gdy głośność jest ustawiona na maksimum, niebieska dioda miga dwukrotnie, a gdy wzmocnienie mikrofonu jest ustawione na maksimum, zielona dioda miga dwukrotnie. Gdy głośność jest ustawiona na minimum, niebieska kontrolka miga jeden raz; gdy wzmocnienie mikrofonu jest ustawione na minimum, zielona kontrolka miga jeden raz.
2. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie powróci do regulacji głośności komputera (zielona dioda zmieni kolor na niebieski).
3. Dotknij przycisku dotykowego „MUTE” w górnej części mikrofonu, aby wyregulować głośność mikrofonu. Gdy świeci się czerwona dioda, mikrofon jest w trybie wyciszenia.

Przełącznik trybów

Przełącz przycisk przełącznika trybu, aby przełączać wzorce odbioru mikrofonu w następujący sposób:

- Kardioda – dokładnie zbiera dźwięk z przodu mikrofonu, redukuje zakłócenia z otoczenia i nadaje się do transmisji na żywo i dubbingu.
- Wielokierunkowy – zbiera dźwięk z mikrofonu w kierunku 360 stopni, odpowiedni do spotkań i przemówień.

Port słuchawkowy

Podłącz kabel audio słuchawek 3.5 mm do portu słuchawkowego (za pomocą tego kabla można sterować dźwiękiem z mikrofonu i komputera).

WAŻNE

Jeśli mikrofon znajduje się zbyt blisko głośnika lub głośnika, może powodować pischczenie.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Rozwiązywanie problemów

1. Mikrofon nie działa lub wskaźnik jest wyłączony:

- Dotknij czujnika wyciszenia, aby sprawdzić, czy wskaźnik świeci na niebiesko.
- Sprawdź, czy mikrofon jest prawidłowo podłączony do komputera.
- Ponownie włącz mikrofon.

2. Wskaźnik jest niebieski, ale mikrofon nie działa:

- Ponownie włącz mikrofon.
- Upewnij się, że głośność głośnika komputera nie jest zmniejszona.
- Sprawdź, czy ten mikrofon jest ustawiony jako mikrofon domyślny.
- Sprawdź, czy mikrofon jest ustawiony na minimalną głośność. Ustaw odpowiednią głośność, obracając pokrętkę regulacji głośności.

Instrukcja obsługi

- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia.
- Nie należy demontować urządzenia ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy.
- Nie dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.
- Jeśli chcesz wyczyścić urządzenie, wyłącz zasilanie.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i unieważnienie gwarancji.



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz