


NEEWER NL-60AI

LED Light for Cell Phone

User Manual – Multilanguage Edition



Languages / Sprachen / Jazyky / Języki / Limbi

EN English [page 2](#)

DE Deutsch [page 8](#)

CS Čeština ... [page 14](#)

SK Slovenčina [page 20](#)

PL Polski [page 26](#)

HU Magyar ... [page 32](#)


RO Română ... [page 38](#)

SL Slovenščina [page 44](#)

BG Bulgarian . [page 50](#)

NEEWER

NL-60AI LED Light for Cell Phone



User Guide


1. Product Overview

This product is a newly designed LED light for cell phones: ultra-thin, small in size and easy to use. 10 levels of brightness control and 3 modes — pure white, warm white and dual color — meet different environmental needs. The light comes with a front clip and a rear clip to hold your cell phone. The built-in 2000 mAh polymer battery provides 2 hours of continuous power.


2. Battery Warning

1. Always observe that the built-in battery must not be disassembled, modified or repaired without authorization. Any unauthorized operation may result in serious safety accidents such as battery leakage, overheating, fire or explosion.
2. It is strictly prohibited to use a non-original or non-certified charger for charging, to prevent the risk of overcharging, short-circuiting, etc.
3. If you find that the charging speed is abnormally fast or slow, or that the indicator light flashes abnormally, you should stop charging immediately and contact after-sales service.


3. Packing List



LED light × 1



Back clip × 1




Front clip × 1



Charging cable × 1


4. Product Illustration




- | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|
| ① | Light panel | ⑧ | Reduce brightness button |
| ② | Angle adjustment knob | ⑨ | Micro-USB charging interface |
| ③ | Front clip | ⑩ | Type-C charging interface |
| ④ | Back clip fixing screw hole | ⑪ | Battery indicator light |
| ⑤ | Lens fixing hole | ⑫ | Back clip |
| ⑥ | On/off key / mode key | ⑬ | Front clip fixing buckle |
| ⑦ | Increase brightness button | | |

5. Installation Notes


5.1. Front clip installation and removal




① Insert the front clip fixing buckle into the bottom slot on the back of the LED light. When you hear a “click”, the installation is complete.



② Clip the front clip on the top of your phone or laptop screen to use.




③ Rotate the angle adjustment knob to adjust the angle of the LED light.




④ Press and hold the front clip fixing buckle and pull out the front clip at the same time to remove the front clip.


5.2. Installation and removal of the back clip




① First put one end of the single buckle of the back clip into the LED light card slot. Then stretch one end of the double buckle of the back clip and snap the double buckle into the LED light card slot.



② Install the mobile phone on the back clip. The LED light can be used as a fill light for the rear lens of the mobile phone.




③ The 1/4 screw holes on the top and bottom of the back clip can be fixed on a bracket or light stand.




④ Stretch one end of the double buckle of the back clip outward, and then pull out the double buckle first to remove the back clip.

6. Instructions for Use




Turn on and off. Press and hold the “/M” button for 3 seconds and the LED light will turn on and off.

Mode switch. After turning the light on, short press the “/M” key to cycle through dual-color, cool and warm color modes.



Dimming. In any mode, press the “+” key to increase the brightness of the LED light. Press the “-” key to reduce the brightness of the LED light.



Charge. Use a Micro USB or Type-C power cable to connect the LED light to the charger.

When the indicator light flashes, it indicates that the light is charging; when the indicator light stops flashing, the charging process is complete.

7. Precautions

1. This product is not dustproof or waterproof.
2. This product is a precision instrument. Please do not drop the light on the ground, let it collide with anything, or expose it to strong vibration.
3. The working temperature of this product is 0 °C–40 °C.
4. Please do not cover the ventilation openings, otherwise the internal temperature may rise and cause a fire or accident.
5. When using the light, please do not look directly at the LED lamp beads at close range, otherwise it may cause visual impairment.

6. Do not use it near flammable materials or easily flammable solvents, otherwise a fire or accident may occur.
7. Do not use it in rain or in a humid environment.
8. Do not store the LED light in its box immediately after use — waste heat may damage the LED light. Allow it to cool before placing it in the storage box.


8. Product Parameters

Product number	NL-60AI
Number of lamp beads	60PCS
Battery capacity	3.7V 2000mAh
Input voltage	5V, 1A
Maximum power	4W
Color rendering index	CRI>95
Maximum illumination	250LUX/0.5m
Brightness range	10%–100%
Color temperature mode	Cool color, warm color, double color

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

NEEWER

NL-60AI LED-Leuchte für Mobiltelefone



Bedienungsanleitung

1. Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist eine neu entwickelte LED-Leuchte für Mobiltelefone: ultraflach, klein und einfach zu bedienen. 10 Helligkeitsstufen und 3 Modi — Reinweiß, Warmweiß und Zweifarbig — decken unterschiedliche Umgebungen ab. Zum Lieferumfang gehören ein vorderer und ein hinterer Clip zum Halten des Mobiltelefons. Der integrierte 2000mAh-Polymer-Akku liefert 2 Stunden Dauerbetrieb.


2. Warnhinweise zum Akku

1. Beachten Sie stets, dass der eingebaute Akku nicht eigenmächtig ausgebaut, verändert oder repariert werden darf. Jeder unbefugte Eingriff kann zu schweren Unfällen wie Auslaufen des Akkus, Überhitzung, Brand oder Explosion führen.
2. Die Verwendung nicht originaler oder nicht zertifizierter Ladegeräte ist streng untersagt, um Überladung, Kurzschluss und Ähnliches zu vermeiden.
3. Stellen Sie fest, dass der Ladevorgang ungewöhnlich schnell oder langsam verläuft oder die Kontrollleuchte auffällig blinkt, brechen Sie den Ladevorgang sofort ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.


3. Lieferumfang



LED-Leuchte × 1



Hinterer Clip × 1




Vorderer Clip × 1



Ladekabel × 1


4. Produktübersicht




- | | |
|--|---|
| ① Leuchtfläche | ⑧ Taste Helligkeit verringern |
| ② Winkelverstellknopf | ⑨ Micro-USB-Ladeanschluss |
| ③ Vorderer Clip | ⑩ Type-C-Ladeanschluss |
| ④ Gewindebohrung für den hinteren Clip | ⑪ Akku-Kontrollleuchte |
| ⑤ Objektiv-Befestigungsöffnung | ⑫ Hinterer Clip |
| ⑥ Ein-/Aus-Taste / Modustaste | ⑬ Befestigungsschnalle des vorderen Clips |
| ⑦ Taste Helligkeit erhöhen | |

5. Hinweise zur Installation


5.1. Vorderen Clip anbringen und abnehmen




① Schieben Sie die Befestigungsschnalle des vorderen Clips in die untere Aufnahme auf der Rückseite der LED-Leuchte. Ein hörbares Klicken zeigt an, dass die Montage abgeschlossen ist.



② Klemmen Sie den vorderen Clip zum Gebrauch oben an das Display Ihres Telefons oder Laptops.




③ Drehen Sie den Winkelverstellknopf, um den Winkel der LED-Leuchte einzustellen.




④ Halten Sie die Befestigungsschnalle des vorderen Clips gedrückt und ziehen Sie den Clip gleichzeitig heraus, um ihn abzunehmen.


5.2. Hinteren Clip anbringen und abnehmen




① Setzen Sie zuerst das Ende der Einzelschnalle des hinteren Clips in den Schlitz der LED-Leuchte. Dehnen Sie dann ein Ende der Doppelschnalle und lassen Sie sie ebenfalls in den Schlitz einrasten.



② Setzen Sie das Mobiltelefon in den hinteren Clip ein. Die LED-Leuchte dient dann als Aufhelllicht für die Rückkamera des Telefons.




③ Über die 1/4-Zoll-Gewindebohrungen oben und unten am hinteren Clip lässt sich die Leuchte an einer Halterung oder einem Lichtstativ befestigen.




④ Dehnen Sie ein Ende der Doppelschnalle des hinteren Clips nach außen und ziehen Sie die Doppelschnalle zuerst heraus, um den Clip abzunehmen.

6. Gebrauchsanweisung




Ein- und Ausschalten. Halten Sie die Taste „/M“ 3 Sekunden gedrückt, um die LED-Leuchte ein- und auszuschalten.

Moduswechsel. Drücken Sie nach dem Einschalten kurz die Taste „/M“, um zwischen den Modi Zweifarbig, Kaltweiß und Warmweiß zu wechseln.



Dimmen. Drücken Sie in jedem Modus die Taste „+“, um die Helligkeit der LED-Leuchte zu erhöhen, und die Taste „−“, um sie zu verringern.



Aufladen. Verbinden Sie die LED-Leuchte über ein Micro-USB- oder Type-C-Kabel mit dem Ladegerät.

Blinkt die Kontrollleuchte, wird geladen; hört sie auf zu blinken, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

7. Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Produkt ist weder staub- noch wasserdicht.
2. Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie die Leuchte nicht fallen, vermeiden Sie Stöße und setzen Sie sie keinen starken Vibrationen aus.
3. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt 0 °C–40 °C.
4. Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab, sonst kann die Innentemperatur steigen und einen Brand oder Unfall verursachen.
5. Blicken Sie beim Gebrauch nicht aus kurzer Entfernung direkt in die LED-Chips, da dies zu Sehschäden führen kann.

6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbarer Materialien oder leicht entzündlicher Lösungsmittel, sonst kann es zu Brand oder Unfall kommen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder in feuchter Umgebung.
8. Legen Sie die LED-Leuchte nicht direkt nach dem Gebrauch in die Box – die Restwärme kann sie beschädigen. Lassen Sie sie vorher abkühlen.


8. Produktparameter

Artikelnummer	NL-60AI
Anzahl der LED-Chips	60PCS
Akkukapazität	3.7V 2000mAh
Eingangsspannung	5V, 1A
Maximale Leistung	4W
Farbwiedergabeindex	CRI>95
Maximale Beleuchtungsstärke	250LUX/0.5m
Helligkeitsbereich	10%–100%
Farbtemperaturmodus	Kaltweiß, Warmweiß, Zweifarbig

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

NEEWER

LED světlo NL-60AI pro mobilní telefony



Uživatelská příručka

1. Přehled produktu

Tento výrobek je nově navržené LED světlo pro mobilní telefony: ultratenké, malé a snadno použitelné. 10 úrovní jasu a 3 režimy — čistě bílá, teplá bílá a dvoubarevný — pokryjí různé podmínky. Součástí je přední a zadní klip pro uchycení telefonu. Vestavěná polymerová baterie 2000 mAh zajistí 2 hodiny nepřetržitého provozu.


2. Upozornění k baterii

1. Vždy dbejte na to, že vestavěnou baterii nelze bez oprávnění vyjímat, upravovat ani opravovat. Jakýkoli neoprávněný zásah může vést k vážným nehodám, jako je únik elektrolytu, přehřátí, požár nebo výbuch.
2. Je přísně zakázáno nabíjet neoriginální nebo necertifikovanou nabíječkou, předejdete tak riziku přebití, zkratu apod.
3. Zjistíte-li, že je nabíjení neobvykle rychlé či pomalé nebo že kontrolka bliká nezvykle, okamžitě nabíjení ukončete a obraťte se na poprodejní servis.


3. Obsah balení



LED světlo × 1



Zadní klip × 1




Přední klip × 1



Nabíjecí kabel × 1


4. Popis produktu




- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ① Světelný panel | ⑧ Tlačítko snížení jasu |
| ② Knoflík nastavení úhlu | ⑨ Nabíjecí konektor Micro-USB |
| ③ Přední klip | ⑩ Nabíjecí konektor Type-C |
| ④ Závitový otvor pro zadní klip | ⑪ Kontrolka baterie |
| ⑤ Otvor pro upevnění objektivu | ⑫ Zadní klip |
| ⑥ Tlačítko zapnutí/vypnutí / režimu | ⑬ Upevňovací spona předního klipu |
| ⑦ Tlačítko zvýšení jasu | |

5. Pokyny k instalaci


5.1. Nasazení a sejmutí předního klipu




① Zasuňte upevňovací sponu předního klipu do spodní drážky na zadní straně LED svítidla. Ozve-li se cvaknutí, je montáž hotová.



② Přední klip nasaďte na horní okraj displeje telefonu nebo notebooku.




③ Otáčením knoflíku nastavení úhlu nastavte úhel LED svítidla.




④ Podržte upevňovací sponu předního klipu a současně klip vytáhněte, čímž jej sejmete.


5.2. Nasazení a sejmutí zadního klipu




① Nejprve vložte konec jednoduché spony zadního klipu do drážky LED svítidla. Poté roztáhněte jeden konec dvojité spony a zacvakněte ji do drážky svítidla.



② Připevněte mobilní telefon do zadního klipu. LED svítidlo pak slouží jako přisvětlení pro zadní objektiv telefonu.




③ Pomocí 1/4" závitových otvorů na horní a spodní straně zadního klipu lze svítidlo upevnit na držák nebo světelný stativ.




④ Roztáhněte jeden konec dvojité spony zadního klipu směrem ven a nejprve vytáhněte dvojitou sponu, čímž klip sejmete.

6. Pokyny k použití




Zapnutí a vypnutí. Podržením tlačítka „⊕/M“ po dobu 3 sekund LED svítidlo zapnete a vypnete.

Přepnutí režimu. Po zapnutí krátkým stisknutím tlačítka „⊕/M“ procházejte režimy dvoubarevný, studená a teplá barva.



Stmívání. V libovolném režimu zvýšíte jas LED svítidla tlačítkem „+“ a snížíte jej tlačítkem „-“.



Nabíjení. Připojte LED svítidlo k nabíječce kabelem Micro USB nebo Type-C.

Bliká-li kontrolka, probíhá nabíjení; jakmile blikat přestane, je nabíjení dokončeno.

7. Bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek není prachotěsný ani vodotěsný.
2. Tento výrobek je přesný přístroj. Nenechte svítidlo spadnout na zem, chraňte je před nárazy a nevystavujte je silným vibracím.
3. Provozní teplota tohoto výrobku je 0 °C–40 °C.
4. Nezakrývejte větrací otvory, jinak může vzrůst vnitřní teplota a způsobit požár nebo nehodu.
5. Při používání se nedívejte zblízka přímo do LED diod, může dojít k poškození zraku.

6. Nepoužívejte jej v blízkosti hořlavých materiálů ani snadno vznětlivých rozpouštědel, jinak může dojít k požáru nebo nehodě.
7. Nepoužívejte jej v dešti ani ve vlhkém prostředí.
8. Neukládejte LED svítidlo do boxu ihned po použití – zbytkové teplo je může poškodit. Před uložením je nechte vychladnout.


8. Parametry výrobku

Číslo výrobku	NL-60AI
Počet LED diod	60PCS
Kapacita baterie	3.7V 2000mAh
Vstupní napětí	5V, 1A
Maximální výkon	4W
Index podání barev	CRI>95
Maximální osvětlení	250LUX/0.5m
Rozsah jasu	10%–100%
Režim teploty barev	Studená barva, teplá barva, dvoubarevný

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

NEEWER

LED svetlo NL-60AI pre mobilné telefóny



Používateľská príručka

1. Prehľad produktu

Tento výrobok je novo navrhnuté LED svetlo pre mobilné telefóny: ultratenké, malé a ľahko použiteľné. 10 úrovní jasu a 3 režimy — čisto biela, teplá biela a dvojfarebný — pokryjú rôzne podmienky. Súčasťou je predný a zadný klip na uchytenie telefónu. Vstavaná polymérová batéria 2000 mAh zaistí 2 hodiny nepretržitej prevádzky.


2. Upozornenia k batérii

1. Vždy dbajte na to, že vstavanú batériu nemožno bez oprávnenia vyberať, upravovať ani opravovať. Akýkoľvek neoprávnený zásah môže viesť k vážnym nehodám, ako je únik elektrolytu, prehriatie, požiar alebo výbuch.
2. Je prísne zakázané nabíjať neoriginálnou alebo necertifikovanou nabíjačkou, predídete tak riziku prebitia, skratu a podobne.
3. Ak zistíte, že je nabíjanie neobvykle rýchle či pomalé alebo že kontrolka bliká nezvyčajne, okamžite nabíjanie ukončíte a obráťte sa na popredajný servis.


3. Obsah balenia



LED svetidlo × 1



Zadný klip × 1




Predný klip × 1



Nabíjací kábel × 1


4. Popis produktu




- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ① Svetelný panel | ⑧ Tlačidlo zníženia jasů |
| ② Gombík nastavenia uhla | ⑨ Nabíjací konektor Micro-USB |
| ③ Predný klip | ⑩ Nabíjací konektor Type-C |
| ④ Závitový otvor pre zadný klip | ⑪ Kontrolka batérie |
| ⑤ Otvor na upevnenie objektívu | ⑫ Zadný klip |
| ⑥ Tlačidlo zapnutia/vypnutia / režimu | ⑬ Upevňovacia spona predného klipu |
| ⑦ Tlačidlo zvýšenia jasů | |

5. Pokyny k inštalácii


5.1. Nasadenie a zloženie predného klipu




① Zasuňte upevňovaciu sponu predného klipu do spodnej drážky na zadnej strane LED svietidla. Ak sa ozve cvaknutie, montáž je hotová.



② Predný klip nasadíte na horný okraj displeja telefónu alebo notebooku.




③ Otáčaním gombíka nastavenia uhla nastavte uhol LED svietidla.




④ Podržte upevňovaciu sponu predného klipu a súčasne klip vytiahnite, čím ho zložíte.


5.2. Nasadenie a zloženie zadného klipu




① Najprv vložte koniec jednoduchej spony zadného klipu do drážky LED svietidla. Potom roztiahnite jeden koniec dvojitej spony a zacvaknite ju do drážky svietidla.



② Pripevnite mobilný telefón do zadného klipu. LED svietidlo potom slúži ako prísvetlenie pre zadný objektív telefónu.




③ Pomocou 1/4"závitových otvorov na hornej a spodnej strane zadného klipu možno svietidlo upevniť na držiak alebo svetelný statív.




④ Roztiahnite jeden koniec dvojitej spony zadného klipu smerom von a najprv vytiahnite dvojtitú sponu, čím klip zložíte.

6. Pokyny na použitie




Zapnutie a vypnutie. Podržaním tlačidla „⏻/M“ na 3 sekundy LED svetidlo zapnete a vypnete.

Prepnutie režimu. Po zapnutí krátkym stlačením tlačidla „⏻/M“ prechádzajte režimy dvojfarebný, studená a teplá farba.



Stmievanie. V ľubovoľnom režime zvýšite jas LED svetidla tlačidlom „+“ a znížite ho tlačidlom „-“.



Nabíjanie. Pripojte LED svetidlo k nabíjačke káblom Micro USB alebo Type-C.

Ak kontrolka bliká, prebieha nabíjanie; len čo blikáť prestane, je nabíjanie dokončené.

7. Bezpečnostné opatrenia

1. Tento výrobok nie je prachotesný ani vodotesný.
2. Tento výrobok je presný prístroj. Nenechajte svetidlo spadnúť na zem, chráňte ho pred nárazmi a nevystavujte ho silným vibráciám.
3. Prevádzková teplota tohto výrobku je 0 °C–40 °C.
4. Nezakrývajte vetracie otvory, inak môže vzrásť vnútorná teplota a spôsobiť požiar alebo nehodu.
5. Pri používaní sa nepozerajte zblízka priamo do LED diód, môže dôjsť k poškodeniu zraku.

6. Nepoužívajte ho v blízkosti horľavých materiálov ani ľahko zápalných rozptúšťadiel, inak môže dôjsť k požiaru alebo nehode.
7. Nepoužívajte ho v daždi ani vo vlhkom prostredí.
8. Neukladajte LED svietidlo do boxu ihneď po použití – zvyškové teplo ho môže poškodiť. Pred uložením ho nechajte vychladnúť.


8. Parametre výrobku

Číslo výrobku	NL-60AI
Počet LED diód	60PCS
Kapacita batérie	3.7V 2000mAh
Vstupné napätie	5V, 1A
Maximálny výkon	4W
Index podania farieb	CRI>95
Maximálne osvetlenie	250LUX/0.5m
Rozsah jasu	10%–100%
Režim teploty farieb	Studená farba, teplá farba, dvojfarebný

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

NEEWER

Lampa LED NL-60AI do telefonu



Instrukcja obsługi

1. Opis produktu

Ten produkt to nowo zaprojektowana lampa LED do telefonów: ultracienka, niewielka i łatwa w obsłudze. 10 poziomów jasności i 3 tryby — czysta biel, ciepła biel i dwubarwny — odpowiadają różnym warunkom. W zestawie znajdują się przedni i tylny klips do mocowania telefonu. Wbudowany akumulator polimerowy 2000 mAh zapewnia 2 godziny ciągłej pracy.


2. Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

1. Pamiętaj, że wbudowanego akumulatora nie wolno demontować, modyfikować ani naprawiać bez upoważnienia. Każda nieautoryzowana ingerencja może doprowadzić do poważnych wypadków, takich jak wyciek, przegrzanie, pożar lub wybuch.
2. Surowo zabrania się ładowania nieoryginalną lub niecertyfikowaną ładowarką, aby zapobiec ryzyku przeładowania, zwarcia itp.
3. Jeśli zauważysz, że ładowanie przebiega nietypowo szybko lub wolno albo wskaźnik miga nietypowo, natychmiast przerwij ładowanie i skontaktuj się z serwisem posprzedażnym.


3. Zawartość opakowania



Lampa LED × 1



Klips tylny × 1




Klips przedni × 1



Kabel do ładowania
× 1


4. Opis produktu




- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Panel świetlny | ⑧ Przycisk zmniejszania jasności |
| ② Pokrętło regulacji kąta | ⑨ Złącze ładowania Micro-USB |
| ③ Klips przedni | ⑩ Złącze ładowania Type-C |
| ④ Otwór gwintowany do mocowania klipsa tylnego | ⑪ Wskaźnik akumulatora |
| ⑤ Otwór mocowania obiektywu | ⑫ Klips tylny |
| ⑥ Przycisk włącz/wyłącz / trybu | ⑬ Zatrzask mocujący klipsa przedniego |
| ⑦ Przycisk zwiększania jasności | |

5. Uwagi montażowe


5.1. Montaż i demontaż klipsa przedniego




① Wsuń zatrzask mocujący klipsa przedniego w dolne gniazdo z tyłu lampy LED. Kliknięcie oznacza zakończenie montażu.



② Załóż klips przedni na górną krawędź ekranu telefonu lub laptopa.




③ Obracaj pokrętko regulacji kąta, aby ustawić kąt lampy LED.




④ Przytrzymaj zatrzask mocujący klipsa przedniego i jednocześnie wysuń klips, aby go zdjąć.


5.2. Montaż i demontaż klipsa tylnego




① Najpierw włóż koniec pojedynczego zatrzasku klipsa tylnego w gniazdo lampy LED. Następnie rozciągnij jeden koniec podwójnego zatrzasku i zatrzasknij go w gnieździe lampy.



② Zamocuj telefon w klipsie tylnym. Lampa LED służy wtedy jako doświetlenie tylnego obiektywu telefonu.




③ Za pomocą gwintowanych otworów 1/4" na górze i na dole klipsa tylnego lampę można zamocować na uchwycie lub statywie oświetleniowym.




④ Rozciągnij jeden koniec podwójnego zatrzasku klipsa tylnego na zewnątrz i najpierw wysuń podwójny zatrzask, aby zdjąć klips.

6. Instrukcja użytkowania




Włączanie i wyłączanie. Przytrzymaj przycisk „⊙/M” przez 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć lampę LED.

Zmiana trybu. Po włączeniu krótko naciskaj przycisk „⊙/M”, aby przełączać tryby dwubarwny, zimny i ciepły.



Ściemnianie. W dowolnym trybie naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć jasność lampy LED, i przycisk „-”, aby ją zmniejszyć.



Ładowanie. Podłącz lampę LED do ładowarki kablem Micro USB lub Type-C.

Migający wskaźnik oznacza ładowanie; gdy przestanie migać, ładowanie jest zakończone.

7. Środki ostrożności

1. Ten produkt nie jest pyłoszczelny ani wodoszczelny.
2. Ten produkt jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj lampy na ziemię, chroń ją przed uderzeniami i silnymi wibracjami.
3. Temperatura pracy tego produktu wynosi 0 °C–40 °C.
4. Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, ponieważ może wzrosnąć temperatura wewnętrzna i spowodować pożar lub wypadek.
5. Podczas używania nie patrz z bliska bezpośrednio w diody LED, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.

6. Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych ani łatwopalnych rozpuszczalników, ponieważ może dojść do pożaru lub wypadku.
7. Nie używaj w deszczu ani w wilgotnym otoczeniu.
8. Nie chowaj lampy LED do pudełka bezpośrednio po użyciu — ciepło resztkowe może ją uszkodzić. Przed schowaniem pozwól jej ostygnąć.


8. Parametry produktu

Numer produktu	NL-60AI
Liczba diod	60PCS
Pojemność akumulatora	3.7V 2000mAh
Napięcie wejściowe	5V, 1A
Moc maksymalna	4W
Wskaźnik oddawania barw	CRI>95
Maksymalne oświetlenie	250LUX/0.5m
Zakres jasności	10%–100%
Tryb temperatury barwowej	Barwa zimna, barwa ciepła, dwubarwny

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

NEEWER

NL-60AI LED-lámpa mobiltelefonhoz



Felhasználói kézikönyv

1. Termékáttekintés

Ez a termék egy újonnan tervezett LED-lámpa mobiltelefonokhoz: ultravékony, kis méretű és könnyen használható. 10 fényerőfokozat és 3 üzemmód — tiszta fehér, meleg fehér és kétszínű — felel meg a különböző környezeti igényeknek. A lámpához elülső és hátsó csipesz tartozik a telefon rögzítéséhez. A beépített 2000 mAh-s polimer akkumulátor 2 óra folyamatos működést biztosít.


2. Akkumulátorra vonatkozó figyelmeztetés

1. Mindig vegye figyelembe, hogy a beépített akkumulátort engedély nélkül tilos kiszerezni, módosítani vagy javítani. Bármilyen illetéktelen beavatkozás súlyos balesetet okozhat, például akkumulátorszivárgást, túlmelegedést, tüzet vagy robbanást.
2. Szigorúan tilos nem eredeti vagy nem tanúsított töltővel tölteni, a túltöltés, rövidzárlat stb. kockázatának elkerülése érdekében.
3. Ha azt tapasztalja, hogy a töltés szokatlanul gyors vagy lassú, illetve a jelzőfény rendellenesen villog, azonnal hagyja abba a töltést, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.


3. A csomag tartalma



LED-lámpa × 1



Hátsó csipesz × 1




Elülső csipesz × 1



Töltőkábel × 1


4. A termék bemutatása




- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ① Világítópanel | ⑧ Fényerőcsökkentő gomb |
| ② Szögállító gomb | ⑨ Micro-USB töltőcsatlakozó |
| ③ Elülső csipesz | ⑩ Type-C töltőcsatlakozó |
| ④ A hátsó csipesz rögzítőfurata | ⑪ Akkumulátorjelző fény |
| ⑤ Objektívrögzítő furat | ⑫ Hátsó csipesz |
| ⑥ Be-/kikapcsoló gomb / módgomb | ⑬ Az elülső csipesz rögzítőcsatja |
| ⑦ Fényerőnövelő gomb | |

5. Telepítési tudnivalók


5.1. Az előlő csipesz fel- és leszerelése




① Tolja az előlő csipesz rögzítőcsatját a LED-lámpa hátoldalán lévő alsó nyílásba. A kattánás jelzi, hogy a felszerelés kész.



② Csíptesse az előlő csipeszt a telefon vagy a laptop képernyőjének tetejére.




③ A szögállító gomb elforgatásával állítsa be a LED-lámpa szögét.




④ Tartsa lenyomva az előlő csipesz rögzítőcsatját, és egyidejűleg húzza ki a csipeszt az eltávolításhoz.


5.2. A hátsó csipesz fel- és leszerelése




① Először helyezze a hátsó csipesz egyszerű csatjának végét a LED-lámpa nyílásába. Ezután feszítse ki a kettős csat egyik végét, és pattintsa be azt is a lámpa nyílásába.



② Rögzítse a mobiltelefont a hátsó csipeszbe. A LED-lámpa így a telefon hátsó kamerájának derítőfényeként használható.




③ A hátsó csipesz tetején és alján lévő 1/4"-os menetes furatokkal a lámpa tartóra vagy lámpaállványra rögzíthető.




④ Feszítse ki a hátsó csipesz kettős csatjának egyik végét kifelé, és előbb a kettős csatot húzza ki a csipesz eltávolításához.

6. Használati utasítás




Be- és kikapcsolás. Tartsa lenyomva a „ $\odot$ /M” gombot 3 másodpercig a LED-lámpa be- és kikapcsolásához.

Módváltás. Bekapcsolás után a „ $\odot$ /M” gomb rövid megnyomásával válthat a kétszínű, hideg és meleg szín módok között.



Fényerőszabályozás. Bármely módban a „+” gombbal növelheti, a „-” gombbal csökkentheti a LED-lámpa fényerejét.



Töltés. Csatlakoztassa a LED-lámpát Micro USB vagy Type-C kábellel a töltőhöz.

Ha a jelzőfény villog, a töltés folyamatban van; amikor abbahagyja a villogást, a töltés befejeződött.

7. Óvintézkedések

1. Ez a termék nem por- és nem vízálló.
2. Ez a termék precíziós műszer. Ne ejtse a lámpát a földre, óvja az ütdéstől és az erős rezgéstől.
3. A termék üzemi hőmérséklete 0 °C–40 °C.
4. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat, mert a belső hőmérséklet megemelkedhet, és tüzet vagy balesetet okozhat.
5. Használat közben ne nézzon közelről közvetlenül a LED-ekbe, mert az látáskárosodást okozhat.

6. Ne használja gyúlékony anyagok vagy könnyen gyulladó oldószerek közelében, mert tűz vagy baleset következhet be.
7. Ne használja esőben vagy párás környezetben.
8. Ne tegye a LED-lámpát közvetlenül használat után a dobozába – a maradékhő károsíthatja. Hagyja kihűlni, mielőtt eltárolja.


8. Termékparaméterek

Termékszám	NL-60AI
LED-ek száma	60PCS
Akkumulátor kapacitása	3.7V 2000mAh
Bemeneti feszültség	5V, 1A
Maximális teljesítmény	4W
Színvisszaadási index	CRI>95
Maximális megvilágítás	250LUX/0.5m
Fényerő-tartomány	10%–100%
Színhőmérséklet-mód	Hideg szín, meleg szín, kétszínű

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

NEEWER

Lampă LED NL-60AI pentru telefon mobil



Ghid de utilizare

1. Prezentare generală a produsului

Acest produs este o lampă LED nou proiectată pentru telefoane mobile: ultrasubțire, de dimensiuni mici și ușor de utilizat. 10 niveluri de luminozitate și 3 moduri — alb pur, alb cald și bicolour — răspund unor nevoi diferite. Lampa este livrată cu o clemă frontală și una posterioară pentru fixarea telefonului. Acumulatorul polimeric integrat de 2000 mAh asigură 2 ore de funcționare continuă.


2. Avertismente privind bateria

1. Rețineți întotdeauna că acumulatorul integrat nu trebuie demontat, modificat sau reparat fără autorizație. Orice intervenție neautorizată poate provoca accidente grave, precum scurgeri de electrolit, supraîncălzire, incendiu sau explozie.
2. Este strict interzisă încărcarea cu un încărcător neoriginal sau necertificat, pentru a preveni riscul de supraîncărcare, scurtcircuit etc.
3. Dacă observați că viteza de încărcare este neobișnuit de rapidă sau de lentă ori că indicatorul clipește anormal, opriți imediat încărcarea și contactați serviciul post-vânzare.


3. Conținutul pachetului



Lampă LED × 1



Clemă posterioară
× 1




Clemă frontală × 1



Cablu de încărcare
× 1


4. Prezentarea produsului




- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| ① | Panou luminos | ⑧ | Buton de reducere a luminozității |
| ② | Buton de reglare a unghiului | ⑨ | Interfață de încărcare Micro-USB |
| ③ | Clemă frontală | ⑩ | Interfață de încărcare Type-C |
| ④ | Orificiu filetat pentru clemă posterioară | ⑪ | Indicator luminos al bateriei |
| ⑤ | Orificiu de fixare a obiectivului | ⑫ | Clemă posterioară |
| ⑥ | Tastă pornire/oprire / tastă mod | ⑬ | Cataramă de fixare a clemei frontale |
| ⑦ | Buton de creștere a luminozității | | |

5. Note privind instalarea


5.1. Montarea și demontarea clemei frontale




① Introduceți catarama de fixare a clemei frontale în fanta inferioară de pe spatele lămpii LED. Când auziți un „clic”, montarea este finalizată.



② Prindeți clema frontală pe marginea superioară a ecranului telefonului sau laptopului.




③ Rotiți butonul de reglare a unghiului pentru a regla unghiul lămpii LED.




④ Țineți apăsată catarama de fixare a clemei frontale și trageți simultan clema pentru a o scoate.


5.2. Montarea și demontarea clemei posterioare




① Introduceți mai întâi capătul cataramei simple a clemei posterioare în fanta lămpii LED. Apoi întindeți un capăt al cataramei duble și fixați-o în fanta lămpii.



② Fixați telefonul mobil în clema posterioară. Lampa LED poate fi folosită astfel ca lumină de umplere pentru obiectivul din spate al telefonului.




③ Cu ajutorul orificiilor filetate de 1/4" din partea superioară și inferioară a clemei posterioare, lampa poate fi fixată pe un suport sau pe un stativ de lumini.




④ Întindeți spre exterior un capăt al cataramei duble a clemei posterioare și scoateți mai întâi catarama dublă pentru a demonta clema.

6. Instrucțiuni de utilizare




Pornire și oprire. Țineți apăsat butonul „M” timp de 3 secunde pentru a aprinde și a stinge lampa LED.

Schimbarea modului. După aprindere, apăsați scurt tasta „M” pentru a parcurge modurile bi-color, culoare rece și culoare caldă.



Reglarea intensității. În orice mod, apăsați tasta „+” pentru a crește luminozitatea lămpii LED și tasta „-” pentru a o reduce.



Încărcare. Conectați lampa LED la încărcător cu un cablu Micro USB sau Type-C.

Când indicatorul clipește, încărcarea este în curs; când indicatorul nu mai clipește, procesul de încărcare este finalizat.

7. Măsuri de precauție

1. Acest produs nu este rezistent la praf sau la apă.
2. Acest produs este un instrument de precizie. Nu scăpați lampa pe jos, feriți-o de lovituri și de vibrații puternice.
3. Temperatura de funcționare a acestui produs este 0 °C–40 °C.
4. Nu acoperiți orificiile de ventilație, deoarece temperatura internă poate crește și poate provoca un incendiu sau un accident.
5. În timpul utilizării, nu priviți direct de aproape în diodele LED, deoarece vă poate afecta vederea.

6. Nu îl utilizați în apropierea materialelor inflamabile sau a solventilor ușor inflamabili, deoarece pot apărea incendii sau accidente.
7. Nu îl utilizați în ploaie sau într-un mediu umed.
8. Nu depozitați lampa LED în cutie imediat după utilizare — căldura reziduală o poate deteriora. Lăsați-o să se răcească înainte de a o pune în cutie.


8. Parametrii produsului

Număr produs	NL-60AI
Număr de diode	60PCS
Capacitate baterie	3.7V 2000mAh
Tensiune de intrare	5V, 1A
Putere maximă	4W
Indice de redare a culorilor	CRI>95
Iluminare maximă	250LUX/0.5m
Interval de luminozitate	10%–100%
Mod temperatură de culoare	Culoare rece, culoare caldă, bicolor

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

NEEWER

LED-luč NL-60AI za mobilni telefon



Navodila za uporabo


1. Pregled izdelka

Ta izdelek je na novo zasnovana LED-luč za mobilne telefone: ultratanka, majhna in preprosta za uporabo. 10 stopenj svetlosti in 3 načini — čisto bela, topla bela in dvobarvni — ustrezajo različnim okoljem. Luči sta priložena sprednja in zadnja sponka za pritrditev telefona. Vgrajena polimerna baterija 2000 mAh omogoča 2 uri neprekinjenega delovanja.


2. Opozorila glede baterije

1. Vedno upoštevajte, da vgrajene baterije ni dovoljeno razstavljati, spreminjati ali popravljati brez pooblastila. Vsak nepooblaščen poseg lahko povzroči hude nesreče, kot so iztekanje baterije, pregrevanje, požar ali eksplozija.
2. Strogo je prepovedano polnjenje z neoriginalnim ali necertificiranim polnilnikom, da preprečite tveganje prenapolnjenosti, kratkega stika ipd.
3. Če ugotovite, da je polnjenje nenavadno hitro ali počasno ali da indikator utripa neobičajno, takoj prekinite polnjenje in se obrnite na poprodajno službo.


3. Vsebina paketa



LED-luč × 1



Zadnja sponka × 1




Sprednja sponka ×
1



Polnilni kabel × 1


4. Prikaz izdelka




- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ① Svetlobna plošča | ⑧ Gumb za zmanjšanje svetlosti |
| ② Gumb za nastavitev kota | ⑨ Polnilni priključek Micro-USB |
| ③ Sprednja sponka | ⑩ Polnilni priključek Type-C |
| ④ Navojna odprtina za zadnjo sponko | ⑪ Kontrolna lučka baterije |
| ⑤ Odprtina za pritrditev objektiva | ⑫ Zadnja sponka |
| ⑥ Tipka za vklop/izklop / način | ⑬ Pritrdilna zaponka sprednje sponke |
| ⑦ Gumb za povečanje svetlosti | |

5. Opombe glede namestitve


5.1. Namestitev in odstranitev sprednje sponke




① Pritrdilno zaponko sprednje sponke potisnite v spodnjo režo na hrbtni strani LED-luči. Ko zaslišite »klik«, je namestitev končana.



② Sprednjo sponko pripnite na zgornji rob zaslona telefona ali prenosnika.




③ Z vrtenjem gumba za nastavitev kota nastavite kot LED-luči.




④ Pridržite pritrdilno zaponko sprednje sponke in hkrati sponko izvlecite, da jo odstranite.


5.2. Namestitev in odstranitev zadnje sponke




① Najprej vstavite konec enojne zaponke zadnje sponke v režo LED-luči. Nato raztegnite en konec dvojne zaponke in jo zaskočite v režo luči.



② Mobilni telefon pritrdite v zadnjo sponko. LED-luč tako služi kot dosvetlilna luč za zadnji objektiv telefona.




③ Z navojnima odprtinama 1/4" na vrhu in dnu zadnje sponke lahko luč pritrdite na nosilec ali svetlobno stojalo.




④ En konec dvojne zaponke zadnje sponke raztegnite navzven in najprej izvlecite dvojno zaponko, da sponko odstranite.

6. Navodila za uporabo




Vklop in izklop. Gumb »/M« držite 3 sekunde, da LED-luč vklopite in izklopite.

Preklop načina. Po vklopu s kratkim pritiskom tipke »/M« preklapljate med načini dvobarvni, hladna in topla barva.



Zatemnitev. V katerem koli načinu s tipko »+« povečate svetlost LED-luči, s tipko »-« pa jo zmanjšate.



Polnjenje. LED-luč s kablom Micro USB ali Type-C priključite na polnilnik.

Ko indikator utripa, poteka polnjenje; ko preneha utripati, je polnjenje končano.

7. Previdnostni ukrepi

1. Ta izdelek ni odporen na prah ali vodo.
2. Ta izdelek je precizna naprava. Luči ne spuščajte na tla, jo varujte pred udarci in močnimi vibracijami.
3. Delovna temperatura tega izdelka je 0 °C–40 °C.
4. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin, sicer lahko naraste notranja temperatura in povzroči požar ali nesrečo.
5. Med uporabo ne glejte od blizu neposredno v LED-diode, saj lahko poškodujete vid.

6. Ne uporabljajte ga v bližini vnetljivih materialov ali lahko vnetljivih topil, sicer lahko pride do požara ali nesreče.
7. Ne uporabljajte ga v dežju ali vlažnem okolju.
8. LED-luči ne shranjujte v škatlo takoj po uporabi — preostala toplota jo lahko poškoduje. Pred shranjevanjem naj se ohladi.


8. Parametri izdelka

Številka izdelka	NL-60AI
Število LED-diod	60PCS
Zmogljivost baterije	3.7V 2000mAh
Vhodna napetost	5V, 1A
Največja moč	4W
Indeks barvne reprodukcije	CRI>95
Največja osvetlitev	250LUX/0.5m
Razpon svetlosti	10%–100%
Način barvne temperature	Hladna barva, topla barva, dvobarvni

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

NEEWER

LED осветител NL-60AI за мобилен телефон



Ръководство за потребителя

1. Общ преглед на продукта

Този продукт е новопроектиран LED осветител за мобилни телефони: свръхтънък, компактен и лесен за употреба. 10 нива на яркост и 3 режима — чисто бяло, топло бяло и двуцветен — отговарят на различни условия. Осветителят се доставя с предна и задна щипка за закрепване на телефона. Вградената полимерна батерия 2000 mAh осигурява 2 часа непрекъсната работа.


2. Предупреждения за батерията

1. Винаги имайте предвид, че вградената батерия не трябва да се разглобява, модифицира или ремонтира без разрешение. Всяка неоторизирана намеса може да доведе до сериозни инциденти като изтичане на батерията, прегряване, пожар или експлозия.
2. Строго се забранява зареждането с неоригинално или несертифицирано зарядно устройство, за да се предотврати рискът от презареждане, късо съединение и др.
3. Ако установите, че зареждането е необичайно бързо или бавно или че индикаторът мига необичайно, незабавно прекратете зареждането и се свържете със сервиза.


3. Съдържание на опаковката



LED осветител × 1



Задна щипка × 1




Предна щипка × 1



Кабел за зареждане
× 1


4. Изглед на продукта




- | | |
|-------------------------------------|--|
| ① Светлинен панел | ⑧ Бутон за намаляване на яркостта |
| ② Копче за регулиране на ъгъла | ⑨ Интерфейс за зареждане Micro-USB |
| ③ Предна щипка | ⑩ Интерфейс за зареждане Type-C |
| ④ Резбован отвор за задната щипка | ⑪ Индикаторна лампа за батерията |
| ⑤ Отвор за закрепване на обектив | ⑫ Задна щипка |
| ⑥ Бутон вкл./изкл. / бутон за режим | ⑬ Фиксираща закопчалка на предната щипка |
| ⑦ Бутон за увеличаване на яркостта | |

5. Указания за монтаж


5.1. Монтиране и сваляне на предната щипка




① Вкарайте фиксиращата закопчалка на предната щипка в долния прорез на гърба на LED осветителя. Когато чуete щракване, монтажът е завършен.



② Закачете предната щипка на горния край на екрана на телефона или лаптопа.




③ Завъртете копчето за регулиране на ъгъла, за да настроите ъгъла на LED осветителя.




④ Задръжте фиксиращата закопчалка на предната щипка и едновременно издърпайте щипката, за да я свалите.


5.2. Монтиране и сваляне на задната щипка




① Първо поставете единия край на единичната закопчалка на задната щипка в прореза на LED осветителя. След това разтегнете единия край на двойната закопчалка и я щракнете в прореза на осветителя.



② Закрепете мобилния телефон в задната щипка. LED осветителят тогава служи като запълваща светлина за задния обектив на телефона.




③ Чрез резбованите отвори 1/4" в горната и долната част на задната щипка осветителят може да се закрепи към скоба или осветителен статив.




④ Разтегнете единия край на двойната закопчалка на задната щипка навън и първо издърпайте двойната закопчалка, за да свалите щипката.

6. Указания за употреба




Включване и изключване. Задръжте бутона „⊕/M“ за 3 секунди, за да включите и изключите LED осветителя.

Смяна на режима. След включване натискайте кратко бутона „⊕/M“, за да превключвате между режимите двуцветен, студен и топъл цвят.



Димиране. В който и да е режим натиснете бутона „+“, за да увеличите яркостта на LED осветителя, и бутона „-“, за да я намалите.



Зареждане. Свържете LED осветителя към зарядното устройство с кабел Micro USB или Type-C.

Когато индикаторът мига, зареждането е в ход; когато спре да мига, зареждането е завършено.

7. Предпазни мерки

1. Този продукт не е защитен от прах или вода.
2. Този продукт е прецизен уред. Не изпускайте осветителя на земята, пазете го от удари и силни вибрации.
3. Работната температура на този продукт е 0 °C–40 °C.
4. Не покривайте вентилационните отвори, тъй като вътрешната температура може да се повиши и да причини пожар или инцидент.
5. По време на употреба не гледайте отблизо директно към светодиодите, тъй като това може да увреди зрението.

6. Не го използвайте в близост до запалими материали или лесно запалими разтворители, тъй като може да възникне пожар или инцидент.
7. Не го използвайте в дъжд или във влажна среда.
8. Не прибирайте LED осветителя в кутията веднага след употреба — остатъчната топлина може да го повреди. Оставете го да изстине, преди да го приберете.

8. Параметри на продукта

Номер на продукта	NL-60AI
Брой светодиодни елементи	60PCS
Капацитет на батерията	3.7V 2000mAh
Входно напрежение	5V, 1A
Максимална мощност	4W
Индекс на цвето предаване	CRI>95
Максимална осветеност	250LUX/0.5m
Диапазон на яркостта	10%–100%
Режим на цветна температура	Студен цвят, топъл цвят, двуцветен

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg