

BLUETOOTH AUDIO ADAPTER J100



User Manual Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

BLUETOOTH AUDIO ADAPTÉR J100



Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1 Úvod	3
2 Technické parametry	3
3 Popis přístroje	3
4 Obsluha	5
4.1 Režim příjmu (RX)	5
4.2 Režim vysílání (TX)	6
4.3 Režim počítače (PC)	7
5 Bezpečnostní upozornění	7

1. Úvod

Adaptér J100 umí zvuk přes Bluetooth přijímat i vysílat. Ovládá se jednoduše a přijme signál z většiny zařízení s Bluetooth: hudbu z mobilního telefonu nebo počítače tak přenesete bezdrátově do staršího zesilovače nebo reproduktorů. Naopak zvuk z televizoru, herní konzole nebo CD přehrávače vysílá přes Bluetooth do Bluetooth sluchátek nebo reproduktorů.

Adaptér tak odstraňuje omezení audiozařízení a rozšiřuje jejich možnosti. Stačí jej zapojit; nevyžaduje instalaci žádných ovladačů ani softwaru.

2. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Název výrobku	Bluetooth audio adaptér
Model	J100 (název pro párování)
Kodek	SBC
Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Frekvenční pásmo	2400–2483,5 MHz
Frekvenční rozsah zvuku	20 Hz – 20 kHz
Dosah	20 m (bez překážek)
Vstup zvuku	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Výstup zvuku	3,5 mm, RCA
Napájení	USB-C, 5 V
Kompatibilita	Zařízení s Bluetooth (telefony a tablety s Androidem nebo iOS, televizory, herní konzole) a audiozařízení se vstupem zvuku

3. Popis přístroje

Konektory jsou na zadní straně adaptéru, kontrolky a tlačítka na přední straně.



Zadní strana – konektory

- ① Konektor USB-C: napájení 5 V a vstup zvuku z počítače
- ② Konektor AUX (3,5 mm)
- ③ Konektory RCA (L/R)
- ④ Vstup / výstup zvuku (IN/OUT): konektory AUX a RCA slouží podle režimu jako výstup (RX) nebo vstup (TX)
- ⑤ Anténa



Přední strana – kontrolky a tlačítka


- ① Stavové kontrolky RX, TX a PC
- ② Předchozí skladba / snížení hlasitosti
- ③ Přehrávání / pauza / přijetí hovoru
- ④ Další skladba / zvýšení hlasitosti
- ⑤ Tlačítko **PC**: dvojným stisknutím zapnete vstup zvuku z počítače nebo televizoru přes USB

4. Obsluha

Adaptér pracuje ve třech režimech: příjem (RX), vysílání (TX) a zvuk z počítače (PC). Aktivní režim ukazují kontrolky na přední straně.

4.1 Režim příjmu (RX)

1. Modrá kontrolka RX na adaptéru bliká: adaptér čeká na spárování. Na zařízení s Bluetooth vyhledejte „J100“ a klepnutím spárujte; tím je spojení navázáno.
2. Adaptér připojte kabelem 3,5 mm nebo RCA k zesilovači, reproduktorům nebo jinému audiozařízení. Po připojení můžete poslouchat hudbu v kvalitě Hi-Fi.



Zapojení v režimu příjmu (RX)

- ① Mobilní telefon nebo tablet
- ② Notebook
- ③ Drátový reproduktor
- ④ Drátová sluchátka
- ⑤ Autorádio

4.2 Režim vysílání (TX)

1. Červená kontrolka TX na adaptéru bliká. Zvukový konektor adaptéru připojte k výstupu zvuku vašeho zařízení (například televizoru, počítače nebo konzole PS5).
2. Zapněte přijímací zařízení (Bluetooth sluchátka nebo reproduktor) a přepněte je do režimu párování.
3. Adaptér přijímací zařízení sám vyhledá, spáruje se s ním a připojí je.
4. Po úspěšném připojení svítí červená kontrolka TX trvale.



Zapojení v režimu vysílání (TX)

- ① Počítač
- ② Televizor
- ③ Bluetooth reproduktor
- ④ Bluetooth sluchátka

4.3 Režim počítače (PC)

1. Datovým kabelem USB-C propojte napájecí konektor adaptéru s počítačem a dvakrát stiskněte tlačítko **PC**. Modrá kontrolka PC se rozsvítí trvale.
2. Svítí-li kontrolka RX, adaptér přenáší zvuk z počítače kabelem do zesilovače nebo reproduktorů.
3. Svítí-li kontrolka TX, adaptér vysílá zvuk z počítače přes Bluetooth do Bluetooth sluchátek nebo reproduktorů.

Poznámka

Režim PC vyžaduje propojení s počítačem datovým kabelem USB-C. S kabelem USB-C, který slouží jen k napájení a nemá datové vodiče, režim PC nefunguje.

5. Bezpečnostní upozornění

1. Provozní teplota v interiéru: 0 až 25 °C; skladovací teplota: –20 až 70 °C.
2. Výrobek nepoužívejte v prostorách s vysokou vlhkostí, například v koupelně.
3. Vedle výrobku nestavte nádoby s vodou ani jiné předměty. Vystříknutá voda může způsobit přehřátí, únik proudu nebo jinou poruchu výrobku.
4. Výrobku, kabelů ani zásuvky se nedotýkejte mokřýma rukama; hrozí úraz elektrickým proudem.
5. Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. Pokud se výrobek porouchá nebo má vadu, přestaňte jej používat a naložte s ním podle místních předpisů.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

BLUETOOTH AUDIO ADAPTÉR J100



Používateľská príručka

Skôr ako začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chráňte tým seba aj svoje okolie.

Nedodržanie pokynov môže spôsobiť škodu na majetku alebo zranenie. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1	Úvod	3
2	Technické parametre	3
3	Opis prístroja	3
4	Obsluha	5
4.1	Režim príjmu (RX)	5
4.2	Režim vysielania (TX)	6
4.3	Režim počítača (PC)	7
5	Bezpečnostné upozornenia	7

1. Úvod

Adaptér J100 dokáže zvuk cez Bluetooth prijímať aj vysieľať. Ovláda sa jednoducho a prijme signál z väčšiny zariadení s Bluetooth: hudbu z mobilného telefónu alebo počítača tak preniesiete bezdrôtovo do staršieho zosilňovača alebo reproduktorov. Naopak zvuk z televízora, hernej konzoly alebo CD prehrávača vysiela cez Bluetooth do Bluetooth slúchadiel alebo reproduktorov.

Adaptér tak odstraňuje obmedzenia audiozariadení a rozširuje ich možnosti. Stačí ho zapojiť; nevyžaduje inštaláciu žiadnych ovládačov ani softvéru.

2. Technické parametre

Parameter	Hodnota
Názov výrobku	Bluetooth audio adaptér
Model	J100 (názov na párovanie)
Kodek	SBC
Bluetooth profily	A2DP, AVRCP
Frekvenčné pásmo	2400–2483,5 MHz
Frekvenčný rozsah zvuku	20 Hz – 20 kHz
Dosah	20 m (bez prekážok)
Vstup zvuku	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Výstup zvuku	3,5 mm, RCA
Napájanie	USB-C, 5 V
Kompatibilita	Zariadenia s Bluetooth (telefóny a tablety s Androidom alebo iOS, televízory, herné konzoly) a audiozariadenia so vstupom zvuku

3. Opis prístroja

Konektory sú na zadnej strane adaptéra, kontrolky a tlačidlá na prednej strane.



Zadná strana – konektory

- ① Konektor USB-C: napájanie 5 V a vstup zvuku z počítača
- ② Konektor AUX (3,5 mm)
- ③ Konektory RCA (L/R)
- ④ Vstup / výstup zvuku (IN/OUT): konektory AUX a RCA slúžia podľa režimu ako výstup (RX) alebo vstup (TX)
- ⑤ Anténa



Predná strana – kontrolky a tlačidlá


- ① Stavové kontrolky RX, TX a PC
- ② Predchádzajúca skladba / zníženie hlasitosti
- ③ Prehrávanie / pauza / prijatie hovoru
- ④ Ďalšia skladba / zvýšenie hlasitosti
- ⑤ Tlačidlo **PC**: dvojitým stlačením zapnete vstup zvuku z počítača alebo televízora cez USB

4. Obsluha

Adaptér pracuje v troch režimoch: príjem (RX), vysielanie (TX) a zvuk z počítača (PC). Aktívny režim ukazujú kontrolky na prednej strane.

4.1 Režim príjmu (RX)

1. Modrá kontrolka RX na adaptéri bliká: adaptér čaká na spárovanie. Na zariadení s Bluetooth vyhľadajte „J100“ a ťuknutím spárujte; tým je spojenie nadviazané.
2. Adaptér pripojte káblom 3,5 mm alebo RCA k zosilňovaču, reproduktorom alebo inému audiozariadeniu. Po pripojení môžete počúvať hudbu v kvalite Hi-Fi.



Zapojenie v režime príjmu (RX)

- ① Mobilný telefón alebo tablet
- ② Notebook
- ③ Drôtový reproduktor
- ④ Drôtové slúchadlá
- ⑤ Autorádio

4.2 Režim vysielania (TX)

1. Červená kontrolka TX na adaptéri bliká. Zvukový konektor adaptéra pripojte k výstupu zvuku vášho zariadenia (napríklad televízora, počítača alebo konzoly PS5).
2. Zapnite prijímacie zariadenie (Bluetooth slúchadlá alebo reproduktor) a prepnite ho do režimu párovania.
3. Adaptér prijímacie zariadenie sám vyhľadá, spáruje sa s ním a pripojí ho.
4. Po úspešnom pripojení svieti červená kontrolka TX trvalo.



Zapojenie v režime vysielania (TX)

- ① Počítač
- ② Televízor
- ③ Bluetooth reproduktor
- ④ Bluetooth slúchadlá

4.3 Režim počítača (PC)

1. Dátovým káblom USB-C prepojte napájací konektor adaptéra s počítačom a dvakrát stlačte tlačidlo **PC**. Modrá kontrolka PC sa rozsvieti natrvalo.
2. Ak svieti kontrolka RX, adaptér prenáša zvuk z počítača káblom do zosilňovača alebo reproduktorov.
3. Ak svieti kontrolka TX, adaptér vysiela zvuk z počítača cez Bluetooth do Bluetooth slúchadiel alebo reproduktorov.

Poznámka

Režim PC vyžaduje prepojenie s počítačom dátovým káblom USB-C. S káblom USB-C, ktorý slúži len na napájanie a nemá dátové vodiče, režim PC nefunguje.

5. Bezpečnostné upozornenia

1. Prevádzková teplota v interiéri: 0 až 25 °C; skladovacia teplota: –20 až 70 °C.
2. Výrobok nepoužívajte v priestoroch s vysokou vlhkosťou, napríklad v kúpeľni.
3. Vedľa výrobku nekladte nádoby s vodou ani iné predmety. Rozstreknutá voda môže spôsobiť prehriatie, únik prúdu alebo inú poruchu výrobku.
4. Výrobku, káblov ani zásuvky sa nedotýkajte mokrými rukami; hrozí úraz elektrickým prúdom.
5. Výrobok nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte. Ak sa výrobok pokazí alebo má chybu, prestaňte ho používať a zlikvidujte ho podľa miestnych predpisov.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

BLUETOOTH AUDIOADAPTER

J100



Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg.

Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Az útmutatót őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Bevezetés	3
2. Műszaki adatok	3
3. A készülék részei	3
4. Használat	5
4.1. Vevő üzemmód (RX)	5
4.2. Adó üzemmód (TX)	6
4.3. Számítógépes üzemmód (PC)	7
5. Biztonsági figyelmeztetések	7

1. Bevezetés

A J100 adapter Bluetooth-kapcsolaton keresztül hangot fogadni és továbbítani is képes. Kezelése egyszerű, és a legtöbb Bluetooth-eszköz jelét fogadja: a mobiltelefonon vagy számítógépen tárolt zenét így vezeték nélkül juttathatja el egy régebbi erősítőre vagy hangszóróra. Fordított irányban a televízió, a játékkonzol vagy a CD-lejátszó hangját Bluetooth-on továbbítja Bluetooth-fülhallgatóra vagy -hangszóróra.

Az adapter így megszünteti az audioeszközök korlátait, és bővíti a lehetőségeiket. Elég csatlakoztatni; nem igényel semmilyen illesztőprogramot vagy szoftvert.

2. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Termék neve	Bluetooth audioadapter
Modell	J100 (párosítási név)
Kodek	SBC
Bluetooth-profilok	A2DP, AVRCP
Frekvenciasáv	2400–2483,5 MHz
Frekvenciaátvitel	20 Hz – 20 kHz
Hatótávolság	20 m (akadálymentes környezetben)
Hangbemenet	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Hangkimenet	3,5 mm, RCA
Tápellátás	USB-C, 5 V
Kompatibilitás	Bluetooth-eszközök (Android vagy iOS rendszerű telefonok és táblagépek, televíziók, játékkonzolok) és hangbemenettel rendelkező audioeszközök

3. A készülék részei

A csatlakozók az adapter hátoldalán, a jelzőfények és a gombok az előlapon találhatók.



Hátoldal – csatlakozók

- ① USB-C csatlakozó: 5 V-os tápellátás és hangbemenet számítógépről
- ② AUX csatlakozó (3,5 mm)
- ③ RCA csatlakozók (L/R)
- ④ Hangbemenet / hangkimenet (IN/OUT): az AUX és az RCA csatlakozó az üzemmódtól függően kimenetként (RX) vagy bemenetként (TX) működik
- ⑤ Antenna



Előlap – jelzőfények és gombok


- ① RX, TX és PC állapotjelző fények
- ② Előző szám / hangerő csökkentése
- ③ Lejátszás / szünet / hívás fogadása
- ④ Következő szám / hangerő növelése
- ⑤ **PC** gomb: kétszeri megnyomásával bekapcsolja a számítógépről vagy televízióról USB-n érkező hangbemenetet

4. Használat

Az adapter három üzemmódban működik: vétel (RX), adás (TX) és számítógépes hang (PC). Az aktív üzemmódot az előlapi jelzőfények mutatják.

4.1 Vevő üzemmód (RX)

1. Az adapter kék RX jelzőfénye villog: az adapter párosításra vár. A Bluetooth-eszközön keresse meg a „J100” nevű eszközt, és koppintással párosítsa; ezzel a kapcsolat létrejött.
2. Az adaptert 3,5 mm-es vagy RCA kábellel csatlakoztassa erősítőhöz, hangszóróhoz vagy más audioeszközhöz. Csatlakoztatás után Hi-Fi minőségben hallgathatja a zenét.



Csatlakoztatás vevő üzemmódban (RX)

- ① Mobiltelefon vagy táblagép
- ② Notebook
- ③ Vezetékes hangszóró
- ④ Vezetékes fülhallgató
- ⑤ Autórádió

4.2 Adó üzemmód (TX)

1. Az adapter piros TX jelzőfénye villog. Az adapter hangcsatlakozóját kösse az eszköze hangkimenetére (például televízió, számítógép vagy PS5 konzol).
2. Kapcsolja be a vevőeszközt (Bluetooth-fülhallgatót vagy -hangszórót), és állítsa párosítási módba.
3. Az adapter a vevőeszközt magától megkeresi, párosítja és csatlakoztatja.
4. Sikeres csatlakozás után a piros TX jelzőfény folyamatosan világít.



Csatlakoztatás adó üzemmódban (TX)

- ① Számítógép
- ② Televízió
- ③ Bluetooth-hangszóró
- ④ Bluetooth-fülhallgató

4.3 Számítógépes üzemmód (PC)

1. USB-C adatkábelrel kösse össze az adapter tápcsatlakozóját a számítógéppel, majd nyomja meg kétszer a **PC** gombot. A kék PC jelzőfény folyamatosan világítani kezd.
2. Ha az RX jelzőfény világít, az adapter a számítógép hangját kábelben továbbítja az erősítőre vagy a hangszóróra.
3. Ha a TX jelzőfény világít, az adapter a számítógép hangját Bluetooth-on továbbítja Bluetooth-fülhallgatóra vagy -hangszóróra.

Megjegyzés

A PC üzemmódhoz az adaptert USB-C adatkábelrel kell a számítógéphez csatlakoztatni. Olyan USB-C kábelrel, amely csak töltésre szolgál, és nincsenek benne adatvezetékek, a PC üzemmód nem működik.

5. Biztonsági figyelmeztetések

1. Üzemi hőmérséklet beltérben: 0 és 25 °C között; tárolási hőmérséklet: –20 és 70 °C között.
2. Ne használja a terméket magas páratartalmú helyiségben, például fürdőszobában.
3. Ne helyezzen a termék mellé vízzel teli edényt vagy más tárgyat. A kifröccsenő víz túlmelegedést, áramszivárgást vagy a termék más meghibásodását okozhatja.
4. Ne érintse meg a terméket, a kábeleket és az aljzatot nedves kézzel; áramütés veszélye áll fenn.
5. Ne szerelje szét, ne alakítsa át és ne javítsa a terméket. Ha a termék meghibásodik vagy hibás, ne használja tovább, és a helyi előírások szerint járjon el vele.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ADAPTOR AUDIO BLUETOOTH J100



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; astfel vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur.

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări corporale. Păstrați manualul pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Introducere	3
2	Parametri tehnici	3
3	Descrierea aparatului	3
4	Utilizare	5
4.1	Modul de recepție (RX)	5
4.2	Modul de transmisie (TX)	6
4.3	Modul calculator (PC)	7
5	Instrucțiuni de siguranță	7

1. Introducere

Adaptorul J100 poate atât recepționa, cât și transmite sunet prin Bluetooth. Se utilizează simplu și primește semnalul de la majoritatea dispozitivelor cu Bluetooth: muzica de pe telefonul mobil sau de pe calculator o transferați astfel fără fir către un amplificator sau boxe mai vechi. Invers, sunetul de la televizor, de la consola de jocuri sau de la un CD player îl transmite prin Bluetooth către căști sau boxe Bluetooth.

Adaptorul elimină astfel limitările echipamentelor audio și le extinde posibilitățile. Este suficient să îl conectați; nu necesită instalarea niciunui driver sau software.

2. Parametri tehnici

Parametru	Valoare
Denumirea produsului	Adaptor audio Bluetooth
Model	J100 (nume pentru asociere)
Codec	SBC
Profiluri Bluetooth	A2DP, AVRCP
Banda de frecvență	2400–2483,5 MHz
Gama de frecvențe audio	20 Hz – 20 kHz
Rază de acțiune	20 m (fără obstacole)
Intrare audio	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Ieșire audio	3,5 mm, RCA
Alimentare	USB-C, 5 V
Compatibilitate	Dispozitive cu Bluetooth (telefoane și tablete cu Android sau iOS, televizoare, console de jocuri) și echipamente audio cu intrare audio

3. Descrierea aparatului

Conectorii se află pe partea din spate a adaptorului, indicatoarele luminoase și butoanele pe partea din față.



Partea din spate – conectori

- ① Conector USB-C: alimentare 5 V și intrare audio de la calculator
- ② Conector AUX (3,5 mm)
- ③ Conectori RCA (L/R)
- ④ Intrare / ieșire audio (IN/OUT): conectorii AUX și RCA servesc, în funcție de mod, ca ieșire (RX) sau ca intrare (TX)
- ⑤ Antenă



Partea din față – indicatoare luminoase și butoane


- ① Indicatoare de stare RX, TX și PC
- ② Piesa anterioară / reducerea volumului
- ③ Redare / pauză / preluarea apelului
- ④ Piesa următoare / creșterea volumului
- ⑤ Butonul **PC**: prin apăsare dublă activați intrarea audio de la calculator sau televizor prin USB

4. Utilizare

Adaptorul funcționează în trei moduri: recepție (RX), transmisie (TX) și sunet de la calculator (PC). Modul activ este indicat de indicatoarele luminoase de pe partea din față.

4.1 Modul de recepție (RX)

1. Indicatorul albastru RX de pe adaptor clipește: adaptorul așteaptă asocierea. Pe dispozitivul cu Bluetooth căutați „J100” și atingeți pentru asociere; conexiunea este astfel stabilită.
2. Conectați adaptorul printr-un cablu de 3,5 mm sau RCA la amplificator, la boxe sau la alt echipament audio. După conectare puteți asculta muzică la calitate Hi-Fi.



Conectarea în modul de recepție (RX)

- ① Telefon mobil sau tabletă
- ② Laptop
- ③ Boxă cu fir
- ④ Căști cu fir
- ⑤ Sistem audio auto

4.2 Modul de transmisie (TX)

1. Indicatorul roșu TX de pe adaptor clipește. Conectați conectorul audio al adaptorului la ieșirea audio a dispozitivului dumneavoastră (de exemplu televizor, calculator sau consolă PS5).
2. Porniți dispozitivul receptor (căști sau boxă Bluetooth) și treceți-l în modul de asociere.
3. Adaptorul caută singur dispozitivul receptor, se asociază cu acesta și îl conectează.
4. După conectarea reușită, indicatorul roșu TX rămâne aprins.



Conectarea în modul de transmisie (TX)

- ① Calculator
- ② Televizor
- ③ Boxă Bluetooth
- ④ Căști Bluetooth

4.3 Modul calculator (PC)

1. Printr-un cablu de date USB-C conectați conectorul de alimentare al adaptorului la calculator și apăsați de două ori butonul **PC**. Indicatorul albastru PC rămâne aprins.
2. Dacă indicatorul RX este aprins, adaptorul transmite sunetul de la calculator prin cablu către amplificator sau boxe.
3. Dacă indicatorul TX este aprins, adaptorul transmite sunetul de la calculator prin Bluetooth către căști sau boxe Bluetooth.

Notă

Modul PC necesită conectarea la calculator printr-un cablu de date USB-C. Cu un cablu USB-C destinat doar alimentării, fără conductori de date, modul PC nu funcționează.

5. Instrucțiuni de siguranță

1. Temperatura de funcționare în interior: de la 0 până la 25 °C; temperatura de depozitare: de la –20 până la 70 °C.
2. Nu utilizați produsul în spații cu umiditate ridicată, de exemplu în baie.
3. Nu așezați lângă produs recipiente cu apă sau alte obiecte. Apa stropită poate provoca supraîncălzirea, scurgeri de curent sau altă defecțiune a produsului.
4. Nu atingeți produsul, cablurile sau priza cu mâinile ude; există pericol de electrocutare.
5. Nu demontați, nu modificați și nu reparați produsul. Dacă produsul se defectează sau prezintă un defect, încetați să îl utilizați și procedați conform reglementărilor locale.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

BLUETOOTH-AUDIO-ADAPTER J100



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; damit schützen Sie sich und Ihre Umgebung. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Technische Daten	3
3	Gerätebeschreibung	3
4	Bedienung	5
4.1	Empfangsmodus (RX)	5
4.2	Sendemodus (TX)	6
4.3	Computermodus (PC)	7
5	Sicherheitshinweise	7

1. Einleitung

Der Adapter J100 kann Ton über Bluetooth sowohl empfangen als auch senden. Er ist einfach zu bedienen und empfängt das Signal der meisten Bluetooth-Geräte: So übertragen Sie Musik vom Mobiltelefon oder Computer drahtlos an einen älteren Verstärker oder an Lautsprecher. Umgekehrt sendet er den Ton eines Fernsehers, einer Spielkonsole oder eines CD-Players über Bluetooth an Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher.

Der Adapter hebt damit die Grenzen von Audiogeräten auf und erweitert deren Möglichkeiten. Er muss nur angeschlossen werden; die Installation von Treibern oder Software ist nicht erforderlich.

2. Technische Daten

Parameter	Wert
Produktname	Bluetooth-Audio-Adapter
Modell	J100 (Name für die Kopplung)
Codec	SBC
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP
Frequenzband	2400–2483,5 MHz
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz
Reichweite	20 m (ohne Hindernisse)
Audioeingang	3,5 mm, RCA (Cinch), PC (USB-C)
Audioausgang	3,5 mm, RCA
Stromversorgung	USB-C, 5 V
Kompatibilität	Geräte mit Bluetooth (Telefone und Tablets mit Android oder iOS, Fernseher, Spielkonsolen) und Audiogeräte mit Audioeingang

3. Gerätebeschreibung

Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Adapters, die Anzeigen und Tasten auf der Vorderseite.



Rückseite – Anschlüsse

- ① USB-C-Anschluss: Stromversorgung 5 V und Audioeingang vom Computer
- ② AUX-Anschluss (3,5 mm)
- ③ RCA-Anschlüsse (Cinch), L/R
- ④ Audioeingang / -ausgang (IN/OUT): Die Anschlüsse AUX und RCA dienen je nach Modus als Ausgang (RX) oder als Eingang (TX)
- ⑤ Antenne



Vorderseite – Anzeigen und Tasten

- ① Statusanzeigen RX, TX und PC
- ② Vorheriger Titel / Lautstärke verringern
- ③ Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen
- ④ Nächster Titel / Lautstärke erhöhen
- ⑤ Taste **PC**: Durch zweimaliges Drücken schalten Sie den Audioeingang vom Computer oder Fernseher über USB ein

4. Bedienung

Der Adapter arbeitet in drei Modi: Empfang (RX), Senden (TX) und Ton vom Computer (PC). Den aktiven Modus zeigen die Anzeigen auf der Vorderseite an.

4.1 Empfangsmodus (RX)

1. Die blaue Anzeige RX am Adapter blinkt: Der Adapter wartet auf die Kopplung. Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach „J100“ und tippen Sie darauf, um zu koppeln; damit ist die Verbindung hergestellt.
2. Schließen Sie den Adapter mit einem Audiokabel (3,5 mm oder RCA) an einen Verstärker, an Lautsprecher oder an ein anderes Audiogerät an. Nach dem Anschließen können Sie Musik in Hi-Fi-Qualität hören.



Anschluss im Empfangsmodus (RX)

- ① Mobiltelefon oder Tablet
- ② Notebook
- ③ Kabelgebundener Lautsprecher
- ④ Kabelgebundener Kopfhörer
- ⑤ Autoradio

4.2 Sendemodus (TX)

1. Die rote Anzeige TX am Adapter blinkt. Verbinden Sie den Audioanschluss des Adapters mit dem Audioausgang Ihres Geräts (zum Beispiel Fernseher, Computer oder Konsole PS5).
2. Schalten Sie das Empfangsgerät (Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher) ein und versetzen Sie es in den Kopplungsmodus.
3. Der Adapter sucht das Empfangsgerät selbstständig, koppelt sich mit ihm und stellt die Verbindung her.
4. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die rote Anzeige TX dauerhaft.



Anschluss im Sendemodus (TX)

- ① Computer
- ② Fernseher
- ③ Bluetooth-Lautsprecher
- ④ Bluetooth-Kopfhörer

4.3 Computermodus (PC)

1. Verbinden Sie den Stromversorgungsanschluss des Adapters mit einem USB-C-Datenkabel mit dem Computer und drücken Sie zweimal die Taste **PC**. Die blaue Anzeige PC leuchtet dauerhaft.
2. Leuchtet die Anzeige RX, überträgt der Adapter den Ton vom Computer per Kabel an den Verstärker oder die Lautsprecher.
3. Leuchtet die Anzeige TX, sendet der Adapter den Ton vom Computer über Bluetooth an Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher.

Hinweis

Der Computermodus (PC) erfordert die Verbindung mit dem Computer über ein USB-C-Datenkabel. Mit einem USB-C-Kabel, das nur zur Stromversorgung dient und keine Datenleitungen hat, funktioniert der PC-Modus nicht.

5. Sicherheitshinweise

1. Betriebstemperatur in Innenräumen: 0 bis 25 °C; Lagertemperatur: –20 bis 70 °C.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel im Badezimmer.
3. Stellen Sie neben dem Produkt keine Behälter mit Wasser und keine anderen Gegenstände ab. Spritzwasser kann Überhitzung, Kriechstrom oder eine andere Störung des Produkts verursachen.
4. Berühren Sie das Produkt, die Kabel und die Steckdose nicht mit nassen Händen; es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
5. Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht. Wenn das Produkt ausfällt oder einen Defekt aufweist, verwenden Sie es nicht weiter und entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

BLUETOOTH АУДИО АДАПТЕР J100



Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички указания за безопасност; така предпазвате себе си и околните. Неспазването на указанията може да доведе до материални щети или до нараняване. Запазете ръководството за бъдеща справка.

Съдържание

1	Въведение	3
2	Технически параметри	3
3	Описание на устройството	3
4	Работа с устройството	5
4.1	Режим на приемане (RX)	5
4.2	Режим на предаване (TX)	6
4.3	Компютърен режим (PC)	7
5	Указания за безопасност	7

1. Въведение

Адаптерът J100 може да приема и да предава звук през Bluetooth. Управлява се лесно и приема сигнал от повечето устройства с Bluetooth: така пренасяте музиката от мобилния телефон или компютъра безжично към по-стар усилвател или тонколони. В обратната посока предава звука от телевизор, игрова конзола или CD плейър през Bluetooth към Bluetooth слушалки или тонколони.

Така адаптерът премахва ограниченията на аудиоустройствата и разширява възможностите им. Достатъчно е да го свържете; не изисква инсталиране на драйвери или софтуер.

2. Технически параметри

Параметър	Стойност
Наименование на продукта	Bluetooth аудио адаптер
Модел	J100 (име за сдвояване)
Кодек	SBC
Bluetooth профили	A2DP, AVRCP
Честотна лента	2400–2483,5 MHz
Честотен диапазон на звука	20 Hz – 20 kHz
Работен обхват	20 m (без препятствия)
Аудиовход	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Аудиоизход	3,5 mm, RCA
Захранване	USB-C, 5 V
Съвместимост	Устройства с Bluetooth (телефони и таблети с Android или iOS, телевизори, игрови конзоли) и аудиоустройства с аудиовход

3. Описание на устройството

Конекторите са на задната страна на адаптера, индикаторите и бутоните – на предната.



Задна страна – конектори

- ① Конектор USB-C: захранване 5 V и аудиовход от компютър
- ② Конектор AUX (3,5 mm)
- ③ Конектори RCA (L/R)
- ④ Аудиовход / аудиоизход (IN/OUT): конекторите AUX и RCA служат според режима като изход (RX) или вход (TX)
- ⑤ Антена



Предна страна – индикатори и бутони

- ① Индикатори за състоянието RX, TX и PC
- ② Предишна песен / намаляване на силата на звука
- ③ Възпроизвеждане / пауза / приемане на повикване
- ④ Следваща песен / увеличаване на силата на звука
- ⑤ Бутон **PC**: с двукратно натискане включват аудиовхода от компютър или телевизор през USB

4. Работа с устройството

Адаптерът работи в три режима: приемане (RX), предаване (TX) и звук от компютър (PC). Активният режим се показва от индикаторите на предната страна.

4.1 Режим на приемане (RX)

1. Синият индикатор RX на адаптера мига: адаптерът чака сдвояване. На устройството с Bluetooth потърсете „J100“ и сдвоете с докосване; с това връзката е установена.
2. Свържете адаптера с кабел 3,5 mm или RCA към усилвател, тонколони или друго аудиоустройство. След свързването можете да слушате музика с качество Hi-Fi.



Свързване в режим на приемане (RX)

- ① Мобилен телефон или таблет
- ② Лаптоп
- ③ Тонколони с кабел
- ④ Слушалки с кабел
- ⑤ Авторадио

4.2 Режим на предаване (TX)

1. Червеният индикатор TX на адаптера мига. Свържете аудиоконектора на адаптера към аудиоизхода на вашето устройство (например телевизор, компютър или конзола PS5).
2. Включете приемащото устройство (Bluetooth слушалки или тонколona) и го превключете в режим на сдвояване.
3. Адаптерът сам намира приемащото устройство, сдвоява се с него и го свързва.
4. След успешно свързване червеният индикатор TX свети постоянно.



Свързване в режим на предаване (TX)

- ① Компютър
- ② Телевизор
- ③ Bluetooth тонколona
- ④ Bluetooth слушалки

4.3 Компютърен режим (PC)

1. С USB-C кабел за данни свържете захранващия конектор на адаптера с компютъра и натиснете два пъти бутона **PC**. Синият индикатор PC светва постоянно.
2. Когато свети индикаторът RX, адаптерът пренася звука от компютъра по кабел към усилвател или тонколони.
3. Когато свети индикаторът TX, адаптерът предава звука от компютъра през Bluetooth към Bluetooth слушалки или тонколони.

Забележка

Режимът PC изисква връзка с компютъра чрез USB-C кабел за данни. С USB-C кабел, който служи само за захранване и няма проводници за данни, режимът PC не работи.

5. Указания за безопасност

1. Работна температура на закрито: от 0 до 25 °C; температура на съхранение: от –20 до 70 °C.
2. Не използвайте продукта в помещения с висока влажност, например в баня.
3. Не поставяйте до продукта съдове с вода или други предмети. Напръсканата вода може да предизвика прегряване, утечка на ток или друга повреда на продукта.
4. Не докосвайте продукта, кабелите и контакта с мокри ръце; има опасност от токов удар.
5. Не разглобявайте, не променяйте и не ремонтирайте продукта. Ако продуктът се повреди или има дефект, спрете да го използвате и го третирайте според местните разпоредби.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

ADAPTER AUDIO BLUETOOTH J100



Instrukcja obsługi

Zanim zaczniesz używać produktu, uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do szkód materialnych lub obrażeń. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Parametry techniczne	3
3	Opis urządzenia	3
4	Obsługa	5
4.1	Tryb odbiornika (RX)	5
4.2	Tryb nadajnika (TX)	6
4.3	Tryb komputera (PC)	7
5	Wskazówki bezpieczeństwa	7

1. Wprowadzenie

Adapter J100 potrafi odbierać i wysyłać dźwięk przez Bluetooth. Obsługuje się go prosto, a sygnał odbiera z większości urządzeń z Bluetooth: muzykę z telefonu komórkowego lub komputera przeniesiesz w ten sposób bezprzewodowo do starszego wzmacniacza lub głośników. I odwrotnie: dźwięk z telewizora, konsoli do gier lub odtwarzacza CD wysyła przez Bluetooth do słuchawek lub głośników Bluetooth.

Adapter usuwa w ten sposób ograniczenia urządzeń audio i poszerza ich możliwości. Wystarczy go podłączyć; nie wymaga instalowania żadnych sterowników ani oprogramowania.

2. Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Adapter audio Bluetooth
Model	J100 (nazwa do parowania)
Kodek	SBC
Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP
Pasmo częstotliwości	2400–2483,5 MHz
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Zasięg	20 m (bez przeszkód)
Wejście audio	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Wyjście audio	3,5 mm, RCA
Zasilanie	USB-C, 5 V
Kompatybilność	Urządzenia z Bluetooth (telefony i tablety z Androidem lub iOS, telewizory, konsole do gier) oraz urządzenia audio z wejściem audio

3. Opis urządzenia

Złącza znajdują się na panelu tylnym adaptera, kontrolki i przyciski na panelu przednim.



Panel tylny – złącza

- ① Złącze USB-C: zasilanie 5 V i wejście audio z komputera
- ② Złącze AUX (3,5 mm)
- ③ Złącza RCA (L/R)
- ④ Wejście / wyjście audio (IN/OUT): złącza AUX i RCA służą zależnie od trybu jako wyjście (RX) lub wejście (TX)
- ⑤ Antena



Panel przedni – kontrolki i przyciski


- ① Kontrolki stanu RX, TX i PC
- ② Poprzedni utwór / zmniejszenie głośności
- ③ Odtwarzanie / pauza / odebranie połączenia
- ④ Następny utwór / zwiększenie głośności
- ⑤ Przycisk **PC**: dwukrotnym naciśnięciem włączysz wejście audio z komputera lub telewizora przez USB

4. Obsługa

Adapter pracuje w trzech trybach: odbiornika (RX), nadajnika (TX) i dźwięku z komputera (PC). Aktywny tryb wskazują kontrolki na panelu przednim.

4.1 Tryb odbiornika (RX)

1. Niebieska kontrolka RX na adapterze miga: adapter czeka na sparowanie. Na urządzeniu z Bluetooth wyszukaj „J100” i dotknij, aby sparować; połączenie zostaje w ten sposób nawiązane.
2. Podłącz adapter kablem 3,5 mm lub RCA do wzmacniacza, głośników lub innego urządzenia audio. Po podłączeniu możesz słuchać muzyki w jakości Hi-Fi.



Podłączenie w trybie odbiornika (RX)

- ① Telefon komórkowy lub tablet
- ② Laptop
- ③ Głośnik przewodowy
- ④ Słuchawki przewodowe
- ⑤ Radio samochodowe

4.2 Tryb nadajnika (TX)

1. Czerwona kontrolka TX na adapterze miga. Podłącz złącze audio adaptera do wyjścia audio swojego urządzenia (na przykład telewizora, komputera lub konsoli PS5).
2. Włącz urządzenie odbiorcze (słuchawki lub głośnik Bluetooth) i przełącz je w tryb parowania.
3. Adapter sam wyszuka urządzenie odbiorcze, sparuje się z nim i połączy.
4. Po pomyślnym połączeniu czerwona kontrolka TX świeci światłem ciągłym.



Podłączenie w trybie nadajnika (TX)

- ① Komputer
- ② Telewizor
- ③ Głośnik Bluetooth
- ④ Słuchawki Bluetooth

4.3 Tryb komputera (PC)

1. Kablem danych USB-C połącz złącze zasilania adaptera z komputerem i naciśnij dwukrotnie przycisk **PC**. Niebieska kontrolka PC zaświeci światłem ciągłym.
2. Gdy świeci kontrolka RX, adapter przesyła dźwięk z komputera kablem do wzmacniacza lub głośników.
3. Gdy świeci kontrolka TX, adapter wysyła dźwięk z komputera przez Bluetooth do słuchawek lub głośników Bluetooth.

Uwaga

Tryb PC wymaga połączenia z komputerem kablem danych USB-C. Z kablem USB-C, który służy tylko do zasilania i nie ma przewodów danych, tryb PC nie działa.

5. Wskazówki bezpieczeństwa

1. Temperatura pracy w pomieszczeniu: od 0 do 25 °C; temperatura przechowywania: od –20 do 70 °C.
2. Nie używaj produktu w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, na przykład w łazience.
3. Nie stawiaj obok produktu naczyń z wodą ani innych przedmiotów. Rozpryskana woda może spowodować przegrzanie, upływ prądu lub inną usterkę produktu.
4. Nie dotykaj produktu, kabli ani gniazdka mokrymi rękami; grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
5. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu. Jeśli produkt ulegnie awarii lub ma wadę, przestań go używać i postąp z nim zgodnie z lokalnymi przepisami.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

BLUETOOTH AUDIO ADAPTER J100



Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta navodila in jih shranite. Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico. Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	Uvod	3
2	Tehnični podatki	3
3	Opis naprave	3
4	Upravljanje	5
4.1	Način sprejemanja (RX)	5
4.2	Način oddajanja (TX)	6
4.3	Računalniški način (PC)	7
5	Varnostna opozorila	7

1. Uvod

Adapter J100 lahko zvok prek povezave Bluetooth sprejema in oddaja. Upravljanje je preprosto in adapter sprejme signal iz večine naprav s funkcijo Bluetooth: glasbo iz mobilnega telefona ali računalnika tako brezžično prenesete v starejši ojačevalnik ali zvočnike. Nasprotno pa zvok iz televizorja, igralne konzole ali predvajalnika CD oddaja prek povezave Bluetooth v slušalke ali zvočnike Bluetooth.

Adapter tako odpravlja omejitve avdio naprav in širi njihove možnosti. Dovolj ga je priključiti; ne zahteva namestitve gonilnikov ali programske opreme.

2. Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Ime izdelka	Bluetooth avdio adapter
Model	J100 (ime za seznanjanje)
Kodek	SBC
Profili Bluetooth	A2DP, AVRCP
Frekvenčni pas	2400–2483,5 MHz
Frekvenčni obseg zvoka	20 Hz – 20 kHz
Doseg	20 m (brez ovir)
Avdio vhod	3,5 mm, RCA, PC (USB-C)
Avdio izhod	3,5 mm, RCA
Napajanje	USB-C, 5 V
Združljivost	Naprave s funkcijo Bluetooth (telefoni in tablice s sistemom Android ali iOS, televizorji, igralne konzole) in avdio naprave z avdio vhodom

3. Opis naprave

Priključki so na zadnji strani adapterja, indikatorji in tipke na sprednji strani.



Zadnja stran – priključki

- ① Priključek USB-C: napajanje 5 V in vhod zvoka iz računalnika
- ② Priključek AUX (3,5 mm)
- ③ Priključka RCA (L/R)
- ④ Vhod / izhod zvoka (IN/OUT): priključki AUX in RCA glede na način delujejo kot izhod (RX) ali vhod (TX)
- ⑤ Antena



Sprednja stran – indikatorji in tipke


- ① Indikatorji stanja RX, TX in PC
- ② Prejšnja skladba / zmanjšanje glasnosti
- ③ Predvajanje / premor / sprejem klica
- ④ Naslednja skladba / povečanje glasnosti
- ⑤ Tipka **PC**: z dvakratnim pritiskom vklopite vhod zvoka iz računalnika ali televizorja prek USB

4. Upravljanje

Adapter deluje v treh načinih: sprejemanje (RX), oddajanje (TX) in zvok iz računalnika (PC). Aktivni način prikazujejo indikatorji na sprednji strani.

4.1 Način sprejemanja (RX)

1. Modri indikator RX na adapterju utripa: adapter čaka na seznanitev. Na napravi s funkcijo Bluetooth poiščite »J100« in jo z dotikom seznanite; s tem je povezava vzpostavljena.
2. Adapter s kablom 3,5 mm ali RCA priključite na ojačevalnik, zvočnike ali drugo avdio napravo. Po priključitvi lahko poslušate glasbo v kakovosti Hi-Fi.



Priključitev v načinu sprejemanja (RX)

- ① Mobilni telefon ali tablica
- ② Prenosni računalnik
- ③ Žični zvočnik
- ④ Žične slušalke
- ⑤ Avtoradio

4.2 Način oddajanja (TX)

1. Rdeči indikator TX na adapterju utripa. Avdio priključek adapterja priključite na avdio izhod svoje naprave (na primer televizorja, računalnika ali konzole PS5).
2. Vklomite sprejemno napravo (slušalke ali zvočnik Bluetooth) in jo preklopite v način seznanjanja.
3. Adapter sprejemno napravo sam poišče, se z njo seznani in jo poveže.
4. Po uspešni povezavi rdeči indikator TX svetí neprekinjeno.



Priključitev v načinu oddajanja (TX)

- ① Računalnik
- ② Televizor
- ③ Zvočnik Bluetooth
- ④ Slušalke Bluetooth

4.3 Računalniški način (PC)

1. S podatkovnim kablom USB-C povežite napajalni priključek adapterja z računalnikom in dvakrat pritisnite tipko **PC**. Modri indikator PC zasveti neprekinjeno.
2. Če sveti indikator RX, adapter prenaša zvok iz računalnika po kablu v ojačevalnik ali zvočnike.
3. Če sveti indikator TX, adapter oddaja zvok iz računalnika prek povezave Bluetooth v slušalke ali zvočnike Bluetooth.

Opomba

Način PC zahteva povezavo z računalnikom prek podatkovnega kabla USB-C. S kablom USB-C, ki je namenjen samo napajanju in nima podatkovnih vodnikov, način PC ne deluje.

5. Varnostna opozorila

1. Delovna temperatura v zaprtih prostorih: 0 do 25 °C; temperatura shranjevanja: –20 do 70 °C.
2. Izdelka ne uporabljajte v prostorih z visoko vlažnostjo, na primer v kopalnici.
3. Poleg izdelka ne postavljajte posod z vodo ali drugih predmetov. Brizganje vode lahko povzroči pregrevanje, uhajanje toka ali drugo okvaro izdelka.
4. Izdelka, kablov in vtičnice se ne dotikajte z mokrimi rokami; obstaja nevarnost električnega udara.
5. Izdelka ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. Če se izdelek pokvari ali ima napako, ga prenehajte uporabljati in z njim ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

BLUETOOTH AUDIO ADAPTER J100



User Manual

Before using the product, read this manual carefully and keep it. Follow all safety instructions; this protects you and those around you. Failure to follow the instructions may result in damage to property or personal injury. Keep this manual for future reference.

Contents

1	Introduction	3
2	Technical Parameters	3
3	Device Description	3
4	Operation	5
4.1	Receive Mode (RX)	5
4.2	Transmission Mode (TX)	6
4.3	Computer Audio Mode (PC)	7
5	Safety Precautions	7

1. Introduction

The J100 adapter supports Bluetooth audio reception and transmission. With simple operation, it can receive most Bluetooth audio signals, allowing wireless transfer of music from mobile phones or computers to vintage amplifiers and speakers. Connected to a TV, gaming console or CD player, it enables Bluetooth transmission to Bluetooth headphones or Bluetooth speakers.

It resolves the limitations of audio devices and expands the functionality of various audio equipment. The adapter is plug-and-play: it requires no software drivers to install and operates quickly and easily.

2. Technical Parameters

Parameter	Value
Product name	Bluetooth audio adapter
Model	J100 (pairing name)
Audio codec	SBC
Bluetooth profiles	A2DP, AVRCP
Frequency range	2400–2483.5 MHz
Frequency response	20 Hz – 20 kHz
Transmission distance	20 m (no obstacles)
Audio input	3.5 mm, RCA, PC (USB-C)
Audio output	3.5 mm, RCA
Power supply	USB-C, 5 V
Compatibility	Bluetooth devices such as Android and iOS phones, tablets, TVs and game consoles, and audio devices with an audio input

3. Device Description

The connectors are on the rear of the adapter; the indicator lights and buttons are on the front.



Rear – connectors

- ① USB-C port: 5 V power supply and audio input from a computer
- ② AUX connector (3.5 mm)
- ③ RCA connectors (L/R)
- ④ Audio input / output (IN/OUT): depending on the mode, the AUX and RCA connectors serve as an output (RX) or an input (TX)
- ⑤ Antenna



Front – indicator lights and buttons


- ① Status indicator lights RX, TX and PC
- ② Previous song / volume down
- ③ Play / pause / answer phone calls
- ④ Next song / volume up
- ⑤ **PC** button: double-click to enable USB audio input from a computer or TV

4. Operation

The adapter works in three modes: receive (RX), transmission (TX) and computer audio (PC). The active mode is shown by the indicator lights on the front.

4.1 Receive Mode (RX)

1. The blue RX indicator light on the adapter is flashing, indicating that the adapter is waiting for pairing. Use your Bluetooth device to search for "J100" and tap it to pair; the connection is then established.
2. Connect the adapter to audio devices such as amplifiers and speakers through a 3.5 mm or RCA audio cable. Once connected, you can enjoy Hi-Fi music.



Connection in receive mode (RX)

- ① Mobile phone or tablet
- ② Notebook
- ③ Wired speaker
- ④ Wired earphones
- ⑤ Car audio

4.2 Transmission Mode (TX)

1. The red TX indicator light on the adapter is flashing. Connect the audio connector of the adapter to the audio output of your device (such as a TV, computer or PS5).
2. Turn on the receiving device (Bluetooth headset or speaker) and put it into pairing mode.
3. The adapter will automatically search for the receiving device, pair with it and connect to it.
4. If the connection is successful, the red TX light will remain on.



Connection in transmission mode (TX)

- ① Computer
- ② Television
- ③ Bluetooth speaker
- ④ Bluetooth earphones

4.3 Computer Audio Mode (PC)

1. Connect the computer to the power port of the adapter with a USB-C data cable and double-click the **PC** button. The blue PC indicator light will remain on.
2. When the RX light is on, the computer audio is transmitted by cable through the adapter to the amplifier or speakers.
3. When the TX light is on, the computer audio is transmitted via Bluetooth through the adapter to Bluetooth earphones or speakers.

Note
PC mode requires a USB-C data cable connected to the computer. With a USB-C cable that is intended for charging only and has no data wires, PC mode cannot be achieved.

5. Safety Precautions

1. Indoor working temperature of this product: 0 to 25 °C; storage temperature: –20 to 70 °C.
2. Do not use this product in high-humidity areas such as bathrooms.
3. Do not place water containers or other objects next to this product; splashing water may cause overheating, electrical leakage or other malfunctions of the product.
4. Do not touch this product, its cables or the power socket with wet hands, as this may cause electric shock.
5. Do not disassemble, modify or repair this product. If the product malfunctions or has defects, stop using it and dispose of it according to local regulations.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz