

MiLock

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VISACÍHO ZÁMKU MILOCK


Uživatelská příručka

PJJ-002 | CZ | www.sunnysoft.cz

SUNNYSOFT

Sít' Apple Find My

Sít' Apple Find My nabízí snadný a bezpečný způsob, jak najít kompatibilní předměty na mapě pomocí aplikace Find My na iPhone, iPadu nebo Macu. Jednoduše spárujte kompatibilní produkt s aplikací Find My a můžete jej sledovat na všech svých zařízeních Apple. Pokud předmět ztratíte, můžete jej v aplikaci označit jako ztracený, abyste mohli zobrazit své kontaktní informace každému, kdo ho najde. Sít' Apple Find My je šifrovaná a anonymní, takže nikdo jiný kromě vás nevidí polohu vašeho předmětu.



Vzhled visacího zámku MiLock

- Horní zátka (1)
- Knoflíky pro nastavení kódu (2)
- Tlačítko resetování (3)
- Tlačítko ZAP/VYP (4)
- Zámek TSA

Změna kódu

1. Nastavte "0" na všech třech knoflících tak, aby "0" byla uprostřed každého knoflíku.
2. Stiskněte resetovací tlačítko perem a držte ho stisknuté ve směru šipky, dokud se nenastaví nová kombinace.
3. Nastavte novou kombinaci na knoflících a uvolněte resetovací tlačítko.
4. Pokud lze horní kolík odstranit, znamená to, že jste kód úspěšně změnili.

Kombinaci si prosím zapamatujte nebo si ji uložte na bezpečné místo. Pokud ji zapomenete, nebudete moci visací zámek MiLock otevřít.

Požadavky pro použití visacích zámků MiLock

1. iPhone s iOS 14.5 (nebo novějším) nebo iPad s iPadOS 14.5 (nebo novějším).
2. Přihlaste se ke svému Apple ID.
3. Aplikace Najít od Apple.
4. Zapněte Bluetooth.
5. Stabilní připojení k internetu (přes Wi-Fi nebo mobilní síť).
6. Povolené lokalizační služby (Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Lokalizační služby).
7. Pro Apple Find My je povolen přístup k poloze. Přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby, vyberte ze seznamu aplikaci Najít a zaškrtněte políčka "Když aplikaci používám" a "Přesná poloha".

Přidání visacího zámku MiLock do aplikace Apple Find My

Zapněte visací zámek MiLock pomocí tlačítka ON/OFF (uslyšíte zvuk). Otevřete aplikaci Najít na svém zařízení Apple. Ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth a že jste připojeni k síti. V aplikaci vyberte "Přidat další položku". Jakmile telefon rozpozná váš MiLock, klikněte na "Připojit", zadejte jeho název a poté klikněte na "Další". Vyberte pro svůj MiLock emoji a stiskněte tlačítko "Další". Aplikace vás požádá o potvrzení vašeho Apple ID. Klikněte na tlačítko "Souhlasím" a poté na tlačítko "Dokončit".

Pokud nemůžete nakonfigurovat visací zámek MiLock

1. Ujistěte se, že jsou splněny požadavky v části "Požadavky na použití visacího zámku MiLock".
2. Pokud chcete nastavit více visacích zámků MiLock, ujistěte se, že při zahájení připojování visacího zámku je v dosahu vašeho zařízení Apple pouze jeden z nich.
3. Pokud se váš visací zámek MiLock stále nedá připojit, resetujte jej.

Zpráva o propojení s jiným Apple ID

1. Pokud chcete zámek MiLock používat s jiným Apple ID, ujistěte se, že jste z aplikace Najít na Apple odstranili zámek MiLock z jiného Apple ID.
2. Pokud je to vaše první instalace visacího zámku MiLock a narazíte na takový problém, kontaktujte nás prosím: cs@hali-power.com.

Odpojení od sítě Apple Najít

1. Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
2. Tímto se zastaví sdílení polohy tohoto visacího zámku MiLock.

Resetování visacího zámku MiLock

Nejprve odstraňte visací zámek MiLock ze seznamu položek v aplikaci Apple Find My. Otevřete aplikaci Apple Find My a vyberte "Položky". Klikněte na název vašeho visacího zámku MiLock. Ujistěte se, že není povolen režim "Ztraceno". Přejděte dolů a vyberte "Odebrat položku". Na obrazovce se zobrazí varování; kliknutím na "Odebrat" potvrďte odebrání visacího zámku MiLock ze seznamu. Jakmile zámek MiLock ze seznamu úspěšně odeberete, můžete jej resetovat. Chcete-li to provést, pětkrát rychle stiskněte tlačítko ZAP/VYP a popáté tlačítko podržte, dokud neuslyšíte pípnutí. Váš zámek MiLock je nyní připraven ke spárování s jiným Apple ID/zařízením Apple.

Nalezení visacího zámku MiLock, když je poblíž

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte "Položky" nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název visacího zámku MiLock. Poté klikněte na "Přehrát zvuk", chcete-li spustit zvuk zámku. Kliknutím na "Zastavit zvuk" jej zastavíte.

Nalezení umístění visacího zámku MiLock


Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte "Položky" nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název visacího zámku MiLock. Poloha vašeho zámku se zobrazí na mapě spolu s údaji o jeho posledním pohledu. Trasu k tomuto místu můžete získat pomocí Map Apple.

Oznámení o opuštění

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte "Položky" nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název visacího zámku MiLock. V sekci "Oznámení" povolte možnost "Upozornit při odchodu". Díky tomu budete dostávat oznámení, když se vzdálíte od visacího zámku MiLock, což znamená, že již nebude v dosahu vašeho zařízení Apple.

Ztráta visacího zámku MiLock — aktivace režimu ztráty

Otevřete aplikaci Najít na Apple Watch a vyberte "Položky" nebo otevřete aplikaci Najít položky na Apple Watch. Klikněte na název visacího zámku MiLock. Přejděte do sekce "Režim ztráty" a klikněte na "Povolit". Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a klikněte na "Další". Nyní můžete zadat zprávu pro osobu, která vaši položku najde. Poté kliknutím na "Povolit" povolte "Režim ztráty". Když je aktivován "Režim ztráty", automaticky se aktivuje i možnost "Upozornit při nalezení" a váš MiLock se uzamkne a nelze jej spárovat s jiným zařízením.



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí požítí: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.

- Požití může způsobit smrt nebo vážné zranění.
- Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny během pouhých 2 hodin.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékaře.

Baterie

MiLock je vybaven vyměnitelnou baterií CR2032, která vydrží přibližně 12 měsíců používání. Váš iPhone vás upozorní, když je potřeba ji vyměnit.

Výměna baterie

1. Otevřete přihrádku na baterie otočením krytu vlevo pomocí mince nebo knoflíku.
2. Vyjměte baterii.
3. Vložte novou baterii CR2032 do visacího zámku MiLock kladným pólem (+) nahoru.
4. Zarovnejte horní a dolní tečku a poté otočením ve směru hodinových ručiček zavřete kryt.

Připojení k jinému Apple ID

1. Odstraňte visací zámek MiLock ze seznamu položek v aplikaci Najít pro vaše Apple ID.
2. Resetujte visací zámek MiLock.

Často kladené otázky

Jak se provádí lokalizace?

Pokud je předmět po určitou dobu mimo dosah svého majitele, mohou jej lokalizovat jiná zařízení Apple v síti Najít, což majiteli umožňuje zjistit polohu jeho předmětu.

Jak zkontroluji, zda je visací zámek MiLock povolen?

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a zámek pípne. Pokud zámek nepípne, resetujte jej. Pokud resetování nepomůže, vyměňte baterii. Pokud i přes tyto kroky zámek MiLock stále nepípne, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Jak zařízení odrazuje od nežádoucího sledování?

Pokud se položka nenachází v dosahu svého majitele a je detekována, že se s vámi pohybuje, obdržíte oznámení. Pokud máte iPhone nebo iPad, síť Apple Find My vám odešle oznámení. Tato funkce je k dispozici pro iOS a iPadOS verze 14.5 nebo novější.

Proč nemohu detekovat visací zámek MiLock přes Bluetooth?

Ujistěte se, že váš MiLock nebyl dříve připojen k jinému Apple ID. Resetujte MiLock. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii a zkuste MiLock znovu objevit přes Bluetooth.

K čemu slouží zámek TSA?

TSA (Travel Sentry Approved) je název pro systém zabezpečení zavazadel. Celníci mají speciální klíč, který jim umožňuje otevřít zavazadlo bez znalosti kódu.

Bezpečnost

Produkty MiLi obsahují citlivé elektronické součástky a baterie a mohou se poškodit, ztratit funkčnost nebo způsobit zranění, pokud upadnou, spálí se, propíchnou se, rozdrťí se, rozeberou se nebo jsou vystaveny nadměrnému teplu, kapalinám či prostředí s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií. Nepoužívejte poškozené karty MiLock.

Dvouletá omezená záruka MiLi

Společnost Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") zaručuje, že výrobky MiLi nebudou po dobu 2 let od data původního nákupu vykazovat vady materiálu a zpracování. Pokud MiLi obdrží oznámení o takových vadách během záruční doby, výrobek opraví nebo vymění.

Výrobce: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, budova C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Čína, cs@hali-power.com.

Odpovědná osoba: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Německo, contact@evatmaster.com.

Dovozce, distributor a záruční servis: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Likvidace zařízení

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou klasifikovány jako elektrický a elektronický odpad (OEEZ) v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Proto musí být likvidovány v zařízeních pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Nikdy by neměly být likvidovány s domovním odpadem.



Zákonné informace

Výrobce: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, budova C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Čína

Dovozce CZ: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distributor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Záruční doba: 24 měsíců

Apple, Apple Najít, Apple Watch, Najít, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco.

MiLock


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA VISIACEHO ZÁMKU MILOCK

Používateľská príručka

PJJ-002 | SK | www.sunnysoft.sk

Sieť Apple Find My

Sieť Apple Find My ponúka jednoduchý a bezpečný spôsob, ako nájsť kompatibilné predmety na mape pomocou aplikácie Find My na iPhone, iPade alebo Macu. Jednoducho spárujte kompatibilný produkt s aplikáciou Find My a môžete ho sledovať na všetkých svojich zariadeniach Apple. Ak predmet stratíte, môžete ho v aplikácii označiť ako stratený, aby ste mohli zobrazit' svoje kontaktné informácie každému, kto ho nájde. Sieť Apple Find My je šifrovaná a anonymná, takže nikto iný okrem vás nevidí polohu vášho predmetu.



Vzhľad visiaceho zámku MiLock

- Horná zátka (1)
- Gombíky na nastavenie kódu (2)
- Tlačidlo resetovania (3)
- Tlačidlo ZAP/VYP (4)
- Zámok TSA

Zmena kódu

1. Nastavte "0" na všetkých troch gombíkoch tak, aby "0" bola uprostred každého gombíka.
2. Stlačte resetovacie tlačidlo perom a držte ho stlačené v smere šípky, kým sa nenastaví nová kombinácia.
3. Nastavte novú kombináciu na gombíkoch a uvoľnite resetovacie tlačidlo.

4. Ak možno hornú kolíku odstrániť, znamená to, že ste kód úspešne zmenili.

Kombináciu si zapamätajte alebo uložte na bezpečné miesto. Ak ju zabudnete, nebudete môcť visací zámok MiLock otvoriť.

Požiadavky na použitie visiaceho zámku MiLock

1. iPhone s iOS 14.5 (alebo novším) alebo iPad s iPadOS 14.5 (alebo novším).
2. Prihláste sa do svojho Apple ID.
3. Aplikácia Nájst' od Apple.
4. Zapnite Bluetooth.
5. Stabilné pripojenie na internet (cez Wi-Fi alebo mobilnú sieť).
6. Povolené lokalizačné služby (Nastavenia > Súkromie a zabezpečenie > Lokalizačné služby).
7. Pre Apple Find My je povolený prístup k polohe. Prejdite do Nastavenia > Súkromie a zabezpečenie > Polohové služby, vyberte zo zoznamu aplikáciu Nájst' a zaškrtnite políčka "Keď používam aplikáciu" a "Presná poloha".

Pridanie visiaceho zámku MiLock do aplikácie Apple Find My

Zapnite visací zámok MiLock pomocou tlačidla ON/OFF (budete počuť zvuk). Otvorte aplikáciu Nájst' na svojom zariadení Apple. Uistite sa, že máte zapnutý Bluetooth a že ste pripojení k sieti. V aplikácii vyberte "Pridať ďalšiu položku". Keď telefón rozpozna váš MiLock, kliknite na "Pripojiť", zadajte jeho názov a potom kliknite na "Ďalej". Vyberte pre svoj MiLock emoji a stlačte tlačidlo "Ďalej". Aplikácia vás požiada o potvrdenie vášho Apple ID. Kliknite na "Súhlasím" a potom na "Dokončiť".

Ak nemôžete nakonfigurovať visací zámok MiLock

1. Uistite sa, že sú splnené požiadavky v časti "Požiadavky na použitie visiaceho zámku MiLock".
2. Ak chcete nastaviť viac visiaceho zámku MiLock, uistite sa, že pri začatí pripájania je v dosahu vášho zariadenia Apple iba jeden z nich.
3. Ak sa váš visací zámok MiLock stále nedá pripojiť, resetujte ho.

Správa o prepojení s iným Apple ID

1. Ak chcete zámok MiLock používať s iným Apple ID, uistite sa, že ste z aplikácie Nájst' na Apple odstránili zámok MiLock z iného Apple ID.
2. Ak je to vaša prvá inštalácia visiaceho zámku MiLock a narazíte na takýto problém, kontaktujte nás: cs@hali-power.com.

Odpojenie od siete Apple Nájst'

1. Stlačte a podržte tlačidlo ZAP/VYP po dobu 5 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie.
2. Tým sa zastaví zdieľanie polohy tohto visiaceho zámku MiLock.

Resetovanie visiaceho zámku MiLock

Najprv odstráňte visací zámok MiLock zo zoznamu položiek v aplikácii Apple Find My. Otvorte aplikáciu Apple Find My a vyberte "Položky". Kliknite na názov vášho visiaceho zámku MiLock. Uistite sa, že nie je povolený režim "Stratené". Prejdite nadol a vyberte "Odstrániť položku". Na obrazovke sa zobrazí varovanie; kliknutím na "Odstrániť" potvrdíte odobranie. Keď zámok MiLock úspešne odoberiete, môžete ho resetovať: päťkrát rýchlo stlačte tlačidlo ZAP/VYP a po piaty raz ho podržte, kým nebudete počuť pípnutie. Váš zámok MiLock je teraz pripravený na spárovanie s iným Apple ID/zariadením Apple.

Nájdenie visiaceho zámku MiLock, keď je nablízku

Otvorte aplikáciu Nájst' na Apple Watch a vyberte "Položky" alebo otvorte aplikáciu Nájst' položky na Apple Watch. Kliknite na názov visiaceho zámku MiLock. Potom kliknite na "Prehrať zvuk", ak chcete spustiť zvuk zámku. Kliknutím na "Zastaviť zvuk" ho zastavíte.

Nájdienie umiestnenia visiaceho zámku MiLock


Otvorte aplikáciu Nájst' na Apple Watch a vyberte "Položky" alebo otvorte aplikáciu Nájst' položky na Apple Watch. Kliknite na názov visiaceho zámku MiLock. Poloha vášho zámku sa zobrazí na mape spolu s údajmi o jeho poslednom pohľade. Trasu k tomuto miestu môžete získať pomocou Máp Apple.

Oznámenie o opustení

Otvorte aplikáciu Nájst' na Apple Watch a vyberte "Položky" alebo otvorte aplikáciu Nájst' položky na Apple Watch. Kliknite na názov visiaceho zámku MiLock. V sekcii "Oznámenia" povoľte možnosť "Upozorniť pri odchode". Vďaka tomu budete dostávať oznámenia, keď sa vzdialíte od visiaceho zámku MiLock.

Strata visiaceho zámku MiLock — aktivácia režimu straty

Otvorte aplikáciu Nájst' na Apple Watch a vyberte "Položky" alebo otvorte aplikáciu Nájst' položky na Apple Watch. Kliknite na názov visiaceho zámku MiLock. Prejdite do sekcii "Režim straty" a kliknite na "Povolit". Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu a kliknite na "Ďalej". Môžete zadať správu pre osobu, ktorá vašu položku nájde. Potom kliknutím na "Povolit" aktivujete "Režim straty". Keď je aktivovaný "Režim straty", automaticky sa aktivuje aj "Upozorniť pri nájdení" a váš MiLock sa uzamkne.



VAROVANIE

- Nebezpečenstvo požitia: Tento výrobok obsahuje gombíkovú alebo mincovú batériu.
- Požitie môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

- Prehltnutie gombíkovej batérie môže spôsobiť vnútorné chemické popáleniny počas 2 hodín.
- Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí.
- Ak máte podozrenie, že bola batéria prehltnutá, okamžite vyhľadajte lekára.

Batéria

MiLock je vybavený vymeniteľnou batériou CR2032, ktorá vydrží približne 12 mesiacov používania. Váš iPhone vás upozorní, keď je potrebné ju vymeniť.

Výmena batérie

1. Otvorte priehradku na batérie otočením krytu doľava pomocou mince alebo gombíka.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte novú batériu CR2032 do visiaceho zámku MiLock kladným pólom (+) nahor.
4. Zarovnajzte hornú a dolnú bodku a otočením v smere hodinových ručičiek zatvorte kryt.

Pripojenie k inému Apple ID

1. Odstráňte visací zámok MiLock zo zoznamu položiek v aplikácii Nájst' pre vaše Apple ID.
2. Resetujte visací zámok MiLock.

Často kladené otázky

Ako sa vykonáva lokalizácia?

Ak je predmet po určitú dobu mimo dosahu svojho majiteľa, môžu ho lokalizovať iné zariadenia Apple v sieti Nájst', čo majiteľovi umožňuje zistiť polohu jeho predmetu.

Ako skontrolujete, či je visací zámok MiLock povolený?

Stlačte tlačidlo ZAP/VYP a zámok zapípa. Ak zámok nezapípa, resetujte ho. Ak resetovanie nepomôže, vymeňte batériu. Ak zámok MiLock stále nezapípa, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ako zariadenie odráža od nežiaduceho sledovania?

Ak sa položka nenachádza v dosahu svojho majiteľa a je detegovaná, že sa s vami pohybuje, dostanete oznámenie. Táto funkcia je dostupná pre iOS a iPadOS verzie 14.5 alebo novšej.

Prečo nemôžem detekovať visací zámok MiLock cez Bluetooth?

Uistite sa, že váš MiLock nebol skôr pripojený k inému Apple ID. Resetujte MiLock. Ak to nepomôže, vymeňte batériu a skúste MiLock znovu objaviť cez Bluetooth.

Na čo slúži zámok TSA?

TSA (Travel Sentry Approved) je systém zabezpečenia batožiny. Colníci majú špeciálny kľúč, ktorý im umožňuje otvoriť batožinu bez znalosti kódu.

Bezpečnosť

Produkty MiLi obsahujú citlivé elektronické súčiastky a batérie a môžu sa poškodiť, stratiť funkčnosť alebo spôsobiť zranenie pri páde, horení, prepichnutí, rozomletí, rozobraní alebo vystavení nadmernému teplu, kvapalinám či prostrediu s vysokou koncentráciou priemyselných chemikálií. Nepoužívajte poškodené karty MiLock.

Dvojročná obmedzená záruka MiLi

Spoločnosť Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") zaručuje, že výrobky MiLi nebudú po dobu 2 rokov od dátumu pôvodného nákupu vykazovať vady materiálu a spracovania. Ak MiLi dostane oznámenie o takýchto vadách počas záručnej doby, výrobok opraví alebo vymení.

Výrobca: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, budova C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Čína, cs@hali-power.com.

Zodpovedná osoba: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Nemecko, contact@evatmaster.com.

Dovozca, distribútor a záručný servis: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Likvidácia zariadenia

100

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú klasifikované ako elektrický a elektronický odpad (OEEZ) v súlade so smernicou 2012/19/EÚ. Preto musia byť likvidované v zariadeniach na recykláciu elektroodpadu. Nikdy by sa nemali likvidovať s domovým odpadom.

Zákonné informácie

Výrobca: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, budova C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Čína

Dovozca SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distribútor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Záručná doba: 24 mesiacov

Apple, Apple Nájst', Apple Watch, Nájst', iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco.

SUNNYSOFT

MiLock

BENUTZERHANDBUCH MILOCK GEPÄCKSCHLOSS


Benutzerhandbuch

PJJ-002 | DE | www.sunnysoft.de

SUNNYSOFT

Apple Find My Netzwerk

Das Apple Find My Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatible Gegenstände auf einer Karte mit der App "Wo ist?" auf iPhone, iPad oder Mac zu finden. Koppeln Sie einfach ein kompatibles Produkt mit der App "Wo ist?" und Sie können es auf all Ihren Apple-Geräten verfolgen. Wenn Sie einen Gegenstand verlieren, können Sie ihn in der App als verloren markieren, damit jeder, der ihn findet, Ihre Kontaktdaten sehen kann. Das Apple Find My Netzwerk ist verschlüsselt und anonym, sodass niemand außer Ihnen den Standort Ihres Gegenstands sehen kann.



Aussehen des MiLock-Schlosses

- Oberer Stift (1)
- Zahlenscheiben (2)
- Reset-Taste (3)
- EIN/AUS-Taste (4)
- TSA-Schloss

Code ändern

1. Stellen Sie an allen drei Zahlenscheiben "0" ein, sodass die "0" in der Mitte jeder Scheibe steht.
2. Drücken Sie mit einem Stift die Reset-Taste in Pfeilrichtung und halten Sie sie gedrückt, bis die neue Kombination eingestellt ist.
3. Stellen Sie die neue Kombination an den Scheiben ein und lassen Sie die Reset-Taste los.

4. Wenn der obere Stift herausgezogen werden kann, wurde der Code erfolgreich geändert.

Bitte merken Sie sich die Kombination oder bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie sie vergessen, können Sie das MiLock-Schloss nicht öffnen.

Voraussetzungen für die Verwendung des MiLock-Schlusses

1. iPhone mit iOS 14.5 (oder neuer) oder iPad mit iPadOS 14.5 (oder neuer).
2. Melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an.
3. Apple "Wo ist?"-App.
4. Aktivieren Sie Bluetooth.
5. Stabile Internetverbindung (über WLAN oder Mobilfunknetz).
6. Ortungsdienste aktiviert (Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste).
7. Standortzugriff für Apple Find My aktiviert. Gehen Sie zu Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste, wählen Sie die App "Wo ist?" aus und aktivieren Sie "Beim Verwenden der App" und "Genauen Standort".

MiLock-Schloss zur Apple Find My App hinzufügen

Schalten Sie das MiLock-Schloss mit der EIN/AUS-Taste ein (Sie hören einen Ton). Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf Ihrem Apple-Gerät. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und Sie mit dem Netzwerk verbunden sind. Wählen Sie in der App "Weiteres Objekt hinzufügen". Wenn das Telefon Ihr MiLock erkennt, tippen Sie auf "Verbinden", geben Sie einen Namen ein und tippen Sie auf "Weiter". Wählen Sie ein Emoji für Ihr MiLock und tippen Sie auf "Weiter". Die App fordert Sie zur Bestätigung Ihrer Apple ID auf. Tippen Sie auf "Ich stimme zu" und dann auf "Fertig".

Falls das MiLock-Schloss nicht konfiguriert werden kann

1. Stellen Sie sicher, dass alle Voraussetzungen unter "Voraussetzungen" erfüllt sind.
2. Wenn Sie mehrere MiLock-Schlösser einrichten möchten, achten Sie darauf, dass beim Verbindungsaufbau nur eines in Reichweite Ihres Apple-Geräts ist.
3. Falls das MiLock-Schloss noch immer keine Verbindung herstellt, setzen Sie es zurück.

Meldung: Schloss mit anderer Apple ID verknüpft

1. Wenn Sie das MiLock-Schloss mit einer anderen Apple ID verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das Schloss zuvor aus der anderen Apple-ID-Find-My-App entfernt wurde.
2. Falls dies Ihre erste Installation ist und dieses Problem auftritt, kontaktieren Sie uns: cs@hali-power.com.

Vom Apple "Wo ist?"-Netzwerk trennen

1. Halten Sie die EIN/AUS-Taste 5 Sekunden gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
2. Damit wird die Standortfreigabe dieses MiLock-Schlusses gestoppt.

MiLock-Schloss zurücksetzen

Entfernen Sie zunächst das MiLock-Schloss aus der Objektliste in der Apple Find My App. Öffnen Sie die Apple Find My App und wählen Sie "Objekte". Tippen Sie auf den Namen Ihres MiLock-Schlusses. Stellen Sie sicher, dass der "Verloren"-Modus nicht aktiviert ist. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie "Objekt entfernen". Eine Warnung erscheint; tippen Sie auf "Entfernen" zur Bestätigung. Nach dem erfolgreichen Entfernen können Sie das Schloss zurücksetzen: Drücken Sie fünfmal schnell die EIN/AUS-Taste und halten Sie sie beim fünften Mal gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Ihr MiLock ist nun bereit zur Kopplung mit einer anderen Apple ID/einem anderen Apple-Gerät.

MiLock-Schloss in der Nähe finden

Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf der Apple Watch und wählen Sie "Objekte" oder öffnen Sie die App "Objekte suchen" auf der Apple Watch. Tippen Sie auf den Namen des MiLock-Schlusses. Tippen Sie auf "Ton abspielen", um einen Ton auszulösen. Mit "Ton stoppen" beenden Sie den Ton.

Standort des MiLock-Schlusses ermitteln


Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf der Apple Watch und wählen Sie "Objekte" oder öffnen Sie die App "Objekte suchen" auf der Apple Watch. Tippen Sie auf den Namen des MiLock-Schlusses. Der Standort des Schlosses wird auf der Karte mit dem letzten Aktualisierungszeitpunkt angezeigt. Mit Apple Karten können Sie eine Route dorthin abrufen.

Benachrichtigungen beim Entfernen

Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf der Apple Watch und wählen Sie "Objekte" oder öffnen Sie die App "Objekte suchen" auf der Apple Watch. Tippen Sie auf den Namen des MiLock-Schlusses. Aktivieren Sie im Bereich "Benachrichtigungen" die Option "Bei Verlassen benachrichtigen". So erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Sie sich vom MiLock-Schloss entfernen.

MiLock verloren — Modus "Verloren" aktivieren

Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf der Apple Watch und wählen Sie "Objekte" oder öffnen Sie die App "Objekte suchen" auf der Apple Watch. Tippen Sie auf den Namen des MiLock-Schlusses. Gehen Sie zum Abschnitt "Verloren-Modus" und tippen Sie auf "Aktivieren". Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Sie können eine Nachricht für die Person hinterlassen, die Ihren Gegenstand findet. Tippen Sie auf "Aktivieren". Wenn der "Verloren"-Modus aktiviert ist, wird auch "Bei Fund benachrichtigen" aktiviert und Ihr MiLock wird gesperrt.



WARNUNG

- Verschluckungsgefahr: Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Münzbatterie.
- Das Verschlucken kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
- Das Verschlucken einer Knopfzelle kann innerhalb von 2 Stunden zu inneren chemischen Verbrennungen führen.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Batterie

Das MiLock ist mit einer austauschbaren CR2032-Batterie ausgestattet, die ca. 12 Monate hält. Ihr iPhone benachrichtigt Sie, wenn ein Austausch erforderlich ist.

Batterie wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel mit einer Münze oder einem Knopf nach links drehen.
2. Entnehmen Sie die Batterie.
3. Legen Sie eine neue CR2032-Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben in das MiLock-Schloss ein.
4. Richten Sie den oberen und unteren Punkt aus und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.

Mit einer anderen Apple ID verbinden

1. Entfernen Sie das MiLock-Schloss aus der Objektliste der "Wo ist?"-App Ihrer Apple ID.
2. Setzen Sie das MiLock-Schloss zurück.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die Ortung?

Wenn sich ein Objekt für eine bestimmte Zeit außerhalb der Reichweite seines Besitzers befindet, können andere Apple-Geräte im Find My Netzwerk es orten, sodass der Besitzer den Standort ermitteln kann.

Wie prüfe ich, ob das MiLock-Schloss aktiviert ist?

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste — das Schloss piept. Falls nicht, setzen Sie es zurück. Falls das nicht hilft, wechseln Sie die Batterie. Kontaktieren Sie andernfalls den Kundendienst.

Wie schützt das Gerät vor unerwünschtem Tracking?

Wenn sich ein Objekt nicht in der Nähe seines Besitzers befindet und erkannt wird, dass es sich mit Ihnen bewegt, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Verfügbar für iOS und iPadOS 14.5 oder neuer.

Warum kann ich das MiLock-Schloss nicht per Bluetooth erkennen?

Stellen Sie sicher, dass das MiLock nicht mit einer anderen Apple ID verbunden ist. Setzen Sie das MiLock zurück. Wechseln Sie ggf. die Batterie und versuchen Sie die Erkennung erneut.

Wozu dient das TSA-Schloss?

TSA (Travel Sentry Approved) ist ein Gepäcksicherheitssystem. Zollbeamte haben einen Spezialschlüssel, mit dem sie das Gepäck ohne Kenntnis des Codes öffnen können.

Sicherheitshinweise

MiLi-Produkte enthalten empfindliche Elektronikkomponenten und Batterien und können beschädigt werden oder Verletzungen verursachen, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstochen, zerquetscht oder zerlegt werden oder übermäßiger Hitze, Flüssigkeiten oder industriellen Chemikalien ausgesetzt

werden. Verwenden Sie keine beschädigten MiLock-Schlösser.

Zweijährige eingeschränkte Garantie von MiLi

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") garantiert, dass MiLi-Produkte für 2 Jahre ab Originalkaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Bei Mängeln innerhalb der Garantiezeit wird das Produkt repariert oder ersetzt.

Hersteller: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, Gebäude C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, China, cs@hali-power.com.

Verantwortliche Person: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Deutschland, contact@evatmaster.com.

Importeur, Händler und Garantieservice: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Entsorgung des Geräts

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte gelten gemäß Richtlinie 2012/19/EU als Elektro- und Elektronik-Altgeräte und müssen an Sammelstellen für Elektroschrott entsorgt werden. Sie dürfen niemals mit dem Hausmüll entsorgt werden.



Rechtliche Informationen

Hersteller: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, Geb. C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, China

Importeur DE: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Händler: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Garantiezeit: 24 Monate

Apple, Wo ist?, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern.

MiLock

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLÓDKI MILOCK


Instrukcja obsługi

PJJ-002 | PL | www.sunnysoft.pl

SUNNYSOFT

Sieć Apple Find My

Sieć Apple Find My oferuje łatwy i bezpieczny sposób znajdowania kompatybilnych przedmiotów na mapie przy użyciu aplikacji Znajdź na iPhone, iPadzie lub Macu. Wystarczy sparować kompatybilny produkt z aplikacją Znajdź, aby śledzić go na wszystkich urządzeniach Apple. Jeśli zgubisz przedmiot, możesz oznaczyć go jako zgubiony w aplikacji, aby każdy kto go znajdzie mógł zobaczyć Twoje dane kontaktowe. Sieć Apple Find My jest szyfrowana i anonimowa, więc nikt poza Tobą nie widzi lokalizacji Twojego przedmiotu.



Wygląd kłódki MiLock

- Górna zatyczka (1)
- Pokrętła do ustawiania kodu (2)
- Przycisk resetowania (3)
- Przycisk ZAŁ/WYŁ (4)
- Zamek TSA

Zmiana kodu

1. Ustaw "0" na wszystkich trzech pokrętkach tak, aby "0" znajdowała się pośrodku każdego pokrętła.
2. Wciśnij przycisk resetowania długopisem i trzymaj go wciśniętym w kierunku strzałki, aż zostanie ustawiona nowa kombinacja.
3. Ustaw nową kombinację na pokrętkach i zwolnij przycisk resetowania.
4. Jeśli górną zatyczkę można wyjąć, oznacza to, że kod został pomyślnie zmieniony.

Zapamiętaj kombinację lub zapisz ją w bezpiecznym miejscu. Jeśli ją zapomnisz, nie będziesz mógł otworzyć kłódki MiLock.

Wymagania dotyczące używania kłódek MiLock

1. iPhone z iOS 14.5 (lub nowszym) lub iPad z iPadOS 14.5 (lub nowszym).
2. Zaloguj się do swojego Apple ID.
3. Aplikacja Znajdź firmy Apple.
4. Włącz Bluetooth.
5. Stabilne połączenie z Internetem (przez Wi-Fi lub sieć komórkową).
6. Włączone usługi lokalizacji (Ustawienia > Prywatność i ochrona > Usługi lokalizacji).
7. Dostęp do lokalizacji dla Apple Find My. Przejdź do Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, wybierz aplikację Znajdź i zaznacz "Podczas używania aplikacji" i "Dokładna lokalizacja".

Dodawanie kłódki MiLock do aplikacji Apple Find My

Włącz kłódkę MiLock przyciskiem ON/OFF (usłyszysz dźwięk). Otwórz aplikację Znajdź na swoim urządzeniu Apple. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony i jesteś połączony z siecią. W aplikacji wybierz "Dodaj kolejny przedmiot". Gdy telefon rozpozna Twój MiLock, kliknij "Połącz", podaj jego nazwę i kliknij "Dalej". Wybierz emoji dla swojego MiLock i naciśnij "Dalej". Aplikacja poprosi o potwierdzenie Apple ID. Kliknij "Zgadzam się", a następnie "Gotowe".

Jeśli nie możesz skonfigurować kłódki MiLock

1. Upewnij się, że spełnione są wymagania z sekcji "Wymagania dotyczące używania kłódek MiLock".
2. Jeśli chcesz skonfigurować kilka kłódek MiLock, upewnij się, że podczas rozpoczęcia łączenia w zasięgu Twojego urządzenia Apple jest tylko jedna z nich.
3. Jeśli kłódka MiLock nadal nie łączy się, zresetuj ją.

Komunikat o powiązaniu z innym Apple ID

1. Jeśli chcesz używać kłódki MiLock z innym Apple ID, upewnij się, że kłódka MiLock została usunięta z aplikacji Znajdź drugiego Apple ID.
2. Jeśli to Twoja pierwsza instalacja kłódki MiLock i napotkasz ten problem, skontaktuj się z nami: cs@hali-power.com.

Odłączenie od sieci Apple Znajdź

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZAŁ/WYŁ przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Spowoduje to zatrzymanie udostępniania lokalizacji tej kłódki MiLock.

Resetowanie kłódki MiLock

Najpierw usuń kłódkę MiLock z listy przedmiotów w aplikacji Apple Find My. Otwórz aplikację Apple Find My i wybierz "Przedmioty". Kliknij nazwę swojej kłódki MiLock. Upewnij się, że tryb "Zgubiono" nie jest włączony. Przewiń w dół i wybierz "Usuń przedmiot". Na ekranie pojawi się ostrzeżenie; kliknij "Usuń" aby potwierdzić. Po pomyślnym usunięciu kłódki możesz ją zresetować: pięć razy szybko naciśnij przycisk ZAŁ/WYŁ i przy piątym naciśnięciu przytrzymaj go, aż usłyszysz sygnał. Kłódka MiLock jest teraz gotowa do sparowania z innym Apple ID/urządzeniem Apple.

Znajdowanie kłódki MiLock w pobliżu

Otwórz aplikację Znajdź na Apple Watch i wybierz "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Kliknij nazwę kłódki MiLock. Następnie kliknij "Odtwórz dźwięk", aby uruchomić dźwięk

zamka. Kliknij "Zatrzymaj dźwięk", aby go zatrzymać.

Znajdowanie lokalizacji kłódki MiLock


Otwórz aplikację Znajdź na Apple Watch i wybierz "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Kliknij nazwę kłódki MiLock. Lokalizacja zamka zostanie wyświetlona na mapie wraz z danymi o ostatnim odczycie. Trasę do tego miejsca możesz uzyskać za pomocą Map Apple.

Powiadomienia o opuszczeniu

Otwórz aplikację Znajdź na Apple Watch i wybierz "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Kliknij nazwę kłódki MiLock. W sekcji "Powiadomienia" włącz opcję "Powiadamiam przy odejściu". Dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy oddalasz się od kłódki MiLock.

Zgubienie kłódki MiLock — aktywacja trybu zgubienia

Otwórz aplikację Znajdź na Apple Watch i wybierz "Przedmioty" lub otwórz aplikację Znajdź przedmioty na Apple Watch. Kliknij nazwę kłódki MiLock. Przejdź do sekcji "Tryb zgubienia" i kliknij "Włącz". Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail i kliknij "Dalej". Możesz wprowadzić wiadomość dla osoby, która znajdzie Twój przedmiot. Następnie kliknij "Włącz". Gdy "Tryb zgubienia" jest aktywny, automatycznie aktywuje się "Powiadamiam po znalezieniu" i Twój MiLock zostanie zablokowany.



OSTRZEŻENIE

- Ryzyko połknięcia: Ten produkt zawiera baterię guzikową lub monetową.
- Połknięcie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
- Połknięcie baterii guzikowej może spowodować wewnętrzne oparzenia chemiczne w ciągu 2 godzin.
- Trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci.

- W przypadku podejrzenia połamania baterii natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Bateria

MiLock jest wyposażony w wymienną baterię CR2032, która wytrzyma około 12 miesięcy użytkowania. Twój iPhone powiadomi Cię, gdy wymagana będzie wymiana.

Wymiana baterii

1. Otwórz komorę baterii, obracając pokrywę w lewo za pomocą monety lub guzika.
2. Wyjmij baterię.
3. Włóż nową baterię CR2032 do kłódki MiLock dodatnim biegunem (+) skierowanym w górę.
4. Wyrównaj górną i dolną kropkę, a następnie obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara zamknij pokrywę.

Podłączenie do innego Apple ID

1. Usuń kłódkę MiLock z listy przedmiotów w aplikacji Znajdź dla swojego Apple ID.
2. Zresetuj kłódkę MiLock.

Często zadawane pytania

Jak odbywa się lokalizacja?

Jeśli przedmiot przez pewien czas jest poza zasięgiem swojego właściciela, inne urządzenia Apple w sieci Znajdź mogą go zlokalizować, umożliwiając właścicielowi ustalenie jego położenia.

Jak sprawdzić, czy kłódka MiLock jest włączona?

Naciśnij przycisk ZAŁ/WYŁ — zamek wyda sygnał. Jeśli nie, zresetuj go. Jeśli to nie pomoże, wymień baterię. Jeśli kłódka MiLock nadal nie wydaje sygnału, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Jak urządzenie chroni przed niechcianym śledzeniem?

Jeśli przedmiot nie jest w zasięgu właściciela i zostanie wykryty, że porusza się razem z Tobą, otrzymasz powiadomienie. Funkcja dostępna dla iOS i iPadOS w wersji 14.5 lub nowszej.

Dlaczego nie mogę wykryć kłódki MiLock przez Bluetooth?

Upewnij się, że MiLock nie był wcześniej podłączony do innego Apple ID. Zresetuj MiLock. Jeśli to nie pomoże, wymień baterię i spróbuj ponownie wykryć MiLock przez Bluetooth.

Do czego służy zamek TSA?

TSA (Travel Sentry Approved) to system zabezpieczeń bagażu. Celnicy mają specjalny klucz umożliwiający otwarcie bagażu bez znajomości kodu.

Bezpieczeństwo

Produkty MiLi zawierają wrażliwe komponenty elektroniczne i baterie i mogą ulec uszkodzeniu, utracie funkcjonalności lub spowodować obrażenia w wyniku upadku, spalenia, przebicia, zgniecenia, rozebrania lub narażenia na nadmierne ciepło, płyny lub środowisko o wysokim stężeniu przemysłowych chemikaliów. Nie używaj uszkodzonych kłódek MiLock.

Dwuletnia ograniczona gwarancja MiLi

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") gwarantuje, że produkty MiLi przez 2 lata od daty oryginalnego zakupu będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Jeśli MiLi zostanie poinformowane o takich wadach w okresie gwarancyjnym, naprawi lub wymieni produkt.

Producent: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, budynek C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Chiny, cs@hali-power.com.

Osoba odpowiedzialna: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Niemcy, contact@evatmaster.com.

Importer, dystrybutor i serwis gwarancyjny: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Utylizacja urządzenia



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są klasyfikowane jako elektryczny i elektroniczny sprzęt odpadowy (ZSEE) zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE. Dlatego muszą być utylizowane w punktach zbiórki elektrośmieci. Nigdy nie wyrzucaj ich z odpadami domowymi.

Informacje prawne

Producent: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, bud. C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Chiny

Importer PL: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Dystrybutor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Okres gwarancji: 24 miesiące

Apple, Znajdź mój, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco.

SUNNYSOFT

MiLock

MILOCK CSOMAGZÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


Felhasználói kézikönyv

PJJ-002 | HU | www.sunnysoft.hu

SUNNYSOFT

Az Apple Find My hálózat

Az Apple Find My hálózat egyszerű és biztonságos módot kínál arra, hogy megtalálja kompatibilis tárgyait a térképen az iPhone-on, iPaden vagy Mac-on lévő Find My alkalmazás segítségével. Egyszerűen párosítsa a kompatibilis terméket a Find My alkalmazással, és nyomon követheti az összes Apple-eszközén. Ha elveszít egy tárgyat, megjelölheti elveszettként az alkalmazásban, így mindenki, aki megtalálja, láthatja elérhetőségeit. Az Apple Find My hálózat titkosított és anonim, tehát senki más nem láthatja a tárgy helyzetét.



A MiLock zár megjelenése

- Felső tolóhévely (1)
- Kódbeállító gombok (2)
- Visszaállítás gomb (3)
- BE/KI gomb (4)
- TSA zár

Kód módosítása

1. Állítsa "0"-ra mindhárom gombot úgy, hogy a "0" minden gomb közepén legyen.
2. Nyomja meg a visszaállítás gombot tollal, és tartsa lenyomva a nyíl irányában, amíg az új kombináció be nem áll.
3. Állítsa be az új kombinációt a gombokon, majd engedje fel a visszaállítás gombot.

4. Ha a felső tolóhüvely eltávolítható, a kód sikeresen megváltozott.

Kérjük, jegyezze meg a kombinációt, vagy tárolja biztonságos helyen. Ha elfelejti, nem tudja kinyitni a MiLock zárat.

A MiLock zár használatának követelményei

1. iPhone iOS 14.5 (vagy újabb) vagy iPad iPadOS 14.5 (vagy újabb) rendszerrel.
2. Jelentkezzen be Apple ID-jával.
3. Az Apple "Hol van?" alkalmazása.
4. Kapcsolja be a Bluetooth-t.
5. Stabil internetkapcsolat (Wi-Fi vagy mobilhálózaton keresztül).
6. Engedélyezett helymeghatározási szolgáltatások (Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helymeghatározási szolgáltatások).
7. Az Apple Find My hozzáférése engedélyezve. Lépjen a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás menübe, válassza ki a "Hol van?" alkalmazást, és jelölje be az "Alkalmazás használatakor" és a "Pontos helyzet" lehetőségeket.

A MiLock zár hozzáadása az Apple Find My alkalmazáshoz

Kapcsolja be a MiLock zárat a BE/KI gombbal (hangot hall). Nyissa meg a "Hol van?" alkalmazást Apple-eszközén. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva és csatlakozik a hálózathoz. Válassza az alkalmazásban az "Újabb elem hozzáadása" lehetőséget. Amikor a telefon felismeri a MiLock-ot, koppintson a "Csatlakozás" lehetőségre, adjon meg egy nevet, majd koppintson a "Tovább" gombra. Válasszon emoji-t a MiLock-hoz, és nyomja meg a "Tovább" gombot. Az alkalmazás kéri az Apple ID megerősítését. Koppintson az "Elfogadom" gombra, majd a "Kész" gombra.

Ha nem tudja konfigurálni a MiLock zárat

1. Győződjön meg arról, hogy teljesülnek a "MiLock zár használatának követelményei" részben felsorolt feltételek.
2. Ha több MiLock zárat szeretne beállítani, a csatlakozás kezdetekor csak egy legyen Apple-eszköze közelében.
3. Ha a MiLock zár továbbra sem csatlakozik, állítsa vissza.

Üzenet egy másik Apple ID-hoz való kapcsolódásról

1. Ha másik Apple ID-val szeretné használni a MiLock zárat, győződjön meg arról, hogy előbb eltávolította a zárat a másik Apple ID "Hol van?" alkalmazásából.
2. Ha ez az első telepítése, és ilyen problémát tapasztal, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: cs@hali-power.com.

Lecsatlakozás az Apple "Hol van?" hálózatról

1. Tartsa lenyomva a BE/KI gombot 5 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
2. Ezzel leállítja a MiLock zár helymeghatározási adatainak megosztását.

A MiLock zár visszaállítása

Először távolítsa el a MiLock zárat az Apple Find My alkalmazás elemlistájából. Nyissa meg az Apple Find My alkalmazást, és válassza az "Elemek" lehetőséget. Koppintson a MiLock zár nevére. Győződjön meg arról, hogy az "Elvesztett" mód nincs engedélyezve. Görgessen le, és válassza az "Elem eltávolítása" lehetőséget. Figyelmeztetés jelenik meg; az eltávolítás megerősítéséhez koppintson az "Eltávolítás" gombra. Az elem sikeres eltávolítása után visszaállíthatja a zárat: nyomja meg gyorsan ötször a BE/KI gombot, és az ötödiknél tartsa lenyomva, amíg hangjelzést nem hall. A MiLock zár mostantól készen áll egy másik Apple

ID/Apple-eszközzel való párosításra.

A MiLock zár megtalálása a közelben

Nyissa meg a "Hol van?" alkalmazást Apple Watch-on, és válassza az "Elemek" lehetőséget, vagy nyissa meg az Elemek keresése alkalmazást Apple Watch-on. Koppintson a MiLock zár nevére. Koppintson a "Hang lejátszása" lehetőségre a zár hangjának aktiválásához. A hang leállításához koppintson a "Hang leállítása" gombra.

A MiLock zár helyzetének meghatározása

Nyissa meg a "Hol van?" alkalmazást Apple Watch-on, és válassza az "Elemek" lehetőséget, vagy nyissa meg az Elemek keresése alkalmazást Apple Watch-on. Koppintson a MiLock zár nevére. A zár helyzete megjelenik a térképen az utolsó észlelési adatokkal együtt. Az Apple Térképek segítségével útvonalat kaphat a helyszínre.

Távolodási értesítések

Nyissa meg a "Hol van?" alkalmazást Apple Watch-on, és válassza az "Elemek" lehetőséget, vagy nyissa meg az Elemek keresése alkalmazást Apple Watch-on. Koppintson a MiLock zár nevére. Az "Értesítések" részben engedélyezze a "Értesítés elhagyáskor" lehetőséget. Így értesítést kap, amikor eltávolodik a MiLock zártól.

A MiLock zár elvesztése — elveszett mód aktiválása

Nyissa meg a "Hol van?" alkalmazást Apple Watch-on, és válassza az "Elemek" lehetőséget, vagy nyissa meg az Elemek keresése alkalmazást Apple Watch-on. Koppintson a MiLock zár nevére. Lépjen az "Elvesztett mód" részhez, és koppintson az "Engedélyezés" gombra. Adja meg telefonszámát vagy e-mail-címét, majd koppintson a "Tovább" gombra. Üzenetet hagyhat a megtaláló számára. Koppintson az "Engedélyezés" gombra. Az "Elvesztett mód" aktiválásakor automatikusan aktiválódik a "Megtaláláskor értesítés" is, és a MiLock zárolódik.



FIGYELMEZTETÉS

- Lenyelési veszély: Ez a termék gombelemet vagy érmeelemű elemet tartalmaz.
- A lenyelés halált vagy súlyos sérülést okozhat.
- A gombelem lenyelése 2 órán belül belső kémiai égési sérülést okozhat.
- Az új és használt elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
- Ha gyanítja, hogy elemet nyeltek le, azonnal forduljon orvoshoz.

Elem

A MiLock cserélhető CR2032 elemmel van felszerelve, amely körülbelül 12 hónapig üzemel. iPhone-ja értesíti, ha cserére van szükség.

Elemcsere

1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt a fedél érme vagy gomb segítségével balra forgatásával.
2. Vegye ki az elemet.
3. Helyezzen be egy új CR2032 elemet a MiLock zárba pozitív pólussal (+) felfelé.
4. Igazítsa a felső és az alsó pontot egymáshoz, majd forgassa el az órájával megegyező irányban a fedelet a záráshoz.

Csatlakozás másik Apple ID-hoz

1. Távolítsa el a MiLock zárat az Apple ID "Hol van?" alkalmazásának elemlistájából.
2. Állítsa vissza a MiLock zárat.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a helymeghatározás?

Ha az elem egy ideig a tulajdonosának hatókörén kívül van, más Apple-eszközök is meghatározhatják helyzetét a Find My hálózatban, lehetővé téve a tulajdonos számára a keresést.

Hogyan ellenőrizhetem, hogy a MiLock zár be van-e kapcsolva?

Nyomja meg a BE/KI gombot — a zár sípol. Ha nem sípol, állítsa vissza. Ha ez sem segít, cserélje az elemet. Ha a MiLock zár még mindig nem sípol, forduljon szervizhez.

Hogyan akadályozza a termék a nem kívánt nyomkövetést?

Ha az elem nem a tulajdonosa közelében van, és azt észlelik, hogy Önnel együtt mozog, értesítést kap. iOS és iPadOS 14.5 vagy újabb verzión érhető el.

Miért nem tudom érzékelni a MiLock zárat Bluetooth-on keresztül?

Győződjön meg arról, hogy a MiLock korábban nem volt csatlakoztatva másik Apple ID-hoz. Állítsa vissza a MiLock-ot. Ha nem segít, cserélje az elemet, és próbálja újra.

Mire való a TSA zár?

A TSA (Travel Sentry Approved) a poggyászbiztonság rendszere. A vámisztviselőknek speciális kulcsuk van a poggyász kód ismerete nélküli kinyitásához.

Biztonsági tudnivalók

A MiLi termékek érzékeny elektronikus alkatrészeket és elemeket tartalmaznak, és megrongálódhatnak, elveszíthetik funkcionalitásukat, vagy sérülést okozhatnak, ha leesnek, megégnek, felszúrják, összenyomják, szétszerelik, vagy túlzott hőnek, folyadéknak vagy ipari vegyszereknek teszik ki. Ne használjon sérült MiLock zárat.

MiLi kétéves korlátozott garancia

A Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") szavatol azért, hogy a MiLi termékek az eredeti vásárlástól számított 2 évig mentesek lesznek az anyag- és gyártási hibáktól. Ha a MiLi értesítést kap ilyen hibákról a garanciaidőszak alatt, megjavítja vagy kicseréli a terméket.

Gyártó: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, C épület, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Kína, cs@hali-power.com.

Felelős személy: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Németország, contact@evatmaster.com.

Importőr, forgalmazó és garanciaszerviz: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Az eszköz ártalmatlanítása

Az ezzel a szimbólummal jelölt összes termék a 2012/19/EU irányelv szerint elektromos és elektronikus hulladéknak minősül. Ezért elektromos hulladékgyűjtő helyeken kell ártalmatlanítani. Soha ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.

Jogi információk

Gyártó: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, C ép., Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Kína

Importőr HU: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Forgalmazó: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Garanciaidő: 24 hónap

Az Apple, Hol van?, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS és watchOS az Apple Inc. védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

MiLock

MANUAL DE UTILIZARE LACĂT BAGAJE MILOCK


Manual de utilizare

PJJ-002 | RO | www.sunnysoft.ro

SUNNYSOFT

Rețeaua Apple Find My

Rețeaua Apple Find My oferă o modalitate simplă și sigură de a găsi obiecte compatibile pe hartă cu ajutorul aplicației Găsește pe iPhone, iPad sau Mac. Asociați pur și simplu un produs compatibil cu aplicația Găsește și îl puteți urmări pe toate dispozitivele Apple. Dacă pierdeți un obiect, îl puteți marca ca pierdut în aplicație, astfel încât oricine îl găsește să vadă datele dvs. de contact. Rețeaua Apple Find My este criptată și anonimă, astfel că nimeni altcineva în afară de dvs. nu poate vedea locația obiectului.



Aspectul lacătului MiLock

- Capac superior (1)
- Butoane de setare a codului (2)
- Buton de resetare (3)
- Buton PORNIT/OPRIT (4)
- Încuietoare TSA

Schimbarea codului

1. Setează "0" pe toate cele trei butoane, astfel încât "0" să fie în mijlocul fiecărui buton.
2. Apăsăți butonul de resetare cu un stilou și țineți-l apăsat în direcția săgeții până când noua combinație este setată.
3. Setăți noua combinație pe butoane și eliberați butonul de resetare.
4. Dacă tija superioară poate fi scoasă, înseamnă că ați schimbat codul cu succes.

Rețineți combinația sau notați-o într-un loc sigur. Dacă o uitați, nu veți putea deschide lacătul MiLock.

Cerințe pentru utilizarea lacătelor MiLock

1. iPhone cu iOS 14.5 (sau mai nou) sau iPad cu iPadOS 14.5 (sau mai nou).
2. Conectați-vă cu Apple ID-ul dvs.
3. Aplicația Găsește de la Apple.
4. Activați Bluetooth.
5. Conexiune stabilă la internet (prin Wi-Fi sau rețea mobilă).
6. Servicii de localizare activate (Setări > Confidențialitate și securitate > Servicii de localizare).
7. Acces la locație activat pentru Apple Find My. Accesați Setări > Confidențialitate > Servicii de localizare, selectați aplicația Găsește și bifați "La utilizarea aplicației" și "Locație precisă".

Adăugarea lacătului MiLock în aplicația Apple Find My

Porniți lacătul MiLock cu butonul ON/OFF (veți auzi un sunet). Deschideți aplicația Găsește pe dispozitivul dvs. Apple. Asigurați-vă că Bluetooth este activat și că sunteți conectat la rețea. În aplicație selectați "Adăugați un alt element". Când telefonul recunoaște MiLock-ul, apăsați "Conectați", introduceți un nume și apăsați "Înainte". Alegeți un emoji pentru MiLock-ul dvs. și apăsați "Înainte". Aplicația vă va cere să confirmați Apple ID-ul. Apăsați "Sunt de acord" și apoi "Finalizare".

Dacă nu puteți configura lacătul MiLock

1. Asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele din secțiunea "Cerințe pentru utilizarea lacătelor MiLock".
2. Dacă doriți să configurați mai multe lacăte MiLock, asigurați-vă că la începerea conectării doar unul se află în raza dispozitivului dvs. Apple.
3. Dacă lacătul MiLock tot nu se poate conecta, resetați-l.

Mesaj despre asocierea cu alt Apple ID

1. Dacă doriți să utilizați lacătul MiLock cu alt Apple ID, asigurați-vă că l-ați eliminat din aplicația Găsește a celui alt Apple ID.
2. Dacă aceasta este prima instalare și întâmpinați o astfel de problemă, contactați-ne: cs@hali-power.com.

Deconectarea de la rețeaua Apple Găsește

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul PORNIT/OPRIT timp de 5 secunde, până auziți un bip.
2. Aceasta va opri partajarea locației acestui lacăt MiLock.

Resetarea lacătului MiLock

Mai întâi eliminați lacătul MiLock din lista de elemente din aplicația Apple Find My. Deschideți aplicația Apple Find My și selectați "Elemente". Apăsați pe numele lacătului MiLock. Asigurați-vă că modul "Pierdut" nu este activat. Derulați în jos și selectați "Eliminați elementul". Pe ecran va apărea un avertisment; apăsați "Eliminați" pentru confirmare. După eliminarea cu succes, puteți reseta lacătul: apăsați de cinci ori rapid butonul PORNIT/OPRIT și la a cincea apăsare mențineți-l apăsat până auziți un bip. Lacătul MiLock este acum gata pentru a fi asociat cu alt Apple ID/dispozitiv Apple.

Găsirea lacătului MiLock când este aproape

Deschideți aplicația Găsește pe Apple Watch și selectați "Elemente" sau deschideți aplicația Găsire elemente pe Apple Watch. Apăsați pe numele lacătului MiLock. Apăsați pe "Redați sunet" pentru a activa sunetul lacătului. Apăsați "Opriți sunetul" pentru a-l opri.

Găsirea locației lacătului MiLock


Deschideți aplicația Găsește pe Apple Watch și selectați "Elemente" sau deschideți aplicația Găsire elemente pe Apple Watch. Apăsați pe numele lacătului MiLock. Locația lacătului va fi afișată pe hartă împreună cu datele ultimei actualizări. Puteți obține un traseu folosind Apple Maps.

Notificări de îndepărtare

Deschideți aplicația Găsește pe Apple Watch și selectați "Elemente" sau deschideți aplicația Găsire elemente pe Apple Watch. Apăsați pe numele lacătului MiLock. În secțiunea "Notificări" activați opțiunea "Notificare la plecare". Astfel veți primi notificări când vă îndepărtați de lacătul MiLock.

Pierderea lacătului MiLock — activarea modului pierdut

Deschideți aplicația Găsește pe Apple Watch și selectați "Elemente" sau deschideți aplicația Găsire elemente pe Apple Watch. Apăsați pe numele lacătului MiLock. Mergeți la secțiunea "Mod pierdut" și apăsați "Activare". Introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail și apăsați "Înainte". Puteți introduce un mesaj pentru persoana care vă găsește obiectul. Apăsați "Activare". Când "Modul pierdut" este activat, se activează automat și "Notificare la găsim" și MiLock-ul dvs. se va bloca.



AVERTISMENT

- Pericol de înghițire: Acest produs conține o baterie tip monedă sau nasture.
- Înghițirea poate provoca moarte sau vătămare gravă.
- Înghițirea unei baterii tip nasture poate provoca arsuri chimice interne în decurs de 2 ore.
- Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii.
- Dacă suspectați că o baterie a fost înghițită, consultați imediat un medic.

Baterie

MiLock este echipat cu o baterie CR2032 înlocuibilă, care durează aproximativ 12 luni de utilizare. iPhone-ul dvs. vă va notifica când trebuie înlocuită.

Înlocuirea bateriei

1. Deschideți compartimentul pentru baterie rotind capacul spre stânga cu o monedă sau un nasture.
2. Scoateți bateria.
3. Introduceți o nouă baterie CR2032 în lacătul MiLock cu polul pozitiv (+) în sus.
4. Aliniați punctul superior cu cel inferior, apoi rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a-l închide.

Conectarea la alt Apple ID

1. Eliminați lacătul MiLock din lista de elemente din aplicația Găsește pentru Apple ID-ul dvs.
2. Resetați lacătul MiLock.

Întrebări frecvente

Cum se realizează localizarea?

Dacă un element se află în afara razei proprietarului pentru o anumită perioadă, alte dispozitive Apple din rețeaua Găsește pot localiza elementul, permițând proprietarului să afle locația.

Cum verific dacă lacătul MiLock este activat?

Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT — lacătul va emite un bip. Dacă nu emite, resetați-l. Dacă nu ajută, înlocuiți bateria. Dacă lacătul MiLock tot nu emite, contactați centrul de service autorizat.

Cum împiedică dispozitivul urmărirea nedorită?

Dacă un element nu se află în raza proprietarului și este detectat că se deplasează cu dvs., veți primi o notificare. Funcție disponibilă pentru iOS și iPadOS versiunea 14.5 sau mai nouă.

De ce nu pot detecta lacătul MiLock prin Bluetooth?

Asigurați-vă că MiLock-ul nu a fost conectat anterior la alt Apple ID. Resetați MiLock-ul. Dacă nu ajută, înlocuiți bateria și încercați din nou descoperirea prin Bluetooth.

La ce servește încuietoarea TSA?

TSA (Travel Sentry Approved) este un sistem de securitate pentru bagaje. Ofițerii vamali au o cheie specială care le permite să deschidă bagajul fără a cunoaște codul.

Siguranță

Produsele MiLi conțin componente electronice sensibile și baterii și se pot deteriora, pierde funcționalitatea sau provoca vătămări dacă cad, ard, sunt perforate, strivite, dezasamblate sau expuse la căldură excesivă, lichide sau medii cu concentrație ridicată de substanțe chimice industriale. Nu utilizați lacăte MiLock deteriorate.

Garanție limitată MiLi de doi ani

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") garantează că produsele MiLi nu vor prezenta defecte de materiale și fabricație timp de 2 ani de la data achiziției originale. Dacă MiLi primește notificări privind astfel de defecte în perioada de garanție, va repara sau înlocui produsul.

Producător: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, clădirea C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, China, cs@hali-power.com.

Persoana responsabilă: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Germania, contact@evatmaster.com.

Importator, distribuitor și service în garanție: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Eliminarea dispozitivului

Toate produsele marcate cu acest simbol sunt clasificate ca deșeuri electrice și electronice (DEEE) în conformitate cu Directiva 2012/19/UE. Prin urmare, trebuie eliminate la puncte de colectare a deșeurilor electronice. Nu trebuie niciodată eliminate cu deșeurile menajere.

Informații legale

Producător: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, clăd. C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, China

Importator RO: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distribuitor: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Perioadă de garanție: 24 luni

Apple, Găsește, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS și watchOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări. IOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA și alte țări.

SUNNYSOFT

MiLock

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КАТИНАР MILOCK


Ръководство за потребителя

PJJ-002 | BG | www.sunnysoft.bg

SUNNYSOFT

Мрежата Apple Find My

Мрежата Apple Find My предлага лесен и сигурен начин за намиране на съвместими предмети на картата с помощта на приложението Find My на iPhone, iPad или Mac. Просто сдвоете съвместим продукт с приложението Find My и можете да го проследявате на всичките си устройства Apple. Ако загубите предмет, можете да го маркирате като изгубен в приложението, за да покажете вашите данни за контакт на всеки, който го намери. Мрежата Apple Find My е криптирана и анонимна, така че никой друг освен вас не може да вижда местоположението на вашия предмет.



Изглед на катинара MiLock

- Горна щифта (1)
- Бутони за настройка на кода (2)
- Бутон за нулиране (3)
- Бутон ВКЛ/ИЗКЛ (4)
- TSA ключалка

Промяна на кода

1. Задайте "0" на всичките три бутона така, че "0" да е в средата на всеки бутон.
2. Натиснете бутона за нулиране с химикал и задръжте натиснат в посоката на стрелката, докато се зададе новата комбинация.
3. Задайте новата комбинация на бутоните и отпуснете бутона за нулиране.

4. Ако горната щифта може да бъде извадена, кодът е успешно променен.

Запомнете комбинацията или я запишете на безопасно място. Ако я забравите, няма да можете да отворите катинара MiLock.

Изисквания за използване на катинарите MiLock

1. iPhone с iOS 14.5 (или по-нова) или iPad с iPadOS 14.5 (или по-нова).
2. Влезте в своя Apple ID.
3. Приложение Намери от Apple.
4. Включете Bluetooth.
5. Стабилна интернет връзка (чрез Wi-Fi или мобилна мрежа).
6. Разрешени услуги за местоположение (Настройки > Поверителност и сигурност > Услуги за местоположение).
7. Разрешен достъп до местоположение за Apple Find My. Отидете в Настройки > Поверителност > Услуги за местоположение, изберете приложението Намери и отметнете "При използване на приложението" и "Точно местоположение".

Добавяне на катинара MiLock към приложението Apple Find My

Включете катинара MiLock с бутона ON/OFF (ще чуете звук). Отворете приложението Намери на вашето устройство Apple. Уверете се, че Bluetooth е включен и сте свързани с мрежата. В приложението изберете "Добавяне на друг елемент". Когато телефонът разпознае вашия MiLock, натиснете "Свързване", въведете неговото име и след това натиснете "Напред". Изберете емоджи за вашия MiLock и натиснете бутона "Напред". Приложението ще поиска потвърждение на вашия Apple ID. Натиснете "Съгласен съм" и след това "Готово".

Ако не можете да конфигурирате катинара MiLock

1. Уверете се, че са изпълнени изискванията от секцията "Изисквания за използване на катинарите MiLock".
2. Ако искате да настроите няколко катинара MiLock, уверете се, че при започване на свързването само един е в обсега на вашето Apple устройство.
3. Ако катинарът MiLock все още не може да се свърже, нулирайте го.

Съобщение за свързване с друг Apple ID

1. Ако искате да използвате катинара MiLock с друг Apple ID, уверете се, че сте го премахнали от приложението Намери на другия Apple ID.
2. Ако това е вашата първа инсталация и срещнете такъв проблем, свържете се с нас: cs@hali-power.com.

Изключване от мрежата Apple Намери

1. Натиснете и задръжте бутона ВКЛ/ИЗКЛ за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал.
2. Това ще спре споделянето на местоположението на този катинар MiLock.

Нулиране на катинара MiLock

Първо премахнете катинара MiLock от списъка с елементи в приложението Apple Find My. Отворете приложението Apple Find My и изберете "Елементи". Натиснете върху името на вашия катинар MiLock. Уверете се, че режимът "Изгубен" не е активиран. Превъртете надолу и изберете "Премахване на елемент". На екрана ще се появи предупреждение; натиснете "Премахване" за потвърждение. След успешното премахване можете да нулирате катинара: пет пъти бързо

натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ и при петото натискане задръжете, докато чуете звуков сигнал. Вашият катинар MiLock вече е готов за сдвояване с друг Apple ID/Apple устройство.

Намиране на катинара MiLock, когато е наблизо

Отворете приложението Намери на Apple Watch и изберете "Елементи" или отворете приложението Намиране на елементи на Apple Watch. Натиснете върху името на катинара MiLock. След това натиснете "Пусни звук", за да активирате звука на катинара. Натиснете "Спри звука", за да го спрете.

Намиране на местоположението на катинара MiLock

Отворете приложението Намери на Apple Watch и изберете "Елементи" или отворете приложението Намиране на елементи на Apple Watch. Натиснете върху името на катинара MiLock.


Местоположението на катинара ще се покаже на картата заедно с данните за последното виждане. Можете да получите маршрут до това място с помощта на Apple Maps.

Известия за отдалечаване

Отворете приложението Намери на Apple Watch и изберете "Елементи" или отворете приложението Намиране на елементи на Apple Watch. Натиснете върху името на катинара MiLock. В секцията "Известия" разрешете опцията "Уведоми при напускане". Така ще получавате известия, когато се отдалечавате от катинара MiLock.

Загуба на катинара MiLock — активиране на режима на загуба

Отворете приложението Намери на Apple Watch и изберете "Елементи" или отворете приложението Намиране на елементи на Apple Watch. Натиснете върху името на катинара MiLock. Отидете в секцията "Режим на загуба" и натиснете "Активиране". Въведете вашия телефонен номер или имейл адрес и натиснете "Напред". Можете да въведете съобщение за лицето, което намери вашия предмет. След това натиснете "Активиране". Когато "Режимът на загуба" е активиран, автоматично се активира и "Уведоми при намиране" и вашият MiLock ще се заключи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасност от поглъщане: Този продукт съдържа копчеста или монетна батерия.
- Поглъщането може да причини смърт или тежко нараняване.
- Поглъщането на копчеста батерия може да причини вътрешни химически изгаряния за 2 часа.
- Пазете нови и използвани батерии извън обсега на деца.
- При съмнение за поглъщане на батерия незабавно потърсете лекар.

Батерия

MiLock е оборудван с заменяема батерия CR2032, която издържа около 12 месеца употреба. Вашият iPhone ще ви уведоми, когато е необходима замяна.

Смяна на батерията

1. Отворете отделението за батерия, като завъртите капака наляво с монета или копче.
2. Извадете батерията.
3. Поставете нова батерия CR2032 в катинара MiLock с положителния полюс (+) нагоре.
4. Наредете горната и долната точка, след което завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, за да го затворите.

Свързване с друг Apple ID

1. Премахнете катинара MiLock от списъка с елементи в приложението Намери за вашия Apple ID.
2. Нулирайте катинара MiLock.

Често задавани въпроси

Как се извършва локализацията?

Ако предмет е извън обсега на собственика си за определено време, другите устройства Apple в мрежата Намери могат да го локализируют, позволявайки на собственика да разбере местоположението.

Как да проверя дали катинарът MiLock е включен?

Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ — катинарът ще издаде звук. Ако не издаде, нулирайте го. Ако нулирането не помогне, сменете батерията. Ако катинарът все още не издава звук, свържете се с оторизиран сервизен център.

Как устройството предотвратява нежелано проследяване?

Ако предмет не е в обсега на собственика си и се открие, че се движи с вас, ще получите известие. Функцията е достъпна за iOS и iPadOS версия 14.5 или по-нова.

Защо не мога да открия катинара MiLock чрез Bluetooth?

Уверете се, че вашият MiLock не е бил свързан преди с друг Apple ID. Нулирайте MiLock. Ако не помогне, сменете батерията и опитайте отново.

За какво служи TSA ключалката?

TSA (Travel Sentry Approved) е система за сигурност на багажа. Митническите служители имат специален ключ, позволяващ им да отворят багажа без знание на кода.

Безопасност

Продуктите MiLi съдържат чувствителни електронни компоненти и батерии и могат да се повредят, загубят функционалност или причинят наранявания при падане, изгаряне, пробиване, смачкване, разглобяване или излагане на прекомерна топлина, течности или среда с висока концентрация на промишлени химикали. Не използвайте повредени катинари MiLock.

Двугодишна ограничена гаранция на MiLi

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") гарантира, че продуктите MiLi няма да имат дефекти на материала и изработката в продължение на 2 години от датата на оригиналната покупка. Ако MiLi получи уведомление за такива дефекти по време на гаранционния период, ще поправи или замени продукта.

Производител: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, сграда C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Шенжен, Китай, cs@hali-power.com.

Отговорно лице: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Германия, contact@evatmaster.com.

Вносител, дистрибутор и гаранционен сервиз: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Изхвърляне на устройството

Всички продукти, обозначени с този символ, се класифицират като електрически и електронен отпадък (ОЕЕО) в съответствие с Директива 2012/19/ЕС. Поради това трябва да се изхвърлят в съоръжения за рециклиране на електрически и електронен отпадък. Никога не трябва да се изхвърлят с битови отпадъци.

Правна информация

Производител: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, сгр. C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Шенжен, Китай

Вносител BG: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Дистрибутор: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Гаранционен срок: 24 месеца

Apple, Намери, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS и watchOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави.

SUNNYSOFT

MiLock

NAVODILA ZA UPORABO KLJUČAVNICE MILOCK


Navodila za uporabo

PJJ-002 | SI | www.sunnysoft.si

SUNNYSOFT

Omrežje Apple Find My

Omrežje Apple Find My ponuja preprost in varen način za iskanje združljivih predmetov na zemljevidu z aplikacijo Najdi na iPhonu, iPadu ali Macu. Preprosto združite združljiv izdelek z aplikacijo Najdi in ga sledite na vseh svojih napravah Apple. Če predmet izgubite, ga lahko v aplikaciji označite kot izgubljenega, da vsak, ki ga najde, vidi vaše kontaktne podatke. Omrežje Apple Find My je šifrirano in anonimno, tako da nihče drug razen vas ne vidi lokacije vašega predmeta.



Videz ključavnice MiLock

- Zgornji zatič (1)
- Gumbi za nastavitev kode (2)
- Gumb za ponastavitev (3)
- Gumb VKL/IZK (4)
- TSA ključavnica

Sprememba kode

1. Na vseh treh gumbih nastavite "0" tako, da je "0" na sredini vsakega gumba.
2. S pisalom pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite pritisnjeno v smeri puščice, dokler se ne nastavi nova kombinacija.
3. Na gumbih nastavite novo kombinacijo in spustite gumb za ponastavitev.
4. Če je zgornji zatič mogoče odstraniti, pomeni, da ste kodo uspešno spremenili.

Kombinacijo si zapomnite ali jo shranite na varno mesto. Če jo pozabite, ključavnice MiLock ne boste mogli odpreti.

Zahteve za uporabo ključavnice MiLock

1. iPhone z iOS 14.5 (ali novejšim) ali iPad z iPadOS 14.5 (ali novejšim).
2. Prijavite se z Apple ID.
3. Aplikacija Najdi od Apple.
4. Vklopite Bluetooth.
5. Stabilna internetna povezava (prek Wi-Fi ali mobilnega omrežja).
6. Omogočene lokacijske storitve (Nastavitve > Zasebnost in varnost > Lokacijske storitve).
7. Dostop do lokacije za Apple Find My omogočen. Pojdite v Nastavitve > Zasebnost > Lokacijske storitve, izberite aplikacijo Najdi in označite "Med uporabo aplikacije" in "Natančna lokacija".

Dodajanje ključavnice MiLock v aplikacijo Apple Find My

Vklopite ključavnico MiLock z gumbom ON/OFF (zaslišite zvok). Odprite aplikacijo Najdi na svoji napravi Apple. Preverite, da je Bluetooth vklopljen in da ste povezani z omrežjem. V aplikaciji izberite "Dodaj drug predmet". Ko telefon prepozna vaš MiLock, tapnite "Poveži", vnesite ime in tapnite "Naprej". Izberite emoji za vaš MiLock in pritisnite "Naprej". Aplikacija vas bo pozvala k potrditvi Apple ID. Tapnite "Strinjam se" in nato "Dokončaj".

Če ključavnice MiLock ne morete konfigurirati

1. Preverite, da so izpolnjene zahteve iz razdelka "Zahteve za uporabo ključavnice MiLock".
2. Če želite nastaviti več ključavnic MiLock, pri začetku povezovanja zagotovite, da je v dosegu vaše naprave Apple samo ena od njih.
3. Če se ključavnica MiLock še vedno ne more povezati, jo ponastavite.

Sporočilo o povezavi z drugim Apple ID

1. Če želite ključavnico MiLock uporabljati z drugim Apple ID, najprej odstranite ključavnico MiLock iz aplikacije Najdi drugega Apple ID.
2. Če je to vaša prva namestitvev in naletite na to težavo, nas kontaktirajte: cs@hali-power.com.

Prekinitev povezave z omrežjem Apple Najdi

1. Pritisnite in pridržite gumb VKL/IZK 5 sekund, dokler ne zaslišite piska.
2. S tem boste ustavili skupno rabo lokacije te ključavnice MiLock.

Ponastavitev ključavnice MiLock

Najprej odstranite ključavnico MiLock s seznama elementov v aplikaciji Apple Find My. Odprite aplikacijo Apple Find My in izberite "Elementi". Tapnite ime vaše ključavnice MiLock. Preverite, da način "Izgubljeno" ni omogočen. Pomaknite se navzdol in izberite "Odstrani element". Na zaslonu se prikaže opozorilo; tapnite "Odstrani" za potrditev. Po uspešni odstranitvi lahko ključavnico ponastavite: petkrat hitro pritisnite gumb VKL/IZK in pri petem pritisku ga zadržite, dokler ne zaslišite piska. Vaša ključavnica MiLock je zdaj pripravljena za združevanje z drugim Apple ID/Apple napravo.

Iskanje ključavnice MiLock v bližini

Odprite aplikacijo Najdi na Apple Watch in izberite "Elementi" ali odprite aplikacijo Iskanje elementov na Apple Watch. Tapnite ime ključavnice MiLock. Nato tapnite "Predvajaj zvok", da sprožite zvok ključavnice. Tapnite "Ustavi zvok", da ga ustavite.

Iskanje lokacije ključavnice MiLock


Odprite aplikacijo Najdi na Apple Watch in izberite "Elementi" ali odprite aplikacijo Iskanje elementov na Apple Watch. Tapnite ime ključavnice MiLock. Lokacija ključavnice se prikaže na zemljevidu skupaj s podatki o zadnji posodobitvi. Pot do tega mesta lahko pridobite z aplikacijo Apple Karte.

Obvestila o odhodu

Odprite aplikacijo Najdi na Apple Watch in izberite "Elementi" ali odprite aplikacijo Iskanje elementov na Apple Watch. Tapnite ime ključavnice MiLock. V razdelku "Obvestila" omogočite možnost "Opozori ob odhodu". Tako boste prejeli obvestila, ko se oddaljite od ključavnice MiLock.

Izguba ključavnice MiLock — aktivacija načina izgube

Odprite aplikacijo Najdi na Apple Watch in izberite "Elementi" ali odprite aplikacijo Iskanje elementov na Apple Watch. Tapnite ime ključavnice MiLock. Pojdite v razdelek "Način izgube" in tapnite "Omogoči". Vnesite svojo telefonsko številko ali e-poštni naslov in tapnite "Naprej". Vnesete lahko sporočilo za osebo, ki najde vaš predmet. Nato tapnite "Omogoči". Ko je "Način izgube" aktiviran, se samodejno aktivira tudi "Obvesti ob najdbi" in vaša ključavnica MiLock se zaklene.



OPOZORILO

- Nevarnost zaužitja: Ta izdelek vsebuje gumbno ali kovancno baterijo.
- Zaužitje lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.
- Zaužitje gumbne baterije lahko povzroči notranje kemične opekline v 2 urah.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je bila baterija zaužita, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Baterija

MiLock je opremljen z zamenljivo baterijo CR2032, ki zdrži približno 12 mesecev. Vaš iPhone vas bo obvestil, ko bo potrebna zamenjava.

Zamenjava baterije

1. Odprite prostor za baterijo z zasukom pokrova v levo z kovancem ali gumbom.
2. Odstranite baterijo.
3. V ključavnico MiLock vstavite novo baterijo CR2032 s pozitivnim polom (+) navzgor.
4. Poravnajte zgornjo in spodnjo piko ter pokrov zaprite z zasukom v smeri urinega kazalca.

Povezava z drugim Apple ID

1. Odstranite ključavnico MiLock s seznama elementov v aplikaciji Najdi za vaš Apple ID.
2. Ponastavite ključavnico MiLock.

Pogosta vprašanja

Kako poteka lokalizacija?

Če je predmet določen čas zunaj dosega lastnika, ga lahko locirajo druge naprave Apple v omrežju Najdi, kar lastniku omogoča, da izve lokacijo predmeta.

Kako preverim, ali je ključavnica MiLock vklopljena?

Pritisnite gumb VKL/IZK — ključavnica bo zapiskala. Če ne, jo ponastavite. Če ne pomaga, zamenjajte baterijo. Če ključavnica MiLock še vedno ne piska, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Kako naprava preprečuje neželeno sledenje?

Če element ni v dosegu lastnika in se odkrije, da se giblje z vami, boste prejeli obvestilo. Funkcija je na voljo za iOS in iPadOS različice 14.5 ali novejše.

Zakaj ne morem zaznati ključavnice MiLock prek Bluetooth?

Preverite, da vaš MiLock ni bil prej povezan z drugim Apple ID. Ponastavite MiLock. Če ne pomaga, zamenjajte baterijo in poskusite znova.

Čemu služi TSA ključavnica?

TSA (Travel Sentry Approved) je sistem varnosti prtljage. Carinski uradniki imajo poseben ključ, ki jim omogoča odprtje prtljage brez znanja kode.

Varnostna navodila

Izdelki MiLi vsebujejo občutljive elektronske komponente in baterije ter se lahko poškodujejo, izgubijo funkcionalnost ali povzročijo poškodbe, če padejo, gorijo, so prebodeni, stisnjeni, razstavljeni ali izpostavljeni prekomerni toploti, tekočinam ali okolju z visoko koncentracijo industrijskih kemikalij. Ne uporabljajte poškodovanih ključavnic MiLock.

Dvoletna omejena garancija MiLi

Shenzhen Hali-Power Industrial Co., Ltd ("MiLi") zagotavlja, da izdelki MiLi 2 leti od datuma prvotnega nakupa ne bodo imeli napak v materialu in izdelavi. Če MiLi med garancijskim obdobjem prejme obvestilo o takšnih napakah, bo izdelek popravil ali zamenjal.

Proizvajalec: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, stavba C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Kitajska, cs@hali-power.com.

Odgovorna oseba: eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt A. M., Nemčija, contact@evatmaster.com.

Uvoznik, distributer in garancijski servis: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok, b2b@aktro.pl.

Odlaganje naprave



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so razvrščeni kot odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) v skladu z direktivo 2012/19/EU. Zato jih je treba odlagati v obratih za recikliranje električne in elektronske opreme. Nikoli jih ne smete odlagati z gospodinjskimi odpadki.

Pravne informacije

Proizvajalec: Shenzhen Hali-Power Industrial Co. Ltd., 1/F, stavba C, Dakan Tech Park, Xili, 518000 Shenzhen, Kitajska

Uvoznik SI: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

Distributer: Aktro Sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 7/4, 15-124 Białystok

Garancijska doba: 24 mesecev

Apple, Najdi, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS in watchOS so blagovne znamke Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah.

SUNNYSOFT