

WI-FI 6 ROUTER

TP-Link Archer AX1800



User Manual

Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

WI-FI 6 ROUTER

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Uživatelský manuál

Než začnete výrobek používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; chráníte tím sebe i své okolí. Nedodržení pokynů může vést ke škodě na majetku nebo ke zranění. Návod si uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah

1 Bezpečnostní pokyny	3
2 Tlačítka	3
3 Připojení hardwaru	3
4 Nastavení sítě	4
4.1 Způsob 1: aplikace TP-Link Tether	4
4.2 Způsob 2: webový prohlížeč	5
5 Cloudová služba TP-Link	6
6 Často kladené otázky	6
7 Prohlášení o shodě	7
8 Výrobce a podpora	7

1. Bezpečnostní pokyny

- Zařízení chraňte před vodou, ohněm, vlhkostí a horkým prostředím.
- Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Pokud potřebujete servis, obraťte se na výrobce.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než doporučené.
- K napájení zařízení nepoužívejte poškozenou nabíječku ani poškozený kabel USB.
- Zařízení nepoužívejte tam, kde je provoz bezdrátových zařízení zakázán.
- Napájecí adaptér musí být instalován v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.


2. Tlačítka

- **Tlačítko WPS/Wi-Fi** – Stiskněte tlačítko na 1 sekundu a ihned poté stiskněte tlačítko WPS na klientském zařízení; spustí se připojování přes WPS. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 2 sekundy a poté je uvolněte; zapnete nebo vypnete tím bezdrátovou síť routeru.
- **Tlačítko Reset** – Stiskněte a podržte tlačítko přibližně 6 sekund, dokud kontrolka napájení nezačne blikat; router se obnoví do továrního nastavení.


3. Připojení hardwaru

Než začnete

- Odpojením napájení vypněte modem (pokud jej máte) a vyjměte z něj záložní baterii, pokud ji má.
- Router položte vodorovně a antény nasměrujte svisle.



Pokud máte internet z ethernetové zásuvky místo z modemu DSL, kabelového nebo satelitního modemu, připojte ethernetový kabel k portu WAN routeru a pokračujte kroky 3 a 4.



1. Vypnutý modem propojte ethernetovým kabelem s portem WAN routeru.
2. Zapněte modem a počkejte přibližně 2 minuty, než se restartuje.
3. K routeru připojte napájecí adaptér a router zapněte.
4. Podle následujících kontrolky LED ověřte, že je hardware správně propojen.



Poznámka

Pokud kontrolky 2,4 GHz a 5 GHz nesvítí, stiskněte a podržte tlačítko WPS/Wi-Fi na zadní straně déle než 2 sekundy a poté je uvolněte. Obě kontrolky by se měly trvale rozsvítit.

Nastavení podle videa



Naskenujte QR kód, nebo otevřete adresu www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.
QR kód: videonávody k nastavení routeru

4. Nastavení sítě

Router nastavte jedním z následujících způsobů.

4.1 Způsob 1: aplikace TP-Link Tether

1. Stáhněte aplikaci Tether: naskenujte QR kód, nebo ji vyhledejte v Apple App Store či Google Play.



QR kód ke stažení aplikace TP-Link Tether

2. Spusťte aplikaci Tether a přihlaste se pomocí TP-Link ID.

Poznámka

Pokud TP-Link ID nemáte, nejprve si jej vytvořte.

3. Klepněte na tlačítko + a vyberte **Wireless Router > Standard Routers**. Podle pokynů dokončete nastavení a připojte router k internetu.



Poznámka

Kvůli aktualizacím aplikace Tether se může skutečné rozhraní a postup lišit od zde zobrazených.

Užívejte si internet! Chcete-li využívat všechny služby TP-Link, svažte své TP-Link ID s routerem.

4.2 Způsob 2: webový prohlížeč

1. Připojte zařízení k routeru bezdrátově, nebo ethernetovým kabelem.

Poznámka

Výchozí názvy bezdrátových sítí (SSID) a heslo jsou vytištěny na štítku na spodní straně routeru.

2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte <http://tplinkwifi.net> nebo <http://192.168.0.1>. Vytvořte heslo pro přihlášení.



Poznámka

Pokud se přihlašovací okno nezobrazí, postupujte podle otázky 1 v kapitole 6.

- Podle pokynů krok za krokem nastavte připojení k internetu a zaregistrujte se ke cloudové službě TP-Link.

Užívejte si internet!

5. Cloudová služba TP-Link

Cloudová služba TP-Link nabízí pohodlnější správu vašich cloudových zařízení. Cloudové funkce můžete nastavit a používat v aplikaci Tether nebo ve webové správě na adrese <http://tplinkwifi.net>.

- **Vzdálená správa** – Domácí síť můžete snadno spravovat i na cestách pomocí aplikace Tether v chytrém telefonu nebo tabletu.
- **Včasná upozornění na aktualizace** – Budete informováni o nejnovějších aktualizacích firmwaru, aby byl váš router stále v nejlepší kondici.
- **Jedno ID pro vše** – Více cloudových zařízení TP-Link spravujete jediným TP-Link ID.

6. Často kladené otázky

Co dělat, když se nemohu dostat k webové správě?

- Restartujte router a zkuste to znovu.
- Pokud má počítač nastavenou statickou adresu IP, změňte nastavení na automatické získání adresy IP.
- Ověřte, že je v prohlížeči správně zadána adresa <http://tplinkwifi.net>. Případně zadejte <http://192.168.0.1> nebo <http://192.168.1.1>.
- Zkuste jiný webový prohlížeč.
- Vypněte a znovu zapněte používaný síťový adaptér.

Co dělat, když nefunguje přístup k internetu?

- Vypněte modem přibližně na 5 minut, poté jej zapněte a zkontrolujte internet. Má-li modem více ethernetových portů, ostatní porty nechte nezapojené.
- Ověřte, zda internet funguje: připojte počítač ethernetovým kabelem přímo k modemu. Pokud nefunguje, obraťte se na poskytovatele internetu.
- Přihlaste se k webové správě a na stránce **Network Map** zkontrolujte, zda je internetová adresa IP platná. Pokud ano, přejděte na **Advanced > Network > Internet**, klepněte na **Advanced Settings**, vyberte **Use the Following DNS Addresses** a nastavte primární DNS 8.8.8.8 a sekundární DNS 8.8.4.4. Pokud platná není, zkontrolujte propojení hardwaru nebo se obraťte na poskytovatele internetu.

- Používáte-li kabelový modem, přihlaste se k webové správě routeru, přejděte na **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, vyberte **Clone Current Device MAC** a klepněte na **SAVE**. Poté restartujte modem i router.

Co dělat, když zapomenou heslo bezdrátové sítě?

- Pokud jste výchozí heslo bezdrátové sítě nezměnili, najdete je na štítku na spodní straně routeru.
- Připojte počítač ethernetovým kabelem přímo k routeru. Přihlaste se k webové správě na adrese <http://tplinkwifi.net> a na stránce **Wireless** si heslo bezdrátové sítě zobrazte, nebo nastavte nové.

Co dělat, když zapomenou heslo k webové správě?

- Pokud se přihlašujete pomocí TP-Link ID, klepněte na přihlašovací stránce na **Forgot Password?** a podle pokynů heslo obnovte.
- Případně stiskněte a podržte tlačítko **Reset** na zadní straně přibližně 6 sekund, dokud kontrolka napájení nezačne blikat. Poté otevřete adresu <http://tplinkwifi.net> a vytvořte nové přihlašovací heslo.

7. Prohlášení o shodě

Společnost TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU) 2015/863.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Výrobce a podpora

Technickou podporu, uživatelské příručky a další informace najdete na stránkách výrobce.

Výrobce: TP-Link

Web: www.tp-link.com

Podpora: www.tp-link.com/support

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

WI-FI 6 ROUTER

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Používateľská príručka

Skôr než začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho.

Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny; chráňte tým seba aj svoje okolie.

Nedodržanie pokynov môže viesť k škode na majetku alebo k zraneniu. Návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Obsah

1	Bezpečnostné pokyny	3
2	Tlačidlá	3
3	Pripojenie hardvéru	3
4	Nastavenie siete	4
4.1	Spôsob 1: aplikácia TP-Link Tether	4
4.2	Spôsob 2: webový prehliadač	5
5	Cloudová služba TP-Link	6
6	Často kladené otázky	6
7	Vyhlásenie o zhode	7
8	Výrobca a podpora	7

1. Bezpečnostné pokyny

- Zariadenie chráňte pred vodou, ohňom, vlhkosťou a horúcim prostredím.
- Zariadenie nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Ak potrebujete servis, obráťte sa na výrobcu.
- Nepoužívajte iné nabíjačky než odporúčané.
- Na napájanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani poškodený kábel USB.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde je prevádzka bezdrôtových zariadení zakázaná.
- Napájací adaptér musí byť nainštalovaný v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupný.


2. Tlačidlá

- **Tlačidlo WPS/Wi-Fi** – Stlačte tlačidlo na 1 sekundu a hneď potom stlačte tlačidlo WPS na klientskom zariadení; spustí sa pripájanie cez WPS. Stlačte a podržte tlačidlo dlhšie než 2 sekundy a potom ho uvoľnite; zapnete alebo vypnete tým bezdrôtovú sieť routera.
- **Tlačidlo Reset** – Stlačte a podržte tlačidlo približne 6 sekúnd, kým kontrolka napájania nezačne blikať; router sa obnoví do výrobných nastavení.


3. Pripojenie hardvéru

Skôr než začnete

- Odpojením napájania vypnite modem (ak ho máte) a vyberte z neho záložnú batériu, ak ju má.
- Router položte vodorovne a antény nasmerujte zvislo.



Ak máte internet z ethernetovej zásuvky namiesto z modemu DSL, káblového alebo satelitného modemu, pripojte ethernetový kábel k portu WAN routera a pokračujte krokmi 3 a 4.



1. Vypnutý modem prepojte ethernetovým káblom s portom WAN routera.
2. Zapnite modem a počkajte približne 2 minúty, kým sa rešartuje.
3. K routeru pripojte napájací adaptér a router zapnite.
4. Podľa nasledujúcich kontroliek LED overte, že je hardvér správne prepojený.



Poznámka

Ak kontrolky 2,4 GHz a 5 GHz nesvietia, stlačte a podržte tlačidlo WPS/Wi-Fi na zadnej strane dlhšie než 2 sekundy a potom ho uvoľnite. Obe kontrolky by sa mali trvalo rozsvietiť.

Nastavenie podľa videa



Naskenujte QR kód, alebo otvorte adresu www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.
QR kód: videonávody na nastavenie routera

4. Nastavenie siete

Router nastavte jedným z nasledujúcich spôsobov.

4.1 Spôsob 1: aplikácia TP-Link Tether

1. Stiahnite si aplikáciu Tether: naskenujte QR kód, alebo ju vyhľadajte v Apple App Store či Google Play.



QR kód na stiahnutie aplikácie TP-Link Tether

2. Spustite aplikáciu Tether a prihláste sa pomocou TP-Link ID.

Poznámka

Ak TP-Link ID nemáte, najprv si ho vytvorte.

3. Ťuknite na tlačidlo + a vyberte **Wireless Router > Standard Routers**. Podľa pokynov dokončíte nastavenie a pripojte router k internetu.



Poznámka

Kvôli aktualizáciám aplikácie Tether sa môže skutočné rozhranie a postup líšiť od tu zobrazených.

Užívajte si internet! Ak chcete využívať všetky služby TP-Link, zviažte svoje TP-Link ID s routerom.

4.2 Spôsob 2: webový prehliadač

1. Pripojte zariadenie k routeru bezdrôtovo, alebo ethernetovým káblom.

Poznámka

Predvolené názvy bezdrôtových sietí (SSID) a heslo sú vytlačené na štítku na spodnej strane routera.

2. Spustíte webový prehliadač a do adresného riadka zadajte <http://tplinkwifi.net> alebo <http://192.168.0.1>. Vytvorte heslo na prihlásenie.



Poznámka

Ak sa prihlasovacie okno nezobrazí, postupujte podľa otázky 1 v kapitole 6.

- Podľa pokynov krok za krokom nastavte pripojenie k internetu a zaregistrujte sa do cloudovej služby TP-Link.

Užívajte si internet!

5. Cloudová služba TP-Link

Cloudová služba TP-Link ponúka pohodlnejšiu správu vašich cloudových zariadení. Cloudové funkcie môžete nastaviť a používať v aplikácii Tether alebo vo webovom rozhraní na adrese <http://tplinkwifi.net>.

- **Vzdialená správa** – Domácu sieť môžete jednoducho spravovať aj na cestách pomocou aplikácie Tether v smartfóne alebo tablete.
- **Včasné upozornenia na aktualizácie** – Budete informovaní o najnovších aktualizáciách firmvéru, aby bol váš router stále v najlepšej kondícii.
- **Jedno ID pre všetko** – Viac cloudových zariadení TP-Link spravujete jediným TP-Link ID.

6. Často kladené otázky

Čo robiť, keď sa nemôžem dostať do webového rozhrania?

- Reštartujte router a skúste to znova.
- Ak má počítač nastavenú statickú adresu IP, zmeňte nastavenie na automatické získanie adresy IP.
- Overte, že je v prehliadači správne zadaná adresa <http://tplinkwifi.net>. Prípadne zadajte <http://192.168.0.1> alebo <http://192.168.1.1>.
- Skúste iný webový prehliadač.
- Vypnite a znova zapnite používaný sieťový adaptér.

Čo robiť, keď nefunguje prístup na internet?

- Vypnite modem približne na 5 minút, potom ho zapnite a skontrolujte internet. Ak má modem viac ethernetových portov, ostatné porty nechajte nezapojené.
- Overte, či internet funguje: pripojte počítač ethernetovým káblom priamo k modemu. Ak nefunguje, obráťte sa na poskytovateľa internetu.
- Prihláste sa do webového rozhrania a na stránke **Network Map** skontrolujte, či je internetová adresa IP platná. Ak áno, prejdite na **Advanced > Network > Internet**, kliknite na **Advanced Settings**, vyberte **Use the Following DNS Addresses** a nastavte primárny DNS 8.8.8.8 a sekundárny DNS 8.8.4.4. Ak platná nie je, skontrolujte prepojenie hardvéru alebo sa obráťte na poskytovateľa internetu.

- Ak používate káblový modem, prihláste sa do webového rozhrania routera, prejdite na **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, vyberte **Clone Current Device MAC** a kliknite na **SAVE**. Potom reštartujte modem aj router.

Čo robiť, keď zabudnem heslo bezdrôtovej siete?

- Ak ste predvolené heslo bezdrôtovej siete nezmenili, nájdete ho na štítku na spodnej strane routera.
- Pripojte počítač ethernetovým káblom priamo k routeru. Prihláste sa do webového rozhrania na adrese <http://tplinkwifi.net> a na stránke **Wireless** si heslo bezdrôtovej siete zobrazte, alebo nastavte nové.

Čo robiť, keď zabudnem heslo do webového rozhrania?

- Ak sa prihlasujete pomocou TP-Link ID, kliknite na prihlasovacej stránke na **Forgot Password?** a podľa pokynov heslo obnovte.
- Prípadne stlačte a podržte tlačidlo Reset na zadnej strane približne 6 sekúnd, kým kontrolka napájania nezačne blikať. Potom otvorte adresu <http://tplinkwifi.net> a vytvorte nové prihlasovacie heslo.

7. Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na adrese www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Výrobca a podpora

Technickú podporu, používateľské príručky a ďalšie informácie nájdete na stránkach výrobcu.

Výrobca: TP-Link

Web: www.tp-link.com

Podpora: www.tp-link.com/support

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

WI-FI 6 ROUTER

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg. Tartsa be az összes biztonsági előírást; ezzel önmagát és környezetét is védi. Az előírások be nem tartása anyagi kárhoz vagy sérüléshez vezethet. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Tartalom

1. Biztonsági előírások	3
2. Gombok	3
3. A hardver csatlakoztatása	3
4. A hálózat beállítása	4
4.1. 1. módszer: a TP-Link Tether alkalmazással	4
4.2. 2. módszer: webböngészővel	5
5. TP-Link felhőszolgáltatás	6
6. Gyakran ismételt kérdések	6
7. Megfelelőségi nyilatkozat	8
8. Gyártó és támogatás	8

1. Biztonsági előírások

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől és forró környezettől.
- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne alakítsa át a készüléket. Ha szervizre van szüksége, forduljon a gyártóhoz.
- Ne használjon az ajánlottól eltérő töltőt.
- Ne használjon sérült töltőt vagy sérült USB-kábelt a készülék tápellátásához.
- Ne használja a készüléket ott, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos.
- A hálózati adaptert a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyre kell telepíteni.


2. Gombok

- **WPS/Wi-Fi gomb** – Nyomja meg a gombot 1 másodpercig, majd azonnal nyomja meg a WPS gombot a klienseszközön; elindul a WPS-kapcsolódás. Tartsa nyomva a gombot 2 másodpercnél tovább, majd engedje el; ezzel be- vagy kikapcsolja a router vezeték nélküli hálózatát.
- **Reset gomb** – Tartsa nyomva a gombot körülbelül 6 másodpercig, amíg a tápellátás jelzője villogni nem kezd; a router visszaáll a gyári alapbeállításokra.


3. A hardver csatlakoztatása

Mielőtt hozzákezdené


- A tápellátás kihúzásával kapcsolja ki a modemet (ha van), és vegye ki belőle a tartalék akkumulátort, ha van benne.
- Helyezze a routert vízszintesen, az antennákat állítsa függőlegesre.



Ha az internetet DSL-, kábel- vagy műholdas modem helyett Ethernet falialjzatból kapja, csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a router WAN-portjához, és folytassa a 3. és 4. lépéssel.



1. A kikapcsolt modemet Ethernet-kábelrel kösse össze a router WAN-portjával.
2. Kapcsolja be a modemet, és várjon körülbelül 2 percet, amíg újraindul.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a routerhez, és kapcsolja be.
4. A következő LED-jelzők alapján ellenőrizze, hogy a hardver megfelelően van-e összekötve.



Megjegyzés

Ha a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es jelző nem világít, tartsa nyomva a hátoldalon lévő WPS/Wi-Fi gombot 2 másodpercnél tovább, majd engedje el. Mindkét jelzőnek folyamatosan világítania kell.

Beállítás videó alapján



Olvassa be a QR-kódot, vagy nyissa meg a www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers címet.

QR-kód: videós útmutatók a router beállításához

4. A hálózat beállítása

A routert a következő módszerek egyikével állítsa be.

4.1 1. módszer: a TP-Link Tether alkalmazással

1. Töltse le a Tether alkalmazást: olvassa be a QR-kódot, vagy keresse meg az Apple App Store-ban vagy a Google Play áruházban.




QR-kód a TP-Link Tether alkalmazás letöltéséhez

2. Indítsa el a Tether alkalmazást, és jelentkezzen be a TP-Link ID-jával.

Megjegyzés

Ha nincs TP-Link ID-ja, először hozza létre.

3. Koppintson a + gombra, és válassza a **Wireless Router > Standard Routers** lehetőséget. Az utasítások szerint fejezze be a beállítást, és csatlakoztassa a routert az internethez.



Megjegyzés

A Tether alkalmazás frissítései miatt a tényleges felület és a lépések eltérhetnek az itt bemutatottaktól.

Élvezze az internetet! Az összes TP-Link szolgáltatás használatához rendelje hozzá a TP-Link ID-ját a routerhez.

4.2 2. módszer: webböngészővel

1. Csatlakoztassa eszközét a routerhez vezeték nélkül vagy Ethernet-kábellel.

Megjegyzés

A vezeték nélküli hálózatok alapértelmezett nevei (SSID) és jelszava a router alján lévő címkére vannak nyomtatva.

2. Indítson el egy webböngészőt, és a címsorba írja be a <http://tplinkwifi.net> vagy a <http://192.168.0.1> címet. Hozzon létre bejelentkezési jelszót.



Megjegyzés

Ha a bejelentkezési ablak nem jelenik meg, a 6. fejezet 1. kérdése szerint járjon el.

3. Az utasítások szerint lépésről lépésre állítsa be az internetkapcsolatot, és regisztráljon a TP-Link felhőszolgáltatásba.

Élvezze az internetet!

5. TP-Link felhőszolgáltatás

A TP-Link felhőszolgáltatás kényelmesebbé teszi felhőalapú eszközeinek kezelését. A felhőfunkciókat a Tether alkalmazásban vagy a webes kezelőfelületen, a <http://tplinkwifi.net> címen állíthatja be és használhatja.

- **Távoli kezelés** – Otthoni hálózatát útközben is egyszerűen kezelheti okostelefonján vagy táblagépen a Tether alkalmazással.
- **Időben érkező frissítési értesítések** – Értesítést kap a legújabb firmware-frissítésekről, hogy routere mindig a legjobb állapotban maradjon.
- **Egy azonosító mindenhez** – Több TP-Link felhőalapú eszközt is egyetlen TP-Link ID-val kezelhet.

6. Gyakran ismételt kérdések

Mit tegyek, ha nem érem el a webes kezelőfelületet?

- Indítsa újra a routert, és próbálja újra.
- Ha a számítógépen statikus IP-cím van beállítva, módosítsa a beállítást az IP-cím automatikus lekérésére.
- Ellenőrizze, hogy a böngészőbe helyesen írta-e be a <http://tplinkwifi.net> címet. Másik lehetőségként írja be a <http://192.168.0.1> vagy a <http://192.168.1.1> címet.
- Próbálkozzon másik webböngészővel.
- Tiltsa le, majd engedélyezze a használt hálózati adaptert.

Mit tegyek, ha nem működik az internet-hozzáférés?

- Kapcsolja ki a modemet körülbelül 5 percre, majd kapcsolja be, és ellenőrizze az internetet. Ha a modemnek több Ethernet-portja van, a többi portot hagyja üresen.

- Ellenőrizze, hogy működik-e az internet: csatlakoztasson egy számítógépet Ethernet-kábelrel közvetlenül a modemhez. Ha nem működik, forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- Jelentkezzen be a webes kezelőfelületre, és a **Network Map** oldalon ellenőrizze, hogy érvényes-e az internetes IP-cím. Ha igen, lépjen az **Advanced > Network > Internet** menüpontra, kattintson az **Advanced Settings** elemre, válassza a **Use the Following DNS Addresses** lehetőséget, és állítsa az elsődleges DNS-t 8.8.8.8-ra, a másodlagos DNS-t pedig 8.8.4.4-re. Ha nem érvényes, ellenőrizze a hardver csatlakoztatását, vagy forduljon az internetszolgáltatóhoz.
- Ha kábelmodemet használ, jelentkezzen be a router webes kezelőfelületére, lépjen az **Advanced > Network > Internet > MAC Clone** menüpontra, válassza a **Clone Current Device MAC** lehetőséget, és kattintson a **SAVE** gombra. Ezután indítsa újra a modemet és a routert is.

Mit tegyek, ha elfelejtem a vezeték nélküli jelszót?

- Ha nem módosította a vezeték nélküli hálózat alapértelmezett jelszavát, a router alján lévő címkén találja.
- Csatlakoztasson egy számítógépet Ethernet-kábelrel közvetlenül a routerhez. Jelentkezzen be a webes kezelőfelületre a <http://tplinkwifi.net> címen, és a **Wireless** oldalon tekintse meg a vezeték nélküli hálózat jelszavát, vagy állítson be újat.

Mit tegyek, ha elfelejtem a webes kezelőfelület jelszavát?

- Ha TP-Link ID-val jelentkeznek be, kattintson a bejelentkezési oldalon a **Forgot Password?** elemre, és az utasítások szerint állítsa helyre a jelszót.
- Másik lehetőségként tartsa nyomva a hátoldalon lévő Reset gombot körülbelül 6 másodpercig, amíg a tápellátás jelzője villogni nem kezd. Ezután nyissa meg a <http://tplinkwifi.net> címet, és hozzon létre új bejelentkezési jelszót.

7. Megfelelőségi nyilatkozat

A TP-Link ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a következő irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek: 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és (EU) 2015/863.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.tp-link.com/en/support/ce címen érhető el.

8. Gyártó és támogatás

Műszaki támogatást, felhasználói kézikönyveket és további információkat a gyártó webhelyén talál.

Gyártó: TP-Link

Web: www.tp-link.com

Támogatás: www.tp-link.com/support

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ROUTER WI-FI 6

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l. Respectați toate instrucțiunile de siguranță; astfel vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur.

Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la pagube materiale sau la vătămări.

Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1	Instrucțiuni de siguranță	3
2	Butoanele	3
3	Conectarea hardware	3
4	Configurarea rețelei	4
4.1	Metoda 1: aplicația TP-Link Tether	4
4.2	Metoda 2: browserul web	5
5	Serviciul cloud TP-Link	6
6	Întrebări frecvente	6
7	Declarație de conformitate	8
8	Producător și asistență	8

1. Instrucțiuni de siguranță

- Feriți dispozitivul de apă, foc, umiditate și medii cu temperaturi ridicate.
- Nu demontați, nu reparați și nu modificați dispozitivul. Dacă aveți nevoie de service, contactați producătorul.
- Nu folosiți alte încărcătoare decât cele recomandate.
- Nu alimentați dispozitivul cu un încărcător sau un cablu USB deteriorat.
- Nu folosiți dispozitivul în locuri unde utilizarea dispozitivelor wireless este interzisă.
- Adaptorul de alimentare trebuie instalat în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibil.


2. Butoanele

- **Butonul WPS/Wi-Fi** – Apăsăți butonul timp de 1 secundă și imediat după aceea apăsați butonul WPS de pe dispozitivul client; pornește conectarea prin WPS. Țineți butonul apăsat mai mult de 2 secunde și apoi eliberați-l; astfel activați sau dezactivați rețeaua wireless a routerului.
- **Butonul Reset** – Țineți butonul apăsat aproximativ 6 secunde, până când LED-ul de alimentare începe să clipească; routerul revine la setările din fabrică.


3. Conectarea hardware

Înainte de a începe

- Opriți modemul (dacă aveți unul) deconectându-l de la alimentare și scoateți din el bateria de rezervă, dacă există.
- Așezați routerul orizontal și orientați antenele vertical.



Dacă internetul vine de la o priză Ethernet, nu de la un modem DSL, de cablu sau satelit, conectați cablul Ethernet la portul WAN al routerului și continuați cu pașii 3 și 4.



1. Conectați modemul oprit la portul WAN al routerului cu un cablu Ethernet.
2. Porniți modemul și așteptați aproximativ 2 minute până repornește.
3. Conectați adaptorul de alimentare la router și porniți routerul.
4. Verificați după LED-urile următoare că hardware-ul este conectat corect.



Notă

Dacă LED-urile 2,4 GHz și 5 GHz sunt stinse, țineți apăsat butonul WPS/Wi-Fi de pe partea din spate mai mult de 2 secunde și apoi eliberați-l. Ambele LED-uri ar trebui să rămână aprinse constant.

Ghid video de configurare



Scanați codul QR sau accesați adresa www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.

Cod QR: ghid video de configurare a routerului

4. Configurarea rețelei

Configurați routerul în unul dintre modurile următoare.

4.1 Metoda 1: aplicația TP-Link Tether

1. Descărcați aplicația Tether: scanați codul QR sau căutați-o în Apple App Store ori în Google Play.




Cod QR pentru descărcarea aplicației TP-Link Tether

2. Porniți aplicația Tether și autentificați-vă cu TP-Link ID.

Notă

Dacă nu aveți un TP-Link ID, creați-vă mai întâi unul.

3. Atingeți butonul + și selectați **Wireless Router > Standard Routers**. Urmăriți instrucțiunile pentru a încheia configurarea și a conecta routerul la internet.



Notă

Din cauza actualizărilor aplicației Tether, interfața și procedura reale pot diferi de cele prezentate aici.

Bucurați-vă de internet! Pentru a beneficia de toate serviciile TP-Link, asociați TP-Link ID-ul cu routerul.

4.2 Metoda 2: browserul web

1. Conectați dispozitivul la router wireless sau cu un cablu Ethernet.

Notă

Numele implicite ale rețelelor wireless (SSID) și parola sunt tipărite pe eticheta de pe partea de jos a routerului.

2. Deschideți un browser web și introduceți în bara de adrese <http://tplinkwifi.net> sau <http://192.168.0.1>. Creați o parolă pentru autentificare.



Notă

Dacă fereastra de autentificare nu apare, urmați întrebarea 1 din capitolul 6.

3. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura conexiunea la internet și a vă înregistra la serviciul cloud TP-Link.

Bucurați-vă de internet!

5. Serviciul cloud TP-Link

Serviciul cloud TP-Link oferă o administrare mai comodă a dispozitivelor dumneavoastră cloud. Funcțiile cloud le puteți configura și folosi în aplicația Tether sau în interfața de administrare web, la adresa <http://tplinkwifi.net>.

- **Administrarea de la distanță** – Rețeaua de acasă o puteți administra ușor și când sunteți plecat, prin aplicația Tether de pe smartphone sau tabletă.
- **Notificări prompte despre actualizări** – Veți fi informat despre cele mai noi actualizări de firmware, pentru ca routerul să rămână mereu în cea mai bună formă.
- **Un singur ID pentru toate** – Mai multe dispozitive cloud TP-Link le administrați cu un singur TP-Link ID.

6. Întrebări frecvente

Ce fac dacă nu pot accesa interfața de administrare web?

- Reporniți routerul și încercați din nou.
- Dacă computerul are setată o adresă IP statică, modificați setarea pe obținerea automată a adresei IP.
- Verificați dacă în browser este introdusă corect adresa <http://tplinkwifi.net>. Alternativ, introduceți <http://192.168.0.1> sau <http://192.168.1.1>.
- Încercați un alt browser web.
- Dezactivați și reactivați adaptorul de rețea folosit.

Ce fac dacă accesul la internet nu funcționează?

- Opriți modemul pentru aproximativ 5 minute, apoi porniți-l și verificați internetul. Dacă modemul are mai multe porturi Ethernet, lăsați celelalte porturi neconectate.
- Verificați dacă internetul funcționează: conectați computerul direct la modem cu un cablu Ethernet. Dacă nu funcționează, contactați furnizorul de internet.

- Autentificați-vă la interfața de administrare web și verificați pe pagina **Network Map** dacă adresa IP de internet este validă. Dacă da, accesați **Advanced > Network > Internet**, faceți clic pe **Advanced Settings**, selectați **Use the Following DNS Addresses** și setați DNS-ul primar 8.8.8.8 și DNS-ul secundar 8.8.4.4. Dacă nu este validă, verificați conectarea hardware sau contactați furnizorul de internet.
- Dacă folosiți un modem de cablu, autentificați-vă la interfața de administrare web a routerului, accesați **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, selectați **Clone Current Device MAC** și faceți clic pe **SAVE**. Apoi reporniți atât modemul, cât și routerul.

Ce fac dacă uit parola rețelei wireless?

- Dacă nu ați schimbat parola implicită a rețelei wireless, o găsiți pe eticheta de pe partea de jos a routerului.
- Conectați computerul direct la router cu un cablu Ethernet. Autentificați-vă la interfața de administrare web, la adresa <http://tplinkwifi.net>, și pe pagina **Wireless** afișați parola rețelei wireless sau setați una nouă.

Ce fac dacă uit parola interfeței de administrare web?

- Dacă vă autentificați cu TP-Link ID, faceți clic pe **Forgot Password?** pe pagina de autentificare și resetați parola conform instrucțiunilor.
- Alternativ, țineți apăsat butonul **Reset** de pe partea din spate aproximativ 6 secunde, până când LED-ul de alimentare începe să clipească. Apoi accesați adresa <http://tplinkwifi.net> și creați o nouă parolă de autentificare.

7. Declarație de conformitate

Prin prezenta, TP-Link declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte dispoziții relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE) 2015/863.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Producător și asistență

Asistența tehnică, manualele de utilizare și alte informații le găsiți pe site-ul producătorului.

Producător: TP-Link

Web: www.tp-link.com

Asistență: www.tp-link.com/support

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

WI-FI 6-ROUTER

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Benutzerhandbuch

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie auf. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise; damit schützen Sie sich und Ihr Umfeld. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	3
2	Tasten	3
3	Anschluss der Hardware	3
4	Einrichtung des Netzwerks	4
4.1	Methode 1: TP-Link Tether-App	4
4.2	Methode 2: Webbrowser	5
5	TP-Link-Cloud-Dienst	6
6	Häufig gestellte Fragen	6
7	Konformitätserklärung	8
8	Hersteller und Support	8

1. Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Gerät nicht. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Ladegeräte.
- Verwenden Sie zur Stromversorgung des Geräts kein beschädigtes Ladegerät und kein beschädigtes USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen der Betrieb von Funkgeräten verboten ist.
- Das Netzteil muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.


2. Tasten

- **WPS/Wi-Fi-Taste** – Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang und drücken Sie unmittelbar danach die WPS-Taste am Client-Gerät; die WPS-Verbindung wird aufgebaut. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los; damit schalten Sie das WLAN des Routers ein oder aus.
- **Reset-Taste** – Halten Sie die Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Power-LED blinkt; der Router wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


3. Anschluss der Hardware

Bevor Sie beginnen

- Trennen Sie das Modem (falls vorhanden) vom Strom, um es auszuschalten, und entnehmen Sie dessen Pufferbatterie, falls es eine hat.
- Legen Sie den Router waagerecht hin und richten Sie die Antennen senkrecht aus.



Wenn Ihr Internetzugang über eine Ethernet-Dose statt über ein DSL-, Kabel- oder Satellitenmodem erfolgt, schließen Sie das Ethernet-Kabel an den WAN-Port des Routers an und fahren Sie mit den Schritten 3 und 4 fort.



1. Verbinden Sie das ausgeschaltete Modem mit einem Ethernet-Kabel mit dem WAN-Port des Routers.
2. Schalten Sie das Modem ein und warten Sie etwa 2 Minuten, bis es neu gestartet ist.
3. Schließen Sie das Netzteil an den Router an und schalten Sie ihn ein.
4. Prüfen Sie anhand der folgenden LEDs, ob die Hardware richtig verbunden ist.



Hinweis

Wenn die LEDs 2,4 GHz und 5 GHz nicht leuchten, halten Sie die WPS/Wi-Fi-Taste auf der Rückseite länger als 2 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los. Beide LEDs sollten dauerhaft leuchten.

Einrichtung per Video



Scannen Sie den QR-Code, oder rufen Sie die Adresse www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers auf.

QR-Code: Videoanleitungen zur Einrichtung des Routers

4. Einrichtung des Netzwerks

Richten Sie den Router auf eine der folgenden Arten ein.

4.1 Methode 1: TP-Link Tether-App

1. Laden Sie die Tether-App herunter: Scannen Sie den QR-Code, oder suchen Sie die App im Apple App Store oder bei Google Play.




QR-Code zum Herunterladen der TP-Link Tether-App

2. Starten Sie die Tether-App und melden Sie sich mit Ihrer TP-Link ID an.

Hinweis

Wenn Sie keine TP-Link ID haben, legen Sie zuerst eine an.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche + und wählen Sie **Wireless Router** > **Standard Routers**. Schließen Sie die Einrichtung gemäß den Anweisungen ab und verbinden Sie den Router mit dem Internet.



Hinweis

Aufgrund von Updates der Tether-App können die tatsächliche Oberfläche und der Ablauf von der Darstellung hier abweichen.

Viel Spaß im Internet! Um alle Dienste von TP-Link nutzen zu können, binden Sie Ihre TP-Link ID an den Router.

4.2 Methode 2: Webbrowser

1. Verbinden Sie Ihr Gerät drahtlos oder mit einem Ethernet-Kabel mit dem Router.

Hinweis

Die voreingestellten WLAN-Namen (SSIDs) und das Passwort sind auf dem Etikett an der Unterseite des Routers aufgedruckt.

2. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste <http://tplinkwifi.net> oder <http://192.168.0.1> ein. Legen Sie ein Passwort für die Anmeldung fest.



Hinweis

Wenn das Anmeldefenster nicht erscheint, gehen Sie nach Frage 1 in Kapitel 6 vor.

3. Richten Sie die Internetverbindung Schritt für Schritt gemäß den Anweisungen ein und registrieren Sie sich für den TP-Link-Cloud-Dienst.

Viel Spaß im Internet!

5. TP-Link-Cloud-Dienst

Der TP-Link-Cloud-Dienst bietet eine komfortablere Verwaltung Ihrer Cloud-Geräte. Die Cloud-Funktionen können Sie in der Tether-App oder in der Weboberfläche unter <http://tplinkwifi.net> einrichten und nutzen.

- **Fernverwaltung** – Mit der Tether-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet verwalten Sie Ihr Heimnetzwerk auch unterwegs ganz einfach.
- **Rechtzeitige Update-Benachrichtigungen** – Sie werden über die neuesten Firmware-Updates informiert, damit Ihr Router stets in Bestform bleibt.
- **Eine ID für alles** – Mehrere TP-Link-Cloud-Geräte verwalten Sie mit einer einzigen TP-Link ID.

6. Häufig gestellte Fragen

Was tun, wenn ich nicht auf die Weboberfläche zugreifen kann?

- Starten Sie den Router neu und versuchen Sie es erneut.
- Wenn am Computer eine statische IP-Adresse eingestellt ist, stellen Sie ihn auf automatischen Bezug der IP-Adresse um.
- Stellen Sie sicher, dass die Adresse <http://tplinkwifi.net> im Browser richtig eingegeben ist. Alternativ geben Sie <http://192.168.0.1> oder <http://192.168.1.1> ein.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Webbrowser.
- Schalten Sie den verwendeten Netzwerkadapter aus und wieder ein.

Was tun, wenn der Internetzugang nicht funktioniert?

- Schalten Sie das Modem etwa 5 Minuten lang aus, schalten Sie es dann wieder ein und prüfen Sie das Internet. Wenn das Modem mehrere Ethernet-Ports hat, lassen Sie die übrigen Ports frei.
- Prüfen Sie, ob das Internet funktioniert: Verbinden Sie einen Computer mit einem Ethernet-Kabel direkt mit dem Modem. Wenn es nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Melden Sie sich an der Weboberfläche an und prüfen Sie auf der Seite **Network Map**, ob die Internet-IP-Adresse gültig ist. Wenn ja, gehen Sie zu **Advanced > Network > Internet**, klicken Sie auf **Advanced Settings**, wählen Sie **Use the Following DNS Addresses** und setzen Sie den primären DNS auf 8.8.8.8 und den sekundären DNS auf 8.8.4.4. Wenn sie nicht gültig ist, prüfen Sie die Hardwareverbindung oder wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
- Wenn Sie ein Kabelmodem verwenden, melden Sie sich an der Weboberfläche des Routers an, gehen Sie zu **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, wählen Sie **Clone Current Device MAC** und klicken Sie auf **SAVE**. Starten Sie dann Modem und Router neu.

Was tun, wenn ich das WLAN-Passwort vergessen habe?

- Wenn Sie das voreingestellte WLAN-Passwort nicht geändert haben, finden Sie es auf dem Etikett an der Unterseite des Routers.
- Verbinden Sie einen Computer mit einem Ethernet-Kabel direkt mit dem Router. Melden Sie sich unter <http://tplinkwifi.net> an der Weboberfläche an und lassen Sie sich auf der Seite **Wireless** das WLAN-Passwort anzeigen, oder legen Sie ein neues fest.

Was tun, wenn ich das Passwort für die Weboberfläche vergessen habe?

- Wenn Sie sich mit einer TP-Link ID anmelden, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf **Forgot Password?** und setzen Sie das Passwort gemäß den Anweisungen zurück.
- Alternativ halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Power-LED blinkt. Rufen Sie dann die Adresse <http://tplinkwifi.net> auf und legen Sie ein neues Anmeldepasswort fest.

7. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TP-Link die Übereinstimmung dieses Geräts mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU) 2015/863.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.tp-link.com/en/support/ce verfügbar.

8. Hersteller und Support

Technischen Support, Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers.

Hersteller: TP-Link

Website: www.tp-link.com

Support: www.tp-link.com/support

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

WI-FI 6 ПУТЕП

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Ръководство за потребителя

Преди да започнете да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете. Спазвайте всички инструкции за безопасност; така предпазвате себе си и околните. Неспазването на инструкциите може да доведе до материални щети или наранявания. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Съдържание

1	Инструкции за безопасност	3
2	Бутони	3
3	Свързване на хардуера	3
4	Настройка на мрежата	4
4.1	Начин 1: приложението TP-Link Tether	4
4.2	Начин 2: уеб браузър	5
5	Облачна услуга TP-Link	6
6	Често задавани въпроси	6
7	Декларация за съответствие	8
8	Производител и поддръжка	8

1. Инструкции за безопасност

- Пазете устройството от вода, огън, влага и гореща среда.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте устройството. Ако е необходим сервиз, обърнете се към производителя.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте повредено зарядно устройство или повреден USB кабел за захранване на устройството.
- Не използвайте устройството там, където използването на безжични устройства е забранено.
- Захранващият адаптер трябва да бъде инсталиран близо до устройството и да бъде лесно достъпен.


2. Бутони

- **Бутон WPS/Wi-Fi** – Натиснете бутона за 1 секунда и веднага след това натиснете бутона WPS на клиентското устройство; започва свързване чрез WPS. Натиснете и задръжте бутона повече от 2 секунди и след това го отпуснете; така включвате или изключвате безжичната мрежа на рутера.
- **Бутон Reset** – Натиснете и задръжте бутона около 6 секунди, докато индикаторът за захранване започне да мига; рутерът се връща към фабричните настройки.


3. Свързване на хардуера

Преди да започнете


- Изключете модема (ако имате такъв), като прекъснете захранването му, и извадете резервната му батерия, ако има такава.
- Поставете рутера хоризонтално и насочете антените вертикално.



Ако получавате интернет от Ethernet розетка вместо от DSL, кабелен или сателитен модем, свържете Ethernet кабела към WAN порта на рутера и продължете със стъпки 3 и 4.



1. С Ethernet кабел свържете изключения модем към WAN порта на рутера.
2. Включете модема и изчакайте около 2 минути, докато се рестартира.
3. Свържете захранващия адаптер към рутера и включете рутера.
4. Проверете по следните светодиодни индикатори дали хардуерът е свързан правилно.



Забележка

Ако индикаторите 2,4 GHz и 5 GHz не светят, натиснете и задръжте бутона WPS/Wi-Fi на задната страна повече от 2 секунди и след това го отпуснете. Двата индикатора трябва да светнат постоянно.

Настройка по видео



Сканирайте QR кода или отворете адреса www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.

QR код: видеоуказания за настройка на рутера

4. Настройка на мрежата

Настройте рутера по един от следните начини.

4.1 Начин 1: приложението TP-Link Tether

1. Изтеглете приложението Tether: сканирайте QR кода или го потърсете в Apple App Store или Google Play.




QR код за изтегляне на приложението TP-Link Tether

2. Стартирайте приложението Tether и влезте с вашия TP-Link ID.

Забележка

Ако нямате TP-Link ID, първо си създайте.

3. Докоснете бутона + и изберете **Wireless Router > Standard Routers**. Следвайте инструкциите, за да завършите настройката и да свържете рутера към интернет.



Забележка

Поради актуализации на приложението Tether реалният интерфейс и процедурата може да се различават от показаните тук.

Насладете се на интернет! За да използвате всички услуги на TP-Link, обвържете своя TP-Link ID с рутера.


4.2 Начин 2: уеб браузър

1. Свържете устройството си към рутера безжично или с Ethernet кабел.

Забележка

Имената на безжичните мрежи (SSID) и паролата по подразбиране са отпечатани на етикета от долната страна на рутера.

2. Стартирайте уеб браузър и в адресната лента въведете <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Създайте парола за вход.



Забележка

Ако прозорецът за вход не се покаже, следвайте въпрос 1 в глава 6.

3. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да настроите интернет връзката и да се регистрирате за облачната услуга TP-Link.

Насладете се на интернет!

5. Облачна услуга TP-Link

Облачната услуга TP-Link предлага по-удобно управление на вашите облачни устройства. Облачните функции можете да настроите и използвате в приложението Tether или в уеб интерфейса за управление на адрес <http://tplinkwifi.net>.

- **Дистанционно управление** – Можете лесно да управлявате домашната мрежа дори когато сте на път, чрез приложението Tether на смартфона или таблета си.
- **Навременни известия за актуализации** – Ще бъдете уведомявани за най-новите актуализации на фърмуера, за да бъде рутерът ви винаги в най-добра форма.
- **Един ID за всичко** – Няколко облачни устройства TP-Link управлявате с един-единствен TP-Link ID.

6. Често задавани въпроси

Какво да направя, ако не мога да вляза в уеб интерфейса за управление?

- Рестартирайте рутера и опитайте отново.
- Ако компютърът е настроен със статичен IP адрес, променете настройката на автоматично получаване на IP адрес.
- Уверете се, че в брауъра е въведен правилно адресът <http://tplinkwifi.net>. Или въведете <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1>.
- Опитайте с друг уеб брауър.
- Изключете и включете отново използвания мрежов адаптер.

Какво да направя, ако достъпът до интернет не работи?

- Изключете модема за около 5 минути, след това го включете и проверете интернет връзката. Ако модемът има няколко Ethernet порта, оставете останалите портове несвързани.

- Проверете дали интернет работи: свържете компютъра директно към модема с Ethernet кабел. Ако не работи, обърнете се към интернет доставчика.
- Влезте в уеб интерфейса за управление и на страницата **Network Map** проверете дали интернет IP адресът е валиден. Ако е валиден, отидете на **Advanced > Network > Internet**, щракнете върху **Advanced Settings**, изберете **Use the Following DNS Addresses** и задайте първичен DNS 8.8.8.8 и вторичен DNS 8.8.4.4. Ако не е валиден, проверете свързването на хардуера или се обърнете към интернет доставчика.
- Ако използвате кабелен модем, влезте в уеб интерфейса за управление на рутера, отидете на **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, изберете **Clone Current Device MAC** и щракнете върху **SAVE**. След това рестартирайте модема и рутера.

Какво да направя, ако забравя паролата за безжичната мрежа?

- Ако не сте променяли паролата по подразбиране за безжичната мрежа, ще я намерите на етикета от долната страна на рутера.
- Свържете компютъра директно към рутера с Ethernet кабел. Влезте в уеб интерфейса за управление на адрес <http://tplinkwifi.net> и на страницата **Wireless** вижте паролата за безжичната мрежа или задайте нова.

Какво да направя, ако забравя паролата за уеб интерфейса за управление?

- Ако влизате с TP-Link ID, щракнете на страницата за вход върху **Forgot Password?** и възстановете паролата според инструкциите.
- Или натиснете и задръжте бутона Reset на задната страна около 6 секунди, докато индикаторът за захранване започне да мига. След това отворете адреса <http://tplinkwifi.net> и създайте нова парола за вход.

7. Декларация за съответствие

С настоящото TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директиви 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU и (EU) 2015/863.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на адрес www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Производител и поддръжка

Техническа поддръжка, ръководства за потребителя и друга информация ще намерите на сайта на производителя.

Производител: TP-Link

Уебсайт: www.tp-link.com

Поддръжка: www.tp-link.com/support

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

ROUTER WI-FI 6

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją. Przestrzegaj wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa; chronisz w ten sposób siebie i swoje otoczenie. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. Zachowaj instrukcję do późniejszego użytku.

Spis treści

1	Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	3
2	Przyciski	3
3	Podłączenie sprzętu	3
4	Konfiguracja sieci	4
4.1	Sposób 1: aplikacja TP-Link Tether	4
4.2	Sposób 2: przeglądarka internetowa	5
5	Usługa chmurowa TP-Link	6
6	Często zadawane pytania	6
7	Deklaracja zgodności	8
8	Producent i pomoc techniczna	8

1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Chronić urządzenie przed wodą, ogniem, wilgocią i wysoką temperaturą.
- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia. Jeśli potrzebujesz serwisu, skontaktuj się z producentem.
- Nie używaj ładowarek innych niż zalecane.
- Do zasilania urządzenia nie używaj uszkodzonej ładowarki ani uszkodzonego kabla USB.
- Nie używaj urządzenia tam, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione.
- Zasilacz musi być zainstalowany w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępny.


2. Przyciski

- **Przycisk WPS/Wi-Fi** – Naciśnij przycisk na 1 sekundę i natychmiast potem naciśnij przycisk WPS na urządzeniu klienckim; rozpocznie się nawiązywanie połączenia WPS. Przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sekundy i zwolnij go; włączysz lub wyłączysz w ten sposób sieć bezprzewodową routera.
- **Przycisk Reset** – Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 6 sekund, aż wskaźnik zasilania zacznie migać; router zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.


3. Podłączenie sprzętu

Zanim zaczniesz


- Odłącz zasilanie modemu (jeśli go masz) i wyjmij z niego baterię zapasową, jeśli ją ma.
- Ustaw router poziomo, a anteny skieruj pionowo.



Jeśli masz internet z gniazda Ethernet zamiast z modemu DSL, kablowego lub satelitarnego, podłącz kabel Ethernet do portu WAN routera i przejdź do kroków 3 i 4.



1. Wyłączony modem połącz kablem Ethernet z portem WAN routera.
2. Włącz modem i odczekaj około 2 minuty, aż uruchomi się ponownie.
3. Podłącz do routera zasilacz i włącz router.
4. Na podstawie poniższych wskaźników LED sprawdź, czy sprzęt jest prawidłowo podłączony.



Uwaga

Jeśli wskaźniki 2,4 GHz i 5 GHz nie świecą, naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS/Wi-Fi z tyłu routera dłużej niż 2 sekundy, a następnie go zwolnij. Oba wskaźniki powinny zaświecić światłem ciągłym.

Konfiguracja według filmu instruktażowego



Zeskanuj kod QR lub otwórz adres www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.

Kod QR: filmy instruktażowe dotyczące konfiguracji routera

4. Konfiguracja sieci

Skonfiguruj router jednym z poniższych sposobów.

4.1 Sposób 1: aplikacja TP-Link Tether

1. Pobierz aplikację Tether: zeskanuj kod QR lub wyszukaj ją w Apple App Store albo Google Play.



Kod QR do pobrania aplikacji TP-Link Tether

2. Uruchom aplikację Tether i zaloguj się za pomocą TP-Link ID.

Uwaga

Jeśli nie masz TP-Link ID, najpierw je utwórz.

3. Dotknij przycisku + i wybierz **Wireless Router** > **Standard Routers**. Zgodnie z instrukcjami dokończ konfigurację i podłącz router do internetu.



Uwaga

Ze względu na aktualizacje aplikacji Tether rzeczywisty interfejs i ścieżka mogą się różnić od pokazanych tutaj.

Korzystaj z internetu! Aby korzystać ze wszystkich usług TP-Link, powiąż swoje TP-Link ID z routerem.


4.2 Sposób 2: przeglądarka internetowa

1. Połącz urządzenie z routerem bezprzewodowo lub kablem Ethernet.

Uwaga

Domyślne nazwy sieci bezprzewodowych (SSID) i hasło są wydrukowane na etykiecie na spodzie routera.

2. Uruchom przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisz <http://tplinkwifi.net> lub <http://192.168.0.1>. Utwórz hasło logowania.



Uwaga

Jeśli okno logowania się nie wyświetla, postępuj zgodnie z pytaniem 1 w rozdziale 6.

3. Zgodnie z instrukcjami krok po kroku skonfiguruj połączenie z internetem i zarejestruj się w usłudze chmurowej TP-Link.

Korzystaj z internetu!

5. Usługa chmurowa TP-Link

Usługa chmurowa TP-Link zapewnia wygodniejsze zarządzanie Twoimi urządzeniami chmurowymi. Funkcje chmurowe możesz skonfigurować i używać ich w aplikacji Tether lub na stronie zarządzania pod adresem <http://tplinkwifi.net>.

- **Zarządzanie zdalne** – Siecią domową możesz łatwo zarządzać także w podróży za pomocą aplikacji Tether w smartfonie lub tablecie.
- **Terminowe powiadomienia o aktualizacjach** – Będziesz informowany o najnowszych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego, aby Twój router był zawsze w najlepszej formie.
- **Jedno ID do wszystkiego** – Wieloma urządzeniami chmurowymi TP-Link zarządzasz jednym TP-Link ID.

6. Często zadawane pytania

Co zrobić, gdy nie mogę otworzyć strony zarządzania?

- Uruchom router ponownie i spróbuj jeszcze raz.
- Jeśli komputer ma ustawiony statyczny adres IP, zmień ustawienia na automatyczne uzyskiwanie adresu IP.
- Sprawdź, czy adres <http://tplinkwifi.net> został prawidłowo wpisany w przeglądarce. Ewentualnie wpisz <http://192.168.0.1> lub <http://192.168.1.1>.
- Spróbuj użyć innej przeglądarki internetowej.
- Wyłącz i ponownie włącz używaną kartę sieciową.

Co zrobić, gdy nie działa dostęp do internetu?

- Wyłącz modem na około 5 minut, następnie włącz go i sprawdź internet. Jeśli modem ma więcej portów Ethernet, pozostałe porty pozostaw niepodłączone.

- Sprawdź, czy internet działa: podłącz komputer kablem Ethernet bezpośrednio do modemu. Jeśli nie działa, skontaktuj się z dostawcą internetu.
- Zaloguj się do strony zarządzania i na stronie **Network Map** sprawdź, czy internetowy adres IP jest prawidłowy. Jeśli tak, przejdź do **Advanced > Network > Internet**, kliknij **Advanced Settings**, wybierz **Use the Following DNS Addresses** i ustaw podstawowy DNS na 8.8.8.8, a pomocniczy DNS na 8.8.4.4. Jeśli adres nie jest prawidłowy, sprawdź podłączenie sprzętu lub skontaktuj się z dostawcą internetu.
- Jeśli używasz modemu kablowego, zaloguj się do strony zarządzania routerem, przejdź do **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, wybierz **Clone Current Device MAC** i kliknij **SAVE**. Następnie uruchom ponownie modem i router.

Co zrobić, gdy zapomnę hasła sieci bezprzewodowej?

- Jeśli domyślne hasło sieci bezprzewodowej nie zostało zmienione, znajdziesz je na etykiecie na spodzie routera.
- Podłącz komputer kablem Ethernet bezpośrednio do routera. Zaloguj się do strony zarządzania pod adresem <http://tplinkwifi.net> i na stronie **Wireless** wyświetl hasło sieci bezprzewodowej lub ustaw nowe.

Co zrobić, gdy zapomnę hasła do strony zarządzania?

- Jeśli logujesz się za pomocą TP-Link ID, kliknij na stronie logowania **Forgot Password?** i zgodnie z instrukcjami zresetuj hasło.
- Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset z tyłu routera przez około 6 sekund, aż wskaźnik zasilania zacznie migać. Następnie otwórz adres <http://tplinkwifi.net> i utwórz nowe hasło logowania.

7. Deklaracja zgodności

Firma TP-Link niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE oraz (UE) 2015/863.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Producent i pomoc techniczna

Pomoc techniczną, instrukcje obsługi i inne informacje znajdziesz na stronie producenta.

Producent: TP-Link

Strona WWW: www.tp-link.com

Pomoc techniczna: www.tp-link.com/support

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

USMERJEVALNIK WI-FI 6

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



Uporabniški priročnik

Preden začnete izdelek uporabljati, natančno preberite ta priročnik in ga shranite.

Upoštevajte vsa varnostna navodila; s tem varujete sebe in svojo okolico.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči materialno škodo ali telesne poškodbe.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina

1	Varnostna navodila	3
2	Gumbi	3
3	Priključitev strojne opreme	3
4	Nastavitev omrežja	4
4.1	Način 1: aplikacija TP-Link Tether	4
4.2	Način 2: spletni brskalnik	5
5	Storitev v oblaku TP-Link	6
6	Pogosta vprašanja	6
7	Izjava o skladnosti	8
8	Proizvajalec in podpora	8

1. Varnostna navodila

- Napravo hranite stran od vode, ognja, vlage in vročega okolja.
- Naprave ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte. Če potrebujete servis, se obrnite na proizvajalca.
- Ne uporabljajte drugih polnilnikov kot priporočenih.
- Za napajanje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali poškodovanega kabla USB.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana.
- Napajalnik mora biti nameščen blizu naprave in mora biti lahko dostopen.


2. Gumbi

- **Gumb WPS/Wi-Fi** – Pritisnite gumb za 1 sekundo in takoj nato pritisnite gumb WPS na odjemalski napravi; začne se povezovanje prek WPS. Pritisnite gumb in ga držite več kot 2 sekundi, nato ga spustite; s tem vklopite ali izklopite brezžično omrežje usmerjevalnika.
- **Gumb Reset** – Pritisnite gumb in ga držite približno 6 sekund, dokler lučka napajanja ne začne utripati; usmerjevalnik se ponastavi na tovarniške nastavitve.


3. Priklučitev strojne opreme

Preden začnete

- Modem (če ga imate) izklopite tako, da odklopite napajanje, in iz njega odstranite rezervno baterijo, če jo ima.
- Usmerjevalnik postavite vodoravno in antene usmerite navpično.



Če internet dobivate iz ethernetne vtičnice namesto iz modema DSL, kabelskega ali satelitskega modema, ethernetni kabel priključite na vrata WAN usmerjevalnika in nadaljujte s korakoma 3 in 4.



1. Izklopljeni modem z ethernetnim kablom povežite z vrati WAN usmerjevalnika.
2. Vključite modem in počakajte približno 2 minuti, da se znova zažene.
3. Na usmerjevalnik priključite napajalnik in usmerjevalnik vklopite.
4. Po naslednjih lučkah LED preverite, ali je strojna oprema pravilno povezana.



Opomba

Če lučki 2,4 GHz in 5 GHz ne svetita, pritisnite gumb WPS/Wi-Fi na zadnji strani, ga držite več kot 2 sekundi in nato spustite. Obe lučki bi morali začeti trajno svetiti.

Nastavitev z videoposnetki



Skenirajte kodo QR ali odprite naslov www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.

Koda QR: videonavodila za nastavitev usmerjevalnika

4. Nastavitev omrežja

Usmerjevalnik nastavite na enega od naslednjih načinov.

4.1 Način 1: aplikacija TP-Link Tether

1. Prenesite aplikacijo Tether: skenirajte kodo QR ali jo poiščite v Apple App Store ali Google Play.



Koda QR za prenos aplikacije TP-Link Tether

2. Zaženite aplikacijo Tether in se prijavite s svojim TP-Link ID.

Opomba

Če TP-Link ID nimate, ga najprej ustvarite.

3. Tapnite gumb + in izberite **Wireless Router > Standard Routers**. Po navodilih dokončajte nastavitve in usmerjevalnik povežite z internetom.



Opomba

Zaradi posodobitev aplikacije Tether se lahko dejanski vmesnik in postopek razlikujeta od tu prikazanih.

Uživajte v internetu! Če želite uporabljati vse storitve TP-Link, povežite svoj TP-Link ID z usmerjevalnikom.

4.2 Način 2: spletni brskalnik

1. Napravo povežite z usmerjevalnikom brezžično ali z ethernetnim kablom.

Opomba

Privzeta imena brezžičnih omrežij (SSID) in geslo so natisnjeni na nalepki na spodnji strani usmerjevalnika.

2. Zaženite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite <http://tplinkwifi.net> ali <http://192.168.0.1>. Ustvarite geslo za prijavo.



Opomba

Če se okno za prijavo ne prikaže, ravnajte po vprašanju 1 v poglavju 6.

3. Po navodilih korak za korakom nastavite internetno povezavo in se registrirajte za storitev v oblaku TP-Link.

Uživajte v internetu!

5. Storitev v oblaku TP-Link

Storitev v oblaku TP-Link omogoča udobnejše upravljanje vaših oblačnih naprav. Oblačne funkcije lahko nastavite in uporabljate v aplikaciji Tether ali v spletnem vmesniku na naslovu <http://tplinkwifi.net>.

- **Oddaljeno upravljanje** – Domače omrežje lahko preprosto upravljate tudi na poti z aplikacijo Tether v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
- **Pravočasna obvestila o posodobitvah** – Obveščeni boste o najnovejših posodobitvah vdelane programske opreme, da bo vaš usmerjevalnik vedno v najboljšem stanju.
- **En ID za vse** – Več oblačnih naprav TP-Link upravljate z enim samim TP-Link ID.

6. Pogosta vprašanja

Kaj naj storim, če ne morem dostopati do spletnega vmesnika?

- Znova zaženite usmerjevalnik in poskusite znova.
- Če ima računalnik nastavljen statični naslov IP, nastavitev spremenite na samodejno pridobivanje naslova IP.
- Preverite, ali je v brskalniku pravilno vnesen naslov <http://tplinkwifi.net>. Lahko pa vnesete <http://192.168.0.1> ali <http://192.168.1.1>.
- Poskusite z drugim spletnim brskalnikom.
- Onemogočite in znova omogočite uporabljen omrežno kartico.

Kaj naj storim, če dostop do interneta ne deluje?

- Modem izklopite za približno 5 minut, nato ga vklopite in preverite internet. Če ima modem več ethernetnih vrat, druga vrata pustite nepriključena.
- Preverite, ali internet deluje: računalnik z ethernetnim kablom priključite neposredno na modem. Če ne deluje, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- Prijavite se v spletni vmesnik in na strani **Network Map** preverite, ali je internetni naslov IP veljaven. Če je, pojdite na **Advanced > Network > Internet**, kliknite **Advanced Settings**, izberite **Use the Following DNS Addresses** in nastavite primarni DNS 8.8.8.8 in sekundarni DNS 8.8.4.4. Če

ni veljaven, preverite povezavo strojne opreme ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

- Če uporabljate kabelski modem, se prijavite v spletni vmesnik usmerjevalnika, pojdite na **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**, izberite **Clone Current Device MAC** in kliknite **SAVE**. Nato znova zaženite modem in usmerjevalnik.

Kaj naj storim, če pozabim geslo brezžičnega omrežja?

- Če privzetega gesla brezžičnega omrežja niste spremenili, ga najdete na nalepki na spodnji strani usmerjevalnika.
- Računalnik z ethernetnim kablom priključite neposredno na usmerjevalnik. Prijavite se v spletni vmesnik na naslovu <http://tplinkwifi.net> in si na strani **Wireless** geslo brezžičnega omrežja prikažite ali nastavite novo.

Kaj naj storim, če pozabim geslo za spletni vmesnik?

- Če se prijavljate s TP-Link ID, na strani za prijavo kliknite **Forgot Password?** in po navodilih geslo obnovite.
- Lahko pa pritisnete gumb Reset na zadnji strani in ga držite približno 6 sekund, dokler lučka napajanja ne začne utripati. Nato odprite naslov <http://tplinkwifi.net> in ustvarite novo geslo za prijavo.

7. Izjava o skladnosti

Družba TP-Link izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU in (EU) 2015/863.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslovu www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Proizvajalec in podpora

Tehnično podpora, uporabniške priročnike in druge informacije najdete na spletnih straneh proizvajalca.

Proizvajalec: TP-Link

Splet: www.tp-link.com

Podpora: www.tp-link.com/support

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

WI-FI 6 ROUTER

TP-Link Archer AX1800

Dual Band Wi-Fi 6 Router



User Guide

Read this guide carefully before using the product and keep it for future reference. Follow all safety instructions; they protect you and the people around you. Failure to follow the instructions may result in damage to property or personal injury. Keep this guide for later use.

Contents

1	Safety Information	3
2	Button Explanation	3
3	Connect the Hardware	3
4	Set Up the Network	4
4.1	Method 1: Via the TP-Link Tether App	4
4.2	Method 2: Via a Web Browser	5
5	TP-Link Cloud Service	6
6	Frequently Asked Questions	6
7	Declaration of Conformity	8
8	Manufacturer and Support	8

1. Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair or modify the device. If you need service, contact the manufacturer.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use a damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.


2. Button Explanation

- **WPS/Wi-Fi Button** – Press the button for 1 second, and immediately press the WPS button on your client to start the WPS process. Press and hold the button for more than 2 seconds, then release the button to turn the wireless function of your router on or off.
- **Reset Button** – Press and hold the button for about 6 seconds until the Power LED blinks to reset the router to its factory default settings.


3. Connect the Hardware

Before you start


- Unplug the power to turn off your modem, if any, and remove the backup battery if it has one.
- Place the router horizontally and orient the antennas vertically.



If your internet comes from an Ethernet outlet instead of a DSL, cable or satellite modem, connect the Ethernet cable to the router's WAN port, then follow steps 3 and 4 to complete the hardware connection.



1. Connect the powered-off modem to the router's WAN port with an Ethernet cable.
2. Turn on the modem, and then wait about 2 minutes for it to restart.
3. Connect the power adapter to the router and turn on the router.
4. Verify that the hardware connection is correct by checking the following LEDs.



Note

If the 2.4 GHz LED and the 5 GHz LED are off, press and hold the WPS/Wi-Fi button on the back for more than 2 seconds, then release the button. Both LEDs should turn solid on.

Set up with videos



Scan the QR code or visit www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers.
QR code: router setup videos

4. Set Up the Network

Set up the router using one of the following methods.

4.1 Method 1: Via the TP-Link Tether App

1. Download the Tether app: scan the QR code, or search for it in the Apple App Store or Google Play.



QR code for downloading the TP-Link Tether app

2. Launch the Tether app and log in with your TP-Link ID.

Note

If you don't have a TP-Link ID, create one first.

3. Tap the + button and select **Wireless Router > Standard Routers**. Follow the steps to complete the setup and connect to the internet.



Note

Due to Tether app updates, your actual user interface and pathway may differ from those depicted here.

Enjoy the internet! To enjoy a more complete service from TP-Link, bind your TP-Link ID to the router.

4.2 Method 2: Via a Web Browser

1. Connect your device to the router wirelessly or with an Ethernet cable.

Note

The default wireless network names (SSIDs) and password are printed on the label at the bottom of the router.

2. Launch a web browser, and enter <http://tplinkwifi.net> or <http://192.168.0.1> in the address bar. Create a password to log in.



Note

If the login window does not appear, refer to question 1 in chapter 6.

3. Follow the step-by-step instructions to set up the internet connection and register for the TP-Link Cloud service.

Enjoy the internet!

5. TP-Link Cloud Service

TP-Link Cloud service provides a better way to manage your cloud devices. You can set up and enjoy cloud functions via the Tether app or through the web management page at <http://tplinkwifi.net>.

- **Remote Management** – Easily manage your home network when you are out and about via the Tether app on your smartphone or tablet.
- **Timely Upgrade Notifications** – Keeps you informed of the latest firmware updates, ensuring that your router stays at its best.
- **One for All** – Manage multiple TP-Link Cloud devices, all from a single TP-Link ID.

6. Frequently Asked Questions

What should I do if I can't access the web management page?

- Reboot your router and try again.
- If the computer is set to a static IP, change its settings to obtain an IP address automatically.
- Verify that <http://tplinkwifi.net> is correctly entered in the web browser. Alternatively, enter <http://192.168.0.1> or <http://192.168.1.1> in the web browser.
- Use another web browser and try again.
- Disable and enable the network adapter in use.

What should I do if I can't access the internet?

- Power off your modem for about 5 minutes, then power it on and check the internet. If your modem has more than one Ethernet port, keep the other ports unconnected.
- Check if the internet is working normally by connecting a computer directly to the modem via an Ethernet cable. If it is not, contact your internet service provider.
- Log in to the web management page, and go to the **Network Map** page to check whether the internet IP address is valid. If it is valid, go to **Advanced > Network > Internet**, click **Advanced Settings**, select **Use the Following DNS Addresses**, set the primary DNS to 8.8.8.8 and the secondary DNS to

8.8.4.4. If it is not valid, check the hardware connection or contact your internet service provider.

- For cable modem users, log in to the web management page of the router and go to **Advanced > Network > Internet > MAC Clone**. Select **Clone Current Device MAC** and click **SAVE**. Then reboot both the modem and the router.

What should I do if I forget my wireless password?

- If you have not changed the default wireless password, it can be found on the label at the bottom of the router.
- Connect a computer directly to the router using an Ethernet cable. Log in to the router's web management page at <http://tplinkwifi.net>, and go to the **Wireless** page to retrieve or reset your wireless password.

What should I do if I forget my web management page password?

- If you are using a TP-Link ID to log in, click **Forgot Password?** on the login page and then follow the instructions to reset it.
- Alternatively, press and hold the Reset button on the back for about 6 seconds until the Power LED blinks. Then visit <http://tplinkwifi.net> to create a new login password.

7. Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU) 2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at www.tp-link.com/en/support/ce.

8. Manufacturer and Support

For technical support, user guides and more, visit the manufacturer's website.

Manufacturer: TP-Link

Website: www.tp-link.com

Support: www.tp-link.com/support

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz