


TP-Link RE605X



User Manual

Čeština

Română

Polski

Slovenčina

Deutsch

Slovenščina

Magyar


Български

English

Sunnysoft s.r.o.

TP-Link RE605X

Wi-Fi extender



Uživatelský manuál

Před použitím si přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Obsah


1	Konfigurace	3
1.1	Metoda 1: Pomocí aplikace TP-Link Tether	3
1.2	Metoda 2: Pomocí webového prohlížeče	3
2	Přemístění	4
3	Užívejte!	4
4	Bezdrátový adaptér	4
4.1	Ethernetové připojení	4
5	FAQ (Často kladené otázky)	5
6	Bezpečnostní informace	5
7	Prohlášení o shodě EU	6

1. Konfigurace

Nastavte svůj extender pomocí jedné z následujících metod.

1.1 Metoda 1: Pomocí aplikace TP-Link Tether

Získejte aktuální aplikaci Tether a následujte pokyny aplikace pro dokončení nastavení.



1.2 Metoda 2: Pomocí webového prohlížeče

1. Zapojte extender do elektrické zásuvky poblíž vašeho routeru a stiskněte zapínací tlačítko v případě, že nějaké má.
2. Připojte váš počítač k extenderu.

Bezdrátově

Odpojte vaše ethernetové připojení z vašeho počítače a připojte ho k síti extenderu (např. TP-Link_Extender nebo TP-Link_Extender_XXXX).


Ethernet kabelem (v případě, že extender má ethernetový port)

Zakažte Wi-Fi na vašem počítači. Připojte počítač k extenderu pomocí ethernet kabelu.

3. Spustte webový prohlížeč a zadejte adresu `http://www.tplinkrepeater.net` nebo `http://192.168.0.254` do adresního řádku. Vytvořte heslo pro přihlášení.
4. Postupujte podle instrukcí uvedených na webové stránce pro dokončení prvotní konfigurace.

2. Přemístění

Pro získání lepší kvality signálu zapojte extender **napůl cesty** mezi váš router a oblasti, kam Wi-Fi nedosahuje.



Router — hostující síť — extender na půli cesty — prodloužená síť — klienti.

3. Užívejte!


Připojte vaše zařízení k extenderu pomocí SSID prodloužené sítě a heslem Wi-Fi, které jste nastavili během konfigurace. Původní heslo Wi-Fi je stejné jako heslo hostující sítě.

4. Bezdrátový adaptér

V případě, že váš extender má ethernetový port, může být použit jako bezdrátový adaptér, kterým lze připojit jakékoliv výhradně ethernetové zařízení k vaší Wi-Fi síti. Např.: Blu-ray přehrávač, herní konzole, DVR nebo smart TV.

Nejprve připojte extender k vašemu routeru a poté vaše ethernetové zařízení k extenderu pomocí ethernetového kabelu.

4.1 Ethernetové připojení



Smart TV, herní konzole a počítač připojené ethernetovým kabelem k extenderu, extender bezdrátově k routeru.

5. FAQ (Často kladené otázky)

Q1 Proč se neobjeví přihlašovací stránka po vložení adresy <http://www.tplinkrepeater.net> do prohlížeče?

A1: Ujistěte se, že je váš počítač připojen k extenderu buď prostřednictvím SSID prodloužené sítě nebo ethernetovým kabelem (v případě, že extender má ethernetový port).

A2: Ujistěte se, že je váš počítač nastaven, aby získal IP adresu automaticky.

A3: Použijte IP adresu pro přístup k extenderu. Výchozí IP adresa je 192.168.0.254. V případě, že je extender připojen k routeru, měl(a) byste jít na seznam DHCP klientů routeru pro získání současné IP adresy extenderu.

A4: Resetujte extender a připojte se k jeho bezdrátové síti, do webového prohlížeče vložte adresu <http://www.tplinkrepeater.net> nebo <http://192.168.0.254> a stiskněte Enter.

Q2 Jak mám resetovat extender?

A: Ve chvíli, kdy je extender zapnutý, stiskněte a držte tlačítko RESET, dokud se LED kontrolky krátce nerozsvítí a poté tlačítko pusťte.

6. Bezpečnostní informace

- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo horkému prostředí.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat bezdrátová zařízení.
- V případě průchozích zařízení připojte napájecí vodiče do integrovaných elektrických zásuvek zařízení, ale zařízení stejného nebo jiného typu při normálním použití neskládejte na sebe.



Prosíme, čtěte a postupujte podle bezpečnostních informací uvedených nahoře během používání zařízení. Nemůžeme zaručit absenci nehod nebo poškození při nesprávném užívání zařízení. Prosíme, používejte toto zařízení opatrně a na vlastní nebezpečí.


7. Prohlášení o shodě EU

TP-Link tímto prohlašuje, že Wi-Fi opakovač signálu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU. Originál EU prohlášení o shodě je k dispozici na: <https://www.tp-link.com/cz/support/ce/>

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TP-Link RE605X

Wi-Fi rozšiřovač



Používateľský manuál

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

Obsah


1	Konfigurovať	3
1.1	Metóda 1: Pomocou aplikácie TP-Link Tether	3
1.2	Metóda 2: Pomocou webového prehliadača	3
2	Premiestnenie	4
3	Tešte sa!	4
4	Adaptér pre zariadenia určené na zábavu	4
4.1	Ethernetové pripojenie	4
5	Často kladené otázky	5
6	Bezpečnostné informácie	5
7	Vyhlásenie o zhode EÚ	6

1. Konfigurovať

Nastavte svoj rozširovač pomocou jednej z nasledujúcich metód:

1.1 Metóda 1: Pomocou aplikácie TP-Link Tether

Získajte aktuálnu aplikáciu Tether a nasledujte pokyny aplikácie pre dokončenie nastavenia.



1.2 Metóda 2: Pomocou webového prehliadača

1. Rozširovač pripojte do elektrického okruhu v blízkosti svojho routera a stlačte tlačidlo zapnutia, ak ho prístroj má.
2. Pripojte počítač k rozširovaču.

Pripojenie cez bezdrôtovú sieť

Odpojte ethernetové pripojenie z počítača a pripojte sieť rozširovača (napr. TP-Link_Extender alebo TP-Link_Extender_XXXX).


Pripojenie cez ethernetový kábel (ak rozširovač má ethernetový port)

Na svojom počítači deaktivujte Wi-Fi. Pomocou ethernetového kábla pripojte svoj počítač k rozširovaču.

3. Otvorte webový prehliadač a zadajte adresu <http://www.tplinkrepeater.net> alebo <http://192.168.0.254> do adresného riadku. Vytvorte heslo pre prihlásenie.
4. Postupujte krok za krokom podľa inštrukcií na webovej stránke a dokončite počiatočnú konfiguráciu.

2. Premiestnenie

Na dosiahnutie lepšej kvality signálu pripojte rozširovač **v polovici vzdialenosti** medzi routerom a Wi-Fi nepokrytou zónou.



Router — hostovská sieť — rozširovač na polceste — rozšírená sieť — klienti.

3. Tešte sa!


Svoje zariadenie pripojte k rozširovaču pomocou SSID a hesla pre Wi-Fi, ktoré ste nastavili počas konfigurácie. Predvolené heslo pre Wi-Fi je také isté, ako vo vašej hostovskej sieti.

4. Adaptér pre zariadenia určené na zábavu

Ak má rozširovač ethernetový port, môže sa použiť ako bezdrôtový adaptér na pripojenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré má len ethernet, ako je Blu-ray prehrávač, herná konzola, DVR alebo smart TV k vašej sieti Wi-Fi.

Najprv pripojte rozširovač k routeru, potom pripojte svoje zariadenie, ktoré má len ethernet k rozširovaču pomocou ethernetového kábla.

4.1 Ethernetové pripojenie



Smart TV, herná konzola a stolný počítač pripojené ethernetovým káblom k rozširovaču, rozširovač bezdrôtovo k routeru.

5. Často kladené otázky

Otázka č. 1: Prečo nevidím prihlasovaciu stránku, keď zadám <http://www.tplinkrepeater.net> vo svojom prehliadači?

Odpoveď č. 1: Ubezpečte sa, či je váš počítač pripojený k rozširovaču pomocou rozšíreného SSID alebo cez ethernetový kábel (ak má rozširovač ethernetový port).

Odpoveď č. 2: Ubezpečte sa, či má váš počítač nastavené Obtain an IP address automatically (Získať IP adresu automaticky).

Odpoveď č. 3: Na prístup k rozširovaču použite IP adresu. Predvolená IP adresa je 192.168.0.254. Ak je rozširovač pripojený k routeru, mali by ste prejsť ku klientskému zoznamu pre DHCP routeru, aby ste získali aktuálnu IP adresu rozširovača.

Odpoveď č. 4: Resetujte rozširovač a pripojte sa k jeho bezdrôtovej sieti, zadajte <http://www.tplinkrepeater.net> alebo <http://192.168.0.254> do webového prehliadača a stlačte Enter.

Otázka č. 2: Ako môžem resetovať rozširovač?

Odpoveď: Keď je rozširovač zapnutý, stlačte tlačidlo RESET až kým sa kontrolky LED na moment rozsvietia, potom tlačidlo uvoľnite.

6. Bezpečnostné informácie

- Zariadenie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať zariadenie.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Pre prechádzajúce zariadenia zapojte zásuvkové pásy do integrovaných elektrických zásuviek zariadení, ale zariadenia toho istého alebo iného typu nemajú byť pri normálnom používaní položené na sebe.



Pri používaní zariadenia dodržiavajte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu alebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používajte ho na svoje vlastné nebezpečie.


7. Vyhlásenie o zhode EÚ

TP-Link týmto vyhlasuje, že Wi-Fi zosilňovač signálu je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc (EÚ)2015/863, 2014/53/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ. Originál EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na: <https://www.tp-link.com/cz/support/ce/>

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

TP-Link RE605X

Wi-Fi bővítő



Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. Konfigurálás	3
1.1. 1. módszer: A TP-Link Tether App segítségével	3
1.2. 2. módszer: webböngészőn keresztül	3
2. Áthelyezés	4
3. Éljen!	4
4. Szórakoztató adapter	4
4.1. Ethernet-kapcsolat	4
5. GYIK (Gyakran ismételt kérdések)	5
6. Biztonsági információk	5
7. EU megfelelőségi nyilatkozat	6

1. Konfigurálás

Állítsa be a bővítőt az egyik beállítási lehetőséggel.

1.1 1. módszer: A TP-Link Tether App segítségével

Töltse le a legfrissebb Tether alkalmazást, és kövesse az alkalmazás utasításait a telepítés befejezéséhez.



1.2 2. módszer: webböngészőn keresztül

1. Csatlakoztassa a bővítőt a router közelében lévő elektromos aljzathoz, és nyomja meg a bekapcsoló gombot, ha van ilyen.
2. Csatlakoztassa a számítógépet a bővítőhöz.

Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Húzza ki az Ethernet-kábelt a számítógépből, és csatlakozzon a bővítő hálózatához (pl. TP-Link_Extender vagy TP-Link_Extender_XXXX).


Ethernet-kábelén keresztül (ha a bővítőn van Ethernet port)

Kapcsolja ki a számítógépen a Wi-Fi-t. Egy Ethernet-kábelrel csatlakoztassa a számítógépet a bővítőhöz.

3. Indítsa el internet böngészőjét, és gépelje be a címsávba:
<http://www.tplinkrepeater.net> vagy <http://192.168.0.254>. Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez.
4. Kövesse az utasításokat a weboldalon a kezdeti konfigurálás elvégzéséhez.

2. Áthelyezés

A jobb jelminőség érdekében a bővítőt **félúton** helyezze el a router és a Wi-Fi holttere között.



Router — kiszolgáló hálózat — bővítő félúton — kibővített hálózat — kliensek.

3. Éljen!


Csatlakoztassa az eszközt a bővítőhöz a konfiguráció során megadott kibővített SSID és Wi-Fi jelszó segítségével. Az alapértelmezett Wi-Fi jelszó megegyezik a kiszolgáló hálózatával.

4. Szórakoztató adapter

Ha a bővítőn van Ethernet port, az vezeték nélküli adapterként is használható, amivel bármilyen, csak Ethernetet használó készüléket, például Blu-ray lejátszót, játékkonzolt, DVR-készüléket vagy smart TV-t csatlakoztathat a Wi-Fi hálózathoz.

Először csatlakoztassa a bővítőt a routerhez, majd csatlakoztassa a csak Ethernetes eszközt a bővítőhöz egy Ethernet-kábellel.

4.1 Ethernet-kapcsolat



Smart TV, játékkonzol és asztali gép Ethernet-kábellel a bővítőhöz, a bővítő vezeték nélkül a routerhez csatlakoztatva.

5. GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

K1 Miért nem látom a bejelentkezési oldalt, miután a böngészőben beléptem a <http://www.tplinkrepeater.net> oldalra?

V1: Győződjön meg róla, hogy a számítógép csatlakozik a bővítőhöz a kiterjesztett SSID-n vagy egy Ethernet-kábelen keresztül (ha a bővítőn van Ethernet port).

V2: Ellenőrizze, hogy a számítógép az IP cím automatikus hozzárendelésére van-e beállítva.

V3: Az IP-cím használatával érje el a bővítőt. Az alapértelmezett IP-cím 192.168.0.254. Ha a bővítő csatlakozik a routerhez, menjen a router DHCP klienslistájához, és szerezze meg a bővítő aktuális IP-címét.

V4: Állítsa alaphelyzetbe a bővítőt, és csatlakozzon a vezeték nélküli hálózatához; írja be a <http://www.tplinkrepeater.net> vagy a <http://192.168.0.254> címet a böngészőbe, és nyomja meg az Enter gombot.

K2 Hogyan tudom alaphelyzetbe állítani a bővítőt?

V: A bővítő bekapcsolt állapotában nyomja meg a RESET (Alaphelyzetbe állítás) gombot, amíg az összes LED egy pillanatra ki nem gyullad, majd engedje el a gombot.

6. Biztonsági információk

- Tartsa távol a készüléket víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől!
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az nem engedélyezett!
- Az adatforgalmat átengedő eszközöknél csatlakoztassa az elektromos elosztót az eszközök beépített elektromos csatlakozójába, de az azonos vagy más típusú eszközök nem halmozhatóak ily módon rendes használatra.



Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági információkat a készülék használata során. Az előírások be nem tartása, és a fentiekől eltérő használat balesetet vagy károsodást okozhatnak, amiért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, kellő vigyázatossággal és saját felelősségére használja a készüléket.


7. EU megfelelési nyilatkozat

A TP-Link kijelenti, hogy a Wi-Fi hatótávolság-növelő megfelel az (EU) 2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti EU megfelelési nyilatkozat a <http://www.tp-link.com/en/ce> oldalon található.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

TP-Link RE605X

Extender Wi-Fi



Manual de utilizare

Citiți acest manual înainte de a folosi produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins

1 Configurare	3
1.1 Metoda 1: Prin intermediul aplicației TP-Link Tether	3
1.2 Metoda 2: Folosind un browser Web	3
2 Repoziționați	4
3 Utilizare plăcută!	4
4 Adaptor Divertisment	4
4.1 Conexiune Ethernet	4
5 Întrebări frecvente (FAQ)	5
6 Informații de siguranță	5
7 Declarație de conformitate UE	6

1. Configurare

Configurați extenderul folosind una din următoarele metode.

1.1 Metoda 1: Prin intermediul aplicației TP-Link Tether

Descărcați aplicația Tether și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea.



1.2 Metoda 2: Folosind un browser Web

1. Introduceți extenderul într-o priză electrică localizată în apropierea routerului și apăsați butonul de alimentare dacă acesta dispune de unul.
2. Conectați computerul la extender.

Via Wireless

Deconectați conexiunea Ethernet din computer și conectați-vă la rețeaua extenderului (e.g. TP-Link_Extender sau TP-Link_Extender_XXXX).


Via Cablu Ethernet (dacă extenderul dispune de port Ethernet)

Dezactivați adaptorul Wi-Fi al computerului. Conectați computerul la extender folosind un cablu Ethernet.

3. Porniți un browser web și tastați în bara de adrese <http://www.tplinkrepeater.net> sau <http://192.168.0.254>. Definiți o parolă pentru autentificare.
4. Urmăriți instrucțiunile de pe pagina web pentru a finaliza configurarea inițială.

2. Repoziționați

Pentru a obține o calitate mai bună a semnalului, amplasați extenderul **la jumătatea distanței** dintre router și zona unde semnalul routerului este slab.



Router — rețea gazdă — extender la jumătatea distanței — rețea extinsă — clienți.

3. Utilizare plăcută!


Conectați dispozitivul dumneavoastră la extender, utilizând SSID-ul extins și parola Wi-Fi setată în timpul configurării. Parola Wi-Fi implicită este aceeași ca a rețelei gazdă.

4. Adaptor Divertisment

Dacă extenderul dumneavoastră dispune de un port Ethernet, acesta poate fi utilizat ca adaptor wireless pentru a conecta la rețeaua Wi-Fi dispozitivele care nu dispun de adaptor de rețea Wi-Fi, cum ar fi playere Blu-ray, console de jocuri, DVR-uri sau televizoare smart fără funcție Wi-Fi.

Mai întâi conectați extenderul la router, apoi conectați la extender dispozitivul care nu dispune de adaptor Wi-Fi, folosind un cablu Ethernet.

4.1 Conexiune Ethernet



Televizor smart, consolă de jocuri și desktop conectate la extender prin cablu Ethernet, extenderul conectat wireless la router.

5. Întrebări frecvente (FAQ)

Î1 De ce nu este afișată pagina de autentificare după introducerea adresei <http://www.tplinkrepeater.net> în browserul web?

R1: Asigurați-vă că ați conectat computerul la extender prin Wi-Fi sau cu un cablu Ethernet (dacă extenderul dispune de un port Ethernet).

R2: Asigurați-vă că ați setat computerul să obțină automat o adresă IP.

R3: Folosiți adresa IP să accesați extenderul. Adresa IP implicită este 192.168.0.254. Dacă extenderul este conectat la router, va trebui să accesați lista de clienți DHCP a routerului pentru a afla care este adresa IP curentă a extenderului.

R4: Resetați extenderul, conectați-vă la rețeaua wireless a acestuia, introduceți <http://www.tplinkrepeater.net> sau <http://192.168.0.254> în browserul web, apoi apăsați tasta Enter.

Î2 Cum resetez extenderul?

R: Având extenderul pornit, apăsați butonul RESET până când LED-urile se aprind toate pentru un moment, apoi eliberați butonul.

6. Informații de siguranță

- Feriți echipamentul de apă, foc, umiditate și de temperaturi înalte.
- Nu încercați să demontați, reparați sau să modificați echipamentul.
- Nu utilizați echipamentul în locații în care dispozitivele wireless nu sunt permise.
- În cazul dispozitivelor cu priză electrică integrată, puteți conecta un prelungitor electric în această priză, dar nu este recomandată alimentarea electrică între dispozitive de același tip sau similare.



Vă rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile de siguranță de mai sus în timpul utilizării echipamentului. Nu putem garanta că nu vor surveni accidente sau pagube din cauza utilizării necorespunzătoare a echipamentului. Vă rugăm să folosiți acest produs cu grijă și să îl utilizați pe propriul risc.


7. Declarație de conformitate UE

TP-Link declară prin prezenta că extenderul Wi-Fi respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor (UE) 2015/863, 2014/53/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la <http://www.tp-link.com/en/ce>.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

TP-Link RE605X

WLAN-Repeater



Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt


1	Einrichtung	3
1.1	Methode 1: Mit der TP-Link-Tether-App	3
1.2	Methode 2: Über einen Webbrowser	3
2	Umstellen	4
3	Fertig!	4
4	Adapter für Unterhaltungsgeräte	4
4.1	Ethernet-Verbindung	4
5	Häufig gestellte Fragen	5
6	Sicherheitshinweise	5
7	EU-Konformitätserklärung	6

1. Einrichtung

Richten Sie Ihren Repeater mit einer der folgenden Methoden ein.

1.1 Methode 1: Mit der TP-Link-Tether-App

Laden Sie sich die aktuelle Tether-App herunter und folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



1.2 Methode 2: Über einen Webbrowser

1. Stecken Sie den Repeater in eine Steckdose in der Nähe Ihres Routers und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, falls das Gerät eine hat.
2. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Repeater.

Drahtlos

Trennen Sie die Ethernet-Verbindung Ihres Computers und verbinden Sie ihn mit dem Netzwerk des Repeaters (z. B. TP-Link_Extender oder TP-Link_Extender_XXXX).


Per Ethernet-Kabel (wenn der Repeater einen Ethernet-Port hat)

Deaktivieren Sie das WLAN an Ihrem Computer. Verbinden Sie den Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem Repeater.

3. Starten Sie einen Webbrowser und geben Sie in der Adresszeile `http://www.tplinkrepeater.net` oder `http://192.168.0.254` ein. Legen Sie ein Passwort für die Anmeldung fest.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

2. Umstellen

Für eine bessere Signalqualität stecken Sie den Repeater **auf halbem Weg** zwischen Ihren Router und das WLAN-Funkloch.



Router — Hauptnetzwerk — Repeater auf halbem Weg — erweitertes Netzwerk — Clients.

3. Fertig!


Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Repeater über die erweiterte SSID und das WLAN-Passwort, die Sie bei der Einrichtung festgelegt haben. Das voreingestellte WLAN-Passwort ist dasselbe wie das Ihres Hauptnetzwerks.

4. Adapter für Unterhaltungsgeräte

Wenn Ihr Repeater einen Ethernet-Port hat, lässt er sich als drahtloser Adapter verwenden, um Geräte mit reinem Ethernet-Anschluss — etwa einen Blu-ray-Player, eine Spielkonsole, einen DVR oder ein Smart-TV — mit Ihrem WLAN zu verbinden.

Verbinden Sie zuerst den Repeater mit Ihrem Router und dann Ihr Gerät mit reinem Ethernet-Anschluss über ein Ethernet-Kabel mit dem Repeater.

4.1 Ethernet-Verbindung



Smart-TV, Spielkonsole und Desktop-PC per Ethernet-Kabel am Repeater, der Repeater drahtlos am Router.

5. Häufig gestellte Fragen

F1 Warum sehe ich die Anmeldeseite nicht, nachdem ich <http://www.tplinkrepeater.net> im Browser eingegeben habe?

A1: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer entweder über die erweiterte SSID oder über ein Ethernet-Kabel mit dem Repeater verbunden ist (wenn der Repeater einen Ethernet-Port hat).

A2: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er die IP-Adresse automatisch bezieht.

A3: Greifen Sie über die IP-Adresse auf den Repeater zu. Die voreingestellte IP-Adresse ist 192.168.0.254. Ist der Repeater mit dem Router verbunden, finden Sie seine aktuelle IP-Adresse in der DHCP-Clientliste Ihres Routers.

A4: Setzen Sie den Repeater zurück und verbinden Sie sich mit seinem Drahtlosnetzwerk, geben Sie <http://www.tplinkrepeater.net> oder <http://192.168.0.254> in einen Webbrowser ein und drücken Sie Enter.

F2 Wie setze ich den Repeater zurück?

A: Drücken Sie bei eingeschaltetem Repeater die RESET-Taste, bis die LEDs kurz aufleuchten, und lassen Sie die Taste dann los.

6. Sicherheitshinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit und heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.
- Bei Geräten mit durchgeschleifter Steckdose schließen Sie Steckdosenleisten an die integrierte Steckdose des Geräts an; Geräte gleicher oder anderer Bauart dürfen im normalen Betrieb jedoch nicht aufeinandergesteckt werden.



Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitsinformationen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Vorsicht und auf eigene Gefahr.


7. EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass der WLAN-Repeater den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.tp-link.com/en/ce>.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TP-Link RE605X

Wi-Fi удължител на обхват



Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

Съдържание

1	Конфигуриране	3
1.1	Метод 1: С приложението TP-Link Tether	3
1.2	Метод 2: Чрез уеб браузър	3
2	Преместване	4
3	Готово!	4
4	Адаптер за развлекателни устройства	4
4.1	Ethernet връзка	5
5	FAQ (Често задавани въпроси)	5
6	Мерки за безопасност	5
7	Декларация за съответствие на ЕС	6

1. Конфигуриране

Настройте вашия удължител на обхват по един от следните методи.

1.1 Метод 1: С приложението TP-Link Tether

Свалете актуализирано приложение Tether и следвайте инструкциите, за да завършите настройките.



1.2 Метод 2: Чрез уеб браузър

1. Включете удължителя на обхват в контакт от електрическата мрежа близо до рутера и натиснете бутон Захранване, ако има такъв.
2. Свържете вашия компютър към удължителя на обхват.

Безжично

Изключете Ethernet връзката на вашия компютър и се свържете към мрежата на удължителя (напр. TP-Link_Extender или TP-Link_Extender_XXXX).


Чрез Ethernet кабел (ако удължителят има Ethernet порт)

Деактивирайте Wi-Fi на вашия компютър. Свържете компютъра към удължителя на обхват чрез Ethernet кабел.

3. Стартирайте уеб браузър и въведете <http://www.tplinkrepeater.net> или <http://192.168.0.254> в адресната лента. Създайте парола за влизане.
4. Следвайте инструкциите на уеб-страницата, за да завършите първоначалното конфигуриране.

2. Преместване

За да постигнете по-добро качество на сигнала, включете удължителя на обхват **някъде по средата** между рутера и мъртвата Wi-Fi зона.



Рутер — хост мрежа — удължител на обхват по средата — удължена мрежа — клиенти.

3. Готово!


Свържете вашето устройство към удължителя с помощта на „удължените“ SSID и Wi-Fi парола, които сте настроили по време на конфигурирането. Wi-Fi паролата по подразбиране е същата, както на хост-мрежата.

4. Адаптер за развлекателни устройства

Ако вашият удължител на обхват разполага с Ethernet порт, той може да се използва като безжичен адаптер, към който да се свързват всякакви устройства снабдени само с Ethernet порт като Blu-ray плейъри, игрални конзоли, DVR, или смарт-телевизор.

Първо, свържете удължителя на обхват към вашия рутер, след това вържете устройството с Ethernet порт към удължителя с помощта на Ethernet кабел.

4.1 Ethernet връзка



Смарт ТВ, игрална конзола и десктоп, свързани с Ethernet кабел към удължителя, удължителят безжично към рутера.

5. FAQ (Често задавани въпроси)

В1 **Защо не мога да видя логин страницата след въвеждане на <http://www.tplinkrepeater.net> в браузъра?**

О1: Уверете се, че вашият компютър е свързан към удължителя на обхват чрез Удължения SSID или Ethernet кабел (ако удължителят има Ethernet порт).

О2: Уверете се, че вашият компютър е настроен да получава IP адрес автоматично.

О3: Използвайте IP адреса за достъп до удължителя. IP по подразбиране е 192.168.0.254. Ако удължителят е свързан към рутера, трябва да отидете на списъка с DHCP клиенти на рутера, за да получите текущия IP адрес на удължителя.

О4: Ресетирайте удължителя на обхват и го свържете към безжичната мрежа, въведете <http://www.tplinkrepeater.net> или <http://192.168.0.254> в веб-браузъра и натиснете Enter (Въвеждане).

В2 **Как да ресетирам удължителя?**

О: Когато удължителят е включен, натиснете бутона RESET (Ресет), докато светодиодите (LED) се включат за момент, след това освободете бутона.

6. Мерки за безопасност

- Пазете устройството далеч от вода, огън, влага или гореща околна среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.

- Не използвайте устройството там, където употребата на безжични устройства не е разрешена.
- При устройства с изведен отвън повтарящ електрически контакт, свържете удължителите към вградения електрически контакт, но устройства от същия или друг тип не трябва да бъдат включвани едно върху друго при нормална употреба.



Моля, прочетете тази информация и спазвайте мерките за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да настъпят аварии или повреди вследствие на неправилно използване на устройството. Моля, използвайте продукта внимателно и на своя отговорност.


7. Декларация за съответствие на ЕС

TP-Link декларира с настоящото, че Wi-Fi удължителят на обхват е в съответствие със съществените изисквания и другите съответни разпоредби на директиви (ЕС)2015/863, 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО и 2011/65/ЕС. Оригиналната декларация за съответствие с изискванията на ЕС може да бъде намерена на адрес <http://www.tp-link.com/en/ce>.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

TP-Link RE605X

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi



Instrukcja obsługi

Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1 Skonfiguruj	3
1.1 Metoda 1: Za pomocą aplikacji TP-Link Tether	3
1.2 Metoda 2: Poprzez przeglądarkę internetową	3
2 Przenieś	4
3 Konfiguracja zakończona!	4
4 Adapter dla urządzeń multimedialnych	4
4.1 Połączenie Ethernet	4
5 Często zadawane pytania (FAQ)	5
6 Środki ostrożności	5
7 Deklaracja zgodności UE	6

1. Skonfiguruj

Skonfiguruj swój wzmacniacz korzystając z jednej z poniższych metod.

1.1 Metoda 1: Za pomocą aplikacji TP-Link Tether

Pobierz najnowszą wersję aplikacji Tether i zastosuj się do instrukcji, aby przeprowadzić konfigurację.



1.2 Metoda 2: Poprzez przeglądarkę internetową

1. Podłącz wzmacniacz do gniazdka elektrycznego w pobliżu routera i naciśnij przycisk zasilania (jeżeli taki posiada).
2. Podłącz komputer do wzmacniacza.

Bezprzewodowo

Odłącz kabel Ethernet od komputera. Połącz się z siecią wzmacniacza (np. TP-Link_Extender lub TP-Link_Extender_XXXX).


Kablem Ethernet (jeżeli wzmacniacz posiada port Ethernet)

Wyłącz sieć bezprzewodową na komputerze i podłącz go do wzmacniacza kablem Ethernet.

3. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź `http://www.tplinkrepeater.net` lub `http://192.168.0.254` w pasek adresu. Utwórz hasło, aby się zalogować.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

2. Przeniesienie

Podłącz wzmacniacz **w połowie** zasięgu sieci bezprzewodowej routera głównego, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału.



Router — sieć główna — wzmacniacz w połowie drogi — sieć rozszerzona — klienci.

3. Konfiguracja zakończona!


Połącz swoje urządzenia ze wzmacniaczem używając danych wprowadzonych podczas instalacji. Domyślnie dane te są takie same jak dla sieci głównej.

4. Adapter dla urządzeń multimedialnych

Wzmacniacz może zostać użyty jako adapter do podłączania urządzeń posiadających tylko port Ethernet do sieci bezprzewodowej.

Skonfiguruj wzmacniacz, a następnie podłącz go do urządzenia używając kabla Ethernet.

4.1 Połączenie Ethernet



Telewizor Smart, konsola do gier i komputer podłączone kablem Ethernet do wzmacniacza, wzmacniacz bezprzewodowo do routera.

5. Często zadawane pytania (FAQ)

Q1 Dlaczego nie widzę strony logowania po wprowadzeniu <http://www.tplinkrepeater.net> w pasek adresu przeglądarki?

A1: Upewnij się, że komputer połączony jest z siecią wzmacniacza lub podłączony jest do niego kablem Ethernet.

A2: Upewnij się, że komputer ma ustawione automatyczne pobieranie adresu IP.

A3: Użyj adresu IP łącząc się ze wzmacniaczem. Domyślny adres to 192.168.0.254. Jeżeli wzmacniacz połączony jest z routerem, możesz sprawdzić aktualny adres IP wzmacniacza na liście klientów DHCP routera.

A4: Zresetuj wzmacniacz, połącz się z jego siecią bezprzewodową i wprowadź <http://www.tplinkrepeater.net> lub <http://192.168.0.254> w pasek adresu przeglądarki.

Q2 W jaki sposób mogę zresetować wzmacniacz?

A: Przy włączonym zasilaniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET z tyłu wzmacniacza, aż wszystkie diody się zaświecą.

6. Środki ostrożności

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci i wysokich temperatur.
- Nie demontuj, nie naprawiaj i nie modyfikuj urządzenia na własną rękę.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe są zabronione.
- Urządzenia z gniazdkiem tego samego lub innego typu nie powinny być ze sobą bezpośrednio łączone.



Zapoznaj się z powyższymi środkami ostrożności i zastosuj się do nich, gdy korzystasz z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że produkt nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Korzystaj z urządzenia z rozważą i na własną odpowiedzialność.

7. Deklaracja zgodności UE


TP-Link deklaruje, że niniejszy Wzmacniacz sygnału Wi-Fi spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodny z postanowieniami dyrektyw (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EC i 2011/65/EU. Pełna deklaracja zgodności EU znajduje się na stronie

<https://www.tp-link.com/pl/support/ce/>

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

TP-Link RE605X

Razširitvena naprava Wi-Fi



Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1	Konfiguracija	3
1.1	Metoda 1: Z uporabo TP-Link Tether aplikacije	3
1.2	Metoda 2: Z uporabo spletnega brskalnika	3
2	Premestitev	4
3	Uživajte!	4
4	Vmesnik za zabavo	4
4.1	Ethernetna povezava	4
5	Pogosta vprašanja	5
6	Varnostna navodila	5
7	Izjava EU o skladnosti	6

1. Konfiguracija

Nastavite vašo razširitveno napravo z uporabo naslednjih metod.

1.1 Metoda 1: Z uporabo TP-Link Tether aplikacije

Odprite posodobljeno Tether aplikacijo in sledite navodilom aplikacije za dokončanje namestitve.



1.2 Metoda 2: Z uporabo spletnega brskalnika

1. Razširitveno napravo priključite v električno vtičnico v bližini usmerjevalnika in pritisnite gumb za vklop, če ga ima.
2. Računalnik priključite na razširitveno napravo.

Prek brezžične povezave

Ethernetno povezavo izklopite iz računalnika in jo priključite na omrežje razširitvene naprave (npr. TP-Link_Extender ali TP-Link_Extender_XXXX).

Z Ethernetnim kablom (če ima razširitvena naprava Ethernetni vhod)

Na računalniku onemogočite omrežje Wi-Fi. S pomočjo Ethernetnega kabla računalnik priključite na razširitveno napravo.

3. Zaženite brskalnik in v naslovno vrstico vpišite `http://www.tplinkrepeater.net` ali `http://192.168.0.254`. Kreirajte geslo za dostop.
4. Za dokončanje začetne konfiguracije sledite navodilom na spletni strani.

2. Premestitev

Če želite doseči boljšo kakovost signala, razširitveno napravo priključite v električno omrežje **na pol poti** med usmerjevalnikom in mrtvim območjem omrežja Wi-Fi.



3. Uživajte!


Svojo napravo priključite na razširitveno napravo s pomočjo razširjenega SSID in gesla za omrežje Wi-Fi, ki ste ga nastavili med konfiguracijo. Privzeto geslo za omrežje Wi-Fi je enako kot gostiteljsko omrežje.

4. Vmesnik za zabavo

Če ima vaša razširitvena naprava Ethernetni vhod, jo je mogoče uporabljati kot brezžični vmesnik za priključitev katere koli Ethernetne naprave, kot so predvajalnik Blu-ray, igralna konzola, DVR ali pametni TV, na omrežje Wi-Fi.

Najprej razširitveno napravo priključite na usmerjevalnik, nato s pomočjo Ethernetnega kabla na razširitveno napravo priključite Ethernetno napravo.

4.1 Ethernetna povezava



Pametni TV, igralna konzola in namizje, priključeni na razširitveno napravo z Ethernetnim kablom, razširitvena naprava brezžično na usmerjevalnik.

5. Pogosta vprašanja

V1: Zakaj po vnosu naslova <http://www.tplinkrepeater.net> v brskalnik ne vidim strani za prijavo?

01: Prepričajte se, da je vaš računalnik priključen na razširitveno napravo prek razširjenega SSID ali z Ethernetnim kablom (če ima razširitvena naprava Ethernetni vhod).

02: Prepričajte se, ali je računalnik nastavljen na samodejno pridobivanje naslova IP.

03: Za dostop do razširitvene naprave uporabite naslov IP. Privzeti naslov IP je 192.168.0.254. Če je razširitvena naprava priključena na usmerjevalnik, pojdite na seznam odjemalcev DHCP usmerjevalnika, da boste pridobili trenutni naslov IP razširitvene naprave.

04: Razširitveno napravo ponastavite in jo povežite z brezžičnim omrežjem, v brskalnik vnesite <http://www.tplinkrepeater.net> ali <http://192.168.0.254> in pritisnite Enter.

V2: Kako ponastavim razširitveno napravo?

0: Ko je razširitvena naprava vključena, pritisnite gumb RESET (Ponastavitev), dokler lučka LED za trenutek ne zasveti, nato gumb sprostite.

6. Varnostna navodila

- Napravo hranite stran od vode, ognja, vlage ali vročega okolja.
- Naprave ne poskušajte razstaviti, popraviti ali spreminjati.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer brezžične naprave niso dovoljene.
- V primeru prehodnih naprav podaljšek z vtičnicami priključite na vgrajene električne vtičnice naprav, vendar naprave iste ali druge vrste med običajno uporabo ne smejo biti nameščene ena na drugo.



Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodb. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.


7. Izjava EU o skladnosti

Podjetje TP-Link izjavlja, da je razširjevalnik dometa Wi-Fi skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU. Originalna izjava o skladnosti EU je na voljo na spletnem mestu <http://www.tp-link.com/en/ce>.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

TP-Link RE605X

Wi-Fi Range Extender



User manual

Read this manual before use and keep it for future reference.

Contents

1	Configure	3
1.1	Method 1: Via TP-Link Tether App	3
1.2	Method 2: Via a Web Browser	3
2	Relocate	4
3	Enjoy!	4
4	Entertainment Adapter	4
4.1	Ethernet Connection	4
5	FAQ (Frequently Asked Questions)	5
6	Safety Information	5
7	EU Declaration of Conformity	6

1. Configure

Set up your extender via one of the methods.

1.1 Method 1: Via TP-Link Tether App

Get the up-to-date Tether app, and follow the app instructions to complete the setup.



1.2 Method 2: Via a Web Browser

1. Plug the extender into an electrical outlet near your router and press the power button if it has one.
2. Connect your computer to the extender.

Via Wireless

Disconnect your Ethernet connection from your computer and connect to the extender's network (e.g. TP-Link_Extender Or TP-Link_Extender_XXXX).


Via Ethernet Cable (if the extender has an Ethernet port)

Disable the Wi-Fi on your computer. Connect your computer to the extender via an Ethernet cable.

3. Launch a web browser and enter `http://www.tplinkrepeater.net` or `http://192.168.0.254` in the address bar. Create a password to log in.
4. Follow the instructions on the web page to complete the initial configuration.

2. Relocate

To achieve better signal quality, plug in the extender **halfway** between your router and the Wi-Fi dead zone.



Router — host network — extender halfway — extended network — clients.

3. Enjoy!


Connect your device to the extender using the extended SSID and Wi-Fi password that you've set during the configuration. The default Wi-Fi password is the same as your host network.

4. Entertainment Adapter

If your extender has an Ethernet port, it can be used as a wireless adapter to connect any Ethernet-only device such as a Blu-ray player, game console, DVR, or smart TV to your Wi-Fi network.

First, connect the extender to your router, then connect your Ethernet-only device to the extender via an Ethernet cable.

4.1 Ethernet Connection



Smart TV, game console and desktop connected to the extender by Ethernet cable, the extender connected wirelessly to the router.

5. FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1 Why can't I see the login page after entering <http://www.tplinkrepeater.net> in the browser?

A1: Make sure your computer is connected to the extender either via the extended SSID or via an Ethernet cable (if the extender has an Ethernet port).

A2: Make sure your computer is set to obtain an IP address automatically.

A3: Use the IP address to access the extender. The default IP is 192.168.0.254. If the extender is connected to the router, you should go to your router's DHCP client list to obtain the extender's current IP address.

A4: Reset the extender and connect to its wireless network, enter <http://www.tplinkrepeater.net> or <http://192.168.0.254> in a web browser and press Enter.

Q2 How do I reset the extender?

A: With the extender powered on, press the RESET button until the LEDs turn on momentarily, then release the button.

6. Safety Information

- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- For passthrough devices, plug the power strips into the integrated electrical sockets of the devices, but devices of the same or another type not be stacked in normal use.



Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

7. EU Declaration of Conformity

TP-Link hereby declares that the Wi-Fi range extender is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives (EU)2015/863, 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.tp-link.com/en/ce>.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz