


PRECISION SCREWDRIVER SET

UF-882091



User Manual


Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

PŘESNÝ ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK

UF-882091

83dílná sada pro přesné opravy




Uživatelský manuál

UF-TOOLS. Před použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

Obsah

1	Obsah balení	3
2	Otevření boxu	3
3	Použití šroubováku	3
4	Prodlužovací nástavec	4
5	Popis elektrického šroubováku	4
6	Technické údaje	5
7	Šroubovací bity	5
8	Elektrická bezpečnost	6
9	Pokyny k použití	6
10	Likvidace a shoda	7

1. Obsah balení



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 1× úložný box | 6 1× odlamovací nůž |
| 2 1× elektrický šroubovák | 7 2× pinzeta |
| 3 1× kovová rukojeť šroubováku | 8 1× otvírák na lahve |
| 4 2× kovové páčidlo | 9 72× šroubovací bit |
| 5 1× univerzální prodlužovací nástavec | 10 1× nabíjecí kabel Type-C |

2. Otevření boxu

Postupujte podle směru šipky:

1. Posunutím dolů box odemknete.
2. Poté jej rozevřete a otevřete k použití.


3. Použití šroubováku

1. Stiskněte horní tlačítko.
2. Šroubovák (bit) se automaticky vysune.

4. Prodlužovací nástavec

1. Stiskněte posuvnou pojistku a posuňte ji dopředu, tím uvolníte svorky.
2. Po vytažení nástavce na požadovanou délku uvolněte sklíčidlo, tím délku zafixujete.

5. Popis elektrického šroubováku



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Šroubovací bit | 5 Funkční tlačítko |
| 2 LED světlo | 6 Pracovní displej |
| 3 Tlačítko utahování | 7 Nabíjecí port Type-C |
| 4 Tlačítko povolování | |

Poznámka

Funkční tlačítko (5): dlouhým stiskem zapnete nebo vypnete světlo, krátkým stiskem přepínáte stupně krouticího momentu.

6. Technické údaje

Model	UF-882091
Kapacita baterie	3,7 V / 400 mAh
Vstup	5 V / 1 A
Otáčky naprázdno	200 ot./min
Elektrický moment	0,05–0,45 N·m
Ruční moment	5 N·m
Doba nabíjení	< 60 minut
Nabíjecí port	Type-C USB
Rozměr elektrického šroubováku	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Rozměr rukojeti	16 × 16 × 129 mm
Rozměr úložného boxu	86 × 61 × 181 mm

Tabulka elektrického momentu

Stupeň	Moment
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Ruční moment

5,0 N·m

7. Šroubovací bity

48 bitů (H4 × 28 mm, ocel CRV)

⊕ INY2	⊕ INPH2	⊕ G3.8, G4.5, 2.5, 3	⊕ SQ1, SQ2	⊕ PH0000, PH000, PH00
⊕ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	⊕ AP2, AP5, AP6	⊕ Y000, Y00, Y0, Y1		
⊖ SL1.0, SL1.5, SL3.0	⊕ 0.8	⊖ Scrape	⊕ W2.0	⊕ T1, T2, T3, T4, T5
⊕ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	⊕ H0.9, H1.3, H2.5, H3			

16 bitů (H4 × 34 mm, ocel CRV)

⊕ PH0, PH1, PH2	⊕ PZ0, PZ1, PZ2	⊕ U4, U6	⊕ Y2
⊕ Δ2.3, Δ3.0	⊖ SL4.0, SL2.0	⊕ H1.5, H2.0, H4	

8 bitů (ocel A3)

☐ M4.0, M5.0, M5.5	☒ H5.0, H6.0	☐ U5.0	☐ OVAL	☒ PH2
--	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

8. Elektrická bezpečnost

1. Používejte originální nabíjecí kabel elektrického šroubováku – výrazně tím snížíte rizika při nabíjení.
2. Nevystavujte elektrický šroubovák přímému slunci ani vlhkému prostředí; způsobilo by to korozi a znehodnocení šroubováku.
3. Pokud se použití ve vlhkém prostředí nevyhnete, používejte pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem ochranné silikonové rukavice.
4. Pracujete-li v prostředí se statickou elektřinou, nasadte antistatický náramek k odmagnetování bitu a omezení nehod souvisejících s provozem.

9. Pokyny k použití

Upozornění

Vždy vyberte typ bitu, který odpovídá obrobku, abyste při práci nepoškodili bit ani obrobek.

1. Zákaz zásahů: bez povolení je zakázáno přístroj rozebírat, upravovat nebo opravovat – předejdete tím bezpečnostním rizikům.
2. Upozornění na vodivost: tělo šroubováku i bity jsou z vodivého kovu. Opravované zařízení musí být vypnuté a odpojené od sítě. Šroubovák nepoužívejte během nabíjení.
3. Bezpečnost tlačítek: nemačkejte obě tlačítka současně, předejdete úrazu elektrickým proudem nebo poškození obvodu.
4. Ochrana prostředí: nevystavujte dešti ani vysoké vlhkosti, hrozí zkrat nebo vnitřní koroze.
5. Povrch bitů je z výroby ošetřen antikorozním olejem. Tento olej během používání nestírejte, jinak bit zkoroduje. Při kontaktu s vodou nebo potem může bit zkorodovat.

10. Likvidace a shoda

 Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek nepatří do běžného domovního odpadu (WEEE dle směrnice 2012/19/EU). Po skončení životnosti jej i s vestavěnou baterií odevzdejte ve sběrném místě pro elektroodpad. Chráníte tím lidské zdraví i životní prostředí.

 Tento produkt splňuje příslušné požadavky Evropské unie (CE) a směrnici RoHS o omezení používání nebezpečných látek.


Všechna práva vyhrazena. UF-TOOLS je ochranná známka příslušného vlastníka; ostatní ochranné známky patří příslušným vlastníkům. Vlastnosti a údaje se mohou změnit bez upozornění. Údaje v tomto návodu nepředstavují výslovnou ani předpokládanou záruku.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

PRESNÝ ELEKTRICKÝ SKRUTKOVÁČ

UF-882091

83-dielna sada na presné opravy




Používateľská príručka

UF-TOOLS. Pred použitím si návod pozorne prečítajte a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

Obsah

1	Obsah balenia	3
2	Otvorenie boxu	3
3	Použitie skrutkovača	3
4	Predlžovací nadstavec	4
5	Popis elektrického skrutkovača	4
6	Technické údaje	5
7	Skrutkovacie bity	5
8	Elektrická bezpečnosť	6
9	Pokyny na používanie	6
10	Likvidácia a zhoda	7

1. Obsah balenia



- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 1× úložný box | 6 1× odlamovací nôž |
| 2 1× elektrický skrutkovač | 7 2× pinzeta |
| 3 1× kovová rukoväť skrutkovača | 8 1× otvárací na fľaše |
| 4 2× kovové páčidlo | 9 72× skrutkovací bit |
| 5 1× univerzálny predlžovací nadstavce | 10 1× nabíjací kábel Type-C |

2. Otvorenie boxu

Postupujte podľa smeru šípky:

1. Posunutím nadol box odomknete.
2. Potom ho roztvorte a otvorte na použitie.


3. Použitie skrutkovača

1. Stlačte horné tlačidlo.
2. Skrutkovač (bit) sa automaticky vysunie.

4. Predlžovací nadstavec

1. Stlačte posuvnú poistku a posuňte ju dopredu, tým uvoľníte svorky.
2. Po vytiahnutí nadstavca na požadovanú dĺžku uvoľníte skľučovadlo, tým dĺžku zafixujete.

5. Popis elektrického skrutkovača



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Skrutkovací bit | 5 Funkčné tlačidlo |
| 2 LED svetlo | 6 Pracovný displej |
| 3 Tlačidlo ťahovania | 7 Nabíjací port Type-C |
| 4 Tlačidlo povoľovania | |

Poznámka

Funkčné tlačidlo (5): dlhým stlačením zapnete alebo vypnete svetlo, krátkym stlačením prepínate stupne krútiaceho momentu.

6. Technické údaje

Model	UF-882091
Kapacita batérie	3,7 V / 400 mAh
Vstup	5 V / 1 A
Otáčky naprázdno	200 ot./min
Elektrický moment	0,05–0,45 N·m
Ručný moment	5 N·m
Doba nabíjania	< 60 minút
Nabíjací port	Type-C USB
Rozmer elektrického skrutkovača	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Rozmer rukoväte	16 × 16 × 129 mm
Rozmer úložného boxu	86 × 61 × 181 mm

Tabuľka elektrického momentu

Stupeň	Moment
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Ručný moment

5,0 N·m

7. Skrutkovacie bity

48 bitov (H4 × 28 mm, oceľ CRV)

⊕ INY2	⊕ INPH2	⊕ G3.8, G4.5, 2.5, 3	⊕ SQ1, SQ2	⊕ PH0000, PH000, PH00
⊕ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	⊕ AP2, AP5, AP6	⊕ Y000, Y00, Y0, Y1		
⊖ SL1.0, SL1.5, SL3.0	⊕ 0.8	⊖ Scrape	⊕ W2.0	⊕ T1, T2, T3, T4, T5
⊕ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	⊕ H0.9, H1.3, H2.5, H3			

16 bitov (H4 × 34 mm, oceľ CRV)

⊕ PH0, PH1, PH2	⊕ PZ0, PZ1, PZ2	⊕ U4, U6	⊕ Y2
⊕ Δ2.3, Δ3.0	⊖ SL4.0, SL2.0	⊕ H1.5, H2.0, H4	

8 bitov (oceľ A3)

☐ M4.0, M5.0, M5.5	☒ H5.0, H6.0	☐ U5.0	☐ OVAL	☒ PH2
--	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

8. Elektrická bezpečnosť

1. Používajte originálny nabíjací kábel elektrického skrutkovača – výrazne tým znížite riziká pri nabíjaní.
2. Nevystavujte elektrický skrutkovač priamemu slnku ani vlhkému prostrediu; spôsobilo by to koróziu a znehodnotenie skrutkovača.
3. Ak sa použitiu vo vlhkom prostredí nevyhnete, používajte na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom ochranné silikónové rukavice.
4. Ak pracujete v prostredí so statickou elektrinou, nasadte antistatický náramok na odmagnetovanie bitu a obmedzenie nehôd súvisiacich s prevádzkou.

9. Pokyny na používanie

Upozornenie

Vždy vyberte typ bitu, ktorý zodpovedá obrobku, aby ste pri práci nepoškodili bit ani obrobok.

1. Zákaz zásahov: bez povolenia je zakázané prístroj rozoberať, upravovať alebo opravovať – predídete tým bezpečnostným rizikám.
2. Upozornenie na vodivosť: telo skrutkovača aj bity sú z vodivého kovu. Opravované zariadenie musí byť vypnuté a odpojené od siete. Skrutkovač nepoužívajte počas nabíjania.
3. Bezpečnosť tlačidiel: nestláčajte obe tlačidlá súčasne, predídete úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu obvodu.
4. Ochrana prostredia: nevystavujte dažďu ani vysokej vlhkosti, hrozí skrat alebo vnútorná korózia.
5. Povrch bitov je z výroby ošetrený antikoróznym olejom. Tento olej počas používania nestierajte, inak bit skoroduje. Pri kontakte s vodou alebo potom môže bit skorodovať.

10. Likvidácia a zhoda

 Symbol prečiarknutého koša znamená, že výrobok nepatrí do bežného domového odpadu (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ). Po skončení životnosti ho aj so vstavanou batériou odovzdajte na zbernom mieste pre elektroodpad. Chránite tým ľudské zdravie aj životné prostredie.

 Tento produkt spĺňa príslušné požiadavky Európskej únie (CE) a smernicu RoHS o obmedzení používania nebezpečných látok.


Všetky práva vyhradené. UF-TOOLS je ochranná známka príslušného vlastníka; ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom. Vlastnosti a údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia. Údaje v tomto návode nepredstavujú výslovnú ani predpokladanú záruku.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

PRECÍZIÓS ELEKTROMOS CSAVARHÚZÓ

UF-882091

83 részes készlet precíziós javításokhoz




Használati útmutató

UF-TOOLS. Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom

1. A csomag tartalma	3
2. A doboz kinyitása	3
3. A csavarhúzó használata	3
4. Hosszabbító szár	3
5. Az elektromos csavarhúzó leírása	4
6. Műszaki adatok	4
7. Csavarhúzóbitek	5
8. Elektromos biztonság	5
9. Használati tudnivalók	6
10. Ártalmatlanítás és megfelelőség	6

1. A csomag tartalma



- | | | | |
|---|---------------------------------|----|------------------------|
| 1 | 1× tárolódoboz | 6 | 1× törhető pengéjű kés |
| 2 | 1× elektromos csavarhúzó | 7 | 2× csipesz |
| 3 | 1× fém csavarhúzónyél | 8 | 1× sörnyítő |
| 4 | 2× fém feszítővas | 9 | 72× csavarhúzóbit |
| 5 | 1× univerzális hosszabbító szár | 10 | 1× Type-C töltőkábel |

2. A doboz kinyitása

Kövesse a nyíl irányát:

1. Lefelé csúsztatva kioldja a dobozt.
2. Ezután húzza szét, és nyissa ki használatra.

3. A csavarhúzó használata


1. Nyomja meg a felső gombot.
2. A csavarhúzó (bit) automatikusan kiugrik.

4. Hosszabbító szár

1. Nyomja meg a csúszózárat, és tolja előre a kapcsok kioldásához.

2. Miután a hosszabbító szarát a kívánt hosszúságra kihúzta, engedje el a tokmányt a hosszúság rögzítéséhez.

5. Az elektromos csavarhúzó leírása



- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1 Csavarhúzóbit | 5 Funkciógomb |
| 2 LED-lámpa | 6 Munkakijelző |
| 3 Meghúzás gomb | 7 Type-C töltőcsatlakozó |
| 4 Lazítás gomb | |

Megjegyzés

Funkciógomb (5): hosszú megnyomással be- vagy kikapcsolja a lámpát, rövid megnyomással a nyomatékfokozatok között vált.

6. Műszaki adatok

Modell	UF-882091
Akkumulátor kapacitása	3,7 V / 400 mAh
Bemenet	5 V / 1 A
Üresjárat fordulatszám	200 ford./perc
Elektromos nyomaték	0,05–0,45 N·m
Kézi nyomaték	5 N·m
Töltési idő	< 60 perc
Töltőcsatlakozó	Type-C USB
Az elektromos csavarhúzó mérete	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
A nyél mérete	16 × 16 × 129 mm
A tárolódoboz mérete	86 × 61 × 181 mm

Elektromos nyomaték táblázat

Fokozat	Nyomaték
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Kézi nyomaték

5,0 N·m

7. Csavarhúzóbiték

48 bit (H4 × 28 mm, CRV acél)

INY2	INPH2	G3.8, G4.5, 2.5, 3	SQ1, SQ2	PH0000, PH000, PH00
H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	AP2, AP5, AP6	Y000, Y00, Y0, Y1		
SL1.0, SL1.5, SL3.0	0.8	Scrape	W2.0	T1, T2, T3, T4, T5
T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H				H0.9, H1.3, H2.5, H3

16 bit (H4 × 34 mm, CRV acél)

PH0, PH1, PH2	PZ0, PZ1, PZ2	U4, U6	Y2
Δ2.3, Δ3.0	SL4.0, SL2.0	H1.5, H2.0, H4	

8 bit (A3 acél)

M4.0, M5.0, M5.5	H5.0, H6.0	U5.0	OVAL	PH2
------------------	------------	------	------	-----

8. Elektromos biztonság

1. Az elektromos csavarhúzóhoz eredeti töltőkábelt használjon – ez jelentősen csökkenti a töltés veszélyeit.
2. Ne tegye ki az elektromos csavarhúzót közvetlen napfénynek vagy nedves környezetnek; ez a csavarhúzó rozsdásodását és használhatatlanná válását okozná.
3. Ha a nedves környezetben való használat nem kerülhető el, viseljen védő szilikonkesztyűt az áramütés kockázatának csökkentésére.
4. Ha statikus elektromosságú környezetben dolgozik, helyezzen fel antistatikus szalagot a bit lemagnezéséhez és a működéssel kapcsolatos balesetek csökkentéséhez.

9. Használati tudnivalók

Figyelmeztetés

Mindig a munkadarabhoz illő bittípust válasszon, hogy a munka során se a bit, se a munkadarab ne sérüljön.

1. Beavatkozás tilalma: engedély nélkül tilos a készüléket szétszerelni, módosítani vagy javítani – így elkerülhetők a biztonsági kockázatok.
2. Vezetőképeségi figyelmeztetés: a csavarhúzó teste és a bitek vezető fémből készültek. A javítandó berendezésnek kikapcsolt és a hálózatról leválasztott állapotban kell lennie. Ne használja a csavarhúzót töltés közben.
3. Gombbiztonság: ne nyomja meg egyszerre mindkét gombot, így megelőzheti az áramütést vagy az áramkör károsodását.
4. Környezetvédelmi óvintézkedések: ne tegye ki esőnek vagy magas páratartalomnak, mert rövidzárlat vagy belső korrózió fenyeget.
5. A bitek felülete gyárilag rozsdagátló olajjal van kezelve. Ezt az olajat használat közben ne törölje le, különben a bit rozsdásodik. Ha víz vagy izzadság éri a bitet, az rozsdásodhat.

10. Ártalmatlanítás és megfelelés



Az áthúzott kuka szimbóluma azt jelenti, hogy a termék nem való a szokásos háztartási hulladékba (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint). Élettartama végén a beépített akkumulátorral együtt adja le elektronikai hulladékgyűjtő helyen. Ezzel védi az emberi egészséget és a környezetet.

CE Ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó követelményeinek (CE) és a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló RoHS irányelvnek.


Minden jog fenntartva. Az UF-TOOLS a megfelelő tulajdonos védjegye; a többi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. A tulajdonságok és adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A jelen útmutató adatai nem jelentenek kifejezett vagy vélelmezett garanciát.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ȘURUBELNIȚĂ ELECTRICĂ DE PRECIZIE

UF-882091

Set de 83 de piese pentru reparații de precizie




Manual de utilizare

UF-TOOLS. Citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1	Conținutul pachetului	3
2	Deschiderea cutiei	3
3	Utilizarea șurubelniței	3
4	Tija de prelungire	3
5	Descrierea șurubelniței electrice	4
6	Date tehnice	4
7	Vârfuri de șurubelniță	5
8	Siguranță electrică	5
9	Indicații de utilizare	5
10	Eliminare și conformitate	6

1. Conținutul pachetului



- | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | 1× cutie de depozitare | 6 | 1× cutter |
| 2 | 1× șurubelniță electrică | 7 | 2× pensetă |
| 3 | 1× mâner metalic de șurubelniță | 8 | 1× deschizător de sticle |
| 4 | 2× rangă metalică | 9 | 72× vârf de șurubelniță |
| 5 | 1× tijă de prelungire universală | 10 | 1× cablu de încărcare Type-C |

2. Deschiderea cutiei

Urmați direcția săgeții:

1. Glisarea în jos deblochează cutia.
2. Apoi desfaceți-o și deschideți-o pentru utilizare.

3. Utilizarea șurubelniței


1. Apăsăți butonul de sus.
2. Șurubelnița (vârful) iese automat.

4. Tija de prelungire

1. Apăsăți siguranța glisantă și împingeți-o înainte pentru a elibera clemele.

2. După ce ați scos tija de prelungire la lungimea dorită, eliberați mandrina pentru a fixa lungimea.

5. Descrierea șurubelniței electrice



- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 Vârf de șurubelniță | 5 Buton funcțional |
| 2 Lumină LED | 6 Ecran de lucru |
| 3 Buton de strângere | 7 Port de încărcare Type-C |
| 4 Buton de slăbire | |

Notă

Buton funcțional (5): printr-o apăsare lungă porniți sau opriți lumina, printr-o apăsare scurtă comutați treptele de cuplu.

6. Date tehnice

Model	UF-882091
Capacitatea bateriei	3,7 V / 400 mAh
Intrare	5 V / 1 A
Turație în gol	200 rot./min
Cuplu electric	0,05–0,45 N·m
Cuplu manual	5 N·m
Timp de încărcare	< 60 de minute
Port de încărcare	Type-C USB
Dimensiunea șurubelniței electrice	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Dimensiunea mânerului	16 × 16 × 129 mm
Dimensiunea cutiei de depozitare	86 × 61 × 181 mm

Tabel de referință al cuplului electric

Treaptă	Cuplu
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Cuplu manual

5,0 N·m

7. Vârfuri de șurubelniță

48 de vârfuri (H4 × 28 mm, oțel CRV)

⊕ INY2	⊕ INPH2	⊕ G3.8, G4.5, 2.5, 3	⊕ SQ1, SQ2	⊕ PH0000, PH000, PH00
⊕ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	⊕ AP2, AP5, AP6	⊕ Y000, Y00, Y0, Y1		
⊖ SL1.0, SL1.5, SL3.0	⊕ 0.8	⊖ Scrape	⊕ W2.0	⊕ T1, T2, T3, T4, T5
⊕ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H			⊕ H0.9, H1.3, H2.5, H3	

16 vârfuri (H4 × 34 mm, oțel CRV)

⊕ PH0, PH1, PH2	⊕ PZ0, PZ1, PZ2	⊕ U4, U6	⊕ Y2
⊕ Δ2.3, Δ3.0	⊖ SL4.0, SL2.0	⊕ H1.5, H2.0, H4	

8 vârfuri (oțel A3)

⊕ M4.0, M5.0, M5.5	⊕ H5.0, H6.0	⊕ U5.0	⊕ OVAL	⊕ PH2
--------------------	--------------	--------	--------	-------

8. Siguranță electrică

1. Folosiți cablul de încărcare original al șurubelniței electrice – acest lucru reduce considerabil pericolele la încărcare.
2. Nu expuneți șurubelnița electrică la lumina directă a soarelui sau la un mediu umed; aceasta ar cauza ruginirea și deteriorarea șurubelniței.
3. Dacă utilizarea într-un mediu umed nu poate fi evitată, purtați mănuși de protecție din silicon pentru a reduce riscul de electrocutare.
4. Dacă lucrați într-un mediu cu electricitate statică, puneți o brățară antistatică pentru a demagnetiza vârful și a reduce accidentele legate de operare.

9. Indicații de utilizare

Avertisment

Alegeți întotdeauna un tip de vârf care se potrivește cu piesa de lucru, pentru a nu deteriora nici vârful, nici piesa în timpul lucrului.

1. Interzicerea intervențiilor: fără permisiune, este interzisă dezasamblarea, modificarea sau repararea aparatului – astfel evitați riscurile de siguranță.
2. Avertizare privind conductivitatea: corpul șurubelniței și vârfurile sunt din metal conductiv. Echipamentul care se repară trebuie să fie oprit și deconectat de la rețea. Nu folosiți șurubelnița în timpul încărcării.
3. Siguranța butoanelor: nu apăsați ambele butoane simultan, pentru a preveni electrocutarea sau deteriorarea circuitului.
4. Precauții de mediu: nu expuneți la ploaie sau umiditate ridicată, există pericol de scurtcircuit sau coroziune internă.
5. Suprafața vârfurilor este tratată din fabrică cu ulei anticoroziv. Nu ștergeți acest ulei în timpul utilizării, altfel vârful va rugini. La contactul cu apă sau transpirație, vârful poate rugini.

10. Eliminare și conformitate

 Simbolul pubelei tăiate înseamnă că produsul nu se aruncă la gunoiul menajer obișnuit (DEEE conform Directivei 2012/19/UE). La sfârșitul duratei de viață predați-l împreună cu bateria încorporată la un punct de colectare a deșeurilor electronice. Astfel protejați sănătatea umană și mediul.

 Acest produs respectă cerințele aplicabile ale Uniunii Europene (CE) și Directiva RoHS privind restricționarea substanțelor periculoase.


Toate drepturile rezervate. UF-TOOLS este o marcă comercială a proprietarului respectiv; celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi. Caracteristicile și datele se pot modifica fără notificare prealabilă. Datele din acest manual nu constituie o garanție expresă sau implicită.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

PRÄZISIONS-ELEKTROSCHRAUBER

UF-882091

83-teiliges Set für Präzisionsreparaturen




Benutzerhandbuch

UF-TOOLS. Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Lieferumfang	3
2	Box öffnen	3
3	Schrauber verwenden	3
4	Verlängerungsstab	4
5	Beschreibung des Elektroschraubers	4
6	Technische Daten	5
7	Schrauber-Bits	5
8	Elektrische Sicherheit	6
9	Hinweise zur Verwendung	6
10	Entsorgung und Konformität	7

1. Lieferumfang



- | | | | |
|---|--------------------------------|----|---------------------|
| 1 | 1× Aufbewahrungsbox | 6 | 1× Cuttermesser |
| 2 | 1× Elektroschrauber | 7 | 2× Pinzette |
| 3 | 1× Metall-Schraubergriff | 8 | 1× Flaschenöffner |
| 4 | 2× Metallhebel | 9 | 72× Schrauber-Bit |
| 5 | 1× Universal-Verlängerungsstab | 10 | 1× Type-C-Ladekabel |

2. Box öffnen

Folgen Sie der Pfeilrichtung:

1. Durch Schieben nach unten entriegeln Sie die Box.
2. Ziehen Sie sie anschließend auseinander und öffnen Sie sie zum Gebrauch.


3. Schrauber verwenden

1. Drücken Sie die obere Taste.
2. Der Schrauber (Bit) fährt automatisch heraus.

4. Verlängerungsstab

1. Drücken Sie die Schiebesicherung und schieben Sie sie nach vorn, um die Klemmen zu lösen.
2. Nachdem Sie den Verlängerungsstab auf die gewünschte Länge herausgezogen haben, lassen Sie das Spannfutter los, um die Länge zu fixieren.

5. Beschreibung des Elektroschraubers



- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1 Schrauber-Bit | 5 Funktionstaste |
| 2 LED-Licht | 6 Arbeitsdisplay |
| 3 Anziehtaste | 7 Type-C-Ladeanschluss |
| 4 Lösetaste | |

Hinweis

Funktionstaste (5): Durch langes Drücken schalten Sie das Licht ein oder aus, durch kurzes Drücken wechseln Sie die Drehmomentstufen.

6. Technische Daten

Modell	UF-882091
Akkukapazität	3,7 V / 400 mAh
Eingang	5 V / 1 A
Leerlaufdrehzahl	200 U/min
Elektrisches Drehmoment	0,05–0,45 N·m
Manuelles Drehmoment	5 N·m
Ladezeit	< 60 Minuten
Ladeanschluss	Type-C USB
Maße des Elektroschraubers	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Maße des Griffs	16 × 16 × 129 mm
Maße der Aufbewahrungsbox	86 × 61 × 181 mm

Drehmoment-Referenztablelle

Stufe	Drehmoment
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Manuelles Drehmoment

5,0 N·m

7. Schrauber-Bits

48 Bits (H4 × 28 mm, CRV-Stahl)

⊕ INY2	⊕ INPH2	⊕ G3.8, G4.5, 2.5, 3	⊕ SQ1, SQ2	⊕ PH0000, PH000, PH00
⊕ H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	⊕ AP2, AP5, AP6	⊕ Y000, Y00, Y0, Y1		
⊖ SL1.0, SL1.5, SL3.0	⊕ 0.8	⊖ Scrape	⊕ W2.0	⊕ T1, T2, T3, T4, T5
⊕ T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	⊕ H0.9, H1.3, H2.5, H3			

16 Bits (H4 × 34 mm, CRV-Stahl)

⊕ PH0, PH1, PH2	⊕ PZ0, PZ1, PZ2	⊕ U4, U6	⊕ Y2
⊕ Δ2.3, Δ3.0	⊖ SL4.0, SL2.0	⊕ H1.5, H2.0, H4	

8 Bits (A3-Stahl)

☐ M4.0, M5.0, M5.5	☒ H5.0, H6.0	☐ U5.0	☐ OVAL	☒ PH2
--	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

8. Elektrische Sicherheit

1. Verwenden Sie das originale Ladekabel des Elektroschraubers – das verringert die Gefahren beim Laden erheblich.
2. Setzen Sie den Elektroschrauber weder direktem Sonnenlicht noch feuchter Umgebung aus; dies würde den Schrauber rosten lassen und unbrauchbar machen.
3. Wenn sich der Einsatz in feuchter Umgebung nicht vermeiden lässt, tragen Sie zum Schutz Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Sie in einer Umgebung mit statischer Elektrizität arbeiten, legen Sie ein Antistatikband an, um das Bit zu entmagnetisieren und betriebsbedingte Unfälle zu verringern.

9. Hinweise zur Verwendung

Warnung

Wählen Sie stets ein Bit, das zum Werkstück passt, um bei der Arbeit weder das Bit noch das Werkstück zu beschädigen.

1. Verbot von Eingriffen: Zerlegen, Verändern oder Reparieren ohne Erlaubnis ist untersagt – so vermeiden Sie Sicherheitsrisiken.
2. Warnung zur Leitfähigkeit: Schrauberkörper und Bits bestehen aus leitfähigem Metall. Das zu reparierende Gerät muss ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein. Verwenden Sie den Schrauber nicht während des Ladens.
3. Tastensicherheit: Drücken Sie nicht beide Tasten gleichzeitig, um Stromschlag oder Schaltungsschäden zu vermeiden.
4. Umweltvorkehrungen: Setzen Sie das Gerät weder Regen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus, es drohen Kurzschluss oder innere Korrosion.
5. Die Oberfläche der Bits ist werkseitig mit Rostschutzöl behandelt. Wischen Sie dieses Öl während des Gebrauchs nicht ab, sonst rostet das Bit. Bei Kontakt mit Wasser oder Schweiß kann das Bit rosten.

10. Entsorgung und Konformität



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gehört (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU). Geben Sie es am Ende seiner Lebensdauer samt eingebautem Akku an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. So schützen Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

CE Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Anforderungen der Europäischen Union (CE) und die RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.


Alle Rechte vorbehalten. UF-TOOLS ist eine Marke des jeweiligen Inhabers; übrige Marken gehören den jeweiligen Eigentümern. Eigenschaften und Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Angaben in dieser Anleitung stellen keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ПРЕЦИЗНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОТВЕРТКА

UF-882091

83-частен комплект за прецизни ремонти




Ръководство за потребителя

UF-TOOLS. Преди употреба прочетете внимателно ръководството и го запазете за бъдеща справка.

Съдържание

1	Съдържание на опаковката	3
2	Отваряне на кутията	3
3	Използване на отвертката	3
4	Удължител	4
5	Описание на електрическата отвертка	4
6	Технически данни	5
7	Накрайници за отвертка	5
8	Електрическа безопасност	6
9	Указания за употреба	6
10	Изхвърляне и съответствие	7

1. Съдържание на опаковката



- | | | | |
|---|-------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | 1× кутия за съхранение | 6 | 1× макетен нож |
| 2 | 1× електрическа отвертка | 7 | 2× пинцета |
| 3 | 1× метална дръжка за отвертка | 8 | 1× отварачка за бутилки |
| 4 | 2× метален лост | 9 | 72× накрайник за отвертка |
| 5 | 1× универсален удължител | 10 | 1× зареждащ кабел Type-C |

2. Отваряне на кутията

Следвайте посоката на стрелката:

1. С плъзгане надолу отключвате кутията.
2. След това я разтворете и отворете за употреба.


3. Използване на отвертката

1. Натиснете горния бутон.
2. Отвертката (накрайникът) излиза автоматично.

4. Удължител

1. Натиснете плъзгащия фиксатор и го избутайте напред, за да освободите щипките.
2. След като издърпате удължителя до желаната дължина, освободете патронника, за да фиксирате дължината.

5. Описание на електрическата отвертка



- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 Накрайник за отвертка | 5 Функционален бутон |
| 2 LED светлина | 6 Работен дисплей |
| 3 Бутон за затягане | 7 Зареждащ порт Type-C |
| 4 Бутон за развиване | |

Забележка

Функционален бутон (5): с дълго натискане включвате или изключвате светлината, с кратко натискане превключвате степените на въртящия момент.

6. Технически данни

Модел	UF-882091
Капацитет на батерията	3,7 V / 400 mAh
Вход	5 V / 1 A
Обороти на празен ход	200 об./мин
Електрически момент	0,05–0,45 N·m
Ръчен момент	5 N·m
Време на зареждане	< 60 минути
Зареждащ порт	Type-C USB
Размер на електрическата отвертка	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Размер на дръжката	16 × 16 × 129 mm
Размер на кутията за съхранение	86 × 61 × 181 mm

Таблица на електрическия момент

Степен	Момент
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Ръчен момент

5,0 N·m

7. Накрайници за отвертка

48 накрайника (H4 × 28 mm, стомана CRV)

INY2	INPH2	G3.8, G4.5, 2.5, 3	SQ1, SQ2	PH0000, PH000, PH00
H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	AP2, AP5, AP6	Y000, Y00, Y0, Y1		
SL1.0, SL1.5, SL3.0	0.8	Scrape	W2.0	T1, T2, T3, T4, T5
T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	H0.9, H1.3, H2.5, H3			

16 накрайника (H4 × 34 mm, стомана CRV)

PH0, PH1, PH2	PZ0, PZ1, PZ2	U4, U6	Y2
Δ2.3, Δ3.0	SL4.0, SL2.0	H1.5, H2.0, H4	

8 накрайника (стомана A3)

☐ M4.0, M5.0, M5.5	☒ H5.0, H6.0	☐ U5.0	☐ OVAL	☒ PH2
--	---	----------------------------	----------------------------	--------------------------------------

8. Електрическа безопасност

1. Използвайте оригиналния зареждащ кабел на електрическата отвертка – това значително намалява опасностите при зареждане.
2. Не излагайте електрическата отвертка на пряка слънчева светлина или на влажна среда; това би довело до ръждясване и повреждане на отвертката.
3. Ако употребата във влажна среда не може да се избегне, носете защитни силиконови ръкавици, за да намалите риска от токов удар.
4. Ако работите в среда със статично електричество, поставете антистатична гривна, за да размагнетизирате накрайника и да намалите свързаните с работата злополуки.

9. Указания за употреба

Предупреждение

Винаги избирайте тип накрайник, който съответства на детайла, за да не повредите по време на работа нито накрайника, нито детайла.

1. Забрана за намеса: без разрешение е забранено уредът да се разглобява, променя или ремонтира – така избягвате рискове за безопасността.
2. Предупреждение за проводимост: тялото на отвертката и накрайниците са от проводим метал. Ремонтното оборудване трябва да е изключено и откачено от мрежата. Не използвайте отвертката по време на зареждане.
3. Безопасност на бутоните: не натискайте двата бутона едновременно, за да предотвратите токов удар или повреда на веригата.
4. Опазване на околната среда: не излагайте на дъжд или висока влажност, има опасност от късо съединение или вътрешна корозия.
5. Повърхността на накрайниците е фабрично обработена с антикорозионно масло. Не изтривайте това масло по време на употреба, в противен случай накрайникът ще ръждяса. При контакт с вода или пот накрайникът може да ръждяса.

10. Изхвърляне и съответствие

 Символът на зачеркнатия контейнер означава, че продуктът не бива да се изхвърля с обичайните битови отпадъци (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС). В края на експлоатационния му живот го предайте заедно с вградената батерия в пункт за събиране на електронни отпадъци. Така защитавате човешкото здраве и околната среда.

 Този продукт отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз (СЕ) и на Директивата RoHS за ограничаване на употребата на опасни вещества.

Всички права запазени. UF-TOOLS е търговска марка на съответния собственик; останалите търговски марки принадлежат на съответните собственици.


Характеристиките и данните може да се променят без предизвестие. Данните в това ръководство не представляват изрична или подразбираща се гаранция.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

PRECYZYJNY WKRĘTAK ELEKTRYCZNY

UF-882091

83-elementowy zestaw do precyzyjnych napraw




Instrukcja obsługi

UF-TOOLS. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Spis treści

1 Zawartość opakowania	3
2 Otwieranie pudełka	3
3 Użycie wkrętaka	3
4 Przedłużacz	3
5 Opis wkrętaka elektrycznego	4
6 Dane techniczne	4
7 Bity wkrętakowe	5
8 Bezpieczeństwo elektryczne	5
9 Wskazówki dotyczące użytkowania	5
10 Utylizacja i zgodność	6

1. Zawartość opakowania



- | | | | |
|---|------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | 1× pudełko do przechowywania | 6 | 1× nóż z łamanym ostrzem |
| 2 | 1× wkrętak elektryczny | 7 | 2× pinceta |
| 3 | 1× metalowy uchwyt wkrętaka | 8 | 1× otwieracz do butelek |
| 4 | 2× metalowa łyżka (łom) | 9 | 72× bit wkrętakowy |
| 5 | 1× uniwersalny przedłużacz | 10 | 1× kabel do ładowania Type-C |

2. Otwieranie pudełka

Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki:

1. Przesunięcie w dół odblokowuje pudełko.
2. Następnie rozsuń je i otwórz do użytku.

3. Użycie wkrętaka


1. Naciśnij górny przycisk.
2. Wkrętak (bit) wysunie się automatycznie.

4. Przedłużacz

1. Naciśnij blokadę przesuwaną i pchnij ją do przodu, aby zwolnić zaciski.

2. Po wyciągnięciu przedłużacza na żadaną długość zwolnij uchwyt, aby zablokować długość.

5. Opis wkrętaka elektrycznego



- 1 Bit wkrętakowy
- 2 Światło LED
- 3 Przycisk dokręcania
- 4 Przycisk odkręcania

- 5 Przycisk funkcyjny
- 6 Ekran roboczy
- 7 Port ładowania Type-C

Uwaga

Przycisk funkcyjny (5): długim naciśnięciem włączasz lub wyłączasz światło, krótkim naciśnięciem przełączasz stopnie momentu obrotowego.

6. Dane techniczne

Model	UF-882091
Pojemność akumulatora	3,7 V / 400 mAh
Wejście	5 V / 1 A
Obroty bez obciążenia	200 obr./min
Moment elektryczny	0,05–0,45 N·m
Moment ręczny	5 N·m
Czas ładowania	< 60 minut
Port ładowania	Type-C USB
Wymiary wkrętaka elektrycznego	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Wymiary uchwytu	16 × 16 × 129 mm
Wymiary pudełka do przechowywania	86 × 61 × 181 mm

Tabela momentu elektrycznego

Stopień	Moment
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Moment ręczny

5,0 N·m

7. Bity wkrętakowe

48 bitów (H4 × 28 mm, stal CRV)

INY2	INPH2	G3.8, G4.5, 2.5, 3	SQ1, SQ2	PH0000, PH000, PH00
H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	AP2, AP5, AP6	Y000, Y00, Y0, Y1		
SL1.0, SL1.5, SL3.0	0.8	Scrape	W2.0	T1, T2, T3, T4, T5
T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H				H0.9, H1.3, H2.5, H3

16 bitów (H4 × 34 mm, stal CRV)

PH0, PH1, PH2	PZ0, PZ1, PZ2	U4, U6	Y2
Δ2.3, Δ3.0	SL4.0, SL2.0	H1.5, H2.0, H4	

8 bitów (stal A3)

M4.0, M5.0, M5.5	H5.0, H6.0	U5.0	OVAL	PH2
------------------	------------	------	------	-----

8. Bezpieczeństwo elektryczne

1. Używaj oryginalnego kabla do ładowania wkrętaka elektrycznego – znacznie zmniejszy to zagrożenia podczas ładowania.
2. Nie wystawiaj wkrętaka elektrycznego na bezpośrednie słońce ani na wilgotne otoczenie; spowodowałoby to korozję i zniszczenie wkrętaka.
3. Jeśli nie da się uniknąć użycia w wilgotnym otoczeniu, używaj ochronnych rękawic silikonowych, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
4. Jeśli pracujesz w otoczeniu z elektrycznością statyczną, załóż opaskę antystatyczną, aby rozmagnesować bit i ograniczyć wypadki związane z pracą.

9. Wskazówki dotyczące użytkowania

Ostrzeżenie

Zawsze wybieraj typ bitu odpowiadający obrabianemu elementowi, aby podczas pracy nie uszkodzić ani bitu, ani obrabianego elementu.

1. Zakaz ingerencji: bez zezwolenia zabrania się rozbierania, modyfikowania lub naprawiania urządzenia – zapobiega to zagrożeniom bezpieczeństwa.
2. Ostrzeżenie o przewodności: korpus wkrętaka i bity są z przewodzącego metalu. Naprawiane urządzenie musi być wyłączone i odłączone od sieci. Nie używaj wkrętaka podczas ładowania.
3. Bezpieczeństwo przycisków: nie naciskaj obu przycisków jednocześnie, aby zapobiec porażeniu prądem lub uszkodzeniu obwodu.
4. Ochrona środowiska: nie wystawiaj na deszcz ani wysoką wilgotność, grozi to zwarcieniem lub wewnętrzną korozją.
5. Powierzchnia bitów jest fabrycznie pokryta olejem antykorozyjnym. Nie ścieraj tego oleju podczas użytkowania, w przeciwnym razie bit skoroduje. Przy kontakcie z wodą lub potem bit może skorodować.

10. Utylizacja i zgodność

 Symbol przekreślonego kosza oznacza, że produkt nie należy do zwykłych odpadów komunalnych (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE). Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać go wraz z wbudowanym akumulatorem w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. Chroni to zdrowie ludzi i środowisko.

 Produkt spełnia odpowiednie wymagania Unii Europejskiej (CE) oraz dyrektywę RoHS w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. UF-TOOLS jest znakiem towarowym odpowiedniego właściciela; pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.


Właściwości i dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej instrukcji nie stanowią wyrażonej ani dorozumianej gwarancji.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

PRECIZNI ELEKTRIČNI IZVIJAČ

UF-882091

83-delni komplet za precizna popravila




Navodila za uporabo

UF-TOOLS. Pred uporabo navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.

Kazalo

1 Vsebina paketa	3
2 Odpiranje škatle	3
3 Uporaba izvijača	3
4 Podaljšek	3
5 Opis električnega izvijača	4
6 Tehnični podatki	4
7 Izvijaški nastavki	5
8 Električna varnost	5
9 Navodila za uporabo	5
10 Odstranjevanje in skladnost	6

1. Vsebina paketa



- | | | | |
|---|----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | 1× škatla za shranjevanje | 6 | 1× olfa nož |
| 2 | 1× električni izvijač | 7 | 2× pinceta |
| 3 | 1× kovinski ročaj izvijača | 8 | 1× odpiralnik za steklenice |
| 4 | 2× kovinski vzvod | 9 | 72× izvijaški nastavek |
| 5 | 1× univerzalni podaljšek | 10 | 1× polnilni kabel Type-C |

2. Odpiranje škatle

Upoštevajte smer puščice:

1. S potiskom navzdol odklenete škatlo.
2. Nato jo razprite in odprite za uporabo.

3. Uporaba izvijača


1. Pritisnite zgornji gumb.
2. Izvijač (nastavek) samodejno izskoči.

4. Podaljšek

1. Pritisnite drsni zaklep in ga potisnite naprej, da sprostite sponke.

2. Ko podaljšek izvlečete na želeno dolžino, sprostite vpenjalo, da dolžino fiksirate.

5. Opis električnega izvijača



- 1 Izvijaški nastavek
- 2 Lučka LED
- 3 Gumb za privijanje
- 4 Gumb za odvijanje

- 5 Funkcijski gumb
- 6 Delovni zaslon
- 7 Polnilni priključek Type-C

Opomba

Funkcijski gumb (5): z dolgim pritiskom vklopite ali izklopite lučko, s kratkim pritiskom preklapljate stopnje navora.

6. Tehnični podatki

Model	UF-882091
Zmogljivost baterije	3,7 V / 400 mAh
Vhod	5 V / 1 A
Vrtljaji v prostem teku	200 vrt./min
Električni navor	0,05–0,45 N·m
Ročni navor	5 N·m
Čas polnjenja	< 60 minut
Polnilni priključek	Type-C USB
Mere električnega izvijača	16,5 × 16,5 × 136,6 mm
Mere ročaja	16 × 16 × 129 mm
Mere škatle za shranjevanje	86 × 61 × 181 mm

Tabela električnega navora

Stopnja	Navor
1	0,05 N·m
2	0,15 N·m
3	0,25 N·m
4	0,45 N·m

Ročni navor

5,0 N·m

7. Izvijaški nastavki

48 nastavkov (H4 × 28 mm, jeklo CRV)

INY2	INPH2	G3.8, G4.5, 2.5, 3	SQ1, SQ2	PH0000, PH000, PH00
H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	AP2, AP5, AP6	Y000, Y00, Y0, Y1		
SL1.0, SL1.5, SL3.0	0.8	Scrape	W2.0	T1, T2, T3, T4, T5
T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H				H0.9, H1.3, H2.5, H3

16 nastavkov (H4 × 34 mm, jeklo CRV)

PH0, PH1, PH2	PZ0, PZ1, PZ2	U4, U6	Y2
Δ2.3, Δ3.0	SL4.0, SL2.0	H1.5, H2.0, H4	

8 nastavkov (jeklo A3)

M4.0, M5.0, M5.5	H5.0, H6.0	U5.0	OVAL	PH2
------------------	------------	------	------	-----

8. Električna varnost

1. Uporabljajte originalni polnilni kabel električnega izvijača – to znatno zmanjša nevarnosti pri polnjenju.
2. Električnega izvijača ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju; to bi povzročilo rjavenje in uničenje izvijača.
3. Če se uporabi v vlažnem okolju ne morete izogniti, nosite zaščitne silikonske rokavice, da zmanjšate tveganje električnega udara.
4. Če delate v okolju s statično elektriko, si nadenite antistatično zapestnico, da razmagnetite nastavek in zmanjšate nesreče, povezane z delovanjem.

9. Navodila za uporabo

Opozorilo

Vedno izberite vrsto nastavka, ki ustreza obdelovancu, da med delom ne poškodujete ne nastavka ne obdelovanca.

1. Prepoved posegov: brez dovoljenja je prepovedano napravo razstavljati, spreminjati ali popravljati – tako se izognete varnostnim tveganjem.
2. Opozorilo o prevodnosti: telo izvijača in nastavki so iz prevodne kovine. Naprava, ki jo popravljate, mora biti izklopljena in odklopljena z omrežja. Izvijača ne uporabljajte med polnjenjem.
3. Varnost gumbov: ne pritiskajte obeh gumbov hkrati, da preprečite električni udar ali poškodbo vezja.
4. Okoljski ukrepi: naprave ne izpostavljajte dežju ali visoki vlažnosti, sicer grozita kratek stik ali notranja korozija.
5. Površina nastavkov je tovarniško obdelana z antikorozijskim oljem. Tega olja med uporabo ne brišite, sicer nastavek zarjavi. Ob stiku z vodo ali znojem lahko nastavek zarjavi.

10. Odstranjevanje in skladnost

 Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da izdelek ne sodi med običajne gospodinjske odpadke (OEEO po Direktivi 2012/19/EU). Ob koncu življenjske dobe ga skupaj z vgrajeno baterijo oddajte na zbirnem mestu za elektronske odpadke. Tako varujete zdravje ljudi in okolje.

 Ta izdelek izpolnjuje ustrezne zahteve Evropske unije (CE) in Direktivo RoHS o omejevanju uporabe nevarnih snovi.


Vse pravice pridržane. UF-TOOLS je blagovna znamka ustreznega lastnika; druge blagovne znamke pripadajo ustreznim lastnikom. Lastnosti in podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podatki v teh navodilih ne pomenijo izrecne ali naznačene garancije.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

PRECISION ELECTRIC SCREWDRIVER

UF-882091

83-piece set for precision repairs




User manual

UF-TOOLS. Read the manual carefully before use and keep it for future reference.

Contents

1	Package contents	3
2	Opening the box	3
3	Using the screwdriver	3
4	Extension rod	3
5	Electric screwdriver description	4
6	Technical data	4
7	Screwdriver bits	5
8	Electrical safety	5
9	Notes on use	5
10	Disposal and conformity	6

1. Package contents



- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 1× storage box | 6 1× utility knife |
| 2 1× electric screwdriver | 7 2× tweezers |
| 3 1× metal screwdriver handle | 8 1× bottle opener |
| 4 2× metal crowbar | 9 72× screwdriver bit |
| 5 1× universal extension rod | 10 1× Type-C charging cable |

2. Opening the box

Follow the arrow direction:

1. Slide down to unlock the box.
2. Then pull it apart and open it for use.

3. Using the screwdriver


1. Press the top button.
2. The screwdriver (bit) pops out automatically.

4. Extension rod

1. Press the sliding lock and push it forward to release the clips.

2. After pulling out the extension rod to the desired length, release the chuck to fix the length.

5. Electric screwdriver description



- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1 Screwdriver bit | 5 Function button |
| 2 LED light | 6 Working screen |
| 3 Tighten button | 7 Type-C charging port |
| 4 Loosen button | |

Note

Function button (5): a long press turns the light on or off, a short press switches the torque gears.

6. Technical data

Model	UF-882091
Battery capacity	3.7 V / 400 mAh
Input	5 V / 1 A
Idling speed	200 rpm
Electric torque	0.05–0.45 N·m
Manual torque	5 N·m
Charging time	< 60 minutes
Charging port	Type-C USB
Electric screwdriver size	16.5 × 16.5 × 136.6 mm
Handle size	16 × 16 × 129 mm
Storage box size	86 × 61 × 181 mm

Electric torque reference chart

Gear	Torque
1	0.05 N·m
2	0.15 N·m
3	0.25 N·m
4	0.45 N·m

Manual torque

5.0 N·m

7. Screwdriver bits

48 bits (H4 × 28 mm, CRV steel)

INY2	INPH2	G3.8, G4.5, 2.5, 3	SQ1, SQ2	PH0000, PH000, PH00
H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H3/16	AP2, AP5, AP6	Y000, Y00, Y0, Y1		
SL1.0, SL1.5, SL3.0	0.8	Scrape	W2.0	T1, T2, T3, T4, T5
T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H	H0.9, H1.3, H2.5, H3			

16 bits (H4 × 34 mm, CRV steel)

PH0, PH1, PH2	PZ0, PZ1, PZ2	U4, U6	Y2
Δ2.3, Δ3.0	SL4.0, SL2.0	H1.5, H2.0, H4	

8 bits (A3 steel)

M4.0, M5.0, M5.5	H5.0, H6.0	U5.0	OVAL	PH2
------------------	------------	------	------	-----

8. Electrical safety

1. Use the original charging cable of the electric screwdriver – this greatly reduces charging hazards.
2. Do not expose the electric screwdriver to direct sunlight or a humid environment; this would cause the screwdriver to rust and become unusable.
3. If use in a humid environment cannot be avoided, wear protective silicone gloves to reduce the risk of electric shock.
4. If you work in an electrostatic environment, fit an antistatic wristband to demagnetise the bit and reduce operation-related accidents.

9. Notes on use

Warning

Always select a bit type that matches the workpiece, so as not to damage either the bit or the workpiece during operation.

1. Prohibition on intervention: disassembly, modification or repair without permission is prohibited – this avoids safety hazards.
2. Conductivity warning: the screwdriver body and bits are made of conductive metal. The equipment being repaired must be switched off and disconnected from the mains. Do not use the screwdriver while charging.
3. Button safety: do not press both buttons simultaneously, to prevent electric shock or circuit damage.
4. Environmental precautions: do not expose to rain or high humidity, as short circuits or internal corrosion may occur.
5. The surface of the bits is treated with anti-rust oil at the factory. Do not wipe off this oil during use, otherwise the bit will rust. If water or sweat comes into contact with the bit, it may rust.

10. Disposal and conformity

 The crossed-out bin symbol means that the product does not belong in normal household waste (WEEE according to Directive 2012/19/EU). At the end of its service life, hand it in together with the built-in battery at a collection point for electronic waste. This protects human health and the environment.

 This product complies with the relevant requirements of the European Union (CE) and the RoHS Directive on the restriction of hazardous substances.

All rights reserved. UF-TOOLS is a trademark of its respective owner; other trademarks belong to their respective owners. Features and data may change without notice. The data in this manual do not constitute an express or implied warranty.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz