

# **Tractive DOG 6**

---



**GPS Tracker for Dogs**  
**location tracking · activity monitoring**  
**User Manual**  
**Multilanguage Edition**

Čeština · Slovenčina · Magyar  
Română · Deutsch · Български  
Polski · Slovenščina · English

# Tractive

## DOG 6

GPS tracker pro psy · sledování polohy · monitorování aktivity

---



### Uživatelská příručka

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej.

## Obsah

|          |                              |          |
|----------|------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Začínáme</b>              | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Nabíjení trackeru</b>     | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Poznejte své zařízení</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Řešení problémů</b>       | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Výrobce</b>               | <b>8</b> |

## 1. Začínáme



### 1 Zapněte svůj tracker

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci Tractive GPS pro iOS nebo Android.



### 3 Aktivujte svůj tracker

Při nastavení trackeru postupujte podle pokynů v aplikaci.



#### 4 Připevněte tracker

V závislosti na šířce obojku zvolte metodu **A** nebo **B**.

## 2. Nabíjení trackeru



Nabíjejte tracker vložení kabelu USB-C do portu podle obrázku. Spodní LED dioda bude postupně svítit zleva doprava, jak se zařízení nabíjí.

Tracker je plně nabitý, když se rozsvítí celý pruh LED. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

### Poznámka

Zařízení je stále vodotěsné, pokud se ztratí ochranný kryt. Náhradní díl můžete k zařízení znovu připojit. Další informace naleznete na stránkách [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Poznejte své zařízení



- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 LED kontrolka stavu sítě | 4 Stav baterie            |
| 2 LED kontrolka stavu GPS  | 5 USB nabíjecí port       |
| 3 Tlačítko napájení        | 6 Gumová upevňovací spona |

#### Režimy sledování

Existují 2 různé režimy sledování: výchozí a živé sledování.

#### Výchozí sledování

Od okamžiku, kdy je vaše sledovací zařízení zapnuto, je v režimu „výchozího sledování“. To znamená, že odesílá aktualizace polohy každé 2–10 minut. Tímto způsobem šetří baterii.

#### Živé sledování

Stisknutím tlačítka **LIVE** na obrazovce mapy v aplikaci přejdete do režimu živého vysílání a získáte aktualizace polohy v reálném čase. Mělo by se spustit rychle, ale může trvat až 30 sekund. Režim živého sledování spotřebovává více baterie, proto se po 5 minutách vypne (v aplikaci však můžete tento časový limit prodloužit).

### **Virtuální ploty**

Nastavte si v aplikaci bezpečné zóny a zóny zákazu vstupu pro svého mazlíčka a nechte se upozornit, když některou z nich opustí nebo do ní vstoupí.

### **Sledování wellness a zdravotní upozornění**

Jakmile je váš tracker spuštěn, používejte jej pravidelně po dobu několika týdnů, alespoň 12 hodin denně. Tímto způsobem získáte skóre wellness, abyste mohli kontrolovat pohodu svého psa, a aktivujete zdravotní upozornění v případě, že aktivita a spánek vašeho psa vykazují neobvyklé změny.

### **Životnost baterie**

Chcete-li prodloužit životnost baterie sledovacího zařízení, nastavte si doma úspornou zónu s Wi-Fi nebo Tractive Base Station. Dokud je v dosahu, váš tracker ví, že se jedná o „důvěryhodné území“, a šetří baterii při aktualizacích polohy.

**Další informace o našich funkcích najdete na webových stránkách [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## **4. Řešení problémů**



### **LED kontrolky**

Krátce stiskněte tlačítko napájení. Pokud je sledovací zařízení zapnuté, kontrolky ukazují stav připojení a baterie.

|                      |                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stav</b>          | <b>zelená – zelená</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 2</b> |
| <b>Co to znamená</b> | Zelená vlevo ( <b>1</b> ) signalizuje dobrou síť. Zelená vpravo ( <b>2</b> ) signalizuje dobrou GPS. Sledovací zařízení zná svou GPS polohu a může ji odeslat do vašeho telefonu.       |            |
| <b>Co dělat</b>      | Vše funguje, jak má. Můžete začít sledovat.                                                                                                                                             |            |
| <b>Stav</b>          | <b>červená – zelená</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 2</b> |
| <b>Co to znamená</b> | Sledovací zařízení zná svou polohu GPS, ale nemůže se připojit k mobilním sítím a odeslat ji do vašeho telefonu.                                                                        |            |
| <b>Co dělat</b>      | Přesuňte zařízení do oblasti s dobrým připojením k mobilní síti.                                                                                                                        |            |
| <b>Stav</b>          | <b>zelená – červená</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 2</b> |
| <b>Co to znamená</b> | Sledovací zařízení je připojeno k mobilním sítím, ale nedokáže zjistit svou polohu GPS. Zařízení se může nacházet v interiéru nebo v oblasti s omezeným pokrytím GPS, například v lese. |            |
| <b>Co dělat</b>      | Pokud se nacházíte uvnitř, vyjděte ven, počkejte minutu a stisknutím tlačítka napájení znovu zkontrolujte stav GPS.                                                                     |            |
| <b>Stav</b>          | <b>červená – červená</b>                                                                                                                                                                | <b>1 2</b> |
| <b>Co to znamená</b> | Sledovací zařízení nezná svou polohu GPS a nemůže se připojit k mobilním sítím.                                                                                                         |            |
| <b>Co dělat</b>      | Pokud jste uvnitř, vyjděte ven, počkejte minutu a stisknutím tlačítka napájení znovu zkontrolujte stav GPS a síť.                                                                       |            |
| <b>Stav</b>          | <b>bílá – bílá</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 2</b> |
| <b>Co to znamená</b> | Sledovací zařízení se nachází v úsporné zóně vázané na vaši Wi-Fi nebo Tractive Base Station.                                                                                           |            |
| <b>Co dělat</b>      | Režim živého sledování bude opět dostupný, jakmile se zařízení přesune z úsporné zóny.                                                                                                  |            |
| <b>Stav</b>          | <b>modrá – modrá</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 2</b> |
| <b>Co to znamená</b> | V portu USB-C vašeho zařízení je voda a zařízení nelze nabíjet.                                                                                                                         |            |
| <b>Co dělat</b>      | Otevřete nabíjecí port a nechte jej vyschnout.                                                                                                                                          |            |

| Stav                 | bílé spodní světlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Co to znamená</b> | Spodní světelný proužek zobrazuje úroveň nabití baterie vašeho trackeru.<br><br>25% <br>50% <br>75% <br>100%  |   |
| <b>Co dělat</b>      | Před delší procházkou zkontrolujte stav baterie klepnutím na tlačítko napájení. Pokud je stav baterie nízký, dobijte ji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

### Žádné GPS nebo síťové připojení?

Pokud červené kontrolky nahoře (1 + 2) přetrvávají, zkuste restartovat aplikaci a znovu nastavit tracker:

1. Podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu 10 sekund.
2. Uvolněte tlačítko napájení. Kontrolka LED se na 2 sekundy rozsvítí a uslyšíte vysoký tón, což znamená, že váš tracker byl úspěšně resetován.
3. Po resetování poskytněte trackeru přibližně 10 minut na připojení k místním mobilním sítím a určení přesné polohy GPS.
4. Vyzkoušejte krátkou zkušební procházku venku s trackerem v ruce a aktivovaným živým sledováním.

### Potřebujete další pomoc?

Pokud se i nadále potýkáte s obtížemi, navštivte naše centrum nápovědy na adrese [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### Jsou spony příliš malé pro vaše obojky nebo postroje?

Kupte si náhradní příslušenství, jako jsou větší upínací spony, v našem obchodě na adrese [tractive.com](https://tractive.com).

## 5. Výrobce

Navrženo společností Tractive v Rakousku. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Model: TG6A.

Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Obrázky použité v manuálu jsou pouze ilustrační a nemusí se přesně shodovat s výrobkem.

Dovozce  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Tractive

## DOG 6

GPS tracker pre psov · sledovanie polohy · monitorovanie aktivity

---



### Používateľská príručka

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho.

## Obsah

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Začíname</b>                   | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Nabíjanie trackera</b>         | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Spoznejte svoje zariadenie</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Riešenie problémov</b>         | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Výrobca</b>                    | <b>8</b> |

## 1. Začíname



### 1 Zapnite svoj tracker

Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Stiahnite si aplikáciu

Stiahnite si aplikáciu Tractive GPS pre iOS alebo Android.



### 3 Aktivujte svoj tracker

Pri nastavení trackera postupujte podľa pokynov v aplikácii.



**4 Pripevnite tracker**

V závislosti od šírky obojka zvolte metódu **A** alebo **B**.

## 2. Nabíjanie trackera



Nabíjajte tracker vloženíím kábla USB-C do portu podľa obrázka. Spodná LED dióda bude postupne svietiť zľava doprava, ako sa zariadenie nabíja.

Tracker je plne nabitý, keď sa rozsvieti celý pruh LED. Plné nabitie trvá približne 2 hodiny.

### Poznámka

Zariadenie je stále vodotesné, ak sa stratí ochranný kryt. Náhradný diel môžete k zariadeniu znovu pripojiť. Ďalšie informácie nájdete na stránkach [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Spoznajte svoje zariadenie



- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 LED kontrolka stavu siete | 4 Stav batérie             |
| 2 LED kontrolka stavu GPS   | 5 USB nabíjací port        |
| 3 Tlačidlo napájania        | 6 Gumová upevňovacia spona |

#### Režimy sledovania

Existujú 2 rôzne režimy sledovania: predvolené a živé sledovanie.

##### Predvolené sledovanie

Od okamihu, keď je vaše sledovacie zariadenie zapnuté, je v režime „predvoleného sledovania“. To znamená, že odosiela aktualizácie polohy každé 2–10 minút. Týmto spôsobom šetrí batériu.

##### Živé sledovanie

Stlačením tlačidla LIVE na obrazovke mapy v aplikácii prejdete do režimu živého vysielania a získate aktualizácie polohy v reálnom čase. Malo by sa spustiť rýchlo, ale môže trvať až 30 sekúnd. Režim živého sledovania spotrebuje viac batérie, preto sa po 5 minútach vypne (v aplikácii však môžete tento časový limit predĺžiť).

### Virtuálne ploty

Nastavte si v aplikácii bezpečné zóny a zóny zákazu vstupu pre svojho maznáčika a nechajte sa upozorniť, keď niektorú z nich opustí alebo do nej vstúpi.

### Sledovanie wellness a zdravotné upozornenia

Akonáhle je váš tracker spustený, používajte ho pravidelne po dobu niekoľkých týždňov, aspoň 12 hodín denne. Týmto spôsobom získate skóre wellness, aby ste mohli kontrolovať pohodu svojho psa, a aktivujete zdravotné upozornenia v prípade, že aktivita a spánok vášho psa vykazujú neobvyklé zmeny.

### Životnosť batérie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie sledovacieho zariadenia, nastavte si doma úspornú zónu s Wi-Fi alebo Tractive Base Station. Kým je v dosahu, váš tracker vie, že ide o „dôveryhodné územie“, a šetrí batériu pri aktualizáciách polohy.

**Ďalšie informácie o našich funkciách nájdete na webových stránkach [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## 4. Riešenie problémov



### LED kontrolky

Krátko stlačte tlačidlo napájania. Ak je sledovacie zariadenie zapnuté, kontrolky ukazujú stav pripojenia a batérie.

|                      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stav</b>          | <b>zelená – zelená</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 2</b> |
| <b>Čo to znamená</b> | Zelená vľavo ( <b>1</b> ) signalizuje dobrú sieť. Zelená vpravo ( <b>2</b> ) signalizuje dobrú GPS. Sledovacie zariadenie pozná svoju GPS polohu a môže ju odoslať do vášho telefónu.             |            |
| <b>Čo robiť</b>      | Všetko funguje, ako má. Môžete začať sledovať.                                                                                                                                                    |            |
| <b>Stav</b>          | <b>červená – zelená</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 2</b> |
| <b>Čo to znamená</b> | Sledovacie zariadenie pozná svoju polohu GPS, ale nemôže sa pripojiť k mobilným sieťam a odoslať ju do vášho telefónu.                                                                            |            |
| <b>Čo robiť</b>      | Presuňte zariadenie do oblasti s dobrým pripojením k mobilnej sieti.                                                                                                                              |            |
| <b>Stav</b>          | <b>zelená – červená</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 2</b> |
| <b>Čo to znamená</b> | Sledovacie zariadenie je pripojené k mobilným sieťam, ale nedokáže zistiť svoju polohu GPS. Zariadenie sa môže nachádzať v interiéri alebo v oblasti s obmedzeným pokrytím GPS, napríklad v lese. |            |
| <b>Čo robiť</b>      | Ak sa nachádzate vnútri, vyjdite von, počkajte minútu a stlačením tlačidla napájania znovu skontrolujte stav GPS.                                                                                 |            |
| <b>Stav</b>          | <b>červená – červená</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 2</b> |
| <b>Čo to znamená</b> | Sledovacie zariadenie nepozná svoju polohu GPS a nemôže sa pripojiť k mobilným sieťam.                                                                                                            |            |
| <b>Čo robiť</b>      | Ak ste vnútri, vyjdite von, počkajte minútu a stlačením tlačidla napájania znovu skontrolujte stav GPS a siete.                                                                                   |            |
| <b>Stav</b>          | <b>biela – biela</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 2</b> |
| <b>Čo to znamená</b> | Sledovacie zariadenie sa nachádza v úspornej zóne viazanej na vašu Wi-Fi alebo Tractive Base Station.                                                                                             |            |
| <b>Čo robiť</b>      | Režim živého sledovania bude opäť dostupný, akonáhle sa zariadenie presunie z úspornej zóny.                                                                                                      |            |
| <b>Stav</b>          | <b>modrá – modrá</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 2</b> |
| <b>Čo to znamená</b> | V porte USB-C vášho zariadenia je voda a zariadenie nie je možné nabíjať.                                                                                                                         |            |
| <b>Čo robiť</b>      | Otvorte nabíjací port a nechajte ho vyschnúť.                                                                                                                                                     |            |

| Stav                 | biele spodné svetlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Čo to znamená</b> | Spodný svetelný prúžok zobrazuje úroveň nabitia batérie vášho trackera.<br><br>25% <br>50% <br>75% <br>100%  |   |
| <b>Čo robiť</b>      | Pred dlhšou prechádzkou skontrolujte stav batérie kliknutím na tlačidlo napájania. Ak je stav batérie nízky, dobite ju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |

### Žiadne GPS alebo sieťové pripojenie?

Ak červené kontrolky hore (1 + 2) pretrvávajú, skúste reštartovať aplikáciu a znovu nastaviť tracker:

1. Podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 10 sekúnd.
2. Uvoľnite tlačidlo napájania. Kontrolka LED sa na 2 sekundy rozsvieti a budete počuť vysoký tón, čo znamená, že váš tracker bol úspešne resetovaný.
3. Po resetovaní poskytnite trackeru približne 10 minút na pripojenie k miestnym mobilným sieťam a určenie presnej polohy GPS.
4. Vyskúšajte krátku skúšobnú prechádzku vonku s trackerom v ruke a aktivovaným živým sledovaním.

### Potrebuje ďalšiu pomoc?

Ak sa aj naďalej stretávate s ťažkosťami, navštívte naše centrum pomoci na adrese [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### Sú spony príliš malé pre vaše obojky alebo postroje?

Kúpte si náhradné príslušenstvo, ako sú väčšie upínacie spony, v našom obchode na adrese [tractive.com](https://www.tractive.com).

## 5. Výrobca

Navrhnuté spoločnosťou Tractive v Rakúsku. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Model: TG6A.

Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. Obrázky použité v manuáli sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovať s výrobkom.

Dovozca  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.sk](http://www.sunnysoft.sk)

# Tractive

## DOG 6

GPS nyomkövető kutyáknak · helymeghatározás · aktivitásfigyelés

---



### Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg.

## Tartalom

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1. Kezdő lépések</b>            | <b>3</b> |
| <b>2. A nyomkövető töltése</b>     | <b>4</b> |
| <b>3. Ismerje meg a készülékét</b> | <b>5</b> |
| <b>4. Problémamegoldás</b>         | <b>6</b> |
| <b>5. Gyártó</b>                   | <b>8</b> |

## 1. Kezdő lépések



### 1 Kapcsolja be a nyomkövetőt

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Töltse le az alkalmazást

Töltse le a Tractive GPS alkalmazást iOS vagy Android rendszerre.



### 3 Aktiválja a nyomkövetőt

A nyomkövető beállításakor kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.



**4 Rögzítse a nyomkövetőt**

A nyakörv szélességétől függően válassza az **A** vagy **B** módszert.

## 2. A nyomkövető töltése



A nyomkövetőt úgy töltsen, hogy az USB-C kábelt az ábra szerint csatlakoztatja a portba. Az alsó LED fokozatosan balról jobbra világít, ahogy a készülék töltődik.

A nyomkövető akkor van teljesen feltöltve, ha a teljes LED-sáv világít. A teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

### Megjegyzés

A készülék akkor is vízálló marad, ha a védőfedél elvész. A pótalkatrészt ismét a készülékhez csatlakoztathatja. További információkat a [help.tractive.com](https://help.tractive.com) oldalon talál.

### 3. Ismerje meg a készülékét



- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1 Hálózati állapot LED | 4 Akkumulátor állapota |
| 2 GPS állapot LED      | 5 USB töltőport        |
| 3 Bekapcsológomb       | 6 Gumi rögzítőcsat     |

#### Nyomkövetési módok

2 különböző nyomkövetési mód létezik: alapértelmezett és élő nyomkövetés.

##### Alapértelmezett nyomkövetés

Attól a pillanattól kezdve, hogy a nyomkövető be van kapcsolva, „alapértelmezett nyomkövetés” módban van. Ez azt jelenti, hogy 2–10 percenként küld helyzetfrissítéseket. Így kíméli az akkumulátort.

##### Élő nyomkövetés

Az alkalmazás térképképernyőjén a **LIVE** gomb megnyomásával élő üzemmódba lép, és valós időben kap helyzetfrissítéseket. Gyorsan el kell indulnia, de akár 30 másodpercig is eltarthat. Az élő nyomkövetés módja több akkumulátort fogyaszt, ezért 5 perc után kikapcsol (az alkalmazásban azonban meghosszabbíthatja ezt az időkorlátot).

### **Virtuális kerítések**

Állítson be az alkalmazásban biztonságos zónákat és tiltott zónákat kedvence számára, és kapjon értesítést, ha valamelyiket elhagyja vagy belép oda.

### **Wellness-követés és egészségügyi figyelmeztetések**

Amint a nyomkövető működik, használja rendszeresen néhány héten át, legalább napi 12 órán keresztül. Így wellness-pontszámot kap, amellyel ellenőrizheti kutyája közérzetét, és aktiválja az egészségügyi figyelmeztetéseket arra az esetre, ha kutyája aktivitása és alvása szokatlan változásokat mutatna.

### **Akkumulátor élettartama**

A nyomkövető akkumulátorának élettartama meghosszabbításához állítson be otthon energiatakarékos zónát Wi-Fi hálózattal vagy Tractive Base Station eszközzel. Amíg hatótávolságon belül van, a nyomkövető tudja, hogy „megbízható területről” van szó, és kíméli az akkumulátort a helyzetfrissítéseknél.

**A funkcióinkról további információkat a [help.tractive.com](https://help.tractive.com) weboldalon talál.**

## **4. Problémamegoldás**



### **LED jelzőfények**

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot. Ha a nyomkövető be van kapcsolva, a jelzőfények a kapcsolat és az akkumulátor állapotát mutatják.

|                    |                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Állapot</b>     | <b>zöld – zöld</b>                                                                                                                                                             | <b>1 2</b> |
| <b>Mit jelent</b>  | A bal oldali zöld (1) jó hálózatot jelez. A jobb oldali zöld (2) jó GPS-t jelez. A nyomkövető ismeri a GPS-helyzetét, és el tudja küldeni a telefonjára.                       |            |
| <b>Mi a teendő</b> | Minden úgy működik, ahogy kell. Elkezdheti a nyomkövetést.                                                                                                                     |            |
| <b>Állapot</b>     | <b>piros – zöld</b>                                                                                                                                                            | <b>1 2</b> |
| <b>Mit jelent</b>  | A nyomkövető ismeri a GPS-helyzetét, de nem tud csatlakozni a mobilhálózatokhoz és elküldeni azt a telefonjára.                                                                |            |
| <b>Mi a teendő</b> | Vigye a készüléket olyan helyre, ahol jó a mobilhálózati kapcsolat.                                                                                                            |            |
| <b>Állapot</b>     | <b>zöld – piros</b>                                                                                                                                                            | <b>1 2</b> |
| <b>Mit jelent</b>  | A nyomkövető csatlakozik a mobilhálózatokhoz, de nem tudja meghatározni a GPS-helyzetét. A készülék beltérben vagy korlátozott GPS-lefedettségű helyen lehet, például erdőben. |            |
| <b>Mi a teendő</b> | Ha beltérben tartózkodik, menjen ki, várjon egy percet, és a bekapcsológomb megnyomásával ellenőrizze újra a GPS állapotát.                                                    |            |
| <b>Állapot</b>     | <b>piros – piros</b>                                                                                                                                                           | <b>1 2</b> |
| <b>Mit jelent</b>  | A nyomkövető nem ismeri a GPS-helyzetét, és nem tud csatlakozni a mobilhálózatokhoz.                                                                                           |            |
| <b>Mi a teendő</b> | Ha beltérben tartózkodik, menjen ki, várjon egy percet, és a bekapcsológomb megnyomásával ellenőrizze újra a GPS és a hálózat állapotát.                                       |            |
| <b>Állapot</b>     | <b>fehér – fehér</b>                                                                                                                                                           | <b>1 2</b> |
| <b>Mit jelent</b>  | A nyomkövető a Wi-Fi hálózathoz vagy Tractive Base Station eszközéhez kötött energiatakarékos zónában van.                                                                     |            |
| <b>Mi a teendő</b> | Az élő nyomkövetés módja ismét elérhető lesz, amint a készülék elhagyja az energiatakarékos zónát.                                                                             |            |
| <b>Állapot</b>     | <b>kék – kék</b>                                                                                                                                                               | <b>1 2</b> |
| <b>Mit jelent</b>  | A készülék USB-C portjában víz van, és a készüléket nem lehet tölteni.                                                                                                         |            |
| <b>Mi a teendő</b> | Nyissa ki a töltőportot, és hagyja megszáradni.                                                                                                                                |            |

| Állapot            | fehér alsó fény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Mit jelent</b>  | <p>Az alsó fénysáv a nyomkövető akkumulátorának töltöttségi szintjét mutatja.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p> |   |
| <b>Mi a teendő</b> | Hosszabb séta előtt ellenőrizze az akkumulátor állapotát a bekapcsológomb megérintésével. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltsse fel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

### Nincs GPS vagy hálózati kapcsolat?

Ha a felül lévő piros jelzőfények (1 + 2) megmaradnak, próbálja meg újraindítani az alkalmazást, és állítsa be újra a nyomkövetőt:

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig.
2. Engedje el a bekapcsológombot. A LED 2 másodpercre felgyullad, és magas hangot hall, ami azt jelenti, hogy a nyomkövető sikeresen visszaállt.
3. A visszaállítás után adjon a nyomkövetőnek körülbelül 10 percet, hogy csatlakozzon a helyi mobilhálózatokhoz és meghatározza a pontos GPS-helyzetet.
4. Próbáljon ki egy rövid tesztet a szabadban, kezében a nyomkövetővel és bekapcsolt élő nyomkövetéssel.

### További segítségre van szüksége?

Ha továbbra is nehézségekbe ütközik, keresse fel súgóközpontunkat a [help.tractive.com](https://help.tractive.com) címen.

### Túl kicsik a csatok a nyakörvéhez vagy hámjához?

Vásároljon pótalkatrészeket, például nagyobb rögzítőcsatokat a [tractive.com](https://www.tractive.com) címen található boltunkban.

## 5. Gyártó

Tervezte a Tractive Ausztriában. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Modell: TG6A.

Minden más márka és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. A kézikönyvben használt képek csak illusztrációk, és nem feltétlenül egyeznek meg pontosan a termékkel.

Importőr  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.hu](http://www.sunnysoft.hu)

# Tractive

## DOG 6

Localizator GPS pentru câini · urmărirea poziției · monitorizarea activității

---



### Manual de utilizare

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l.

## Cuprins

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Primii pași</b>             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Încărcarea trackerului</b>  | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Cunoașteți dispozitivul</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Rezolvarea problemelor</b>  | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Producător</b>              | <b>8</b> |

## 1. Primii pași



### 1 Porniți trackerul

Pentru pornire apăsați și țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Descărcați aplicația

Descărcați aplicația Tractive GPS pentru iOS sau Android.



### 3 Activați trackerul

La configurarea trackerului urmați instrucțiunile din aplicație.



#### 4 Fixați trackerul

În funcție de lățimea zgărzii alegeți metoda **A** sau **B**.

## 2. Încărcarea trackerului



Încărcați trackerul introducând cablul USB-C în port conform figurii. LED-ul inferior se va aprinde treptat de la stânga la dreapta, pe măsură ce dispozitivul se încarcă.

Trackerul este complet încărcat când se aprinde întreaga bandă LED. Încărcarea completă durează aproximativ 2 ore.

#### Notă

Dispozitivul rămâne etanș chiar dacă se pierde capacul de protecție. Puteți atașa din nou o piesă de schimb la dispozitiv. Mai multe informații găsiți pe [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Cunoașteți dispozitivul



- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 LED pentru starea rețelei | 4 Starea bateriei             |
| 2 LED pentru starea GPS     | 5 Port de încărcare USB       |
| 3 Buton de pornire          | 6 Clemă de fixare din cauciuc |

#### Moduri de urmărire

Există 2 moduri diferite de urmărire: implicit și urmărire în direct.

##### Urmărire implicită

Din momentul în care trackerul este pornit, se află în modul „urmărire implicită”. Aceasta înseamnă că trimite actualizări de poziție la fiecare 2-10 minute. În acest fel economisește bateria.

##### Urmărire în direct

Apăsând butonul **LIVE** de pe ecranul hărții din aplicație treceți în modul de transmisie în direct și obțineți actualizări de poziție în timp real. Ar trebui să pornească rapid, dar poate dura până la 30 de secunde. Modul de urmărire în direct consumă mai multă baterie, de aceea se oprește după 5 minute (în aplicație puteți însă prelungi această limită de timp).

### **Garduri virtuale**

Setați în aplicație zone sigure și zone interzise pentru animalul dumneavoastră și primiți notificări când părăsește una dintre ele sau intră în ea.

### **Urmărirea wellness și alertele de sănătate**

De îndată ce trackerul funcționează, folosiți-l regulat timp de mai multe săptămâni, cel puțin 12 ore pe zi. În acest fel veți obține un scor wellness, ca să puteți verifica starea de bine a câinelui, și veți activa alertele de sănătate în cazul în care activitatea și somnul câinelui prezintă schimbări neobișnuite.

### **Durata de viață a bateriei**

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei trackerului, setați acasă o zonă de economisire a energiei cu Wi-Fi sau Tractive Base Station. Cât timp se află în raza de acțiune, trackerul știe că este vorba de un „teritoriu de încredere” și economisește bateria la actualizările de poziție.

**Mai multe informații despre funcțiile noastre găsiți pe site-ul [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## **4. Rezolvarea problemelor**



### **Indicatoare LED**

Apăsați scurt butonul de pornire. Dacă trackerul este pornit, indicatoarele arată starea conexiunii și a bateriei.

|                         |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stare</b>            | <b>verde – verde</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 2</b> |
| <b>Ce înseamnă</b>      | Verdele din stânga (1) semnalizează o rețea bună.<br>Verdele din dreapta (2) semnalizează un GPS bun.<br>Trackerul își cunoaște poziția GPS și o poate trimite pe telefonul dumneavoastră.        |            |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Totul funcționează cum trebuie. Puteți începe urmărirea.                                                                                                                                          |            |
| <b>Stare</b>            | <b>roșu – verde</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 2</b> |
| <b>Ce înseamnă</b>      | Trackerul își cunoaște poziția GPS, dar nu se poate conecta la rețelele mobile pentru a o trimite pe telefonul dumneavoastră.                                                                     |            |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Mutați dispozitivul într-o zonă cu o bună conexiune la rețeaua mobilă.                                                                                                                            |            |
| <b>Stare</b>            | <b>verde – roșu</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 2</b> |
| <b>Ce înseamnă</b>      | Trackerul este conectat la rețelele mobile, dar nu reușește să își determine poziția GPS. Dispozitivul se poate afla în interior sau într-o zonă cu acoperire GPS limitată, de exemplu în pădure. |            |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Dacă vă aflați în interior, ieșiți afară, așteptați un minut și apăsați butonul de pornire pentru a verifica din nou starea GPS.                                                                  |            |
| <b>Stare</b>            | <b>roșu – roșu</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 2</b> |
| <b>Ce înseamnă</b>      | Trackerul nu își cunoaște poziția GPS și nu se poate conecta la rețelele mobile.                                                                                                                  |            |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Dacă sunteți în interior, ieșiți afară, așteptați un minut și apăsați butonul de pornire pentru a verifica din nou starea GPS și a rețelei.                                                       |            |
| <b>Stare</b>            | <b>alb – alb</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 2</b> |
| <b>Ce înseamnă</b>      | Trackerul se află într-o zonă de economisire a energiei legată de rețeaua dumneavoastră Wi-Fi sau de Tractive Base Station.                                                                       |            |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Modul de urmărire în direct va fi din nou disponibil de îndată ce dispozitivul iese din zona de economisire a energiei.                                                                           |            |
| <b>Stare</b>            | <b>albastru – albastru</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 2</b> |
| <b>Ce înseamnă</b>      | În portul USB-C al dispozitivului este apă și dispozitivul nu poate fi încărcat.                                                                                                                  |            |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Deschideți portul de încărcare și lăsați-l să se usuce.                                                                                                                                           |            |

| Stare                   | lumină albă inferioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Ce înseamnă</b>      | Banda luminoasă inferioară arată nivelul de încărcare a bateriei trackerului.<br><div> <div>25%</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> </div> <div> <div>50%</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> </div> <div> <div>75%</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> </div> <div> <div>100%</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> </div> |   |
| <b>Ce trebuie făcut</b> | Înainte de o plimbare mai lungă verificați starea bateriei apăsând butonul de pornire. Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcați-o.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

### Fără conexiune GPS sau la rețea?

Dacă indicatoarele roșii de sus (1 + 2) persistă, încercați să reporniți aplicația și să configurați din nou trackerul:

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 10 secunde.
2. Eliberați butonul de pornire. LED-ul se va aprinde timp de 2 secunde și veți auzi un sunet înalt, ceea ce înseamnă că trackerul a fost resetat cu succes.
3. După resetare acordați trackerului aproximativ 10 minute pentru a se conecta la rețelele mobile locale și a determina poziția GPS exactă.
4. Încercați o scurtă plimbare de probă afară, cu trackerul în mână și cu urmărirea în direct activată.

### Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Dacă întâmpinați în continuare dificultăți, vizitați centrul nostru de asistență la adresa [help.tractive.com](http://help.tractive.com).

### Clemele sunt prea mici pentru zgărzile sau hamurile dumneavoastră?

Cumpărați accesorii de schimb, cum ar fi cleme de fixare mai mari, din magazinul nostru de la adresa [tractive.com](http://tractive.com).

## 5. Producător

Proiectat de Tractive în Austria. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Model: TG6A.

*Toate celelalte mărci și denumiri de produse sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi. Imaginile utilizate în manual sunt doar ilustrative și pot să nu corespundă exact produsului.*

Importator  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.ro](http://www.sunnysoft.ro)

# Tractive

## DOG 6

GPS-Tracker für Hunde · Standortverfolgung · Aktivitätsüberwachung

---



### Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

## Inhalt

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Erste Schritte</b>              | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Laden des Trackers</b>          | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Lernen Sie Ihr Gerät kennen</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Problemlösung</b>               | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Hersteller</b>                  | <b>8</b> |

## 1. Erste Schritte



### 1 Schalten Sie Ihren Tracker ein

Halten Sie zum Einschalten die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Laden Sie die App herunter

Laden Sie die App Tractive GPS für iOS oder Android herunter.



### 3 Aktivieren Sie Ihren Tracker

Folgen Sie bei der Einrichtung des Trackers den Anweisungen in der App.



- 4 Befestigen Sie den Tracker**  
Wählen Sie je nach Breite des Halsbands die Methode **A** oder **B**.

## 2. Laden des Trackers



Laden Sie den Tracker, indem Sie das USB-C-Kabel wie abgebildet in den Anschluss stecken. Die untere LED leuchtet beim Laden nach und nach von links nach rechts auf.

Der Tracker ist vollständig geladen, wenn der gesamte LED-Streifen leuchtet. Eine vollständige Ladung dauert etwa 2 Stunden.

### Hinweis

Das Gerät bleibt wasserdicht, auch wenn die Schutzabdeckung verloren geht. Sie können ein Ersatzteil wieder am Gerät anbringen. Weitere Informationen finden Sie unter [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Lernen Sie Ihr Gerät kennen



- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1 LED für den Netzstatus | 4 Batteriestatus             |
| 2 LED für den GPS-Status | 5 USB-Ladeanschluss          |
| 3 Ein-/Aus-Taste         | 6 Befestigungsclip aus Gummi |

#### Tracking-Modi

Es gibt 2 verschiedene Tracking-Modi: Standard-Tracking und Live-Tracking.

##### Standard-Tracking

Ab dem Moment, in dem Ihr Tracker eingeschaltet ist, befindet er sich im Modus „Standard-Tracking“. Das bedeutet, dass er alle 2-10 Minuten Standortaktualisierungen sendet. Auf diese Weise schont er die Batterie.

##### Live-Tracking

Durch Drücken der Taste LIVE auf dem Kartenbildschirm in der App wechseln Sie in den Live-Modus und erhalten Standortaktualisierungen in Echtzeit. Er sollte schnell starten, kann aber bis zu 30 Sekunden dauern. Der Live-Tracking-Modus verbraucht mehr Batterie, daher schaltet er sich nach 5 Minuten ab (in der App können Sie dieses Zeitlimit jedoch verlängern).

### **Virtuelle Zäune**

Richten Sie in der App sichere Zonen und Sperrzonen für Ihr Haustier ein und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn es eine davon verlässt oder betritt.

### **Wellness-Tracking und Gesundheitshinweise**

Sobald Ihr Tracker läuft, verwenden Sie ihn über mehrere Wochen regelmäßig, mindestens 12 Stunden täglich. Auf diese Weise erhalten Sie einen Wellness-Score, mit dem Sie das Wohlbefinden Ihres Hundes überwachen können, und aktivieren Gesundheitshinweise für den Fall, dass Aktivität und Schlaf Ihres Hundes ungewöhnliche Veränderungen zeigen.

### **Batterielaufzeit**

Um die Batterielaufzeit des Trackers zu verlängern, richten Sie zu Hause eine Energiesparzone mit WLAN oder einer Tractive Base Station ein. Solange er in Reichweite ist, weiß Ihr Tracker, dass es sich um „vertrautes Gebiet“ handelt, und spart Batterie bei den Standortaktualisierungen.

**Weitere Informationen zu unseren Funktionen finden Sie auf der Website [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## **4. Problemlösung**



### **LED-Anzeigen**

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste. Wenn der Tracker eingeschaltet ist, zeigen die Anzeigen den Verbindungs- und Batteriestatus an.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Status</b>          | <b>grün – grün</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 2</b> |
| <b>Was es bedeutet</b> | Grün links ( <b>1</b> ) signalisiert ein gutes Netz. Grün rechts ( <b>2</b> ) signalisiert gutes GPS. Der Tracker kennt seine GPS-Position und kann sie an Ihr Telefon senden.                                                    |            |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Alles funktioniert, wie es soll. Sie können mit dem Tracking beginnen.                                                                                                                                                            |            |
| <b>Status</b>          | <b>rot – grün</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 2</b> |
| <b>Was es bedeutet</b> | Der Tracker kennt seine GPS-Position, kann sich aber nicht mit Mobilfunknetzen verbinden und sie an Ihr Telefon senden.                                                                                                           |            |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Bringen Sie das Gerät in einen Bereich mit guter Mobilfunkverbindung.                                                                                                                                                             |            |
| <b>Status</b>          | <b>grün – rot</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 2</b> |
| <b>Was es bedeutet</b> | Der Tracker ist mit Mobilfunknetzen verbunden, kann aber seine GPS-Position nicht bestimmen. Das Gerät befindet sich möglicherweise in Innenräumen oder in einem Bereich mit eingeschränkter GPS-Abdeckung, zum Beispiel im Wald. |            |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Wenn Sie sich in Innenräumen befinden, gehen Sie nach draußen, warten Sie eine Minute und prüfen Sie den GPS-Status durch Drücken der Ein-/Aus-Taste erneut.                                                                      |            |
| <b>Status</b>          | <b>rot – rot</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 2</b> |
| <b>Was es bedeutet</b> | Der Tracker kennt seine GPS-Position nicht und kann sich nicht mit Mobilfunknetzen verbinden.                                                                                                                                     |            |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Wenn Sie sich in Innenräumen befinden, gehen Sie nach draußen, warten Sie eine Minute und prüfen Sie den GPS- und Netzstatus durch Drücken der Ein-/Aus-Taste erneut.                                                             |            |
| <b>Status</b>          | <b>weiß – weiß</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 2</b> |
| <b>Was es bedeutet</b> | Der Tracker befindet sich in einer Energiesparzone, die an Ihr WLAN oder Ihre Tractive Base Station gebunden ist.                                                                                                                 |            |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Der Live-Tracking-Modus ist wieder verfügbar, sobald sich das Gerät aus der Energiesparzone bewegt.                                                                                                                               |            |
| <b>Status</b>          | <b>blau – blau</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 2</b> |
| <b>Was es bedeutet</b> | Im USB-C-Anschluss Ihres Geräts befindet sich Wasser und das Gerät kann nicht geladen werden.                                                                                                                                     |            |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Öffnen Sie den Ladeanschluss und lassen Sie ihn trocknen.                                                                                                                                                                         |            |

| Status                 | weißes unteres Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Was es bedeutet</b> | Der untere Lichtstreifen zeigt den Batteriestand Ihres Trackers an.<br><div> 25%     </div> <div> 50%     </div> <div> 75%     </div> <div> 100%     </div> |   |
| <b>Was zu tun ist</b>  | Prüfen Sie vor einem längeren Spaziergang den Batteriestatus, indem Sie auf die Ein-/Aus-Taste tippen. Wenn der Batteriestand niedrig ist, laden Sie ihn auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

### Keine GPS- oder Netzverbindung?

Wenn die roten Anzeigen oben (1 + 2) bestehen bleiben, versuchen Sie, die App neu zu starten und den Tracker erneut einzurichten:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Lassen Sie die Ein-/Aus-Taste los. Die LED leuchtet 2 Sekunden lang auf und Sie hören einen hohen Ton, was bedeutet, dass Ihr Tracker erfolgreich zurückgesetzt wurde.
3. Geben Sie dem Tracker nach dem Zurücksetzen etwa 10 Minuten Zeit, um sich mit den lokalen Mobilfunknetzen zu verbinden und die genaue GPS-Position zu bestimmen.
4. Machen Sie einen kurzen Testspaziergang im Freien mit dem Tracker in der Hand und aktiviertem Live-Tracking.

### Brauchen Sie weitere Hilfe?

Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten haben, besuchen Sie unser Hilfezentrum unter [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### Sind die Clips für Ihre Halsbänder oder Geschirre zu klein?

Kaufen Sie Ersatzzubehör wie größere Befestigungsclips in unserem Shop unter [tractive.com](https://tractive.com).

## 5. Hersteller

Entworfen von Tractive in Österreich. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Modell: TG6A.

*Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration und können dem Produkt nicht genau entsprechen.*

Importeur  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Tractive

## DOG 6

GPS тракер за кучета · проследяване на местоположението · наблюдение на активността

---



### Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

## Съдържание

|   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Първи стъпки                | 3 |
| 2 | Зареждане на тракера        | 4 |
| 3 | Опознайте своето устройство | 5 |
| 4 | Решаване на проблеми        | 6 |
| 5 | Производител                | 9 |

## 1. Първи стъпки




### 1 Включете своя тракер

За включване натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Изтеглете приложението

Изтеглете приложението Tractive GPS за iOS или Android.



### 3 Активирайте своя тракер

При настройката на тракера следвайте указанията в приложението.



**4 Закрепете тракера**

В зависимост от ширината на нашийника изберете метод **A** или **B**.

## 2. Зареждане на тракера



Зареждайте тракера, като поставите кабела USB-C в порта според фигурата. Долният LED индикатор ще свети постепенно отляво надясно, докато устройството се зарежда.

Тракерът е напълно зареден, когато светне цялата LED лента. Пълното зареждане отнема приблизително 2 часа.

### Забележка

Устройството остава водоустойчиво, дори ако защитният капак се загуби. Резервната част можете отново да свържете към устройството. Допълнителна информация ще намерите на страницата [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Опознайте своето устройство



1 LED индикатор за състоянието на мрежата

2 LED индикатор за състоянието на GPS

3 Бутон за захранване

4 Състояние на батерията

5 USB порт за зареждане

6 Гумена закрепваща скоба

#### Режими на проследяване

Съществуват 2 различни режима на проследяване: стандартен и проследяване на живо.

#### Стандартно проследяване

От момента, в който вашият тракер е включен, той е в режим на „стандартно проследяване“. Това означава, че изпраща актуализации на местоположението на всеки 2–10 минути. По този начин пести батерия.

#### Проследяване на живо

С натискане на бутона **LIVE** на екрана с картата в приложението преминавате в режим на предаване на живо и получавате актуализации на местоположението в реално време. Трябва да се стартира бързо, но може да отнеме до 30 секунди. Режимът на проследяване на живо

консумира повече батерия, затова се изключва след 5 минути (в приложението обаче можете да удължите този времеви лимит).

#### **Виртуални огради**

Настройте в приложението безопасни зони и зони със забранен достъп за вашия любимец и получавайте известия, когато напусне някоя от тях или влезе в нея.

#### **Проследяване на благосъстоянието и здравни известия**

Щом вашият тракер работи, използвайте го редовно в продължение на няколко седмици, поне 12 часа дневно. По този начин ще получите оценка за благосъстоянието, за да можете да следите доброто състояние на своето куче, и ще активирате здравните известия за случай, че активността и сънят на кучето ви показват необичайни промени.

#### **Живот на батерията**

Ако искате да удължите живота на батерията на тракера, настройте у дома икономична зона с Wi-Fi или Tractive Base Station. Докато е в обхват, вашият тракер знае, че става дума за „доверена територия“, и пести батерия при актуализациите на местоположението.

**Допълнителна информация за нашите функции ще намерите на уебсайта [help.tractive.com](http://help.tractive.com).**

## **4. Решаване на проблеми**



## LED индикатори

Натиснете кратко бутона за захранване. Ако тракерът е включен, индикаторите показват състоянието на връзката и батерията.

|                           |                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Състояние</b>          | <b>зелен – зелен</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 2</b> |
| <b>Какво означава</b>     | Зеленият отляво (1) сигнализира добра мрежа. Зеленият отдясно (2) сигнализира добър GPS. Тракерът знае своето GPS местоположение и може да го изпрати на вашия телефон.                  |            |
| <b>Какво да направите</b> | Всичко работи както трябва. Можете да започнете да проследявате.                                                                                                                         |            |
| <b>Състояние</b>          | <b>червен – зелен</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 2</b> |
| <b>Какво означава</b>     | Тракерът знае своето GPS местоположение, но не може да се свърже с мобилните мрежи и да го изпрати на вашия телефон.                                                                     |            |
| <b>Какво да направите</b> | Преместете устройството в зона с добра връзка с мобилната мрежа.                                                                                                                         |            |
| <b>Състояние</b>          | <b>зелен – червен</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 2</b> |
| <b>Какво означава</b>     | Тракерът е свързан с мобилните мрежи, но не може да определи своето GPS местоположение. Устройството може да се намира на закрито или в зона с ограничено GPS покритие, например в гора. |            |
| <b>Какво да направите</b> | Ако се намирате на закрито, излезте навън, изчакайте минута и с натискане на бутона за захранване проверете отново състоянието на GPS.                                                   |            |
| <b>Състояние</b>          | <b>червен – червен</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 2</b> |
| <b>Какво означава</b>     | Тракерът не знае своето GPS местоположение и не може да се свърже с мобилните мрежи.                                                                                                     |            |
| <b>Какво да направите</b> | Ако сте на закрито, излезте навън, изчакайте минута и с натискане на бутона за захранване проверете отново състоянието на GPS и мрежата.                                                 |            |
| <b>Състояние</b>          | <b>бял – бял</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 2</b> |
| <b>Какво означава</b>     | Тракерът се намира в икономична зона, обвързана с вашата Wi-Fi мрежа или Tractive Base Station.                                                                                          |            |
| <b>Какво да направите</b> | Режимът на проследяване на живо ще бъде отново достъпен веднага щом устройството се придвижи извън икономичната зона.                                                                    |            |

**Състояние** **син – син** 1 2

**Какво означава** В порта USB-C на вашето устройство има вода и устройството не може да се зарежда.

**Какво да направите** Отворете порта за зареждане и го оставете да изсъхне.

**Състояние** **бяла долна светлина** 3

**Какво означава** Долната светлинна лента показва нивото на заряд на батерията на вашия тракер.

25% 

50% 

75% 

100% 

**Какво да направите** Преди по-дълга разходка проверете състоянието на батерията с докосване на бутона за захранване. Ако състоянието на батерията е ниско, заредете я.

**Няма GPS или мрежова връзка?**

Ако червените индикатори горе (1 + 2) продължават да светят, опитайте да рестартирате приложението и да настроите тракера отново:

1. Задръжте бутона за захранване натиснат за 10 секунди.
2. Освободете бутона за захранване. LED индикаторът ще светне за 2 секунди и ще чуete висок тон, което означава, че вашият тракер е бил успешно нулиран.
3. След нулирането дайте на тракера приблизително 10 минути за свързване с местните мобилни мрежи и определяне на точното GPS местоположение.
4. Опитайте кратка пробна разходка навън с тракера в ръка и активирано проследяване на живо.

**Нуждаете се от допълнителна помощ?**

Ако продължавате да срещате трудности, посетете нашия център за помощ на адрес [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

**Скобите твърде малки ли са за вашите нашийници или сбруи?**

Купете резервни аксесоари, като по-големи закрепващи скоби, в нашия магазин на адрес [tractive.com](https://tractive.com).

## 5. Производител

Проектирано от Tractive в Австрия. Tractive GmbH, Poststraße 4,  
4061 Pasching, Austria. Модел: TG6A.

*Всички други марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици. Изображенията, използвани в ръководството, са само илюстративни и може да не съответстват точно на продукта.*

Вносител  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.bg](http://www.sunnysoft.bg)

# Tractive

## DOG 6

Lokalizator GPS dla psów · śledzenie lokalizacji · monitorowanie aktywności

---



### Instrukcja obsługi

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją.

## Spis treści

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Zaczynamy</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Ładowanie trackera</b>      | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Poznaj swoje urządzenie</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Rozwiązywanie problemów</b> | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Producent</b>               | <b>8</b> |

## 1. Zaczynamy



### 1 Włącz swój tracker

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Tractive GPS na iOS lub Android.



### 3 Aktywuj swój tracker

Podczas konfiguracji trackera postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



#### 4 Przymocuj tracker

W zależności od szerokości obroży wybierz metodę **A** lub **B**.

## 2. Ładowanie trackera



Stan

Ładuj tracker, wkładając kabel USB-C do portu zgodnie z rysunkiem. Dolna dioda LED będzie stopniowo świecić od lewej do prawej w miarę ładowania urządzenia.

Tracker jest w pełni naładowany, gdy zaświeci się cały pasek LED. Pełne naładowanie trwa około 2 godzin.

### Uwaga

Urządzenie pozostaje wodoodporne, nawet jeśli zgubi się osłona ochronna. Część zamienną można ponownie przymocować do urządzenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Poznaj swoje urządzenie



- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1 Kontrolka LED stanu sieci | 4 Stan baterii           |
| 2 Kontrolka LED stanu GPS   | 5 Port ładowania USB     |
| 3 Przycisk zasilania        | 6 Gumowa kłamra mocująca |

#### Tryby śledzenia

Istnieją 2 różne tryby śledzenia: domyślny i śledzenie na żywo.

##### Śledzenie domyślne

Od momentu włączenia trackera znajduje się on w trybie „śledzenia domyślnego”. Oznacza to, że wysyła aktualizacje lokalizacji co 2–10 minut. W ten sposób oszczędza baterię.

##### Śledzenie na żywo

Naciśnięcie przycisku LIVE na ekranie mapy w aplikacji przenosi do trybu transmisji na żywo i pozwala uzyskać aktualizacje lokalizacji w czasie rzeczywistym. Powinno uruchomić się szybko, ale może to potrwać do 30 sekund. Tryb śledzenia na żywo zużywa więcej baterii, dlatego wyłącza się po 5 minutach (w aplikacji możesz jednak przedłużyć ten limit czasu).

### **Wirtualne ogrodzenia**

Ustaw w aplikacji strefy bezpieczne i strefy zakazu wstępu dla swojego pupila i otrzymuj powiadomienia, gdy którąś z nich opuści lub do niej wejdzie.

### **Śledzenie wellness i alerty zdrowotne**

Gdy tracker już działa, używaj go regularnie przez kilka tygodni, co najmniej 12 godzin dziennie. W ten sposób uzyskasz wynik wellness, dzięki któremu możesz kontrolować samopoczucie swojego psa, oraz aktywujesz alerty zdrowotne na wypadek, gdyby aktywność i sen psa wykazywały nietypowe zmiany.

### **Żywotność baterii**

Aby przedłużyć żywotność baterii trackera, ustaw w domu strefę oszczędzania energii z Wi-Fi lub Tractive Base Station. Dopóki jest w zasięgu, tracker wie, że jest to „teren zaufany”, i oszczędza baterię przy aktualizacjach lokalizacji.

**Więcej informacji o naszych funkcjach znajdziesz na stronie [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## **4. Rozwiązywanie problemów**



### **Kontrolki LED**

Naciśnij krótko przycisk zasilania. Jeśli tracker jest włączony, kontrolki pokazują stan połączenia i baterii.

|                      |                                                                                                                                                                                                         |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stan</b>          | <b>zielona – zielona</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 2</b> |
| <b>Co to oznacza</b> | Zielona po lewej ( <b>1</b> ) sygnalizuje dobrą sieć. Zielona po prawej ( <b>2</b> ) sygnalizuje dobry GPS. Tracker zna swoją pozycję GPS i może ją wysłać do Twojego telefonu.                         |            |
| <b>Co robić</b>      | Wszystko działa, jak powinno. Możesz zacząć śledzenie.                                                                                                                                                  |            |
| <b>Stan</b>          | <b>czerwona – zielona</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 2</b> |
| <b>Co to oznacza</b> | Tracker zna swoją pozycję GPS, ale nie może połączyć się z sieciami komórkowymi i wysłać jej do Twojego telefonu.                                                                                       |            |
| <b>Co robić</b>      | Przenieś urządzenie w miejsce z dobrym połączeniem z siecią komórkową.                                                                                                                                  |            |
| <b>Stan</b>          | <b>zielona – czerwona</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 2</b> |
| <b>Co to oznacza</b> | Tracker jest połączony z sieciami komórkowymi, ale nie może ustalić swojej pozycji GPS. Urządzenie może znajdować się wewnątrz budynku lub w miejscu z ograniczonym zasięgiem GPS, na przykład w lesie. |            |
| <b>Co robić</b>      | Jeśli jesteś wewnątrz, wyjdź na zewnątrz, poczekaj minutę i naciskając przycisk zasilania ponownie sprawdź stan GPS.                                                                                    |            |
| <b>Stan</b>          | <b>czerwona – czerwona</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 2</b> |
| <b>Co to oznacza</b> | Tracker nie zna swojej pozycji GPS i nie może połączyć się z sieciami komórkowymi.                                                                                                                      |            |
| <b>Co robić</b>      | Jeśli jesteś wewnątrz, wyjdź na zewnątrz, poczekaj minutę i naciskając przycisk zasilania ponownie sprawdź stan GPS i sieci.                                                                            |            |
| <b>Stan</b>          | <b>biała – biała</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 2</b> |
| <b>Co to oznacza</b> | Tracker znajduje się w strefie oszczędzania energii powiązanej z Twoją siecią Wi-Fi lub Tractive Base Station.                                                                                          |            |
| <b>Co robić</b>      | Tryb śledzenia na żywo będzie ponownie dostępny, gdy tylko urządzenie opuści strefę oszczędzania energii.                                                                                               |            |
| <b>Stan</b>          | <b>niebieska – niebieska</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 2</b> |
| <b>Co to oznacza</b> | W porcie USB-C urządzenia znajduje się woda i urządzenia nie można ładować.                                                                                                                             |            |
| <b>Co robić</b>      | Otwórz port ładowania i pozostaw go do wyschnięcia.                                                                                                                                                     |            |

| Stan                 | białe dolne światło <span style="float: right;">3</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Co to oznacza</b> | <p>Dolny pasek świetlny pokazuje poziom naładowania baterii trackera.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p> |
| <b>Co robić</b>      | Przed dłuższym spacerem sprawdź stan baterii, naciskając przycisk zasilania. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Brak połączenia GPS lub sieciowego?

Jeśli czerwone kontrolki u góry (1 + 2) utrzymują się, spróbuj zrestartować aplikację i ponownie skonfigurować tracker:

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund.
2. Zwolnij przycisk zasilania. Kontrolka LED zaświeci się na 2 sekundy i usłyszysz wysoki dźwięk, co oznacza, że tracker został pomyślnie zresetowany.
3. Po zresetowaniu daj trackerowi około 10 minut na połączenie się z lokalnymi sieciami komórkowymi i ustalenie dokładnej pozycji GPS.
4. Wypróbuj krótki spacer testowy na zewnątrz z trackerem w ręce i aktywowanym śledzeniem na żywo.

### Potrzebujesz dalszej pomocy?

Jeśli nadal masz trudności, odwiedź nasze centrum pomocy pod adresem [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### Czy klamry są zbyt małe do Twoich obroży lub szelek?

Kup akcesoria zamienne, takie jak większe klamry mocujące, w naszym sklepie pod adresem [tractive.com](https://tractive.com).

## 5. Producent

Zaprojektowane przez Tractive w Austrii. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Model: TG6A.

*Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zdjęcia wykorzystane w tej instrukcji są jedynie ilustracją i mogą nie odwzorowywać dokładnie produktu.*

Importer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.pl](http://www.sunnysoft.pl)

# Tractive

## DOG 6

Sledilnik GPS za pse · sledenje lokaciji · spremljanje aktivnosti

---



### Navodila za uporabo

Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite.

## Kazalo

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Začetek</b>                 | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Polnjenje sledilnika</b>    | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Spoznajte svojo napravo</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Odpravljanje težav</b>      | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Proizvajalec</b>            | <b>8</b> |

## 1. Začetek



### 1 Vključite svoj sledilnik

Za vklop pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Prenesite aplikacijo

Prenesite aplikacijo Tractive GPS za iOS ali Android.



### 3 Aktivirajte svoj sledilnik

Pri nastavitvi sledilnika sledite navodilom v aplikaciji.



**4 Pritrdite sledilnik**

Glede na širino ovratnice izberite način **A** ali **B**.

## 2. Polnjenje sledilnika



Stan

Sledilnik polnite tako, da kabel USB-C vstavite v vrata, kot je prikazano na sliki. Spodnja LED-dioda bo med polnjenjem naprave postopoma svetila od leve proti desni.

Sledilnik je popolnoma napolnjen, ko zasveti celoten pas LED. Polno polnjenje traja približno 2 uri.

### Opomba

Naprava ostane vodotesna, tudi če se zaščitni pokrovček izgubi. Nadomestni del lahko znova pritrdite na napravo. Več informacij najdete na strani [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Spoznajte svojo napravo



1 LED za stanje omrežja

2 LED za stanje GPS

3 Gumb za vklop

4 Stanje baterije

5 Polnilna vrata USB

6 Gumijasta pritrdilna sponka

#### Načini sledenja

Obstajata 2 različna načina sledenja: privzeto sledenje in sledenje v živo.

#### Privzeto sledenje

Od trenutka, ko je sledilnik vklopljen, je v načinu »privzetega sledenja«. To pomeni, da pošilja posodobitve lokacije vsakih 2–10 minut. Tako varčuje z baterijo.

#### Sledenje v živo

S pritiskom na gumb LIVE na zaslonu z zemljevidom v aplikaciji preklopite v način oddajanja v živo in dobite posodobitve lokacije v realnem času. Zagnati bi se moral hitro, lahko pa traja do 30 sekund. Način sledenja v živo porabi več baterije, zato se po 5 minutah izklopi (v aplikaciji lahko to časovno omejitev podaljšate).

### **Virtualne ograje**

V aplikaciji nastavite varna območja in območja prepovedi za svojega ljubljence ter prejmite obvestilo, ko katero od njih zapusti ali vanj vstopi.

### **Spremljanje počutja in zdravstvena opozorila**

Ko sledilnik deluje, ga redno uporabljajte več tednov, vsaj 12 ur na dan. Tako boste dobili oceno počutja, s katero lahko spremljate dobro počutje svojega psa, in aktivirali zdravstvena opozorila za primer, da aktivnost in spanje vašega psa kažeta nenavadne spremembe.

### **Življenjska doba baterije**

Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije sledilnika, doma nastavite varčevalno območje z omrežjem Wi-Fi ali s postajo Tractive Base Station. Dokler je v dosegu, sledilnik ve, da gre za »zaupanja vredno ozemlje«, in varčuje z baterijo pri posodobitvah lokacije.

**Več informacij o naših funkcijah najdete na spletni strani [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## **4. Odpravljanje težav**



### **Lučke LED**

Na kratko pritisnite gumb za vklop. Če je sledilnik vklopljen, lučke prikazujejo stanje povezave in baterije.

|                    |                                                                                                                                                                                         |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Stanje</b>      | <b>zelena – zelena</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 2</b> |
| <b>Kaj pomeni</b>  | Zelena levo ( <b>1</b> ) označuje dobro omrežje. Zelena desno ( <b>2</b> ) označuje dober GPS. Sledilnik pozna svoj položaj GPS in ga lahko pošlje na vaš telefon.                      |            |
| <b>Kaj storiti</b> | Vse deluje, kot mora. Lahko začnete slediti.                                                                                                                                            |            |
| <b>Stanje</b>      | <b>rdeča – zelena</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 2</b> |
| <b>Kaj pomeni</b>  | Sledilnik pozna svoj položaj GPS, vendar se ne more povezati z mobilnimi omrežji in ga poslati na vaš telefon.                                                                          |            |
| <b>Kaj storiti</b> | Napravo prestavite v območje z dobro povezavo z mobilnim omrežjem.                                                                                                                      |            |
| <b>Stanje</b>      | <b>zelena – rdeča</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 2</b> |
| <b>Kaj pomeni</b>  | Sledilnik je povezan z mobilnimi omrežji, vendar ne more določiti svojega položaja GPS. Naprava je morda v zaprtem prostoru ali v območju z omejeno pokritostjo GPS, na primer v gozdu. |            |
| <b>Kaj storiti</b> | Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, počakajte minuto in s pritiskom na gumb za vklop znova preverite stanje GPS.                                                                    |            |
| <b>Stanje</b>      | <b>rdeča – rdeča</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 2</b> |
| <b>Kaj pomeni</b>  | Sledilnik ne pozna svojega položaja GPS in se ne more povezati z mobilnimi omrežji.                                                                                                     |            |
| <b>Kaj storiti</b> | Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, počakajte minuto in s pritiskom na gumb za vklop znova preverite stanje GPS in omrežja.                                                         |            |
| <b>Stanje</b>      | <b>bela – bela</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 2</b> |
| <b>Kaj pomeni</b>  | Sledilnik je v varčevalnem območju, vezanem na vaše omrežje Wi-Fi ali na postajo Tractive Base Station.                                                                                 |            |
| <b>Kaj storiti</b> | Način sledenja v živo bo spet na voljo, takoj ko se naprava premakne iz varčevalnega območja.                                                                                           |            |
| <b>Stanje</b>      | <b>modra – modra</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 2</b> |
| <b>Kaj pomeni</b>  | V vratih USB-C vaše naprave je voda in naprave ni mogoče polniti.                                                                                                                       |            |
| <b>Kaj storiti</b> | Odprite polnilna vrata in jih pustite, da se posušijo.                                                                                                                                  |            |

| Stanje             | bela spodnja lučka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Kaj pomeni</b>  | Spodnji svetlobni pas prikazuje raven napolnjenosti baterije vašega sledilnika.<br><br>25% <br>50% <br>75% <br>100%  |   |
| <b>Kaj storiti</b> | Pred daljšim sprehodom preverite stanje baterije s pritiskom na gumb za vklop. Če je stanje baterije nizko, jo napolnite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |

### Ni povezave GPS ali omrežne povezave?

Če rdeči lučki zgoraj (1 + 2) vztrajata, poskusite znova zagnati aplikacijo in znova nastaviti sledilnik:

1. Držite gumb za vklop pritisnjen 10 sekund.
2. Spustite gumb za vklop. Lučka LED bo zasvetila za 2 sekundi in zaslišali boste visok ton, kar pomeni, da je bil sledilnik uspešno ponastavljen.
3. Po ponastavitvi dajte sledilniku približno 10 minut, da se poveže z lokalnimi mobilnimi omrežji in določi natančen položaj GPS.
4. Preizkusite kratek poskusni sprehod na prostem s sledilnikom v roki in vklopljenim sledenjem v živo.

### Potrebuje dodatno pomoč?

Če imate še naprej težave, obiščite naše središče za pomoč na naslovu [help.tractive.com](http://help.tractive.com).

### So sponke premajhne za vaše ovratnice ali oprsnice?

Kupite nadomestno opremo, na primer večje pritrdilne sponke, v naši trgovini na naslovu [tractive.com](http://tractive.com).

## 5. Proizvajalec

Zasnovala družba Tractive v Avstriji. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Model: TG6A.

Vse druge znamke in imena izdelkov so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke ustreznih lastnikov. Slike, uporabljene v priročniku, so zgolj ilustrativne in se z izdelkom morda ne ujemajo natančno.

Uvoznik  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.si](http://www.sunnysoft.si)

# Tractive

## DOG 6

GPS tracker for dogs · location tracking · activity monitoring

---



### User manual

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

## Contents

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Getting started</b>         | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Charging the tracker</b>    | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Get to know your device</b> | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Troubleshooting</b>         | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Manufacturer</b>            | <b>8</b> |

## 1. Getting started



### 1 Turn on your tracker

To turn it on, press and hold the power button for 3 seconds.



[tractive.com/start-dog6](https://tractive.com/start-dog6)



### 2 Download the app

Download the Tractive GPS app for iOS or Android.



### 3 Activate your tracker

Follow the instructions in the app to set up your tracker.



**4 Attach the tracker**

Depending on the width of the collar, choose method **A** or **B**.

## 2. Charging the tracker



Stan

Charge the tracker by inserting the USB-C cable into the port as shown in the picture. The bottom LED will light up gradually from left to right as the device charges.

The tracker is fully charged when the entire LED strip lights up. A full charge takes approximately 2 hours.

### Note

The device remains waterproof if the protective cover is lost. You can attach a replacement part to the device again. For more information, see [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### 3. Get to know your device



- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1 Network status LED | 4 Battery status         |
| 2 GPS status LED     | 5 USB charging port      |
| 3 Power button       | 6 Rubber attachment clip |

#### Tracking modes

There are 2 different tracking modes: default and live tracking.

##### Default tracking

From the moment your tracker is switched on, it is in "default tracking" mode. This means it sends location updates every 2-10 minutes. This way it saves battery.

##### Live tracking

Press the **LIVE** button on the map screen in the app to switch to live mode and get location updates in real time. It should start quickly, but it can take up to 30 seconds. Live tracking mode uses more battery, so it switches off after 5 minutes (you can, however, extend this time limit in the app).

### Virtual fences

Set up safe zones and no-go zones for your pet in the app and get notified when it leaves one of them or enters it.

### Wellness tracking and health alerts

Once your tracker is running, use it regularly over several weeks, at least 12 hours a day. This way you will get a wellness score so that you can monitor your dog's well-being, and you will activate health alerts in case your dog's activity and sleep show unusual changes.

### Battery life

To extend the battery life of your tracker, set up a power saving zone at home with Wi-Fi or a Tractive Base Station. As long as it is within range, your tracker knows that this is "trusted territory" and saves battery on location updates.

**For more information about our features, see [help.tractive.com](https://help.tractive.com).**

## 4. Troubleshooting



### LED indicators

Briefly press the power button. If the tracker is switched on, the indicators show the connection and battery status.

|                      |                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Status</b>        | <b>green – green</b>                                                                                                                                                           | <b>1 2</b> |
| <b>What it means</b> | Green on the left ( <b>1</b> ) indicates a good network. Green on the right ( <b>2</b> ) indicates good GPS. The tracker knows its GPS position and can send it to your phone. |            |
| <b>What to do</b>    | Everything works as it should. You can start tracking.                                                                                                                         |            |
| <b>Status</b>        | <b>red – green</b>                                                                                                                                                             | <b>1 2</b> |
| <b>What it means</b> | The tracker knows its GPS position but cannot connect to mobile networks and send it to your phone.                                                                            |            |
| <b>What to do</b>    | Move the device to an area with a good mobile network connection.                                                                                                              |            |
| <b>Status</b>        | <b>green – red</b>                                                                                                                                                             | <b>1 2</b> |
| <b>What it means</b> | The tracker is connected to mobile networks but cannot determine its GPS position. The device may be indoors or in an area with limited GPS coverage, for example in a forest. |            |
| <b>What to do</b>    | If you are indoors, go outside, wait a minute and press the power button to check the GPS status again.                                                                        |            |
| <b>Status</b>        | <b>red – red</b>                                                                                                                                                               | <b>1 2</b> |
| <b>What it means</b> | The tracker does not know its GPS position and cannot connect to mobile networks.                                                                                              |            |
| <b>What to do</b>    | If you are indoors, go outside, wait a minute and press the power button to check the GPS and network status again.                                                            |            |
| <b>Status</b>        | <b>white – white</b>                                                                                                                                                           | <b>1 2</b> |
| <b>What it means</b> | The tracker is in a power saving zone linked to your Wi-Fi or Tractive Base Station.                                                                                           |            |
| <b>What to do</b>    | Live tracking mode will be available again as soon as the device moves out of the power saving zone.                                                                           |            |
| <b>Status</b>        | <b>blue – blue</b>                                                                                                                                                             | <b>1 2</b> |
| <b>What it means</b> | There is water in the USB-C port of your device and the device cannot be charged.                                                                                              |            |
| <b>What to do</b>    | Open the charging port and let it dry.                                                                                                                                         |            |

| Status               | white bottom light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>What it means</b> | <p>The bottom light strip shows the battery level of your tracker.</p> <p>25% </p> <p>50% </p> <p>75% </p> <p>100% </p> |   |
| <b>What to do</b>    | Before a longer walk, check the battery status by tapping the power button. If the battery status is low, recharge it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |

### No GPS or network connection?

If the red indicators at the top (1 + 2) persist, try restarting the app and setting up the tracker again:

1. Hold the power button pressed for 10 seconds.
2. Release the power button. The LED will light up for 2 seconds and you will hear a high tone, which means that your tracker has been successfully reset.
3. After the reset, give the tracker approximately 10 minutes to connect to local mobile networks and determine an accurate GPS position.
4. Try a short test walk outdoors with the tracker in your hand and live tracking activated.

### Need more help?

If you still have difficulties, visit our help centre at [help.tractive.com](https://help.tractive.com).

### Are the clips too small for your collars or harnesses?

Buy replacement accessories, such as larger attachment clips, in our shop at [tractive.com](https://tractive.com).

## 5. Manufacturer

Designed by Tractive in Austria. Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria. Model: TG6A.

*All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Images used in this manual are for illustrational purposes only and may differ from the actual product.*

Importer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)