THERMAL CAMERA
Thermal Master DV2



User Manual
Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

TERMOKAMERA
Thermal Master DV2



Uživatelský manuál

Před použitím výrobku si tento návod pečlivě přečtěte a po přečtení jej uschovejte pro pozdější potřebu.

Obsah


1 Popis výrobku 3

2 Bezpečnostní pokyny 4

3 Technické parametry 4

4 Výrobce a podpora 4


1. Popis výrobku



1 Dotykový displej.

2 Tlačítko. Stisknutím zapnete nebo vypnete laserové ukazovátko. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete termokameru.

3 Tlačítko. Stisknutím přepnete barevnou paletu. Stisknutím a podržením přepnete režim.



1 Laserové ukazovátko.

2 Nabíjecí port.

2. Bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k vlastnostem infračerveného zařízení nemiřte objektivem při používání ani při skladování delší dobu přímo na slunce, hořící cigarety, oheň ani jiné zdroje intenzivního záření.
- Při používání držte zařízení pokud možno v klidu.
- Dbejte na to, aby se objektivu nedotýkaly tvrdé předměty; mohl by se poškodit.
- Výrobek násilím nerozebírejte.

3. Technické parametry

Typ baterie	lithiová
Kapacita baterie	5000 mAh
Napětí	5 V
Vstup	5 V ⎓ 2,5 A
Úhlopříčka displeje	5 palců
Rozlišení displeje	1280 × 720

4. Výrobce a podpora

Podrobný návod k termokameře DV2 získáte naskenováním QR kódu nebo na adrese thermalmaster.com/pages/user-guide.

QR kód: návod k termokameře DV2

Výrobce: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Web: www.thermalmaster.com

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

TERMOKAMERA
Thermal Master DV2



Používateľská príručka

Pred použitím výrobku si tento návod pozorne prečítajte a po prečítaní ho uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Obsah


1 Popis výrobku 3

2 Bezpečnostné pokyny 4

3 Technické parametre 4

4 Výrobca a podpora 4


1. Popis výrobku



1 Dotykový displej.

2 Tlačidlo. Stlačením zapnete alebo vypnete laserové ukazovadlo. Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete termokameru.

3 Tlačidlo. Stlačením prepnete farebnú paletu. Stlačením a podržaním prepnete režim.



1 Laserové ukazovadlo.

2 Nabíjací port.

2. Bezpečnostné pokyny

- Vzhľadom na vlastnosti infračerveného zariadenia nemierte objektívom pri používaní ani pri skladovaní dlhší čas priamo na slnko, horiace cigarety, oheň ani iné zdroje intenzívneho žiarenia.
- Pri používaní držte zariadenie podľa možnosti v pokoji.
- Dbajte na to, aby sa objektívu nedotýkali tvrdé predmety; mohol by sa poškodiť.
- Výrobok nerozoberajte násilím.

3. Technické parametre

Typ batérie	lítiová
Kapacita batérie	5000 mAh
Napätie	5 V
Vstup	5 V ⎓ 2,5 A
Uhlopriečka displeja	5 palcov
Rozlíšenie displeja	1280 × 720

4. Výrobca a podpora

Podrobný návod k termokamere DV2 získate naskenovaním QR kódu alebo na adrese thermalmaster.com/pages/user-guide.

QR kód: návod k termokamere DV2

Výrobca: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Web: www.thermalmaster.com

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

HŐKAMERA
Thermal Master DV2



Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Tartalom


1. A termék leírása 3

2. Fontos biztonsági előírások 4

3. Műszaki adatok 4

4. Gyártó és terméktámogatás 4


1. A termék leírása



1 Érintőképernyő.

2 Gomb. Megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a lézermutatót. Nyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a hőkamerát.

3 Gomb. Megnyomásával válthat a színpaletták között. Nyomva tartásával üzemmódot válthat.



1 Lézermutató.

2 Töltőcsatlakozó.

2. Fontos biztonsági előírások

- Az infravörös készülék jellegéből adódóan használat és tárolás közben ne irányítsa az objektívet hosszabb ideig közvetlenül a Napra, égő cigarettára, tűzre vagy más erős sugárforrásra.
- Használat közben tartsa a készüléket a lehető legstabilabban.
- Ügyeljen arra, hogy kemény tárgyak ne érjenek az objektívhez, mert megsérülhet.
- Ne szerelje szét erőszakkal a terméket.

3. Műszaki adatok

Akkumulátor típusa	lítium
Akkumulátor kapacitása	5000 mAh
Feszültség	5 V
Bemenet	5 V ⎓ 2,5 A
Képernyőméret	5 hüvelyk
Képernyőfelbontás	1280 × 720

4. Gyártó és terméktámogatás

A DV2 hőkamera részletes útmutatójához olvassa be a QR-kódot, vagy nyissa meg a thermalmaster.com/pages/user-guide címet.

QR-kód: útmutató a DV2 hőkamerához

Gyártó: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Weboldal: www.thermalmaster.com

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

CAMERĂ TERMICĂ
Thermal Master DV2



Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Cuprins


1 Descrierea produsului 3

2 Instrucțiuni de siguranță 4

3 Specificații tehnice 4

4 Producător și asistență 4


1. Descrierea produsului



1 Ecran tactil.

2 Buton. Apăsați pentru a porni sau a opri indicatorul laser. Țineți apăsat pentru a porni sau a opri camera termică.

3 Buton. Apăsați pentru a schimba paleta de culori. Țineți apăsat pentru a schimba modul.



1 Indicator laser.

2 Port de încărcare.

2. Instrucțiuni de siguranță

- Având în vedere caracteristicile dispozitivelor cu infraroșu, nu îndreptați obiectivul timp îndelungat direct spre soare, țigări aprinse, foc sau alte surse de radiație intensă, nici în timpul utilizării, nici în timpul depozitării.
- În timpul utilizării, țineți dispozitivul cât mai stabil posibil.
- Aveți grijă ca obiectele dure să nu atingă obiectivul; acesta s-ar putea deteriora.
- Nu dezasamblați produsul cu forța.

3. Specificații tehnice

Tipul bateriei	litiu
Capacitatea bateriei	5000 mAh
Tensiune	5 V
Intrare	5 V ⎓ 2,5 A
Diagonala ecranului	5 inchi
Rezoluția ecranului	1280 × 720

4. Producător și asistență

Ghidul detaliat al camerei termice DV2 îl obțineți scanând codul QR sau la adresa thermalmaster.com/pages/user-guide.

Cod QR: ghidul camerei termice DV2

Producător: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Web: www.thermalmaster.com

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

WÄRMEBILDKAMERA
Thermal Master DV2




Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

1	Produktbeschreibung	3
2	Sicherheitshinweise	4
3	Technische Daten	4
4	Hersteller und Support	4


1. Produktbeschreibung



1 Touchscreen.

2 Taste. Drücken, um den Laserpointer ein- oder auszuschalten. Gedrückt halten, um die Wärmebildkamera ein- oder auszuschalten.

3 Taste. Drücken, um die Farbpalette zu wechseln. Gedrückt halten, um den Modus zu wechseln.



1 Laserpointer.

2 Ladeanschluss.

2. Sicherheitshinweise

- Richten Sie das Objektiv aufgrund der Eigenschaften von Infrarotgeräten weder bei der Verwendung noch bei der Lagerung längere Zeit direkt auf die Sonne, brennende Zigaretten, Feuer oder andere Quellen intensiver Strahlung.
- Halten Sie das Gerät während der Verwendung möglichst ruhig.
- Achten Sie darauf, dass keine harten Gegenstände das Objektiv berühren; es könnte beschädigt werden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht gewaltsam.

3. Technische Daten

Akkutyp	Lithium
Akkukapazität	5000 mAh
Spannung	5 V
Eingang	5 V ⎓ 2,5 A
Bildschirmgröße	5 Zoll
Bildschirmauflösung	1280 × 720

4. Hersteller und Support

Die ausführliche Anleitung zur Wärmebildkamera DV2 erhalten Sie, indem Sie den QR-Code scannen oder die Adresse thermalmaster.com/pages/user-guide aufrufen.

QR-Code: Anleitung zur Wärmebildkamera DV2

Hersteller: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Website: www.thermalmaster.com

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

ТЕРМОКАМЕРА
Thermal Master DV2



Ръководство за употреба

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдеща справка.

Съдържание


1 Описание на продукта 3

2 Важни указания за безопасност 4

3 Технически параметри 4

4 Производител и поддръжка 4


1. Описание на продукта



1 Сензорен екран.

2 Бутон. Натиснете, за да включите или изключите лазерната показалка. Натиснете и задръжте, за да включите или изключите термокамерата.

3 Бутон. Натиснете, за да смените цветовата палитра. Натиснете и задръжте, за да смените режима.



1 Лазерна показалка.

2 Порт за зареждане.

2. Важни указания за безопасност

- Поради особеностите на инфрачервените устройства не насочвайте обектива продължително време директно към слънцето, горящи цигари, огън или други източници на интензивно излъчване нито по време на употреба, нито при съхранение.
- По време на употреба дръжте устройството възможно най-стабилно.
- Внимавайте твърди предмети да не докосват обектива; той може да се повреди.
- Не разглобявайте продукта със сила.

3. Технически параметри

Тип на батерията	литиева
Капацитет на батерията	5000 mAh
Напрежение	5 V
Вход	5 V ⎓ 2,5 A
Размер на екрана	5 инча
Разделителна способност на екрана	1280 × 720

4. Производител и поддръжка

Подробно ръководство за термокамерата DV2 ще получите, като сканирате QR кода, или на адрес thermalmaster.com/pages/user-guide.

QR код: ръководство за термокамерата DV2

Производител: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Уебсайт: www.thermalmaster.com

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

KAMERA TERMOWIZYJNA
Thermal Master DV2



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj tę instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści


1 Opis produktu 3

2 Zasady bezpieczeństwa 4

3 Parametry techniczne 4

4 Producent i pomoc techniczna 4


1. Opis produktu



1 Ekran dotykowy.

2 Przycisk. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wskaźnik laserowy. Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć kamerę termowizyjną.

3 Przycisk. Naciśnij, aby zmienić paletę kolorów. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić tryb.



1 Wskaźnik laserowy.

2 Port ładowania.

2. Zasady bezpieczeństwa

- Ze względu na właściwości urządzeń na podczerwień podczas używania i przechowywania nie kieruj obiektywu przez dłuższy czas bezpośrednio na słońce, palące się papierosy, ogień ani inne źródła intensywnego promieniowania.
- Podczas używania trzymaj urządzenie możliwie stabilnie.
- Uważaj, aby twarde przedmioty nie dotykały obiektywu; mógłby się uszkodzić.
- Nie rozbieraj produktu na siłę.

3. Parametry techniczne

Typ baterii	litowa
Pojemność baterii	5000 mAh
Napięcie	5 V
Wejście	5 V ⎓ 2,5 A
Przekątna ekranu	5 cali
Rozdzielczość ekranu	1280 × 720

4. Producent i pomoc techniczna

Szczegółową instrukcję kamery termowizyjnej DV2 uzyskasz, skanując kod QR, lub na stronie thermalmaster.com/pages/user-guide.

Kod QR: instrukcja kamery termowizyjnej DV2

Producent: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Strona WWW: www.thermalmaster.com

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

TERMOKAMERA
Thermal Master DV2



Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka skrbno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Vsebina


1 Opis izdelka 3

2 Pomembna varnostna navodila 4

3 Tehnični podatki 4

4 Proizvajalec in podpora 4


1. Opis izdelka



1 Zaslon na dotik.

2 Gumb. S pritiskom vklopite ali izklopite laserski kazalnik. S pritiskom in držanjem vklopite ali izklopite termokamero.

3 Gumb. S pritiskom preklopite barvno paleto. S pritiskom in držanjem preklopite način.



1 Laserski kazalnik.

2 Polnilni priključek.

2. Pomembna varnostna navodila

- Zaradi lastnosti infrardečih naprav objektiva med uporabo ali shranjevanjem ne usmerjajte dlje časa neposredno v sonce, goreče cigarete, ogenj ali druge vire močnega sevanja.
- Med uporabo držite napravo čim bolj pri miru.
- Pazite, da se objektiva ne dotikajo trdi predmeti; lahko bi se poškodoval.
- Izdelka ne razstavljajte na silo.

3. Tehnični podatki

Vrsta baterije	litijeva
Zmogljivost baterije	5000 mAh
Napetost	5 V
Vhod	5 V ⎓ 2,5 A
Diagonala zaslona	5 palcev
Ločljivost zaslona	1280 × 720

4. Proizvajalec in podpora

Podrobna navodila za termokamero DV2 dobite s skeniranjem kode QR ali na naslovu thermalmaster.com/pages/user-guide.

Koda QR: navodila za termokamero DV2

Proizvajalec: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Spletna stran: www.thermalmaster.com

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

THERMAL CAMERA
Thermal Master DV2



User Manual

Read this manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Contents


1 Product Overview 3

2 Safety Instructions 4

3 Specifications 4

4 Manufacturer and Support 4


1. Product Overview



1 Touch screen.

2 Button. Press to turn the laser pointer on or off. Press and hold to turn the thermal camera on or off.

3 Button. Press to switch color palettes. Press and hold to switch modes.



1 Laser pointer.

2 Charging port.

2. Safety Instructions

- Due to the characteristics of infrared devices, do not point the lens directly at the sun, burning cigarettes, fires or other high-intensity radiation sources for a long time during use or storage.
- Keep the device as stable as possible while in use.
- Keep hard objects from touching the lens; it could be damaged.
- Do not disassemble the product by force.

3. Specifications

Battery type	lithium
Battery capacity	5000 mAh
Voltage	5 V
Input	5 V ⎓ 2.5 A
Screen size	5 inches
Screen resolution	1280 × 720

4. Manufacturer and Support

For the detailed guide to the DV2 thermal camera, scan the QR code or go to thermalmaster.com/pages/user-guide.

QR code: guide to the DV2 thermal camera

Manufacturer: Thermal Master Technology Co., Ltd.
Website: www.thermalmaster.com

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz