


DEPSTECH

Industrial Endoscope

DS700



Multi-Language User Manual

Catalog

EN	01 - 09
DE	10 - 18
IT	19 - 27
FR	28 - 36
ES	37 - 45
JP	46 - 54

Product Features

DEPSTECH is an S&T company with robust development status. It is specialized in manufacturing of various endoscopes to improve your working efficiency.

- DS700 is a high-performance industrial endoscope, equipped with 7 inch IPS high-definition display has the camera and video functions and saves into TF memory card (Micro-SD card).
- DS700 is also fitted with microphone and loudspeaker to bring clearer audio and video effect.
- It is also designed with 5,200mA ultra-large capacity battery to ensure long endurance and premium experience.
- High-performance CMOS chip, supporting record high frame rate, obtaining clear images with Bluart 3.0 technology, widely used in industrial maintenance, home appliance repair, machinery repair and design, etc.


Safety and Protection









- Probe of camera is an electronic device of high precision, so please do not hit the probe of camera or pull the cables, which may lead to failure of the device.
- With IP67 waterproof layer, the probe shall be used with extra care and protected from scratches!
- Camera probe is made from materials that are not high temperature resistant, so make sure the internal temperature of any internal combustion engine or other equipment whose internal temperature is higher has been cooled when they are examined, otherwise the device will be directly damaged!
- In case of device damaged, please do not dismantle it by yourself, but contact the seller or the supplier for more professional maintenance services.
- Children may not use this device independently without the guidance of adults.


Operating and Storage Environments

- The device should be operated at an ambient temperature of 32~113°F(0~45°C).
- The device should be stored in a dry, clean, oil-free and waterless place without any chemical liquid.

Product Introduction



- 1 POWER** • Hold this button for 2s to power on/off the endoscope
- 2**  • Single press to take a photo or end the video record
• Hold this button for 2s to start a video record
- 3**  • Click to switch main/side camera
- 4**  • Click to rotate the real-time image 180°
• Click the button in main menu to return to the menu of last level
- 5**  • Click to enter the menu
- 6**  • Hold this button for 2s to enter/exit the album
• Click to confirm the selections(When in the menu)
- 7**  • Click the button to adjust the brightness of lens module LED light
• Move the cursor up(In the menu)
- 8**  • Click the button and the preview interface will be enlarged circularly
• Move the cursor down(When in the menu)
- 9**  • Air plug interface



10 Charging Status LED Indicator

- Red LED indicator flashes: Charging
- Red LED indicator stays on: Charging finished

11 TF Card Slot

- Support up to 32G TF card
- Please format it on first use

12 Type-C Charging Port

- For charging (Type-C cable connected to the adapter)
- For data transmission (Type-C cable connected to PC client)

13 Reset Button


- Short click the reset button to shut down the device.

14 Alloy rack of endoscope

UI Introduction

Photo Shoot/
Video Record

Screen
Rotation 180°



Battery Power

TF Card Status

Ⓐ Main Lens

Ⓑ Side Lens(B)

Ⓒ Side Lens(C)

Timestamp

Tips!

Dual Lens: A:Main Lens B:Side Lens

Three Lens: A:Main Lens B:Side Lens(B) C:Side Lens(C)

File number



File Size









Photography date


Resolution

Current playback duration / Total video duration







Language Setting

Default language of the device is English; If other language is required, please follow the steps below:

1. Click the  button to enter menu interface, select **Language** by pressing the  /  arrow button and then press the  button, enter the language setting interface.
2. Click  /  button to select the language you need, and then press  button to switch the language.
3. Click the  button to return the Main Interface.




Photo/Video

1. Take photos by pressing  |  button.
2. Long press  |  to start a video recording, single press  |  to the end video recording.




View Photo/Video

1. Long press **OK** in preview mode to enter the photo album.
2. Press **◀/▶** to view photos, Click **OK** to play videos.
3. Long press **↻** to exit the photo album.




Delete Photo/Video

1. When viewing photos/videos, press **⚙️** to enter the photo/video detail page.
2. Press **◀/▶** to choose to delete the current file or all files.








Lens Switching

When the product is turned on, it opens the main lens by default, Click to the  button can switch the lens (A→B→C→AB→AC→A).



TF Card Formatting

1. On the preview interface, press  the button to enter the menu;
2. Press  /  to select **“Format”** options;
3. Press  to enter the option interface, Select **“OK”**;
4. Wait for the formatting to complete.




Copy Photo And Video Files To Computer

1. Use a TF card reader to copy data directly.



2. Use a Type-C cable to connect to computer.

1. Please connect the product to your computer.
2. Select **"Data transmission"**.




Charging Instructions

1. Connect the device to the DC 5V adapter for charging;
2. The red indicator light flashes when the device is charging, and is always on when fully charged.

Guide For Accessories Installation

Please note that the positioning wire on the end of the connector needs to be aligned with the red dot on the device connector in order to be inserted. Then turn the aluminum ring clockwise to tighten it.




Installation method:

Turn counterclockwise-remove
protect cap



Turn clockwise-tighten
accessories




Specifications

Model	DS700 Triple Camera
Camera Diameter	7.9 mm (0.31 in)
Best Focal Range	A: 3-10 cm (1.18-3.93 in) B: 2-6 cm (0.79-2.36 in) C: 1.5-2.5 cm (0.59-0.98 in)
Camera View	80°
Screen Spec	7" IPS Screen
Photo Resolution	1920*1080
Video Spec	1080 p / 30 fps
Battery Life	3-4 H
Charging Time	3-4 H
Charging Voltage and current	DC 5V/2A

Packing List

Endoscope
(32G TF card inserted)



User Manual



Type-C Charging Cable



Accessories



Produktbeschreibung

DEPSTECH ist ein florierendes Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Vielzahl von Endoskopen konzentriert, Wir setzen uns dafür ein, dass Sie produktiver werden.

- DS700 ist ein leistungsstarkes industrielles Endoskop mit einem 7 Zoll IPS HD Bildschirm. Die aufgenommenen Fotos und Videos können auf einer TF-Speicherkarte (Micro-SD-Karte) gespeichert werden.
- DS700 ist mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet, so dass Sie Ton und Bild deutlicher aufnehmen können.
- 5200mA Akku mit großer Kapazität bietet sowohl Reichweite als auch Erfahrung.
- Die Kamera verwendet einen Hochleistungs-CMOS-Chip, der die höchste Aufnahmebildrate unterstützt, und verwendet die Bluart 3.0 Technologie, um klare Bilder zu erhalten. Es ist weit verbreitet in Es ist weit verbreitet n der industriellen Wartung, Gerätewartung, mechanischen Wartung und anderen Bereichen.


Sicherheit und Schutz

- Die Kamerasonde ist ein hochpräzises elektronisches Gerät. Nicht auf die Kamerasonde klopfen oder am Kabel ziehen. Diese Aktion kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen!
- Die Sonde nimmt eine wasserdichte IP67-Schicht an, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie verwenden, um Kratzer zu vermeiden!
- Das Material der Kamerasonde ist nicht beständig gegen hohe Temperaturen. Stellen Sie daher bei der Überprüfung von Verbrennungsmotoren oder Geräten mit hoher Innentemperatur sicher, dass die Innentemperatur abgekühlt ist, da das Gerät sonst direkt beschädigt wird!
- Wenn das Gerät beschädigt ist, bitte zerlegen Sie es nicht selbst. Um professionellere Dienstleistungen zu erhalten, wenden Sie sich für Wartungsdienste an den Verkäufer oder Lieferanten.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht alleine verwenden und sollte unter Anleitung von Erwachsenen verwendet werden.


Nutzungsumgebung und Speicherumgebung

- Bei Verwendung des Geräts sollte die Umgebungstemperatur 0 bis 45°C (32 bis 113°F) betragen.
- Bei der Lagerung des Geräts sollte die Umgebung an einem trockenen, sauberen, öl-, wasser- und chemikalienfreien Ort sein.

Produkteinführung



- 1 POWER** • Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Endoskop einzuschalten/auszuschalten.
- 2** • Einmal drücken, um ein Foto aufzunehmen oder Videoaufnahme zu beenden.
• Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Videoaufnahme zu starten.
- 3** • Klicken Sie auf die Taste, um die Haupt-/Seitenkamera umzuschalten.
- 4** • Klicken Sie, um das Echtzeitbild um 180° zu drehen.
• Im Hauptmenü klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.
- 5** • Klicken Sie auf die Taste, um ins Menü zu gelangen.
- 6** • Klicken Sie auf die Taste, um die Auswahl im Menü zu bestätigen.
• Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Album zu öffnen/schließen.
- 7** • Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie die Helligkeit der Linsenmodul-LEDs einstellen.
• Bewegen Sie den Cursor nach oben (im Menü).
- 8** • Mit einem Klick auf diese Schaltfläche können Sie den Vorschaubildschirm durchlaufen und vergrößern.
• Bewegen Sie den Cursor nach unten (im Menü).
- 9** • Luftsteckeranschluss



10 LED-Anzeige für Ladestatus

- Rote LED-Anzeige blinkt: Ladestatus
- Rote LED-Anzeige bleibt an: Ladevorgang beendet

11 TF-Karte Steckplatz

- Unterstützt bis zu 32G TF-Karte.
- Bitte beim ersten Mal formatieren

12 Ladeanschluss Type-C

- Aufladen (Schließen Sie das Gerät mit dem Type-C Kabel an das Netzteil an)
- Datenübertragung (Schließen Sie das Gerät mit dem Type-C Kabel an den PC an)


13 Reset-Taste

- Klicken Sie kurz auf die Reset-Taste mit dem Reset-Pin, um das Gerät herunterzufahren

14 Endoskophalter aus Aluminium

Einführung in die UI

Foto-/ Videoaufnahme




Zeitstempel

Tipps:

Doppelte Linse: A:Haupt-Kamera B:Seiten-Kamera







Drei Linse: A:Haupt-Kamera B:Seiten-Kamera(B) C:Seiten-Kamera(C)

Dateinummer



Spracheinstellung

Die Standardsprache des Geräts ist Englisch. Um andere Sprachen einzustellen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um sie einzustellen:

1. Klicken Sie auf die , um die Menüoberfläche aufzurufen, drücken Sie die  Taste, um **Language** auszuwählen, und drücken Sie dann die  Taste, um die Sprachauswahl zu öffnen.
2. Klicken Sie auf die Taste , um die Sprache auszuwählen, die Sie umschalten möchten, und drücken Sie dann die Taste , um die Sprache erfolgreich umzuschalten.
3. Klicken Sie auf die Taste , um zum Hauptschnittstelle zurückzukehren.











Foto-/Videoaufnahme

1. Drücken Sie   einmal, um ein Foto aufzunehmen.
2. Halten Sie   zwei Sekunden lang gedrückt, um ein Video aufzunehmen. Drücken Sie   einmal, um die Videoaufnahme zu beenden.



Fotos/Videos ansehen

1. Halten Sie **OK** im Vorschaumodus die Taste lang gedrückt, um das Album aufzurufen.
2. Drücken Sie **◀/▶**, um das Foto/Video anzusehen, Drücken Sie nochmal **OK**, um Videos abzuspielen.
3. Halten Sie die **↻** Taste gedrückt, um das Album zu verlassen.




Fotos/Videos löschen

1. Wenn Sie Fotos/Videos ansehen, drücken Sie auf **⚙️**, um die Seite mit den Foto-/Videodetails aufzurufen.
2. Drücken Sie die **◀/▶** Taste, um zu wählen, ob Sie die aktuelle Datei oder alle Dateien löschen möchten.







Kamera zu wechseln


Beim Einschalten des Geräts ist das Hauptobjektiv standardmäßig geöffnet, Klicken Sie auf die  Taste, um zwischen den Objektivmodulen zu wechseln.

(A→B→C→AB→AC→A)



Formatierung der TF-Karte

1. Auf der Vorschauoberfläche drücken Sie die  Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie  / , um die Option "Format" auszuwählen.
3. Drücken Sie , um die Optionsschnittstelle zu öffnen, wählen Sie "Konfirmation".
4. Warten Sie auf die erfolgreiche Formatierung.




Datenübertragung

1. Verwenden Sie einen TF-Kartenleser, um Daten direkt zu kopieren.



2. Verwenden Sie ein Type-C-Kabel zum Anschluss an einen Computer zum Kopieren.

1. Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an.
2. Wählen Sie **"Datenübertragung"** aus.




Ladeanleitung

1. Schließen Sie das Gerät zum Aufladen an einen DC 5V-Adapter an.
2. Die rote Kontrollleuchte blinkt, wenn das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet immer, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Montage des Zubehörs

Bitte beachten Sie, dass der Positionsdraht am Ende des Steckers in die gleiche Richtung wie der rote Punkt am Stecker des Geräts zeigen muss, damit der Stecker eingesteckt werden kann. Ziehen Sie dann den Aluminiumring durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.




Installationsmethode:

Gegen den Uhrzeigersinn
herausdrehen



Zum Anziehen im
Uhrzeigersinn drehen




Spezifikationen

Typ	DS700 Triple Kamera
Kamera-Diameter	7.9 mm (0.31 in)
Optimaler Brennweitenbereich	A: 3-10 cm (1.18-3.93 in) B: 2-6 cm (0.79-2.36 in) C: 1.5-2.5 cm (0.59-0.98 in)
Kamerawinkel	80°
Display Spezifikation	7" IPS Bildschirm
Fotoauflösung	1920*1080
Video Spezifikation	1080 p / 30 fps
Akkulaufzeit	3-4 H
Ladezeit	3-4 H
Ladespannung und Stromstärke	DC 5V/2A

Packliste

Endoskop

(Mit 32G TF-Karte)



Benutzerhandbuch



Ladekabel Typ-C



Zubehör



Descrizione del Prodotto

DEPSTECH è una fiorente azienda tecnologica nella creazione di una vasta gamma di endoscopi, Dedicato a rendere gli utenti più produttivi.

- DS700 è un endoscopio industriale ad elevate prestazioni con un display IPS HD da 7". Che supporta le funzioni di foto e video e sono salvati nella scheda di memoria TF (scheda Micro-SD)
- Il DS700 è dotato di microfono e altoparlante per una registrazione più chiara di suoni e immagini.
- La grande batteria da 5200mA garantisce una lunga durata e un'esperienza di utilizzo
- La telecamera utilizza un chip CMOS ad elevate prestazioni che supporta la frequenza dei fotogrammi di registrazione più elevato, utilizza la tecnologia Bluart 3.0 per ottenere immagini nitide ed è ampiamente utilizzato nella manutenzione industriale, nella manutenzione degli elettrodomestici, nella progettazione della manutenzione meccanica e in altri settori.


Sicurezza e Protezione

- La sonda della telecamera è l'attrezzatura elettronico di elevata precisione, si prega di non colpire la sonda della telecamera o tirare i cavi, perché si potrebbe causare il guasto del dispositivo!
- La sonda utilizza lo strato impermeabile IP67, si prega di prestare particolare attenzione durante l'uso per evitare di graffiarsi!
- Il materiale della sonda della telecamera non può resistere alle alte temperature, quindi quando controllare qualsiasi motori a combustione interna o un'attrezzatura con una temperatura interna elevata, assicurarsi che la sua temperatura interna si sia raffreddata, altrimenti potrebbe danneggiare direttamente l'attrezzatura!
- Per fornire servizi più professionali, se l'attrezzatura è danneggiata, si prega di non smontarla, è necessario contattare il venditore o il fornitore per i servizi di manutenzione.
- Non rendere i bambini usare questa attrezzatura da soli, deve usarla sotto la guida di un adulto.


Ambiente di Utilizzo e Conservazione

- Quando si utilizza l'attrezzatura, la temperatura ambiente deve essere di 0~45°C (32~113°F)
- Quando conservare l'attrezzatura, deve metterla in un luogo asciutto, pulito, privo di oli, acqua e sostanze chimiche.

Introduzione alla Prodotto



- 1 POWER** • Si prega di tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere l'endoscopio.
- 2** • Premi una volta il pulsante per scattare una foto o terminare la registrazione vide.
• Tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per iniziare o terminare la registrazione video.
- 3** • Fare clic sul pulsante per cambiare vista.
- 4** • Fai clic per ruotare l'immagine in tempo reale di 180°.
• Nel menu principale, fare clic su questo pulsante per tornare al menu precedente.
- 5** • Fai clic per accedere al menù per ulteriori impostazioni.
- 6** • Tieni premuto questo pulsante per accedere/hiudere l'album.
• Fai clic per confermare le scelte nel menù.
- 7** • Fare clic su questo pulsante per regolare la luminosità della luce LED del modulo obiettivo.
• Spostare il cursore verso l'alto.
- 8** • Fare clic su questo pulsante, la schermata di anteprima verrà ingrandita in modo.
• Spostare il cursore verso il basso.
- 9** • Interfaccia presa per aviazione.



10 Indicatore LED dello stato di carica

- Indicatore LED rosso lampeggiante: Stato di carica
- L'indicatore LED rosso rimane acceso: Ricarica terminata

11 TF-Karte Steckplatz

- Supporta fino a 32G TF card
- La scheda TF è stata inserita nella macchina, si prega di formattarla per il primo utilizzo.

12 Porta di ricarica di Type-C

- Ricarica (collega all'alimentazione con cavo dati Type-C)
- Trasferire dati (collega al PC con cavo dati Type-C)

13 Pulsante di ripristino


- Fai clic brevemente sul pulsante di ripristino con il perno di ripristino per spegnere il dispositivo.

14 Supporto per endoscopio in alluminio

Introduzione all'interfaccia utente

Registrazione foto/video

Rotazione dell'immagine di 180° gradi



Visualizzazione del livello della batteria

Stato della scheda TF

(A) Fotocamera principale

(B) Fotocamera laterale(B)

(C) Fotocamera laterale(C)

Timestamp

Suggerimenti:

Doppia lente:

A:Fotocamera principale B:Fotocamera laterale

Tripla lente:

A:Fotocamera principale B:Fotocamera laterale(B) C:Fotocamera laterale(C)

Numero del documento



Tempo di ripresa









Risoluzione


Dimensione del file

Tempo di esecuzione del video corrente /
Lunghezza totale del video



Impostazione della lingua

La lingua predefinita del dispositivo è l'inglese, se è necessario impostare altre lingue, si prega di impostare seguire i passi seguenti:

1. Fare clic sul tasto  per accedere all'interfaccia del menù, premere i tasti  /  per selezionare **Language**, quindi premere il tasto  per entrare nell'interfaccia di selezione della lingua.
2. Clicca il tasto  /  per selezionare la lingua che vuoi cambiare, poi premi il tasto  per cambiare la lingua con successo.
3. Fare clic sul tasto  per tornare all'interfaccia principale.




Scattare foto/video

1. Premi una volta il pulsante  |  per scattare una foto.
2. Premi a lungo per avviare la registrazione video, premi una volta per terminare la registrazione video.



Vedi foto/video

1. In modalità anteprima, tenere premuto il pulsante **OK** per entrare nell'album.
2. Premere **◀ / ▶** per visualizzare la foto/video, premere **OK** per riprodurre solo il video.
3. Premere e tenere premuto il pulsante **↻** per uscire dall'album.




Cancellare foto/video

1. Quando si visualizzano foto/video, premere **⚙️** per entrare nella pagina dei dettagli della foto/video.
2. Premete il tasto **◀ / ▶** per scegliere di cancellare il file corrente o tutti i file.








Commutazione a lente singola e doppia

Quando il prodotto è acceso, la lente principale è aperta per default, premere a lungo il tasto  2S per commutare la lente (A→B→C→AB→AC→A).



Formatta la scheda TF

1. Sull'interfaccia di anteprima, premere il tasto  per entrare nel menu.
2. Premere  / , per selezionare le opzioni "Formato".
3. Premere  per entrare nell'interfaccia delle opzioni, selezionare "Confermare".
4. Attendere che la formattazione abbia successo.




Trasferimento di dati

1. Utilizzare un lettore di schede TF per copiare direttamente i dati.



2. Utilizzare un cavo Type-C per connettersi al computer per copiare.
 1. Si prega di collegare il prodotto al computer.
 2. Selezionare **"Trasmissione dati"**.




Guida alla Ricarica

1. Collegare il dispositivo all'adattatore DC 5V per la ricarica.
2. La spia rossa lampeggia quando il dispositivo è in carica ed è sempre accesa quando è completamente carico.

Installazione degli accessori

Tenere presente che il filo di posizionamento all'estremità del connettore deve essere allineato con il punto rosso sul connettore del dispositivo per poter essere inserito. Quindi ruotare l'anello di alluminio in senso orario per serrarlo.




Modalità di installazione:

Rimuovere il coperchio di protezione in senso antiorario



Girare in senso orario per stringere




Specificazione

Modello	DS700 Tre Fotocamere
Diametro della fotocamera	7.9 mm (0.31 in)
Migliore gamma focale	A: 3-10 cm (1.18-3.93 in) B: 2-6 cm (0.79-2.36 in) C: 1.5-2.5 cm (0.59-0.98 in)
Angolo della telecamera	80°
Specifiche dello schermo	Schermo IPS da 7
Risoluzione della foto	1920*1080
Specifiche video	1080 p / 30 fps
Durata della batteria	3-4 H
Tempo di ricarica	3-4 H
Tensione e corrente di carica	DC 5V/2A

Lista di imballaggio

Endoscopio

(Scheda 32G TF inclusa)



Manuali d'uso



Cavo di ricarica Type-C



Accessori



Vue d'ensemble du produit

DEPSTECH est une entreprise technologique florissante spécialisée dans la fabrication de divers endoscopes, dédiée à vous rendre plus efficace et plus productif pendant le travail.

- DS700 est un endoscope industriel haut de gamme avec une haute performance, équipé d'un écran d'affichage de haute définition IPS de 7 pouce, ayant une fonction de photographie et d'enregistrement par vidéo, les photos et les vidéos peuvent être stockées dans la carte mémoire TF (carte Micro-SD).
- DS700 est équipé d'un microphone et d'un haut-parleur, ce qui vous permet d'enregistrer votre son et votre image plus clairement.
- DS700 est équipé d'une batterie d'une ultra-grande capacité 5200mA, fournissant une assurance double d'autonomie et d'expérience.
- Une puce CMOS de haute performance soutient une fréquence d'images élevée record pour obtenir une image claire. En utilisant une technologie Bluart 3.0, elle est largement utilisée dans les domaines tels que la réparation industrielle, la réparation électroménagère, la réparation et la conception mécanique.


Sécurité et protection










- Les sondes de caméra sont des appareils électroniques de haute précision, ne frappez pas la sonde de la caméra et ne tirez pas le câble, cette opération peut entraîner la défaillance de l'appareil!
- La sonde est faite d'une couche imperméable IP67, veuillez prendre des précautions supplémentaires pendant l'utilisation pour éviter les rayures!
- Le matériau de la sonde de la caméra n'est pas résistant aux températures élevées, donc lors de l'inspection d'un moteur à combustion interne ou d'un équipement à température interne élevée, assurez-vous que sa température interne a refroidi, sinon elle endommagera directement l'équipement!
- Si l'équipement est endommagé, afin de fournir des services plus professionnels, veuillez ne pas le démonter vous-même et contacter le vendeur ou le fournisseur pour un service de réparation
- Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil seul, il doit être utilisé sous la direction d'un adulte.


Environnements d'utilisation et de stockage

- Lors de l'utilisation de l'appareil, la température ambiante doit être de 32 à 113 °F (0 à 45 °C)
- Lors de l'entreposage de l'équipement, l'environnement doit être un endroit sec, propre, sans huile, sans eau et sans produits chimiques.

Présentation du produit



- 1** **POWER** • Tenez le bouton en 2 secondes à allumer/éteindre l'endoscope.
- 2**   • Appuyez une fois pour prendre une photo ou terminer l'enregistrement vidéo.
• Maintenez ce bouton pendant 2s pour commencer l'enregistrement vidéo
- 3**  • Cliquez pour changer la caméra principale/latérale.
- 4**  • Cliquez pour faire tourner l'image en temps réel de 180°
• Dans le menu principal, cliquez sur ce bouton pour retourner au menu précédent.
- 5**  • Cliquez pour entrer au menu pour plus de réglages.
- 6**  • Tenez le bouton pour entrer/fermer l'album.
• Cliquez pour confirmer les choix au menu.
- 7**  • Cliquez pour atténuer les lumières de LED de la caméra.
• Déplacez le curseur vers le haut.
- 8**  • Cliquez sur ce bouton, l'image de prévisualisation est agrandie de manière circulaire.
• Déplacez le curseur vers le bas.
- 9**  • Interface de prise aviation



10 Indicateur LED pour l'état de charge

- Le voyant LED rouge clignote: état de charge
- Le voyant LED rouge reste allumé: Chargement terminé

11 Fente pour carte de TF

- Prend en charge jusqu'à la carte de TF de 32G
- Veuillez la formater lorsque vous l'utilisez pour la première fois

12 Port de charge de Type-C

- Charge (le câble de Type-C est connecté à l'alimentation)
- Transfert de données (le câble de Type-C est connecté au PC)

13 Bouton de réinitialisation

- Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation avec la broche de réinitialisation pour éteindre l'appareil.

14 Support d'endoscope en aluminium

Introduction à l'interface utilisateur

Séance de
Photos / Vidéo

Rotation de
l'image à 180°



Affichage du niveau
de la batterie

Statut de la carte TF

(A) Caméra principale

(B) Caméra latérale(B)

(C) Caméra latérale(C)

Horodatage

Conseils:

Double caméra: A:Caméra principale B:Caméra latérale

Trois caméras: A:Caméra principale B:Caméra latérale(B) C:Caméra latérale(C)

Numéro de série
du document



Temps de prise de vue









Résolution


Taille du
fichier

Durée actuelle de la vidéo / Durée totale de la vidéo



Réglage de langues

La langue par défaut de l'appareil est l'anglais, pour configurer une autre langue, suivez les étapes ci-dessous pour le configurer:

1. Cliquez sur la touche  pour accéder à l'interface du menu, Appuyez sur la touche  /  pour sélectionner **Language**, puis appuyez sur la touche  pour accéder à l'interface de sélection de la langue.
2. Cliquez sur la touche  /  pour sélectionner la langue que vous voulez changer, puis appuyez sur la touche  pour changer la langue avec succès.
3. Cliquez sur la touche  pour revenir à l'interface principale.




Photo/Vidéo

1. Pressez le bouton de  |  pour une fois, vous pouvez prendre une photo.
2. Appuyez et maintenez enfoncé pour commencer l'enregistrement. Appuyez une fois pour terminer l'enregistrement.



Voir les photos/vidéos

1. En mode aperçu, appuyez et maintenez le bouton **OK** pour entrer dans l'album.
2. Appuyez sur **◀ / ▶** pour visualiser la photo/vidéo, appuyez sur **OK** pour lire la vidéo seule.
3. Appuyez et maintenez le bouton **↻** pour quitter l'album.




Supprimer des photos/vidéos

1. Lorsque vous regardez des photos/vidéos, appuyez sur la touche **⚙️** pour accéder à la page des détails de la photo/vidéo.
2. Appuyez sur la touche **◀ / ▶** pour choisir de supprimer le fichier actuel ou tous les fichiers.








Changement d'objectif

Lorsque le produit est allumé, l'objectif principal est ouvert par défaut, appuyez longuement sur la touche  2S pour changer l'objectif (A→B→C→AB→AC→A).



Formatage de carte de TF

1. Sur l'interface de prévisualisation, appuyez sur la touche  pour accéder au menu.
2. Appuyez sur  /  pour sélectionner les options "Format".
3. Appuyez sur  pour accéder à l'interface des options, Sélectionnez "Confirmer".
4. Attendez que le formatage soit réussi.




Transfert de données

1. Utiliser un lecteur de carte TF pour copier directement les données.



2. Utiliser un câble Type-C pour se connecter à un ordinateur pour la copie.

1. Veuillez connecter le produit à votre ordinateur.
2. Sélectionnez **"Transmission de données"**.




Instructions de chargement

1. Connectez l'appareil à un adaptateur DC 5V pour le chargement.
2. Le témoin lumineux rouge clignote lorsque l'appareil est en charge et reste allumé lorsqu'il est complètement chargé.


Installation des accessoires

Veuillez noter que le fil de positionnement à l'extrémité du connecteur doit être aligné avec le point rouge sur le connecteur du dispositif afin d'être inséré. Tournez ensuite la bague en aluminium dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer.




Mode d'installation:

Retirer dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre



Serrer dans le sens des
aiguilles d'une montre




Spécification

Modèle	DS700 Trois Caméras
Diamètre de Caméra	7.9 mm (0.31 in)
Meilleur champ focal	A: 3-10 cm (1.18-3.93 in) B: 2-6 cm (0.79-2.36 in) C: 1.5-2.5 cm (0.59-0.98 in)
Angle de vue de l'objectif	80°
Spécification de l'écran	Écran IPS de 7 pouces
Résolution des photos	1920*1080
Spécifications vidéo	1080 p / 30 fps
Autonomie de la batterie	3-4 H
Temps de charge	3-4 H
Voltage et courant de charge	DC 5V/2A

Liste d'emballage

Endoscope

(Carte de 32G TF incluse)



Manuels d'utilisation



Câble de chargement Type-C



Accessoires



Descripción del producto

DEPSTECH es una próspera empresa tecnológica especializada en la fabricación de una amplia gama de boroscopios dedicados a hacer que usted sea más productivo

- el DS700 es un boroscopio industrial de alto rendimiento y alta gama con una pantalla IPS HD de 7" con capacidad de grabación de fotos y vídeos y la posibilidad de guardarlos en una tarjeta de memoria TF (tarjeta Micro-SD)
- el DS700 está equipado con un micrófono y El DS700 está equipado con un micrófono y un altavoz, lo que le permite grabar el sonido y las imágenes con mayor claridad
- DS700 est équipé d'une batterie d'une ultra-grande capacité 5200mA, fournissant une assurance double d'autonomie et d'expérience.
- Chip CMOS de alto rendimiento, soporta la grabación de alta velocidad de fotogramas para obtener imágenes claras, con tecnología Bluart 3.0, ampliamente utilizado en el mantenimiento industrial, reparación de electrodomésticos, reparación y diseño de maquinaria, etc.


Seguridad









- La sonda de la cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. No golpee la sonda de la cámara ni tire del cable. ¡Esta operación puede hacer que el dispositivo falle!
- La sonda adopta una capa impermeable IP67, tenga mucho cuidado durante el uso para evitar que se raye.
- El material de la sonda de la cámara no es resistente a altas temperaturas, por lo tanto, cuando revise cualquier motor de combustión interna o equipo con una temperatura interna alta, asegúrese de que su temperatura interna se haya enfriado, de lo contrario, dañará directamente el equipo.
- Si el equipo está dañado, para brindar servicios más profesionales, no lo desmonte usted mismo, debe comunicarse con el vendedor o proveedor para obtener servicios de mantenimiento.
- Los niños no deben usar este dispositivo solos, debe usarse bajo la supervisión de adultos.


Entornos para uso y almacenamiento

- Al usar el dispositivo, la temperatura ambiente debe ser de 32~113°F (0~45°C)
- Al almacenar el dispositivo, el entorno debe ser un lugar seco, limpio, libre de aceite, agua y productos químicos.

Breve descripción del producto



- 1** **POWER** • Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para encender/apagar el endoscopio.
- 2**  • Presione una vez para tomar una foto o finalizar la grabación de video
• Mantenga presionado este botón para iniciar la grabación de video
- 3**  • Klicken Sie auf die Taste, um die Haupt-/Seitenkamera umzuschalten.
- 4**  • Haga clic para girar la imagen en tiempo real 180°
• Dentro del menú principal, pulse este botón para volver al nivel de menú anterior
- 5**  • Haga clic para ingresar al menú para más configuraciones
- 6**  • Haga clic para confirmar las opciones en el menú
• Mantenga presionado este botón para ingresar
- 7**  • Pulse este botón para ajustar el brillo de los LEDs del módulo de la lente
• Mover el cursor hacia arriba
- 8**  • Haga clic en este botón para recorrer las pantallas de vista previa y ampliarlas
• Mueva el cursor hacia abajo
- 9**  • Conector de línea aérea



10 Indicador LED de estado de carga

- El indicador LED rojo parpadea: Estado de carga.
- El indicador LED rojo permanece encendido: Carga terminada.

11 Ranura para tarjeta TF

- Admite tarjetas TF de hasta 32G.
- La tarjeta TF se ha insertado en la máquina, formáteela por primera vez.

12 Puerto de carga Type-C

- Carga (conecta el cable Type-C a la fuente de alimentación).
- Transferencia de datos (cable de datos Type-C conectado a la PC).

13 Botón de reinicio

- Haga clic corto en el botón de reinicio con el pin de reinicio para apagar el dispositivo.

14 Soporte de endoscopio de aluminio

Introduction à l'interface utilisateur

Fotos /
Vídeos

Rotación de la
imagen 180°



Indicación del
nivel de la batería

Estado de la tarjeta TF

Ⓐ Cámara principal

Ⓑ Cámara lateral(B)

Ⓒ Cámara lateral(C)

Marca de tiempo

Consejos:

Doble Lente: A:Cámara principal B:Cámara lateral

Tres lentes: A:Cámara principal B:Cámara lateral(B) C:Cámara lateral(C)

Número de
documento



Tiempo de rodaje









Resolución


Tamaño
del archivo

Tiempo de ejecución del vídeo actual / Duración total del vídeo



Configuración de idioma

El idioma predeterminado del dispositivo es el inglés, si necesita configurar otros idiomas, siga los pasos a continuación para configurar.

1. Pulse la tecla  para acceder a la interfaz del menú, pulse la tecla  /  para seleccionar **Language** y, a continuación, pulse la tecla  para acceder a la interfaz de selección de idioma.
2. Pulse la tecla  /  para seleccionar el idioma que desea cambiar y, a continuación, pulse la tecla  para cambiar el idioma con éxito.
3. Pulse la tecla  para volver a la interfaz principal.




Hacer fotos/vídeos

1. Presione una vez el botón de  |  para tomar fotos.
2. Presione prolongadamente para iniciar la grabación de video, presione una vez para finalizar la grabación de video.



Ver fotos/vídeos

1. En el modo de vista previa, mantenga pulsado el botón **OK** para entrar en el álbum.
2. Pulsa **◀ / ▶** para ver la foto/vídeo, pulsa **OK** para reproducir el vídeo solo.
3. Mantenga pulsado el botón **⌂** para salir del álbum.





Borrar fotos/vídeos

1. Cuando estés viendo fotos/vídeos, pulsa **⚙️** para entrar en la página de detalles de la foto/vídeo.
2. Pulse la tecla **◀ / ▶** para elegir si desea eliminar el archivo actual o todos los archivos.









Cambio de cámara principal a subcámara

Al encender el producto, la lente principal está abierta por defecto, pulse prolongadamente la tecla  2S para cambiar la lente (A→B→C→AB→AC→A).



Formato de la tarjeta TF

1. En la interfaz de vista previa, presione la tecla  para entrar en el menú.
2. Pulse  /  para seleccionar las opciones de **"Formato"**.
3. Pulse  para entrar en la interfaz de opciones, Seleccione **"Confirmar"**.
4. Espere a que se formatee con éxito.




Transferencia de datos

1. Utiliza un lector de tarjetas TF para copiar los datos directamente.



2. Utiliza un cable Type-C para conectarte al ordenador para copiar.
 1. Conecte el producto a su ordenador.
 2. Seleccione **"Transmisión de datos"**.




Guía de carga

1. Conecte el dispositivo a un adaptador DC 5V para cargar.
2. El indicador luminoso rojo parpadea cuando el dispositivo se está cargando, y siempre está encendido cuando está completamente cargado.

Montaje de accesorios

Tenga en cuenta que la escala de posicionamiento del extremo del conector debe estar alineada con el punto rojo del conector del dispositivo para poder introducirlo. A continuación, gire el anillo de aluminio en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.




Método de instalación:

Desmontaje en sentido contrario a las agujas del reloj



Apretar en el sentido de las agujas del reloj




Especificaciones

Modelo	DS700 Tres Lente
Diámetro de la cámara	7.9 mm (0.31 in)
Mejor rango focal	A: 3-10 cm (1.18-3.93 in) B: 2-6 cm (0.79-2.36 in) C: 1.5-2.5 cm (0.59-0.98 in)
Ángulo de visión de la lente	80°
Especificaciones de pantalla	Pantalla IPS de 7 pulgadas
Resolución de fotos	1920*1080
Especificación de video	1080 p / 30 fps
Duración de la batería	3-4 H
Tiempo de carga	3-4 H
Voltaje de carga y corriente	DC 5V/2A

Lista de embalaje

Endoscopio

(Con tarjeta 32G TF)



Manuales de usuario



Cable de carga tipo C



Accesorios



製品説明

DEPSTECHは、作業効率を上げるために設計された工業用内視鏡の製造に専念し、生々発展しているテクノロジー企業であり、取り組んでいます。

- DS700は7インチIPS HDディスプレイを搭載し、写真撮影やビデオ録画機能を備え、TFメモリカード(Micro-SDカード)に保存できる高性能のハイエンド産業用内視鏡です。
- DS700には、音声をクリアに録音できるマイクとスピーカーが搭載されています。
- 5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、より長い稼働時間と優れた使用感を実現します。
- 高性能CMOSチップにより、高フレームレートに対応し、鮮明な画像を提供します。Bluart3.0技術を採用しており、工業製品メンテナンス、家電修理、機械保守と設計などの分野で広く応用されています。


安全と保護

- カメラケーブルは精密機器であるため、カメラを叩いたり、ケーブルを引っ張ったりすると故障になる可能性があります。
- カメラケーブルには、IP67防水処理を施しています。キズがつかないように十分注意してください。
- カメラケーブルの素材は高温に弱いため、内燃機関や内部温度の高い機器を点検する時、直接使用する場合は製品に損傷を与えますので、内部温度が下がったことをご確認の上、ご使用ください。
- 製品が故障した場合は自分で分解しないでください。修理については、販売店またはメーカーに連絡してください。お問い合わせ先：
support.jp@depstech.com
- お子様は両親や保護者の監視なしに本製品を使用してはいけません。大人の指導監督のもとで使用する必要があります。


使用環境および保管環境

- 32-113°F (0-45°C) の環境温度範囲内での使用が推奨されます。
- オイル・水・化学薬品がない、清潔で乾燥した場所で保管してください。

製品説明



- 1** POWER • 2s間長押しするとオンになります。
- 2** • 短く押すと、写真が撮れます / 動画撮影一時停止。
• 長押しで動画撮影開始。
- 3** • メインカメラ/サイドカメラの画面に切り替えます。
- 4** • 画面を180度回転させます。
• メインメニューでこのボタンを押すと前の画面に戻ります。
- 5** • オプションメニューに入ります。
- 6** • 長押しするとアルバム画面が表示/終了します。
• 選択を確定します（メニュー画面で）。
- 7** • カメラ先端のLEDの明るさを調整します。
• カーソルが上の行へ移動します（メニュー画面で）。
- 8** • プレビュー画面を拡大します。
• カーソルが下の行へ移動します（メニュー画面で）。
- 9** • ポート



10 充電状態LEDインジケータ

- LEDインジケータ赤点滅: 充電中
- LEDインジケータ赤点灯: 充電完了

11 TFメモ리카ードスロット

- 最大32GのTFカードが対応可能。
- 初めてTFカードを使用する場合は、機器に挿入して初期化してください。

12 Type-C充電ポート

- 充電 (Type-C USBケーブルでアダプタに接続)
- データ転送 (Type-C USBデータケーブルでPCに接続)

13 リセット穴


- リセットピンでリセット穴を押すと本体がリセットされます。

14 アルミニウム製内視鏡ホルダー

UI画面紹介

写真/ビデオ

画面180°回転



バッテリー残量表示

TFカードのステータス

(A) メインカメラ

(B) サイドカメラ

(C) サイドカメラ

タイムスタンプ

ヒント:

デュアルレンズ:

A: メインカメラ B: サイドカメラ

トリプルレンズ:

A: メインカメラ B: サイドカメラ (B) C: サイドカメラ (C)

ファイル番号



ファイルサイズ









撮影時間


解像度

現在の再生時間 / ビデオの合計時間





言語設定

デバイスのデフォルト言語は英語です。言語を変更する場合は、以下の手順に従って設定してください。

1.  ボタンを押し、メニュー画面に入り、 /  ボタンを押し、**Language**を選択し、 ボタンを押し、言語設定画面に入ります。
2.  /  ボタンを押し、切り替えたい言語を選択し、 ボタンを押すと、言語の変更が完了します。
3.  ボタンを押すとメイン画面に戻ります。




写真/ビデオを撮影

1.   を押すことで写真を撮影できます。
2.   長押しすると録画が開始され、もう一度押すと録画が終了します。




写真/ビデオを閲覧

1. プレビューモードで、OK ボタンを長押ししてアルバムを開きます。
2. ◀/▶ ボタンを押すと写真 / ビデオを閲覧でき、OK を押すとビデオが再生します。
3. ⌂ ボタンを長押しするとアルバムが終了します。



写真/ビデオを削除

1. 写真 / ビデオ閲覧画面で ⚙️ ボタンを押すと、写真 / ビデオの詳細ページにアクセスします。
2. ◀/▶ ボタンを押すと、選択したファイルを削除するか、すべてのファイルを削除するかを選べます。



レンズ切替


製品を起動すると、メインカメラが動作します。🔄 ボタンを押すとカメラが切り替わります。

(A→B→C→AB→AC→A)



TFカード初期化

1. プレビュー画面で、⚙️ ボタンを押してメニューに入ります。
2. ◀️/▶️ ボタンを押して **“フォーマット”** オプションを選択します。
3. OK ボタンを押し、**“確認”** をクリックします。
4. 初期化が完了するまでお待ちしてください。




データ転送

1. TFカードリーダーを使用してデータを直接コピーします。



2. Type-Cデータケーブルでパソコンに接続してコピーします。

1. 本製品をパソコンに接続します。
2. 「データ転送」を選択します。




充電ガイド

1. 本体を DC5V アダプターに接続して充電します。
2. 充電中、赤いインジケータランプが点滅し、満充電になると常時点灯します。

部品の取付

ケーブル側のコネクタの窪みを本体側のポートの赤点に合わせて挿入し、時計回りに回して締め付けます。




先端アタッチメントの取付:

リンク状保護カバーを反時計回りに回して取り外します



アタッチメントを時計回りに回して締めます




パラメーター

型番	DS700 トリプルレンズ
カメラ直径	7.9 mm (0.31 in)
焦点範囲	A: 3-10 cm (1.18-3.93 in) B: 2-6 cm (0.79-2.36 in) C: 1.5-2.5 cm (0.59-0.98 in)
カメラ画角	80°
モニタースペック	7インチIPS液晶ディスプレイ
写真の解像度	1920*1080
ビデオの解像度	1080 p / 30 fps
バッテリー持続時間	3-4 H
充電時間	3-4 H
充電電圧と電流	DC 5V/2A

パッケージ内容

内視鏡

(32G TFカード付き)



ユーザーマニュアル



充電ケーブル Type-C



付属品





※ **FCC Requirement:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



※ **CE compliance:** This device complies with EN 60065 standard, which means this device will not do harm to the user or products as following situations:

- 1) Electric shock
- 2) High temperature
- 3) Radiation
- 4) Explosion from inner
- 5) Mechanical Harm
- 6) Fire Hazard
- 7) Chemical burns.



※ **EU Conformity Statement:** This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the EMC Directive 2014/30/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863.



※ **WEEE Notice:** 2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

※ **2013/56/EU (battery directive):** This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recycle-this.info

EC REP 1: Like Sun GmbH, Planckstr.59, 45147 Essen, Germany

EC REP 2: DST Co., Ltd. Fifth Floor 3 Gower Street, London, WC1E 6HA, UK



Customer Services

Please contact us if you have any questions,
we love to hear from you



www.depstech.com



support@depstech.com



Facebook Official Page: [@DEPSTECH.FANS](#)

Shenzhen Deepsea Innovation Technology Co., Ltd.

Room 1901-1902, Jinqizhigu Building, No.1 Tangling Road, Nanshan District, 518055, Shenzhen, CN

Made in China

V02.23.04